## ВАШЕ ОКНО В МИР ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ КИНТЕРНЕТУ Роутер Inteno DG200A

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ РОУТЕРА!

Роутер – это Ваше окно в мир цифровых технологий. С него начинается доступ ко всем услугам Telia: скоростному интернету, телевидению, телефону и многому другому.

## ВЫБЕРИТЕ МЕСТО ДЛЯ РОУТЕРА

- Установите роутер вблизи источника электропитания и сетевых разъёмов, при этом учитывая длину имеющихся в комплекте кабелей.
- Чтобы обеспечить хорошее качество сигнала WiFi, выберите для роутера открытое место в центре Вашего дома, откуда сигнал сможет свободно распространяться.
- Установите роутер так, чтобы были видны индикаторы на передней панели. С их помощью Вы сможете получить информацию о соединении.
- Оставьте вокруг роутера свободное пространство, чтобы избежать перегрева устройства.
- Держите роутер в месте, защищённом от прямых солнечных лучей.

### В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

Роутер Inteno DG200A



Сетевой кабель



Адаптер питания



### ПОДКЛЮЧЕНИЕ РОУТЕРА

Задняя панель роутера



#### 1. Подключение интернета

Для подключения к интернету существует две возможности, в зависимости от того, каким образом интернет-сигнал поступает в Ваш дом/офис:



#### а) Интернет-соединение по сетевому кабелю

Вставьте сетевой кабель, по которому поступает сигнал, в красный WAN-разъём роутера. При необходимости используйте прилагающийся сетевой кабель.



#### б) Интернет-соединение по телефонному кабелю

Вставьте телефонный кабель, по которому поступает сигнал, в серый DSL-разъём роутера.

#### 2. Подключение электропитания

Подключите провод адаптера питания к роутеру и включите адаптер в электрическую сеть.



Включите роутер кнопкой ON/OFF. При первом подключении подождите, пока загорится зелёный индикатор (ПNTERNET. Это может занять до 15 минут. Если зелёный индикатор не загорается, проверьте, правильно ли Вы подключили интернет-кабель.

Если Вам не удаётся подключиться к интернету, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки. Если Вы частный клиент, позвоните по номеру 123. Номер телефона для бизнес-клиентов: 1551.

#### 3. Подключение устройств сетевым кабелем



Чтобы подключить свои устройства (дигибокс, компьютер и т.д.), включите их кабели в жёлтые разъёмы роутера.

#### 4. Подключение устройств по WiFi

WiFi в роутере включен по умолчанию. Это показывает светящийся индикатор WiFi на передней панели.

На наклейке, расположенной на нижней стороне роутера, Вы найдёте название сети WiFi (Network Name) и пароль (WiFi-Key). Найдите в своём компьютере или мобильном устройстве WiFi-сеть с тем же названием, введите пароль и подключите устройство к сети.

#### 5. Подключение телефона



Если Вы пользуетесь телефонной услугой Telia, подключите стационарный телефон к разъёму TEL1.

### ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ TELIA!

# ЗНАЧЕНИЕ СИГНАЛОВ ИНДИКАТОРОВ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

	Название	Состояние	Значение
0	STATUS	Зелёный	Роутер включен
		Красный	Ошибка загрузки роутера, свяжитесь со службой поддержки
		Не горит	Роутер выключен
۰E	WAN	Зелёный	Внешнее соединение работает
		Мигающий зелёный	Устанавливается внешнее соединение
		Красный	Внешнее соединение отсутствует, свяжитесь
			со службой поддержки
	INTERNET	Зелёный	Соединение с интернетом действует
		Красный	Соединение с интернетом отсутствует,
~			свяжитесь со службой поддержки
3	WiFi	Зелёный	WiFi включен
_		Не горит	WiFi выключен. Для подключения смотрите telia.ee/abi
÷E;	ETHERNET	Зелёный	Устройства подключены к локальной сети кабелем
_		Не горит	Устройства не подключены к локальной сети
æ	WPS	Не горит	WPS (WiFi protected setup) отключен из
			соображений безопасности
1	TELE	Зелёный	Телефонный номер зарегистрирован, услуга действует
		Мигающий зелёный	Снята телефонная трубка или производится звонок
	EXT	Зелёный	Telia TV активно и в данный момент используется
		Не горит	Telia TV не используется

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вы всегда можете обратиться к нам за помощью или для того, чтобы оставить отзыв.

Выберите самый удобный для Вас способ:

- На домашней странице telia.ee/abi Вы найдёте информацию обо всех наших услугах.
- Помощь в технических вопросах можно получить по телефону: 123 (для частных клиентов) или 1551 (для бизнес-клиентов).
- По телефону технической помощи можно заказать более подробную платную техническую консультацию.

Смотрите ознакомительное видео о пользовании нашими услугами в Telia TV или на сайте telia.ee в интернете.

#### ВНИМАНИЕ!

Во время грозы отсоедините от роутера все кабели: как сетевые, так и питания.

## ПОМОЩЬ ОНЛАЙН

Вы легко можете проверить настройки своего роутера в среде онлайнпомощи Telia – telia.ee/abi. Среда онлайн-помощи позволяет проверять с компьютера или смарт-устройства, правильно ли подключен роутер и другие устройства. Также в среде онлайн-помощи Вы можете изменить название, пароль, степень безопасности и канал своей сети WiFi.

Внимание! Советуем изменить название и пароль WiFi при первой возможности – во избежание угрозы безопасности, связанной с использованием установленных производителем названий и паролей.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Для того, чтобы установить дополнительные настройки, введите в интернет-браузер компьютера адрес http://192.168.1.1. Для входа введите признак пользователя «user» и заводской пароль WiFi, который находится на наклейке, расположенной на нижней стороне роутера (WiFi Key, например, 377D5736AE).

Здесь можно также настроить USB-порты, чтобы подключить к домашней сети сетевой принтер и/или жёсткий диск:

- Подключить сетевой жёсткий диск: Network > Services > Samba
- Подключить сетевой принтер: Network > Services > Printer Server

Внимание! При восстановлении заводских настроек (reset) сбрасываются все установленные Вами настройки роутера.