

Radio Weimar

DAB / Internet / FM / AUX / BT



Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall in dieses Gerät fallen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller oder vom qualifizierten Fachhandel empfohlenes Zubehör.
- Drehen Sie die Lautstärke herunter, bevor Sie den Kopfhörer an einem Musikgerät anschließen.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.

Kleine Objekte/Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, etc.)

Bewahren Sie kleine Objekte (z.B. Schrauben und anderes Montagematerial, Speicherkarten) und Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen verschluckt werden können. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Transport des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um ausreichenden Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der äußeren Oberfläche

Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden. Gummi- oder Plastikteile sollten nicht über einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein. Nutzen Sie ein trockenes Tuch.



Aufstellung

- 1. Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, ebene, wasserfeste und hitzebeständige Oberfläche.
- 2. Suchen Sie einen Aufstellort, an dem Kinder nicht an das Gerät gelangen können.
- 3. Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, um im Notfall das Gerät schnell vom Stromkreis trennen zu können.
- 4. Installieren oder positionieren Sie dieses Gerät nicht in einem Bücherregal, Einbauschrank oder einem sonstigen engen Raum. Stellen Sie eine gute Belüftung des Gerätes sicher.
- 5. Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Diese Hitze könnte das Gerät beschädigen.
- 6. Setzen Sie dieses Gerät keinem direkten Sonnenlicht, hohen Temperaturen, starker Feuchtigkeit und übermäßigen Erschütterungen aus.

Transport des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichender Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der äußeren Oberfläche

Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden. Gummi- oder Plastikteile sollten nicht über einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein. Nutzen Sie ein trockenes Tuch.



9. INFO Sender-Informationen anzeigen

2. 也

3



1. Antenne 2. **?** - Anschluss

3. AUX IN

Schließen Sie hier ihren Kopfhörer mit 3,5-mm-Klinke-Anschluss an 3,5mm-Klinke-Eingang externe Abspielgeräte MP3-Player, für wie Mobiltelefone oder ähnliches Netzteilanschluss

4. DC IN

Erste Inbetriebnahme

Setup Wizard

Beim ersten Einschalten zeigt das Display den "Setup Wizard" an. Drücken Sie SCROLL/SELECT um mit ,YES' zu bestätigen.

Zunächst wird das Format für die Anzeige von Datum und Uhrzeit eingestellt. Wählen Sie zwischen

- Auto Update 0
- 0 Update from DAB (Datum/Uhrzeit werden vom DAB-Signal übernommen)
- Update from FM (Datum/Uhrzeit werden vom FM-Signal übernommen) 0
- Update from Network (Datum/Uhrzeit werden vom Internet-Signal übernommen) 0
- Die Zeitzone sowie Winter-/Sommerzeit müssen manuell eingegeben werden
- No update (Manuelles Einstellen von Datum und Uhrzeit) 0
- Der "Setup Wizard" scannt nun nach verfügbaren W-Lan Netzwerken. Nach dem scan wird eine entsprechende Liste angezeigt.



Sie werden anschließend aufgefordert das Passwort für das gewählte Netzwerk einzugeben. Nutzen Sie SCROLL/SELECT, um zu den entsprechenden Zeichen zu scrollen und drücken Sie zum bestätigen. Beachten Sie: WEP/WPA-Passwörter sind case-sensitive, also müssen Sie die Groß-/ BKSP Kleinschreibung berücksichtigen. Wählen Sie , um ein falsch eingegebenes Zeichen zu löschen.



- und drücken Sie schließlich SCROLL/
- Das Gerät verbindet sich jetzt mit ihrem W-LAN-Netzwerk.

Internet-Radio

• Nach erfolgreichem Setup zeigt das Gerät das Haupt-Menü an. Drücken Sie SCROLL/SELECT, um den Internet-Radio-Modus zu wählen.

OK

• Gehen Sie auf "Station list" und wählen Sie per Knopfdruck auf SCROLL/SELECT. Wählen Sie einen Sender (siehe Abb. unten)



Probleme bei der Verbindung? 1.Prüfen Sie, ob Ihr W-Lan-Router richtig funktioniert. – Haben Ihre Heimrechner eine funktionierende Verbindung zum Internet? 2. Vielleicht ist es nötig, das Radio an einen Ort mit besserem Empfang zu stellen. 3. Stellen Sie sicher, dass Sie das Passwort richtig eingegeben haben.

Einen Sender auswählen

• Scrollen Sie auf zum Beispiel auf "Local Germany", um eine Liste Lokaler Sender zu erhalten, nach Genres geordnet. Bestätigen Sie diese Wahl durch Druck auf SCROLL/SELECT. Sie sehen in jedem Ordner eine Liste von Internet-Radiosendern. Wählen Sie jeweils mit SCROLL/SELECT aus. Zurück zur Liste gelangen Sie mit BACK. Verfahren Sie ebenso mit Podcasts und den nach Genre sortierten Sendern.

Beachten Sie: Nicht alle Sender sind ständig online.

Sender zu "My Favourites" oder "My added Stations" hinzufügen

Sie können ihr Radio auf dem Portal <u>www.wifiradio-frontier-com</u> registrieren. Erstellen Sie dazu einen Account. Den "Access Code" erfahren Sie über das Menü Ihres Radios: Scrollen Sie im Menü "Internet Radio" ganz nach unten auf "Help" und dann auf "Get access code".

Nachdem Sie auf wifiradio-frontier.de Ihre Lieblingssender eingestellt haben, können Sie diese über Ihr Radio direkt abrufen. Schalten Sie dazu das Radio für einige Minuten ab. Beim Neustart erscheint die Liste unter Menü -> Station list -> My favourites beziehungsweise Menü -> Station list -> My added Stations.

Sender-informationen

Internet-Sender nutzen die ihnen zur Verfügung stehende Infrastruktur, um zusätzliche Informationen mit dem regulären Programm zu senden. Drücken Sie mehrfach INFO, um diese auf dem Display anzuzeigen: Sender-Beschreibung – Genre – Ort – Empfangs-Qualität – Bit-Rate – Codec – Sampling Rate – Buffer und Datum/Uhrzeit.

Sender-Speicher

Sie können bis zu 10 Sender auf ihrem Radio speichern:



- Halten Sie PRESET gedrückt, während ein Internet-Radiosender läuft. Das Display zeigt die Preset-Liste an.
- Scrollen Sie durch die Liste und drücken Sie SCROLL/SELECT um den aktuellen Sender auf den gewählten Speicherplatz abzulegen.
- Drücken Sie PRESET kurz, um die gespeicherten Sender abzurufen. Scrollen Sie mit SCROLL/ SELECT durch die angezeigte Liste und wählen Sie durch drücken von SCROLL/SELECT aus.

Music Player

Einen Music Server installieren

- Um Musikdateien von einem Computer abzuspielen, müssen Sie auf diesem die Freigabe dieser Dateien ermöglichen.
- UPnP media sharing erlaubt Geräten wie diesem Radio, auf Rechnern geteilte Musik abzuspielen, ebenso, wie durch die Ordnerstruktur oder Bibliothek zu navigieren.
- Bitte entnehmen Sie Hinweise zur Freigabe und zu UPnP den Informationen ihres jeweiligen Betriebssystems.

Dateifreigabe mit dem Windows Media Player

Der gebräuchlichste UPnP-Client ist der Windows Media Player (Version 10 oder neuer). Um den Windows Media Player als Bibliothek für die Wiedergabe von Musik über das Radio zu nutzen, führen Sie folgende Schritte aus:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr PC mit dem Internet verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Radio an ist und mit dem selben Netzwerk verbunden ist wie der PC.
- Fügen Sie im Windows Media Player Musikdateien oder Ordner zu einer Musikbibliothek hinzu (Library -> Add to library).
- Aktivieren Sie Media Sharing (Library -> Media sharing bzw. Medienstreaming aktivieren).
- Stellen Sie sicher, dass das Radio Zugriff auf die geteilten Musikdateien hat, indem Sie sie anwählen und "Erlauben" klicken. In den Einstellungen können Sie weiterhin einen Namen für die geteilten Musikdateien angeben.
- Der Rechner ist nun bereit, Musik auf ihr Radio zu streamen. Der notwendige UPnP-Server läuft im Hintergrund Sie müssen nicht extra den Windows Media Player starten.

Shared Media abspielen

- Wählen Sie den Music Player Modus durch wiederholtes Drücken von MODE.
- Wählen Sie Music Player per Druck auf SCROLL/SELECT und klicken Sie Sich durch analog zur Sendersuche im Internet-Radio-Modus.

My Playlist

Die My Playlist – Funktion ermöglicht Ihnen eine Playlist Ihrer Lieblingsmusik aus den Windows Media Player-Freigaben zu erstellen. Um einen Song zur My Playlist hinzuzufügen, scrollen Sie nach gewohnter Art durch die Bibliothek bis zum gewünschten Song. Halten Sie SCROLL/SELECT gedrückt, um den Song zu My Playlist hinzuzufügen. Um My Playlist abzuspielen, drücken sie MENU und wählen Sie dann mit SCROLL/SELECT My Playlist aus.

My Playlist-Funktionen:

Drücken Sie MENU und drehen Sie SCROLL/SELECT um die Playlist-spezifischen Funktionen Repeat (wiederholt den aktuellen Song) und Shuffle (Zufallsmodus) zu wählen. Über Clear My Playlist löschen Sie weiterhin die angelegte Liste. Wählen Sie Prune Servers, um Musik-Server zu entfernen, die nicht weiterhin für Musikstreaming verfügbar sind.



DAB-Modus

Drücken Sie MODE mehrfach, bis Sie den DAB-Modus aufrufen können. Beim ersten Aufruf führt das Gerät automatische einen vollständigen Sendersuchlauf aus und speichert die gefundenen Sender in alphabetischer Reihenfolge ab. Der erste Sender der Liste wird automatisch gewählt und abgespielt.

Einen Sender wählen

- Während ein Sender läuft, drücken Sie MENU -> Station list und drücken Sie SCROLL/SELECT zum bestätigen.
- Alternativ, drücken Sie TUNE und drehen Sie SCROLL/SELECT bis zu dem Sender, den Sie hören möchten.
- Wählen Sie in beiden Fällen durch Druck auf SCROLL/SELECT aus.

Sendersuchlauf

• Drücken Sie MENU und wählen Sie Scan. Bestätigen Sie per Druck auf SCROLL/SELECT, um einen vollständigen Sendersuchlauf durchzuführen.

Entfernen von Sendern aus der DAB-Senderliste

• Entfernen sie alle nicht erreichbaren DAB-Sender aus der Senderliste, indem Sie auf MENU drücken und anschließend den Menüpunkt Prune invalid auswählen. Bestätigen Sie mit SCROLL/ SELECT-Druck auf Yes.

DRC (Dynamic Range Control)

Stellen sie den Grad der Kompression ein, mit der Sender wiedergegeben werden, um Unterschiede in Dynamik oder Lautstärke zwischen verschiedenen Sendern auszugleichen:

- Gehen Sie auf MENU, wählen Sie durch drehen von SCROLL/SELECT DRC und stellen Sie DRC auf DRC high (starke Kompression), DRC low (leichte Kompression) oder DRC off (keine Kompression).
- Bestätigen Sie abermals mit Druck auf SCROLL/SELECT.

Ändern der Sender-Reihenfolge

- Drücken Sie MENU und wählen Sie durch drehen von SCROLL/SELECT den Menüpunkt Station order.
- Wählen Sie zwischen Alphanumeric, Ensemble oder Valid.

Alphanumeric: Sortiert die Sender in alphanumerischer OrderEnsemble:Sortiert aktive Sender nach vornValid:Entfernt automatisch inaktive Sender von der Liste

Senderinformationen

DAB-Sender nutzen die ihnen zur Verfügung stehenden Frequenzen, um zusätzliche Informationen mit dem regulären Programm zu senden. Drücken Sie mehrfach INFO, um diese auf dem Display anzuzeigen: Sender-Beschreibung – Sendefrequenz – Signalqualität – Signalstärke – Bitrate – Codec – Kanal – Datum.

Sender-Speicher

Sie können bis zu 10 DAB-Sender auf ihrem Radio speichern:

- Halten Sie PRESET gedrückt, während ein DAB-Radiosender läuft. Das Display zeigt die Preset-Liste an.
- Scrollen Sie durch die Liste und drücken Sie SCROLL/SELECT um den aktuellen Sender auf den gewählten Speicherplatz abzulegen.
- Drücken Sie PRESET kurz, um die gespeicherten Sender abzurufen. Scrollen Sie mit SCROLL/ SELECT durch die angezeigte Liste und wählen Sie durch drücken von SCROLL/SELECT aus.



FM-Modus

Drücken Sie MODE mehrfach, bis Sie den FM-Modus aufrufen können. Beim ersten Aufruf startet das FM-Radio auf der Frequenz 87,50MHz. Sonst wird die zuletzt gehörte Frequenz aufgerufen.

- Um die Frequenz manuell zu ändern, drücken Sie TUNE und scrollen Sie dann mit SCROLL/ SELECT durch das Frequenzband (in 0.05MHz-Schritten).
- Für einen automatischen Suchlauf, drücken Sie TUNE während des FM-Betriebs. Drehen Sie SCROLL/SELECT im oder gegen den Uhrzeigersinn, um eine Suchrichtung zu bestimmen. Durch Druck auf SCROLL/SELECT springt das Radio nun zum nächsten empfangbaren Sender in der Richtung, die sie vorgegeben haben.

Sendersuchlauf

Standardmäßig stoppt der Suchlauf bei jedem verfügbaren Sender, was auch Sender mit schlechter Signalqualität ("schlechter Empfang") beinhaltet. Um dies zu ändern

• gehen Sie auf MENU und wählen Sie Scan setting. Das Display zeigt "Strong stations only?". Wählen Sie durch Druck auf SCROLL/SELECT. Der FM-Sendersuchlauf stoppt nun nur noch bei Sendern, die einen guten Empfang gewährleisten.

Stereo/Mono

Standardmäßig werden Radiosender im Stereo-Modus wiedergegeben. Bei schlechtem Empfang kann dies in Rauschen münden. Um schlecht empfangene Sender in adäquater Qualiltät wiederzugeben, gehen Sie auf MENU, scrollen Sie mit SCROLL/SELECT auf Audio setting. Die Frage Listen in mono only? wird angezeigt. Wählen Sie YES und bestätigen Sie durch Druck auf SCROLL/SELECT.

Senderinformationen

FM-Sender nutzen die ihnen zur Verfügung stehenden Frequenzen, um zusätzliche Informationen mit dem regulären Programm zu senden. Drücken Sie mehrfach INFO, um diese auf dem Display anzuzeigen: Radio Text – Programm Typ – Programm Name – Datum

Sender-Speicher

Sie können bis zu 10 FM-Sender auf ihrem Radio speichern:

- Halten Sie PRESET gedrückt, während ein FM-Radiosender läuft. Das Display zeigt die Preset-Liste an.
- Scrollen Sie durch die Liste und drücken Sie SCROLL/SELECT um den aktuellen Sender auf den gewählten Speicherplatz abzulegen.
- Drücken Sie PRESET kurz, um die gespeicherten Sender abzurufen. Scrollen Sie mit SCROLL/ SELECT durch die angezeigte Liste und wählen Sie durch drücken von SCROLL/SELECT aus.

Bluetooth-Modus

Drücken Sie MODE mehrfach, bis Sie den Bluetooth-Modus aufrufen. Auf dem Display beginnt **B** zu blinken.

- Aktivieren Sie Bluetooth auf ihrem Bluetooth-fähigen Gerät (Smartphone, Tablet, Computer).
- Verbinden Sie ihr Bluetooth-Gerät mit Digital Radio Station
- Geben Sie, falls notwendig, "0000" als Passwort ein.
- Das Icon 🗉 wird auf dem Display des Radios angezeigt, solange die Bluetooth-Verbindung stabil ist.

Um die Bluetooth-Verbindung zu trennen, gehen Sie auf MENU und scrollen Sie mit SCROLL/SELECT bis zum Punkt BT disconnect. Bestätigen Sie durch Druck auf SCROLL/SELECT.

Beachten Sie: Das Gerät schaltet nach 30 Minuten automatisch, falls das Bluetooth-Gerät die Verbindung gekappt hat oder aus ist oder die Lautstärke zu gering ist.



AUX-Modus

AUX IN erlaubt die schnelle und einfache Verbindung von externen Geräten wie MP3-Playern oder Mobiltelefonen.

- Verbinden Sie ihr externes Gerät per 3,5mm-Klinke-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der AUX IN-Buchse des Radios.
- Drücken Sie MODE mehrfach, bis Sie den AUX IN-Modus erreichen.
- Steuern Sie die Musikwiedergabe über das externe Gerät.

Beachten Sie: Das Gerät schaltet nach 30 Minuten automatisch, falls das AUX-Gerät die Verbindung gekappt hat oder aus ist oder die Lautstärke zu gering ist.

Generelle Funktionen

Sleep Timer (Das Gerät geht nach einer einstellbaren Zeit automatisch in den Standby-Modus)

- Drücken Sie MENU und wählen Sie Main menu -> Sleep. Entern Sie das Untermenü mit Druck auf SCROLL/SELECT.
- Wählen Sie zwischen den Sleep-Time-Optionen Sleep OFF 15min 30min 45min oder 60min. Bestätigen Sie abermals mit SCROLL/SELECT.
- Das Icon sowie die Zeit bis zum Standby wird auf dem Display angezeigt.
- Um den Sleep-Timer auszuschalten, wiederholen Sie die Prozedur und wählen Sie als Sleep-Option Sleep OFF.

Wecker / Alarm (Das Radio kann zwei individuelle Weckzeiten verwalten)

- Gehen Sie auf MENU -> Main Menu -> Alarms
- Wählen Sie via SCROLL/SELECT zwischen Alarm1 und Alarm2 und wählen Sie per Druck auf SCROLL/SELECT die zu bearbeitende Weckzeit.
- Scrollen Sie mit SCROLL/SELECT durch die Optionen:

Enable:AktiverWeck-Tag – Aus / Täglich / Ein Mal / Nur am Wochenende / Nur an WochentagenTime:Weckzeit: standardmäßig 00:00; per SCROLL/SELECT einzustellenMode:Weckmodus: Buzz (Piepen), Internet-Radio, DAB oder FMPreset: Zuletzt gehörter oder gespeicherter SenderVolume:Volume:WecklautstärkeSave:Speichern

- Das Display zeigt Alarm saved, sobald der Wecker erfolgreich eingestellt wurde. 🖄 bzw. 🖄 erscheint auf dem Display.
- Um den Wecker temporär abzuschalten (Snooze), drücken Sie SCROLL/SELECT, während das Gerät versucht, Sie um Ihren wohlverdienten Schlaf zu bringen. Wiederholtes Drücken verschiebt die Weckzeit um 5, 10, 15 oder 30 Minuten. Die Snooze-Zeit wird auf dem Display angezeigt.
- Um den Wecker ganz auszuschalten, drücken Sie 0.
- Um die Wecker-Einstellungen rückgängig zu machen, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 und schalten Sie den Wecker ab.

Equalizer

Die Equalizer-Funktion erlaubt Ihnen ein Klangprofil nach Ihren individuellen Vorlieben zu wählen.

• Wählen Sie MENU -> Main menu -> System settings -> Equalizer und entern Sie das Untermenü wie gewohnt mit SCROLL/SELECT.



- Wählen Sie aus den Voreinstellungen Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop, News, My EQ oder My EQ Profile Setup.
- Um Ihr persönliches EQ-Profil zu editieren, wählen Sie My EQ profile setup. Verändern Sie hier die Einstellungen der Bass- und Höhenwiedergabe nach Ihrem Gusto und bestätigen Sie mit YES.

Datum/Uhrzeit einstellen

- Drücken Sie MENU und navigieren Sie zu Main Menu -> System settings -> Time/Date und drücken Sie SCROLL/SELECT.
- Scrollen Sie mit SCROLL/SELECT durch die möglichen Optionen:

Set Time/date:	Stellen Sie Datum und Uhrzeit manuell ein.
Auto update:	Wählen Sie zwischen Update from DAB, Update from FM, Update from Network oder No up- date.
Set format:	12 / 24-Stunden-Anzeige
Set timezone: Wählen Sie Ihre Zeitzone aus (nur verfügbar bei Update from Network).	
Daylight saving:	Einstellungen zu Sommer-/Winterzeit (nur verfügbar bei Update from Network)

Spracheinstellungen

- Drücken Sie MENU und navigieren Sie zu Main Menu -> System settings -> Language und drücken Sie SCROLL/SELECT.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie mit SCROLL/SELECT.

Werkseinstellungen zurücksetzen / Factory Reset

• Drücken Sie MENU und navigieren Sie zu Main Menu -> System settings -> Factory Reset und drücken Sie SCROLL/SELECT zum bestätigen.

ACHTUNG: Alle Einstellungen, inklusive Datums-/Uhrzeit-Einstellungen, Weckzeiten sowie gespeicherte Sender-Listen werden hierdurch gelöscht. Dies betrifft lediglich nicht die My Favourites-Listen bzw. My added stations-Listen, die weiterhin online unter www.wifiradio-frontier-com abrufbar sind und nach erneuter Anmeldung des Geräts an Ihrem lokalen Netzwerk erneut über Ihr Radio zu empfangen sind.

Software Update

Von Zeit zu Zeit bietet der Hersteller der Gerätesoftware Upgrades an, welche Bugfixes und/oder erweiterte Funktionen beinhalten kann. Sobald das Gerät erkennt, dass neue Software verfügbar ist, fragt es, ob Sie ein Update installieren wollen. Bestätigen Sie mit YES, wird die Software automatisch heruntergeladen und installiert.

ACHTUNG: Wenn Sie ein Software-Update starten, stellen Sie sicher, dass die Stromverbindung stabil ist. Eine Unterbrechung der Spannungsversorgung kann dazu führen, dass die Installation fehlschlägt und das Gerät in Folge nicht mehr zu gebrauchen ist.

- Drücken Sie MENU und navigieren Sie zu Main Menu -> System settings -> Software update und drücken Sie SCROLL/SELECT zum bestätigen.
- Scrollen Sie zu Auto-check setting und drücken Sie SCROLL/SELECT, damit das Gerät in Zukunft regelmäßig automatisch nach Updates sucht.
- Wählen Sie Check now, damit das Gerät sofort nach eventuell verfügbaren Updates sucht.

System Info

Drücken Sie MENU und navigieren Sie zu Main Menu -> System settings -> System Info und drücken Sie SCROLL/ SELECT zum bestätigen. Hier finden Sie Informationen zur aktuellen Software Version sowie die Radio ID – Informationen, die Ihnen im Support-Falle weiterhelfen können.



Display-Beleuchtung einstellen

- Drücken Sie MENU und navigieren Sie zu Main Menu -> System settings -> Backlight und drücken Sie SCROLL/SELECT zum bestätigen.
- Wählen Sie Power-on Level bzw. Standby Level um die jeweilige Display-Beleuchtung zu ändern.
- Wählen Sie aus folgenden Optionen:

Power-on Level	High
	Low

Standby Level High

Low Off

Netzwerk-Setup

Bei Problemen die Netzwerk-Einstellungen betreffend...

- ...drücken Sie MENU und navigieren Sie zu Main menu -> System settings -> Network und drücken Sie SCROLL/SELECT.l
- Scrollen Sie durch die folgenden Optionen:

Network Wizard: PBC WLan Setup:	Automatische Suche nach verfügbaren Netzwerken Verbinden Sie das Gerät mit einem WPS-verschlüsselten W-LAN (unterstützt nur Router, die WPS 2.0 nutzen).
View settings: Zeigt	Netzwerk-Eigenschaften an (MAC-Adresse, W-LAN-Region, IP-Adresse etc.)
Manual settings:	Eine W-LAN-Verbindung manuell erstellen
Network profile:	Listen Sie registrierte Netzwerke auf und löschen Sie nicht relevante oder
-	störende Netzwerke.

Sicherheitshinweise und Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Warnhinweise

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
- Schließen Sie das Gerät in keinem Fall an andere Spannungen als vorgesehen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.

Elektroaltgeräte

Hinweise zur Entsorgung



Befindet sich die diese Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Konformitätserklärung

Hersteller: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

2011/65/EU (RoHS) 1999/05/EG (R&TTE)

CE



Precautions for use

- Unpack all parts and remove protective material.
- Do not connect the unit to the mains before checking the main voltage and before all other connections have been made.
- Do not cover any vents and make sure that there is a space of several centimeters around the unit for ventilation.

Safety instructions

- 1. Read these instructions.
- 2. Keep these instructions.
- 3. Heed all warnings.
- 4. Follow all instructions.
- 5. Do not use this aparatus near water.
- 6. Clean only with dry cloth.
- 7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with manufacturer's instructions.
- 8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9. This product is equipped with a 3 wire grounding type plug having a third(grounding) pin.
- 10. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug.
- 11. A polarized plug has two blades with one wider than the other.
- 12. A grounding type plug has two blades and third grounding prong.
- 13. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 14. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 15. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 16. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 17. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 18. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in anyway, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 19. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- 20. Minimum distances(e.q. 10cm) around the apparatus for sufficient ventillation.
- 21. WARNING To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the apparatus to rain or moisture.
- 22. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- 23. Do not place this product on an unstable cart, stand or table. The product may fall, causing serious damage to the product.
- 24. Slots and openings in the cabinet and the back are provided for ventilation: to ensure reliable operation of the product, these openings must not be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product should never be placed near or over a heat register. This product should not be placed in a built-in installation unless proper ventilation is provided.
- 25. This product should be operated from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power available, consult your dealer or local power company. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the purpose of the grounding-type plug.
- 26. Do not allow anything to rest on the power cord. Do not locate this product where persons will walk on the cord.



- 27. If an extension cord is used with this product, make sure that the total of the ampere ratings on the products plugged into the extension cord do not exceed the extension cord ampere rating. Also, make sure that the total of all products plugged into the wall outlet does not exceed 10 amperes.
- 28. Never push objects of any kind into this product through cabinet slots as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a risk of fire or electric shock.
- 29. Never spill any kind of liquid on the product.
- 30. Do not attempt to service this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage points or other risks. Refer all servicing to service personnel.
- 31. Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
 - □ When the power cord or plug is damaged or frayed.
 - □ If liquid has been spilled into the product.

□If the product has been exposed to rain or water.

- □ If the Product does not operate normally when the operating instructions are followed.
- (Adjust only those controls that are covered by the operating instructions since improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore normal operation.)
- □ If the product has been dropped or the cabinet has been damaged.
- □ If the product exhibits a distinct change in performance, indicating a need for service.

Caution

NEVER REMOVE THE BACK COVER

Removal of the back cover should be carried out only by qualified personnel.

DO NOT USE IN HOSTILE ENVIRONMENTS

To prevent shock or fire hazard, do not expose the unit to rain or moisture. This unit is designed to be used in the office or home. Do not subject the unit to vibrations, dust of corrosive gases.

KEEP IN A WELL VENTILATED PLACE

Ventilation holes are provided on the cabinet to prevent the temperature from rising. Do not cover the unit or place anything on the top of unit.

AVOID HEAT

Avoid placing the unit in direct sunshine or near a heating appliance.





This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated idangerous voltagei within the product enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance(servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



Unit Front View

1. Display

2. U button Press to switch radio on or standby.

3. MODE button

Press to switch among Internet, Music player, DAB, FM, AUX in and Bluetooth mode.

4. PRESET button (Internet, DAB and FM mode) Press and hold to store preset station. Press to recall preset station.

5. SCROLL/SELECT knob Turn to adjust volume when a program/station is playing. Turn to browse options in the menu. Press to confirm selection.

6. TUNE button Press to activate tuning function of SCROLL/SELECT knob

7. BACK button Press to skip to previous menu.

8. MENU button Press to display menu options.

9. INFO button Press to view station information.



Unit Back View

- 1. DAB/FM Antenna
- 2. $\mathbf{\Omega}$ Headphones socket
- 3. AUX IN socket
- 4. DC IN socket



Setup Wizard

1. For initial use, the display will show 'Setup wizard' screen.



2. Press SCROLL/SELECT knob to confirm 'YES' to start setup. Options in the setup wizard include the following: Date/Time - Set 12 or 24 hour format

Auto update (Update from DAB / Update from FM / Update from Network) Select your time zone and daylight savings is needed.

No update

Set the date and time is needed.

3. The Wizard will now scan your location for accessible wireless networks. When the scan has finished, a list of networks will be displayed.

Names of wireless networks in range.

Johes house	
[WPS]2225E0	
Lucy [Rescan]	

WPS security is available for this network.

Selecting wireless network

a. If a WEP/WPA key (password) is required, radio will ask you to input the WEP/WPA code and display the password entry screen as follows:



b. Turn SCROLL/SELECT knob to cycle through the alphanumeric character list, press SCROLL/ SELECT knob to select an appointed character. Note: WEP/WPA pass codes are case-sensitive.

c. If a wrong character is being input while entering your password, select BKSP to delete that character.

Note: BKSP Backspace; CANCELS return to previous track; radio will automatically save the WEP/WPA you've input, so no bother to re-enter these codes.

d. After selecting the final character of your password, turn SCROLL/SELECT knob to then press SCROLL/SELECT knob to confirm. The radio is connected to wireless network.

Note: If a password (WEP/WPA) isn't required by your network, radio will connect to the network automatically. 4. Setup wizard completed, press SCROLL/SELECT knob again to exit.



Internet-Radio

- 1. The display will show ,Main menu' after ,Setup wizard' completed. Press SCROLL/SELECT knob to select Internet radio mode.
- 2. While ,Station list' is highlighted, press SCROLL/SELECT knob to confirm.



- 3. Then refer to following section to choose stations. Or if failed to connect to network, please follow:
 - a. Check your Router, see it working normally or not;
 - b. Relocating your radio to a stronger signal position is necessary!
 - c. Make sure your password is input correctly.

Local Country Stations

Local "Country" will change according to your current location. It displays local programs of your current location.

1. To enter Local stations, press MENU button > Station list > Local "Country", press SCROLL/ SELECT knob to confirm.



- 2. Turn SCROLL/SELECT knob to select options, and then press SCROLL/SELECT knob to confirm.
- 3. Step by step to the program you desired.

Selecting a station through Stations

1. Press MENU button > Station list > Stations, press SCROLL/SELECT knob to confirm.



2. In ,Stations' menu:

- 'Location' enables you to choose from the radio stations provided by any country which you choose from a list.
- a. While ,Location' is highlighted to show, press OK button to confirm.
- b. Select the region you wanted, and then press OK button to confirm.
- c. Using the same method to choose country, station in turn, radio will now loading.

- 'Genre' enables you to choose radio stations according to their content, for example Classic Rock, Sport, News, etc.
- 'Search stations' enables you to enter all or part of station name to find a station.
- 'Popular stations' enables your radio to list the stations that have the most listeners.
- 'New stations' enables your radio to list the stations that have recently joined the Internet radio network.

Note: Some radio stations do not broadcast 24 hours per day, and some stations are not always on-line.

Selecting a station through Podcasts

1. Press MENU button > Station list > Podcasts, press SCROLL/SELECT knob to confirm.



- 2. Turn SCROLL/SELECT knob to select options, and then press SCROLL/SELECT knob to confirm.
- 3. Step by step to your purpose program.

Getting Access Code and FAQ Solutions

1. To assess to this order, press MENU button > Station list > Help, press SCROLL/SELECT knob to confirm.



Note: at this step, you can also listening radio FAQ solutions.

2. When ,Get access code' is highlighted, press SCROLL/SELECT knob to confirm, you will get it.

Adding Station to 'My Favourites'

- 1. To register your radio with the portal: www.wifiradio-frontier.com.
- 2. Create account login, enter Access code is required. Access code can be found from "Station list > Help > Get access code".
- 3. You can add your favourite stations via the portal (www. wifiradio-frontier.com).
- 4. After you added the stations, in order to have your radio access your new settings, get your radio power off for several minutes is necessary.
- 5. The added stations are accessible by selecting MENU > Station list > My favourites.

Adding Station to 'My Added Stations'

- 1. Even though the Internet radio portal contains thousands of stations, you may want to listen to stations not listed. You can add your own stations via the portal (www. wifiradio-frontier.com).
- 2. After you added the stations, in order to have your radio access your new settings, get your radio power off for several minutes is necessary.



3. The added stations are accessible by selecting MENU > Station list > My added stations.

Viewing Station Information

Internet programs broadcast additional information. Press INFO button repeatedly, the display will show the information through Station Description, Genre, Country, Reliability, Bit rate, Codec, Sampling Rate, Playback Buffer and Date.

Storing Preset Stations

Your radio can store up to 10 of your favourite Internet stations.

- 1. While an Internet station is playing, press and hold PRESET button until display shows 'Save to Preset', and then turn SCROLL/SELECT knob to select a preset number.
- 2. Press SCROLL/SELECT knob to confirm, the display will show 'Preset stored'.
- 3. The station is stored and the display will then show 'P#'.

Recalling a Preset Station

- 1. Press PRESET button to show the stored preset stations.
- 2. Turn SCROLL/SELECT knob to select the preset station you want to play and then press the SCROLL/SELECT knob to confirm.

Music Player Mode

Setting up a Music Server

- In order for your radio play music files from a computer, the computer must be set up to share files or media.
- UPnP media sharing allows devices like this radio to play music from a shared media library, navigating through tag menus such as Artist, Album or Genre.
- If you are running a suitable server system such as a PC with Windows Media Player10 or later (WMP), and your music library is well-tagged, then it is recommended to use media sharing.
- Only the UPnP server needs to be set up.

Sharing Media with Windows Media Player

The most common UPnP server is Windows Media Player (10 or later). Alternatively, other UPnP platforms and servers may be used. To set up WMP for media sharing, perform the following steps:

- 1. Ensure that the PC is connected to the network.
- 2. Ensure that the radio is powered on and connected to the same network.
- 3. In WMP, add to media library about the audio files and folders you want to share with your radio (Library > Add to Library...).
- 4. In WMP, enable media sharing (Library > Media sharing...).
- 5. Make sure your radio has accessed to the shared media by selecting it and clicking Allow. You can also set a name for the shared media in Settings... Click OK to close the dialogue boxes.
- 6. The PC is now ready to stream music to the radio. The WMP UPnP service runs in the background, there is no need to start WMP explicitly.

Playing Shared Media

- 1. Press MODE button repeatedly to select Music player mode.
- 2. While ,Shared media' is highlighted, press SCROLL/SELECT knob to confirm, and then step by step to your selecting music.





My Playlist

The My Playlist feature enables you to create a playlist of your favourite tracks from your music libraries.

Once you have your playlist ready you can choose to play through the playlist on your radio and can also set shuffle and repeat play functions while your playlist is playing.

To save a track to 'My Playlist', browse the track you want to add to the playlist, press and hold SCROLL/SELECT knob, then the track is added to the playlist.

To play ,My Playlist', press MENU button, and then turn SCROLL/SELECT knob to select ,My playlist', press SCROLL/SELECT knob to confirm. Browse the track you want to play, press SCROLL/SELECT knob to select.

Repeat Play Mode

Press MENU button, and then turn SCROLL/SELECT knob to select ,Repeat play: Off', then press SCROLL/SELECT knob repeatedly to shift repeat play ,On' or ,Off'.

Shuffle Play Mode

Press MENU button, and then turn SCROLL/SELECT knob to select ,Shuffle play: Off', then press SCROLL/SELECT knob repeatedly to shift repeat play ,On' or ,Off'.

Clearing My Playlist

This feature enables you to clear the contents of your playlist.

- 1. Press MENU button, turn SCROLL/SELECT knob to select ,Clear My playlist' and then press SCROLL/SELECT knob to confirm.
- 2. Select ,YES' to clear my playlist.

Prune Servers

The Prune Servers feature enables you to remove music servers that are no longer available to you to browse for music.

- 1. Press MENU button, turn SCROLL/SELECT knob to select ,Prune servers' and then press SCROLL/ SELECT knob to confirm.
- 2. Select 'YES' to 'Prune shared media wake on LAN servers'.

Now Playing Information

While a track is playing, the display shows the track and a progress bar with figures for elapsed and total track time. To view further information, press INFO button repeatedly to to display more information about the track.

DAB Mode

Selecting DAB Mode

- 1. Press MODE button repeatedly to select DAB mode.
- 2. For initial use, radio will carry out a full scan and store stations list in memory



3. Once the scanning is completed, the DAB/DAB+ stations will be displayed in alphanumeric order. The first station in the list will be selected, press SCROLL/SELECT knob to broadcast.

Note: if no DAB/DAB+ signal is found in your area, it may be necessary to relocate your radio to a stronger signal area.

Selecting another DAB/DAB+ Station

- 1. While a program is playing, press MENU button > Station list, and then press SCROLL/SELECT knob to confirm. Alternatively, press TUNE button and then turn SCROLL/SELECT knob to display station list.
- 2. Turn SCROLL/SELECT knob to select the station you want to play, and then press SCROLL/SELECT knob to confirm.

Scanning Stations

Press MENU button, turn SCROLL/SELECT knob to select Scan, and then press SCROLL/SELECT knob to full scan.

Prune Invalid

You may remove all unavailable stations from the station list.

- 1. Press MENU button, turn SCROLL/SELECT knob to select Prune invalid, and then press SCROLL/ SELECT knob to confirm.
- 2. Turn SCROLL/SELECT knob to select 'YES', and then press SCROLL/SELECT knob to confirm.

DRC (Dynamic Range Control) value

You can set the compression level of stations to eliminate the differences in dynamic range or sound level between radio stations.

Note: set DRC to off indicates no compression; set DRC to low indicates little compression; set DRC to high shows maximum compression.

- 1. Press MENU button, turn SCROLL/SELECT knob to select DRC, and then press SCROLL/SELECT knob to confirm.
- 2. Turn SCROLL/SELECT knob to select ,DRC high', ,DRC low' or ,DRC off', and then press SCROLL/ SELECT knob to confirm.

Changing Station Order

You may want to display the stations in different order.

- 1. Press MENU button, turn SCROLL/SELECT knob to select Station order, and then press SCROLL/ SELECT knob to confirm.
- 2. Turn SCROLL/SELECT knob to select ,Alphanumeric', ,Ensemble' or ,Valid', and then press SCROLL/SELECT knob to confirm your selecting option.



Alphanumeric	Display all stations in alphanumeric order.
Ensemble	List currently broadcasting active stations before inactive ones.
Valid	Remove inactive stations from the station list.

Viewing Station Information

DAB/DAB+ stations broadcast additional information. Press INFO button repeatedly to view information through DLS (Dynamic Label Segment), Ensemble, Program Frequency, Signal Quality, Signal Strength, Bitrate, Codec, Channel and Date.

Storing Preset Stations

Your radio can store up to 10 of your favourite DAB/DAB+ stations.

- 1. While a DAB/DAB+ station is playing, press and hold PRESET button until display shows 'Save to Preset', and then turn SCROLL/SELECT knob to select a preset number.
- 2. Press SCROLL/SELECT knob to confirm, the display will show 'Preset stored'.
- 3. The station is stored and the display will then show 'P#'.

Recalling a Preset Station

- 1. Press **PRESET** button to show the stored preset stations.
- 2. Turn **SCROLL/SELECT** knob to select the preset station you want to play and then press the **SCROLL/SELECT** knob to confirm.

FM Mode

Selecting FM Mode

- 1. Press MODE button repeatedly to select FM mode.
- 2. For initial use, it will start at the beginning of the FM frequency range (87.50MHz). Otherwise, the last listened FM station will be selected.



- 3. To manually change the FM frequency, while FM frequency shows up, press TUNE button and then turn SCROLL/SELECT knob to change the frequency by 0.05MHz per step.
- 4. To automatically scan, while FM frequency shows up, press TUNE button and then turn SCROLL/ SELECT knob clockwise or anticlockwise, and then press the SCROLL/SELECT knob, your radio will skip forwards or backwards until it reached the next available station.

Scan Setting

By default, FM scans stop at any available station. This may result in a poor signal-to-noise ratio (hiss) from weak stations.

- 1. To change the scan settings to stop only at stations with good signal strength, press MENU button, turn SCROLL/SELECT knob to select Scan setting, and then press SCROLL/SELECT knob to confirm.
- 2. The display will show ,Strong stations only?', turn SCROLL/SELECT knob to select ,YES', and then press SCROLL/SELECT knob to confirm.



Audio Setting

By default, all stereo stations are reproduced in stereo. For weak stations, this may result in a poor signal-to-noise ratio (hiss).

- 1. To play weak stations in mono, press MENU button, turn SCROLL/SELECT knob to select Audio setting, and then press SCROLL/SELECT knob to confirm.
- 2. The display will show ,Listen in Mono only?', turn SCROLL/SELECT knob to select 'YES', and then press SCROLL/SELECT knob to confirm.

Viewing Station Information

FM stations broadcast additional information. Press INFO button repeatedly to view information through Radio Text, Program Type, Program Name and Date.

Storing Preset Stations

Your radio can store up to 10 of your favourite FM stations.

- 1. While a FM station is playing, press and hold PRESET button until display shows 'Save to Preset', and then turn SCROLL/SELECT knob to select a preset number.
- 2. Press SCROLL/SELECT knob to confirm, the display will show 'Preset stored'.
- 3. The station is stored and the display will then show 'P#'.

Recalling a Preset Station

Press PRESET button to show the stored preset stations.

Turn SCROLL/SELECT knob to select the preset station you want to play and then press the SCROLL/SELECT knob to confirm

Bluetooth Mode

Pair the unit with a Bluetooth device to listen to music:

- 1. Press MODE button repeatedly to select Bluetooth mode.
- 2. The display will flash in **B** repeatedly.
- 3. Activate your Bluetooth device and select the search mode.
- 4. 'Digital Radio Station' will appear on your Bluetooth device.
- 5. Select 'Digital Radio Station' and enter "0000" for the password if necessary.
- 6. The B icon will remains steadily on the display when connection is successful.

To disconnect current Bluetooth connection:

- 1. Press MENU button, turn SCROLL/SELECT knob to select BT disconnect, and then press SCROLL/ SELECT knob to confirm.
- 2. Turn SCROLL/SELECT knob to select YES, and then press SCROLL/SELECT knob to disconnect.

Note: the unit will automatically switch to standby mode after 30 minutes if the source device is disconnect, switch off or the volume is too close to mute.

AUX-IN Mode

AUX IN allows for quick and easy connection to an MP3 player or other external audio sources.

1. Before connecting to the mains socket, use a 3.5mm audio cable (not supplied) to connect to your external audio device through the AUX IN socket on the rear of unit.



- 2. Connect power adapter to mains socket, press 0 button to switch unit on.
- 3. Press MODE button repeatedly to select Auxiliary Input mode.
- 4. In Aux in mode, you may operate your audio device directly for playback features.
- 5. To gain optimal volume levels, adjusting the output volume level on the audio device as well is recommended.

Note: the unit will automatically switch to standby mode after 30 minutes if the source device is disconnect, switch off or the volume is too close to mute.

General Functions

Setting Sleep

This feature enables your radio to switch to standby mode by itself after a set sleep time.

- 1. Press MENU button > Main menu > Sleep, and then press SCROLL/SELECT knob to confirm.
- 2. Turn SCROLL/SELECT knob to view options Sleep OFF, 15, 30, 45 or 60 MINS, press SCROLL/SELECT knob to confirm. The sleep icon \oplus^{z} and sleep time will show on the display.
- 3. To turn the sleep function off while the sleep timer is still counting down, select ,Sleep' option, turn SCROLL/SELECT knob to select ,Sleep OFF'.

Setting Alarm

Your radio includes dual alarms. Set Alarm, making sure set time at first.

- 1. Press MENU button > Main menu > Alarms, and then press SCROLL/SELECT knob to confirm.
- 2. Turn SCROLL/SELECT knob to select 'Alarm 1' or 'Alarm 2', and then press SCROLL/SELECT knob to confirm.
- 3. Turn SCROLL/SELECT knob to select options, and then press SCROLL/SELECT knob to confirm the setting.

Enable:	Alarm active day: Off, Daily, Once, Weekends or Weekdays	
Time:	Alarm time: 00:00 (manually set up the time)	
Mode:	Alarm mode: Buzz, Internet radio, DAB or FM	
Preset:	Last listened or saved preset station (not available for Buzz mode).	
Volume:	Alarm volume	
Save:	Save the alarm	

- 4. When the display shows ,Alarm Saved', the alarm setting is successful. (1) or (2) will show on the display.
- 5. To temporarily switch off alarm, press SCROLL/SELECT knob to activate Snooze function when the alarm sounds. Press SCROLL/SELECT knob repeatedly can set Snooze time of 5, 10, 15 or 30 minutes in turn. The set snooze time will show on the display.
- 6. To turn off alarm, press 0 button when the alarm sounds.
- 7. To cancel Alarm, refer to steps1-3 to enable alarm 'Off'.

Equalizer

This feature enables you to choose a sound equalization profile. Each of the equalization setting will change the tone of the sound from your radio when selected.

1. Press MENU button > Main menu > System settings > Equaliser, and then press SCROLL/SELECT knob to confirm.

24



- 2. Turn SCROLL/SELECT knob and then press it to select Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop, News, My EQ or My EQ profile setup.
- 3. To set up My EQ, select ,My EQ profile setup ,, and then press SCROLL/SELECT knob to confirm. Turn SCROLL/SELECT knob to select Bass or Treble, and then press SCROLL/SELECT knob to confirm. Turn SCROLL/SELECT knob to change the value of Bass or Treble, and then press SCROLL/SELECT knob to confirm. Press BACK button, display will show 'Save changes'. Turn and press SCROLL/SELECT knob to select 'YES' to save changes.

Network Setup

Users encountering networking issue may find these options useful for diagnosing and fixing network problems.

- 1. Press MENU button > Main menu > System settings > Network, press SCROLL/SELECT knob to confirm.
- 2. Turn SCROLL/SELECT knob to select your preferred network setting option:

Network wizard:	Scan for available networks	
PBC Wlan Setup:	Set up a WPS encrypted network (only supporting the router uses WPS 2.0)	
View settings:	View network settings such as MAC address, Wlan region, IP address etc.	
Manual settings:	Set wireless connection	
Network profile:	List of registered networks or delete some of unwanted networks	

3. Press SCROLL/SELECT knob to confirm your setting.

Setting Time/Date

- 1. Press MENU button > Main menu > System settings > Time/Date, press SCROLL/SELECT knob to confirm.
- 2. Turn SCROLL/SELECT knob to select options, and then press SCROLL/SELECT knob to confirm the setting.

Set Time/date:	Manually set-up both Time and Date
Auto update:	'Update from DAB', 'Update from FM', 'Update from Network' or 'No update'
Set format:	12 or 24 hour format
Set timezone:	Select a timezone (Only available when auto update from Network.)
Daylight saving:	Daylight saving settings (Only available when auto update from Network.)

3. Then setting time according to your personal preference.

Setting Language

This feature enables you to change the language of displaying menu names.

- 1. Press MENU button > Main menu > System settings > Language, press SCROLL/SELECT knob to confirm.
- 2. Turn SCROLL/SELECT knob to select your language, and then press SCROLL/SELECT knob to confirm.

Factory Reset

A factory reset resets all user settings to default values, so time/date, alarms and presets are lost.



- 1. Press MENU button > Main menu > System settings > Factory Reset, press SCROLL/SELECT knob to confirm.
- 2. Turn SCROLL/SELECT knob to select 'YES', and then press SCROLL/SELECT knob to confirm.

Software Update

From time to time, your radio may make software upgrades available with bug fixes and/or additional features. If your radio detects that newer software is available, it will ask if you want to go ahead with an update. If you agree, the new software is then downloaded and installed. After a software upgrade, all user settings are maintained.

CAUTION

Before starting a software upgrade, ensure that your radio is plugged into a stable mains power connection. Disconnecting power during a software update may permanently damage the unit.

- 1. Press MENU button > Main menu > System settings > Software update, press SCROLL/SELECT knob to confirm.
- 2. Turn SCROLL/SELECT knob to select ,Auto-check setting', your radio will check periodically for new version software.
- 3. Turn SCROLL/SELECT knob to select ,Check now', your radio will now to check new version software and automatically upgrade to new software.

Setup Wizard

When this unit is started for the first time, it runs through a setup wizard to configure settings for date/time and network. Once this has finished, the system is ready to use in most modes.

- 1. Press MENU button > Main menu > System settings > Setup wizard, press SCROLL/SELECT knob to confirm.
- 2. Turn SCROLL/SELECT knob to select ,YES', and then press SCROLL/SELECT knob to confirm.

Viewing System Info

This information may be requested when dealing with technical support issues.

- 1. Press MENU button > Main menu > System settings > Info, press SCROLL/SELECT knob to confirm.
- 2. Turn SCROLL/SELECT knob to view ,SW version', ,Radio ID' and ,Friendly Name'.

Setting Backlight

- 1. Press MENU button > Main menu > System settings > Backlight, press SCROLL/SELECT knob to confirm.
- 2. Turn SCROLL/SELECT knob to select 'Power-on Level' or ,Standby Level', then press SCROLL/ SELECT knob to confirm.
- 3. Turn SCROLL/SELECT knob to select backlight level, and then press SCROLL/SELECT knob to confirm the setting.

Power-on Level	• High • Low
Standby Level	HighLowOff





Environment Concerns



According to the European waste regulation 2002/96/EG this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will hep prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailled information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposial service.

Declaration of Conformity

Manufacturer: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.

This product is conform to the following European directives:

1999/05/EC (R&TTE) 2011/65/EU (RoHS)

CE



Très cher client,

Nous souhaitons tout d'abord vous féliciter pour l'acquisition de cet appareil.

Veuillez lire attentivement les consignes de branchement et d'utilisation suivantes afin d'éviter tout dommage technique.

Avertissements

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de dommages en général :

- N'utilisez pas cet appareil sous la pluie
- Ne le disposez pas à proximité de récipients contenant des liquides, comme par exemple un vase.
- N'utilisez que les accessoires indiqués.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil par vous-même. Mais adressez-vous à du personnel qualifié.
- Ne faites pas tomber d'objet en métal sur l'appareil.
- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
- N'entravez pas les trous d'aération.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'un appareil produisant de la chaleur comme par exemple un radiateur, un four ou un amplificateur.
- Assurez vous que le courant de votre prise soit conforme à celui de l'appareil.
- Insérez le câble complètement dans la prise.
- Ne tordez pas le câble et ne déposez pas d'objet lourd sur celui-ci.
- Ne touchez pas le câble avec des mains humides.
- Retirez la prise en la tenant par le corps.
- N'utilisez pas de prise qui soit abîmée.
- Veillez à ce que la prise ne soit pas abîmée.
- Installez l'appareil de sorte à pouvoir le débrancher rapidement.

Adaptateur courant

- Cet appareil doit être branché sur du courant 220-240V..
- Utilisez un adaptateur si vous ne disposez pas de prises conformes.

Emballage (sacs plastiques, cartons, etc.)

Conservez les petites pièces (vis, cartes mémoires et autres petits objets) et les emballages hors de la portée des enfants pour éviter qu'il ne s'étouffent avec. Ne laissez pas jouer les enfants avec les sacs plastiques – risque d'étouffement!

Mise en place

- Attention: Ne disposez pas de flamme incandescente à proximité de l'appareil.
- Placez l'appareil sur une surface plane, sèche et non exposée à la chaleur.
- Choisissez un endroit hors de la portée des enfants.
- La prise doit être accessible de sorte à pouvoir débrancher l'appareil rapidement.
- Ne placez pas l'appareil sur une étagère ou un endroit trop exigu de sorte à ce que celui-ci soit bien ventilé.
- Ne placez pas l'appareil sur un ampli ou un autre appareil dégageant de la chaleur.
- Placez l'appareil à l'abri de la lumière du soleil, de l'humidité et des vibrations.

Transport: Conservez l'emballage d'origine afin de pouvoir transporter l'appareil sans risque.

Nettoyage et entretien

N'utilisez pas de liquide en spray qui pourrait abîmer la surface de l'appareil. N'appuyez pas trop fort en essuyant l'appareil pour ne pas laisser de trace sur la surface. Les éléments en plastique ou en caoutchouc ne doivent pas rester longtemps en contact avec l'appareil.



Éléments de commande

1. Écran	
2. U	Mise en marche / mise en veille
3. MODE	Bascule entre radio internet, lecteur musical, DAB, FM, AUX et Bluetooth.
4. PRESET	Mode internet, DAB et FM : tenir appuyé pour enregistrer la station en cours de lec-
	ture. Appuyez brièvement pour sélectionner une station.
5. SCROLL / SELECT	Réglage du volume / Contrôle menu – Appuyez pour confirmer un paramètre.
6. TUNE	Active la recherche de fréquences du bouton SCROLL/SELECT.
7. BACK	Retour au menu précédent.
8. MENU	Afficher les options du menu.
9. INFO	Afficher les informations de la station.







1. Antenne 2.0

Insérez ici votre casque, votre lecteur MP3 ou tout autre appareil doté d'un prise jack

3. AUX IN

3,5mm. Prise jack 3,5mm pour brancher n'importe quelle source externe comme un lecteur

4. DC IN

Première mise en route

Setup Wizard

- Lors du premier allumage, s'affiche sur l'écran le Setup Wizard. Appuyez sur SCROLL/SELECT puis confirmez en appuyant sur YES. Vous devez alors régler la date et l'heure. Choisissez entre:
 - Auto Update ٠
 - Update from DAB (l'heure et la date sont réglées selon le DAB) .
 - Update from FM ((l'heure et la date sont réglées selon le signal FM)
 - Update from Network (l'heure et la date sont réglées selon le signal internet) Fuseau horraire et heure d'été/d'hiver doivent être indiquées manuellement
 - No update (Réglage manuel de la date et de l'heure)

MP3 ou un téléphone.

Prise alimentation

Le Setup Wizard va alors scanner l'environnement à la recherche de réseaux WiFi pour les afficher dans une liste.



Abb.2

Vous devez ensuite indiquer votre mot de passe WiFi. Utilisez pour ce faire le bouton SCROLL/SELECT en respectant les minuscules et les majuscules et appuyez pour confirmer. Appuyez sur **BKSP** pour supprimer un signe.

- Conformez le mot de passe en appuyant sur OK puis appuyez sur SCROLL/SELECT pour confirmer.
- L'appareil est à présent connecté au réseau WiFi.

Radio internet

- Une fois passée l'étape du set up, l'appareil affiche le menu principal. Utilisez SCROLL/SELECT pour sélectionner le mode radio.
- Allez sur Station list et appuyez sur le bouton SCROLL/SELECT. Sélectionnez une station (voir illustration ci-dessous).



Problème de connexion? 1.Vérifiez que votre router WiFi fonctionne correctement – est-ce que vous pouvez aller sur internet avec votre ordinateur? 2. Il est peut-être nécessaire de placer la radio à un endroit où le signal est meilleur. 3. Assurez-vous d'avoir correctement indiqué le mot de passe.

Sélectionnez une station

Placez-vous par exemple sur Local France pour obtenir une liste des stations locales triées par genre. Confirmez votre choix en appuyant sur SCROLL/SELECT. Une liste des stations internet est disponible dans chaque dossier. Sélectionnez les également avec SCROLL/SELECT. Appuyez sur BACK pour retourner vers la liste. Procédez de la même manière pour les Podcasts classés par genre.

Note : Toutes les stations ne sont pas toujours online.

Ajouter une station à My Favourites ou à My added Stations

Vous pouvez enregistrer votre radio sur le portail www.wiiradio-frontier-com. Créez pour ce faire un compte. Le menu de la radio va vous donner l'access code. Naviguez dans le menu Internet Radio tout à fait vers le bas jusqu'à Help puis Access Code.

Une fois que vous avez enregistrer vos radios préférées sur wiiradio-frontier.de, celles-ci sont accessibles directement depuis la radio. Eteignez pour ce faire la radio pendant quelques minutes. Lorsque la radio redémarre la liste apparaît la liste dans Menü -> Station list -> My favourites et dans Menü -> Station list -> My added Stations.

Informations station

Les radios internet envoient des informations complémentaires concernant leurs programmes, pour pouvoir les afficher sur l'écran appuyez plusieurs fois sur INFO : Description de la radio - Genre – Lieu – Qualité de réception – Bit-Rate – Codec – Sampling Rate – Bufer et Date/Heure.

Stations mémorisées

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 stations sur la radio:

- Maintenez PRESET appuyé pendant que la station est en cours de la lecture. Sur l'écran s'affiche la liste des mémoires.
- Naviguez dans cette liste avec SCROLL/SELECT pour enregistrer la station en cours dans la mémoire souhaitée.
- Appuyez brièvement sur PRESET, pour afficher les stations mémorisées. Naviguez avec SCROLL/SELECT dans la liste et sélectionnez en appuyant su SCROLL/SELECT.



Lecteur musical

Installer un serveur musical

- Pour jouer les fichiers musicaux présents sur votre ordinateur vous devez autoriser leur partage.
- UPnP media sharing permet à des appareils comme cette radio de pouvoir jouer ces fichiers ainsi que de naviguer parmi les dossiers mis en partage.
- Renseignez-vous sur le partage et les options UPnP selon votre configuration système.

Partage de données avec Windows Media Player

Le client UpnP le plus courant est Windows Media Player (Version 10 ou plus). Pour vous servir de Windows Media Player comme bibliothèque pour le partage de vos données sur la radio procédez comme suit:

- Assurez-vous que votre PC soit relié à internet.
- Assurez-vous que la radio soit allumée et connectée au même réseau que votre ordinateur.
- Ajoutez à la bibliothèque Windows Media Player les fichiers ou les dossiers choisis (Library -> Add to library).
- Activez le Media Sharing (Library -> Media sharing ou Streaming Media).
- Assurez-vous que la radio ait accès au fichiers musicaux en cliquant sur Autoriser. Vous pouvez également attribuer un nom à ces fichiers dans les paramètres.
- L'ordinateur est à présent prêt à transmettre via streaming des fichiers à la radio. Le serveur UpnP agit automatiquement, vous ne devez pas ouvrir Windows Media Player.

Jouer les Shared Media

- Sélectionnez le mode Music Player en appuyant plusieurs fois sur MODE.
- Sélectionnez Music Player en appuyant sur SCROLL/SELECT et procédez comme pour rechercher les stations en mode radio.

My Playlist

La fonction My Playlist vous permet d'établir des listes de lecture. Pour ajouter un titre, navigez parmi votre bibliothèque jusqu'au titre souhaité puis maintenez SCROLL/SELECT appuyé pour l'ajouter. Pour jouer My Playlist, appuyez sur MENU puis sélectionnez My Playlist avec SCROLL/SELECT.

Fonctions My Playlist:

Appuyez sur MENU et faites tourner SCROLL/SELECT pour accéder aux fonctions Repeat (répétition de la chanson actuelle) et Shuffle (lecture aléatoire. Via Clear My Playlist vous pouvez supprimer une liste de lecture. Sélectionnez Prune Servers pour supprimer un serveur musical.

Mode DAB

Appuyez plusieurs fois sur MODE jusqu'à atteindre le mode DAB. Lors de la première utilisation, l'appareil recherche automatiquement les stations et les enregistre par ordre alphabétique. La première station de la liste est automatiquement jouée.

Sélectionner une station

- Quand une station est en cours de lecture, appuyez sur MENU -> Station list puis confirmez avec SCROLL/SELECT.
- Alternativement, appuyez sur TUNE puis faites tourner SCROLL/SELECT jusqu'à la station que vous souhaitez écouter.



• Sélectionnez dans les deux cas en appuyant sur SCROLL/SELECT.

Recherche de stations

Appuyez sur MENU et sélectionnez Scan. Confirmez en appuyant sur SCROLL/SELECT pour démarrer une recherche complète des stations.

Suppression d'une station de la liste des stations DAB

Supprimer toutes les stations DAB inaccessibles en appuyant sur MENU puis Prune Invalid, confirmez en sélectionnant Yes avec SCROLL/ SELECT.

DRC (Dynamic Range Control)

Réglez le degré de compression pour la lecture des stations afin de contrebalancer le volume ou la dynamique de chacune des stations:

- Dans MENU, sélectionnez DRC avec SCROLL/SELECT et réglez le DRC sur DRC High (compression haute), DRA Low (compression basse ou DRC Off (pas de compression.
- Confirmez en appuyant sur SCROLL/SELECT.

Changer l'ordre des stations

- Appuyez sur MENU et sélectionnez le menu Station Order avec SCROLL/SELECT.
 - Choisissez entre Alphanumeric, Ensemble ou Valid. Alphanumeric: Ordre alphabétique Ensemble: Les stations actives sont en début de liste Valid: Supprime automatiquement les stations inactives

Informations stations

Les radios DAB envoient des informations complémentaires concernant leurs programmes, pour pouvoir les afficher sur l'écran appuyez plusieurs fois sur INFO : Description de la radio – Fréquence d'émission - Qualité du signal – Puissance du signal - Bit-Rate – Codec – Canal – Date.

Stations mémorisées

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 stations sur la radio:

- Maintenez PRESET appuyé pendant que la station DAB est en cours de la lecture. Sur l'écran s'affiche la liste des mémoires.
- Naviguez dans cette liste avec SCROLL/SELECT pour enregistrer la station en cours dans la mémoire souhaitée.

Appuyez brièvement sur PRESET, pour afficher les stations mémorisées. Naviguez avec SCROLL/SELECT dans la liste et sélectionnez en appuyant su SCROLL/SELECT.



Mode FM

Appuyez plusieurs fois sur MODE pour accéder au mode FM. Lors de la première utilisation, la radio joue automatiquement la fréquence 87,50MHz. Les utilisations suivantes, la dernière station écoutée sera automatiquement jouée.

- Pour modifier la fréquence manuellement, appuyez sur TUNE puis naviguer parmi les fréquences avec le bouton SCROLL/SELECT.
- Pour une recherche automatique des stations, faites tourner le bouton SCROLL/SELECT dans un sens ou l'autre selon que vous voulez avancer ou reculer parmi la bande de fréquence. La radio joue la prochaine radio captée sur la bande de fréquence dans le sens choisi.

Recherche de stations

Par défait, la recherche s'arrête à chaque nouvelle station trouvée, même si le signal n'est pas de qualité. Pour changer cela :

Allez dans MENU et sélectionnez Scan setting. L'écran affiche Strong stations only?. Sélectionnez en appuyant sur SCROLL/SELECT. A présent la recherche s'arrête seulement sur les stations bénéficiant d'un bon signal..

Stéréo/Mono

Par défaut, les stations sont jouées en stéréo. En cas de mauvaise réception, cela peut poser problème. Pour les stations qui ne sont pas bien captées, alleu dasn MENU et naviguez jusqu'à Audio Settings avec le bouton SCROLL/SELECT. Mono only? apparaît sur votre écran, sélectionnez YES et confirmez avec SCROLL/SELECT.

Informations stations

Les radios FM envoient des informations complémentaires concernant leurs programmes, pour pouvoir les afficher sur l'écran appuyez plusieurs fois sur INFO : Texte radio – Type de programme – Nom du programme - Date

Stations mémorisées

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 stations FM sur la radio:

- Maintenez PRESET appuyé pendant que la station FM est en cours de la lecture. Sur l'écran s'affiche la liste des mémoires.
- Naviguez dans cette liste avec SCROLL/SELECT pour enregistrer la station en cours dans la mémoire souhaitée.

Appuyez brièvement sur PRESET, pour afficher les stations mémorisées. Naviguez avec SCROLL/SELECT dans la liste et sélectionnez en appuyant su SCROLL/SELECT.

Mode BT

Appuyez plusieurs fois sur MODE pour accéder au mode Bluetooth. Le symbole BT clignote sur l'écran.

- Activez le Bluetooth sur votre appareil compatible Bluetooth (smartphone, tablette, ordinateur)
- Connectez votre appareil Bluetooth à la radio digitale.
- Si un mot de passe vous est demandé, insérez 0000.
- L'icône ??s'affiche sur l'écran de la radio tant que la connexion Bluetooth est stable.

Pour déconnecter le Bluetooth, allez dans MENU et naviguez avec le bouton SCROLL/SELECT jusqu'au point BT disconnect. Confirmez en appuyant sur SCROLL/SELECT.

Attention: L'appareil s'éteint automatiquement après 30 minutes si la connexion Bluetooth a échoué ou si le volume est trop bas.

Mode AUX

La prise AUX IN vous permet de brancher rapidement et simplement une source externe comme un lecteur MP3 ou un téléphone mobile.

- Branchez votre appareil externe via un câble jack 3,5mm (non inclus dans la livraison) sur la prise AUX IN de la radio.
- Appuyez plusieurs fois sur MODE pour accéder au mode AUX.
- Commandez la lecture de vos fichiers depuis votre appareil externe.

Attention: L'appareil s'éteint automatiquement après 30 minutes si la connexion AUX a échoué ou si le volume est trop bas.

Fonctions générales

Sleep Timer (L'appareil se met automatiquement en veille après le temps que vous avez indiqué).

- Appuyez sur MENU et sélectionnez Main menu -> Sleep. Entrez dans le sous-menu en appuyant sur SCROLL/ SELECT.
- Choisissez parmi les options Sleep Timer OFF 15min 30min 45min ou 60min puis confirmez en appuyant sur SCROLL/SELECT
- L'icône ?? ainsi que le temps indiqué s'affichent sur l'écran.
- Pour anuler le sleep timer répétez les étapes précédentes et sélectionnez Sleep OFF.

Réveil / Alarme (La radio peut faire retentir jusqu'à deux alarmes réveil)

- Allez sur MENU -> Main Menu -> Alarms
- Avec le bouton SCROLL/SELECT choisissez entre Alarm1 et Alarm2 et réglez l'heure de réveil avec le bouton SC-ROLL/SELECT.
- Avec le bouton SCROLL/SELECT naviguez parmi les options suivantes:

Enable: Jours auxquels le réveil doit retentir - OFF / tous les jours / une fois / seulement le week end / seule ment en semaine Time: Heure de réveil: réglez 00:00 avec le bouton SCROLL/SELECT

- Mode: Mode de réveil: Buzzer, radio internet, DAB ou FM
- Dernière station écoutée ou mémorisée

Preset:

Volume: Volume du réveil

Enregistrer Save:

- L'écran affiche Alarm saved une fois que le réveil est enregistré. Les icônes 🗵 ou. 왿 s'affichent sur l'écran.
- Pour éteindre le réveil temporairement (fonction snooze), appuyant sur SCROLL/SELECT pour éteindre temporairement le réveil et le faire retentir soit 5, 10, 15 ou 30 minutes plus tard (selon le nombre de fois que vous appuyez. Le temps snooze s'affiche sur l'écran.
- Pour éteindre complètement le réveil, appuyez sur $oldsymbol{\Theta}$.
- Pour annuler les réglages réveil, répétez les étapes 1 et 2 et éteignez le réveil.

Equalizer

La fonction Equalizer vous permet d'adapter les sonorités de la radio à vos préférences personnelles.

Sélectionnez MENU -> Main menu -> System settings -> Equalizer et entrez dans le sous menu avec le bouton SCROLL/SELECT.



- Sélectionnez le préréglage Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop, News, My EQ ou My EQ Proile Setup.
- Pour éditer votre profil EQ personnel, sélectionnez My EQ proile setup. Changez ici les paramètres basses et aigus selon votre goût et confirmez avec YES

Heure et date

- Appuyez sur MENU et naviguez jusqu'à Main Menu -> System settings -> Time/Date puis appuyez sur SCROLL/ SELECT.
- Sélectionnez avec SCROLL/SELECT les option suivantes:

Set Time/date:	Réglez l'heure et la date manuellement.
Auto update:	Choisissez entre une mise à jour depuis le DAB, la FM, le réseau ou pas de mise à jour.
Set format:	Affichage 12 / 24 heures
Set timezone: Sélectionnez le fuseau horraire (seulement pour les mises à jour depuis le réseau)	
Daylight saving:	Réglage de l'heure d'été et d'hiver (seulement pour les mises à jour depuis le réseau)

Langue

Appuyez sur menu et naviguez jusqu'à Main Menu -> System settings -> Language puis appuyez sur SCROLL/SELECT-Sélectionnez la langue souhaitée puis confirmez avec SCROLL/SELECT.

Retour aux paramètres d'usine / Reset

 Appuyez sur menu et naviguez jusqu'à Main Menu -> System settings -> Factory reset puis appuyez sur SCROLL/ SELECT pour confirmation.

ATTENTION: Tous les réglages, ceci incluant la date, l'heure, les réveils, les listes de stations, etc. seront effacés. Les listes de favoris My added stations seront elles toujours disponibles en ligne sur le site www.wiiradio-frontier-com. Une fois rallumée et réinscrite votre radio, ces stations seront à nouveau disponibles.

Software Update

De temps en temps, le constructeur de l'appareil propose des mises à jour contenant de nouvelles fonctions ou des corrections de bugs. L'appareil reconnaît de lui même la présence de ces mises à jour et vous demande si vous souhaitez les installer. Confirmez avec YES et les mises à jour seront automatiquement installées.

ATTENTION: Avant de démarrer la mise à jour, assurez-vous de disposer d'une alimentation électrique stable. Une coupure de courant en cours de mise à jour peut provoquer une panne totale de l'appareil.

- Appuyez sur MENU et naviguez jusqu'à Main Menu -> System settings -> Software update puis appuyez sur SC-ROLL/SELECT pour confirmer.
- Naviguez jusqu'à Auto-check setting puis appuyez sur SCROLL/SELECT pour que l'appareil à l'avenir recherche automatiquement les mises à jours.
- Sélectionnez Check now pour que l'appareil démarre maintenant la recherche de mises à jour.

Info système

Appuyez sur MENU et naviguez jusqu'à Main Menu -> System settings -> System Info puis appuyez sur SCROLL/SE-LECT pour confirmer. Vous trouverez ici toutes les informations concernant la version en cours du software ainsi que les informations concernant l'ID de la radio qui vous seront utiles auprès du service support.



Luminosité de l'écran

- Appuyez sur MENU et naviguez jusqu'à Main Menu -> System settings -> Backlight puis appuyez sur SCROLL/ SELECT pour confirmer.
- Sélectionnez Power-on Level ou Standby Level pour modifier la luminosité de l'écran dans l'un ou l'autre état.
- Choisissez parmi les options suivantes:

Power-on Level	High	
Standby Level High	LOW	
	Low	
	Off	

Paramètres réseau

En cas de problèmes avec le réseau:

Appuyez sur MENU et naviguez jusqu'à Main menu -> System settings -> Network puis appuyez sur SCROLL/SELECT.

Naviguez parmi les options suivantes:

Network Wizard: PBC WLan Setup:	Recherche automatique des réseaux disponibles Connectez l'appareil avec un réseau WIFI à verrouillage WPS (pour les routers qui utilisent le WPS 2.0).
View settings:	Affichez les réseaux actifs (adresse MAC, région WiFi, adresse IP, etc.).
Manual settings:	Créez manuellement une connexion WiFi.
Network proile:	Listez les réseaux enregistrés et supprimés les réseaux indésirables.

Informations sur le recyclage



Vous trouverez sur le produit l'image ci-contre (une poubelle sur roues, barrée d'une croix), ce qui indique que le produit se trouve soumis à la directive européenne 2002/96/CE. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. Respectez-les et ne jetez pas les appareils usagés avec les ordures ménagères. La mise en rebut correcte du produit usagé permet de préserver l'environnement et la santé. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles.

Déclaration de conformité

Fabricant : CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Allemagne

Ce produit est conforme aux directives européennes suivantes :

1999/05/CE (R&TTE) 2011/65/UE (RoHS) CE



37