



iCUE ELITE LCD

H100i | H150i | H170i

EXTREME PERFORMANCE LCD LIQUID CPU COOLER

EN ENGLISH

IT ITALIANO

RU РУССКИЙ

FR FRANÇAIS

ES ESPAÑOL

SC 简体中文

DE DEUTSCH

PT PORTUGUÊS

AR العربية

NL NEDERLANDS

PL POLSKI



Note: Most newer PC cases include a CPU cut-out to allow access to the bottom of the motherboard. If your case does not include a cut-out, you will need to remove your motherboard from the case prior to installation. RGB Series coolers come with the Intel mounting bracket pre-installed on the pump for quick installation.

TABLE OF CONTENTS

Intel

AMD AM4

AMD sTRX4

Installation

















FAQ




Please ensure you power down your entire PC before installation. The LCD Module, the pump, and the Commander CORE are sensitive to hotplugging and ESD.

INCLUDED HARDWARE

Highlighted parts for Intel installation only


<p>A</p>  <p>x4 INTEL 1200/1150/1151/1156/1155 STANDOFFS</p>	<p>B</p>  <p>x4 INTEL 2011/2011-3/2066 STANDOFFS</p>	<p>C</p>  <p>x4 INTEL 1700 STANDOFFS</p>
<p>D</p>  <p>x1 INTEL BACKPLATE</p>	<p>E</p>  <p>x1 INTEL MOUNTING BRACKET (PRE-INSTALLED)</p>	<p>F</p>  <p>x4 THUMBSCREWS</p>
<p>G</p>  <p>x4 AMD AM4 STANDOFFS</p>	<p>H</p>  <p>x1 AMD AM4 MOUNTING BRACKET</p>	<p>I</p>  <p>x1 AMD STR4/STRX4 MOUNTING BRACKET</p>
<p>J</p>  <p>x4 AMD STR4/STRX4 STANDOFFS</p>	<p>K</p>  <p>x16 LONG FAN SCREWS (H100i) x24 LONG FAN SCREWS (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 RADIATOR SCREWS (H100i) x12 RADIATOR SCREWS (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x16 WASHERS (H100i) x24 WASHERS (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 ML RGB FANS (H100i) x3 ML RGB FANS (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>USB Y-SPLITTER</p>		

1. Installing the Intel Backplate




NOTE: Intel LGA 2011/2011-3/2066 do not require backplate installation. Proceed to step 2.


2. Installing the Intel Standoff Screws




A LGA 1200/1150/
1151/1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066




C LGA 1700




- > Attach the provided Intel standoff for your socket.
- > Use (A) for LGA 1200/115X, (B) for LGA 2011/ 2011-3/2066 or (C) for LGA1700.
- > Tighten all four screws until firmly secured.

3. Install the Fans and Radiator



Attach the radiator and the fans as shown. For the best cooling performance, we recommend mounting the fans as an air-intake to your PC case.

4. Installing the Pump Unit



















- > Align the bracket and pump over the standoff screws as shown.
- > Attach the thumbscrews (F) to the standoff screws as shown.
- > Tighten the thumbscrews until all four corners are firmly secured.


Please continue to Page 10 to continue your installation.

INCLUDED HARDWARE

Highlighted parts for AMD AM4 installation only

<p>A</p>  <p>x4 INTEL 1200/1150/1151/1156/1155 STANDOFFS</p>	<p>B</p>  <p>x4 INTEL 2011/2011-3/2066 STANDOFFS</p>	<p>C</p>  <p>x4 INTEL 1700 STANDOFFS</p>
<p>D</p>  <p>x1 INTEL BACKPLATE</p>	<p>E</p>  <p>x1 INTEL MOUNTING BRACKET (PRE-INSTALLED)</p>	<p>F</p>  <p>x4 THUMBSCREWS</p>
<p>G</p>  <p>x4 AMD AM4 STANDOFFS</p>	<p>H</p>  <p>x1 AMD AM4 MOUNTING BRACKET</p>	<p>I</p>  <p>x1 AMD STR4/STRX4 MOUNTING BRACKET</p>
<p>J</p>  <p>x4 AMD STR4/STRX4 STANDOFFS</p>	<p>K</p>  <p>x16 LONG FAN SCREWS (H100i) x24 LONG FAN SCREWS (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 RADIATOR SCREWS (H100i) x12 RADIATOR SCREWS (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x16 WASHERS (H100i) x24 WASHERS (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 ML RGB FANS (H100i) x3 ML RGB FANS (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>USB Y-SPLITTER</p>		


1. Installing the AMD AM4 Mounting Bracket



- > Remove the integrated Intel mounting bracket (figure 1).
- > Install the AMD AM4 bracket by pushing both sides into the slot on the pump until secure (figure 2).


Note: It is important that the AMD AM4 retention bracket be evenly secured on all sides before installation.

2. Install the Fans and Radiator




Attach the radiator and the fans as shown. For the best cooling performance, we recommend mounting the fans as an air-intake to your PC case.

3. Prepare The Motherboard For Installation




Remove the existing AMD AM4 mounting brackets shown.

4. Installing the AMD AM4 Standoff Screws



- > Attach the provided AMD AM4 standoffs to the CPU socket.
- > Tighten all four screws until firmly secure.

5. Installing the Pump Unit



















Align the bracket with the AMD AM4 standoffs as shown. Tighten the thumb screws until secure.


Please continue to Page 10 to continue your installation.

INCLUDED HARDWARE

Highlighted parts for AMD sTRX4 installation only

<p>A</p>  <p>x4 INTEL 1200/1150/1151/1156/1155 STANDOFFS</p>	<p>B</p>  <p>x4 INTEL 2011/2011-3/2066 STANDOFFS</p>	<p>C</p>  <p>x4 INTEL 1700 STANDOFFS</p>
<p>D</p>  <p>x1 INTEL BACKPLATE</p>	<p>E</p>  <p>x1 INTEL MOUNTING BRACKET (PRE-INSTALLED)</p>	<p>F</p>  <p>x4 THUMBSCREWS</p>
<p>G</p>  <p>x4 AMD AM4 STANDOFFS</p>	<p>H</p>  <p>x1 AMD AM4 MOUNTING BRACKET</p>	<p>I</p>  <p>x1 AMD STR4/STRX4 MOUNTING BRACKET</p>
<p>J</p>  <p>x4 AMD STR4/STRX4 STANDOFFS</p>	<p>K</p>  <p>x16 LONG FAN SCREWS (H100i) x24 LONG FAN SCREWS (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 RADIATOR SCREWS (H100i) x12 RADIATOR SCREWS (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x16 WASHERS (H100i) x24 WASHERS (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 ML RGB FANS (H100i) x3 ML RGB FANS (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>USB Y-SPLITTER</p>		


1. Installing the AMD sTRX4 Mounting Bracket



- > Remove the integrated Intel mounting bracket (figure 1).
- > Install the AMD sTRX4 bracket by pushing both sides into the slot on the pump until secure (figure 2).


Note: It is important that the AMD sTRX4 retention bracket be evenly secured on all sides before installation.

2. Installing the AMD sTRX4 Standoff Screws




- > Attach the provided AMD sTRX4 standoffs to the CPU socket.
- > Tighten all four screws until firmly secure.

3. Install the Fans and Radiator



Attach the radiator and the fans as shown. For the best cooling performance, we recommend mounting the fans as an air-intake to your PC case.

4. Installing the Pump Unit



- > Align the bracket and pump over the standoff screws as shown.
- > Attach the thumbscrews (F) to the standoff screws as shown.
- > Tighten the thumbscrews until all four corners are firmly secured.

Please continue to Page 10 to continue your installation.

Connect Fans and Pump to Commander CORE

- > Connect pump 24-pin cable to your Commander CORE (figure 1).
- > Connect pump tach cable to the CPU_FAN header on your motherboard (figure 2).
- > Connect each fan to the Commander CORE (figure 3).
- > Connect each fan RGB lead to the Commander CORE (figure 3).




figure 1




figure 2





figure 3

Connect Commander CORE and Elite LCD Module to USB 2.0 Header and Power

- > Using the attached USB cable, connect the Commander CORE to a motherboard USB 2.0 header.
- > Connect pump power cable to an available SATA power plug from your power supply.
- > Use included USB Y-Splittter to reduce required USB ports from 2x to 1x.



FAQ

1. How do I know the direction of the air flow of the fan?


An arrow located on the side of the fan indicates the direction of air flow.

2. Can I reuse the pre-applied thermal paste on the cooler for re-installation?

Re-installation of the cooler will require you to clean off the pre-applied thermal paste and apply an aftermarket paste.

3. What orientation should I install my radiator?

The best way to install a radiator is with the tubes on the bottom of the case, though you can install it with the tubes in any position, including an inverted radiator, as long as the highest point in the radiator is visibly higher than the CPU pump.



4. My cooler and fans are blinking red or not functioning. What do I do?

Please double check all connections from the cooler and fans to the Commander CORE. Ensure that the Commander CORE and LCD module are update to the most recent firmware via iCUE. If this does not resolve your problems, please open a ticket at support.corsair.com or contact our customer support team for further troubleshooting and assistance.

<https://help.corsair.com/hc/en-us/requests/new>

Remarque: La plupart des nouveaux boîtiers de PC comportent un accès facilité au processeur qui permet d'accéder à la base de la carte mère. Si aucun accès n'est prévu sur votre boîtier, vous devrez retirer votre carte mère du boîtier avant de procéder à l'installation. Les refroidisseurs RGB Series sont fournis avec le support de fixation Intel préinstallé sur la pompe afin de permettre une installation rapide.

TABLE DES MATIÈRES

Intel

AMD AM4

AMD sTRX4

Installation

















Foire Aux Questions




Avant l'installation, veuillez vous assurer que le PC est complètement hors tension. Ce produit, la pompe et le Commander CORE sont sensibles aux décharges électrostatiques et aux branchements à chaud.

MATÉRIEL INCLUS

Les sections en surbrillance concernent uniquement l'installation Intel

<p>A</p>  <p>x4 ENTRETOISES INTEL 1200/1150/1151/1156/1155</p>	<p>B</p>  <p>x4 ENTRETOISES INTEL 2011/2011-3/2066</p>	<p>C</p>  <p>x4 ENTRETOISES INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>x1 PLAQUE ARRIÈRE INTEL</p>	<p>E</p>  <p>x1 SUPPORT DE FIXATION INTEL (PRÉINSTALLÉ)</p>	<p>F</p>  <p>x4 VIS MOLETÉES</p>
<p>G</p>  <p>x4 ENTRETOISES AMD AM4</p>	<p>H</p>  <p>x1 SUPPORT DE FIXATION AMD AM4</p>	<p>I</p>  <p>x1 SUPPORT DE FIXATION AMD STR4/STRX4</p>
<p>J</p>  <p>x4 ENTRETOISES AMD STR4/STRX4</p>	<p>K</p>  <p>x16 VIS DE VENTILATEUR LONGUES (H100i) x24 VIS DE VENTILATEUR LONGUES (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 VIS DE RADIATEUR (H100i) x12 VIS DE RADIATEUR (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x16 RONDELLES (H100i) x24 RONDELLES (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 VENTILATEURS RGB ML (H100i) x3 VENTILATEURS RGB ML (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>SÉPARATEUR EN Y USB</p>		


1. Installation De La Plaque Arrière Intel




REMARQUE: LGA 2011/2011-3/2066 ne nécessitent pas l'installation d'une plaque arrière.

Passez à l'étape 2.


2. Installation Des Vis D'entretoise Intel




A LGA 1200/1150/
1151/1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066




C LGA 1700




- > Attachez les entretoises Intel fournies pour votre prise.
- > Utilisez (A) pour le modèle LGA 1200/115X, (B) pour LGA 2011/2011-3/2066 ou (C) pour LGA 1700.
- > Serrez les quatre vis jusqu'à ce qu'elle soient solidement fixées.

3. Installation Des Ventilateurs Et Du Radiateur



Attachez le radiateur et les ventilateurs, comme illustré. Pour des performances de refroidissement optimales, nous vous recommandons d'installer les ventilateurs comme une entrée d'air sur la tour de votre ordinateur.

4. Installation De La Pompe



















- > Alignez le support et la pompe avec les vis à entretoise comme indiqué.
- > Attachez les vis moletées (F) sur les vis à entretoise comme indiqué.
- > Serrez les vis moletées jusqu'à ce que les quatre coins soient solidement fixés.

Veuillez passer à la page 10 pour procéder à la suite de l'installation.

MATÉRIEL INCLUS


Les sections en surbrillance concernent uniquement l'installation AMD AM4

AMD AM4

<p>A</p>  <p>x4 ENTRETOISES INTEL 1200/1150/1151/1156/1155</p>	<p>B</p>  <p>x4 ENTRETOISES INTEL 2011/2011-3/2066</p>	<p>C</p>  <p>x4 ENTRETOISES INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>x1 PLAQUE ARRIÈRE INTEL</p>	<p>E</p>  <p>x1 SUPPORT DE FIXATION INTEL (PRÉINSTALLÉ)</p>	<p>F</p>  <p>x4 VIS MOLETÉES</p>
<p>G</p>  <p>x4 ENTRETOISES AMD AM4</p>	<p>H</p>  <p>x1 SUPPORT DE FIXATION AMD AM4</p>	<p>I</p>  <p>x1 SUPPORT DE FIXATION AMD STR4/STRX4</p>
<p>J</p>  <p>x4 ENTRETOISES AMD STR4/STRX4</p>	<p>K</p>  <p>x16 VIS DE VENTILATEUR LONGUES (H100i) x24 VIS DE VENTILATEUR LONGUES (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 VIS DE RADIATEUR (H100i) x12 VIS DE RADIATEUR (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x16 RONDELLES (H100i) x24 RONDELLES (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 VENTILATEURS RGB ML (H100i) x3 VENTILATEURS RGB ML (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>SÉPARATEUR EN Y USB</p>		

FRANÇAIS


1. Installation Du Support De Fixation AMD AM4



- > Pour retirer le support de fixation Intel intégré (figure 1).
- > Installez le support AMD AM4 en appuyant des deux côtés dans le logement sur la pompe jusqu'à ce qu'il soit en place (figure 2).


Remarque: Il est important que le support de retenue AMD AM4 soit bien en place des deux côtés avant de procéder à l'installation.

2. Installation Des Ventilateurs Et Du Radiateur




Attachez le radiateur et les ventilateurs, comme illustré. Pour des performances de refroidissement optimales, nous vous recommandons d'installer les ventilateurs comme une entrée d'air sur la tour de votre ordinateur.

3. Préparation De La Carte Mère Pour L'installation




Retirez les supports de fixation AMD AM4 existants indiqués.

4. Installation Des Vis D'entretoise AMD AM4



- > Placez les entretoises AMD AM4 fournies dans le socket de processeur.
- > Serrez les quatre vis jusqu'à ce qu'elle soient solidement fixées.

5. Installation De La Pompe



















Alignez le support avec les fixations AMD AM4, comme indiqué. Serrez complètement les vis moletées.

Veuillez passer à la page 10 pour procéder à la suite de l'installation.

MATÉRIEL INCLUS

Les sections en surbrillance concernent uniquement l'installation AMD sTRX4

<p>A</p>  <p>x4 ENTRETOISES INTEL 1200/1150/1151/1156/1155</p>	<p>B</p>  <p>x4 ENTRETOISES INTEL 2011/2011-3/2066</p>	<p>C</p>  <p>x4 ENTRETOISES INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>x1 PLAQUE ARRIÈRE INTEL</p>	<p>E</p>  <p>x1 SUPPORT DE FIXATION INTEL (PRÉINSTALLÉ)</p>	<p>F</p>  <p>x4 VIS MOLETÉES</p>
<p>G</p>  <p>x4 ENTRETOISES AMD AM4</p>	<p>H</p>  <p>x1 SUPPORT DE FIXATION AMD AM4</p>	<p>I</p>  <p>x1 SUPPORT DE FIXATION AMD STR4/STRX4</p>
<p>J</p>  <p>x4 ENTRETOISES AMD STR4/STRX4</p>	<p>K</p>  <p>x16 VIS DE VENTILATEUR LONGUES (H100i) x24 VIS DE VENTILATEUR LONGUES (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 VIS DE RADIATEUR (H100i) x12 VIS DE RADIATEUR (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x16 RONDELLES (H100i) x24 RONDELLES (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 VENTILATEURS RGB ML (H100i) x3 VENTILATEURS RGB ML (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>SÉPARATEUR EN Y USB</p>		

1. Installation Du Support De Fixation AMD sTRX4





figure 1

figure 2

- > Pour retirer le support de fixation Intel intégré (figure 1).
- > Installez le support AMD sTRX4 en appuyant des deux côtés dans le logement sur la pompe jusqu'à ce qu'il soit en place (figure 2).


Remarque: Il est important que le support de retenue AMD sTRX4 soit bien en place des deux côtés avant de procéder à l'installation.

2. Installation Des Vis D'entretoise AMD sTRX4




- > Placez les entretoises AMD sTRX4 fournies dans le socket de processeur.
- > Serrez les quatre vis jusqu'à ce qu'elle soient solidement fixées.

3. Installation Des Ventilateurs Et Du Radiateur



Attachez le radiateur et les ventilateurs, comme illustré. Pour des performances de refroidissement optimales, nous vous recommandons d'installer les ventilateurs comme une entrée d'air sur la tour de votre ordinateur.

4. Installation De La Pompe




- > Alignez le support et la pompe avec les vis à entretoise comme indiqué.
- > Attachez les vis moletées (F) sur les vis à entretoise comme indiqué.
- > Serrez les vis moletées jusqu'à ce que les quatre coins soient solidement fixés.

Veuillez passer à la page 10 pour procéder à la suite de l'installation.


Connectez Les Ventilateurs Et La Pompe Au Commander CORE

- > Connectez le câble 24 broches de la pompe à votre Commander CORE (illustration 1).
- > Connectez le câble tachymètre de la pompe au cavalier CPU_FAN de votre carte mère (illustration 2).
- > Connectez chaque ventilateur au Commander CORE (illustration 3).
- > Connectez chaque fiche RGB de ventilateur au Commander CORE (illustration 3).



Connectez Le Commander CORE À L'alimentation Et Au Cavalier USB 2.0

- > À l'aide du câble USB joint, reliez le Commander CORE à un cavalier USB 2.0 de la carte mère.
- > Connectez le câble d'alimentation de la pompe à une fiche d'alimentation SATA disponible de votre bloc d'alimentation.
- > Installez le séparateur en Y USB fourni pour n'utiliser qu'un seul port USB au lieu des deux requis.



FOIRE AUX QUESTIONS

1. Comment savoir dans quelle direction le flux d'air du ventilateur se déplace?


Une flèche située sur le côté du ventilateur indique la direction du flux.

2. Puis-je réutiliser la pâte thermique pré-appliquée sur le refroidisseur en vue d'effectuer une nouvelle installation?

Pour réinstaller le refroidisseur, il vous faudra d'abord nettoyer la pâte thermique pré-appliquée pour la remplacer par une autre pâte neuve.

3. Quelle orientation dois-je choisir en installant mon radiateur?

Le meilleur moyen d'installer un radiateur est avec les tubes en bas du boîtier, même si vous pouvez l'installer avec les tubes dans n'importe quelle position, dont un radiateur inversé, tant que le point supérieur du radiateur dépasse la pompe du processeur.



4. Mon refroidisseur et mes ventilateurs clignotent en rouge ou ne fonctionnent pas. Que dois-je faire?

Veuillez vérifier toutes les connexions du refroidisseur et des ventilateurs avec Commander CORE. Assurez-vous que Commander CORE et le module LCD sont mis à jour au micrologiciel le plus récent via l'iCUE. Si cela ne résout pas vos problèmes, veuillez ouvrir un ticket à l'adresse support.corsair.com ou contacter notre équipe d'assistance client pour obtenir davantage d'aide pour la résolution des problèmes.

<https://help.corsair.com/hc/en-us/requests/new>

Hinweis: Bei neueren PC-Gehäusen gibt in der Regel eine CPU-Öffnung Zugang zur Unterseite der Hauptplatine. Falls Ihr Gehäuse keine derartige Öffnung aufweist, müssen Sie vor der Installation die Hauptplatine ausbauen. Bei Kühlsystemen der RBG Series wird eine Intel-Halterung mitgeliefert, die an der Pumpe vorinstalliert ist und dadurch eine schnelle Montage ermöglicht.

INHALTSVERZEICHNIS


Intel

AMD AM4

AMD sTRX4

Installation

















Häufig Gestellte Fragen




Schalten Sie unbedingt Ihren gesamten PC aus, bevor Sie mit der Installation beginnen. Dieses Produkt, die Pumpe und der Commander CORE sind empfindlich gegenüber Hotplugging und elektrostatischer Entladung.

ENTHALTENE HARDWARE

Die markierten Passagen beziehen sich nur auf die Intel


<p>A</p>  <p>x4 INTEL 1200/1150/1151/1156/1155 ABSTANDBOLZEN</p>	<p>B</p>  <p>x4 INTEL 2011/2011-3/2066 ABSTANDBOLZEN</p>	<p>C</p>  <p>x4 INTEL 1700 ABSTANDBOLZEN</p>
<p>D</p>  <p>x1 INTEL RÜCKPLATTE</p>	<p>E</p>  <p>x1 INTEL MONTAGEHALTERUNG (VORINSTALLIERT)</p>	<p>F</p>  <p>x4 DAUMENSCHRAUBEN</p>
<p>G</p>  <p>x4 AMD AM4 ABSTANDBOLZEN</p>	<p>H</p>  <p>x1 AMD AM4 MONTAGEHALTERUNG</p>	<p>I</p>  <p>x1 AMD STR4/STRX4 MONTAGEHALTERUNG</p>
<p>J</p>  <p>x4 AMD STR4/STRX4 ABSTANDBOLZEN</p>	<p>K</p>  <p>x16 LANGE LÜFTERSCHRAUBEN (H100i) x24 LANGE LÜFTERSCHRAUBEN (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 RADIATORSCHRAUBEN (H100i) x12 RADIATORSCHRAUBEN (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x16 UNTERLEGSCHIEBEN (H100i) x24 UNTERLEGSCHIEBEN (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 ML RGB-LÜFTER (H100i) x3 ML RGB-LÜFTER (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>USB-Y-SPLITTER</p>		

1. Installation der Intel-Rückwand




HINWEIS: Der Intel LGA 2011/2011-3/2066 erfordern keine Rückwandinstallation. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.


2. Installation der Intel-Abstandhalter




A LGA 1200/1150/
1151/1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066




C LGA 1700




- > Bringen Sie die für den Sockel mitgelieferte Intel-Abstandsschraube an.
- > Nutzen Sie (A) für LGA 1200/115X, (B) für LGA 2011/2011-3/2066 oder (C) für LGA 1700.
- > Ziehen Sie alle vier Schrauben fest.

3. Lüfter und Kühler einbauen



Bringen Sie Kühler und Lüfter wie abgebildet an. Für bestmögliche Kühlleistung empfehlen wir, die Lüfter als Lufteinlass des PC-Gehäuses zu montieren.

4. Montage der Pumpe



















- > Richten Sie die Halterung und die Pumpe wie abgebildet über den Abstandsschrauben aus.
- > Bringen Sie die Flügelschrauben (F) wie abgebildet an den Abstandsschrauben an.
- > Ziehen Sie die Flügelschrauben an, bis alle vier Ecken fest sitzen.


Bitte fahren Sie auf Seite 10 mit der Installation fort.

ENTHALTENE HARDWARE

Die markierten Passagen beziehen sich nur auf die AMD AM4-Installation

<p>A</p>  <p>x4 INTEL 1200/1150/1151/1156/1155 ABSTANDBOLZEN</p>	<p>B</p>  <p>x4 INTEL 2011/2011-3/2066 ABSTANDBOLZEN</p>	<p>C</p>  <p>x4 INTEL 1700 ABSTANDBOLZEN</p>
<p>D</p>  <p>x1 INTEL RÜCKPLATTE</p>	<p>E</p>  <p>x1 INTEL MONTAGEHALTERUNG (VORINSTALLIERT)</p>	<p>F</p>  <p>x4 DAUMENSCHRAUBEN</p>
<p>G</p>  <p>x4 AMD AM4 ABSTANDBOLZEN</p>	<p>H</p>  <p>x1 AMD AM4 MONTAGEHALTERUNG</p>	<p>I</p>  <p>x1 AMD STR4/STRX4 MONTAGEHALTERUNG</p>
<p>J</p>  <p>x4 AMD STR4/STRX4 ABSTANDBOLZEN</p>	<p>K</p>  <p>x16 LANGE LÜFTERSCHRAUBEN (H100i) x24 LANGE LÜFTERSCHRAUBEN (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 RADIATORSCHRAUBEN (H100i) x12 RADIATORSCHRAUBEN (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x16 UNTERLEGSCHIEBEN (H100i) x24 UNTERLEGSCHIEBEN (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 ML RGB-LÜFTER (H100i) x3 ML RGB-LÜFTER (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>USB-Y-SPLITTER</p>		


1. Installation der AMD AM4-Montagehalterung



- > Entfernen Sie die integrierte Intel-Halteklammer (Abbildung 1).
- > Drücken Sie zum Installieren der AMD AM4-Halterung beide Seiten in die Aussparung an der Pumpe, bis sie fest sitzt (Abbildung 2).


Hinweis: Vor der Installation muss die AMD AM4-Halteklammer an allen Seiten gleichmäßig befestigt sein.

2. Lüfter und Kühler einbauen




Bringen Sie Kühler und Lüfter wie abgebildet an. Für bestmögliche Kühlleistung empfehlen wir, die Lüfter als Lufteinlass des PC-Gehäuses zu montieren.

3. Vorbereitung der Hauptplatine für die Installation




Entfernen Sie die vorhandenen AMD AM4 Montagehalterungen wie abgebildet.

4. Installation der AMD AM4-Abstandhalter



- > Bringen Sie die mitgelieferten AMD AM4-Abstandsbolzen am CPU-Sockel an.
- > Ziehen Sie alle vier Schrauben fest.

5. Montage der Pumpe



















Richten Sie die Halterung wie abgebildet mit den AMD AM4-Abstandsbolzen aus. Ziehen Sie die Flügelschrauben nun fest an.


Bitte fahren Sie auf Seite 10 mit der Installation fort.

ENTHALTENE HARDWARE

Die markierten Passagen beziehen sich nur auf die AMD sTRX4

<p>A</p>  <p>x4 INTEL 1200/1150/1151/1156/1155 ABSTANDBOLZEN</p>	<p>B</p>  <p>x4 INTEL 2011/2011-3/2066 ABSTANDBOLZEN</p>	<p>C</p>  <p>x4 INTEL 1700 ABSTANDBOLZEN</p>
<p>D</p>  <p>x1 INTEL RÜCKPLATTE</p>	<p>E</p>  <p>x1 INTEL MONTAGEHALTERUNG (VORINSTALLIERT)</p>	<p>F</p>  <p>x4 DAUMENSCHRAUBEN</p>
<p>G</p>  <p>x4 AMD AM4 ABSTANDBOLZEN</p>	<p>H</p>  <p>x1 AMD AM4 MONTAGEHALTERUNG</p>	<p>I</p>  <p>x1 AMD STR4/STRX4 MONTAGEHALTERUNG</p>
<p>J</p>  <p>x4 AMD STR4/STRX4 ABSTANDBOLZEN</p>	<p>K</p>  <p>x16 LANGE LÜFTERSCHRAUBEN (H100i) x24 LANGE LÜFTERSCHRAUBEN (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 RADIATORSCHRAUBEN (H100i) x12 RADIATORSCHRAUBEN (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x16 UNTERLEGSCHIEBEN (H100i) x24 UNTERLEGSCHIEBEN (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 ML RGB-LÜFTER (H100i) x3 ML RGB-LÜFTER (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>USB-Y-SPLITTER</p>		


1. Installation der AMD sTRX4-Montagehalterung



- > Entfernen Sie die integrierte Intel-Halteklammer (Abbildung 1).
- > Drücken Sie zum Installieren der AMD sTRX4-Halterung beide Seiten in die Aussparung an der Pumpe, bis sie fest sitzt (Abbildung 2).


Note: It is important that the AMD sTRX4 retention bracket be evenly secured on all sides before installation.

2. Installation der AMD sTRX4-Abstandhalter




- > Bringen Sie die mitgelieferten AMD sTRX4-Abstandsbolzen am CPU-Sockel an.
- > Ziehen Sie alle vier Schrauben fest.

3. Lüfter und Kühler einbauen



Bringen Sie Kühler und Lüfter wie abgebildet an. Für bestmögliche Kühlleistung empfehlen wir, die Lüfter als Lufteinlass des PC-Gehäuses zu montieren.

4. Montage der Pumpe



- > Richten Sie die Halterung und die Pumpe wie abgebildet über den Abstandsschrauben aus.
- > Bringen Sie die Flügelschrauben (F) wie abgebildet an den Abstandsschrauben an.
- > Ziehen Sie die Flügelschrauben an, bis alle vier Ecken fest sitzen.

Bitte fahren Sie auf Seite 10 mit der Installation fort.

Lüfter und Pumpen mit Commander CORE verbinden

- > Verbinden Sie das 24-polige Pumpenkabel mit Ihrem Commander CORE (Abb. 1).
- > Verbinden Sie das Tachokabel der Pumpe mit dem CPU_FAN-Anschluss an Ihrer Hauptplatine (Abb. 2).
- > Verbinden Sie jeden Lüfter mit dem Commander CORE (Abb. 3).
- > Verbinden Sie jedes Lüfter-RGB-Kabel mit dem Commander CORE (Abb. 3).




abb. 1




abb. 2





abb. 3

Verbinden Sie den Commander CORE und das Elite LCD-Modul mit der USB 2.0-Header und das Netzteil

- > Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um den Commander CORE an einen USB 2.0-Header auf der Hauptplatine anzuschließen.
- > Verbinden Sie das Stromkabel der Pumpe mit einem verfügbaren SATA-Netzstecker Ihrer Stromversorgung.
- > Verwenden Sie den beiliegenden USB-Y-Splitter, um die erforderlichen USB-Anschlüsse von zwei auf einen zu verringern.



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

1. Wie erkenne ich die Richtung des Luftstroms, der durch den Lüfter erzeugt wird?


Die Richtung des Luftstroms wird durch einen Pfeil auf der Seite des Lüfters signalisiert.

2. Kann ich die auf dem Kühlsystem aufgetragene Wärmeleitpaste bei einer Neuinstallation wiederverwenden?

Bei der Neuinstallation des Kühlsystems muss die aufgetragene Wärmeleitpaste entfernt und eine neue Paste aufgetragen werden.

3. In welcher Ausrichtung sollte ich den Kühlkörper einbauen?

Die beste Art, einen Kühlkörper einzubauen, ist mit den Leitungen an der Unterseite des Gehäuses, obwohl es möglich ist, ihn mit den Leitungen in jeder Position einzubauen, einschließlich in umgekehrter Position, solange der höchste Punkt im Kühlkörper deutlich höher liegt als die CPU-Pumpe.



4. Mein Kühler und meine Lüfter blinken rot oder funktionieren nicht.

Wie muss ich vorgehen?

Prüfen Sie alle Verbindungen des Kühlers und der Lüfter mit Commander CORE. Vergewissern Sie sich, dass Commander Core und das LCD-Modul per iCUE auf die neueste Firmware aktualisiert wurden. Sollte Ihr Problem weiterhin bestehen und Sie zusätzliche Hilfe zur Fehlerbehebung benötigen, öffnen Sie bitte ein Ticket unter support.corsair.com oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

<https://help.corsair.com/hc/en-us/requests/new>

Opmerking: De meeste nieuwere pc-behuizingen zijn uitgevoerd met een CPU-uitsparing die de onderkant van het moederbord toegankelijk maakt. Als dat voor jouw pc niet het geval is, moet je voorafgaand aan de installatie het moederbord uit de behuizing verwijderen. Koelers uit de RGB-serie worden geleverd met een op de pomp bevestigde Intel-montagebeugel om snel installeren mogelijk te maken.

INHOUDSOPGAVE

Intel

AMD AM4

AMD sTRX4

Installatie

















Veelgestelde Vragen




Schakel de pc volledig uit voordat u met de installatie begint. Dit product, de pomp en de Commander CORE zijn gevoelig voor hotpluggen en elektrostatische ontlading.

INBEGREPEN HARDWARE

Gemarkeerde tekst heeft alleen betrekking op Intel-installatie

<p>A</p>  <p>x4 INTEL 1200/1150/1151/ 1156/1155-AFSTANDHOUDERS</p>	<p>B</p>  <p>x4 INTEL 2011/2011-3/ 2066-AFSTANDHOUDERS</p>	<p>C</p>  <p>x4 INTEL 1700-AFSTANDHOUDERS</p>
<p>D</p>  <p>x1 INTEL-ACHTERPLAAT</p>	<p>E</p>  <p>x1 INTEL-MONTAGEBEUGEL (VOORAF GEÏNSTALLEERD)</p>	<p>F</p>  <p>x4 VLEUGELSCHROEVEN</p>
<p>G</p>  <p>x4 AMD AM4-AFSTANDHOUDERS</p>	<p>H</p>  <p>x1 AMD AM4-MONTAGEBEUGEL</p>	<p>I</p>  <p>x1 AMD STR4/STRX4-MONTAGEBEUGEL</p>
<p>J</p>  <p>x4 AMD STR4/STRX4-AFSTANDHOUDERS</p>	<p>K</p>  <p>x16 LANGE FANSCHROEVEN (H100i) x24 LANGE FANSCHROEVEN (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 RADIATORSCHROEVEN (H100i) x12 RADIATORSCHROEVEN (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x16 SLUITRINGEN (H100i) x24 SLUITRINGEN (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 ML RGB-FANS (H100i) x3 ML RGB-FANS (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>USB Y-SPLITTER</p>		


1. Installatie Van De Intel-Achterplaat




LET OP: Voor de Intel LGA 2011/2011-3/2066 hoeft geen achterplaat te worden geïnstalleerd.

Ga door naar stap 2.


2. Installatie Van De Intel-Afstandschroeven




A LGA 1200/1150/
1151/1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066




C LGA 1700




- > Bevestig de meegeleverde Intel-afstandschroeven voor jouw socket.
- > Gebruik (A) voor LGA 1200/115X, (B) voor LGA 2011/2011-3/2066 of (C) voor LGA 1700.
- > Draai alle vier de schroeven stevig aan tot ze goed vastzitten.

3. Installatie Van De Fans En Radiator



Bevestig de radiator en de fans zoals getoond. Voor de beste koelprestaties raden we je aan de fans als een luchtinlaat op de pc-behuizing te monteren.

4. Installatie Van De Pompunit



















- > Lijn de beugel en de pomp uit over de afstandschroeven, zoals getoond.
- > Bevestig de duimschroeven (F) op de afstandschroeven, zoals getoond.
- > Draai de duimschroeven aan tot alle vier de hoeken stevig vastzitten.


Ga naar pagina 10 om door te gaan met de installatie.

INBEGREPEN HARDWARE

Gemarkeerde tekst heeft alleen betrekking op AMD AM4-installatie

<p>A</p>  <p>x4 INTEL 1200/1150/1151/ 1156/1155-AFSTANDHOUDERS</p>	<p>B</p>  <p>x4 INTEL 2011/2011-3/ 2066-AFSTANDHOUDERS</p>	<p>C</p>  <p>x4 INTEL 1700-AFSTANDHOUDERS</p>
<p>D</p>  <p>x1 INTEL-ACHTERPLAAT</p>	<p>E</p>  <p>x1 INTEL-MONTAGEBEUGEL (VOORAF GEÏNSTALLEERD)</p>	<p>F</p>  <p>x4 VLEUGELSCHROEVEN</p>
<p>G</p>  <p>x4 AMD AM4-AFSTANDHOUDERS</p>	<p>H</p>  <p>x1 AMD AM4-MONTAGEBEUGEL</p>	<p>I</p>  <p>x1 AMD STR4/STRX4-MONTAGEBEUGEL</p>
<p>J</p>  <p>x4 AMD STR4/STRX4-AFSTANDHOUDERS</p>	<p>K</p>  <p>x16 LANGE FANSCHROEVEN (H100i) x24 LANGE FANSCHROEVEN (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 RADIATORSCHROEVEN (H100i) x12 RADIATORSCHROEVEN (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x16 SLUITRINGEN (H100i) x24 SLUITRINGEN (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 ML RGB-FANS (H100i) x3 ML RGB-FANS (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>USB Y-SPLITTER</p>		


1. Installatie Van De AMD AM4-Montagebeugel



- > Verwijder de geïntegreerde Intel-montagebeugel (afbeelding 1).
- > Plaats de AMD AM4-beugel door beide zijden in de sleuf op de pomp te duwen totdat de beugel stevig vastzit (afbeelding 2).


Let op: Het is belangrijk dat de AMD AM4-retentiebeugel aan alle zijden gelijkmatig vastzit voordat met de installatie wordt begonnen.

2. Installatie Van De Fans En Radiator




Bevestig de radiator en de fans zoals getoond. Voor de beste koelprestaties raden we je aan de fans als een luchtinlaat op de pc-behuizing te monteren.

3. Het Moederbord Voorbereiden Op De Installatie




Verwijder de bevestigde AMD AM4-montagebeugels, zoals getoond.

4. Installatie Van De AMD AM4-Afstandschroeven



- > Bevestig de meegeleverde AMD AM4-afstandschroeven in de CPU-socket.
- > Draai alle vier de schroeven aan tot ze stevig vastzitten.

5. Installatie Van De Pompunit



















- Lijn de beugel uit de met de AMD AM4-afstandhouders, zoals getoond.
Draai de duimschroeven aan totdat ze stevig vastzitten.


Ga naar pagina 10 om door te gaan met de installatie.

INBEGREPEN HARDWARE

Gemarkeerde tekst heeft alleen betrekking op AMD sTRX4-installatie

<p>A</p>  <p>x4 INTEL 1200/1150/1151/ 1156/1155-AFSTANDHOUDERS</p>	<p>B</p>  <p>x4 INTEL 2011/2011-3/ 2066-AFSTANDHOUDERS</p>	<p>C</p>  <p>x4 INTEL 1700-AFSTANDHOUDERS</p>
<p>D</p>  <p>x1 INTEL-ACHTERPLAAT</p>	<p>E</p>  <p>x1 INTEL-MONTAGEBEUGEL (VOORAF GEÏNSTALLEERD)</p>	<p>F</p>  <p>x4 VLEUGELSCHROEVEN</p>
<p>G</p>  <p>x4 AMD AM4-AFSTANDHOUDERS</p>	<p>H</p>  <p>x1 AMD AM4-MONTAGEBEUGEL</p>	<p>I</p>  <p>x1 AMD STR4/STRX4-MONTAGEBEUGEL</p>
<p>J</p>  <p>x4 AMD STR4/STRX4-AFSTANDHOUDERS</p>	<p>K</p>  <p>x16 LANGE FANSCHROEVEN (H100i) x24 LANGE FANSCHROEVEN (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 RADIATORSCHROEVEN (H100i) x12 RADIATORSCHROEVEN (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x16 SLUITRINGEN (H100i) x24 SLUITRINGEN (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 ML RGB-FANS (H100i) x3 ML RGB-FANS (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>USB Y-SPLITTER</p>		


1. Installatie Van De AMD sTRX4-Montagebeugel



- > Verwijder de geïntegreerde Intel-montagebeugel (afbeelding 1).
- > Plaats de AMD sTRX4-beugel door beide zijden in de sleuf op de pomp te duwen totdat de beugel stevig vastzit (afbeelding 2).


Let op: Het is belangrijk dat de AMD sTRX4-retentiebeugel aan alle zijden gelijkmatig vastzit voordat met de installatie wordt begonnen.

2. Installatie Van De AMD sTRX4-Afstandschroeven




- > Bevestig de meegeleverde AMD sTRX4-afstandschroeven in de CPU-socket.
- > Draai alle vier de schroeven aan tot ze stevig vastzitten.

3. Installatie Van De Fans En Radiator



Bevestig de radiator en de fans zoals getoond. Voor de beste koelprestaties raden we je aan de fans als een luchtinlaat op de pc-behuizing te monteren.

4. Installatie Van De Pompunit




- > Lijn de beugel en de pomp uit over de afstandschroeven, zoals getoond.
- > Bevestig de duimschroeven (F) op de afstandschroeven, zoals getoond.
- > Draai de duimschroeven aan tot alle vier de hoeken stevig vastzitten.


Ga naar pagina 10 om door te gaan met de installatie.

Aansluiten Van Fans En Pomp Op De Commander CORE


- > Sluit de 24-pins kabel van de pomp aan op de Commander CORE (afbeelding 1).
- > Sluit de tach-kabel van de pomp aan op de CPU_FAN-header op het moederbord (afbeelding 2).
- > Sluit elke fan aan op de Commander CORE (afbeelding 3).
- > Sluit de RGB-lead van elke fan aan op de Commander CORE (afbeelding 3).



afbeelding 1




afbeelding 2



afbeelding 3

Aansluiten Van De Commander CORE En Elite LCD-Module Op De USB 2.0-Header En Voeding

- > Gebruik de meegeleverde USB-kabel om de Commander CORE aan te sluiten op een USB 2.0-header op het moederbord.
- > Sluit de voedingskabel van de pomp aan op een beschikbare SATA-stroomplug.
- > Gebruik de meegeleverde USB Y-splitter om het benodigde aantal USB-poorten terug te brengen van twee naar één.



VEELGESTELDE VRAGEN

1. Hoe kan ik zien in welke richting de luchtstroom van de fan staat?


Een pijl op de zijkant van de fan geeft de richting van de luchtstroom aan.

2. Kan ik de reeds aanwezige koelpasta op de koeler opnieuw gebruiken bij een volgende installatie?

Als je de koeler opnieuw wilt installeren, moet je de reeds aanwezige koelpasta verwijderen en nieuwe pasta aanbrengen.

3. In welke richting moet ik mijn radiator installeren?

Je kunt een radiator het beste installeren met de buizen op de bodem van de behuizing, al kun je de buizen in elke positie plaatsen. Je kunt de radiator ook verticaal plaatsen, zolang het hoogste punt van de radiator zichtbaar hoger is dan de CPU-pomp.



4. Mijn koeler en fans knipperen rood of werken niet. Wat moet ik doen?

Controleer alle aansluitingen van de koeler en de fans naar de Commander CORE. Zorg ervoor dat de Commander CORE en de LCD-module via iCUE zijn bijgewerkt met de meest recente firmware. Als dit het probleem niet oplost, open dan een ticket op support.corsair.com of neem contact op met onze klantenservice voor verdere probleemoplossing en hulp.

<https://help.corsair.com/hc/en-us/requests/new>

Nota: La maggior parte dei case per PC più recenti include un'apertura dietro la CPU che consente l'accesso alla parte inferiore della scheda madre. Se il case non include un'apertura, occorrerà rimuovere la scheda madre dal case prima di procedere con l'installazione. I sistemi di raffreddamento RGB Series sono dotati di una staffa di montaggio Intel preinstallata sulla pompa per un'installazione rapida.

SOMMARIO


Intel

AMD AM4

AMD sTRX4

Installazione

















Domande Più Frequenti




Assicurati che il PC sia spento prima di procedere all'installazione. Questo prodotto, la pompa e il Commander CORE sono soggetti al collegamento a caldo e alle scariche elettrostatiche.

HARDWARE INCLUSA

Parti evidenziate esclusivamente per l'installazione della staffa Intel


<p>A</p>  <p>4 DISTANZIATORI INTEL 1200/1150/1151/1156/1155</p>	<p>B</p>  <p>4 DISTANZIATORI INTEL 2011/2011-3/2066</p>	<p>C</p>  <p>4 DISTANZIATORI INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>1 PIASTRA POSTERIORE INTEL</p>	<p>E</p>  <p>1 STAFFA DI MONTAGGIO INTEL (PRE-INSTALLATA)</p>	<p>F</p>  <p>4 VITI A TESTA ZIGRINATA</p>
<p>G</p>  <p>4 DISTANZIATORI AMD AM4</p>	<p>H</p>  <p>1 STAFFA DI MONTAGGIO AMD AM4</p>	<p>I</p>  <p>1 STAFFA DI MONTAGGIO AMD STR4/STRX4</p>
<p>J</p>  <p>4 DISTANZIATORI AMD STR4/STRX4</p>	<p>K</p>  <p>16 VITI LUNGHE PER VENTOLA (H100i) 24 VITI LUNGHE PER VENTOLA (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>8 VITI PER RADIATORE (H100i) 12 VITI PER RADIATORE (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>16 RONDELLE (H100i) 24 RONDELLE (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>2 VENTOLE ML RGB (H100i) 3 VENTOLE ML RGB (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>CAVO SDOPPIATORE USB A Y</p>		

1. Installazione Della Piastra Posteriore Intel




NOTA: I modelli Intel LGA 2011/2011-3/2066 non richiedono l'installazione della piastra posteriore.
Andare al passaggio 2.


2. Installazione Delle Viti Del Supporto Intel




A LGA 1200/1150/
1151/1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066




C LGA 1700




- > Fissare il supporto Intel fornito per il socket.
- > Usare (A) per LGA 1200/115X, (B) per LGA 2011/2011-3/2066 o (C) per LGA 1700.
- > Stringere saldamente tutte e quattro le viti.

3. Installare Le Ventole E Il Radiatore



Collegare il radiatore e le ventole come illustrato. Per ottenere le prestazioni di raffreddamento migliori, si consiglia di montare le ventole in modo che aspirino aria all'interno del PC.

4. Installazione Dell'unità Di Pompaggio



















- > Allineare la staffa e la pompa con le viti di supporto come illustrato.
- > Fissare le viti a galletto (F) alle viti del supporto come illustrato.
- > Stringere saldamente le viti a galletto su tutti e quattro gli angoli.


Per continuare l'installazione, passare a pagina 10.

HARDWARE INCLUSA

Parti evidenziate esclusivamente per l'installazione della staffa AMD AM4

<p>A</p>  <p>4 DISTANZIATORI INTEL 1200/1150/1151/1156/1155</p>	<p>B</p>  <p>4 DISTANZIATORI INTEL 2011/2011-3/2066</p>	<p>C</p>  <p>4 DISTANZIATORI INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>1 PIASTRA POSTERIORE INTEL</p>	<p>E</p>  <p>1 STAFFA DI MONTAGGIO INTEL (PRE-INSTALLATA)</p>	<p>F</p>  <p>4 VITI A TESTA ZIGRINATA</p>
<p>G</p>  <p>4 DISTANZIATORI AMD AM4</p>	<p>H</p>  <p>1 STAFFA DI MONTAGGIO AMD AM4</p>	<p>I</p>  <p>1 STAFFA DI MONTAGGIO AMD STR4/STRX4</p>
<p>J</p>  <p>4 DISTANZIATORI AMD STR4/STRX4</p>	<p>K</p>  <p>16 VITI LUNGHE PER VENTOLA (H100i) 24 VITI LUNGHE PER VENTOLA (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>8 VITI PER RADIATORE (H100i) 12 VITI PER RADIATORE (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>16 RONDELLE (H100i) 24 RONDELLE (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>2 VENTOLE ML RGB (H100i) 3 VENTOLE ML RGB (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>CAVO SDOPPIATORE USB A Y</p>		


1. Installazione Della Staffa Di Montaggio AMD AM4



- > Rimuovere la staffa di montaggio Intel integrata (figura 1).
- > Installare la staffa AMD AM4 spingendo entrambe le estremità nell'apposito alloggiamento sulla pompa fino a bloccarla (figura 2)


Nota: È importante che la staffa di bloccaggio AMD AM4 sia fissata in modo uniforme su tutti i lati prima dell'installazione.

2. Installare Le Ventole E Il Radiatore




Collegare il radiatore e le ventole come illustrato. Per ottenere le prestazioni di raffreddamento migliori, si consiglia di montare le ventole in modo che aspirino aria all'interno del PC.

3. Preparazione Della Scheda Madre Per L'installazione




Rimuovere le staffe di montaggio per AMD AM4 come mostrato.

4. Installazione Delle Viti Del Supporto AMD AM4



- > Fissare i supporti AMD AM4 forniti al socket della CPU.
- > Stringere saldamente tutte e quattro le viti.

5. Installazione Dell'unità Di Pompaggio



















Allineare la staffa con gli spaziatori AMD AM4 come illustrato. Stringere saldamente le viti a galletto.


Per continuare l'installazione, passare a pagina 10.

HARDWARE INCLUSA

Parti evidenziate esclusivamente per l'installazione della staffa AMD sTRX4

<p>A</p>  <p>4 DISTANZIATORI INTEL 1200/1150/1151/1156/1155</p>	<p>B</p>  <p>4 DISTANZIATORI INTEL 2011/2011-3/2066</p>	<p>C</p>  <p>4 DISTANZIATORI INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>1 PIASTRA POSTERIORE INTEL</p>	<p>E</p>  <p>1 STAFFA DI MONTAGGIO INTEL (PRE-INSTALLATA)</p>	<p>F</p>  <p>4 VITI A TESTA ZIGRINATA</p>
<p>G</p>  <p>4 DISTANZIATORI AMD AM4</p>	<p>H</p>  <p>1 STAFFA DI MONTAGGIO AMD AM4</p>	<p>I</p>  <p>1 STAFFA DI MONTAGGIO AMD STR4/STRX4</p>
<p>J</p>  <p>4 DISTANZIATORI AMD STR4/STRX4</p>	<p>K</p>  <p>16 VITI LUNGHE PER VENTOLA (H100i) 24 VITI LUNGHE PER VENTOLA (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>8 VITI PER RADIATORE (H100i) 12 VITI PER RADIATORE (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>16 RONDELLE (H100i) 24 RONDELLE (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>2 VENTOLE ML RGB (H100i) 3 VENTOLE ML RGB (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>CAVO SDOPPIATORE USB A Y</p>		


1. Installazione Della Staffa Di Montaggio AMD sTRX4



- > Rimuovere la staffa di montaggio Intel integrata (figura 1).
- > Installare la staffa AMD sTRX4 spingendo entrambe le estremità nell'apposito alloggiamento sulla pompa fino a bloccarla (figura 2).


Nota: È importante che la staffa di bloccaggio AMD sTRX4 sia fissata in modo uniforme su tutti i lati prima dell'installazione.

2. Installazione Delle Viti Di Supporto AMD sTRX4




- > Fissare i supporti AMD sTRX4 forniti al socket della CPU.
- > Stringere saldamente tutte e quattro le viti.

3. Installare Le Ventole E Il Radiatore



Collegare il radiatore e le ventole come illustrato. Per ottenere le prestazioni di raffreddamento migliori, si consiglia di montare le ventole in modo che aspirino aria all'interno del PC.

4. Installazione Dell'unità Di Pompaggio



- > Allineare la staffa e la pompa con le viti di supporto come illustrato.
- > Fissare le viti a galletto (F) alle viti del supporto come illustrato.
- > Stringere saldamente le viti a galletto su tutti e quattro gli angoli.

Per continuare l'installazione, passare a pagina 10.

Collegare Le Ventole E La Pompa A Commander CORE

- > Collegare il cavo a 24 pin della pompa a Commander CORE (figura 1).
- > Collegare il cavo tachimetro della pompa all'header CPU_FAN sulla scheda madre (figura 2).
- > Collegare ciascuna ventola a Commander CORE (figura 3).
- > Collegare ciascun terminale della ventola RGB a Commander CORE (figura 3).




figura 1




figura 2





figura 3

Collegare Commander CORE e Elite LCD Module all'intestazione USB 2.0 e all'alimentatore

- > Usando il cavo USB incluso, collegare Commander CORE a un header USB 2.0 della scheda madre.
- > Collegare il cavo di alimentazione della pompa a una presa di alimentazione SATA disponibile dell'alimentatore.
- > Utilizzare il cavo sdoppiatore USB a Y in dotazione in modo da utilizzare 1 sola porta USB anziché 2.



DOMANDE PIÙ FREQUENTI

1. Come si determina la direzione del flusso d'aria della ventola?


La freccia situata sulla parte laterale della ventola indica la direzione del flusso d'aria.

2. È possibile riutilizzare la pasta termoconduttiva preapplicata sul dissipatore di calore per una seconda installazione?

Per reinstallare il dissipatore di calore è necessario rimuovere la pasta termoconduttiva preapplicata e applicarne una nuova da acquistarsi tramite i servizi post-vendita.

3. In che modo installare il radiatore?

La soluzione migliore è installare il radiatore con i tubi rivolti verso la parte inferiore del case. Tuttavia, è possibile installarlo posizionando i tubi come si preferisce, ad esempio come un radiatore invertito, purché la parte superiore del radiatore sia visibilmente più alta della pompa sulla CPU.



4. Il sistema di raffreddamento e le ventole lampeggiano in rosso o non funzionano.

Cosa fare?

Controllare tutte le connessioni del sistema di raffreddamento e delle ventole al Commander CORE. Assicurarsi che il Commander CORE e il modulo LCD siano aggiornati al firmware più recente tramite iCUE. Se il problema non viene risolto, aprire un ticket su support.corsair.com o contattare il team di assistenza clienti per la risoluzione del problema e ulteriore supporto.

<https://help.corsair.com/hc/en-us/requests/new>

Nota: Casi todos los chasis para PC modernos incluyen un troquelado para la CPU que facilita el acceso a la zona inferior de la placa base. Si su chasis no incluye un troquelado, tendrá que extraer la placa base del chasis antes de la instalación. Los refrigeradores de la RGB Series incluyen un soporte de montaje para Intel preinstalado en la bomba para acelerar la instalación.

ÍNDICE

Intel

AMD AM4

AMD sTRX4

Instalación

















Preguntas Frecuentes




Asegúrese de apagar todo su PC antes de la instalación. Este producto, la bomba y el Commander CORE son sensibles a la conexión en caliente y a la ESD.

HARDWARE INCLUIDO

Componentes de instalación solamente para Intel


<p>A</p>  <p>4 SEPARADORES INTEL 1200/1150/1151/1156/1155</p>	<p>B</p>  <p>4 SEPARADORES INTEL 2011/2011-3/2066</p>	<p>C</p>  <p>4 SEPARADORES INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>1 PLACA BASE INTEL</p>	<p>E</p>  <p>1 SOPORTE DE MONTAJE INTEL (PREINSTALADO)</p>	<p>F</p>  <p>4 TORNILLOS DE AJUSTE MANUAL</p>
<p>G</p>  <p>4 SEPARADORES AMD AM4</p>	<p>H</p>  <p>1 SOPORTE DE MONTAJE AMD AM4</p>	<p>I</p>  <p>1 SOPORTE DE MONTAJE AMD STR4/STRX4</p>
<p>J</p>  <p>4 SEPARADORES AMD STR4/STRX4</p>	<p>K</p>  <p>16 TORNILLOS LARGOS PARA VENTILADOR (H100i) 24 TORNILLOS LARGOS PARA VENTILADOR (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>8 TORNILLOS PARA RADIADOR (H100i) 12 TORNILLOS PARA RADIADOR (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>16 ARANDELAS (H100i) 24 ARANDELAS (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>2 VENTILADORES ML RGB (H100i) 3 VENTILADORES ML RGB (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>DIVISOR EN Y USB</p>		

1. Instalación De La Placa De Soporte Para Intel




NOTA: Intel LGA 2011/2011-3/2066 no requieren la instalación de una placa de respaldo. Continúe con el paso 2.


2. Instalación De Los Tornillos Del Separador Para Intel




A LGA 1200/1150/
1151/1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066




C LGA 1700




- > Coloque el tornillo de separación Intel incluido para el socket.
- > Utilice (A) para LGA 1200/115X, (B) para LGA 2011/2011-3/2066 o (C) para LGA 1700.
- > Apriete firmemente los tornillos.

3. Instale Los Ventiladores Y El Radiador



Fije el radiador y los ventiladores tal como se muestra. Para una refrigeración óptima, recomendamos montar los ventiladores como entradas de aire en la carcasa del PC.

4. Instalación De La Unidad De Bomba



















- > Coloque el soporte y la bomba alineados sobre los tornillos de separación, como se muestra.
- > Sujete los tornillos de mariposa (F) a los tornillos de separación, como se muestra.
- > Apriete los tornillos de mariposa hasta que las cuatro esquinas estén sujetadas firmemente.


Vaya a la Página 10 para continuar con la instalación.

HARDWARE INCLUIDO

Componentes de instalación solamente para AMD AM4

<p>A</p>  <p>4 SEPARADORES INTEL 1200/1150/1151/1156/1155</p>	<p>B</p>  <p>4 SEPARADORES INTEL 2011/2011-3/2066</p>	<p>C</p>  <p>4 SEPARADORES INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>1 PLACA BASE INTEL</p>	<p>E</p>  <p>1 SOPORTE DE MONTAJE INTEL (PREINSTALADO)</p>	<p>F</p>  <p>4 TORNILLOS DE AJUSTE MANUAL</p>
<p>G</p>  <p>4 SEPARADORES AMD AM4</p>	<p>H</p>  <p>1 SOPORTE DE MONTAJE AMD AM4</p>	<p>I</p>  <p>1 SOPORTE DE MONTAJE AMD STR4/STRX4</p>
<p>J</p>  <p>4 SEPARADORES AMD STR4/STRX4</p>	<p>K</p>  <p>16 TORNILLOS LARGOS PARA VENTILADOR (H100i) 24 TORNILLOS LARGOS PARA VENTILADOR (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>8 TORNILLOS PARA RADIADOR (H100i) 12 TORNILLOS PARA RADIADOR (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>16 ARANDELAS (H100i) 24 ARANDELAS (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>2 VENTILADORES ML RGB (H100i) 3 VENTILADORES ML RGB (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>DIVISOR EN Y USB</p>		


1. Instalación Del Soporte De Montaje Para AMD AM4



- > Retire el soporte de montaje Intel integrado (figura 1).
- > Instale el soporte de AMD AM4 presionando ambos lados hacia el interior de la ranura en la bomba hasta que quede fijado (figura 2).


Nota: Es importante que el soporte de retención de AMD AM4 esté uniformemente fijado en todos los lados antes de la instalación.

2. Instale Los Ventiladores Y El Radiador




Fije el radiador y los ventiladores tal como se muestra. Para una refrigeración óptima, recomendamos montar los ventiladores como entradas de aire en la carcasa del PC.

3. Preparazione Della Scheda Madre Per L'installazione




Quite los soportes de montaje AMD AM4 existentes, como se muestra.

4. Instalación De Los Tornillos Del Separador Para AMD AM4



- > Sujete los tornillos de separación AMD AM4 incluidos en el socket del CPU.
- > Apriete firmemente los cuatro tornillos.

5. Instalación De La Unidad De Bomba



















Alinee el soporte con los separadores AMD AM4, como se muestra.
Apriete los tornillos de ajuste manual por completo.

Vaya a la Página 10 para continuar con la instalación.

HARDWARE INCLUIDO

Componentes de instalación solamente para AMD sTRX4

<p>A</p>  <p>4 SEPARADORES INTEL 1200/1150/1151/1156/1155</p>	<p>B</p>  <p>4 SEPARADORES INTEL 2011/2011-3/2066</p>	<p>C</p>  <p>4 SEPARADORES INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>1 PLACA BASE INTEL</p>	<p>E</p>  <p>1 SOPORTE DE MONTAJE INTEL (PREINSTALADO)</p>	<p>F</p>  <p>4 TORNILLOS DE AJUSTE MANUAL</p>
<p>G</p>  <p>4 SEPARADORES AMD AM4</p>	<p>H</p>  <p>1 SOPORTE DE MONTAJE AMD AM4</p>	<p>I</p>  <p>1 SOPORTE DE MONTAJE AMD STR4/STRX4</p>
<p>J</p>  <p>4 SEPARADORES AMD STR4/STRX4</p>	<p>K</p>  <p>16 TORNILLOS LARGOS PARA VENTILADOR (H100i) 24 TORNILLOS LARGOS PARA VENTILADOR (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>8 TORNILLOS PARA RADIADOR (H100i) 12 TORNILLOS PARA RADIADOR (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>16 ARANDELAS (H100i) 24 ARANDELAS (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>2 VENTILADORES ML RGB (H100i) 3 VENTILADORES ML RGB (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>DIVISOR EN Y USB</p>		

1. Instalación Del Soporte De Montaje Para AMD sTRX4





figura 1

figura 2

- > Retire el soporte de montaje Intel integrado (figura 1).
- > Instale el soporte de AMD sTRX4 presionando ambos lados hacia el interior de la ranura en la bomba hasta que quede fijado (figura 2).


Nota: Es importante que el soporte de retención de AMD sTRX4 esté uniformemente fijado en todos los lados antes de la instalación.

2. Instalación De Los Tornillos Del Separador Para AMD sTRX4




- > Sujete los tornillos de separación AMD sTRX4 incluidos en el socket del CPU.
- > Apriete firmemente los cuatro tornillos.

3. Instale Los Ventiladores Y El Radiador



Fije el radiador y los ventiladores tal como se muestra. Para una refrigeración óptima, recomendamos montar los ventiladores como entradas de aire en la carcasa del PC.

4. Instalación De La Unidad De Bomba




- > Coloque el soporte y la bomba alineados sobre los tornillos de separación, como se muestra.
- > Sujete los tornillos de mariposa (F) a los tornillos de separación, como se muestra.
- > Apriete los tornillos de mariposa hasta que las cuatro esquinas estén sujetadas firmemente.

Vaya a la Página 10 para continuar con la instalación.


Conecte Los Ventiladores Y La Bomba Al Commander CORE

- > Conecte el cable de 24 clavijas de la bomba en el Commander CORE (figura 1).
- > Conecte el cable de tacómetro de la bomba en el cabezal CPU_FAN de la placa base (figura 2).
- > Conecte cada ventilador al Commander CORE (figura 3).
- > Conecte las luces RGB de cada ventilador al Commander CORE (figura 3).



Conecte el Commander CORE y Elite LCD Module al cabezal USB 2.0 y a la alimentación

- > Utilice el cable USB incluido para conectar el Commander CORE a un cabezal USB 2.0 de la placa base.
- > Conecte el cable de alimentación de la bomba a un enchufe SATA de la fuente de alimentación.
- > Utilice el divisor USB en Y incluido para reducir los puertos USB necesarios de 2 a 1.



PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Cómo puedo saber el sentido en que circula el aire del ventilador?


En el lateral del ventilador hay una flecha que indica el sentido del flujo de aire.

2. ¿Puedo utilizar el pegamento térmico previamente aplicado en el enfriador para una nueva instalación?

Si realiza una nueva instalación del enfriador, deberá limpiar el pegamento térmico previamente aplicado y aplicar un pegamento nuevo.

3. ¿En qué orientación debo instalar mi radiador?

La mejor manera de instalar un radiador es con los tubos en la parte inferior del gabinete. No obstante, puede instalarlo con los tubos en cualquier posición, incluso con el radiador invertido, siempre que la parte superior del radiador esté visiblemente más alta que la bomba de la CPU.



4. El refrigerador y los ventiladores parpadean en rojo y no funcionan.

¿Qué debo hacer?

Revise todas las conexiones desde el refrigerador y los ventiladores hasta el Commander CORE. Asegúrese de que Commander CORE y el módulo LCD estén actualizados con el firmware más reciente a través de iCUE. Si con eso no se solucionan los problemas, abra un ticket en support.corsair.com o póngase en contacto con el equipo de atención al cliente para que le ayuden y le ofrezcan otras soluciones.

<https://help.corsair.com/hc/en-us/requests/new>

Nota: A maior parte das torres de PC incluem um recorte de CPU para permitir acesso ao fundo da placa principal. Se a sua torre não incluir um recorte, terá de remover a sua placa principal da torre antes da instalação. Os refrigeradores da série RGB vêm com o suporte de montagem Intel pré-instalado na bomba para uma rápida instalação.

ÍNDICE

Intel

AMD AM4

AMD sTRX4

Instalação

















Perguntas Frequentes




Certifi que-se de que desliga todo o PC antes da instalação. Este produto, a bomba e o Commander CORE são sensíveis às ligações em quente e à descarga eletrostática.

HARDWARE INCLUÍDO

Partes destacadas somente para instalação da Intel


<p>A</p>  <p>x4 ESPAÇADORES INTEL 1200/1150/1151/1156/1155</p>	<p>B</p>  <p>x4 ESPAÇADORES INTEL 2011/2011-3/2066</p>	<p>C</p>  <p>x4 ESPAÇADORES INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>x1 PLACA TRASEIRA INTEL</p>	<p>E</p>  <p>x1 SUPORTE DE MONTAGEM INTEL (PRÉ-INSTALADO)</p>	<p>F</p>  <p>x4 PARAFUSOS DE POLEGAR</p>
<p>G</p>  <p>x4 ESPAÇADORES AMD AM4</p>	<p>H</p>  <p>x1 SUPORTE DE MONTAGEM AMD AM4</p>	<p>I</p>  <p>x1 SUPORTE DE MONTAGEM AMD STR4/STRX4</p>
<p>J</p>  <p>x4 ESPAÇADORES AMD STR4/STRX4</p>	<p>K</p>  <p>x16 PARAFUSOS DE VENTONHA LONGOS (H100i) x24 PARAFUSOS DE VENTONHA LONGOS (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 PARAFUSOS DO RADIADOR (H100i) x12 PARAFUSOS DO RADIADOR (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x16 ANILHAS (H100i) x24 ANILHAS (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 VENTONHAS ML RGB (H100i) x3 VENTONHAS ML RGB (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>DIVISOR USB EM Y</p>		

1. Como Instalar A Placa Traseira Intel




OBSERVAÇÃO: Intel LGA 2011/2011-3/2066 não exigem instalação de placa traseira. Prossiga para a etapa 2.


2. Como Instalar Os Parafusos De Suporte Intel




A LGA 1200/1150/
1151/1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066




C LGA 1700




- > Coloque el tornillo de separación Intel incluido para el socket.
- > Utilice (A) para LGA 1200/115X, (B) para LGA 2011/2011-3/2066 o (C) para LGA 1700.
- > Apriete firmemente los tornillos.

3. Instale As Ventoinhas E O Radiador



Fixe o radiador e as ventoinhas como mostrado. Para um melhor desempenho de resfriamento, recomendamos a montagem das ventoinhas como uma entrada de ar para o gabinete do seu PC.

4. Como Instalar A Unidade Da Bomba



















- > Alinhe o suporte e a bomba com os parafusos de suporte conforme mostrado.
- > Fixe os parafusos de fixação manual (F) aos parafusos de suporte conforme mostrado.
- > Aperte os parafusos de fixação manual até que todos os quatro cantos estejam firmemente presos.


Prossiga para a página 10 para continuar a instalação.

HARDWARE INCLUÍDO

Partes destacadas somente para instalação da AMD AM4

<p>A</p>  <p>x4 ESPAÇADORES INTEL 1200/1150/1151/1156/1155</p>	<p>B</p>  <p>x4 ESPAÇADORES INTEL 2011/2011-3/2066</p>	<p>C</p>  <p>x4 ESPAÇADORES INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>x1 PLACA TRASEIRA INTEL</p>	<p>E</p>  <p>x1 SUPORTE DE MONTAGEM INTEL (PRÉ-INSTALADO)</p>	<p>F</p>  <p>x4 PARAFUSOS DE POLEGAR</p>
<p>G</p>  <p>x4 ESPAÇADORES AMD AM4</p>	<p>H</p>  <p>x1 SUPORTE DE MONTAGEM AMD AM4</p>	<p>I</p>  <p>x1 SUPORTE DE MONTAGEM AMD STR4/STRX4</p>
<p>J</p>  <p>x4 ESPAÇADORES AMD STR4/STRX4</p>	<p>K</p>  <p>x16 PARAFUSOS DE VENTONHA LONGOS (H100i) x24 PARAFUSOS DE VENTONHA LONGOS (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 PARAFUSOS DO RADIADOR (H100i) x12 PARAFUSOS DO RADIADOR (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x16 ANILHAS (H100i) x24 ANILHAS (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 VENTONHAS ML RGB (H100i) x3 VENTONHAS ML RGB (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>DIVISOR USB EM Y</p>		


1. Como Instalar O Suporte De Montagem AMD AM4



- > Remova o suporte de montagem Intel integrado (figura 1).
- > Instale o suporte AMD AM4 empurrando ambos os lados para dentro da abertura da bomba até ficarem presos (figura 2).


Observação: É importante que o suporte de retenção AMD AM4 esteja uniformemente preso em todos os lados antes da instalação.

2. Instale As Ventoinhas E O Radiador




Fixe o radiador e as ventoinhas como mostrado. Para um melhor desempenho de resfriamento, recomendamos a montagem das ventoinhas como uma entrada de ar para o gabinete do seu PC.

3. Como Preparar A Placa-Mãe Para Instalação




Remova os suportes de montagem AMD AM4 existentes mostrados.

4. Como Instalar Os Parafusos De Suporte AMD AM4



- > Fixe os suportes AMD AM4 fornecidos ao soquete da CPU.
- > Aperte todos os quatro parafusos até que estejam firmemente presos.

5. Como Instalar A Unidade Da Bomba



















Alinhe o suporte com os espaçadores AMD AM4, como apresentado. Aperte os parafusos de orelha até que estejam fixos.

Prossiga para a página 10 para continuar a instalação.

HARDWARE INCLUÍDO

Partes destacadas somente para instalação da AMD sTRX4

<p>A</p>  <p>x4 ESPAÇADORES INTEL 1200/1150/1151/1156/1155</p>	<p>B</p>  <p>x4 ESPAÇADORES INTEL 2011/2011-3/2066</p>	<p>C</p>  <p>x4 ESPAÇADORES INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>x1 PLACA TRASEIRA INTEL</p>	<p>E</p>  <p>x1 SUPORTE DE MONTAGEM INTEL (PRÉ-INSTALADO)</p>	<p>F</p>  <p>x4 PARAFUSOS DE POLEGAR</p>
<p>G</p>  <p>x4 ESPAÇADORES AMD AM4</p>	<p>H</p>  <p>x1 SUPORTE DE MONTAGEM AMD AM4</p>	<p>I</p>  <p>x1 SUPORTE DE MONTAGEM AMD STR4/STRX4</p>
<p>J</p>  <p>x4 ESPAÇADORES AMD STR4/STRX4</p>	<p>K</p>  <p>x16 PARAFUSOS DE VENTONHA LONGOS (H100i) x24 PARAFUSOS DE VENTONHA LONGOS (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 PARAFUSOS DO RADIADOR (H100i) x12 PARAFUSOS DO RADIADOR (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x16 ANILHAS (H100i) x24 ANILHAS (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 VENTONHAS ML RGB (H100i) x3 VENTONHAS ML RGB (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>DIVISOR USB EM Y</p>		

1. Como Instalar O Suporte De Montagem AMD sTRX4





figura 1

figura 2

- > Remova o suporte de montagem Intel integrado (figura 1).
- > Instale o suporte AMD sTRX4 empurrando ambos os lados para dentro da abertura da bomba até ficarem presos (figura 2).


Observação: É importante que o suporte de retenção AMD sTRX4 esteja uniformemente preso em todos os lados antes da instalação.

2. Como Instalar Os Parafusos De Suporte AMD sTRX4




- > Fixe os suportes AMD sTRX4 fornecidos ao soquete da CPU.
- > Aperte todos os quatro parafusos até que estejam firmemente presos.

3. Instale As Ventoinhas E O Radiador



Fixe o radiador e as ventoinhas como mostrado. Para um melhor desempenho de resfriamento, recomendamos a montagem das ventoinhas como uma entrada de ar para o gabinete do seu PC.

4. Como Instalar A Unidade Da Bomba



- > Alinhe o suporte e a bomba com os parafusos de suporte conforme mostrado.
- > Fixe os parafusos de fixação manual (F) aos parafusos de suporte conforme mostrado.
- > Aperte os parafusos de fixação manual até que todos os quatro cantos estejam firmemente presos.

Prossiga para a página 10 para continuar a instalação.

Conectar Ventoinhas E Bomba Ao Commander CORE

- > Conecte o cabo de 24 pinos da bomba ao Commander CORE (figura 1).
- > Conecte o cabo do tacômetro da bomba ao conector CPU_FAN da sua placa-mãe (figura 2).
- > Conecte cada ventoinha ao Commander CORE (figura 3).
- > Conecte cada ligação RGB da ventoinha ao Commander CORE (figura 3).




figura 1




figura 2





figura 3

Conecte o Commander CORE e o Módulo Elite LCD ao conector USB 2.0 e alimentação

- > Usando o cabo USB incluído, conecte o Commander CORE a um conector USB 2.0 da placa-mãe.
- > Conecte o cabo de alimentação da bomba a um conector de alimentação SATA da sua fonte de alimentação.
- > Utilize o divisor USB em Y incluído para reduzir as portas USB necessárias de 2 para 1.



PREGUNTAS FREQUENTES

1. Como identificar a direção do fluxo de ar da ventoinha?


Uma seta localizada na lateral da ventoinha indica a direção do fluxo de ar.

2. Posso reutilizar a pasta térmica pré-aplicada no cooler para uma reinstalação?

A reinstalação do cooler exigirá que você limpe a pasta térmica pré-aplicada e aplique uma pasta de pós-venda.

3. Em que orientação devo instalar o radiador?

A melhor maneira de instalar um radiador é com os tubos no fundo do gabinete, embora você possa instalá-lo com os tubos em qualquer posição, até com o radiador invertido, desde que o ponto mais alto do radiador esteja visivelmente mais alto do que a bomba da CPU.



4. O meu refrigerador e as ventoinhas estão a piscar a vermelho ou não funcionam.

O que devo fazer?

Verifique todas as ligações do refrigerador e das ventoinhas para o Commander CORE. Certifique-se de que o Commander CORE e o módulo de LCD estão atualizados com o firmware mais recente via iCUE. Se isto não resolver os seus problemas, abra um ticket em support.corsair.com ou contacte a nossa equipa de apoio ao cliente para obter assistência e informações sobre a resolução de problemas.

<https://help.corsair.com/hc/en-us/requests/new>

Uwaga: Większość nowszych obudów komputerowych ma wycięcie na procesor, które umożliwia dostęp do spodu płyty głównej. Jeśli w obudowie nie ma wycięcia, przed instalacją należy wyjąć płytę główną z obudowy. Na pompkach układów chłodzenia z serii RGB zamontowano fabrycznie uchwyt mocujący Intel, który umożliwia szybką instalację.

SPIS TREŚCI


Intel

AMD AM4

AMD sTRX4

Montaż

















Często Zadawane Pytania




Przed instalacją całkowicie odłącz komputer od zasilania. Ten produkt, pompa i Commander CORE są bardzo wrażliwe na włączone zasilanie i wyładowania elektrostatyczne.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Wyróżnione części dotyczą tylko instalacji produktów Intel


<p>A</p>  <p>4 ŚRUBY DYSTANSOWE INTEL 1200/1150/1151/1156/1155</p>	<p>B</p>  <p>4 ŚRUBY DYSTANSOWE INTEL 2011/2011-3/2066</p>	<p>C</p>  <p>4 ŚRUBY DYSTANSOWE INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>1 PODSTAWKA MONTAŻOWA INTEL</p>	<p>E</p>  <p>1 UCHWYT MOCUJĄCY INTEL (ZAMONTOWANY FABRYCZNIE)</p>	<p>F</p>  <p>4 ŚRUBY RADEŁKOWANE</p>
<p>G</p>  <p>4 ŚRUBY DYSTANSOWE AMD AM4</p>	<p>H</p>  <p>1 UCHWYT MOCUJĄCY AMD AM4</p>	<p>I</p>  <p>1 UCHWYT MOCUJĄCY AMD STR4/STRX4</p>
<p>J</p>  <p>4 ŚRUBY DYSTANSOWE AMD STR4/STRX4</p>	<p>K</p>  <p>16 DŁUGICH ŚRUB DO WENTYLATORÓW (H100i) 24 DŁUGIE ŚRUBY DO WENTYLATORÓW (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>8 ŚRUB DO RADIATORA (H100i) 12 ŚRUB DO RADIATORA (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>16 PODKŁADEK (H100i) 24 PODKŁADKI (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>2 WENTYLATORY ML RGB (H100i) 3 WENTYLATORY ML RGB (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>ROZDZIELACZ USB</p>		

1. Montowanie Podstawki Montażowej Intel




UWAGA: W przypadku gniazd procesora Intel LGA 2011/2011-3/2066 nie jest konieczne montowanie podstawki. Przejdź do kroku 2.


2. Montowanie Śrub Dystansowych Intel




A LGA 1200/1150/
1151/1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066




C LGA 1700




- > Zamocuj śruby dystansowe Intel (w komplecie) w gnieździe.
- > Użyj śruby (A) w przypadku gniazda LGA 1200/115X, (B) w przypadku gniazda LGA 2011/2011-3/2066 lub śruby (C) w przypadku gniazda LGA 1700.
- > Mocno dokręć wszystkie cztery śruby.

3. Montowanie Wentylatorów I Radiatora



Zamocuj radiator i wentylatory zgodnie z rysunkiem. Aby uzyskać najwyższą wydajność chłodzenia, zalecamy zamontowanie wentylatorów w obudowie komputera jako wlotowych.

4. Montowanie Pompki



















- > Wyrównaj uchwyt i pompkę względem śrub dystansowych zgodnie z rysunkiem.
- > Przykręć śruby radełkowane (F) do śrub dystansowych, jak pokazano to na ilustracji.
- > Mocno dokręć śruby radełkowane w czterech rogach.


Aby kontynuować instalację, przejdź do strony 10.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Wyróżnione części dotyczą tylko instalacji produktów AMD AM4

<p>A</p>  <p>4 ŚRUBY DYSTANSOWE INTEL 1200/1150/1151/1156/1155</p>	<p>B</p>  <p>4 ŚRUBY DYSTANSOWE INTEL 2011/2011-3/2066</p>	<p>C</p>  <p>4 ŚRUBY DYSTANSOWE INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>1 PODSTAWKA MONTAŻOWA INTEL</p>	<p>E</p>  <p>1 UCHWYT MOCUJĄCY INTEL (ZAMONTOWANY FABRYCZNIE)</p>	<p>F</p>  <p>4 ŚRUBY RADEŁKOWANE</p>
<p>G</p>  <p>4 ŚRUBY DYSTANSOWE AMD AM4</p>	<p>H</p>  <p>1 UCHWYT MOCUJĄCY AMD AM4</p>	<p>I</p>  <p>1 UCHWYT MOCUJĄCY AMD STR4/STRX4</p>
<p>J</p>  <p>4 ŚRUBY DYSTANSOWE AMD STR4/STRX4</p>	<p>K</p>  <p>16 DŁUGICH ŚRUB DO WENTYLATORÓW (H100i) 24 DŁUGIE ŚRUBY DO WENTYLATORÓW (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>8 ŚRUB DO RADIATORA (H100i) 12 ŚRUB DO RADIATORA (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>16 PODKŁADEK (H100i) 24 PODKŁADKI (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>2 WENTYLATORY ML RGB (H100i) 3 WENTYLATORY ML RGB (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>ROZDZIELACZ USB</p>		


1. Wyróżnione Części Dotyczą Tylko Instalacji Produktów AMD AM4



- > Zdemontuj przymocowany uchwyt montażowy Intel (rysunek 1).
- > Zamocuj uchwyt AMD AM4, wpychając go z obu stron w gniazdo na pompce (rysunek 2).


Uwaga: Uchwyt montażowy AMD AM4 należy zamocować stabilnie i równomiernie ze wszystkich stron przed instalacją.

2. Montowanie Wentylatorów I Radiatora




Zamocuj radiator i wentylatory zgodnie z rysunkiem. Aby uzyskać najwyższą wydajność chłodzenia, zalecamy zamontowanie wentylatorów w obudowie komputera jako wlotowych.

3. Przygotowanie Płyty Głównej Do Montażu




Zdemontuj przymocowane uchwyty montażowe AMD AM4 zgodnie z rysunkiem.

4. Montowanie Śrub Dystansowych AMD AM4



- > Przymocuj śruby dystansowe AMD AM4 (w komplecie) do gniazda procesora.
- > Mocno dokręć wszystkie cztery śruby.

5. Montowanie Pompki



















Wyrównaj uchwyt względem śrub dystansowych AMD AM4 zgodnie z rysunkiem. Mocno dokręć śruby radełkowane.


Aby kontynuować instalację, przejdź do strony 10.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Wyróżnione części dotyczą tylko instalacji produktów AMD sTRX4

<p>A</p>  <p>4 ŚRUBY DYSTANSOWE INTEL 1200/1150/1151/1156/1155</p>	<p>B</p>  <p>4 ŚRUBY DYSTANSOWE INTEL 2011/2011-3/2066</p>	<p>C</p>  <p>4 ŚRUBY DYSTANSOWE INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>1 PODSTAWKA MONTAŻOWA INTEL</p>	<p>E</p>  <p>1 UCHWYT MOCUJĄCY INTEL (ZAMONTOWANY FABRYCZNIE)</p>	<p>F</p>  <p>4 ŚRUBY RADEŁKOWANE</p>
<p>G</p>  <p>4 ŚRUBY DYSTANSOWE AMD AM4</p>	<p>H</p>  <p>1 UCHWYT MOCUJĄCY AMD AM4</p>	<p>I</p>  <p>1 UCHWYT MOCUJĄCY AMD STR4/STRX4</p>
<p>J</p>  <p>4 ŚRUBY DYSTANSOWE AMD STR4/STRX4</p>	<p>K</p>  <p>16 DŁUGICH ŚRUB DO WENTYLATORÓW (H100i) 24 DŁUGIE ŚRUBY DO WENTYLATORÓW (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>8 ŚRUB DO RADIATORA (H100i) 12 ŚRUB DO RADIATORA (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>16 PODKŁADEK (H100i) 24 PODKŁADKI (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>2 WENTYLATORY ML RGB (H100i) 3 WENTYLATORY ML RGB (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>ROZDZIELACZ USB</p>		

1. Montowanie Uchwytu Montażowego AMD sTRX4




rysunek 1

rysunek 2

- > Zdemontuj przymocowany uchwyt montażowy Intel (rysunek 1).
- > Zamocuj uchwyt AMD sTRX4, wpychając go z obu stron w gniazdo na pompce (rysunek 2).


Uwaga: Uchwyt montażowy AMD sTRX4 należy zamocować stabilnie i równomiernie ze wszystkich stron przed instalacją.

2. Montowanie Śrub Dystansowych AMD sTRX4




- > Przymocuj śruby dystansowe AMD sTRX4 (w komplecie) do gniazda procesora.
- > Mocno dokręć wszystkie cztery śruby.

3. Montowanie Wentylatorów I Radiatora



Zamocuj radiator i wentylatory zgodnie z rysunkiem. Aby uzyskać najwyższą wydajność chłodzenia, zalecamy zamontowanie wentylatorów w obudowie komputera jako wlotowych.

4. Montowanie Pompki




- > Wyrównaj uchwyt i pompkę względem śrub dystansowych zgodnie z rysunkiem.
- > Przykręć śruby radełkowane (F) do śrub dystansowych, jak pokazano to na ilustracji.
- > Mocno dokręć śruby radełkowane w czterech rogach.


Aby kontynuować instalację, przejdź do strony 10.

Podłączanie Wentylatorów I Pompki Do Kontrolera Commander CORE


- > Podłącz przewód 24-pinowy pompki do kontrolera Commander CORE (rysunek 1).
- > Podłącz przewód tachometru pompki do złącza CPU_FAN na płycie głównej (rysunek 2).
- > Podłącz wszystkie wentylatory do kontrolera Commander CORE (rysunek 3).
- > Podłącz wszystkie przewody RGB wentylatorów do kontrolera Commander CORE (rysunek 3).



rysunek 1




rysunek 2



rysunek 3

Podłączanie kontrolera Commander CORE i modułu Elite LCD do złącza USB 2.0 i zasilania

- > Podłącz kontroler Commander CORE do gniazda USB 2.0 na płycie głównej dodanym w komplecie przewodem USB.
- > Połącz przewód zasilający pompki z dostępną wtyczką zasilania SATA z zasilacza.
- > Dzięki dołączonemu rozgałęziaczowi USB można zmniejszyć liczbę wymaganych portów USB z dwóch do jednego.



CZESTO ZADAWANE PYTANIA

1. Skąd wiadomo, jaki jest kierunek przepływu powietrza w wentylatorze?


Kierunek przepływu powietrza wskazuje strzałka znajdująca się z boku wentylatora.

2. Czy w przypadku ponownego montażu układu chłodzącego można wykorzystać nałożoną fabrycznie pastę termoprzewodzącą?

Przed ponownym montażem układu chłodzenia trzeba usunąć nałożoną fabrycznie pastę termoprzewodzącą. Następnie należy nałożyć pastę dostępną jako materiał eksploatacyjny.

3. W jakim ustawieniu należy zamontować radiator?

Radiator można zamontować w dowolnej pozycji, w tym także na odwrót, pod warunkiem, że najwyższy punkt radiatora znajduje się wyraźnie wyżej niż pompka procesora, chociaż najlepiej, gdy rurki radiatora znajdują się na dole obudowy.



4. Moje wentylatory i układ chłodzenia migają na czerwono i nie działają. Co robić?

Dokładnie sprawdź wszystkie połączenia wentylatorów i układu chłodzenia z Commander CORE. Za pomocą iCUE sprawdź, czy Commander CORE i moduł LCD mają zainstalowane najnowsze oprogramowanie układowe. Jeśli to nie rozwiązuje problemu, wyślij zgłoszenie na stronie support.corsair.com lub skontaktuj się z naszą pomocą techniczną, aby uzyskać dalszą pomoc.

<https://help.corsair.com/hc/en-us/requests/new>

Примечание. На большинстве современных корпусов ПК имеется прорезь для доступа к нижней части материнской платы. Если на вашем корпусе нет такой прорези, то перед установкой необходимо удалить материнскую плату из корпуса. Модули охлаждения RGB Series поставляются в комплекте с крепежным кронштейном Intel, предварительно закрепленным на насосе для быстрой установки.

СОДЕРЖАНИЕ

Intel

AMD AM4

AMD sTRX4

Установка

















Часто Задаваемые Вопросы




Перед установкой необходимо полностью выключить ПК. Этот продукт, насос и Commander CORE чувствительны к горячему подключению и электростатическому разряду.

ВКЛЮЧЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Части, выделенные цветом, только для установки Intel

<p>A</p>  <p>4 ШТ. ОПОРНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ INTEL 1200/1150/1151/1156/1155</p>	<p>B</p>  <p>4 ШТ. ОПОРНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ INTEL 2011/2011-3/2066</p>	<p>C</p>  <p>4 ШТ. ОПОРНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>1 ШТ. ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА INTEL</p>	<p>E</p>  <p>1 ШТ. КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН INTEL (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЙ)</p>	<p>F</p>  <p>4 ШТ. ВИНТЫ С ЗАСЕЧКОЙ</p>
<p>G</p>  <p>4 ШТ. ОПОРНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ AMD AM4</p>	<p>H</p>  <p>1 ШТ. КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН AMD AM4</p>	<p>I</p>  <p>1 ШТ. КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН AMD STR4/STRX4</p>
<p>J</p>  <p>4 ШТ. ОПОРНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ AMD STR4/SRTX4</p>	<p>K</p>  <p>16 ШТ. ДЛИННЫЕ ВИНТЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (H100i) 24 ШТ. ДЛИННЫЕ ВИНТЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>8 ШТ. ВИНТЫ ДЛЯ РАДИАТОРА (H100i) 12 ШТ. ВИНТЫ ДЛЯ РАДИАТОРА (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>16 ШТ. ШАЙБЫ (H100i) 24 ШТ. ШАЙБЫ (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>2 ШТ. ВЕНТИЛЯТОРЫ ML RGB (H100i) 3 ШТ. ВЕНТИЛЯТОРЫ ML RGB (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>У-ОБРАЗНЫЙ USB-РАЗВЕТВИТЕЛЬ</p>		


1. Установка Опорной Пластины Intel



ПРИМЕЧАНИЕ. Для Intel LGA 2011/2011-3/2066 установка опорной пластины не требуется.

Перейдите к шагу 2.


2. Установка Опорных Винтов Intel




A LGA 1200/1150/
1151/1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066




C LGA 1700




- > Прикрепите соответствующие разъему опорные изолирующие винты Intel (входят в комплект поставки).
- > Используйте (A) для модели LGA 1200/115X (B) для моделей LGA 2011, 2011-3 и 2066 или (C) для моделей LGA 1700.
- > Затяните все четыре винта так, чтобы надежно соединить компоненты.

3. Установка Вентиляторов И Радиатора



Установите радиатор и вентилятор, как показано на рисунке. Для более эффективного охлаждения рекомендуется установить вентиляторы таким образом, чтобы они нагнетали воздух внутрь корпуса.

4. Установка Насоса



















- > Выровняйте кронштейн и насос над опорными изолирующими винтами, как показано на рисунке.
- > Прикрепите винты с засечкой (F) к опорным изолирующим винтам, как показано на рисунке.
- > Затяните винты с засечкой до полной фиксации всех четырех углов.


Информацию о продолжении установки см. на стр. 10.

ВКЛЮЧЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Части, выделенные цветом, только для установки AMD AM4

<p>A</p>  <p>4 ШТ. ОПОРНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ INTEL 1200/1150/1151/1156/1155</p>	<p>B</p>  <p>4 ШТ. ОПОРНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ INTEL 2011/2011-3/2066</p>	<p>C</p>  <p>4 ШТ. ОПОРНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>1 ШТ. ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА INTEL</p>	<p>E</p>  <p>1 ШТ. КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН INTEL (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЙ)</p>	<p>F</p>  <p>4 ШТ. ВИНТЫ С ЗАСЕЧКОЙ</p>
<p>G</p>  <p>4 ШТ. ОПОРНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ AMD AM4</p>	<p>H</p>  <p>1 ШТ. КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН AMD AM4</p>	<p>I</p>  <p>1 ШТ. КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН AMD STR4/STRX4</p>
<p>J</p>  <p>4 ШТ. ОПОРНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ AMD STR4/SRTX4</p>	<p>K</p>  <p>16 ШТ. ДЛИННЫЕ ВИНТЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (H100i) 24 ШТ. ДЛИННЫЕ ВИНТЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>8 ШТ. ВИНТЫ ДЛЯ РАДИАТОРА (H100i) 12 ШТ. ВИНТЫ ДЛЯ РАДИАТОРА (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>16 ШТ. ШАЙБЫ (H100i) 24 ШТ. ШАЙБЫ (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>2 ШТ. ВЕНТИЛЯТОРЫ ML RGB (H100i) 3 ШТ. ВЕНТИЛЯТОРЫ ML RGB (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>У-ОБРАЗНЫЙ USB-РАЗВЕТВИТЕЛЬ</p>		


1. Установка Монтажного Кронштейна AMD AM4



- > Отсоедините встроенный монтажный кронштейн Intel (рис. 1).
- > Установите кронштейн AMD AM4, вставив обе его стороны в паз на насосе до полной фиксации (рис. 2).


Примечание. Очень важно перед установкой равномерно закрепить крепежный кронштейн AMD AM4 на всех сторонах.

2. Установка Вентиляторов И Радиатора




Установите радиатор и вентилятор, как показано на рисунке. Для более эффективного охлаждения рекомендуется установить вентиляторы таким образом, чтобы они нагнетали воздух внутрь корпуса.

3. Подготовка Материнской Платы К Установке




Удалите установленные монтажные кронштейны AMD AM4, как показано на рисунке.

4. Установка Опорных Винтов AMD AM4



- > Прикрепите предоставленные опорные изоляторы AMD AM4 к сокету ЦП.
- > Затяните все четыре винта так, чтобы надежно соединить компоненты.

5. Установка Насоса



















Выровняйте кронштейн относительно опорных изолирующих винтов AMD AM4, как показано на рисунке. Затяните винты с накатанными головками до конца.

Информацию о продолжении установки см. на стр. 10.

ВКЛЮЧЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Части, выделенные цветом, только для установки AMD sTRX4

<p>A</p>  <p>4 ШТ. ОПОРНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ INTEL 1200/1150/1151/1156/1155</p>	<p>B</p>  <p>4 ШТ. ОПОРНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ INTEL 2011/2011-3/2066</p>	<p>C</p>  <p>4 ШТ. ОПОРНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>1 ШТ. ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА INTEL</p>	<p>E</p>  <p>1 ШТ. КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН INTEL (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЙ)</p>	<p>F</p>  <p>4 ШТ. ВИНТЫ С ЗАСЕЧКОЙ</p>
<p>G</p>  <p>4 ШТ. ОПОРНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ AMD AM4</p>	<p>H</p>  <p>1 ШТ. КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН AMD AM4</p>	<p>I</p>  <p>1 ШТ. КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН AMD STR4/STRX4</p>
<p>J</p>  <p>4 ШТ. ОПОРНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ AMD STR4/SRTX4</p>	<p>K</p>  <p>16 ШТ. ДЛИННЫЕ ВИНТЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (H100i) 24 ШТ. ДЛИННЫЕ ВИНТЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>8 ШТ. ВИНТЫ ДЛЯ РАДИАТОРА (H100i) 12 ШТ. ВИНТЫ ДЛЯ РАДИАТОРА (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>16 ШТ. ШАЙБЫ (H100i) 24 ШТ. ШАЙБЫ (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>2 ШТ. ВЕНТИЛЯТОРЫ ML RGB (H100i) 3 ШТ. ВЕНТИЛЯТОРЫ ML RGB (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>У-ОБРАЗНЫЙ USB-РАЗВЕТВИТЕЛЬ</p>		

1. Установка Монтажного Кронштейна AMD sTRX4





рис. 1

рис. 2

- > Отсоедините встроенный монтажный кронштейн Intel (рис. 1).
- > Установите кронштейн AMD sTRX4, вставив обе его стороны в паз на носе до полной фиксации (рис. 2).


Примечание. Очень важно перед установкой равномерно закрепить крепежный кронштейн AMD sTRX4 на всех сторонах.

2. Установка Опорных Изолирующих Винтов AMD sTRX4




- > Прикрепите предоставленные опорные изоляторы AMD sTRX4 к сокету ЦП.
- > Затяните все четыре винта так, чтобы надежно соединить компоненты.

3. Установка Вентиляторов И Радиатора



Установите радиатор и вентилятор, как показано на рисунке. Для более эффективного охлаждения рекомендуется установить вентиляторы таким образом, чтобы они нагнетали воздух внутрь корпуса.

4. Установка Насоса



- > Выровняйте кронштейн и насос над опорными изолирующими винтами, как показано на рисунке.
- > Прикрепите винты с засечкой (F) к опорным изолирующим винтам, как показано на рисунке.
- > Затяните винты с засечкой до полной фиксации всех четырех углов.

Информацию о продолжении установки см. на стр. 10.

Подключите Вентиляторы И Насос К Контроллеру Commander CORE

- > Подключите 24-контактный кабель насоса к контроллеру Commander CORE (рис. 1).
- > Подключите кабель тахометра к разъему CPU_FAN на материнской плате (рис. 2).
- > Подключите каждый вентилятор к контроллеру Commander CORE (рис. 3).
- > Подключите кабель RGB-подсветки каждого вентилятора к контроллеру Commander CORE (рис. 3).




рис. 1




рис. 2





рис. 3

Подключите Контроллер Commander CORE И Модуль Elite LCD К Разъемам Питания И USB 2.0.

- > С помощью прикрепленного USB-кабеля подключите контроллер Commander CORE к разъему USB 2.0 на материнской плате.
- > Подключите кабель питания насоса к доступному разъему питания SATA вашего источника питания.
- > Используйте предусмотренный в комплекте поставки Y-образный разветвитель, чтобы вместо двух USB-портов потребовалось использовать лишь один.



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как определить направление воздушного потока вентилятора?


Стрелка на боковой части вентилятора обозначает направление воздушного потока.

2. Можно ли повторно использовать предварительно нанесенную на модуль охлаждения термопасту при его переустановке?

Переустановка модуля охлаждения требует удаления остатков ранее нанесенной термопасты и нанесения слоя новой термопасты.

3. Как определить правильное положение для устанавливаемого радиатора?

Лучше всего установить радиатор так, чтобы трубки располагались снизу корпуса, однако вы можете установить его любым удобным образом, в том числе в инвертированном положении. При этом самая высокая точка радиатора должна находиться значительно выше насоса центрального процессора.



4. Моя система охлаждения и вентиляторы не работают или мигают красным светом. Что мне делать?

Убедитесь в том, что все разъемы системы охлаждения и вентиляторов подключены к Commander CORE. Убедитесь в том, что для модулей Commander CORE и LCD установлены актуальные версии встроенного ПО с помощью iCUE. Если проблему не удастся решить таким образом, оставьте заявку на сайте support.corsair.com или свяжитесь с нашей командой службы поддержки для получения помощи и дальнейшего устранения неполадок.

<https://help.corsair.com/hc/en-us/requests/new>

注意: 大多数新近推出的 PC 机箱都包含一个 CPU 开口, 以便进入主板的底部。如果您的机箱没有开口, 则需要安装在安装前从机箱上卸下主板。RGB Series 冷却器随附 Intel CPU 安装支架, 已经预先安装在泵上, 方便快速安装。

目录

Intel

AMD AM4

AMD sTRX4

安装

















常见问题




请确保在安装前关闭整个 PC 的电源。本产品、泵以及 Commander CORE 均对热插拔和静电放电敏感。

随附硬件

Intel 主板安装所需部件已用深色显示


<p>A</p>  <p>x4 INTEL 1200/1150/1151/1156/1155 压铆螺柱</p>	<p>B</p>  <p>x4 INTEL 2011/2011-3/2066 压铆螺柱</p>	<p>C</p>  <p>x4 INTEL 1700 压铆螺柱</p>
<p>D</p>  <p>x1 INTEL 背板</p>	<p>E</p>  <p>x1 INTEL CPU 安装支架 (预先安装)</p>	<p>F</p>  <p>x4 指旋螺丝</p>
<p>G</p>  <p>x4 AMD AM4 压铆螺柱</p>	<p>H</p>  <p>x1 AMD AM4 安装支架</p>	<p>I</p>  <p>x1 AMD STR4/STRX4 安装支架</p>
<p>J</p>  <p>x4 AMD STR4/STRX4 压铆螺柱</p>	<p>K</p>  <p>x16 风扇长螺丝 (H100i) x24 风扇长螺丝 (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 散热器螺丝 (H100i) x12 散热器螺丝 (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x16 垫片 (H100i) x24 垫片 (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 ML RGB 风扇 (H100i) x3 ML RGB 风扇 (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>Y 形 USB 分路器</p>		

1. 安装 Intel 安装支架




注意: Intel LGA 2011/2011-3/2066
不需要背面板安装。继续执行步骤 2。


2. 安装 Intel 隔架螺丝




A LGA 1200/1150/
1151/1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066




C LGA 1700




- > 为您的插槽安装随附的 Intel 压铆螺柱。
- > 将 (A) 用于 LGA 1200/115X, (B) 用于 LGA 2011/2011-3/2066 或 (C) 用于 LGA 1700。
- > 拧紧全部四颗螺丝, 直到紧固。

3. 安装风扇和散热器



按图示方法连接散热器和风扇。为了达到最佳散热性能, 建议您将风扇作为进气口安装到 PC 机箱上。

4. 安装泵机装置



















- > 通过压铆螺柱螺丝让支架和泵对准, 如图所示。
- > 将指旋螺丝 (F) 安装到压铆螺柱螺丝, 如图所示。
- > 拧紧指旋螺丝, 直到四颗螺丝全部紧固。


继续安装, 请前往第 10 页。

随附硬件

AMD AM4 主板安装所需部件已用深色显示

<p>A</p>  <p>x4 INTEL 1200/1150/1151/1156/1155 压铆螺柱</p>	<p>B</p>  <p>x4 INTEL 2011/2011-3/2066 压铆螺柱</p>	<p>C</p>  <p>x4 INTEL 1700 压铆螺柱</p>
<p>D</p>  <p>x1 INTEL 背板</p>	<p>E</p>  <p>x1 INTEL CPU 安装支架 (预先安装)</p>	<p>F</p>  <p>x4 指旋螺丝</p>
<p>G</p>  <p>x4 AMD AM4 压铆螺柱</p>	<p>H</p>  <p>x1 AMD AM4 安装支架</p>	<p>I</p>  <p>x1 AMD STR4/STRX4 安装支架</p>
<p>J</p>  <p>x4 AMD STR4/STRX4 压铆螺柱</p>	<p>K</p>  <p>x16 风扇长螺丝 (H100i) x24 风扇长螺丝 (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 散热器螺丝 (H100i) x12 散热器螺丝 (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x16 垫片 (H100i) x24 垫片 (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 ML RGB 风扇 (H100i) x3 ML RGB 风扇 (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>Y 形 USB 分路器</p>		


1. 安装 AMD AM4 安装支架



- > 拆下 Intel 安装支架 (图1)。
- > 将 AMD AM4 支架两端推入泵上的插槽直到固定 (图2)。


注意: AMD AM4 固定支架的每一边都必须均衡固定, 才能进行安装。

2. 安装风扇和散热器




按图示方法连接散热器和风扇。为了达到最佳散热性能, 建议您将风扇作为进气口安装到 PC 机箱上。

3. 准备主板用于安装




移除所示的现有 AMD AM4 安装支架。

4. 安装 AMD AM4 隔架螺丝



- > 将随附的 AMD AM4 压铆螺柱安装到 CPU 插槽。
- > 拧紧全部四颗螺丝, 直到紧固。

5. 安装泵机装置



















如图所示, 将支架对准 AMD AM4 压铆螺柱。拧紧指旋螺丝, 直到其稳固。

继续安装, 请前往第 10 页。

随附硬件

AMD sTRX4 主板安装所需部件已用深色显示

<p>A</p>  <p>x4 INTEL 1200/1150/1151/1156/1155 压铆螺柱</p>	<p>B</p>  <p>x4 INTEL 2011/2011-3/2066 压铆螺柱</p>	<p>C</p>  <p>x4 INTEL 1700 压铆螺柱</p>
<p>D</p>  <p>x1 INTEL 背板</p>	<p>E</p>  <p>x1 INTEL CPU 安装支架 (预先安装)</p>	<p>F</p>  <p>x4 指旋螺丝</p>
<p>G</p>  <p>x4 AMD AM4 压铆螺柱</p>	<p>H</p>  <p>x1 AMD AM4 安装支架</p>	<p>I</p>  <p>x1 AMD STR4/STRX4 安装支架</p>
<p>J</p>  <p>x4 AMD STR4/STRX4 压铆螺柱</p>	<p>K</p>  <p>x16 风扇长螺丝 (H100i) x24 风扇长螺丝 (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 散热器螺丝 (H100i) x12 散热器螺丝 (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x16 垫片 (H100i) x24 垫片 (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 ML RGB 风扇 (H100i) x3 ML RGB 风扇 (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>Y 形 USB 分路器</p>		

1. 安装 AMD sTRX4 安装支架





图 1

图 2

- > 拆下 Intel 安装支架 (图 1)。
- > 将 AMD sTRX4 支架两端推入泵上的插槽直到固定 (图 2)。


注意: AMD sTRX4 固定支架的每一边都必须均衡固定, 才能进行安装。

2. 安装 AMD sTRX4 压铆螺柱




- > 将随附的 AMD sTRX4 压铆螺柱安装到 CPU 插槽。
- > 拧紧全部四颗螺丝, 直到紧固。

3. 安装风扇和散热器



按图示方法连接散热器和风扇。为了达到最佳散热性能，建议您将风扇作为进气口安装到 PC 机箱上。

4. 安装泵机装置



- > 通过压铆螺柱螺丝让支架和泵对准，如图所示。
- > 将指旋螺丝 (F) 安装到压铆螺柱螺丝，如图所示。
- > 拧紧指旋螺丝，直到四颗螺丝全部紧固。

继续安装，请前往第 10 页。

将风扇和泵连接到 Commander CORE

- > 将泵的 24 引脚线缆连接到 Commander CORE (图 1)。
- > 将泵上带扣的线缆连接至主板上的 CPU_FAN 接头 (图 2)。
- > 将各个风扇连接到 Commander CORE (图 3)。
- > 将各个风扇的 RGB 线缆连接到 Commander CORE (图 3)。




图 1




图 2





图 3

将 Commander CORE 和 Elite LCD 组件连接至 USB 2.0 接头和电源

- > 使用随附的 USB 线缆, 将 Commander CORE 连接到主板上的 USB 2.0 接头。
- > 将泵电源线从电源连接至可用 SATA 电源插头。
- > 使用随附的 USB Y 形分线器可以将所需的 USB 端口从 2 个缩减为 1 个。



常见问题

1. 如何知道风扇气流的方向？


风扇一侧上标识的箭头会指示气流方向。

2. 我在重新安装时，能否重复使用预先涂抹的导热膏脂？

重新安装散热器时，需要您清除预涂抹的导热膏脂，然后涂抹新购买的导热膏脂。

3. 我应该朝哪个方向安装散热器？

安装散热器的一个好方法就是将管道置于机箱的底部，当然您也可以在任何位置安装散热器，即使是倒置的散热器也可以，只要散热器的高点明显高于 CPU 泵即可。



4. 我的冷却器和风扇闪烁红光或无法正常工作。我该怎么办？

请仔细检查冷却器和风扇与 Commander CORE 的所有连接。请确保 Commander CORE 和 LCD 模块都已经通过 iCUE 更新到新固件。如果这不能解决您的问题，请在 support.corsair.com 创建请求，或者联系我们的客户支持团队，进一步排除故障并寻求协助。

<https://help.corsair.com/hc/en-us/requests/new>

ملاحظة: تتضمن معظم علب الكمبيوتر الحديثة فتحة في وحدة المعالجة المركزية للسماح بالوصول إلى الجانب السفلي من اللوحة الرئيسية. إذا كانت العلبة الخاصة بك لا تحتوي على فتحة، فينبغي إزالة اللوحة الرئيسية من العلبة قبل التركيب. تأتي مبرّدات سلسلة RGB مزودة بكتيفة تثبيت من Intel تم تركيبها مسبقًا على المضخة بهدف التركيب السريع.

جدول المحتويات


Intel

AMD AM4

AMD sTRX4

التركيب

الأسئلة المتداولة



















يُرجى التأكد من فصل الطاقة عن الكمبيوتر بأكمله قبل التركيب. حساسان للتوصيل أثناء التشغيل والتفريغ الإلكتروني. Commander CORE. فهذا المنتج، المضخة، و



أجهزة المضمنة


عناصر مخصصة لت تركيبات Intel فقط

INTEL


<p>A</p>  <p>مباعدات من الأنواع 4 INTEL 1200/1150/1151/1156/1155</p>	<p>B</p>  <p>مباعدات من النوع 4 INTEL 2011/2011-3/2066</p>	<p>C</p>  <p>مباعدات من النوع 4 INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>لوحة خلفية واحدة من INTEL</p>	<p>E</p>  <p>كثيفة تثبيت واحدة من INTEL (تم تركيبها مسبقًا)</p>	<p>F</p>  <p>براغي ملولبة إبهامية 4</p>
<p>G</p>  <p>من النوع 4 AMD مباعدات AM4</p>	<p>H</p>  <p>كثيفة تثبيت واحدة من النوع AMD AM4</p>	<p>I</p>  <p>كثيفة تثبيت واحدة من النوع AMD STR4/STRX4</p>
<p>J</p>  <p>مباعدات من النوع 4 AMD sTR4/STRX4</p>	<p>K</p>  <p>براغي طويلة للمراوح 16 (H100i) براغي طويلة للمراوح 24 (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>براغي للمبرّد 8 (H100i) براغي للمبرّد 12 (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>فلكة (H100i) 16 فلكة (H150i/H170i) 24</p>	<p>N</p>  <p>مراوح ML RGB (H100i) 2 مراوح ML RGB (H150i/H170i) 3</p>	<p>O</p>  <p>جهاز COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>USB للتوصيل عبر Y وحدة توزيع</p>		

1. تركيب اللوحة الخلفية من Intel


ملاحظة: لا يحتاج LGA 2011/2011-3/2066 من Intel إلى تركيب اللوحة الخلفية. تابع إلى الخطوة 2.




2. تركيب براغي المبعاد من Intel



A LGA 1200/1150/
1151/1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066




C LGA 1700



< صل مبعاد Intel المرفق الخاص بالمقبس.
< ملحوظة: استخدم (A) لـ LGA 1200/115X(B),
لـ LGA 2011/2011-3/2066 أو
(C) لـ LGA 1700.
< أحكم ربط جميع البراغي الأربعة تمامًا.


3. تركيب المراوح والمبرد

قم بتوصيل المبرد والمراوح كما هو موضح. للحصول على أفضل أداء للتدريب، نوصي بتركيب المراوح كمدخل هواء إلى علبة الكمبيوتر.



4. تركيب وحدة المضخة

< اجعل الكتيفة بمحاذاة المضخة على براغي المبعاد كما هو موضح.
< ركب البراغي الإبهامية (F) ببراغي المبعاد على النحو الموضح.
< أحكم ربط البراغي اللولبية حتى يتم تثبيت كل الزوايا الأربع تمامًا.



















يُرجى المتابعة إلى الصفحة 10 لمتابعة التركيب


أجهزة المضمنة

عناصر مخصصة لتثبيتات AMD AM4 فقط

AMD AM4


<p>A</p>  <p>مباعدات INTEL من الأنواع 4 1200/1150/1151/1156/1155</p>	<p>B</p>  <p>مباعدات INTEL 2011/2011-3/2066 من النوع 4</p>	<p>C</p>  <p>مباعدات INTEL 1700 من النوع 4</p>
<p>D</p>  <p>لوحة خلفية واحدة من INTEL</p>	<p>E</p>  <p>كثيفة تثبيت واحدة من INTEL (تم تركيبها مسبقًا)</p>	<p>F</p>  <p>براغي ملولبة إبهامية 4</p>
<p>G</p>  <p>من النوع AMD مباعدات 4</p>	<p>H</p>  <p>كثيفة تثبيت واحدة من النوع AMD AM4</p>	<p>I</p>  <p>كثيفة تثبيت واحدة من النوع AMD STR4/STRX4</p>
<p>J</p>  <p>مباعدات AMD STR4/STRX4 من النوع 4</p>	<p>K</p>  <p>براغي طويلة للمراوح 16 (H100i) براغي طويلة للمراوح 24 (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>براغي للمبرّد 8 (H100i) براغي للمبرّد 12 (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>فلكة (H100i) 16 فلكة (H150i/H170i) 24</p>	<p>N</p>  <p>2 مراوح ML RGB (H100i) 3 مراوح ML RGB (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>جهاز COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>USB للتوصيل عبر Y وحدة توزيع</p>		

1. تركيب كتيفة التثبيت من AMD AM4




- < قم بإزالة كتيفة التثبيت المدمجة من Intel (الشكل 1).
- < قم بتركيب كتيفة AMD AM4 عن طريق دفع كلا الجانبين في الفتحة الموجودة على المضخة حتى يتم إحكام ربطهما (الشكل 2).
- ملاحظة: من المهم عدم إحكام ربط كتيفة الاحتجاز من AMD AM4 تمامًا على جميع الجوانب قبل التركيب.

2. تركيب المراوح والمبرد




- قم بتوصيل المبرد والمراوح كما هو موضح. للحصول على أفضل أداء للتدريب، نوصي بتركيب المراوح كمدخل هواء إلى علبة الكمبيوتر.

3. إعداد اللوحة الرئيسية للتركيب




- أزل كتائف التثبيت من AMD AM4 الحالية كما هو موضح.

4. تركيب براغي مبادئ AM4 من AMD



- < المرفق بمقياس وحدة AMD من AM4 قم
- بتوصيل مبادئ المعالجة المركزية.
- < أحكم ربط جميع البراغي الأربعة تمامًا.

5. تركيب وحدة المضخة



















- اجعل الكتيفة محاذاة اللوحة الخلفية من AMD
- AM4 كما هو موضح. أحكم ربط البراغي الإبهامية
- حتى تستقر في مكانها.

يُرجى المتابعة إلى الصفحة 10 لمتابعة التركيب.


أجهزة المضمنة

عناصر مخصصة لتركيبات AMD sTRX4 فقط

AMD sTRX4

<p>A</p>  <p>مباعدات INTEL من الأنواع 4 1200/1150/1151/1156/1155</p>	<p>B</p>  <p>مباعدات INTEL 2011/2011-3/2066 من النوع 4</p>	<p>C</p>  <p>مباعدات INTEL 1700 من النوع 4</p>
<p>D</p>  <p>لوحة خلفية واحدة من INTEL</p>	<p>E</p>  <p>كثيفة تثبيت واحدة من INTEL (تم تركيبها مسبقًا)</p>	<p>F</p>  <p>براغي ملولبة إبهامية 4</p>
<p>G</p>  <p>من النوع 4 مبعادات AMD AM4</p>	<p>H</p>  <p>كثيفة تثبيت واحدة من النوع AMD AM4</p>	<p>I</p>  <p>كثيفة تثبيت واحدة من النوع AMD STR4/STRX4</p>
<p>J</p>  <p>مباعدات من النوع 4 AMD sTR4/STRX4</p>	<p>K</p>  <p>براغي طويلة للمراوح 16 (H100i) براغي طويلة للمراوح 24 (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>براغي للمبرّد 8 (H100i) براغي للمبرّد 12 (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>فلكة (H100i) 16 فلكة (H150i/H170i) 24</p>	<p>N</p>  <p>2 مراوح ML RGB (H100i) 3 مراوح ML RGB (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>جهاز COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>USB للتوصيل عبر Y وحدة توزيع</p>		

1. تركيب كتيفة التثبيت AMD sTRX4 من




الشكل 1

الشكل 2


- < قم بإزالة كتيفة التثبيت المدمجة من Intel (الشكل 1).
- < قم بتركيب كتيفة sTRX4 من AMD عن طريق دفع كلا الجانبين في الفتحة الموجودة على المضخة حتى يتم إحكام ربطهما (الشكل 2).
- ملاحظة: من المهم عدم إحكام ربط كتيفة الاحتجاز sTRX4 من AMD تمامًا على جميع الجوانب قبل التركيب.

2. تركيب براغي مبادئ AMD من sTRX4




- < قم بتوصيل مبادئ sTRX4 من AMD المرفق بمقبس وحدة المعالجة المركزية.
- < أحكم ربط جميع البراغي الأربعة تمامًا.

3. تركيب المراوح والمبرد



قم بتوصيل المبرد والمراوح كما هو موضح. للحصول على أفضل أداء للتدريج، نوصي بتركيب المراوح كمدخل هواء إلى علبة الكمبيوتر.


4. تركيب وحدة المضخة




< اجعل الكتيفة بمحاذاة المضخة على براغي المبعاد كما هو موضح.
< ركب البراغي الإبهامية (F) ببراغي المبعاد على النحو الموضح.
< أحكم ربط البراغي اللولبية حتى يتم تثبيت كل الزوايا الأربع تمامًا.

يُرجى المتابعة إلى الصفحة 10 لمتابعة التركيب.


- < صِل كابل المضخة المكون من 24 سناً بوحدة التحكم الرئيسية (الشكل 1).
- < صِل كابل مقياس سرعة دوران المضخة برأس مروحة وحدة المعالجة المركزية في اللوحة الرئيسية الخاصة بك (الشكل 2).
- < صِل كل المراوح بوحدة التحكم الرئيسية (الشكل 3).
- < صِل سلك RGB الموجود في المروحة بوحدة التحكم الرئيسية (الشكل 3).



الشكل 1




الشكل 2



الشكل 3


قم بتوصيل وحدة التحكم الرئيسية ووحدة Elite LCD Module بموصل USB 2.0 ومنفذ طاقة

- < باستخدام كابل USB المرفق، صِل وحدة التحكم الرئيسية برأس USB 2.0 في اللوحة الرئيسية.
- < صِل كابل الطاقة الخاص بالمضخة بمقبس طاقة SATA المتوفر من مصدر الطاقة الخاص بك.
- < استخدم مقسّم Y للتوصيل عبر USB من أجل تقليل عدد منافذ USB المطلوبة من 2 إلى 1.




الأسئلة المتداولة

1. كيف يمكنني معرفة اتجاه تدفق هواء المروحة؟
يوجد سهم على جانب المروحة يشير إلى اتجاه تدفق الهواء.
2. هل يمكنني إعادة استخدام المعجون الحراري الذي تم وضعه مسبقاً على المبرد لإعادة تركيبه؟
ستتطلب منك عملية إعادة تركيب المبرد إزالة المعجون الحراري الذي تم وضعه مسبقاً ووضع معجون متوفر في السوق.
3. في أي اتجاه يجب عليّ تركيب المبرد؟
تتمثل أفضل طريقة لتركيب المبرد في تركيبه مع الأنابيب الموجودة أسفل العلبة، على الرغم من أنه يمكنك تركيبه مع الأنابيب في أي موضع، بما في ذلك المبرد المقلوب، طالما أن أعلى نقطة في المبرد أعلى بشكل واضح من مضخة وحدة المعالجة المركزية.



4. المبرد والمراوح تومض باللون الأحمر أو لا تعمل. ما الحل؟
يُرجى التحقق جيداً من جميع الوصلات من المبرد والمراوح إلى وحدة التحكم Commander CORE. تأكد من أن وحدة التحكم Commander CORE ووحدة LCD مُحدثان بأخر برنامج ثابت من خلال برنامج iCUE. إن لم تُحل المشكلة بتلك الطريقة، يُرجى فتح تذكرة دعم على الرابط support.corsair.com أو التواصل مع فريق دعم العملاء لدينا من أجل الحصول على الدعم اللازم واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

<https://help.corsair.com/hc/en-us/requests/new>

 R-R-CSI-RWF0048
R-R-CSI-RWF0070
R-R-CSI-RWF0078

Product Name (제품명칭): COMMANDER CORE controller
Model No.(모델명): RWF0048

Product Name (제품명칭): ELITE LCD Upgrade Kit
Model No.(모델명): RWF0070, RWF0078



Web: corsair.com
Phone: (888) 222-4346
Warranty: corsair.com/support/warranty

Support: support.corsair.com
Blog: corsair.com/blog
Forum: forum.corsair.com
YouTube: youtube.com/corsairhowto