

**Malli** Vallox Exxeo Vallox Exxeo DPC Dokumentti D11276

Voimassa alkaen 01.12.2023

**Päivitetty** 18.10.2023

## vallox Exxeo

Ohjaimen käyttöohje

## **OHJAIMEN TOIMINNOT**

Avaa huippuimurin huoltoluukku. Irrota ohjainkotelon kansi. Kytke huippuimuriin syöttöjännite, jolloin ohjaimen näyttöön avautuu toimintovalikko (Function).

## Päävalikot

- 1. Toiminto (Function)
- 2. Näyttö (Display)
- 3. Modbus
- 4. PI-säädin (PI) (vain DPC-malli)
- 5. Puhallin (Fan)
- 6. Kalibrointi (Calibration) (vain DPC-malli)
- 7. Perussasetusten palautus (Reset)

Päävalikkojen välillä liikutaan +/– -painikkeilla. Menu-painikkeella siirrytään valikon sisältöön. Paluuvalikosta palataan päävalikkoon Menu-painikkeella.



# VALLOX



## 1. Toimintovalikko (Function)



#### 1.1 Vakiopaineohjausvalikko (Constant Pressure)

Vakiopaineohjaus pitää poistoilmakammion paineen vakiona (vain painelähetinmallissa Vallox Exxeo DPC). Poistoilmakammion paineelle voidaan valita kaksi raja-arvoa. Low-arvo määrittää poistoilmakammion minimipaineen ja high-arvo määrittää poistoilmakammion maksimipaineen. Analogiaohjauksella (0–10 VDC) minimipoistoilmakammiopaine on = 0 VDC ja maksimipoistoilmakammiopaine = 10 VDC. Digitaaliohjauksella minimipoistoilmakammiopaine = Ext L on aktiivinen ja maksimipoistoilmakammiopaine = Ext H on aktiivinen.



#### HUOMAA

Ennen vakiopaineohjauksen aktivointia irrota +-liittimen mittaletku kuvan mukaisesti.



vallox Exxeo

Paina Menu-painiketta, jolloin näyttöön avautuu vakiopaineohjausvalikko.

Siirry Menu-painikkeella asetustilaan. Valitse +/– -painikkeilla on- tai off-tila. Vahvista asetus Menu-painikkeella. Off-tilan valitseminen vie takaisin vakiopaineohjausvalikkoon.

Valittaessa on näyttöön avautuu poistoilmakammion minimipaineen asetus -valikko (Pressure Low Setpoint). Siirry Menu-painikkeella asetustilaan. Aseta haluttu arvo 0–2500 Pa +/– -painikkeilla. Minimipainetta ei voi asettaa suuremmaksi kuin maksimipainetta. Vahvista asetus Menu-painikkeella.

Siirry +-painikkeella poistoilmakammion maksimipaineen asetus -valikkoon (Pressure High Setpoint). Siirry Menu-painikkeella asetustilaan. Aseta haluttu arvo 0–2500 Pa +/– -painikkeilla. Maksimipainetta ei voi asettaa pienemmäksi kuin minimipainetta. Vahvista asetus Menu-painikkeella.

Siirry +-painikkeella paluuvalikkoon.

Palaa Menu-painikkeella päävalikkoon. Jos tila on aktivoitu, näytön oikeassa alakulmassa on piste.





#### 1.2 Vakioilmavirtaohjausvalikko (Constant Flow)

Vakioilmavirtaohjaus pitää poistoilmavirran vakiona (vain painelähetinmallissa Vallox Exxeo DPC). Poistoilmavirralle voidaan valita kaksi raja-arvoa. Low-arvo määrittää minimi-ilmavirran ja High-arvo määrittää maksimi-ilmavirran. Analogiaohjauksella (0–10 VDC) minimi-ilmavirta on = 0 VDC ja maksimi-ilmavirta = 10 VDC. Digitaaliohjauksella minimi-ilmavirta = Ext L on aktiivinen ja maksimi-ilmavirta = Ext H on aktiivinen. Ilmavirran lämpötilakompensaation käyttöönotto vaatii NTC 1 lämpötila-anturin asennuksen. NTC 1 lämpötilamittauksella korjataan ilman tiheyden aiheuttama muutos ilmavirrassa. K-arvo on Vallox Exxeo -huippuimurin mallikohtainen arvo. Väärä K-arvo antaa virheellisen ilmavirtamittaustuloksen.

Siirry +-painikkeella vakioilmavirtaohjausvalikkoon.

Siirry Menu-painikkeella asetustilaan. Valitse +/– -painikkeilla on- tai off-tila. Vahvista asetus Menu-painikkeella. Off-tilan valitseminen vie takaisin vakioilmavirtaohjausvalikkoon.

Valittaessa on näyttöön avautuu minimi-ilmavirran asetus -valikko (Low Flow Setpoint). Siirry Menu-painikkeella asetustilaan. Aseta +/– -painikkeilla haluttu arvo 0.01–5 m<sup>3</sup>/s. Minimi-ilmavirtaa ei voi asettaa suuremmaksi kuin maksimi-ilmavirta. Vahvista asetus Menu-painikkeella.

Siirry +-painikkeella maksimi-ilmavirran asetus -valikkoon (High Flow Setpoint). Siirry Menu-painikkeella asetustilaan. Aseta +/– -painikkeilla haluttu arvo 0.01–5 m<sup>3</sup>/s. Maksimi-ilmavirtaa ei voi asettaa pienemmäksi kuin minimi-ilmavirta. Vahvista asetus Menu-painikkeella.

Siirry +-painikkeella ilmavirran lämpötilakompensointivalikkoon (NTC 1 Temp).

Siirry Menu-painikkeella asetustilaan. Valitse +/– -painikkeilla on/off-tila. Vahvista asetus Menu-painikkeella.

Valittaessa on näyttöön avautuu ilmavirran lämpötilakompensointivalikko. Jos tila on aktivoitu, näytön oikeassa alakulmassa on piste.

Siirry +-painikkeella K-arvovalikkoon. Siirry Menu-painikkeella asetustilaan. Aseta K-arvo +/– -painikkeilla. Vahvista asetus Menu-painikkeella.

Siirry +-painikkeella paluuvalikkoon.

Palaa Menu-painikkeella päävalikkoon. Jos tila on aktivoitu, näytön oikeassa alakulmassa on piste.



#### 1.3 Puhallinohjausvalikko (Constant Speed)

Puhallinta voidaan ohjata 0–10 VDC analogiaohjauksella tai digitaalisella ohjauksella. Puhallinohjaukselle voidaan valita kaksi raja-arvoa. Low-arvo määrittää minimipuhallinohjausprosentin ja High-arvo määrittää maksimipuhallinohjausprosentin. Analogiaohjauksella (0–10 VDC) minimipuhallinohjausprosentti = 0 VDC ja maksimipuhallinohjausprosentti = 10 VDC. Digitaaliohjauksella minimipuhallinohjausprosentti = Ext L on aktiivinen ja maksimipuhallinohjausprosentti = Ext H on aktiivinen. Katso puhaltimen ohjausvaihtoehdot kohdasta 1.5.

Siirry +-painikkeella puhallinohjausvalikkoon.

Siirry Menu-painikkeella asetustilaan. Valitse +/– -painikkeilla on/off-tila. Vahvista asetus Menu-painikkeella. Valittaessa off, siirrytään takaisin päävalikkoon (perusmallissa on-tila on aina aktiivinen).

Valittaessa on, näyttöön avautuu puhaltimen minimipuhallinohjausprosentin -asetusvalikko (Low Speed Setpoint). Siirry Menu-painikkeella asetustilaan. Aseta +/– -painikkeilla haluttu arvo 0...100 %. Minimipuhallinohjauspronsentti ei voi olla suurempi kuin maksimipuhallinohjausprosentti. Vahvista asetus Menu-painikkeella.

Siirry +-painikkeella maksimipuhallinohjausprosentin asetusvalikkoon (High Speed Setpoint). Siirry Menu-painikkeella asetustilaan. Aseta +/– -painikkeilla haluttu arvo 0...100 %. Maksimipuhallinohjauspronsentti ei voi olla pienempi kuin minimipuhallinohjausprosentti. Vahvista asetus Menu-painikkeella.

Siirry +-painikkeella paluuvalikkoon.

Palaa Menu-painikkeella päävalikkoon. Tila on aktivoitu, näytön oikeassa alakulmassa on piste.





#### 1.4 Ulkoilmakompensaatiovalikko (NTC 2 Temp)

Ulkoilmalämpötilakompensaatiolla (NTC 2 asennettuna) voidaan säätää puhaltimen nopeutta ulkoilman lämpötilan funktiona. Kun ulkolämpötila laskee alle ulkoilmakompensaation aloituslämpötilan, puhallin alkaa laskea nopeutta lineaarisesti määritellyn %-arvon verran ulkoilmakompensoinnin lopetuslämpötilaan asti. Ulkoilmakompensoinnin lopetuslämpötilassa puhaltimen nopeuden rajoitus on voimassa määritellyn %-arvon verran.

Siirry +-painikkeella ulkoilmakompensaatiovalikkoon.

Siirry Menu-painikkeella asetustilaan. Valitse +/– -painikkeilla lämpötilakompensaation on- tai off-tila. Vahvista asetus Menu-painikkeella. Lämpötilakompensaatio vaatii NTC 2 -anturin asentamisen (ulkoilmaan). Off-tilan valitseminen vie takaisin päävalikkoon.

Valittaessa on näyttöön avautuu ulkoilmakompensaation aloituslämpötilan -asetusvalikko (Compensation Start). Siirry Menu-painikkeella asetustilaan. Aseta +/– -painikkeilla aloituslämpötila +10...–10 °C. Vahvista asetus Menu-painikkeella.

Siirry +-painikkeella ulkoilmakompensaation lopetuslämpötilavalikkoon (Compensation Stop). Siirry Menu-painikkeella asetustilaan. Aseta +/– -painikkeilla kompensoinnin lopetuslämpötila –10...–30 °C. Kompensointi vaikuttaa lineaarisesti aloitus- ja lopetuslämpötilan välillä. Vahvista asetus Menu-painikkeella.

Siirry +-painikkeella kompensoinnin maksimipudotus -valikkoon (Temp Drop). Siirry Menu-painikkeella asetustilaan. Aseta +/– -painikkeilla kompensoinnin maksimipudotus prosentteina. Vahvista asetus Menu-painikkeella.

Siirry +-painikkeella paluuvalikkoon.

Palaa Menu-painikkeella päävalikkoon. Jos tila on aktivoitu, näytön oikeassa alakulmassa on piste.



## 1.5 Digitaalinen ja analoginen ohjaus -valikko (External Control)

Kun analoginen ohjaus on valittuna, ulkoinen 0–10 VDC jännite ohjaa puhallinta asetetun minimi- ja maksimiarvon määrityksen mukaisesti. Kun digitaalinen ohjaus on valittuna, ulkoinen digitaalitieto ohjaa puhallinta minimija maksimiarvon määrityksen mukaisesti. Liittimien Ext L ja Ext H maadoittaminen ohjaa puhaltimen minimiä ja maksimia määrityksen mukaisesti. Jos digitaalinen tai analoginen ohjaus ei ole käytössä, puhallinohjaus on minimiarvon määrityksen mukainen.

Siirry +-painikkeella digitaalinen ja analoginen ohjaus -valikkoon.

Siirry Menu-painikkeella 0–10 VDC Control -tilaan. 0–10 VDC Control käyttää 0–10 VDC sisääntuloa. Säätöjen Low ja High arvot määrittävät säätöalueen valitun säätötavan mukaisesti.

Siirry Menu-painikkeella asetustilaan. Valitse +/– -painikkeilla on- tai off-tila. Vahvista asetus Menu-painikkeella. Jos digitaalinen ja analoginen ohjaus on off-tilassa, vakiopaineohjaus, vakioilmavirtaohjaus ja puhaltimen ohjaus käyttävät minimiasetusarvoa.

Jos tila on aktivoitu, näytön oikeassa alakulmassa on piste.

Siirry +-painikkeella digitaalinen ja analoginen ohjaus -valikkoon. Valitun säädön Low- ja High-asetus valitaan ohjaimen Ext L ja Ext H ulkoisella ohjauksella.

Siirry Menu-painikkeella asetustilaan. Valitse +/– -painikkeilla on/off-tila. Vahvista asetus Menu-painikkeella.

Näyttöön avautuu digitaalinen ja analoginen ohjaus -valikko. Jos tila on aktivoitu, näytön oikeassa alakulmassa on piste.

Siirry +-painikkeella paluuvalikkoon.

Palaa Menu-painikkeella päävalikkoon.

Siirry +-painikkeella paluuvalikkoon.





## 2. Näyttövalikko (Display)



#### 2.1 Ilmavirtavalikko (Flow)

Paina Menu-painiketta, jolloin näyttöön avautuu ilmavirtaohjausvalikko. Valikko ei avaudu, jos ohjainta ei ole varustettu paineanturilla.

Siirry Menu-painikkeella tarkastelemaan mitattua ilmavirtaa (m³/s).

Palaa Menu-painikkeella päävalikkoon.

#### 2.2 Painevalikko (Pressure)

Siirry +-painikkeella painevalikkoon. Valikkoa ei avaudu, jos ohjainta ei ole varustettu paineanturilla.

Siirry Menu-painikkeella tarkastelemaan paineanturin lukemaa (Pa).

Palaa Menu-painikkeella päävalikkoon.

#### 2.3 Puhaltimen kierrosluku -valikko (RPM)

Siirry +-painikkeella puhaltimen kierrosluku -valikkoon.

Siirry Menu-painikkeella tarkastelemaan puhaltimen kierroslukua. Jos näytössä ei ole lukemaa, kierroslukua ei ole saatavissa.









## 2.4 Analoginen sisääntulo -valikko (Analog Input)

Siirry +-painikkeella analoginen sisääntulo -valikkoon.

Siirry Menu-painikkeella tarkastelemaan analogisen sisääntulon arvoa (VDC).

Palaa Menu-painikkeella päävalikkoon.

2.5 Digitaalisen sisääntulon minimiarvon tilatieto -valikko (External Input L)

Siirry +-painikkeella digitaalisen sisääntulon minimiarvon tilatieto -valikkoon.

Siirry Menu-painikkeella tarkastelemaan tilan asetusta. on = minimiarvo valittuna, off = minimiarvo ei valittuna.

Palaa Menu-painikkeella päävalikkoon.

2.6 Digitaalisen sisääntulon maksimiarvon tilatieto -valikko (External Input H)

> Siirry +-painikkeella digitaalisen sisääntulon maksimiarvon tilatieto -valikkoon.

> Siirry Menu-painikkeella tarkastelemaan tilan asetusta. on = maksimiarvo valittuna, off = maksimiarvo ei valittuna.

Palaa Menu-painikkeella päävalikkoon.

#### 2.7 Hälytysvalikko (Alarm)

Siirry +-painikkeella hälytysvalikkoon.

Siirry Menu-painikkeella tarkastelemaan hälytyksiä. Siirry valikossa +/– -painikkeilla.

0= ei hälytyksiä

Er01 = säätöarvoa ei saavuteta Er02 = paine-anturi ei vastaa Er03 = NTC 1 vika Er04 = NTC 2 vika Er05 = EXTL ja EXTH samaan aikaan päällä Er06 = pyörimisnopeutta ei saada luettua moottorilta Er07 = käyntitietoa ei saada luettua moottorilta





## vallox Exxeo

#### 2.8 Käyntitilavalikko (Status Indication)

Siirry +-painikkeella käyntitilavalikkoon.

Siirry Menu-painikkeella tarkastelemaan tilan asetusta. 0 = imuri ei ole käynnissä, run = imuri on käynnissä.

Palaa Menu-painikkeella päävalikkoon.

## 2.9 Ilmavirran lämpötilakompensointi -valikko (NTC 1 Temp)

Siirry +-painikkeella ilmavirran lämpötilakompensointi -valikkoon.

Siirry Menu-painikkeella tarkastelemaan lämpötilalukemaa (°C). Jos näytössä ei ole lukemaa, NTC-anturia ei ole kytketty.

Palaa Menu-painikkeella päävalikkoon.

#### 2.10 Ulkoilmakompensaatiovalikko (NTC 2 Temp)

Siirry +-painikkeella ulkoilmakompensaatiovalikkoon.

Siirry Menu-painikkeella tarkastelemaan lämpötilalukemaa (°C). Jos näytössä ei ole lukemaa, NTC-anturia ei ole kytketty.

Palaa Menu-painikkeella päävalikkoon.

Siirry +-painikkeella paluuvalikkoon.













VALLOX

-XXeO

## 3. Modbus-valikko



#### 3.1 Osoitevalikko (Address)

Paina Menu-painiketta, jolloin näyttöön avautuu osoitevalikko.

Siirry Menu-painikkeella asetustilaan. Aseta haluttu osoite 1...247 +/– -painikkeilla. Vahvista asetus Menu-painikkeella.

#### 3.2 Väylänopeusvalikko (Baud Rate)

Siirry +-painikkeella väylänopeusvalikkoon.

Siirry Menu-painikkeella asetustilaan. Aseta haluttu arvo 96/192/384 +/– -painikkeilla. Huom! todellinen arvo on satakertainen. Vahvista asetus Menu-painikkeella.

#### 3.3 Pariteettivalikko (Parity Bit)

Siirry +-painikkeella pariteettivalikkoon.

Siirry Menu-painikkeella asetustilaan. Aseta haluttu pariteetti +/– -painikkeilla. Vahvista asetus Menu-painikkeella.

#### 3.4 Modbus pysäytysbitti -valikko (Modbus Stopbits)

Siirry +-painikkeella Modbus pysäytysbitti -valikkoon.

Siirry Menu-painikkeella asetustilaan. Aseta pysäytysbitti 1 tai 2 +/– -painikkeilla. Vahvista asetus Menu-painikkeella.

Siirry +-painikkeella paluuvalikkoon.







## 4. PI-säädinvalikko



PI-säätimellä voidaan ohjata haluttua ilmavirtaa tai kammiopainetta. Imureiden P- ja I-tehdasarvot voi tarkistaa alla olevasta taulukosta. Säätötavasta riippuen tehdasarvoja voi joutua muuttamaan. Esiasetuksena on ilmavirtasäädön tehdasasetukset.

#### P-arvovalikko:

- Valikosta voi säätää erovahvistusta (Propotional gain). Mitä suurempi P-arvo on, sitä vähemmän se vaikuttaa ohjaukseen. Mitä pienempi P-arvo on, sitä enemmän se vaikuttaa ohjaukseen.
- Teoreettisesti toimiva P-säätimen arvo on noin 2–5 % imurin ilmavirran tai paineen maksimista riippuen valitusta säätötavasta.

#### I-arvovalikko:

- Valikosta voi säätää integrointiajan (Integrator) vahvistusta. Mitä suurempi I-arvo on, sitä vähemmän se vaikuttaa ohjaukseen ja aivan tarkkaa säätöarvoa ei välttämättä saavuteta. Mitä pienempi I-arvo on, sitä enemmän se vaikuttaa ohjaukseen ja voidaan saavuttaa hyvinkin tarkka säätöarvo.
- Teoreettisesti toimiva I-säätimen arvo on noin 0,5–2 % imurin ilmavirran tai paineen maksimista riippuen valitusta säätötavasta.

P-arvon säätöväli 1...200, tehdasarvo 20.

I-arvon säätöväli 1...50, tehdasarvo 5.

PI-SÄÄTIMEN TEHDASASETUKSET									
	llmavir	tasäätö	Painesäätö						
	P-arvo	l-arvo	P-arvo	l-arvo					
Vallox Exxeo 150	5	2	5	2					
Vallox Exxeo 300	10	3	10	3					
Vallox Exxeo 700	20	5	20	5					
Vallox Exxeo 1400	20	5	20	5					
Vallox Exxeo 2000	30	10	20	5					
Vallox Exxeo 2500	75	30	20	5					
Vallox Exxeo 4100	100	40	20	5					

#### 4.1 Erovahvistinvalikko (P-value)

Paina Menu-painiketta, jolloin näyttöön avautuu erovahvistinvalikko.

Siirry Menu-painikkeella asetustilaan. Aseta arvo 2...9999 +/– -painikkeilla. Vahvista asetus Menu-painikkeella.

4.2 Integrointiaikavalikko (I-Value)

Siirry +-painikkeella integrointiaikavalikkoon.

Siirry Menu-painikkeella asetustilaan. Aseta arvo 5...90 +/– -painikkeilla. Vahvista asetus Menu-painikkeella.

Siirry +-painikkeella paluuvalikkoon.

Siirry Menu-painikkeella päävalikkoon.





## 5. Puhaltimen vikatietovalikko (Fan)



#### 5.1 Kierroslukuun perustuva vikatieto -valikko (Tacho)

Paina Menu-painiketta, jolloin näyttöön avautuu kierroslukuun perustuva vikatieto -valikko. Aseta vikatieto painamalla +/– -painikkeita samanaikaisesti vähintään kolme sekuntia. Jos tila on aktivoitu, näytön oikeassa alakulmassa on piste.

#### 5.2 Tilatietoon perustuva vikatieto -valikko (Status)

Siirry +-painikkeella puhaltimen tilatiedon valinta -valikkoon. Aseta vikatieto painamalla +/– -painikkeita samanaikaisesti vähintään kolme sekuntia. Jos tila on aktivoitu, näytön oikeassa alakulmassa on piste.

Siirry +-painikkeella paluuvalikkoon.

Palaa Menu-painikkeella päävalikkoon.



HUOMAA Vain toinen Vikatietovalikko voi olla aktivoitu.





vallox Exxeo

## 6. Kalibrointivalikko (Calibration)



Kalibroi paineanturi yhdistämällä letkut alla olevan kuvan mukaisesti.

Paina Menu-painiketta, jolloin näyttöön avautuu kalibrointivalikko Suorita kalibrointi painamalla +/– -painikkeita samanaikaisesti vähintään kolme sekuntia. Kun kalibrointi on suoritettu, näytössä näkyy '0000' viiden sekunnin ajan. Tämän jälkeen palataan automaattisesti kalibrointivalikkoon.

Jos et halua kalibroida, palaa Menu-painikkeella takaisin päävalikkoon.







## 7. Perusasetusten palautus -valikko (Reset)



Paina Menu-painiketta, jolloin näyttöön avautuu perusasetusten palautus -valikko. Suorita perussasetusten palautus painamalla +/-- -painikkeita samanaikaisesti vähintään kolme sekuntia. Kun perusasasetusten palautus on suoritettu, näytössä näkyy '----' viiden sekunnin ajan. Tämän jälkeen palataan automaattisesti perussasetusten palautus -valikkoon

Jos et halua palauttaa perusasetuksia palaa, Menu-painikkeella päävalikkoon.



Menu

Menu

HUOMAA Perusasetusten palautus muuttaa käyttäjän

+ ia -

tus muuttaa käyttäjän asetuksiin tekemät muutokset.



PERUS/TEHDASASETUKSET			
	Perusasetus	Tehdasasetus (ilmavirtasäätö)	Tehdasasetus (painesäätö)
Puhallinohjaus (Constant speed)	Aktivoitu		
Puhaltimen minimipuhallinohjausprosentti (Low speed setpoint)	20 %		
Puhaltimen maksimipuhallinohjausprosentti (High speed setpoint)	100 %		
Digitaalinen ja analoginen ohjaus (External Control) 0-10 VDC	Aktivoitu		
Vakiopaineohjaus (Constant Pressure)	Ei aktivoitu		
Poistoilmakammion minimipaine (Pressure Low Setpoint)	-100 Pa		
Poistoilmakammion maksimipaine (Pressure High Setpoint)	-300 Pa		
Vakioilmavirtaohjaus (Constant Flow)	Ei aktivoitu		
Minimi-ilmavirta (Low Flow Setpoint)	0.1 m <sup>3</sup> /s		
Maksimi-ilmavirta (High Flow Setpoint)	0.5 m³/s		
Vakiovirtaohjaus (Constant Flow) K-arvo	16.7	Exxeo 150 = 12,5 Exxeo 300 = 16,7 Exxeo 700 = 22,2 Exxeo 1400 = 44,4 Exxeo 2000 = 66,7 Exxeo 2500 = 147,2 Exxeo 4100 = 147,2	
Ulkoilmakompensaation aloituslämpötila (Compensation start)	5 °C		
Ulkoilmakompensaation lopetuslämpötila (Compensation stop)	-20 °C		
Kompensoinnin maksimipudotus (Temp Drop)	30 %		
Osoite (Address)	1		
Väylänopeus (Baud Rate)	192		
Pariteetti (Parity Bit)	EuEn		
Modbus-pysäytysbitti (Modbus Stopbits)	1		
Erovahvistin (P value)	20	Exxeo 150 = 5 Exxeo 300 = 10 Exxeo 700 = 20 Exxeo 1400 = 20 Exxeo 2000 = 30 Exxeo 2500 = 75 Exxeo 4100 = 100	Exxeo 150 = 5 Exxeo 300 = 10 Exxeo 700 = 20 Exxeo 2000 = 20 Exxeo 2000 = 20 Exxeo 2500 = 20 Exxeo 4100 = 20
Integraatioaika (I value)	5	Exxeo 150 = 2 Exxeo 300 = 3 Exxeo 700 = 5 Exxeo 1400 = 5 Exxeo 2000 = 10 Exxeo 2500 = 30 Exxeo 4100 = 40	Exxeo 150 = 2 Exxeo 300 = 3 Exxeo 700 = 5 Exxeo 1400 = 5 Exxeo 2000 = 5 Exxeo 2500 = 5 Exxeo 4100 = 5



## MODBUS-REKISTERIT

Holding register	Description	R/RW	Datatype	Unit	Range	Default	Notes
1001	Control mode	R/W	U8		0: Constant speed 1: Constant pressure 2: Constant Flow	0	
1002	Constant pressure setpoint low	R/W	116	Pa	-25000 (modbus)	-100	
1003	Constant pressure setpoint high	R/W	116	Pa	-25000 (modbus)	-300	
1004	Constant flow setpoint low	R/W	116	l/s	105000	100	
1005	Constant flow setpoint high	R/W	116	l/s	105000	500	
1006	Constant speed setpoint low	R/W	116	%	0100	20	
1007	Constant speed setpoint high	R/W	116	%	0100	100	
1008	Outdoor temperature compensation enabled	R/W	U8		0/1	0	
1009	K value	R/W	116	K*10	109999	160	
1010	Outdoor temp comp enabled	R/W	U8		0/1	0	
1011	Outdoor air compensation start	R/W	116	с	-1010	5	
1012	Outdoor air compensation stop	R/W	116	с	-3010	-20	
1013	Outdoor air temperature compensation drop	R/W	116	%	590	30	
1014	Ext control mode	R/W	U8		2: 0 - 10V in 1: L/H 0: Modbus	1	
1015	Measured pressure value	R	116	Pa	-60006000		
1016	Measured flow value	R	116	l/s	05000		
1017	Motor RPM value	R	116	rpm	04000		
1018	External input 0-10VDC value	R	116	mV	010300		
1019	External input 1	R	U8		0/1		
1020	External input 2	R	U8		0/1		
1021	NTC 1	R	116	*10 ('c)			
1022	NTC 2	R	116	*10 ('c)			
1023	Alarm	R	U8		0255		Active alarms in bitfield format. 0 = no alarms 1 = er01 2 = er02 3 = er01 + er02 
1024	Status	R	U8				
1025	Modbus address	R	U8				
1026	MODBUS_BAUD_X100	R	116		In bauds now: 9600,19200, 38400	19200	
1027	Modbus databit	R	U8		88	8	
1028	Modbus parity	R	U8		0: none 1: even 2: odd	1	
1029	Modbus stop bits	R	U8		12	1	
1030	PID P-value	R/W	116		29999	20	
1031	PID I-value	R/W	116		590	5	
1032	Fan status mode	R/W	U8		0: Tacho 1: Status relay	1	
1033	Modbus control state	R/W	U8		0: Off 1: L 2: H	0	

## Vakiovirtaustilaan liittyvät rekisterit (valvontaan jne.)

Holding register	Description	R/RW	Datatype	Unit	Range	Default	Notes
2001	Constant flow setpoint low	R/W	116	Pa			
2002	Constant flow setpoint high	R/W	116	Pa			
2003	External input 0-10VDC value	R	116	mV			
2004	Current measured airflow	R	116	l/s			
2005	Flow request	R	116	l/s			
2006	Flow error, request - measured (for PI control)	R	116	l/s			
2007	Fan speed request, before fan speed change filter	R	116	%			
2008	Actual fan speed request, .% of 0-10V	R	U16	0.1%	01000		
2009	Fan RPM	R	116	rpm			

## Vakiopainetilaan liittyvät rekisterit (valvontaan jne.)

Holding register	Description	R/RW	Datatype	Unit	Range	Default	Notes
3001	Constant pressure setpoint low	R/W	116	Pa			
3002	Constant pressure setpoint high	R/W	116	Pa			
3003	External input 0-10VDC value	R	116	mV			
3004	Current measured pressure	R	116	l/s			
3005	Pressure request	R	116	l/s			
3006	Pressure error, request - measured (for PI control)	R	116	l/s			
3007	Fan speed request, before fan speed change filter	R	116	%			
3008	Actual fan speed request, .% of 0-10V	R	U16	0.1%	01000		
3009	Fan RPM	R	116	rpm			



www.vallox.com

Vallox Oy | Myllykyläntie 9-11 | 32200 LOIMAA | FINLAND