



ZWF008SL

INSTRUCTION BOOKLET

Waffle Maker



Model No.: ZM-516C

For your safety and correct use of the product,
please read the instructions carefully before use.



707-392-8405



www.sunvivi.com



support@sunvivi.com



IMPORTANT SAFEGUARDS

- Read these directions for use carefully before using the appliance and save them for future reference.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children unless they are older than 8 years and under supervision.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years old.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person to avoid any hazard.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- The surfaces may become hot during use.
- Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.
- Before connecting the appliance, ensure that the voltage indicated on the underside corresponds to the mains voltage in your home.
- Connect the appliance to a properly earthed wall socket.
- Position the appliance so that:
 - The power cord is not hanging over the edge of the table or counter.
 - It is placed on a flat surface with sufficient space around it.
- Never let the power cord touch or come near the hot surface of the appliance.
- Always preheat the cooking plates before use.
- Unplug the appliance after each use.
- Avoid touching metal parts, as they become very hot during operation.





IMPORTANT SAFEGUARDS

- Never use sharp or abrasive utensils on the cooking plates as this can damage the non-stick surface.
- Always clean the appliance after use. First, unplug it and allow it to cool down. Never immerse the appliance in water. Avoid water entering the appliance.
- If the mains cord is damaged, it must be replaced by a qualified service representative using special tools and/or parts.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance must not be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

Parts Identification





BEFORE FIRST USE

- Clean the baking plates with a damp cloth or sponge.

Note: When using the waffle maker for the first time, a slight smoke or odor may occur. This is normal and caused by the initial heating of internal components.

Operating Instructions

1. At first, set the knob to MAX. Put the mains plug into the wall socket.
The red power light will illuminate to show that the Waffle Maker is heating.
2. Prepare the waffles according to the following recipe.

Recipe:	Usage amount
White flour	250g
Milk	180g
Sugar	50g
Egg	3pcs
Cooking Oil	10g

Note: It is recommended to use this flour with GOLDEN MALTED brand, and no fermentation is required.





BEFORE FIRST USE

3. It will take approximately 2 minutes to reach baking temperature, the green “ready” light gets on, the waffle maker is ready for use.

4. Open the lid, slightly grease the cooking plates with appropriate cooking oil.

5. Pour the batter into the cooking plate evenly, approximately 95-100ML.

Note: Only 100ML of batter can be poured in; otherwise, it will overflow and be difficult to clean.

6. Close the Waffle maker, the green “ready” light will go off, indicating that the Waffle Maker is heating again.

7. Cook for about 5 to 8 minutes, check whether the waffles is sufficiently “brown”, the maximum baking time is usually 8 minutes when the knob is set to Max. Or adjust the time to suit your own individual taste.

8. When the foods is cooked use the handle to open the lid. Remove the foods with the help of a plastic spatula. Never use metal tongs or a knife as these can cause damage to the non-stick coating of the cook plates.

9. Once you are finished cooking, disconnect the plug from the wall outlet and leave unit open to cool.





CLEANING AND CARE

Warning: Do not use aggressive or abrasive cleaners or utensils, as they will damage the non-stick surface.

1. Unplug the appliance.
2. Allow the appliance to cool completely with the lid open.
3. Remove excess oil with kitchen paper before cleaning.
4. Use a plastic or wooden spatula to remove any stuck-on food (e.g., melted cheese).

Do not use metal or sharp tools.

5. Wipe the plates with a damp, soft cloth or sponge.
6. Wipe the exterior of the appliance with a moist cloth.

STORAGE

- Never immerse the appliance in water.
- The appliance can be stored vertically to save space.

Technical Specifications

Model	SKU	Input Voltage (V)	Rated Power Input (W)
ZM-516C	ZWF008SL	120V ~ 60Hz	1000W

DISPOSAL



Environmental Protection

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.





Any Problem? Let Us Know.



707-392-8405



www.sunvivi.com



support@sunvivi.com



ZWF008SL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Máquina Para Hacer Waffl



Número de modelo:
ZM-516C

Para su seguridad y un uso correcto del producto, lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.



707-392-8405



www.sunvivi.com



support@sunvivi.com



PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Lea detenidamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvelas para futuras consultas.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos involucrados.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada para evitar riesgos.
- Este aparato no está diseñado para ser operado mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- Las superficies accesibles pueden alcanzar altas temperaturas durante el funcionamiento.
- Las superficies pueden calentarse durante el uso.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Antes de conectar el aparato, asegúrese de que el voltaje indicado en la parte inferior corresponde al voltaje de la red eléctrica de su hogar.
- Conecte el aparato a una toma de corriente con conexión a tierra adecuada.
- Coloque el aparato de manera que:
 - El cable de alimentación no cuelgue del borde de la mesa o encimera.
 - Esté colocado sobre una superficie plana con suficiente espacio alrededor.
- No permita que el cable de alimentación toque o se acerque a las superficies calientes del aparato.
- Siempre precaliente las placas de cocción antes de usarlas.
- Desenchufe el aparato después de cada uso.
- Evite tocar las partes metálicas, ya que se calientan mucho durante el funcionamiento.
- No utilice utensilios afilados o abrasivos en las placas de cocción, ya que pueden dañar la superficie antiadherente.





PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Siempre limpie el aparato después de su uso. Primero, desenchúfelo y déjelo enfriar. Nunca sumerja el aparato en agua. Evite que entre agua en el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un representante de servicio cualificado utilizando herramientas y/o piezas especiales.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- El aparato no debe ser operado mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.

IDENTIFICACIÓN DE PARTES





ANTES DEL PRIMER USO

- Limpie las placas de cocción con un paño húmedo o una esponja.

Nota: Al utilizar la gofrera por primera vez, puede producirse un ligero humo o olor. Esto es normal y se debe al calentamiento inicial de los componentes internos.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Primero, gire la perilla a la posición MAX. Conecte el enchufe a la toma de corriente.

La luz roja de encendido se iluminará, indicando que la waflera está calentando.

2. Prepare la masa para gofres siguiendo la receta indicada a continuación.

Ingrediente	Cantidad de uso
Harina blanca	250g
Leche	180g
Azúcar	50g
Huevos	3 unidades
Aceite de cocina	10g

Nota: Se recomienda utilizar harina de la marca GOLDEN MALTED, y no se requiere fermentación.





ANTES DEL PRIMER USO

3. Aproximadamente después de 2 minutos, la waflera alcanzará la temperatura de horneado; la luz verde de "listo" se encenderá, indicando que el aparato está listo para usar.

4. Abra la tapa y unte ligeramente las placas de cocción con un poco de aceite de cocina adecuado.

5. Vierta la masa uniformemente sobre la placa de cocción, aproximadamente 95 – 100 ml.

Nota: No vierta más de 100 ml de masa, de lo contrario, se desbordará y será difícil de limpiar.

6. Cierre la waflera; la luz verde de "listo" se apagará, lo que indica que el aparato está calentando nuevamente.

7. Cocine durante aproximadamente 5 a 8 minutos. Verifique si los gofres están suficientemente dorados. El tiempo máximo de cocción es normalmente 8 minutos cuando la perilla está en MAX, o ajústelo según su preferencia.

8. Cuando los gofres estén listos, use la manija para abrir la tapa. Retírelos con ayuda de una espátula de plástico.

No utilice pinzas de metal ni cuchillos, ya que podrían dañar el revestimiento antiadherente de las placas.

9. Una vez que haya terminado de cocinar, desconecte el enchufe de la toma de corriente y deje la unidad abierta para que se enfríe.





LIMPIEZA Y CUIDADO

Advertencia: No utilice limpiadores o utensilios agresivos o abrasivos, ya que dañarán la superficie antiadherente.

1. Desenchufe el aparato.
2. Deje que el aparato se enfríe completamente con la tapa abierta.
3. Retire el exceso de aceite con papel de cocina antes de limpiar.
4. Utilice una espátula de plástico o madera para eliminar cualquier residuo de comida adherido (por ejemplo, queso derretido).

No utilice herramientas metálicas o afiladas.

5. Limpie las placas con un paño o esponja suave y húmeda.
6. Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.

ALMACENAMIENTO

- Nunca sumerja el aparato en agua.
- The appliance can be stored vertically to save space.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	SKU	Voltaje de entrada	Potencia nominal
ZM-516C	ZWF008SL	120V ~ 60Hz	1000W

ELIMINACIÓN



Protección del medio ambiente

Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) no deben eliminarse con los residuos domésticos. Por favor, recicle donde existan instalaciones adecuadas. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener asesoramiento sobre reciclaje.





Estamos aquí para ayudar.



707-392-8405



www.sunvivi.com



support@sunvivi.com