



TH115 (120S/240S/240D)

Programmable thermostat

Thermostat programmable Termostato programable



Read before installing

Lire avant l'installation Leer antes de instalar

Models/Modèles/Modelos:

- TH115-A-120S/U
- TH115-A-240D-B/U
- TH115-A-240S-B/U
- TH115-AF-024T/U
- TH115-AF-120S/U
- TH115-AF-12VDC/U
- TH115-AF-240S/U

Table of contents

Overview

Before you start	2
About your thermostat	3
Controls	4
Display	5

Installation

Installing the thermostat	6
Wiring diagrams	7
Connecting the floor sensor / remote control	8
Setting the configuration switches	9

Setup

Time and day	10
Daylight Saving Time	11
Floor temperature limits	12
Preset temperatures	13

Default schedule	14
Modifying the schedule	15

Operation

Running the schedule (Automatic mode)	16
Temporary override of schedule	16
Permanent override (Manual mode)	17
Before going on vacation (Vacation mode)	17

Appendices

Error messages	18
Technical specifications	19
Warranty	20

Before you start

Read the entire document

CAUTION:

ENGLISH

- Installation must be carried out by a certified electrician and must comply with national and local electrical codes.
- To prevent severe shock or electrocution, always cut the power at the service panel before working with wiring.
- Use this thermostat for resistive loads only.
- Do NOT install the thermostat in an area where it can be exposed to water or rain.
- Avoid locations where there are air drafts (top of staircase, air outlet), dead air spots (behind a door), direct sunlight or concealed chimney or stove pipes (except for floor heating systems).
- For a new installation, choose a location about 1.5 m (5 ft.) above the floor.
- Install the thermostat on an inside wall facing the heating system (except for floor heating systems).
- Install the thermostat onto an electrical box.
- Use special CO/ALR solderless connectors if you connect the thermostat to aluminum wires.
- · Keep the thermostat's top and bottom air vents (openings) clean and unobstructed at all times...

About your thermostat

The TH115 programmable thermostat has three temperature control modes:

- A mode:

 controls the ambient air temperature
- F mode: controls the floor temperature using an external temperature sensor
- AF mode: controls the ambient air temperature
 - maintains the floor temperature within desired limits using an external temperature sensor

See page 9 on how to change the temperature control mode setting.

Supplied Parts

- · One (1) thermostat
- Two (2) mounting screws

- One (1) floor sensor *
- One (1) flat-tip screwdriver *
- · Four (4) solderless connectors for copper wires
- * Select models only; required for floor heating applications only.

Owner's Guide



Place at Off/Standby to cut power to the heater (e.g., in the summer). This will not affect the time and temperature settings. ^{**} When the backlight button or either of the ▲▼ buttons is pressed, the display illuminates for 12 seconds.

TH115 (120S/240S/240D models)

<u>ENGLISH</u>



* The thermostat normally displays the actual (measured) temperature. To view the setpoint temperature, briefly press either of the ▲♥ buttons. The setpoint will appear for 5 seconds. To change the setpoint temperature, press one of the ▲♥ buttons until the desired temperature is displayed. To scroll faster, press and hold the button.

Installing the thermostat



ً₿

4

Turn the heating system off at the main electrical panel.

Faceplate

- Loosen the bottom screw and remove the thermostat faceplate from its wallplate. (The screw cannot be completely removed.)
- Connect the thermostat to the load and to the power supply (see page 7).
- If the thermostat will be used in F or AF Mode (see page 9), connect the floor sensor (see page 8).
- WARNING: For floor heating applications, you must install a separate ground protection device at the main electrical panel or use a thermostat with built-in ground protection device.



- If you wish to connect a remote control device, see page 8.
- Install the wallplate to the electrical box using the provided screws.
- Set the configuration switches on the back of the faceplate (see page 9).
- Install the faceplate back on the wall plate and tighten the screw.
- Apply power to the heating system at the main electrical panel.



S S Wallplate

M38979

Wiring diagram

NOTE: Connect the wires using the provided solderless connectors for copper wires.





Ø

2

Connecting the floor sensor / remote control

Insert the floor sensor cable through one of the two openings on the wallplate and connect the sensor wires to terminals 3 and 4 (no polarity).

- The sensor wires must not come in contact with the electrical wires and must be routed outside the electrical box and follow the wall down to the floor.
- Position the sensor cable such that it does not come in contact with the floor heating wires. The sensor must be centered between two floor heating wires for best temperature control.
- Do NOT staple the sensor head (the plastic end) to the floor. Doing so might damage the sensor. Any damage might not be noticeable during testing but can become apparent several days later.

If you wish to connect a remote control device (see page 17), insert the wires (use 18- to 22-gauge flexible wires) through one of the two openings on the wallplate and connect them to terminals 1 and 2 (no polarity).



Set the configuration switches

Configuration switches are on the back of the faceplate.

#	Configurations	Up	Down
1	Display format	°F / 12 h	°C / 24 h
2	Early Start ¹	Enable	Disable
3	Temperature control mode ²	F	AF



- Early Start is used in Automatic mode only. When Early Start is enabled (on), the thermostat determines when to start heating so the Comfort temperature is attained at the beginning of periods 1 and 3. When Early Start is disabled (off), heating starts only at the beginning of periods 1 and 3; thus there is a delay before the Comfort temperature is reached.
- See page 3. To select the F Mode, place the switch in the F position. To select the AF Mode, place the switch in the AF position and ensure that the temperature sensor is connected to the thermostat. To select the A Mode, place the switch in the AF position and ensure that the remote temperature sensor is **NOT** connected to the thermostat.

O

0

Time and day

To set the clock and the day:

- Press the Hour button to set the hour.
- Press the Min button to set the minutes.
- B Press the Day button to set the day.
- Press the Mode/Ret button to return the thermostat to normal display.

NOTE: The thermostat will automatically return to normal display if no button is pressed for 60 seconds.

Daylight Saving Time

O

0

ً₿

4

6

6

0

8

Ø

When the Daylight Saving Time function is enabled (On), the thermostat automatically switches to Daylight Saving Time on the second Sunday of March and to normal time on the first Sunday of November.

NOTE: The Daylight Saving Time function is disabled (default setting) when the clock loses its setting.

To set the Daylight Saving Time function and to set the date:

Press the Day button (3 seconds) until DLS appears on the screen.

Press either of the ▲▼ buttons to toggle between **On** (enabled) and **Off** (disabled).

Press the Day button briefly. The year setting is displayed.

Press either of the $\blacktriangle \nabla$ buttons to set the current year.

Press the Day button briefly. The month setting is displayed.

Press either of the ▲▼ buttons to set the current month.

Press the Day button briefly. The date setting is displayed.

Press either of the ▲▼ buttons to set the current date.

Press the Mode/Ret button to return the thermostat to normal display.

NOTE: The thermostat will automatically return to normal display if no button is pressed for 60 seconds.

0

ً₿

4

6

6

0

Floor temperature limits (AF mode only)

WARNING: To avoid damaging your floor, follow your floor supplier's recommendations regarding floor temperature limits.

The minimum and maximum floor temperature limits are 5.0°C (41°F) and 28.0°C (82°F) by default. To modify these limits, proceed as follows:

• Switch the thermostat to Off.

- Press and hold the \heartsuit button.
- Switch the thermostat back to On.
- Release the \bigotimes button when the minimum temperature limit (FLLD) appears.
- Set the minimum temperature limit using the ▲▼ buttons.
 - Press the \odot button to display the maximum temperature limit (FL:HI).
 - Set the maximum temperature limit using the $\blacktriangle \nabla$ buttons.
- Bress Mode/Ret to return the thermostat to normal display.

NOTE: The thermostat will automatically return to normal display if no button is pressed for 60 seconds.





FL:LO

5.

Preset temperatures

The thermostat has 3 preset temperatures. Their default settings are shown in the following table.

Preset temperature	Intended use	lcon	A/AF modes	F mode
Comfort	When at home	ġ.	21.0°C (70°F)	28.0°C (82°F)
Economy	When asleep or away from home	C	17.0°C (63°F)	20.0°C (68°F)
Vacation	During prolonged absence	ů	10.0°C (50°F)	10.0°C (50°F)

To use a preset temperature:

Briefly press the appropriate preset temperature button (\diamondsuit , (or \square). The preset temperature will become the current setpoint and its icon will appear on the screen.

To modify a preset temperature:



Press one of the ▲▼ buttons to display the desired temperature.

Press and hold the appropriate preset temperature button (🔅 , (or 🗅) until its icon is displayed.

Default schedule

The schedule consists of 4 periods per day, which represents a typical work day. The Comfort (\diamondsuit) preset temperature is automatically used in Periods 1 and 3 and the Economy (() preset temperature in Periods 2 and 4. You can program the thermostat to skip (cancel) the periods that do not apply to your situation. For example, you can skip periods 2 and 3 for the weekend.

NOTE: If you wish to use only 2 periods, use the following combinations: "1 and 4" or "2 and 3". Early Start (see page 9) will not work with any other combinations.

You can have a different program every day; i.e., each period can start at a different time every day. The thermostat has been programmed with the following schedule.

Period	Description	Setting	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
郃	Wake	Comfort 🔅	6:00 AM						
1 ² 1**	Leave	Economy (8:30 AM	:	:				
1 ⁹ 1+x	Return	Comfort 🔅	5:00 PM	:	:				
郤	Sleep	Economy (11:00 PM						

Modifying the schedule

- Press **Pgm**. Period 1 for Monday is displayed.
- **2** To program another period, press **Pgm** to display that period.
- To program another day, press **Day** to display that day (hold for 3 seconds to select the entire week).
- Press Hour and Min to set the period start time, or press Clear to skip (cancel) the period (--:-- will be displayed).
- **6** Repeat steps 2 to 4 to program another period.
- **6** Press **Mode/Ret** to return the thermostat to normal display.

NOTE: The thermostat will automatically return to normal display if no button is pressed for 60 seconds.

Running the schedule (Automatic mode)

In Automatic mode, the thermostat follows the programmed schedule (see page 14). To place the thermostat in this mode, press **Mode/Ret** until is displayed.

Temporary override of schedule

If you modify the setpoint temperature (by pressing the $\blacktriangle \forall$, \Leftrightarrow or \complement button) when the thermostat is in Automatic mode, the new temperature will be used until the beginning of the next period. flashes during the temporary override. You can cancel the temporary override by pressing **Mode/Ret**.

Permanent override of schedule (Manual mode)

To place the thermostat in Manual mode, press **Mode/Ret** to display \mathscr{P} on the screen. In this mode, the thermostat does not follow the programmed schedule. Press the $\blacktriangle \lor$, \Leftrightarrow or (button to set the temperature.

When you go on vacation (Vacation mode)

In this mode, the thermostat uses the vacation preset temperature (see page 13). There are two ways to place the thermostat in Vacation mode:

- Press the in button on the thermostat. When the Vacation mode is activated this way, the in icon appears on the screen without flashing.
- ▶ From any remote control device equipped with a dry contact (see page 8). When the contact closes, the thermostat is placed in Vacation mode and the □ icon flashes on the screen. All buttons on the thermostat are locked. When the contact opens, the thermostat returns to the preceding mode. NOTE: When the Vacation mode is activated from a remote control device, it can only be deactivated using the device.

Error Messages

- The measured temperature is below the display range. Heating is activated.
- $_{\mbox{H\,I}}$ The measured temperature is above the display range. Heating is deactivated.
- *Er* Verify the thermostat connection and sensor connection.

ENGLISH

Technical Specifications					
Model	Supply	Maximum current	Maximum wattage	Wiring	
120S	120 VAC, 50Hz/60Hz	16.7 A	2000 W	4 wires / single pole	
240S	240 VAC, 50Hz/60Hz 208 VAC, 50Hz/60Hz	16.7 A	4000 W 3470 W	4 wires / single pole	
240D	240 VAC, 50Hz/60Hz 208 VAC, 50Hz/60Hz	15 A	3600 W 3120 W	4 wires / double pole	

Display range: 0°C to 70.0°C (32°F to 158°F)

Ambient setpoint range (A/AF modes): 5.0°C to 30.0°C (40°F - 86°F)

Floor setpoint range (F mode): 5.0°C to 40.0°C (40°F - 104°F)

Floor limit range (AF mode): 5.0°C to 40.0°C (40°F - 104°F)

Resolution: 0.5°C (1°F)

Heating cycle length: 15 minutes

Data protection: In the event of a power failure, most settings are saved. However the time and Daylight Saving Time must be set if the power failure lasts more than 6 hours. The thermostat will return to the mode that was active prior to the power failure.

Warranty

Resideo warrants this product, excluding battery, to be free from defects in workmanship or materials, under normal use and service, for a period of three (3) years from the date of first purchase by the original purchaser. If at any time during the warranty period the product is determined to be defective due to workmanship or materials, Resideo shall repair or replace it (at Resideo's option).

If the product is defective,

(i) return it, with a bill of sale or other dated proof of purchase, to the place from which you purchased it; or

(iii) call Resideo Customer Care at 1-800-468-1502. Customer Care will make the determination whether the product should be returned to the following address: Resideo Return Goods, 1985 Douglas Dr. N., Golden Valley, MN 55422, or whether a replacement product can be sent to you.

This warranty does not cover removal or reinstallation costs. This warranty shall not apply if it is shown by Resideo that the defect was caused by damage which occurred while the product was in the possession of a consumer.

Resideo's sole responsibility shall be to repair or replace the product within the terms stated above. RESIDEO SHALL NOT BE LIA-BLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND, INCLUDING ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING, DIRECTLY OR INDIRECTLY, FROM ANY BREACH OF ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, OR ANY OTHER FAILURE OF THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation may not apply to you.

THIS WARRANTY IS THE ONLY EXPRESS WARRANTY RESIDEO MAKES ON THIS PRODUCT. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PUR-POSE, IS HEREBY LIMITED TO THE THREE YEAR DURATION OF THIS WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. If you have any questions concerning this warranty, please write Resideo Customer Care, 1985 Douglas Dr, Golden Valley, MN 55422 or call 1-800-468-1502.

Table des matières

Aperçu

Avant de commencer	2
À propos de votre thermostat	3
Contrôles	4
Affichage	5

Installation

Installer le thermostat	6
Diagrammes de branchement	7
Brancher la sonde / commande à distance	8
Régler les sélecteurs de configuration	9

Configuration

Heure et jour	10
Heure avancée	11
Limites de température du plancher	12
Préréglages de température	13

Horaire par défaut	14
Modification de l'horaire	15

Fonctionnement

Utilisation de l'horaire (mode Automatique)	16
Dérogation temporaire à l'horaire	16
Dérogation permanente (mode Manuel)	17
Avant de partir en vacances (mode Vacances	s)17

Annexes

Messages d'erreur	18
Fiche technique	19
Garantie	20

Avant de commencer

Veuillez lire le document en entier

MISE EN GARDE :

- L'installation doit être effectuée par un électricien certifié et doit être conforme aux codes nationaux et locaux de l'électricité.
- Afin de prévenir les chocs électriques graves ou les électrocutions, toujours COUPER le courant à partir du panneau électrique principal avant de travailler avec le câblage.
- Utiliser ce thermostat avec une charge résistive seulement.
- Ne PAS installer le thermostat à un endroit où il risque d'être exposé à l'eau ou à la pluie.
- Éviter les endroits où il y a des courants d'air (le haut d'un escalier, une sortie d'air), des points d'air stagnant (derrière une porte), des rayons directs du soleil, des tuyaux dissimulés ou une cheminée (sauf pour les planchers chauffants).
- Pour une nouvelle installation, placer le thermostat à environ 1,5 m (5 pieds) au-dessus du plancher.
- Le thermostat doit être installé sur une cloison intérieure faisant face au système de chauffage (sauf pour les planchers chauffants).
- Installer le thermostat sur une boîte électrique.
- Utiliser des connecteurs marqués CO/ALR pour le raccordement à des fils d'aluminium.
- Garder les ouvertures d'aération du thermostat propres et dégagées en tout temps.

À propos de votre thermostat

Le thermostat programmable TH115 offre trois modes de régulation de la température :

- Mode A :

 Régulation de la température ambiante
- Mode F :
 Régulation de la température du plancher au moyen d'une sonde de température externe
- Mode AF :
 Régulation de la température ambiante
 - Limites de la température du plancher au moyen d'une sonde de température externe

Voir la page 9 pour changer de mode de régulation de la température.

Pièces fournies

- Un (1) thermostat
- Deux (2) vis de montage
- Quatre (4) connecteurs sans soudure pour fils de cuivre

* Certains modèles seulement; requis pour les installations de plancher chauffant.

Une (1) sonde de plancher *
Un (1) tournevis à pointe plate *

3

Contrôles



FRANÇAIS



* Le thermostat affiche normalement la température réelle (mesurée). Pour voir la température de consigne, appuyer brièvement sur l'un des boutons ▲♥. La consigne sera affichée pendant 5 secondes. Pour changer la température de consigne, appuyer sur l'un des boutons ▲♥ jusqu'à ce que la température désirée soit affichée. Pour faire défiler la température de consigne plus rapidement, maintenir le bouton enfoncé.

Installer le thermostat



₿

4

6

6

0

8

Ø

Mettre le système de chauffage hors tension à partir du panneau électrique principal.

Desserrer la vis sous le thermostat et séparer la façade du thermostat de sa plaque murale. (La vis ne peut être complètement retirée.)

Brancher le thermostat au système de chauffage et à l'alimentation (voir la page 7).

Si le thermostat sera utilisé en mode F ou AF (voir la page 9), brancher la sonde de plancher (voir la page 8).

MISE EN GARDE : Pour une installation de plancher chauffant, vous devez installer un dispositif de protection contre les fuites à la terre au panneau central ou utiliser un thermostat muni d'une protection contre les fuites à la terre.

Si vous désirez brancher un système de commande à distance, voir la page 8.

Fixer la plaque murale à la boite électrique à l'aide des vis fournies.

Régler les sélecteurs de configuration à l'arrière de la façade (voir la page 9).

Réinstaller la façade sur la plaque murale et serrer la vis.

Mettre le système de chauffage sous tension à partir du panneau électrique principal.



Façade

Diagrammes de branchement

NOTA : Relier les fils en utilisant des connecteurs sans soudure pour fils de cuivre.



Brancher la sonde / le système de commande à distance

Introduire le câble de la sonde de température de plancher à travers l'une des deux ouvertures de la base et raccorder les fils de la sonde aux bornes 3 et 4 (aucune polarité à respecter).

- Le câble de la sonde ne doit pas toucher aux fils électriques et doit passer à l'extérieur de la boîte électrique et descendre le long du mur jusqu'au plancher.
- Placer le câble de la sonde de façon à ce qu'il ne soit pas en contact avec un câble chauffant. La sonde doit être centrée entre deux câbles chauffants pour assurer une bonne régulation de température.
 - Ne pas agrafer la tête de la sonde (le bout en plastique) au plancher. Les agrafes peuvent endommager la sonde. Les dommages pourraient ne pas être détectés lors de la vérification mais pourraient devenir apparents après plusieurs jours.

Si vous désirez raccorder un système de commande à distance (voir la page 17), introduire les fils de raccordement (utiliser un fil souple de calibre 18 à 22) à travers l'un des deux trous disponibles sous le bornier et raccordez-le aux bornes 1 et 2 de la base (aucune polarité à respecter).



Sonde de température de plancher

ิด

٠

2

Régler les sélecteurs de configuration

Les sélecteurs de configuration sont à l'arrière de la façade.

N٥	Configurations	Haut	Bas
1	Format d'affichage	°F / 12 h	°C / 24 h
2	Démarrage anticipé ¹	Activé	Désactivé
3	Mode de régulation de la température ²	F	AF



FRANÇAIS

- La fonction de Démarrage anticipé n'est utilisée qu'en mode Automatique. Lorsque la fonction est activée, le thermostat détermine l'heure d'activation du chauffage afin que la température Confort soit atteinte au début des périodes 1 et 3. Lorsque la fonction est désactivée, le chauffage ne démarre qu'au début des périodes 1 & 3; donc il y a un délai avant que la température Confort soit atteinte.
- 2. Voir la page 3. Pour choisir le mode F, placer le commutateur à F. Pour choisir le mode AF, placer le commutateur à AF et s'assurer que la sonde de température du plancher est branchée au thermostat. Pour choisir le mode A, placer le commutateur à AF et s'assurer que la sonde de température du plancher n'est **PAS** branchée au thermostat.

Régler l'heure et le jour

Pour régler l'heure et le jour :

- Appuyer sur le bouton Hour pour régler l'heure.
- **2** Appuyer sur le bouton **Min** pour régler les minutes.
- Appuyer sur le bouton **Day** pour régler le jour de la semaine.
 - Appuyer sur le bouton Mode/Ret pour retourner à l'affichage normal.

NOTA : Si on n'appuie sur aucun bouton pendant 60 secondes, le thermostat retournera à l'affichage normal.

4

Heure avancée

O

0

₿

4

6

6

0

8

Ø

Lorsque la fonction de l'heure avancée est activée, le thermostat passe automatiquement à l'heure avancée le deuxième dimanche de mars et à l'heure normale le premier dimanche de novembre.

NOTA : La fonction de l'heure avancée est désactivée (réglage par défaut) lorsque l'horloge perd son réglage.

Pour régler la fonction de l'heure avancée et pour régler la date :

Appuyer sur le bouton Day (3 secondes) jusqu'à ce que DLS apparaisse à l'écran.

Appuyer sur l'un des boutons AV pour basculer entre On (fonction activée) et Off (fonction désactivée).

Appuyer brièvement sur le bouton Day. L'année est affichée.

Appuyer sur l'un des boutons ▲▼ pour régler l'année.

Appuyer brièvement sur le bouton Day. Le mois est affiché.

Appuyer sur l'un des boutons ▲▼ pour régler le mois.

Appuyer brièvement sur le bouton Day. Le jour du mois est affiché.

Appuyer sur l'un des boutons ▲▼ pour régler le jour.

Appuyer sur le bouton Mode/Ret pour retourner à l'affichage normal.

NOTA : Si on n'appuie sur aucun bouton pendant 60 secondes, le thermostat retournera à l'affichage normal.

0

ً₿

4

Ø

6

0

8

FRANÇAIS

Limites de température du plancher (mode AF uniquement)

MISE EN GARDE : Afin d'éviter des dommages au plancher, consulter les recommandations du fournisseur concernant les limites de température du plancher.

Les températures minimale et maximale du plancher sont de 5 °C (41 °F) et 28 °C (82 °F) par défaut. Pour modifier ces limites, procéder comme suit : 0

- Placer le thermostat à Off (arrêt).
- Appuyer sur le bouton 🔅 et le maintenir enfoncé.
- Remettre le thermostat à On (marche).
- Relâcher le bouton 🔅 lorsque la température minimale (FL:L0) est affichée.
- Régler la température minimale à l'aide des boutons ▲▼.
- Appuver sur le bouton Ω pour afficher la température maximale (*FL:HI*).
- Régler la température maximale à l'aide des boutons AV.
- Appuyer sur le bouton Mode/Ret pour retourner à l'affichage normal.

NOTA : Si on n'appuie sur aucun bouton pendant 60 secondes, le thermostat retournera à l'affichage normal.



Préréglages de température

Le thermostat offre 3 préréglages de température. Leurs valeurs par défaut sont indiquées dans le tableau suivant.

Préréglage	Utilisation prévue	lcône	Mode A/AF	Mode F
Confort	Lorsque l'occupant est à la maison	ġ.	21,0 °C (70 °F)	28,0 °C (82 °F)
Économie	Lorsque l'occupant est absent durant le jour ou couché	(17,0 °C (63 °F)	20,0 °C (68 °F)
Vacances	Pendant une absence prolongée	Û	10,0 °C (50 °F)	10,0 °C (50 °F)

Pour utiliser une température préréglée :

Appuyer brièvement sur le bouton de préréglage approprié (次, (ou 血). La température préréglée deviendra la température de consigne et son icône apparaîtra à l'écran.

Pour modifier un préréglage de température :

- Appuyer sur l'un des boutons ▲▼ pour afficher la température désirée.
- Appuyer sur le bouton de préréglage approprié (☆, (ou m) jusqu'à ce que l'icône correspondante soit affichée.

Horaire par défaut

L'horaire comprend 4 périodes par jour, ce qui représente un jour typique de la semaine. La température Confort (☆) est utilisée lors des périodes 1 et 3 et la température Économie (《) est utilisée lors des périodes 2 et 4. Vous pouvez programmer le thermostat pour sauter (annuler) les périodes qui ne s'appliquent pas à votre situation. Par exemple, vous pouvez sauter les périodes 2 et 3 pour la fin de semaine. **NOTA**: Si vous ne désirez utiliser que 2 périodes, utilisez les combinaisons suivantes : « 1 et 4 » ou « 2 et 3 ». Le démarrage anticipé (voir la page 9) ne fonctionnera pas avec les autres combinaisons.

Vous pouvez avoir un programme différent chaque jour, c.-à-d. que chaque période peut débuter à une heure différente chaque jour. Le thermostat a été programmé avec l'horaire suivant.

Période	Description	Réglage	LU (MO)	MA (TU)	ME (WE)	JE (TH)	VE (FR)	SA (SA)	DI (SU)
វា	Réveil	Confort 🜣	6 h	6 h	6 h	6 h	6 h	6 h	6 h
1 ² 1**	Départ	Économie ((8 h 30	;	-:				
1 9)+*	Retour	Confort 🜣	17 h	:	:				
郤	Coucher	Économie 🔇	23 h						

Modification de l'horaire

- Appuyer sur **Pgm**. La période 1 du lundi est affichée.
- Pour programmer une autre période, appuyer sur **Pgm** pour afficher la période.
- Pour programmer un autre jour, appuyer sur Day pour afficher le jour (maintenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour sélectionner toute la semaine).
- Appuyer sur Hour et Min pour régler l'heure du début de la période, ou appuyer sur Clear pour sauter (annuler) la période (--:-- sera affiché).
- **6** Répéter les étapes 2 à 4 pour programmer une autre période.
- 6 Appuyer sur Mode/Ret pour retourner à l'affichage normale.

NOTA : Si on n'appuie sur aucun bouton pendant 60 secondes, le thermostat retournera à l'affichage normal.

Utilisation de l'horaire (mode Automatique)

En mode Automatique, le thermostat suit l'horaire programmé (voir la page 14). Pour placer le thermostat dans ce mode, appuyer sur **Mode/Ret** jusqu'à ce que ^(b) soit affiché.

Dérogation temporaire à l'horaire

Si vous modifiez la consigne (en appuyant sur le bouton ▲▼, ☆ ou ∢) lorsque le thermostat est en mode Automatique, la nouvelle consigne sera utilisée jusqu'au début de la période suivante. L'icône ⊕ clignote durant la dérogation temporaire. Vous pouvez annuler la dérogation en appuyant sur **Mode/Ret**.

Dérogation permanente à l'horaire (mode Manuel)

Pour placer le thermostat en mode Manuel, appuyer sur **Mode/Ret** jusqu'à ce que n soit affiché. Dans ce mode, l'horaire programmé n'est pas utilisé. Appuyer sur le bouton ▲▼, ☆ ou (pour régler la température.

Avant de partir en vacances (mode Vacances)

Dans ce mode, le thermostat utilise la température Vacances (voir la page 13). Il y a deux façons de placer le thermostat en mode Vacances :

- Appuyer sur le bouton
 ⁽¹⁾. Lorsque le mode est activé de cette façon, l'icône
 ⁽¹⁾ est affichée sans clignoter.
- À partir de tout dispositif de commande à distance muni d'un contact sec (voir la page 8). Lorsque le contact se ferme, le thermostat bascule en mode Vacances et l'icône il clignote. Tous les boutons du thermostat sont verrouillés. Lorsque le contact s'ouvre, le thermostat retourne au mode précédent.

NOTA : Si le mode Vacances est activé à partir d'un dispositif de commande à distance, il ne pourra être désactivé qu'avec celui-ci.

Messages d'erreur

- L0 La température mesurée est inférieure à la plage d'affichage. Le chauffage est activé.
- H | La température mesurée est supérieure à la plage d'affichage. Le chauffage est désactivé.
- Er Vérifier les connexions du thermostat et de la sonde de température.

Fiche te	Fiche technique				
Modèle	Alimentation	Charge maximale	Puissance	Raccordement	
120S	120 Vca, 50 Hz/60 Hz	16,7 A	2000 W	4 fils / unipolaire	
240S	240 Vca, 50 Hz/60 Hz 208 Vca, 50 Hz/60 Hz	16,7 A	4000 W 3470 W	4 fils / unipolaire	
240D	240 Vca, 50 Hz/60 Hz 208 Vca, 50 Hz/60 Hz	15 A	3600 W 3120 W	4 fils / bipolaire	

Affichage : 0 °C à 70,0 °C (32 °F à 158 °F)

Réglage de la température ambiante (mode A/AF) : 5,0 °C à 30,0 °C (40 °F à 86 °F)

Réglage de la température du plancher (mode F) : 5,0 °C à 40,0 °C (40 °F à 104 °F)

Réglage des limites de température du plancher (mode AF) : 5,0 °C à 40,0 °C (40 °F à 104 °F)

Résolution : 0,5 °C (1 °F)

Durée de cycle de chauffage : 15 minutes

Protection de données : En cas de panne de courant, la plupart des réglages sont sauvegardés. Cependant, l'heure et la fonction de l'heure avancée doivent être réglées si la panne de courant dure plus de 6 heures. Le thermostat retournera au mode qui était en fonction précédent la panne de courant.

Garantie

Resideo garantit ce produit, à l'exception des piles, contre tout défaut de pièce ou de main-d'oeuvre, durant une période pour trois (3) ans à partir de la date d'achat par le consommateur d'origine si le produit est utilisé et entretenu convenablement. En cas de défaillance ou de mauvais fonctionnement pendant la période de garantie, Resideo remplacera ou réparera le produit, à sa discrétion.

Si le produit est défectueux

(i) renvoyez-le avec la facture ou une autre preuve d'achat date au lieu d'achat; ou

(ii) appelez le service à la clientèle de Resideo en composant le 1-800-468-1502. Le service à la clientèle déterminera si le produit doit être retourné à l'adresse suivante : Resideo Return Goods, 1985 Douglas Dr. N., Golden Valley, MN 55422, ou si un produit de remplacement peut vous être expédié.

La présente garantie ne couvre pas les frais de retrait ou de réinstallation. La présente garantie ne s'applique pas s'il est démontré par Resideo que la défaillance ou le mauvais fonctionnement sont dus à un endommagement du produit alors que le consommateur l'avait en sa possession.

La responsabilité exclusive de Resideo se limite à réparer ou à remplacer le produit conformément aux modalités susmentionnées. RESIDEO N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES PERTES OU DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSORES DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT D'UNE VIOLATION QUELCONQUE D'UNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, APPLICABLE AU PRÉSENT PRODUIT, OU TOUTE AUTRE DÉFAILLANCE DU PRÉSENT PRODUIT. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages indirects ou accessoires et, par conséquent, la présente restriction peut ne pas s'appliquer.

CETTE GARANTIE EST LA SEULE GARANTIE EXPRESSE FAITE PAR RESIDEO POUR CE PRODUIT. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, EST LIMITÉE PAR LES PRÉSENTES À LA PÉRIODE DE TROIS ANS DE LA PRÉSENTE GARANTIE. Certaines provinces ne permettent pas de limiter la durée des garanties tacites et, par conséquent, la présente limitation peut ne pas s'appliquer.

La présente garantie donne au consommateur des droits spécifiques et certains autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre.

Pour toute question concernant la présente garantie, prière d'écrire aux Services à la clientèle de Resideo à l'adresse suivante : Resideo Customer Relations, 1985 Douglas Dr, Golden Valley, MN 55422 ou composer le 1-800-468-1502.

Índice

Panorama general

Antes de comenzar	2
Sobre el termostato	3
Controles	4
Pantalla	5

Instalación

Instalación del termostato	.6
Diagramas de conexión	.7
Conexión del sensor y del control remoto	.8
Ajuste de los conmutadores de configuración	.9

Configuración

Hora y día	10
Horario de verano	11
Límite de la temperatura del piso	12
Temperaturas predefinidas	13

Horario de fá	brica	 14
Modificación	del horario.	 15

Funcionamiento

Uso del horario (Modo Automático)	.16
Cancelación temporaria del horario	.16
Cancelación permanente (Modo Manual)	.17
Antes de las vacaciones (Modo Vacaciones)	.17

Anexos

Mensajes de error	18
Especificaciones técnicas	19
Garantía	20

ESPAÑOL

Antes de comenzar

Leer el documento completo

ADVERTENCIA:

- La instalación debe hacerla un electricista y debe conformarse a los códigos de electricidad nacionales y locales.
- Para prevenir choques eléctricos graves o electrocuciones, CORTAR siempre la corriente desde el panel eléctrico
 principal antes de trabajar en el cableado.
- Utilizar este termostato con una carga resistiva solamente.
- NO instalar el termostato en un lugar en el que corra el riesgo de quedar expuesto al agua o a la lluvia.
- Deben evitarse los sitios en los haya corrientes de aire (arriba de una escalera, de una salida de aire...) los puntos en los que el aire no circule (detrás de una puerta), los rayos directos del sol, los conductos disimulados o las chimeneas (salvo en el caso de los pisos calefaccionados).
- En el caso de una nueva instalación, colocar el termostato a alrededor de 1,5 m (5 pies) sobre el nivel del piso.
- El termostato debe instalarse en una pared interior frente al sistema de calefacción (salvo en el caso de los pisos calefaccionados).
- Instalar el termostato en una caja de electricidad.
- Utilizar conectores marcados CO/ALR para conectar el termostato a cables de aluminio.
 - Mantener siempre las aberturas de aereación del termostato limpias y sin obstrucciones.

Sobre el termostato

El termostato programable TH115 tiene tres modos del control de la temperatura:

- Modo A:

 Control de la temperatura ambiente
- Modo F:
 Control de la temperatura del piso mediante un sensor externo de temperatura
- Modo AF :
 Control de la temperatura ambiente
 - Mantiene la temperatura del piso dentro de los límites deseados mediante un sensor externo de temperatura

Referirse a la página 9 para cambiar el modo de control de la temperatura.

Partes provistas

- Un (1) termostato
- · Dos (2) tornillos de montaje
- Cuatro (4) conectores sin soldadura para cables de cobre

- Un (1) sensor de temperatura para piso *
- Un (1) destornillador de punta plana *

* Algunos modelos solamente, requerido para instalaciones de pisos calefaccionados.

Controles



Poner el conmutador en Off o Standby para apagar el aparato. Esto no afectará los ajustes de hora y temperatura.

Cuando se presiona el botón de retroiluminación o uno de los botones AV, la pantalla se ilumina durante 12 segundos.



* El termostato indica normalmente la temperatura real (medida). Para ver la temperatura del punto de ajuste, presionar brevemente uno de los botones ▲♥. El punto de ajuste aparecerá durante 5 segundos. Para cambiar la temperatura del punto de ajuste, presionar uno de los botones ▲♥ hasta que se visualice la temperatura deseada. Para hacer desfilar más rápido la temperatura del punto de ajuste, mantener el botón presionado.

Instalación del termostato



Desconectar el sistema de calefacción en el panel eléctrico principal.



Conectar el termostato al sistema de calefacción y a la alimentación (ver la página 7).

Si el termostato se usará en Modo F o AF (ver la página 9), conectar el sensor de temperatura del piso (ver la página 8).

ADVERTENCIA: Debe instalarse un dispositivo separado de protección contra las fugas a tierra en el panel principal en caso de utilizarlo para pisos calefaccionados o utilizar un termostato con protección incorporada contra fugas a tierra.



Si se desea conectar un control remoto, ver la página 8.

Fijar la placa mural a la caja eléctrica con los tornillos provistos.

Ajustar los conmutadores de configuración que están detrás de la tapa (ver la página 9).

Reponer la tapa sobre la placa mural y ajustar el tornillo.

Conectar el sistema de calefacción desde el panel eléctrico principal.



Tapa

Diagramas de conexiones

NOTA: conectar los cables utilizando conectores sin soldadura para cables de cobre.



Conexión del sensor y del sistema de control remoto

- Introducir el cable del sensor del piso a través de una de las dos aberturas de la base y conectar los cables del sensor a los terminales 3 y 4 (no hay polaridad).
 - El cable del sensor no debe ponerse en contacto con los cables eléctricos y debe salir de la caja eléctrica y seguir hacia abajo por la pared hasta el piso.
 - Colocar el cable del sensor de manera que no toque los cables de calefacción del piso. El sensor debe estar centrado entre dos cables de calefacción del piso para un mejor control de la temperatura.
 - NO abrochar la cabeza del sensor (el extremo de plástico) al piso, ya que los broches pueden dañarlo.
 El daño puede no ser evidente durante la prueba pero puede aparecer varios días después.



ESPAÑOL

Si se desea conectar un sistema de control remoto (ver la página 17), introducir los cables (usar cables flexibles de calibre 18 a 22) a través de una de las dos aberturas disponibles en la placa mural y conectarlos a los terminales 1 y 2 de la base (no hay polaridad).

Ajuste de los conmutadores de configuración

Los conmutadores de configuración están detrás de la tapa.

#	Configuraciones	Arriba	Abajo
1	Formato de visualización	°F / 12 h	°C / 24 h
2	Encendido anticipado ¹	Activado	Desactivado
3	Modo de control de la temperatura ²	F	AF



- El encendido anticipado funciona en Modo Automático solamente. Cuando la función está activada, el termostato calcula la hora óptima para encender la calefacción a fin de obtener la temperatura de Confort al comienzo de los períodos 1 y 3. Cuando esta función está desactivada (Off) la calefacción se enciende solamente al comienzo de los períodos 1 y 3, por lo que hay una demora antes de que se alcance la temperatura de Confort.
- Ver la página 3. Para elegir el modo F, poner el conmutador en F. Para elegir el modo AF, poner el conmutador en AF y asegurarse de que el sensor de temperatura del piso esté conectado al termostato. Para elegir el modo A, poner el conmutador en AF y asegurarse de que el sensor de temperatura del piso NO esté conectado al termostato.

Hora y el día

Para fijar la hora y el día:

- Presionar el botón **Hour** para ajustar la hora.
- 2 Presionar el botón Min para ajustar los minutos.
- **9** Presionar el botón **Day** para ajustar el día de la semana.
- Presionar el botón **Mode/Ret** para terminar.

NOTA: el termostato volverá automáticamente a la pantalla normal si no se presiona ningún botón durante 60 segundos.

Horario de verano

0

€

0

6

6

0

8

Ø

Cuando la función de horario de verano está activada (On), el termostato puede pasar automáticamente a la hora avanzada el segundo domingo de marzo y a la hora normal el primer domingo de noviembre.

NOTA: la función de horario de verano se desactiva (configuración de fábrica) cuando el reloj pierde su ajuste.

Para fijar la función de horario de verano v ajustar la fecha: 0

Presionar el botón Day (3 segundos) hasta que aparezca en la pantalla DLS.

Presionar cualquiera de los botones AV para cambiar entre On (función activada) y Off (función desactivada).

Presionar el botón Dav brevemente v aparecerá el año.

Presionar cualquiera de los botones **AV** para poner el año en curso.

Presionar el botón Day brevemente y aparecerá el mes.

Presionar cualquiera de los botones **AV** para poner el mes en curso.

Presionar el botón Day brevemente y aparecerá la fecha.

Presionar cualquiera de los botones AV para poner la fecha actual.

Presionar el botón Mode/Ret para volver a la pantalla normal.

NOTA: el termostato volverá automáticamente a la pantalla normal si no se presiona ningún botón durante 60 segundos.

Límites de temperatura del piso (sólo el Modo AF)

NOTA: a fin de evitar daños al piso, referirse a las recomendaciones del proveedor en lo que respecta a los límites de temperatura del piso.

Las temperaturas mínima y máxima del piso son de 5 °C (41 °F) y 28 °C (82 °F) por defecto. Para modificar estos límites, seguir el procedimiento siguiente:

O Poner el termostato en Off. 0 Presionar y mantener el botón C presionado. ً₿ Poner el termostato de nuevo en On 0 Soltar el botón 🔅 cuando la temperatura mínima (FL:L0) aparezca en pantalla. 6 Ajustar la temperatura mínima con los botones ▲▼. 6 Presionar el botón 🔅 para visualizar la temperatura máxima (FL:HI). 0 Ajustar la temperatura máxima con los botones AV. 8 Presionar el botón Mode/Ret para volver a la pantalla normal.

NOTA: el termostato volverá automáticamente a la pantalla normal si no se presiona ningún botón durante 60 segundos. FL:L0 • 5.0° M38985 FL:H I • 28.0°

Temperaturas predefinidas

El termostato tiene 3 temperaturas predefinidas. En el cuadro siguiente se indican los valores de fábrica.

Predefinido	Uso previsto		Modo A/AF	Modo F
Confort	el ocupante está en la casa	Å.	21 °C (70 °F)	28 °C (82 °F)
Economía	el ocupante está ausente durante el día o durmiendo	¢	17 °C (63 °F)	20 °C (68 °F)
Vacaciones	ausencia prolongada	Û	10 °C (50 °F)	10 °C (50 °F)

Para utilizar una temperatura predefinida:

Presionar brevemente el botón de ajuste adecuado (\diamondsuit , (o m). La temperatura predefinida se transformará en temperatura del punto de ajuste y su ícono aparecerá en la pantalla.

Para modificar una temperatura predefinida:

O

0

Presionar uno de los botones ▲▼ para hacer aparecer en pantalla la temperatura deseada.

Presionar y mantener el botón de temperatura predefinido correspondiente ($\dot{\heartsuit}$, (o $\hat{\square}$), hasta que su ícono aparezca en pantalla.

Horario por defecto

El horario tiene 4 períodos por día, es decir, un día típico de trabajo. La temperatura predefinida de Confort (🔅) se usa en los Períodos 1 y 3 y la de Economía ((()) en los Períodos 2 y 4. Se puede programar el termostato para saltear los períodos que no se usen. Por ejemplo, se pueden saltear los períodos 2 y 3 los fines de semana.

NOTA: si se desea utilizar solamente 2 períodos, elegir la combinación de períodos "1 y 4" o "2 y 3". El encendido anticipado (ver la página 9) no se activará con otras combinaciones.

Se puede hacer un programa diferente para cada día de la semana, es decir, cada período puede comenzar a una hora diferente para cada día de la semana. El termostato ha sido programado en fábrica con el siguiente horario.

Período	Descripción	Ajuste	LU (MO)	MA (TU)	MIE (WE)	JUE (TH)	VIE (FR)	SA (SA)	DO (SU)
íĩ)	Despertar	Confort 🖄	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
Ĩ ² Ì\$*	Salida de la casa	Economía (8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	;	:
المَّا	Regreso	Confort 🖄	17:00	17:00	17:00	17:00	17:00	;	:
郤	Hora de dormir	Economía (23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00

Para modificar el horario

- Presionar Pgm. Aparece el período 1 para el lunes.
- **2** Para programar otro período, presionar **PGM** para que aparezca en pantalla.
- Para programar otro día, presionar Day para seleccionarlo (presionar durante 3 segundos para seleccionar la semana entera).
- Presionar Hour y Min para ajustar la hora de comienzo del período o presionar Clear para saltear (cancelar) el período (aparece --.--).
- **6** Repetir los pasos 2 y 4 para programar otro período.
- **6** Presionar **Mode/Ret** para volver a la pantalla normal.

NOTA: El termostato volverá automáticamente a la pantalla normal si no se presiona ningún botón durante 60 segundos.

Uso del horario (Modo Automático)

En Modo Automático, el termostato sigue el horario programado (ver la página 14). Para ponerlo en este modo, presionar el botón **Mode/Ret** hasta que aparezca .

Cancelación temporaria

Si se modifica el punto de ajuste de la temperatura (presionando el botón ▲▼, ☆ o ℂ) cuando el termostato está en Modo Automático, la nueva temperatura se usará hasta el comienzo del período siguiente. ^(b) parpadeará durante la cancelación temporaria. Se puede anular la cancelación temporaria presionando el botón **Mode/Ret**.

Cancelación permanente del horario (Modo Manual)

Para poner el termostato en Modo Manual, presionar **Mode/Ret** para que en la pantalla aparezca \mathscr{B} . En este modo, el termostato no sigue el horario programado. Presionar los botones $\blacktriangle \lor$, $\bowtie \circ \r{Q}$ para ajustar la temperatura.

Antes de salir de vacaciones (Modo Vacaciones)

En este modo, el termostato usa la temperatura predefinida de Vacaciones (ver la página 13). Hay dos maneras de poner el termostato en Modo Vacaciones:

- A partir de un dispositivo de control remoto que cuente con un contacto seco. Cuando el contacto se cierra, el termostato pasa al Modo Vacaciones y el ícono manuel partala. Todos los botones del termostato están bloqueados. Cuando el contacto se abre, el termostato vuelve al modo precedente.

NOTA: cuando el Modo Vacaciones se activa a partir de un dispositivo de control remoto, solamente puede desactivarse con el mismo dispositivo.

Mensajes de error

- Lo La temperatura medida es inferior al margen de visualización del termostato. La calefacción está activada.
- H I La temperatura medida es superior al margen de visualización del termostato. La calefacción está desactivada.
- Er Verificar las conexiones del termostato y del sensor de temperatura.



Especificaciones técnicas					
Modelo	Alimentación	Carga máxima	Potencia	Conexión	
120S	120 VCA, 50 Hz/60 Hz	16,7 A	2000 W	4 cables, bipolares	
240S	240 VCA, 50 Hz/60 Hz 208 VCA, 50 Hz/60 Hz	16,7 A	4000 W 3470 W	4 cables, bipolares	
240D	240 VCA, 50 Hz/60 Hz 208 VCA, 50 Hz/60 Hz	15 A	3600 W 3120 W	4 cables, bipolares	

Margen de visualización: 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)

Margen de ajuste de la temperatura ambiente (Modo A/AF): 5 °C a 30 °C (40 °F a 86 °F)

Margen de ajuste de la temperatura del piso (Modo F): 5 °C a 40 °C (40 °F a 104 °F)

Margen de ajuste del límite de temperatura del piso (Modo AF): 5 °C a 40 °C (40 °F a 104 °F)

Resolución: 0,5 °C (1 °F)

Duración del ciclo de calefacción: 15 minutos

Protección de los datos: la mayor parte de los datos están salvaguardados en prevención de un corte de corriente. Sólo la hora y el horario de verano deben reajustarse si la interrupción de electricidad dura más de 6 horas. El termostato volverá al modo en el que estaba antes del corte.

Garantía

IMPORTADO EN MEXICO POR: INSTROMET MEXICANA S DE R L DE C V Avenida Insurgentes 2453, Piso 6, Tizapan, Alvaro Obregon, Ciudad de Mexico, CP 01090 Telefono: 01 (55) 800 00423

Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V. garaniza que éste producto está libre de defectos en su mano de obra y materiales contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, bajo uso normal, por el término de 3 años a partir de la fecha de la compra por el consumidor. Si se determina que el producto esta defectuoso o presenta algún funcionamiento erróneo. Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V. deberá reparar o reemplazar (a opción de Instromet) el producto bajo las siguientes condiciones:

 Regresar el producto y la póliza de garantía, acompañado de la factura de venta o algún otro comprobante de compra fachadoal establecimiento donde se realizó la compra, o a la siguiente dirección. En la cual también lendrá la información para obtenentas partes, componentes, consumibles y accesorios del producto: Av. Salvador Nava Martínez 3125, Col. Colinas del Parque. Sant.uis Potosi, SLP Mexico 78234.

2.O puedes llamar al centro de atención al cliente al 01-800-083-5925 para Máxico (ver teléfonos para otros países) donde sedeterminará si el producto debe regresarse o si se enviará un reemplazo del producto al consumidor sin costo alguno cubriendolos gastos que se deriven del cumplimiento de la presente garantía incluyendo los gastos de transporte. No es necesario pediripezas ni acossorios: El producto será reemplazado bajo esta garantía.

ESPAÑOL

Nota: Esta garantía no cubre gastos de mano de obra por re-instalación. No ampara el reemplazo de la pieza si el defecto ocurre por daño causado por el consumidor o desgaste normal

La única responsabilidad de Instromet será reparar o reemplazar el producto dentro de los términos establecidos más arriba. Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V. no será responsabile de ninguna pérdida o daño de ningún tipo, incluidos los daños incidentales oderivados, que resulten, de manera directa o indirecta, del incumplimiento de la garantia, expresa o implicita, o de cualquier ortafalla de este producto.

Esta garantía es la única garantía expresa que Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V. ofrece respecto de este producto. La duración de cualquier garantía implicita, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin específico, se limita por el presente a la duración de un año de esta garantía. Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales (aquellas para las que está destinado)

2.Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso e instalación proporcionado.

3.Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V.

Datos del producto:	
Marca:	_
Modelo:	
Número de serie:	
Nombre del consumidor:	
Dirección (calle y número):	
Delegación o municipio:	
Ciudad, estado y código postal:	

Sello del establecimiento y fecha de compra







Resideo Technologies, Inc. 1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422

www.resideo.com 69-2617EFS-05 M.S. Rev. 05-22 | Printed in United States

© 2022 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.

The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc.

This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

Tous droits réservés. La marque de commerce Honeywell Home est utilisée avec l'autorisation d'Honeywell International, Inc. Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses sociétés affiliées.

Todos los derechos reservados. La marca comercial Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International, Inc. Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus afiliados.