

Installationsvejledning

Betjeningspanel **UI 800 CS**

Luft til vand-varmepumpe







Indholdsfortegnelse

1	Symbo	lforklaring og sikkerhedsanvisninger2	
	1.1	Symbolforklaring 2	
	1.2	Generelle sikkerhedshenvisninger 2	
2	Oplysn	inger om produktet3	
	2.1	Overensstemmelseserklæring	
	2.2	Produktbeskrivelse 3	
	2.3	Yderligere tilbehør	
3	Onstar	t 3	
·	3 1	Onstart of betieningspanelet	
	2.1	Vderligere indstillinger for opstarton	
	3.Z	Vigtige indstillinger for vermedriften	
	3.2.1		
	3.2.2		
	3.2.3	Vigtige indstillinger for yderligere systemer og	
	33	Kontrol of overvågningeværdier	
	2.0	Overdragelee af anlagget	
	3.4 2.5	Nodlukning	
	3.5	Nedlukilling	
	3.0		
4	Service	emenu	
	4.1	Systemindstillinger	
	4.1.1	Start systemanalyse	
	4.1.2	Opstart af betjeningspanelet	
	4.1.3	Menu: Varmepumpe6	
	4.1.4	Menu: Elvarmer 7	
	4.1.5	Menu: Opv. og køling 8	
	4.1.6	Menu: Varme11	
	4.1.7	Menu for gulvtørring11	
	4.1.8	Menu: Varmt vand12	
	4.1.9	Menu: Solvar	
	4.1.10	Menu: Ventilation14	
	4.1.11	Menu: Fotovoltaikanlæg14	
	4.1.12	$Menu: Smart Grid \dots 14$	
	4.1.13	$Gentaginst.\text{-indst}.\dots\dots15$	
	4.1.14	Standardindstillinger 15	
	4.2	Diagnose15	
	4.2.1	Menu: Funktionstest	
	4.2.2	Menu: Fejl	
	4.2.3	Installatør kontaktopl 16	
	4.3	Info	
	4.4	Systemoversigt16	
5	Bemær	kning om databeskyttelse17	
6	Enhedsfeilafhiælpning		
7	Oversid	pt over Service	

1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger

1.1 Symbolforklaring

Advarselshenvisninger

Under advarselshenvisninger viser tekstadvarsler art og omfanget af følger, hvis forholdsregler til at forhindre farer ikke følges.

Følgende signalord er definerede og kan forekomme i det foreliggende dokument:

FARE

FARE betyder, at der kan forekomme alvorlige og endog livsfarlige personskader.

/I ADVARSEL

ADVARSEL betyder, at der kan opstå alvorlige og endog livsfarlige personskader.

FORSIGTIG

FORSIGTIG betyder, at der kan opstå personskader af lettere til middel grad.

BEMÆRK

BEMÆRK betyder, at der kan opstå materielle skader.

Vigtige informationer



Vigtige informationer uden farer for personer eller ting vises med de viste info-symboler.

1.2 Generelle sikkerhedshenvisninger

Anvisninger for målgruppen

Denne installationsvejledning henvender sig til installatører inden for vandinstallationer, varme- og elektroteknik. Anvisningerne i alle vejledninger skal følges. Hvis anvisningerne ikke overholdes kan det forårsage materielle skader og/eller personskader, som kan være livsfarlige.

- Læs installationsvejledningerne (varmeproducent, varmeregulering osv.) før installationen.
- Overhold sikkerheds- og advarselshenvisningerne.
- Overhold nationale og regionale forskrifter, tekniske regler og direktiver.

▲ Forskriftsmæssig anvendelse

Brug udelukkende produktet til regulering af varmeanlæg.

Al anden anvendelse er ikke forskriftsmæssig. Skader, som opstår som følge af forkert anvendelse, omfattes ikke af garantien.

2 Oplysninger om produktet

Dette er en originalvejledning. Der må ikke udfærdiges oversættelser uden producentens tilladelse.

2.1 Overensstemmelseserklæring

Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin driftsfunktion de europæiske og nationale krav.



• Med CE-mærkningen erklæres produktets overensstemmelse med alle relevante EU-retsbestemmelser, der foreskriver anbringelsen af denne mærkning.

Overensstemmelseserklæringens fulde tekst findes på internettet: www.bosch-climate.dk.

2.2 Produktbeskrivelse

Betjeningspanelet er udstyret med en berøringsskærm. For at skifte mellem menuerne skal du stryge med fingeren, og for at vælge indstillinger skal du trykke på skærmen. Betjeningspanelet bruges til regulering af varmepumpen, af maks. 4 varmekredse til opvarmning og afkøling samt en beholderladekreds til varmtvandsproduktionen, varmtvandsproduktion vha. solvarme og solvarmetilskud.

- Betjeningspanelet er udstyret med et tidsprogram:
 - Varmeanlæg: For hver varmekreds er der 1 tidsprogram med 2 skiftetider pr. dag.
 - Varmt vand: Et tidsprogram til varmtvandsproduktion og et tidsprogram til cirkulationspumpen med 6 skiftetider pr. dag.
- Bestemte menupunkter er afhængige af land og vises kun, hvis det land, hvor varmepumpen er installeret, bliver valgt på betjeningspanelet.

Funktionernes omfang og dermed betjeningspanelets menustruktur afhænger af anlægget opbygning. Indstillingsområder, grund Andstillinger og funktionalitet er afhængige af anlægget på opstillingsstedet, og afviger evt. fra angivelserne i denne vejledning:

De tekster, der vises på skærmen, afhænger af betjeningspanelets softwareversion og kan evt. afvige fra teksterne i denne manual.

- Hvis der er installeret 2 eller flere varme-/kølekredsløb, er der separate indstillinger tilgængelige og nødvendige for hvert varme-/kølekredsløb.
- Hvis der er installeret specielle anlægsdele og moduler, er tilsvarende indstillinger tilgængelige og nødvendige.

2.3 Yderligere tilbehør

Funktionsmoduler og betjeningspaneler til EMS 2-reguleringssystemet:

- Betjeningspanel CR10 som simpel fjernbetjening.
- Betjeningspanel CR10H som simpel fjernbetjening med mulighed for at måle relativ luftfugtighed (varme-/kølekredsløb).
- **Trådløs fjernbetjening CR20RF** med integreret fugtighedsføler. Funktionsmodul K30RF kræves.
- Systemfjernbetjening RT800 med integreret fugtighedsføler.
- MM 100: Modul til et varme-/kølekredsløb med blandeventil.
- MS 100: Modul til solopvarmning af brugsvand.
- MS 200: Modul til avancerede solsystemer.
- MU100: Modul til eksterne alarmer.

Kan ikke kombineres med følgende produkter:

• FR..., FW..., TF..., TR..., TA..., CR/CW 100/400/800

3 Opstart

ADVARSEL

Fare for skoldning!

Ved aktivering af funktionen "Ekstra varmt vand" er varmtvandstemperatur over 60 °C mulig. Derfor skal der installeras en blander.

BEMÆRK

Skader på gulvet!

Gulvet kan blive beskadiget på grund af for stærk varme.

- Sørg for, at den pågældende gulvtypes maksimalt tilladte temperatur ved gulvvarme ikke overskrides.
- Tilslut en ekstra temperaturomskifter ved spændingsinputtet for den pågældende cirkulationspumpe og til et af de eksterne input, hvis det er nødvendigt.

Oversigt opstart

- 1. Sørg for, at alle elektriske tilslutninger (netspænding og signalkabel) på anlægget og på tilbehøret er udført fagligt korrekt.
- Udfør kodning af tilbehørsmodulerne (overhold modulernes vejledninger).
- Sørg for, at varmeanlægget er helt fyldt med vand og er blevet udluftet.
- 4. Slå anlægget til.
- 5. Udfør første opstart af betjeningsenheden UI 800 CS (→ kapitel "Første opstart af betjeningsenheden").
- Udfør ved behov yderligere opstartstrin, se kapitel "Yderligere indstillinger for opstarten".
- Kontrollér indstillingerne i servicemenuen og foretag dem ved behov (→ kapitel "Servicemenu").
- 8. Afhjælp de viste advarsler og fejl, og nulstil fejlhistorikken.
- 9. Overdragelse af anlægget (\rightarrow kapitel "Overdragelse af anlægget").

3.1 Opstart af betjeningspanelet

Når betjeningspanelet tilsluttes til strømforsyningen første gang, startes en konfigurationsguide. Så snart guiden er afsluttet, kan du enten skifte til startmenuen eller foretage yderligere indstillinger i servicemenuen.



Flere funktioner vies kun, hvis de er aktiveret, eller hvis der er installeret relevant tilbehør.

i

I forbindelse med hver systeminstallation, vises kun menuerne for de installerede moduler og komponenter. De tilgængelige menupunkter kan variere afhængigt af det pågældende land eller marked.

Menupunkt	Beskrivelse
Sprog	Indstil sproget. Tryk på [Fortsæt].
Datoformat	Indstilling af datoformat. Vælg mellem [DD.MM.ÅÅ], [MM/DD/ÅÅ] - eller - [ÅÅ-MM-DD]. Vælg [Fortsæt] for at fortsætte med
	relier-
Dato	Indstilling af dato. Vælg [Fortsæt] for at fortsætte med konfigurationen -eller- [Tilbage] for at gå tilbage.
Klokkeslæt	Indstilling af tiden. Vælg [Fortsæt] for at fortsætte med konfigurationen -eller- [Tilbage] for at gå tilbage.
Kontrollér instal- lation	Kontrol: Er alle moduler og fjernbetjeningen installe- ret og adresseret? Vælg [Fortsæt] for at fortsætte med konfigurationen -eller- [Tilbage] for at gå tilbage.
Konfigurations- assistent	Start af systemanalyse. Regulatoren udfører en kon- trol af systemet og alle tilsluttede tilbehørsmoduler. Vælg [Fortsæt] for at fortsætte med konfigurationen -eller- [Tilbage] for at gå tilbage.
Land	Indstilling af land. Vælg [Fortsæt] for at fortsætte med konfigurationen -eller- [Tilbage] for at gå tilbage.
Min. udetempe- ratur	Indstilling af dimensioneringsudetemperatur for systemet. Dette er den laveste middeludetempera- tur i det pågældende område. Indstillingen påvirker opvarmningskurvens hældning, da den er det punkt, hvor varmekilden når den højeste fremløbstempera- tur. Vælg [Fortsæt] for at fortsætte med konfigurationen -eller- [Tilbage] for at gå tilbage.
Anlægsbufferbe- holder	Vælg [Ja], hvis der er installeret en bufferbeholder. Ellers vælg [Nej]. Vælg [Fortsæt] for at fortsætte med konfigurationen -eller- [Tilbage] for at gå tilbage.

мепирипкт	Beskriveise
Bypass installe- ret	Denne menu vises, hvis der ikke er installeret nogen bufferbeholder. Vælg [Ja], hvis der er installeret en bypassledning i systemet. Ellers vælg [Nej]. Vælg [Fortsæt] for at fortsætte med konfigurationen -eller- [Tilbage] for at gå tilbage.
Sikring ¹⁾	Valg af hovedsikringen, der beskytter varmepum- pen. [16 A] [20 A] [25 A] [32 A]. Vælg [Fortsæt] for at fortsætte med konfigurationen -eller- [Tilbage] for at gå tilbage.
Elvarmer	Valg af hvilken varmelegemetype, der anvendes. [Ingen] [El. varmer]. Vælg [Fortsæt] for at fortsætte med konfigurationen -eller- [Tilbage] for at gå tilbage.
Monteringssitu- ation	 Valg af hustypen for systeminstallationen. Dette påvirker visningen af "Væk"-funktioner i systemregu- latoren og fjernbetjeningsenheden (visning af systemfunktioner uden for den tildelte varmekreds). Flerfamiliehusindstillingen forhindrer eksempelvis, at reguleringsadfærden for en part i huset påvirkes af, at en anden part i huset ikke er hjemme eller er på ferie. Enfamiliehus. Med denne indstilling er alle funkti- oner tilgængelige i fjernbetjeningen. Flerfamiliehus. Funktionerne, der berører alle beboere, er skjult i fjernbetjeningen, f.eks. ind- stillinger for varmt vand, 2. varmekreds, solsy- stem, "Væk", ferieprogram. Vælg [Fortsæt] for at fortsætte med konfigurationen -eller- [Tilbage] for at gå tilbage.
Varmesystem VK1	Valg af varmefordelingstypen i varmekreds 1 [Radia- tor] [Konvektorer] [Gulvvarme]. Vælg [Fortsæt] for at fortsætte med konfigurationen -eller- [Tilbage] for at gå tilbage.
Systemfunktion VK1	Vælg af funktionen for varmekreds 1. [Opvarmning] [Køling] [Opv. og køling]. Vælg [Fortsæt] for at fortsætte med konfigurationen -eller- [Tilbage] for at gå tilbage.
Dugp. var- mek.XXX ²⁾ Denne indstilling er relateret til varmekredsen.	Indstilling af om kølefunktionen skal reguleres af dug- punktstemperaturen. Når den aktiveres, holder regulatoren den nominelle fremløbstemperatur på denne værdi over det beregnede dugpunkt. Der kræ- ves en fjernbetjening med fugtighedsføler til denne funktion. [Ja] [Nej]. Vælg [Fortsæt] for at fortsætte med konfigurationen -eller- [Tilbage] for at gå tilbage.
Varmesystem- type VK1	Indstilling og bekræftelse af den maksimale fremløb- stemperatur for varmekreds 1. ³⁾ Radiator / Konvektorer Gulvvarme Vælg [Fortsæt] for at fortsætte med konfigurationen - eller- [Tilbage] for at gå tilbage.

BOSCH

Menupunkt Beskrivelse Beregnet tempe- Indstilling og bekræftelse af standardfremløbstemratur HK1 peraturen for varmekreds 1. Standardtemperaturen er den ønskede fremløbstemperatur ved minimal udetemperatur. Radiator / Konvektorer Gulvvarme Vælg [Fortsæt] for at fortsætte med konfigurationen -eller-[Tilbage] for at gå tilbage. Hvis der installeret flere varmkredse, så udfør denne handling ved at foretage indstillingerne for de andre varmekredse. Varmt vand Indstilling af typen for klargøring af varmt vand. Ikke installeret | Varmepumpe | Drikkev. Systemanalyse Konfigurationsassistent er afsluttet korrekt. Gem indstillinger og skift til hovedskærm, eller fortsæt med avancerede indstillinger? Vælg Gem og luk, hvis opstarten er afsluttet -ellervælg Detailindstillinger for at foretage yderligere indstillinger.

- 1) Denne menu vises kun, hvis der er installeret en belastningsvagt.
- Denne menu vises kun, hvis radiatoren eller konvektoren og funktionen Køling eller Opv. og køling er valgt for varmekredsen.
- 3) Indstillingen af den maksimale temperatur afhænger af indendørsenhedsvarianten.
- Tab. 1 Konfigurationsguide

3.2 Yderligere indstillinger for opstarten

Hvis funktionerne er blevet deaktiveret, vises ikke-nødvendige menuvalg ikke længere.

Sørg for, at alle indstillinger gemmes ved afslutning af opstart. Klik på **Gem installatørinds.** i servicemenuen for at gøre det.

3.2.1 Vigtige indstillinger for varmedriften

Som hovedregel foretaget alle relevante indstillinger i løbet af opstarten. Ved behov kan yderligere indstillinger dog kontrolleres og ændres i varmemenuen.

- ► Kontrollér indstillinger i menuen for varmekreds 1 ...4.
 - Indstil Varmekurve VK1 i henhold til anlæggets krav.

3.2.2 Vigtige indstillinger for varmtvandsdrift

Indstillingerne i menuen varmt vand skal afprøves ved opstart og evt. justeres. Kun på den måde kan det sikres, at varmtvandsdriften fungerer fejlfrit.

► Kontrollér indstillinger i varmtvandsmenuen.

3.2.3 Vigtige indstillinger for yderligere systemer og enheder

Hvis der er monteret yderligere specialsystemer eller -enheder, bliver yderligere menuvalg tilgængelige, fx menuen for udluftning, pool eller solvarme.

For at sikre korrekt funktion skal systemets eller enhedens relevante tekniske dokumentation overholdes.

3.3 Kontrol af overvågningsværdier

Der er adgang til overvågningsværdierne i menuen Info eller med infoknappen. Den indeholder oplysninger om overvågningsværdier og status for varmepumpen, systemet, supplerende dele og tilbehør, plus statistik.

3.4 Overdragelse af anlægget

- Forklar kunden, hvordan betjeningspanelet og tilbehøret fungerer, og hvordan det betjenes.
- Informér kunden om de valgte indstillinger.

3.5 Nedlukning

Enheden er normalt tændt. Systemet slukkes kun med henblik på for eksempel vedligeholdelsesarbejde.

i

Standby betyder, at systemet er fuldstændig slukket, og at ingen sikkerhedsfunktioner som for eksempel frostsikring er aktiveret.

- ► Midlertidlig frakobling af systemet:
 - Vælg valgmuligheden > Menu i startmenuen
 - Vælg Ekspertvurdering > Til for flere menupunkter.
 - Vælg Standby-drift i listen
 - Tryk på **Ja**
- Tilkobling af systemet:
 - Tryk på displayet.
 - Vælg Ja.
- Permanent slukning af systemet: Afbryd strømforsyningen til hele systemet og alle BUS-deltagere.

i

Efter længerevarende strømafbrydelser eller længere tid uden brug, skal dato og klokkeslæt indstilles igen. Alle andre indstillinger bibeholdes permanent.

3.6 Hurtigstart af varmepumpe

- Åbn servicemenuen ved at trykke og holde nede på knappen Menu, indtil nedtællingen stopper.
- Åbn Anlægsindstillinger.
- Vælg Varmepumpe.
- ► Vælg Hurtig kompressorstart.
- Hvis spørgsmålet Hurtigstart af kompressor? vises, så vælg Ja. Hurtigstartfunktionen øger varmeaktiveringen så at varmepumpen starter hurtigst muligt.

4 Servicemenu

- Hold menuknappen trykket ind, indtil nedtællingen er afsluttet (ca. 5 sekunder), for at få adgang til servicemenuen.
- Tryk på overskriften for at åbne den valgte menu, aktivere inputfeltet for en indstilling eller bekræfte en ændring.
- Tryk på
 for at afslutte det aktuelle menuniveau.
- I nogle menuer skal der enten vælges Ja eller Nej, når der skal foretages en ændring af en indstilling.
- ► Når alle indstillinger er foretaget, så gå tilbage med , og vælg Ja for at afslutte servicemenuen.

-eller

▶ Nej for at blive i servicemenuen.



Standardværdier vises med **fed**. For nogle indstillinger afhænger standardværdierne af hvilken varmekilde, der er tilsluttet.

4.1 Systemindstillinger

4.1.1 Start systemanalyse

Betjeningsenheden registrerer automatisk, hvilke BUS-knudepunkter der er installeret i anlægget, og tilpasser menu og grundindstillinger efter det.

- Abn servicemenuen ved at holde menuknappen inde i ca. 5 sekunder.
- ▶ Åbn menu Anlægsindstillinger > Opstart
- ► Indstillingerne behøver ikke at blive bekræftet. Når alle indstillinger i den udvalgte menu er afsluttet, så vend tilbage med .

Menupunkt	Beskrivelse
Kontrollér instal- lation	Sørg for, at tilbehørsmodulerne og rumfølerne er installeret og adresseret. Vælg Fortsæt for at fort- sætte konfigurationen. Vælg Tilbage for at vende til- bage.

Tab. 2 Start systemanalyse

4.1.2 Opstart af betjeningspanelet

Regulatoren registrerer automatisk hvilke BUS-knuder, der er installeret i systemet, og tilpasser menuen og fabriksindstillingerne i overensstemmelse med dette.

- Hold menuknappen trykket ind i ca. 5 sekunder for at åbne servicemenuen.
- ▶ Åbn menuen Anlægsindstillinger > Opstart
- Indstillingerne behøver ikke at blive bekræftet. Tryk på for at gå tilbage, så snart alle indstillingerne er afsluttet i den valgte menu.

Menupunkt	Beskrivelse
Land	Indstilling af land. Gå tilbage med 숙.
Anlægsbufferbe- holder	Valg Ja, hvis der er installeret en bufferbeholder. Eller vælg Nej.
Bypass installe- ret	Vælg Ja, hvis der er installeret en bypassledning i systemet. Eller vælg Nej.
Elvarmer	Valg af hvilken varmelegemetype, der anvendes. Ingen∣El. varmer. Gå tilbage med ↔.
Sikring	16 A $ 20 A 25 A 32 A$: Indstilling af størrelsen for sikringen, der beskytter varmepumpen. Gå tilbage med \bigcirc .
Monteringssitu- ation	Valg af hvilken hustype systemet er installeret i. Dette påvirker visningen af "Væk"-funktioner i systemregulatoren og fjernbetjeningsenheden (vis- ning af systemfunktioner uden for den tildelte varme- kreds). Flerfamiliehusindstillingen forhindrer eksempelvis, at reguleringsadfærden for en part i huset påvirkes af, at en anden part i huset ikke er hjemme eller er på ferie. Enfamiliehus Flerfamilie- hus. Gå tilbage med ∽. Dette påvirker visningen af [Tilstedeværende]-funk- tioner i systemregulatoren og i fjernbetjeningen (vis- ning af systemfunktioner uden for den tildelte varmekreds).
Varmekreds 1	Ikke installeret Varmepumpe På modul: Indstilling af installationstypen for varmekreds 1. Gå tilbage med つ.
Varmesystem VK2	lkke installeret På modul: Vælg [På modul], hvis der er supplerende varmekredse. Gå tilbage med ∽.
Varmt vand	Ikke installeret Varmepumpe (integreret varmt- vandsbeholder eller ekstern) Drikkevand (en kom- patibel friskvandsstation er tilsluttet). Gå tilbage med 5.
Solvar.	Vælg Ja, hvis et solvarmesystem er tilsluttet til var- mepumpen. Eller vælg Nej.

Menupunkt	Beskrivelse
Ventilation	Vælg Ja, hvis et udluftningsapparat er tilsluttet til varmepumpen. Eller vælg Nej.
For at afslutte Op	start vælg ∽.
Tab 2 Oratant	

BOSCH

Tab. 3 Opstart

4.1.3 Menu: Varmepumpe

De særlige indstillinger for varmepumpen foretages i denne menu. Hvilke indstillinger, der vises, afhænger af systemets struktur, konfigurationen og det installerede tilbehør.

i

Menupunkterne EVU-blok.tid 1 er kun til tilgængelige i menuen Ekstern indgang 1. Vælg den passende blokeringstid på grundlag af EVU-specifikationerne.

Menupunkt	Beskrivelse
Ekspertvurde- ring	Vælg Til for flere menupunkter. Ved leveringen er menuen Ekspertvurdering indstillet til Fra , og kun de vigtigste parametre vises. Hvis para- meteren indstilles til Til, vises andre konfigurerbare parametre.
Hurtig kompres- sorstart	Hurtigstartfunktionen øger varmeaktiveringen, så varmepumpen starter så hurtigt som muligt (afhæn- gigt af kompressoropvarmningsfasen).
	 Vælg Ja for en hurtig start. -eller- Vælg Nej for at gå tilbage uden at aktivere funktionen.
Silent mode	 Driftsform: Vælg Fra for at deaktivere støjsvag drift. Vælg Auto for at aktivere støjsvag drift på de indstillede tidspunkter. Vælg Permanent, hvis støjsvag drift skal være aktiveret kontinuerligt. Fra: Vælg starttidspunkt for støjsvag drift. Til: Vælg nedlukningstidspunkt for støjsvag drift. Min. temperatur: Vælg min. temperaturtid for støjsvag drift. Ydelsesreduktion: Indstil, hvor meget kompressorens ydelseseffekt skal reduceres (%).
Maks kompres- soromdrej- ningstal	 Ydelsestrinnet for kompressordrift kan begræn- ses med en procentdel. Indstil det højeste ønskede ydelsestrin for kompressoren. I de tekni- ske data kan du finde frem til hvilke indstillinger, der svarer til hvilken ydelse.
Manuel optø- ning	 Varmepumpen tvinges til at afrime fordamperen.
Ekstern indgang 14 Der er mulighed for forskellige indstillinger i hver menu.	En sluttet kontakt registreres som standard som Til på den eksterne indgang. Når Indgang inverteret er valgt, registreres en brudt kontakt som Til.
Ekstern indgang 1	EVU-blok.tid 1: Et aktivt signal på den eksterne indgang blokerer drif- ten af kompressoren og det elektrisk varmelegeme.
Ekstern indgang 2	Blokér varmtv.drift: Et aktivt signal på den eksterne indgang blokerer varmtvandsdriften. Blokér varmedrift: Et aktivt signal på den eksterne indgang blokerer var- medriften.

Menupunkt	Beskrivelse			
Ekstern	Overkogssikring VK1:			
indgang 3	Et aktivt signal på den eksterne indgang blokerer var-			
	medriften og medfører en fejlvisning.			
	Fotovoltaikanlæg:			
	Et aktivt signal på den eksterne indgang muliggør			
	regulering via et fotovoltaikanlæg.			
Samlet alarm	Kun alarmer: Kun alarmer, der er udsendt, vises i dis-			
	playet.			
	Alarmer og advarsler: Alle udsendte alarmer og med-			
	delelser vises i displayet.			
TCO/TC3 temp	Indstilling af referencetemperaturdifferensen (delta)			
diff. opv.	for varmebæreren.			
	[Radiator] [Konvektorer].			
	[Gulvvarme].			
	Cirkulationspumpens hastighed reguleres kontinuer-			
	ligt for at opnå en bestemt difference mellem indløbet			
	og udløbet.			
TCO/TC3 temp	Indstilling af referencetemperaturdifferensen (delta)			
diff. køl.	for varmebæreren.			
	Cirkulationspumpens hastighed reguleres kontinuer-			
	ligt for at opnå en bestemt difference mellem indløbet			
	og udløbet.			
PC1 nominel	Tilpasning af indstillingen for varmekredspumpens			
værdi for tryk	konstante tryk (mbar).			
Vekseldrift	 Vekseldr. opvVV. Vælg Ja for at skifte mellem 			
	varme- og varmtvandsdrift. Vælg Nej for ikke at			
	skifte mellem varme- og varmtvandsdrift.			
	Maks. varighed VV. Indstil den maksimale varig-			
	hed for varmtvandsdriften, når der er en varmeak-			
	tivering.			
	Maks. varighed varme. Indstil den maksimale			
	vanghed for varmedriften, har der er en varmt-			
Dumpahlaka	Varmanumpan har an haakuttanda funktion til			
ringshesk	numper og ventiler i varmenumpen. Pumpekick-			
Tingsbesit.	funktionen udføres ugentligt Indstil dagstimen for			
	pumpekickfunktionen.			
Udluftnings-	 Vælg Fra for at deaktivere udluftningsfunktionen. 			
funktion	 Vælg Til for at aktivere udluftningsfunktionen. 			
	Deaktivering er nødvendig, efter udluftning er			
	afsluttet.			
Minimalt drift-	► Indstil det lavest tilladte systemtryk for varmean-			
stryk	lægget.			
Optimalt drift-	► Indstil det optimale systemtryk for varmeanlægget.			
stryk				
Maks. nominel	 Indstil den maksimale fremløbstemperatur, der 			
fremløbstempe-	anvendes, når der er installeret en bufferbehol-			
ratur for buffer	der, og kun med blandede varmekredse.			
3-vejs-ventil i	 Fabriksstandardkonfiguration. Denne indstilling 			
midterstilling	er f.eks. nødvendig til fyldning/tømning af appara-			
	tet.			
LIN-bus-pum-	PC0 forbundet [Ja] [Nej].			
per	PC1 forbundet [Ja] [Nej].			
	PC2 forbundet [Ja] [Nej].			
	• Mere			
	 – [Forbind med PC0] Atbryd forbindelse med 			
	FUU			
	 – [Forbind med PC1] Afbryd forbindelse med PC1 			
	FUI = [Earlind mod PC2] Afbruid forbindalas mod			
	PC2			

Varmepumpeindstillinger

4.1.4 Menu: Elvarmer

Tab. 4

I denne menu kan du foretage indstillingerne for varmelegemet. Disse indstillinger er kun tilgængelige, hvis systemet er designet og konfigureret som beskrevet her, og den anvendte enhed understøtter disse indstillinger.

Menupunkt	Beskrivelse
Ekspertvurde- ring	Vælg Til for flere menupunkter. Ved leveringen er Ekspertvurdering indstillet til Fra , og kun de vigtigste parametre vises. Hvis paramete- ren indstilles til Til, vises alle indstillinger.
Enkeltdrift	Vælg Ja for at aktivere varmelegemet i selvstændig modus. Denne funktion kan anvendes, hvis en var- mepumpe ikke er tilsluttet midlertidigt.
El-varmelegeme	 Menuen vises, hvis varmelegemet vælges som Elvarmelegeme under opstart. Elektrisk drift. Vælg, hvor mange trin, der skal være mulige i varmelegedrift -eller- Vælg trin for reduceret varmelegemedrift. Begræns. med kompr Indstil den maksimale varmelegemeydelse under kompressordrift. Begræns tilskudseff Indstil den maksimale varmelegemeydelse for drift uden kompressoren. Begræns effekt VV-drift. Indstil den maksimale varmelegemeydelse under varmvandsdrift.
Kun elvarmer	Vælg Ja for at aktivere. Denne indstilling blokerer varmepumpen (kompres- soren), så varmeenergien og opvarmningen af brugsvand kun tilvejebringes af varmelegemet.
Elvarmerspærre	Vælg Ja for at aktivere. Denne indstilling blokerer varmelegemet, så varmeenergien og opvarmningen af brugsvand kun tilvejebringes af varmepumpen (kompressoren). Hvis kompressoren ikke er tilgæn- gelig eller for at sikre frostsikring og afrimning, kan det supplerende forsyningsanlæg stadig være aktivt, selvom blokeringen er aktiveret.
Forsinkelse opv.	K x min. Varmelegemet aktiveres i overensstemmelse med den indstillede forsinkelse. Forsinkelsen afhænger af tiden og omfanget, hvormed fremløbstemperatu- ren afviger fra den nominelle værdi. Vælg Bekræft -eller- Afbryd for at gå tilbage til den tidligere indstillede værdi.
Maks. begræns- ning	K Vælg Til for at aktivere funktionen, vælg Fra for at deaktivere funktionen. Indstilling af minimumsgrænse mellem 0,1 og 10,0 K. Denne indstilling specificerer, fra hvornår det elektriske varmelegeme blokeres under den maksimale fremløbstemperatur for varmepumpen med henblik på at undgå, at den stopper under sam- tidig drift.

Tab. 5 Varmelegemeindstilling

ger

4.1.5 Menu: Opv. og køling

Menupunkt Beskrivelse

Generel indstillingsmenu for varme- og køledriften.

Anlægsindstillin- 🕨 Min. udetemperatur.

og køling	Menupunkt	Beskrivelse
enu for varme- og køledriften.		► VK1 med blandeventil Vælg [Ja], hvis varme-
skrivelse		kredsen er blandet.
Min. udetemperatur		Blanderdriftstid VK1 Indstil driftstiden for blan-
Indstil dimensioneret udetemperatur for syste-		deventilen.
met.		 Opvarmning
Dæmpning hygningstype Vælg hygningens		 Varmekurve VK1. Vælg Udetemperatur styre
udformning. Se følgende kapitel.		-eller-
– Ingen		med yderligere Udetemperatur med fod-
- let		punkt
– Middel		-eller-
- Tung		Enkeltrumsstyret.
Prioritet VK1Vælg, la for kun at anvende den		 Maks. temp. VK1. Indstil den maksimale
nominelle værdi for varmekreds 1 Varmekreds		fremløbstemperatur for gulvvarmedriften.
1 har prioritet, og alle supplerende varmekredse		- Maks. temp. VK1. Indstil den maksimale
begrænses af kravene for varmekreds 1. Even-		fremløbstemperatur for radiatordriften.
tuel supplerende varmekreds opvarmes kun.		 Varmekurve VK1. Menu for grafisk indstilling
hvis varmekreds 1 er opvarmet.		af opvarmningskurven.
Vælg-eller-		 Rumpåvirk. VK1 Denne faktor fastlægger,
Nej. Hvis eventuel supplerende varmekreds er		hvor stor indflydelse den målte rumtempera-
opvarmet, opvarmes den ublandede varmekreds		tur kan have på fremløbstemperaturen ved
1 også. Varmekreds 1 får samme fremløbstem-		parallelforskydning af opvarmningskurven.
peratur som den højeste fremløbstemperatur for		Jo højere denne værdi er, desto kraftigere
de supplerende varmekredse.		vægtes atvigelsen, og desto større er indfly-
Anvendelse af luftindgangstemperatur (kun for		delsen.
særlige varmepumper).		 Solv.pavirkn Denne faktor kan kompensere
Vælg Ja for at anvende ventilationstemperaturen		Vala Fra for at komponents for collycots ind
som rumtemperatur.		flydolco
Vælg-eller-		-Fllor-
Nej.		Vælg Til for at aktivere kompensationen
Varmesystem-type VK1		 Bumtemperatur-offset Indstil temperaturen
– Radiator		hvis den aktuelle temperatur synes at være
– Konvektorer		for lav eller høi.
– Gulvvarme		 Onvarmning
Vælg Type fjernbetjening.		- FrostheskyttelseFrostsikring har forskellige
– Ingen		indstillinger. Fra
- CR10		Rum (kun med rumregulator)
- CR10H		Uden
- CR20RF		R & A (kun med rumregulator)
- RT800		Frostsikring indstilles afhængigt af den tem-
- Enkeltrumsregulering		peratur, der vælges her.
Konfigurer enkeltrumsregulering. Vises kun, hvis		– Frostsikr. grænsetemp.
enkeltrumsregulering vælges som fiernbetie-		Indstil temperaturen, ved hvilken frostsikrin-
ning.		gen skal aktiveres.
 Indstilling af Reguleringsart. Vælg regule- 		– Kontin. opvarm. fra.
ringsart for drift med enkeltrumsregulering		Vælg Ja for at aktivere.
(når rum er fuldt udstyret med enkeltrumsre-		-eller-
gulator). Udetemperatur styret Udetempe-		Vælg Nej for at deaktivere.
ratur med fodpunkt Enkeltrumsstyret		Indstil udetemperaturen, fra hvilken tidspro-
 Vælg Forbind enkeltrumsregulering. Opbyg 		grammet skal tilsidesættes.

BOSCH

0	met
	 Dæmpning bygningstype. Vælg bygningens udformning. Se følgende kapitel. Ingen
	– Let – Middel
	 Tung Prioritet VK1Vælg Ja for kun at anvende den nominelle værdi for varmekreds 1. Varmekreds 1 har prioritet, og alle supplerende varmekredse begrænses af kravene for varmekreds 1. Even- tuel supplerende varmekreds opvarmes kun, hvis varmekreds 1 er opvarmet. Vælg -eller- Nej. Hvis eventuel supplerende varmekreds er opvarmet, opvarmes den ublandede varmekreds 1 også. Varmekreds 1 får samme fremløbstem- peratur som den højeste fremløbstemperatur for de supplerende varmekredse. Anvendelse af luftindgangstemperatur (kun for særlige varmepumper). Vælg Ja for at anvende ventilationstemperaturen som rumtemperatur. Vælg -eller- Nei
	Nej.
Varmekreds 1	 Varmesystem-type VK1 Radiator Konvektorer Gulvvarme
	 Vælg Type fjernbetjening. Ingen CR10 CR10H CR20RF RT800 Enkeltrumsregulering
	 Konfigurer enkeltrumsregulering. Vises kun, hvis enkeltrumsregulering vælges som fjernbetje- ning. Indstilling af Reguleringsart. Vælg regule- ringsart for drift med enkeltrumsregulering (når rum er fuldt udstyret med enkeltrumsre- gulator). Udetemperatur styret Udetempe- ratur med fodpunkt Enkeltrumsstyret Vælg Forbind enkeltrumsregulering. Opbyg forbindelse. Visning af meddelelser om pro- ceduren for etablering af forbindelsen og fastlæggelse af konfigurationen. Scan QR- koden med serviceappen for at konfigurere enkeltrummene/termostaterne.
	 Systemfunktion VK1 Vælg Kun opv. for kun at anvende systemet i varmedrift. Vælg Køling for kun at anvende systemet i køledrift. Vælg Opv. og køling for at anvende systemet i varme- og køledrift.

Menupunkt Beskrivelse	
	► So/Vi-omskiftning VK1
	- Driftsform. Vælg driftsmodus for skift fra
	sommer- til vinterdrift.
	Automatisk
	Opvarmning
	Køling
	– Driftsform.
	Vælg Automatisk for at skifte automatisk mel-
	lem sommer- og vinterdrift.
	Vælg Opvarmning for kontinuerlig drift af
	opvarmningen. Vælg Kaling for kontinuerlig drift af varmet
	væig Køling for kontinuerlig drift af varmt-
	Varmadrift til
	 Valifieurit ui. Vælg temperaturen, ved hvilken omskiftnin-
	gen mellem sommer- og vinterdrift skal finde
	sted
	– Temp diff straksstart
	Vælg temperaturdifferensen ved hvilken vin-
	terdrift skal starte direkte.
	- Sommerdriftfors
	Vælg forsinkelsen for omskiftningen til som-
	merdrift.
	- Varmedriftfors
	Vælg forsinkelsen for omskiftningen til var-
	medrift.
	– Køling fra.
	Vælg temperaturen, ved hvilken køledriften
	skal aktiveres.
	 Køle-aktiver.forsinket.
	Vælg forsinkelsen for omskiftningen til køle-
	drift.
	– Køle-deaktiv. fors
	Vælg forsinkelsen for omskiftningen fra køle-
	drift.
	► Køling
	- Kumtempkobl.diff
	inastii kodiingsaitterencen for rumtempera-
	Luren.
	 Dugpunkt. Vælg Era, hvis dugpunktsovorvågningen ikke
	anvendes
	-eller-
	Vælg Til, hvis dugpunktsovervågningen
	anvendes.
	– Dugpunkt-temp.diff
	Indstil koblingsdifferencen for dugpunkts-
	overvågningen.
	– Min. fremlnom. m. fugtf
	Indstil minimumstemperaturen for drift med
	fugtighedsføler (dugpunktsovervågning Til er
	valgt).
	– Min. fremlnom. u. fugtf
	Indstil minimumstemperaturen for drift uden
	fugtighedsføler (dugpunktsovervågning Fra
	er valgt).
Tab. 6 Indstilling	ger for opvarmning/køling

Varmekurve VK1

Menupunkt	Indstillingsinterval
Varmekurve VK1	Der findes to varianter af opvarmningskurven til regulering i overensstemmelse med udetemperatu- ren. I den simplificerede opvarmningskurve er det kun nødvendigt at indstille slutpunktet. Fodpunktet og et komfortpunkt for overgangsperioden kan også indstilles i opvarmningskurven med fodpunkt. Ind- stil fod-, komfort- og slutpunkterne for opvarm- ningskurven i overensstemmelse med husets behov. For så vidt angår valgmuligheden med et komfort- punkt er det muligt at bøje opvarmningskurven ved et bestemt punkt for at øge fremløbstemperaturen ved en bestemt udelufttemperatur.
	Slutpunktet er fremløbstemperaturen, der nås ved den laveste udelufttemperatur, og påvirker derfor opvarmningskurvens hældning. Komfortpunktet gør det muligt at øge fremløbstemperaturen i forårs-/ efterårsovergangsperioden. En minimal fremløb- stemperatur kan valgfrit aktiveres i begge opvarm- ningskurvevarianter (indstilling af min. fremløbstemperatur = Til).

der vælges

i

Hvis der vælges en konstant fremløbstemperatur på over 45 $^{\rm o}{\rm C}$, kan apparatets levetid blive påvirket.



Fig. 1 Startskræm for indstilling af opvarmningskurven for udetemperaturreguleringstypen med fodpunkt (og komfortpunkt)



Fig. 2 Indstilling af slutpunkt



Fig. 3 Indstilling af fodpunkt



Fig. 4 Indstilling af komfortpunkt (kun hvis reguleringstypen er indstillet til udetemperaturbaseret med fodpunkt) for indstilling med ekstra fodpunkt



Fig. 5 Indstilling af slutpunkt



Fig. 6 Indstilling af maksimal fremløbstemperatur

4.1.6 Menu: Varme

Bygningstype

Hvis termisk dæmpning er aktiveret, foretages der justeringer for at kompensere for udsving i udetemperaturen i overensstemmelse med bygningstypen. Termisk dæmpning (justering) af udetemperaturen gør det muligt for reguleringssystemet at tage højde for bygningsmassens termiske træghed i forbindelse med opvarmningskurven.

Menupunkt	Beskrivelse
Let (lille lagrings- kapacitet)	Туре
	F.eks. bygning lavet af præfabrikeret beton, skelet- konstruktioner, trækonstruktioner
	Effekt
	Lav dæmpning af udetemperaturen
	Hurtig stigning i fremløbstemperaturen
Middel (middel- stor lagringska- pacitet)	Туре
	F.eks. bygning lavet af hule betonblokke (standard- indstilling)
	Effekt
	Middel dæmpning af udetemperaturen
	Mellemhurtig stigning i fremløbstemperaturen
Tung (stor lag- ringskapacitet)	Туре
	F.eks. murstenshus
	Effekt
	Høj dæmpning af udetemperaturen
	Langsom stigning i fremløbstemperaturen

Tab. 8Indstillinger for bygningstypen



Fig. 7 Eksempel på tilpasset udetemperatur:

- [1] Aktuel udetemperatur
- [2] Justeret udetemperatur

4.1.7 Menu for gulvtørring

Denne menu er kun tilgængelig, hvis mindst en varmekreds til gulvvarme er installeret i systemet og reguleret.

I denne menu indstilles et gulvtørreprogram for den valgte varmekreds eller hele varmesystemet. For at tørre et nyt gulv kører varmeanlægget automatisk gulvtørreprogrammet én gang.

Efter et strømsvigt eller en nedlukning af varmepumpen, fortsætter betjeningspanelet automatisk med gulvtørreprogrammet. Spændingssvigtet må dog ikke vare længere end betjeningspanelets strømreserve (≥ 4 h) eller den indstillede maksimale afbrydelsesvarighed.

BEMÆRK

Fare for beskadigelse eller ødelæggelse af gulvet!

- Ved anlæg med flere kredse kan denne funktion kun anvendes i forbindelse med en blandet varmekreds.
- Gulvtørring skal indstilles iht. gulvfabrikantens anvisninger.
- Kontrollér anlægget dagligt trods gulvtørringsfunktionen, og før den foreskrevne protokol.







Fig. 9 Gulvtørringsproces med grundindstillinger i kølingsfasen

Forklaring til fig. 8 og fig. 9:

T₀ Fremløbstemperatur

t Tid (i dage)

Menupunkt	Reguleringsområde: Funktionsbeskrivelse
Gulvtørring	Ja: De nødvendige indstillinger for gulvtørringen vises.
	Nej: Gulvtørringen er ikke aktiveret, og indstillingerne vises ikke (grundindstilling).
Ventetid før start	Spring fase over: Gulvtørreprogrammet starter øjeblikke- ligt for de valgte varmekredse.
	$[1 \dots 50]$ dage: gulvtørreprogrammet starter efter den ind- stillede ventetid. Der slukkes for de valgte varmekredse i ventetiden. Frostsikringen er aktiveret (\rightarrow fig. 8, tid før dag 0)
Opstartsfase tid	Spring fase over: Ingen startfase.
	[1 3 30] dage: Indstilling for tidsintervallet mellem begyndelsen af startfasen og den næste fase.
Startfase tempera- tur	[20 25 55] °C: Fremløbstemperatur i startfasen.
Opv.fase interval-	Spring fase over: Ingen opvarmningsfase finder sted.
ler	[110] dage: Indstilling for tidsintervallet mellem tri- nene (inkrement) i opvarmningsfasen.
Temp.diff. i varme- fase	[1 5 35] K: Temperaturdifferens mellem trinene i opvarmningsfasen.

Menupunkt	Reguleringsområde: Funktionsbeskrivelse
Holdefase tid	[1799] dage: Tidsintervallet mellem begyndelsen af holdefasen (varigheden af den maksimale temperatur for gulvtørring) og den næste fase.
Holdefase tempe- ratur	[20 55] °C: Fremløbstemperatur i holdefasen (maksi- mal temperatur).
Afkølingsfase inter-	Spring fase over: Ingen kølefase finder sted.
val	[1 10] dage: Indstilling for tidsintervallet mellem tri- nene (inkrement) i kølefasen.
Temp.diff. i køle- fase	[1 5 35] K: Temperaturdifferens mellem trinene i kølefasen.
Slutfase tid	Spring fase over: Ingen slutfase finder sted.
	Permanent: Et sluttidspunkt er ikke defineret for slutfasen.
	[1 30] dage: Indstilling for tidsintervallet mellem begyn- delsen af slutfasen (sidste temperaturtrin) og slutningen af gulvtørreprogrammet.
Temperatur i slut- fase	[20 25 55] °C:Fremløbstemperatur i slutfasen.
Maks.afbrydelseu.	[2 1224] h: maksimal varighed af gulvtørreafbry-
fejl.	delse (f.eks. ved at stoppe gulvtørringen eller strømsvigt)
	indtil en fejlvisning udlæses.
Gulvtørr. anlæg	Ja: Gulvtørring er aktiveret for alle systemets varme- kredse.
	Bemærk : Enkelte varmekredse kan ikke vælges. Varmt- vandsproduktion er ikke muligt. Visning af menuer og menupunkter med indstillinger for varmtvandsproduktion er slukket.
	Nej: Gulvtørring er ikke aktiveret for alle varmekredse.
	Bemærk : Enkelte varmekredse kan vælges. Varmtvands- produktion er muligt. Menuer og menupunkter med indstil- linger for varmtvandsproduktion er aktiverede.
Gulvtørring varme- kreds 1	Ja Nej: Indstilling, der specificerer, om gulvtørring er akti- veret i den valgte varmekreds.
Stop	Ja Nej: Indstilling, der specificerer, om gulvtørringen skal standes midlertidigt. Hvis den maksimale afbrydelsesva- righed er overskredet, udlæses en fejlvisning.

Tab. 9 Indstillinger i menuen Gulvtørring (fig. 8 og 9 viser gulvtørreprogrammets grundindstilling)

4.1.8 Menu: Varmt vand

Varmtvandsindstillinger kan foretages i denne menu. Disse indstillinger er kun tilgængelige, hvis systemet er designet og konfigureret som beskrevet her, og den anvendte enhed understøtter disse indstillinger.

Udfør regelmæssigt termisk desinfektion for at dræbe patogene (f.eks. legionella). Der kan findes særlige lovbestemmelser vedrørende termisk desinfektionen af større varmtvandssystemer.

i

Varmtvandsdriften er aktiveret i leveringstilstanden.

 Hvis der ikke er installeret et varmtvandssystem, så deaktivér varmtvandsdriften under opstart.

i

Indstillingsområderne og standardværdierne for varmt vand afhænger af den installerede kombination af varmepumpe og indendørsenhed, og er derfor ikke anført her.

 Se efter i den pågældende vejledning til indendørsenheden vedrørende indstillingsområderne og standardværdierne.

i

Hvis en temperaturføler (TW1) er monteret i varmtvandsbeholderen, anmodes der om klargøring af varmt vand, så snart den faktiske temperatur på TW1 falder under den valgte starttemperatur. Hvis en anden temperaturføler (TW2) er monteret i toppen af varmtvandsbeholderen til komfortformål, anmodes der også om klargøring af varmt vand, så snart temperaturen på TW2 falder under en værdi over den valgte starttemperatur.

Under opstart kan der vælges forskellige valgmuligheder for opvarmning af brugsvand: Ikke installeret | Varmepumpe | Drikkevand

Menupunkt	Beskrivelse
Menuer, der vise pumpe .	es, når opvarmning af brugsvand er valgt med Varme -
Ekspertvurde- ring	Vælg Til for flere menupunkter. Ved leveringen er menuen Ekspertvurdering indstil let til Fra , og kun de vigtigste parametre vises. Hvis parameteren indstilles til Til, vises andre konfigurer bare parametre.
Temperatur	 Komfort starttemperatur. Indstil den påkrævede værdi. Komfort stoptemperatur. Indstil den påkrævede værdi. Eco starttemperatur. Indstil den påkrævede værdi. Eco stoptemperatur Eco+ starttemperatur. Indstil den påkrævede værdi. Eco+ stoptemperatur Eco+ stoptemperatur Ekstra-varmtvand. Indstil den påkrævede værdi Energiman. starttemp Indstil den påkrævede værdi.¹⁾ Energiman. stoptemp Indstil den påkrævede værdi.¹⁾
Termisk desin- fektion	 Automatisk. Vælg Til for at aktivere den automatiske desinfektion. eller- Vælg Fra for at deaktivere den automatiske desinfektion. Dagligt/ugedag. Hvis den termiske desinfektion skal udføres dagligt, så indstil til Dagligt. eller- Vælg en ugedag, hvor den termiske desinfektion skal udføres. Starttidspunkt. Vælg det ønskede starttidspunk for termisk desinfektion. Temperatur. Vælg den ønskede temperatur for termisk desinfektion. Varmeopreth.tid. Vælg varmeopretholdelse mel lem [0,01,03,0] timer. Maks. varighed. Vælg den maksimale varighed for termisk desinfektion mellem [234] h.
Dagl. opvarm- ning	 Vælg Nej for at deaktivere det daglige varmt- vandsvarmeanlæg. -eller- Vælg Ja for at aktivere det daglige varmtvands- varmeanlæg. Klokkeslæt. Indstil det ønskede tidspunkt for der daglige opvarmning af brugsvand.

Menupunkt	Beskrivelse
VV-cirkulation	 Vælg Fra for at deaktivere varmtvandscirkulationen. eller- Vælg Til for at aktivere varmtvandscirkulationen. Vælg Driftsart varmelegeme. Fra, Til, VV-nom.t. Automatisk Startfrekvens. Vælg kontinuerlig drift eller- Vælg det ønskede antal intervaller pr. time I46]. Et interval varer 3 minutter.
VK-pumpe tændt ved VV-mode	Vælg Til -eller- Fra for at tillade eller forhindre drift af varmepum- pen under opvarmning af brugsvand.
Startfors. KOM- FORT	Indstil den ønskede tid.
KOMFORT temp.forskel i fyldning	Indstil fyldningsdelta (TC1-TW1) for komfortdrift.
Startfors. ECO	Indstil den ønskede tid til mellem.
ECO temp.for- skel i fyldning	Indstil fyldningsdelta (TC1-TW1) for ECO-drift.
Startfors. ECO+	Indstil den ønskede tid.
ECO+ temp.for- skel i fyldning	Indstil fyldningsdelta (TC1-TW1) for ECO+-drift.
Varmt- vandstempkor- rektion	Indstil ønsket temperaturdifferens.

1) Tilgængelig, hvis en energimanager er tilsluttet og konfigureret.

Tab. 10 Indstillinger for opvarmning af brugsvand med varmepumpe

Menupunkt	Beskrivelse
Menuer, der vises vand .	, når opvarmning af brugsvand er valgt med Drikke -
Ekspertvurde- ring	Vælg Til for flere menupunkter. Ved leveringen er menuen Ekspertvurdering indstil- let til Fra , og kun de vigtigste parametre vises. Hvis parameteren indstilles til Til, vises andre konfigurer- bare parametre.
Størrelse friskvandst.	Vælg størrelse for friskvandsstation. 15/20I/min 27 I/min 40 I/min ¹⁾
Akt. konfig. FriVa	Viser aktuel konfiguration for friskvandsstationen.
Akt. konfig. FriVa	Ændring af konfigurationen for friskvandsstationen. Ændr konfig. friskvandssystem. Vælg Ja for at ændre konfigurationen. Vælg Nej for at fortsætte. Ændr konfiguration friskvandssystem. Tilføj eller fjern komponenter for konfigurationen for friskvandsstationen.
Temperatur	 Temperatur komfort. Indstil den påkrævede værdi. Temperatur ECO. Indstil den påkrævede værdi. Ekstra-varmtvand. Indstil den påkrævede værdi. Maks. temperatur. Indstil den påkrævede værdi.

Menupunkt	Beskrivelse
Termisk desin- fektion	 Automatisk. Vælg Til for at aktivere den automatiske desinfektion. -eller- Vælg Fra for at deaktivere den automatiske desinfektion. Dagligt/ugedag. Hvis den termiske desinfektion skal udføres dagligt, så indstil til Dagligt. -eller- Vælg en ugedag, hvor den termiske desinfektion skal udføres. Starttidspunkt. Vælg det ønskede starttidspunkt for termisk desinfektion. Temperatur. Vælg den ønskede temperatur for termisk desinfektion. Varmeopreth.tid. Vælg varmeopretholdelsestid i timer. Maks. varighed. Vælg den maksimale varighed
Dagl. opvarm- ning	 for termisk desinfektion i timer. Vælg Ja for at deaktivere den daglige opvarmning af brugsvand. -eller- Vælg Nej for at aktivere den daglige opvarmning af brugsvand.
	 Fra fabrikken er temperaturen indstillet til [60] °C Klokkeslæt. Indstil det ønskede tidspunkt for den daglige opvarmning af brugsvand.
VV-cirkulation	 Vælg Ja for at aktivere den tidsstyrede varmtvandscirkulation. -eller- Vælg Nej for at deaktivere den tidsstyrede varmtvandscirkulationen. Cirkulation impulsstyret. Vælg Ja for at aktivere den impulsstyrede varmtvandscirkulationen. -eller- Vælg Nej for at deaktivere den impulsstyrede varmtvandscirkulation. Vælg Dej for at deaktivere den impulsstyrede varmtvandscirkulation. Vælg Driftsart varmelegeme. Fra, Til, Efter varmtvandstidsprogram Tidsprogram
KOMFORT	Indstil fyldningsdelta (TC1-TW1) for komfortdrift.
temp.forskel i fyldning	

1) Ikke tilgængelig for alle varmepumper

Tab. 11Indstillinger for opvarmning af brugsvand med friskvandssta-
tion

4.1.9 Menu: Solvar.

Indstillingerne for solvarmesystemet foretages i denne menu. Disse indstillinger er kun tilgængelige, hvis systemet er designet og konfigureret til det, og den anvendte enhed understøtter disse indstillinger.

Menupunkt	Beskrivelse
Solvarme- udv.modul	Vælg Til for at aktivere solvarmeudvidelsesmodulet til solvarmesystemet. - eller- Vælg Fra for at deaktivere.
Aktuel solvarme- konfiguration	Viser den aktuelle konfiguration af solvarmesystemet.

Servicemenu



Menupunkt	Beskrivelse
Redigér solvar-	Vælg Bekræft for at redigere konfigurationen af sol-
mekonfigur.	varmesystemet.
	-eller-
	Vælg Afbryd for at gå tilbage.
	Bul gennem menupunkterne for at vælge den
	ønskede systemkonfiguration og tilføie komponen-
	ter.
	Vælg Tilføj element for at tilføje de valgte komponen-
	ter.
	-eller-
	Vælg Afslut tilføjelse for at afslutte. Afslut tilføjelse
	vælg Alslut koning., hvis koningurationen af solvar-
la detillia e e e	
inastillinger	Solvarmekreds DC1 drain rag colorn, Vmlg Noi, DWM eller
	- PSI drejnreg. solarp Væig Nej, PWM eller
	- PS1 min drein solarp [5 100] % Indetii
	den laveste hastighed for numpen.
	– PS1 aktivdiff. solarp [0 100] K. Indstil
	koblingsdifferencen for kobling i pumpen.
	- PS1 deaktivdiff. solarp [0 100] K. Ind-
	stil koblingsdifferencen for nedlukning af
	pumpen.
	- Nom.t. Vario-Match-Flow. [30 60] °C. Ind-
	stil den ønskede temperatur for volumen-
	strømsreguleringen (Vario-Match-Flow).
	- PS4 drejnregul. solarp.2. Vælg Nej, PWM
	eller 0 10V.
	 PS4 min. drejn. solarp.2. [5 100] %. Ind- stil den laveste bastighed for number
	 Lager (varmereduktion) Foretage indetilling
	gerne for beholderen eller poolen der er monte-
	ret i solvarmekredsen.
	 Maks. temp. beholder 1
	– Maks. temp. beholder 2
	– Maks. temp. pool
	- Maks. temp. beholder 3
	– Højpriorit.beh.
	 Kontr.interv. højpr.beh.
	 Kontr.tid højprio.beh.
	 Ventildriftstid lager 2
	 PS5 deakttempdiff.
	- Frostsikr.temp. varmev.
	► Solvarmeudbytte. I denne menu kan der foreta-
	ges indstillinger for energigenvinding, og værdi-
	erne kan nulstilles.
	- Brutto-solfangerareal 1
	 Brutto-solfangerareal 2
	 Type solfangerfelt 2
	- Min. acc. DHW temp
	 Reset solvarmeoptim.

Tab. 12Indstillinger for solvarmesystemer

Menupunkt	Beskrivelse
Start solarsy- stem	Vælg Til for at aktivere solvarmesystemet. Vælg Fra for at deaktivere.
Tab 12 Indetillin	nger for solvermesystemer

Tab. 13 Indstillinger for solvarmesystemer

4.1.10 Menu: Ventilation

Ventilationsindstillinger kan vælges i denne menu. Disse indstillinger er kun tilgængelige, hvis systemet er designet og konfigureret til dette formål, og den anvendte enhed understøtter disse indstillinger.

i

For alle indstillinger, se den specifikke ventilationsdokumentation, der leveres i udluftningsapparatets øverste boks.

4.1.11 Menu: Fotovoltaikanlæg

Foretag de specifikke fotovoltaiske indstillinger (PV-indstillinger) i denne menu. Disse indstillinger er kun tilgængelige, hvis systemet er designet og konfigureret til det, og den anvendte type apparat understøtter denne indstilling.

-		-
	_	

Hvis fotovoltaisk energi er tilgængelig, og der er installeret en bufferbeholder med en blanding af alle varmekredse, opvarmes bufferbeholderen til varmepumpens maksimale temperatur.

Menupunkt	Reguleringsområde: Funktionsbeskrivelse
Forh. af ønsket	Den energi, der er tilgængelig i PV-systemet, anvendes til
temp.	opvarmning, hvis systemet er i varmedrift.
	Indstil, hvor meget rumtemperaturen kan øges [05] K.
Forhøjet varmt-	Den energi, der er tilgængelig i PV-systemet, anvendes til
vandskomfort	varmt vand.
	[Ja] [Nej]
	Hvis aktiveret, opvarmes det varme vand til den tempera-
	tur, der er indstillet for driftsmodus for varmt vand [Kom-
	fort]. Der sker ingen opvarmning af brugsvand, hvis
	ferieprogrammet er aktiveret.
Red. af ønsket	[Ja]: Den energi, der er tilgængelig i PV-systemet, anven-
temp.	des til køling, hvis systemet er i varmedrift.
Køl kun med PV-	Køledrift aktiveres kun, hvis energi er tilgængelig i PV-
energi	systemet.
	[Ja] [Nej]
	Der sker ingen køling, hvis ferieprogrammet er aktiveret.
Maks. ydelse f.	Indstil den maksimale effekt, der skal leveres fra PV-syste-
kompres.	met til kompressoren.

Tab. 14 Indstillinger i datamenuen for PV-systemet

4.1.12 Menu: Smart Grid

Foretag specifikke smart grid-indstillinger i denne menu. Disse indstillinger er kun tilgængelige, hvis systemet er designet og konfigureret til det, og den anvendte type apparat understøtter denne indstilling.

i

Hvis smart grid-energi er tilgængelig, og der er installeret en bufferbeholder med en blanding af alle varmekredse, opvarmes bufferbeholderen til varmepumpens maksimale temperatur.

Menupunkt	Reguleringsområde: Funktionsbeskrivelse
Valg-hævning	[05] K
	Indstil, hvor meget rumtemperaturen kan øges.
Tvangs-hævning	[25] K
	Indstil, hvor meget rumtemperaturen nødvendigvis skal
	øges.
Forhøjet varmt-	[Ja] [Nej]
vandskomfort	Hvis aktiveret, opvarmes det varme vand til den tempera-
	tur, der er indstillet for driftsmodus for varmt vand [Kom-
	fort]. Der sker ingen opvarmning, hvis ferieprogrammet er
	aktivt.

Tab. 15 Indstillinger i datamenuen for smart grid

4.1.13 Gentag inst.-indst.

Vælg Gentag inst.-indst. for at vende tilbage til de indstillinger, der blev foretaget under opstarten og gemt som installatørindstillinger. Vælg Ja for at bekræfte. Vælg Nej for at vende tilbage uden nulstilling.

4.1.14 Standardindstillinger

Vælg Standardindstillinger for at vende tilbage til fabriksindstillingerne. Vælg Ja for at bekræfte. Vælg Nej for at vende tilbage uden nulstilling.

4.2 Diagnose

4.2.1 Menu: Funktionstest

Aktive varmeanlægskomponenter kan kontrolleres individuelt i menuen Funktionstest. Indstilling af funktionen Manuel drift til Ja i denne menu annullerer den normale drift af hele systemet. Alle indstillinger gemmes. Indstillingerne i denne menu gælder kun midlertidigt. Hvis der i tilfælde af Manuel drift indstilles valgmuligheden Nej, eller hvis menuenFunktionstest lukkes, gælder de gemte indstillinger igen. De funktioner og indstillingsmuligheder, som er til rådighed, er afhængige af anlægget.

For at udføre funktionskontrollerne indstilles parametrene for hver enkelt komponent. For at kontrollere om kompressoren, blandeventilen, pumpen eller 3-vejs-ventil reagerer korrekt, kontrolleres de enkelte komponenters adfærd.

Menupunkt	Beskrivelse
Manuel drift	Vælg Ja for at aktivere Funktionstest.
Varmepumpe	 PCO prim. varmep Start varmekredspumpen, eller luk den ned. PCO omd.tal. Pumpens hastighed kan ændres med at indstille procentdelen. 100 % = maksimal hastighed. VV1 3-vejs-ventil VV. Med Varm. er afledningsventilen indstillet til varmedrift. Vælg Varmt vand for at indstille varmtvandsdriften. Test kølekreds. Hvis Til vælges, aktiveres kølekredsløbets aktive komponenter en ad gangen ved åbning/lukning af ekspansionsventilerne. Kompressor. Vælg Til for at aktivere kønpressoren. Inverteret køleblæser. Vælg Til for at aktivere køleblæseren. Tømning/påfyldning. Denne funktion anvendes, når der tømmes eller påfyldes kølemiddel, og åbner ekspansionsventilerne. Vælg Ja for at aktivere. PK2 udgang køling aktiv Elvarmer trin 1. Vælg Til for at aktivere det første varmelegemetrin. Elvarmer trin 3. Vælg Til for at aktivere det andet varmelegemetrin.
Varmekreds 1	 PC1 varmekredsp. VK1. Start varmepumpen, eller luk den ned. PC1 omd.tal. Pumpens hastighed kan ændres med at indstille procentdelen. 100 % = maksimal hastighed.

Be	skrivelse
•	PC0 prim. varmep Start varmekredspumpen, eller luk den ned.
•	PC0 omd.tal. Pumpens hastighed kan ændres med at indstille procentdelen. 100 % = maksima hastighed.

VV1 3-vejs-ventil VV. Skift afledningsventilens ► position mellem Varmt vand og Opvarmning.

	VV-cirkulationspumpe. Start cirkulationspum-
	pen for varmt vand, eller luk den ned.

- ▶ PS1 pumpe solarkreds. Vælg Til for at aktivere solarpumpen.
- PS5 pumpe varmet. beh.. Vælg Til for at aktivere ► varmevekslerpumpen.
- PS4 pumpe solarkreds 2. Vælg Til for at aktivere ► solarpumpen til kreds 2.
- PS6 efterlastepumpe. Vælg Til for at aktivere ► efterpumpen.
- ► PS7 efterlastepumpe. Vælg Til for at aktivere efterpumpen.
- Pumpe term. desinfekt. Vælg Til for at aktivere den termiske desinfektion.
- M1 udgang differenceregul.. Vælg Til for at aktivere differenstrykreguleringsventilen.
- PS10 pumpe kollektorkøling. Vælg Til for at aktivere solvarmepanelpumpen.
- Tilførselsluftblæser. Vælg Til for at aktivere tilgangsluftblæseren.
 - Afgangsluftventil.. Vælg Til for at aktivere ► afgangsluftblæseren.
 - ► Bypassklap. Vælg Til for at aktivere omløbsventilen.
 - El. forvarm. Vælg Til for at aktivere den elektriske ► forvarmer.
 - Elektrisk ekstravarmer. Vælg Til for at aktivere ► det elektriske varmelegeme.
 - Blandevent. hydr. varmel.. Vælg Stop, Åbner, ► Luk for at aktivere blandeventilen.
 - Ekst. elekt. forvarm.reg.. Vælg Til for at aktivere det eksterne elektriske varmelegeme.

Tab. 16 Funktionskontrol

Menupunkt

Varmt vand

Solvar.

Ventilation

4.2.2 Menu: Fejl

I denne menu vises de aktuelle alarmer og fejlhistorikken.

Menununkt	Beskrivelse
Akt. fejl i anlæg-	Visning af alle aktuelle alarmer på anlægget.
get	Visning af de seneste alarmer i det samlede anlæg i kronologisk rækkefølge.
Fejlforløb var- mep.	Visning af de seneste alarmer for varmepumpen i kronologisk rækkefølge. Til hver enkelt gemte alarm kan der hentes et øjebliksbillede med data om alarmtidspunkt. Tryk på den ønskede alarm for at vise et øjebliksbillede.
Fejlforløb anlæg	Visning af de seneste alarmer på anlægget i kronolo- gisk rækkefølge.
Nulstil fejl	Nulstil aktive alarmer. Vælg Ja for at nulstille. - eller- Vælg Nej for at vende tilbage.
Varmepumpe- fejlhist.	Nulstil varmepumpens fejlhistorik. Vælg Ja for at nulstille. - eller- Vælg Nej for at vende tilbage.
Systemfejlhisto- rik	Nulstil alle alarmer. Vælg Ja for at nulstille. - eller- Vælg Nej for at vende tilbage.

Tab. 17 Alarmmenu

4.2.3 Installatør kontaktopl.

- ► Vælg Installatør kontaktopl. for at indtaste installatørens kontaktdata. Indtast Navn, Adresse og Telefonnummer. Bekræft indtastningerne med Bekræft.
- ► Forklar kunden, hvordan betjeningsenheden og tilbehøret fungerer og betjenes.
- ▶ Informér kunden om de valgte indstillinger.

4.3 Info

Status for og oplysninger om varmepumpen, tilbehøret og systemet vises i denne menu. Oplysningerne vises kun for de funktioner og det tilbehør, der er installeret i varmepumpen og systemet. Denne infomenu er tilgængelig via ikonet (i) i sidehovedet til hver servicemenu.

Menupunkt	Beskrivelse
Varmepumpe	 Oversigt kølekreds viser status for kølekredsløbet. Varmepumpestatus viser status for varmepumpens supplerende dele. Ekstern indgang viser status for eksterne indgange. Temperatur viser de aktuelle følertemperaturer i varmepumpen. Info udgangssignaler viser status for varmepumpens udgangssignaler. Oversigt timer viser status for varmepumpens timere. Statistik viser statistik for varmepumpen, herunder antal opstarter af kompressoren og energidata.
Anlægsinfo	 Oversigt over varmepumpesystemets følere. T1 Udetemperatur Dæmpning bygningstype Ønsk. freml.temp. Fremløbstemperatur Returløbstemperatur
Varmekreds 1	Viser aktuelle driftsdata for varmekreds 1.

Menupunkt	Beskrivelse
Varmt vand	Viser aktuelle driftsdata for varmt vand.
Solvar.	 Viser aktuelle driftsdata for solfangermodul. •
Ventilation	Viser aktuelle driftsdata for ventilation.
Energimanager	• Viser aktuelle driftsdata for energimanagement.
Systemkompo- nenter	 Varmepumpe viser versionsnumre for printkor- tet og den installerede software i varmepumpen. Solvar. viser versionsnumre for modulet og den installerede software i solfangermodulsystemet. Ventilation Internetmodul viser versionsnumre for gatewayen og softwaren.

Tab. 18 Informationsmenu



Fig. 10 Oversigt over kølekredsløb

4.4 Systemoversigt

Denne menu indeholder de vigtigste data for pumpen.



Fig. 11 Systemoversigt for varmepumpe

BOSCH

5 Bemærkning om databeskyttelse



Vi, **Robert Bosch A/S, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup, Danmark** behandler oplysninger om produkt og montering foruden tekniske data og forbindelsesdata, kommunikationsdata samt produktregistrerings- og kundehistorikdata for at give produktfunktionalitet (art. 6 pgf. 1 nr. 1 b GDPR), for at opfylde vores for-

pligtelse hvad angår produktovervågning, og grundet produktsikkerhed (GDPR, art. 6 pgf. 1 nr. 1 f), for at sikre vores rettigheder i forbindelse med spørgsmål vedrørende garanti og produktregistrering (GDPR, art. 6 pgf. 1 nr. 1 f) og for at analysere distributionen af vores produkter, og for at tilbyde individualiserede oplysninger og tilbud relateret til produktet (GDPR, art. 6 pgf. 1 nr. 1 f). For at tilbyde tjenester såsom salgs- og markedsføringstjenester, kontraktstyring, betalingshåndtering, programmering, dataopbevaring og hotline-tjenester, kan vi hyre eksterne serviceudbydere og/eller Bosch-partnerselskaber, og overføre data til disse. I nogle tilfælde, men kun når der er sørget for passende databeskyttelse, kan persondata overføres til modtagere udenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Yderligere oplysninger gives efter forespørgsel. De kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige ved at kontakte: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, TYSK-LAND.

De er til enhver tid berettiget til at modsætte Dem behandlingen af Deres personoplysninger baseret på GDPR art. 6 pgf. 1 nr. 1 f efter grunde relateret til Deres egen situation eller til direkte markedsføringsformål. For at udøve Deres rettigheder, bedes De kontakte os via **DPO@bosch.com**. Følg venligst QR-koden for yderligere oplysninger.

6 Enhedsfejlafhjælpning

En fejl vises i betjeningspanelets display. Årsagen kan være en fejl på betjeningspanelet, i en komponent, i et modul eller på varmekilden. Hvis fejlen ikke er vist i denne vejledning, så se efter i den relevante varmekilde-, komponent- eller servicevejledning.



Tabeloverskrifternes opbygning: Fejlkode – [årsag eller fejlbeskrivelse].

4052 - [Termisk desinfektion mislykket]		
Kontrolprocedure/årsag	Handling	
Kontrollér, om der eventuelt kon- stant trækkes vand fra varmt- vandsbeholderen på grund af en lækage eller åbne haner.	Hvis der konstant trækkes vand, skal det gribes ind for at stoppe det.	
Kontrollér varmtvandstemperatur- følerens placering. Den kan være monteret forkert eller svæve i luf- ten.	Placér varmtvandstemperaturføle- ren korrekt.	
Kontrollér, om varmespiralen i beholderen er udluftet helt.	Udluft den om nødvendigt.	
Kontrollér forbindelsesrørene mel- lem varmekilden og beholderen, og sørg ved hjælp af installations- vejledningen for, at de tilsluttet korrekt.	Afhjælp eventuelle fej i rørlednin- gen.	
Unormale tab i varmtvandscirkula- tionsledningen.	Kontrollér varmtvandscirkulati- onsledningen og pumpen.	

4052 - [Termisk desinfektion mislykket]		
Kontrolprocedure/årsag	Handling	
Kontrollér varmtvandstemperatur- føleren i henhold til tabellen i appa- ratets installationsvejledning.	Udskift føleren, hvis der er afvigel- ser fra tabelværdierne.	
Kontrollér systemkonfigurationen. Det elektriske varmelegemes var- meeffekt er muligvis for lille i for- hold til den krævede vandmængde.	Kontrollér/forøg den Maks. varig- hed (0 30 180 min).	

Tab. 19

1000 - [Systemkonfiguration ikke bekræftet]		
Kontrolprocedure/årsag	Handling	
Systemkonfiguration er ikke afslut-	Konfigurér systemet fuldstændigt,	
tet.	og bekræft.	

Tab. 20

1010 - [Ingen kommunikation via EMS BUS-forbindelse]	
Kontrolprocedure/årsag	Handling
Kontrollér, om BUS-kablet er til- sluttet forkert.	Afhjælp ledningsføringsfejl, sluk regulatoren, og tænd den igen.
Kontrollér, om BUS-kablet er defekt. Fjern udvidelsesmodulet fra bussen, sluk regulatoren, og tænd den igen. Kontrollér, om årsagen til fejlen er et modul eller en modulledningsføring.	 Reparér eller udskift BUS-kab- let. Udskift fejlbehæftet BUS- knude.

Tab. 21

5111 - [Fejl i CAN-BUS-kommunikation ml. inde- og udeenhed]		
Kontrolprocedure/årsag	Handling	
Kontrollér, om BUS-kablet er til- sluttet forkert.	Afhjælp ledningsføringsfejl, sluk regulatoren, og tænd den igen.	
Kontrollér, om BUS-kablet er defekt.	Reparér eller udskift BUS-kablet.	
Tab. 22		

5203 - [Alarm Fejl på udeføler T1]	
Kontrolprocedure/årsag	Handling
Kontrollér tilslutningskablet mel- lem regulatoren og udeføleren med hensyn til kontinuitet.	Afhjælp fejlen, hvis der ikke er kon- tinuitet.
Kontrollér tilslutningskablets elek- triske tilslutning i udeføleren eller på stikket i regulatoren.	Rengør korroderede poler i det udvendige følerhus.
Kontrollér udeføleren i henhold til tabellen i apparatets installations- vejledning.	Udskift føleren, hvis værdierne ikke stemmer overens.
Tab. 23	

1038 - [Tid/dato ugyldig værdi]	
Kontrolprocedure/årsag	Handling
Dato/klokkeslæt er endnu ikke ind- stillet.	Indstil dato/klokkeslæt.
Længerevarende strømforsynings- svigt.	Undgå spændingssvigt.
Tab 24	·



3091 - [Rumføler defekt]		
Kontrolprocedure/årsag	Handling	
 Skift om nødvendigt frostsikrin- gen fra rumtemperaturafhæn- gig til udetemperaturafhængig. 	Udskift fjernbetjeningen.	
Tab. 25		

5206 - [Alarm Z1 Fremløbsføler T0 fejl]	
Kontrolprocedure/årsag	Handling
Kontrollér tilslutningskablet mel- lem regulatoren og fremløbsføler.	Etablér en korrekt tilslutning.
Kontrollér fremløbsføleren i hen- hold til tabellen i apparatets instal- lationsvejledning.	Udskift føleren, hvis værdierne ikke stemmer overens.
Tab. 26	

5485 - [For lavt omløb til varmepumpe]	
Kontrolprocedure/årsag	Handling
For lavt fremløb i primærkredsen.	Kontrollér og rens partikelfilteret.
	Kontrollér og afluft den primære cirkulationspumpe PC0.

Tab. 27

5378 - [Info Z1 Fejl i afrimning af udeenhed]	
Kontrolprocedure/årsag	Handling
For lav temperatur eller for lavt fremløb i varmeanlægget.	Åbn flere termostatventiler på var- meanlægget.
For lavt luftflow gennem fordampe- ren.	Rengør fordamperen.
Defekt føler TL2.	Kontrollér føler TL2 i henhold til følertabellerne. Udskift føler TL2, hvis der er en afvigelse.

Tab. 28

5522 - [Alarm Inde- og udeenhed er ikke kompatible.]	
Kontrolprocedure/årsag	Handling
Upassende kombination af varme- pumpe og indendørsenhed.	Kontrollér, om kombinationen er tilladt i henhold til kombinationsta- bellerne.
XCU-modul i varmepumpen eller indendørsenheden er blevet udskiftet, men softwaren har ikke den korrekte version.	Kontrollér XCU-softwarens ver- sion, og opdatér den om nødven- digt.
Tab. 29	

5594 - [Alarm Z1 Luft i systemet]	
Kontrolprocedure/årsag	Handling
Luft i apparatet.	Udfør udluftningsproceduren i henhold til installationsvejlednin- gen til apparatet.
Varmebærerfremløb blokeret af en ventil.	Åbn alle ventiler, der blokerer fremløbet.
Intet varmebærerfremløb på grund af en fejlbehæftet primær cirkulati- onspumpe.	Kontrollér den primære cirkulati- onspumpe, og afluft den. Udskift den, hvis den er defekt.
Tab. 30	·

5239 - [Alarm: Fejl på varmtvandsføler TW1]	
Kontrolprocedure/årsag	Handling
Føler TW1/signalkabel er kortslut- tet eller defekt.	Mål og sammenlign modstanden i henhold til følertabellen i appara- tets installationsvejledning med føleren afbrudt fra XCU-HY-kortet. Reparér kablet, eller udskift føle- ren, hvis der findes en afvigelse.
Defekt XCU-HY-kort.	Hvis føleren fungerer korrekt, og advarslen stadig udløses, så udskift XCU-HY-kortet.
T 1 01	

Tab. 31

1017 - [Vandtryk for lavt]	
Kontrolprocedure/årsag	Handling
Kontrollér systemtrykket på mano- meteret.	Fyld systemet til korrekt tryk i hen- hold til installationsvejledningen til apparatet.

Tab. 32

5143 - [Ikke-tilladt luftindgangstemp. på udeenheden]		
Kontrolprocedure/årsag	Handling	
Rørforbindelserne på varmepum- pen er ikke korrekt.	Kontrollér hydrauliktilslutningerne på varmepumpen.	
Tab. 33		

6242- [Alarm Czujnik temperatury bezpieczeństwa FE na dogr- zewaczu elektrycznym zadziałał]		
Kontrolprocedure/årsag	Handling	
Overophedningsbeskyttelsen på varmelegemet har udløst.	Kontrollér cirkulationspumperne samt systemtrykket, og afluft systemet.	

Tab. 34

6243- [Ostrzeżenie Wysoka różnica temperatur między czujnikiem temperatury zasilania i powrotu pompy ciepła (TC1-TC0)]		
Kontrolprocedure/årsag	Handling	
Lav cirkulation i primærkredsen.	Kontrollér og rengør partikelfilte- ret. Kontrollér, at alle ventiler er åbne.	
Tab 35	·	

Tab. 35

6248- [Alarm Aktywowany ogranicznik temperatury ogrzewania podłogowego]	
Kontrolprocedure/årsag	Handling
Overophedningsbeskyttelsen for gulvvarmen har udløst.	Kontrollér temperaturindstillin- gerne for gulvvarmekredsen. Kon- trollér den elektriske tilslutning til temperaturbegrænseren.
Tab 26	

Tab. 36

6253- [Alarm Za wysoka temperatura w dogrzewaczu elektry- cznym EE]	
Kontrolprocedure/årsag	Handling
Varmelegemet når dets grænse- temperatur.	Kontrollér cirkulationspumperne samt systemtrykket, og afluft systemet.

Tab. 37

7 Oversigt over Service

Menupunkterne er vist i rækkefølgen nedenfor. Hold menuknappen trykket ind, indtil nedtællingen er afsluttet (ca. 5 sekunder), for at få adgang til servicemenuen. I hver installation vises kun menuer for de installerede moduler eller komponenter. De viste menupunkter kan variere mellem forskellige lande og markeder.

Service

Anlægsindstillinger

- Systemanalyse
- Opstart
 - Land
 - Anlægsbufferbeholder
 - Bypass installeret
 - Vælg elvarmer
 - Ingen
 - El. varmer
 - Sikring

_

- 16A
- 20 A
- 25 A
- 32 A
- Monteringssituation
 - Enfamiliehus
 - Flerfamiliehus
- Bl.ventil VK2
 - Ikke installeret
 - På modul
- Varmt vand
 - Ikke installeret
 - Varmepumpe
 - Drikkevand
- Solvar.
- Ventilation
- Varmepumpe
 - Ekspertvurdering
 - Hurtig kompressorstart
 - Silent mode
 - Driftsform
 - Fra
 - Til

_

- Min. temperatur
- Blæseromdrejn.tal
 - Kobl.difference til/fra
 - Kobl.difference. varme
 - Kobl.difference køling
 - Manuel optøning
- Ekstern indgang
 - Ekstern indgang 1
 - Indgang inverteret
 - EVU-blok.tid 1
 - Ekstern indgang 2
 - Indgang inverteret
 - Blokér varmtv.drift
 - Blokér varmedrift
 - Ekstern indgang 3
 - Indgang inverteret
 - Overkogssikring VK1
 - Ekstern indgang 4
 - Indgang inverteret

UI 800 CS - 6721865137 (2023/06)

- Fotovoltaikanlæg
- Samlet alarm
- Kun alarmer
- Alarmer og advarsler
- Flowmængderegistrering
- Min. flow
- PC0 omd.tal
- TCO/TC3 temp.-diff. opv.
- TCO/TC3 temp.-diff. køl.
- PC0 maks. pumper ydelse
- PC0 min. pumper ydelse
- Vekseldrift
 - Vekseldr. opv.-VV
- Maks. varighed VV
- Maks. varighed varme
- Blokeringssikring
- Elvarmer
 - Ekspertvurdering
 - Enkeltdrift
 - Kun elvarmer
 - Elvarmerspærre
 - Forsinkelse opv.
 - Min. begrænsning
 - Maks. begrænsning
 - Energiprisforhold
- Opv. og køling
 - Anlægsindstillinger
 - Min. udetemperatur
 - Dæmpning bygningstype
 - Ingen
 - Let
 - Middel
 - Tung
 - Prioritet VK1
 - Anv. luftindledn.temp.
 - Varmekreds 1
 - Type fjernbetjening
 - Ingen
 - CR10/RC100
 - CR10H/RC100H
 - CR20 RF/RC120 RF
 - CR120/RC220

Radiator

Konvektorer

Gulvvarme

Kun køling

Opv. og køling

- Reguleringsart

- Varmekurve

Maks. temp. VK1

Min. flow

Maks. temp. VK1

Varmekurve VK1

Rumpåvirk. VK1

Rumtemperatur-offset

19

Solv.påvirkn.

- Fodpunkt 100°C

Kun opv.

- Opvarmning

Systemfunktion VK1

_

_

_

_

_

_

Varmesystem-type VK1

- Frostbeskyttelse
- Frostsikr. grænsetemp.
- Kontin. opvarm. fra
- So/Vi-omskiftning VK1
 - Driftsform
 - Automatisk
 - Varme
 - Køling
 - Varmedrift til
 - Temp.diff. straksstart
 - Sommerdriftfors.
 - Varmedriftfors.
 - Køling fra
 - Køle-aktiver.forsinket
- Køle-deaktiv. fors.
- Køling
 - Rumtemp.-kobl.diff.
 - Dugpunkt
 - Dugpunkt-temp.diff.
 - Min. freml.-nom. m. fugtf.
 - Min. freml.-nom. u. fugtf.
- Gulvtørring
 - Aktivér gulvtørring
 - Ventetid før start
 - Opstartsfase tid
 - Startfase temperatur
 - Opv.fase intervaller
 - Temp.diff. i varmefase
 - Holdefase tid
 - Holdefase temperatur
 - Afkølingsfase interval
 - Temp.diff. i kølefase
 - Slutfase tid
 - Temperatur i slutfase
 - Maks. afbrydelse u. fejl.
 - Gulvtørr. anlæg
 - Gulvtørring varmekreds 1
- Stop
- Varmt vand
- Ekspertvurdering
- Temperatur
 - Komfort starttemperatur
 - Komfort stoptemperatur
 - Eco starttemperatur
 - Eco stoptemperatur
 - Eco+ starttemperatur
 - Eco+ stoptemperatur
 - Temperatur ekstra-VV
 - Energiman. starttemp.
 - Energiman. stoptemp.
- Termisk desinfektion
 - Automatisk
 - Dagligt/ugedag
 - Starttidspunkt
 - Temperatur
 - Varmeopreth.tid
 - Maks. varighed
- Dagl. opvarmning
 - Aldrig
 - Klokkeslæt
- VV-cirkulation

20

- Aldrig
- Driftsform
 - Fra
 - Til – VV-i
 - VV-nom.t.Automatisk
- Startfrekvens
- KOMFORT temp.forskel i fyldning

BOSCH

- Startfors. ECO
- ECO temp.forskel i fyldning
- Startfors. ECO+
- ECO+ temp.forskel i fyldning
- Varmtvandstemp.-korrektion
- Solvar.
 - Solvarmeudv.modul
 - Aktuel solvarmekonfiguration
 - Redigér solvarmekonfigur.
 - Indstillinger
 - Solvarmekreds
 - PS1 drejn.-reg. solarp.
 - PS1 min. drejn. solarp.
 - PS1 aktiv.-diff. solarp.
 - PS1 deaktiv.-diff. solarp.
 - Nom.t. Vario-Match-Flow
 - PS4 drejn.-regul. solarp.2
 - PS4 min. drejn. solarp.2
 - PS4 aktiv.-diff. solarp.2
 - PS4 deaktiv.-diff. solarp.2
 - Max. kollektortemperatur
 - Min. kollektortemperatur
 - PS1 vakuumr.-pumpekick
 - PS4 vakuumr.-pumpekick 2
 - Sydeuropafunktion
 - Uden
 - Solfangerkølefunktion
 - Lager (varmereduktion)
 - Maks. temp. beholder 1
 - Maks. temp. beholder 2

Maks. temp. beholder 3

Maks. temp. beholder 3 Maks. temp. beholder 3

Kontr.interv. højpr.beh.

Kontr.tid højprio.beh.

Ventildriftstid lager 2

PS5 aktiv.-temp.-diff.

PS5 deakt.-temp.-diff.

Frostbeskyttelse

- Type solfangerfelt 1

- Flad solf.

- Brutto-kollektorflade 1

Vakuumsolfanger

Brutto-kollektorflade 2

Vakuumsolfanger

UI 800 CS - 6721865137 (2023/06)

Type solfangerfelt 2

Flad solf.

Vakuumsolfanger

Flad solf.

Solvarmeudbytte

Maks. temp. pool

Højpriorit.beh.

- Maks. temp. pool

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

21

- Klimazone
- Min. acc. DHW temp
- Glykolindhold
- Reset solvarmeoptim.
- Reset sol.udbytte
- Reset funkt.tider
- Start solarsystem
- Ventilation

_

- Ekspertvurdering
 - Apparattype
 - 100
 - 120
 - 260
 - 450
- Nominel volumenstrøm
- Filterdriftstid
- Bekræft filterudskiftning
- Frostbeskyttelse
- Ekst. Frostsikring
- Bypass
- Min. udv.t. til bypass
- Max. afg.luft.t. til bypass
- Entalpi-varmeveksler
- Fugtbeskyttelse
- Fugtighedsføler udsugning
- Ekstern luftfugtighedsføler
- Luftfugt.hedsføl. fjernb.
- Ønsket luftfugt.-niveau
- Udluftningskvalitetsføler
- Ekst. luftskvalitetsføler
- Ønsket luftkval.-niveau
- Elektrisk ekstravarmer
- Driftsart varmelegeme
- Nom. temp. (ekstravarm.)
- Hydr. ekstravarmer /-køler
- Tilhørende varmekreds
- Driftsart varmelegeme
- Temperaturdiff. varme
- Temperaturdiff. køling
- Bl.ventil driftstid
- Jordvarmeskifter
- Ekstern indgang
- Ekstern fejlindgang
- Tid fald i søvn-mode
- Tid intensiv ventil.-mode
- Tid bypass-mode
- Bypass
- Tid party-mode
- Tid kamin-mode
- Ventilationstrin 1
- Ventilationstrin 2
- Ventilationstrin 4
- Gennemstrøm.justering
- Nulstil ventilationstider

UI 800 CS - 6721865137 (2023/06)

Funktionstest

- Manuel drift
- Varmepumpe
 - PC0 prim. varmep.
 - PC0 omd.tal
 - PL3 blæser
 - VV1 3-vejs-ventil VV
 - Test kølekreds
 - Kompressor
 - Tømning/påfyldning
 - PK2 udgang køling aktiv
 - Elvarmer trin 1
 - Elvarmer trin 2
 - Elvarmer trin 3
- Varmekreds 1
 - PC1 varmekredsp. VK1
 - PC1 omd.tal
- Varmt vand
 - PC0 prim. varmep.
 - PC0 omd.tal
 - VV1 3-vejs-ventil VV
 - VV-cirkulationspumpe
- Solvar.
 - Solarpumpe
 - Varmvekslerpumpe XXX
 - Solarpumpe kollektor 2
 - Omladningspumpe
 - Omladningspumpe
 - Pumpe term. desinfekt.
 - Udg. diff.-temp.-regul.
 - Kollektorkølepumpe
- Ventilation
 - Tilførselsluftblæser
 - Afgangsluftventil.
 - Bypassklap
 - El. forvarm
 - Elektrisk ekstravarmer
 - Blandevent. hydr. varmel.
 - Ekst. elekt. forvarm.reg.

Fejl

_

- Akt. fejl i anlægget
- Fejlforløb varmep.

Varmepumpe-fejlhist.

Systemfejlhistorik

Gentag inst.-indst.

Standardindstillinger

- Fejlforløb anlæg
- Nulstil fejl

Installatør kontaktopl.

- Navn
- Adresse
- Telefonnummer

Aktivér demo-mode

Info

_

- Varmepumpe
 - Oversigt kølekreds
 - Varmepumpestatus
 - Opv. / køling
 - Kompressorstatus
 - Elvarmerstatus
 - Elvarmerstatus (bl.ventil)
 - Kompr.-varmefase
 - Kompressor maks. temp. opnået
 - Kompr. for lav fremløbst.
 - Maks. varmelegemetemperatur overskredet
 - Lavt flow i varmeanl.
 - Lav grundv.-vol.strøm
 - T.-brine for lav til opv.
 - T.-brine for lav til køling
 - Varme FRA, udv.temperatur for lav
 - Varme FRA, udv.temperatur for høj
 - Køledrift fra, for koldt
 - Køledrift fra, for varmt
 - Luftinds.temp. for varm
 - Luftinds.temp. for kold
 - EVU blokering
 - PV-anlæg aktivt
 - Smart Grid-aktiveret drift
 - Ekstern indgang
 - Ekstern indgang 1
 - Ekstern indgang 2
 - Ekstern indgang 3
 - Ekstern indgang 4
 - MRO Lavtryks-kontakt
 - MR1 HD-pressostat
 - MB1 Trykk. solfanger
 - VV-volumenstrøm
 - Alarm elvarmelegeme
 - Alarm elv. med bl.ventil
 - Temperatur
 - TL3 luftudgangstemperatur
 - TB5 Afg.luftmodul indløb
 - TB6 Afg.luftmodul udløb
 - TL2 Afg.luftmodul tilg.luft
 - TL1 Afg.luftmodul afg.luft
 - JRO Lavtryksføler
 - TR5 Temp. sugeledning
 - Kompr.-opvarm. fakt.
 - Kompr.-opvarm. Stoppe
 - TR6 Varmgastemperatur
 - TR2 indspr.temperatur
 - JR1 Højtryksføler

22

- TR3 Kondensatort. opv.
- TR4 Fordampertemp.
- TR7 Kondensatort. opv.

- TC3 kondensatortemp.
- TC2 fremløb e. ekstravarm. ODU

BOSCH

- TC1 fremløbst. primær
- TCO returtemperatur
- TC1 Slut VV-krav
- TC4 returtemp. ODU
- TA4 Kond.kartemp.
- TK1 Fremløbstemp. køling
- TK2 Frostføler køling
- JR2 Indspr.trykføler
- GC0 fL-temp. opvarmning
- TM0 VL elv.+bl.ventil
- Info udgangssignaler
 - Samlet alarm
 - Kompressor
 - Kompr. fakt. omd.tal
 - Maks kompressoromdrejningstal
 - Kompr. Ønsk. omd.tal
 - PC0 prim. varmep.
 - PC0 omd.tal
 - Elvarmer trin 1
 - Elvarmer trin 2
 - Elvarmer trin 3
 - Ydelse elvarmer
 - EMO Elv. med bl.ventilBl.vent.stilling elvarmer
 - Bi.vent.suning eivanne
 Elektr. vandvarmer
 - PL3 blæser
 - VR0 receiver-ventil
 - VR1 ekspansionsventil
 - VR2 indspr.ventil
 - VK1 PKS blandeventil
 - VK2 PKS 3-vejs-ventil
 - Pumpeblokeringsbesk.
- Oversigt timer
 - Kompressorstart
 - Rest. tid i varmedrift
 - Resterende tid i VV-drift
 - Elvarmers bl.ventil
 - Aktiveringsfors. ekstravarm.

Start fors. efter afisning

Term. desinf. varmeop.

Omskiftn.fors. opv.

Elvarmer til pooldr.

Forsinkelse elvarmer

48h middelværdi strøm

48h topværdi strøm

Kompressorstart

Afgiv. energi relativ

- Vil du nulstille statistikker?

UI 800 CS - 6721865137 (2023/06)

Energiforbrug

Afgivet energi

Udluftningsfunktion aktiv

- Fors. so/vi omskiftning
- Kun alarmer
- Lavtryks-fejl

Effektmonitor

Strømforbrug

_

_

_

_

_

- Anlægsinfo

- Statistik

- Driftstid



- T1 Udetemperatur
- Dæmpning bygningstype
- Ønsk. freml.temp.
- Fremløbstemperatur
- Returløbstemperatur
- Varmekreds 1
 - Driftsform
 - Ønsk. fremløbsv.
 - Fremløbstemp.
 - Fremløbstemperatur
 - Nominel rumtemperatur VK1
 - Akt. rumtemp. VK1
 - Relativ luftfugtighed
 - Dugpunkt
 - PC1 varmekredsp. VK1
 - PC1 omd.tal
 - Pumpe til kreds XXX
 - Position blanderventil
 - Fors.-tid So/Vi-skifte
- Varmt vand
 - TW1 Starttemp. VV
 - TW1 VV-temperatur
 - TW2 VV-udtagningstemp.
 - VV-cirkulationspumpe
 - VV1 3-vejs-ventil VV
- Pool
 - Ønsk. pooltemperatur
 - Akt. pooltemperatur
 - VP1 Bl.ventilstilling pool
- Solvar.
 - Solarføler-oversigt
 - Solvarmekreds
- Ventilation
 - Grundfunktion
 - Bypassklap
 - Statistik
- Systemkomponenter
 - Varmepumpe
 - Opv. og køling
 - Solvar.
 - Ventilation
 - Internetmodul

ROBERT BOSCH A/S Telegrafvej 1 DK-2750 Ballerup

Kundesupport tlf. 44 89 84 70 Teknisk support for installatører tlf. 44 89 84 80 www.bosch-climate.dk