31/05/2019

IEDERLANI



INSTALLATIEHANDLEIDING Energieopslagsysteem

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set gaat installeren en bewaar de handleiding voor toekomstige naslag.

MODEL D005KD1N111



https://www.lg.com/global/business/ess/residential/dc-5

Copyright © 2018-2019 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.

Veiligheidsinformatie

BELANGRIJK: DIT PRODUCT MAG UITSLUITEND WORDEN GEBRUIKT VOOR HET DOEL DAT IN DEZE INSTALLATIEHANDLEIDING IS BESCHREVEN.





Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie. Als er geen goede voorzorgsmaatregelen worden getroffen, kan dit leiden tot dodelijk of ernstig letsel.

- Er is een hoog risico op een elektrische schok of ernstige brandwonden vanwege hoge spanning in stroomcircuits voor conditionering.
- Hoge spanning op wisselstroom- en gelijkstroomkabels. Risico op dodelijk of ernstig letsel vanwege elektrische schok.
- Er kan een mogelijk gevaarlijke situatie zoals overmatige hitte of een nevel van elektrolyten ontstaan als gevolg van onjuiste gebruikscondities, schade, verkeerd gebruik en/of misbruik.
- Dit product vormt een mogelijk risico op dodelijk of ernstig letsel veroorzaakt door brand, hoogspanning of explosies indien de voorzorgsmaatregelen niet worden gelezen of wanneer u deze niet volledig begrijpt.
- Plaats geen brandbare of mogelijk explosieve objecten dicht bij het product.
- Leg geen voorwerpen op het apparaat tijdens gebruik.
- Alle werkzaamheden aan de PV-modules, het stroomconditioneringssysteem en het batterijsysteem mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
- Elektrische installaties moeten worden uitgevoerd conform de lokale en nationale elektrische veiligheidsstandaarden.
- Draag rubberen handschoenen en beschermende kleding (veiligheidsbril en -schoenen) wanneer u werkt met hoogspanningssystemen zoals PCS en batterijsystemen.
- Er is een risico op een elektrische schok. Verwijder de behuizing niet. Er zijn geen onderdelen aanwezig waar de gebruiker onderhoud aan kan plegen. Laat onderhoud uitvoeren door gekwalificeerd en erkend servicepersoneel.
- Risico op elektrische schok. Raak de niet-geïsoleerde bedrading niet aan wanneer de productbehuizing is verwijderd.
- In het geval van een storing mag het systeem niet opnieuw worden gestart. Productonderhoud of reparaties moeten door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd of door personeel van een bevoegd ondersteuningscentrum.



Duidt op een situatie die kan leiden tot schade of letsel. Als deze situatie niet wordt vermeden, kan licht letsel en/of schade aan eigendommen ontstaan.

• Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis en mag niet worden gebruikt in commerciële of industriële toepassingen.

- Voordat u elektrische onderdelen in het systeem test, moet u het apparaat minimaal 10 minuten op stand-by laten staan zodat het systeem volledig is ontladen.
- De verpakking bevat het stroomconditioneringssysteem en de bijbehorende accessoires. Het totale gewicht is meer dan 25 kg. Het hoge gewicht van het product kan leiden tot ernstig letsel. Wees dus extra voorzichtig bij het hanteren van dit product. Zorg ervoor dat het pakket door minimaal twee personen wordt geleverd en verwijderd.
- Gebruik geen beschadigde, gebarsten of gerafelde elektrische kabels en stekkers. Bescherm de elektrische kabels tegen fysieke of mechanische beschadiging, zoals gedraaid worden, knikken, afklemmen, bekneld raken tussen een deur, of door erop te staan. Kijk de elektrische kabels van het product periodiek na. Als deze beschadigd of versleten zijn, moet u het gebruik van het product staken en de kabels door gekwalificeerd personeel laten vervangen door een exacte vervanging.
- Controleer of de aardedraad is aangesloten om mogelijke elektrische schokken te voorkomen. Probeer het product niet te aarden door dit aan te sluiten op telefoondraden, bliksemafleiders of gasleidingen.
- Stel het product niet bloot aan water (druppels of spatten) en plaats geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op het product.
- Om het risico op brand of een elektrische schok te vermijden, mag dit product niet aan regen of vocht worden blootgesteld.
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Zorg voor een betrouwbare werking van het product en bescherm het tegen oververhitting. De openingen mogen nooit worden geblokkeerd door bijvoorbeeld een object op dit product te plaatsen.
- De temperatuur van de metalen behuizing kan snel oplopen wanneer het product in gebruik is.
- U kunt radiostoring voorkomen door ervoor te zorgen dat alle accessoires (zoals een elektriciteitsmeter) die op het product moeten worden aangesloten, geschikt zijn voor gebruik in huishoudelijke, commerciële en licht-industriële omgevingen. U voldoet doorgaans aan deze vereiste wanneer de apparatuur voldoet aan de klasse B-limieten van EN55022.
- Het product moet volgens lokale regelgeving worden verwijderd.
- De elektrische installatie van deze apparatuur mag uitsluitend worden uitgevoerd door een servicemedewerker van LGE of door een getrainde installateur die gekwalificeerd is om PCS te installeren.
- Als de stroomonderbreker is uitgeschakeld en het PCS gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, is de batterij mogelijk te ver ontladen.
- Sluit de kabels DC+ en DC- aan op de juiste aansluitingen voor DC+ en DC- op het product.
- Risico op beschadigen van de PCS als gevolg van overbelasting. Sluit alleen de juiste kabel aan op het gelijkstroomklemmenblok. Raadpleeg het bedradingsschema voor de installatie voor meer informatie.
- Ga niet op het product of de verpakking van het product staan. Hierdoor kan het product beschadigd raken.
- Gooi de batterijen niet in vuur om ze te verwijderen. De batterijen kunnen exploderen.
- U moet batterijen niet openmaken of beschadigen. Het elektrolyt wat vrijkomt, is schadelijk voor de huid en ogen. Het kan giftig zijn.

- Een batterij kan een risico op elektrische schokken en hoge kortsluitingsstroom veroorzaken. Denk aan de volgende voorzorgsmaatregelen als u met batterijen werkt.
 - a) Doe horloges, ringen of andere metalen voorwerpen af.
 - b) Gebruik gereedschap met geïsoleerde handgrepen.
 - c) Draag rubberen handschoenen, laarzen en een veiligheidsbril
 - d) Leg geen gereedschap of metalen onderdelen bovenop de batterij.
- Laat de ESS niet gedurende lange tijd in de status stand-by staan. Tijdens de langdurige stand-bystatus kan de batterij ontladen.
- Als de batterijstoring direct na het starten van PCS optreedt, betekent dit Batterijstoring. Controleer het ladingsniveau van de batterij en spanning en storingsinformatie. Schakel de stroom van de ESS uit totdat er onderhoud is gepleegd.
- Als het ladingsniveau van de batterij laag is, laadt de batterij mogelijk op via het elektriciteitsnet om zichzelf te beschermen. (Noodlading) Deze functie voorkomt het uitschakelen van de ESS, intensieve ontlading en storing van de Batterij-uitbreidingsset. Een Noodlading is geen ESS-storing.

OPMERKING Duidt op het risico op mogelijke schade aan het product.

- Controleer voor het maken van verbindingen of de spanning van het open circuit van de PVarray zich binnen 800 volt bevindt. Als dat niet het geval is, is het product mogelijk beschadigd.
- Gebruik nooit oplosmiddelen, schuurmiddelen of corrosieve materialen om dit product schoon te maken.
- Bewaar dit product niet op of tegen andere voorwerpen. Dit kan ernstige defecten of storingen veroorzaken.
- Controleer voordat u een verbinding maakt of de PV-schakelaar op het product is uitgeschakeld.
- Deze eenheid is alleen ontworpen om stroom aan het openbare elektriciteitsnet te leveren. Sluit deze eenheid niet aan op een wisselstroombron of generator. Als u het product op externe apparaten aansluit, kan uw apparatuur ernstig beschadigd raken.
- Onderhoud aan batterijen moet worden uitgevoerd of gecontroleerd door een LGonderhoudsmedewerker of getraind installatiemedewerker.
- Dit document is enkel ter referentie voor u. Lees de installatiehandleiding op de website hierna.
 <u>https://www.lg.com/global/business/ess/residential/dc-5</u>
- Controleer de volgende website voor het garantiebeleid. https://www.lg.com/global/business/ess/residential/dc-5

Productfuncties

Dit product is ontworpen voor het opslaan van gelijkstroom-elektriciteit die wordt gegenereerd via fotovoltaïsche cellen (PV-cellen) naar de aangesloten Lithium-Ionbatterij en om gelijkstroom-elektriciteit van de aangesloten batterij en PV om te zetten naar wisselstroom-elektriciteit en dit aan het elektriciteitsnet te leveren.



De elektriciteit die wordt gegenereerd via een PV-array kan worden opgeslagen op de aangesloten batterij of worden verkocht aan energiebedrijven.

ESS met gelijkstroom

De systeemefficiëntie van LG ESS wordt beter dankzij eenvoudigere stroomomzetprocessen.

• Driefasige aansluiting

Driefasige aansluiting zorgt voor fasebalans.

Slim beheer

Met ingebouwde Smart PMS wordt PV-generatie en belastingsverbruik geanalyseerd en wordt geïmplementeerd om direct te laden en ontladen. Ook worden de omstandigheden van het hoofdsysteem en de batterij bewaakt om ervoor te zorgen dat de stabiele status blijft behouden.

Webbewakingsservice

Klanten en installateurs kunnen hun ESS met behulp van verschillende apparaten zoals computer, tablet of smartphone in de gaten houden.

Inhoudsopgave

Aan de slag

Veiligheidsinformatie	2
Productfuncties	5
Uitpakken	11
Inhoud van dit product	11
Aanvullende onderdelen voor installatie	12
Naam van elk onderdeel	13
Voorkant en achterkant	13
Led-aanduidingen	14
Onder	15

Installeren

16
16
19
22

Instellingen

Installateurinstellingen
De app LG EnerVu Plus installeren
Verbinden met een mobiel apparaat40
Het scherm [Instellingen installateur] openen
Verplichte instellingen
Aanvullende instellingen
EnerVu-instellingen
Een nieuw account maken (Eigenaar)53
Een nieuw account maken (Beheerder)
Een nieuwe installateur toevoegen57
Het PCS registreren (Webbrowser)58
Het PCS registreren (mobiele app)

Problemen oplossen

Foutcodes en berichten	63
PCS-storing	63
Batterijstoring (eenmalig)	67
Storing in uitbreidingsset	69
Batterijstoring (vervolg)	70

Bijlage

Onderhoud	76
Het product reinigen	76
Regelmatig inspecteren	76
Het product verwijderen	76
Specificaties	77
Overige	80
Verschuivingsfactor / effectieve kenmerken cos $oldsymbol{\phi}$ (P) \dots	80
Reactieve stroom/spanningskenmerken Q(U)	81
Actieve stroomtoevoer bij overfrequentie P(f)	82
Door spanning beheerd actief stroombeheer P(U)	83

Symbool gebruikt op het label

-	
l a	he
L0	

Label			Symbool	Beschrijving
	MODEL PRODUC MANUF VDC Max. VDC MAR	: D005KE1N111 T NO. : D005KE1N111.ADE2N ACTURER : LG Electronics Inc. 800V 210 - 680V	DC INPUT (OVC II)	Gelijkstroominvoer
AC OUTPUT (3/N/PE~)	IDC Max. ISC Max. VAC Nom. IAC Max. FAC Nom.	12A(per MPP) 13A(per MPP) 400/230V 8A 50Hz		Driefasige wisselstroomgeleider met vier kabels
IEC/EN62109-1 TOR D4:201 Class B Gro Li-ion Bat	PAC Nom. Power Factor Operation Tempe 1/-2, VDE-AR-N 410 6, OVE/ONORM up 1 Product / F Ctery Pack In 207.2V	5,000W -0.9 ~ +0.9 rature Range : 0 ~ 40 °C 5, VDE 0126-1-1, EN50438, C10/11 E 8001-4-712, IEC/EN61000 rotection Class(Class I), IP21 1put IDC Max. 19A	IP21	Dit product is beschermd tegen het insteken van vingers en wordt niet beschadigd tijdens een bepaalde test waarbij het product wordt blootgesteld aan verticaal druppelend water.
DANGER TO DANGER TO DANGER TO DANGER TO DO NOT COI TO PREVENT THIS PRODL O	LIFE DUE TO HIGH LIFE DUE TO HIGH LIFE DUE TO ELECT VTACT WITH ELECT T FIRE OR SHOCK H, UCT TO RAIN OR MO	R VOLTAGES OF THE PV ARRAY. VOLTAGES ON THE BATTERY PACK. RIC SHOCK. RICALLY ACTIVE PARTS. AZARD, DO NOT EXPOSE ISTURE.		Dit product mag niet worden verwijderd met ander huishoudelijk afval. In dit land moet u zich houden aan regelgevingen voor het verwijderen van het product.
REFER TO U BEFORE INS	SER AND INSTALLA	TON MANUALS N OR SERVICING THIS UNIT.	Â	Let op, risico op gevaar
WARNING dual supply	Do not work or from <u>both</u> mair generator at	this equipment until it is isolated s <u>and</u> on-site generation supplies	[]i	Zie de installatiehandleiding of gebruikershandleiding.
Isolate mains s www.lg.com/g LG Electron LG Electronics Krijgsman 1, 1	upply at global/business/ i ics EU Repres European Share 186 DM Amstel	ess entative d Service Center B.V. reen, The Netherlands		Let op, warm oppervlak
	Type Approved Safety Regular Production Surveillance			Let op, risico op elektrische schok, getimede ontlading van opgeslagen energie
	www.tuv.com ID 1419054390	B ^{III} 806098 189809 MEZ67628704 MADE IN KOREA	CE	De relevante apparatuur voldoet aan de vereisten in de EG-richtlijnen.

Afkortingen in deze handleiding

Afkorting	Aanduiding	Uitleg
ESS	Energieopslagsysteem	Omvormersysteem dat energie in een batterij opslaat en gebruikt.
PCS	Energieconditioneringssysteem	Een apparaat dat is ontworpen om gelijkstroom-elektriciteit van een PV-systeem om te zetten naar wisselstroom-elektriciteit en te leveren aan huishoudelijke apparatuur.
PV	Fotovoltaïsch	Zonnepaneelsysteem dat zonne-energie omzet naar gelijkstroom-elektriciteit
SOC	Beschikbare lading	Huidige status van een batterij
BMS	Batterijmanagementsysteem	Elektronisch systeem dat een oplaadbare batterij beheert.
DC	Gelijkstroom	-
AC	Wisselstroom	-
DHCP	Dynamic Host ConfigurationProtocol	Gestandaardiseerd netwerkprotocol dat wordt gebruikt op IP-netwerken (IP = Internet Protocol) voor automatische distributie van netwerkconfiguratieparameters zoals IP- adressen voor interfaces en services.
LAN	Local Area Network (lokaal netwerk)	Netwerk dat computers binnen een beperkt gebied met elkaar verbindt.
IP	Internet Protocol	Een set regels voor het versturen van gegevens via een netwerk

Woordenlijst

Termen	Uitleg
Azimut	Op het noordelijk halfrond geeft de azimuthoek aan met hoeveel graden het oppervlak van de module afwijkt van een volledig zuidelijk aspect. Op het zuidelijk halfrond geeft het de afwijking van een volledig noordelijk aspect aan. De azimuthoek wordt geteld aan de hand van positieve waarden binnen het bereik van zuid (0°) naar west (90°) en wordt geteld aan de hand van negatieve waarden binnen het bereik van zuid (0°) naar oost (-90°).
Kantelhoek	De kantelhoek geeft aan met hoeveel graden de kanteling van het moduleoppervlak afwijkt van de horizon.
PV-module	De PV-module verwijst naar een paneel dat is ontworpen om zonnestralen te absorberen als energiebron voor het genereren van elektriciteit.
PV-array	Technisch apparaat voor het omzetten van zonne-energie naar elektrische energie. Alle in serie en parallel geïnstalleerde en aangesloten op PV- modules van een PV-systeem worden samen een PV-array genoemd.

Uitpakken

Inhoud van dit product



Energieconditioneringssysteem (1EA)



Batterijkabelstekker



Muurbeugel (1EA)



Netkabelstekker



BMS-kabel (3 m, 1EA)



Installatiehandleiding en bedieningshandleiding (1EA elk)



WLAN-dongle (geplaatst)



Elektriciteitsmeterstekker



Stekker voor warmtepomp (niet ondersteund)

Aanvullende onderdelen voor installatie

Toegepast op	Aanvullende onderdelen	
Montage aan de muur	Roestvrijstalen schroeven met een diameter van 6 mm - 8 mmSteunen	
PV-aansluitingen	 MC4-aansluitingen Kabels met een doorsnede van 2,5 mm² - 6 mm² 	
Batterij-aansluitingen	• Kabels met een doorsnede van 2,5 mm ² - 4 mm ²	
Netaansluitingen	• Kabels met een doorsnede van 2,5 mm ² - 6 mm ² (inclusief geel/ groen gestreepte kabel)	
Elektriciteitsmeter en internetverbindingen	 LAN-kabel RJ-45-stekker Elektriciteitsmeterkabel 	
Aarding	 LAN-kabel RJ-45-stekker Elektriciteitsmeterkabel 	

Naam van elk onderdeel

PCS-behuizing Led-aanduidingen Onderste behuizing

Voorkant en achterkant

Led-aanduidingen





Led	Kleur	Beschrijving
Power (Voeding)	Uit	Elektriciteitsnet is niet aangesloten.
	Wit	Elektriciteitsnet is aangesloten.
	Wit (knipperend)	PCS-storing
	Uit	Er wordt geen energie gegenereerd.
Solar (Zonne-energie)	Groen	Er wordt energie gegenereerd.
	Wit (knipperend)	PCS-storing
-	Uit	Stand-by
	Groen	Batterij wordt opgeladen
Battery (Batterij)	Blauw	Batterij wordt ontladen
· // .	Rood (knipperend)	Batterijfout
-	Wit (knipperend)	PCS-storing
	Uit	Niet verbonden
WLAN -	Groen	Netwerk verbonden
	Blauw	WLAN-netwerk verbonden
	Rood (knipperend)	Verbinding met netwerk verbroken

Onder



Gekozen locatie

Installatielocatie













- Dit product is alleen ontworpen om binnen te worden geïnstalleerd. Installeer dit product niet buitenshuis.
- Plaats dit product op een locatie waar PVkabels, elektriciteitsmeterkabels, netkabels en batterijkabels eenvoudig toegankelijk zijn.
- Dit product is uitsluitend ontworpen om aan de muur te worden geïnstalleerd. Installeer dit product niet op de grond.
- Het installatieoppervlak moet het gewicht van dit product (25 kg) kunnen dragen.
- Installeer de eenheid niet aan het plafond.
- Installeer het product niet in de breedte of aan een muur waarbij het product meer dan 10 graden overhelt.
- Installeer het product niet naar voren gekanteld.
- Installeer het product met de aansluitingen naar beneden.
- De juiste gebruikstemperatuur ligt tussen 0 °C en 40 °C.
- Installeer dit product niet op een plaats waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
- Installeer het product in een schone, koele ruimte.



40°(

Dit product moet niet op plaatsen hoger dan 2.000 meter worden geïnstalleerd of gebruikt.









Installeer dit product niet op plaatsen waar regelmatig overstromingen plaatsvinden.

- Installeer dit product niet in een zeer vochtige omgeving zoals een badkamer.
- Dit product genereert op bepaalde tijden lage geluidsniveaus. Het moet niet worden geïnstalleerd in de buurt van leefruimten.
- Het geluidsniveau verschilt afhankelijk van de installatielocatie.
- Installeer het product niet op plaatsen waar trillingen aanwezig zijn.
- Installeer het product niet op plaatsen waar ammoniak, corrosieve dampen, zuren of zouten aanwezig zijn.
- Installeer het product buiten het bereik van kinderen of huisdieren.



Installeer dit product niet op plaatsen of in omgevingen waar sterke stofvorming plaatsvindt.

Minimale vrije ruimte



Dit product moet worden geïnstalleerd met vrije ruimte aan de linkerkant, rechterkant, bovenkant, onderkant en voorkant van het product zoals aangegeven in de afbeelding.

Alleen de batterij mag in de onderste vrije ruimte van het product worden geplaatst. Als u de batterij-eenheid in de vrije ruimte aan de onderkant plaatst, zorgt u ervoor dat de vrije ruimte tussen de batterij en het product meer dan 300 mm is.

Minimale vrije ruimte (met uitbreiding)



Montage aan de muur

Dit product moet aan de muur worden geïnstalleerd in de juiste omgevingen zoals beschreven op de vorige pagina's. Volg de onderstaande montage-instructies exact en veilig op.





Plaats de muurbeugel op een muur die voldoet aan alle installatievoorwaarden en de voorwaarde voor vrije ruimte.

Geef de boorlocaties aan met een potlood of iets dergelijks. Boor gaten op de aangegeven locaties.

WAARSCHUWING

Het is belangrijk om te controleren of de boorlocaties zich niet in de buurt van elektrische bekabeling in de muur bevinden.

OPMERKING

Wanneer u de muurbeugel aan een muur bevestigt, zorgt u er met een waterpas voor dat deze helemaal recht wordt geplaatst.



Maak de muurbeugel vast met schroeven en pluggen.

Steek pluggen in de gaten van het onderste gedeelte.

- Voordat u de beugelschroeven aandraait, controleert u nogmaals met een waterpas of de beugel nog steeds waterpas staat.
- Afhankelijk van het oppervlak hebt u mogelijk verschillende schroeven en pluggen nodig voor de installatie van de muurbeugel. Daarom worden deze schroeven en pluggen niet meegeleverd bij het product. De systeeminstallateur is verantwoordelijk voor het kiezen van de juiste schroeven en pluggen.
- Aangeraden wordt om roestvrijstalen schroeven met M6 M8 te gebruiken.



© LG

Hang dit product aan de muurbeugel. Zorg ervoor dat minimaal twee personen samen het product verplaatsen.

LET OP

Houd de onderste behuizing niet vast en til deze niet op tijdens de installatie

Verwijder de bevestigingsschroeven van de onderste behuizing zoals weergegeven in de afbeelding.

OPMERKING

Houd de onderste behuizing vast tijdens het plaatsen of verwijderen van de onderste behuizing. Wees voorzichtig met de onderste behuizing.

5



8

Verwijder de onderste behuizing van het product.



Boor gaten op de aangegeven locaties en bevestig het product met behulp van schroeven en pluggen aan de muur.

WAARSCHUWING

Het is belangrijk om te controleren of de boorlocaties zich niet in de buurt van elektrische bekabeling in de muur bevinden.

OPMERKING

- Afhankelijk van het oppervlak hebt u mogelijk verschillende schroeven en pluggen nodig voor de installatie van de muurbeugels. Daarom worden deze schroeven en pluggen niet meegeleverd bij het product. De systeeminstallateur is verantwoordelijk voor het kiezen van de juiste schroeven en pluggen.
- Aangeraden wordt om roestvrijstalen schroeven met M6 M8 te gebruiken.

Verbindingen

Verbindingsoverzicht



I WAARSCHUWING

- Risico op elektrische schok. Raak de niet-geïsoleerde bedrading niet aan wanneer de PCSbehuizing is verwijderd.
- Voordat u begint met de elektrische kabelverbindingen of het verwijderen van de behuizing, schakelt u de AC-stroomonderbreker, PV-schakelaar en DC-stroomonderbreker van de batterij uit. (Wanneer u een herinstallatie uitvoert, schakelt u deze uit en wacht u minimaal 10 minuten voor volledige ontlading binnen dit product.)
- Wanneer de fotovoltaïsche array wordt blootgesteld aan licht, levert het DC-spanning aan het PCS.

LET OP

- De elektrische installatie van dit PCS en de batterij mag uitsluitend worden uitgevoerd door elektriciens of technici die zijn gekwalificeerd voor het installeren van PCS en batterij.
- Zorg er bij het verwijderen van de behuizing voor dat u de verbindingscomponenten niet beschadigt.

L1 | L2 L3 N ╧ 3Φ PE Power Meter PCS Batt 5 5 5 N L3 L2 L ABB 3Φ * B23 112-100 A B Energy - USB or Dongle * B23 212-100 Meter * B23 312-100 - Ethernet N L3 L2 L1 **Battery Pack** USB Lan BMS Meter Batt+ Battery ۲ N Batt-PE PV Array #1 Circuit Breaker PV1+ PV1 L2 PV1- PV2+ Grid L3 ₹ PV2 N PV2-PV2 LG Hybrid PCS PV Array #2 (D005KD1N111) Circuit Load Output Breaker L1 L2 L3 N

Verbindingsdiagram

PV-arrayaansluitingen

U kunt maximaal twee PV-arrays direct op de MC4-aansluitingen op dit product aansluiten.

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de AC-stroomonderbreker, PV-schakelaar en DC-stroomonderbreker van de batterij zijn losgekoppeld voordat u begint met elektrische kabelverbindingen.

LET OP

- Voordat u de PV-array aansluit, zorgt u ervoor dat de open spanning van de PV-array minder dan 800 V is. Anders kan dit product beschadigd raken.
- Sluit een aardverbinding niet aan op een aansluiting PV+ of PV-. Dit kan leiden tot elektrische schokken of het product kan permanent beschadigd raken.

OPMERKING

- PV-modules moeten een IEC61730 Application Class A-classificatie of gelijkwaardig hebben.
- Voor DC-kabels van PV-aansluitingen wordt aanbevolen de doorsnede van de kabel tussen 2,5 mm² en 6 mm² te gebruiken.
- Wanneer u slechts één PV-array op het PCS aansluit, moet de PV-array worden aangesloten op de aansluitingen PV1 (+ en -).
- Wanneer u zowel PV1- als PV2-aansluitingen gebruikt, gebruikt u de PV1-aansluitingen voor een grotere PV-array.

PV1-aansluiting

PV-array1

Sluit de DC-kabels van een PV-array aan op PV1-aansluitingen op dit product.

PV2-aansluiting

Sluit de DC-kabels van een PV-array aan op PV2-aansluitingen op dit product.



WAARSCHUWING

- Zorg dat u de elektrische polen + tot en tot + goed aansluit tijdens de installatie. Dit kan leiden tot elektrische schokken of het product kan permanent beschadigd raken.
- Sluit de PV-kabel van één PV-array niet aan op de aansluitingen PV1+, PV2- of PV1-, PV2+ op het product. Dit kan leiden tot elektrische schokken of het product kan permanent beschadigd raken.



• Sluit PV-arrays niet in een parallelle verbinding aan op de ene PV-input op het product. Dit kan leiden tot elektrische schokken of het product kan permanent beschadigd raken.



OPMERKING

Als er maar één PV-arrayverbinding nodig is op het systeem, gebruikt u de aansluitingen PV1+ en PV1-. En plaats veiligheidsdopjes op aansluitingen die niet worden gebruikt (PV2+, PV2-).

Batterij-aansluitingen

U kunt een batterij aansluiten op dit product. De elektriciteit die wordt gegenereerd via de aangesloten PV-array, wordt opgeslagen in de batterij.

De batterij voor dit product wordt niet meegeleverd met dit productpakket. Voordat u de batterij op dit product aansluit, installeert u de batterij op een plek waar de batterijkabels eenvoudig toegankelijk zijn voor dit product.

Zie de installatiehandleiding van de batterij voor meer informatie over de installatie van de batterij.

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat de AC-stroomonderbreker, PV-schakelaar en DC-stroomonderbreker van de batterij zijn losgekoppeld voordat u begint met elektrische kabelverbindingen.
- Alleen gekwalificeerd personeel mag de batterij vervangen. Als de batterij moet worden vervangen, moet dit een product zijn dat voldoet aan de specificaties van de fabrikant.
- Zorg dat u de elektrische polen + tot en tot + goed aansluit tijdens de installatie. Dit kan leiden tot elektrische schokken of het product kan permanent beschadigd raken.

LET OP

Onjuiste batterijpolariteitsaansluiting zorgt voor ernstige beschadiging van het product. Deze schade wordt niet gedekt door de garantie.

De totale lengte van de DC-batterijkabel en BMS-kabel moet 3 meter of korter zijn.

DC-kabelaansluiting

Sluit de DC-kabel op de batterij aan op de DC-terminal op dit apparaat.



Controleer de componenten van de batterijkabelstekker die wordt meegeleverd in het productpakket.

- 1. Kabelwartel
- 2. Rubberen afdichting
- 3. Behuizing
- 4. Contactdragers



Leid de batterijkabel door de kabelwartel, rubberen afdichting en behuizing zoals wordt weergegeven in de afbeelding.

OPMERKING

3

- Voor batterijkabelaansluitingen wordt aanbevolen de doorsnede van de kabel tussen 2,5 mm² en 4 mm² te gebruiken.
- Batterijkabel wordt niet meegeleverd in dit productpakket. De systeeminstallateur is verantwoordelijk voor het kiezen van de juiste componenten voor de installatie.



Strip de batterijkabel zoals weergegeven in de afbeelding.

- 1. Strip 42 mm van de batterijkabel.
- 2. Strip 12 mm van alle kabels.



Sluit de kabels aan op de bijbehorende kabelopening op de contactdragers. Kabelopening L ↔ Batterijkabel + Kabelopening N ↔ Batterijkabel -Draai vervolgens de schroeven aan op de contactdragers. (1 N.m)



Sluit de batterijkabelstekker aan op de DC-kabelaansluiting van de batterij onderaan het product.



De stekker loskoppelen

Druk de ontgrendelingsknop met een schroevendraaier omlaag en haal de stekker uit de aansluiting.



WAARSCHUWING

Koppel de stekker nooit onder belasting aan of los. De stekkers zijn niet geschikt om de stroom te onderbreken.

Communicatieverbinding van de batterij

Sluit de meegeleverde BMS-kabel aan op de batterij en sluit het andere uiteinde van de BMS-kabel aan op het product zoals weergegeven in de afbeelding. Nadat u de verbinding hebt gemaakt, draait u de schroeven op de aansluiting om deze vast te zetten.



LET OP

Gebruik alleen de meegeleverde BMS-kabel in het systeempakket.

Netaansluitingen

Als u de gegenereerde energie via de elektriciteitsnetaansluiting wilt gebruiken of verkopen, sluit u het elektriciteitsnet aan op dit product. Dit product zet DC-elektriciteit van een PV-systeem om naar AC-elektriciteit. De gegenereerde energie kan worden verkocht aan het energiebedrijf of worden gebruikt voor het huishoudelijke apparaat.

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de AC-stroomonderbreker, PV-schakelaar en DC-stroomonderbreker van de batterij zijn losgekoppeld voordat u begint met elektrische kabelverbindingen.

OPMERKING

- AC-stroomonderbreker moet de huidige classificaties van 16A hebben.
- Dit product kan spanning met een DC-component veroorzaken. Wanneer een Aardlekschakelaar (ALS) of Aardlekbewaking (ALB) wordt gebruikt voor beveiliging bij direct of indirect contact, mag alleen een ALS of ALB van type A (of type B) worden gebruikt aan de toevoerzijde van dit product.
- Sluit de aarding van de apparatuur aan voordat u de AC-kabels aansluit op het elektriciteitsnet.

Voordat u een elektriciteitsnetaansluiting tot stand brengt, moet het andere uiteinde van een ACkabel worden aangesloten aan een AC-stroomonderbreker op de verdeelkast.



Controleer de componenten van de netkabelstekker die wordt meegeleverd in het productpakket.

- 1. Kabelwartel
- 2. Rubberen afdichting
- 3. Behuizing
- 4. Contactdragers



Leid de AC-kabel door de kabelwartel, rubberen afdichting en behuizing zoals wordt weergegeven in de afbeelding.

OPMERKING

- Voor AC-kabelaansluitingen wordt aanbevolen de doorsnede van de kabel tussen 2,5 mm² en 6 mm² te gebruiken.
- AC-kabel wordt niet meegeleverd in dit productpakket. De systeeminstallateur is verantwoordelijk voor het kiezen van de juiste componenten voor de installatie.
- De aanbevolen kabeldiameter voor de AC-kabelwartel is 16 mm. (inclusief bekleding)



Strip de AC-kabel zoals weergegeven in de afbeelding.

- 1. Strip 50 mm van de AC-kabel.
- 2. Strip 12 mm van alle kabels.

OPMERKING

Het gebruik van een geel/groen gestreepte kabel wordt aanbevolen voor de PEaardingsaansluiting. 4

5



Sluit de kabels aan op de bijbehorende kabelopeningen op de contactdragers. Kabelopening $1 \leftrightarrow$ Elektriciteitsnetkabel L1 Kabelopening $2 \leftrightarrow$ Elektriciteitsnetkabel L2 Kabelopening $3 \leftrightarrow$ Elektriciteitsnetkabel L3 Kabelopening $N \leftrightarrow$ Elektriciteitsnetkabel N Kabelopening $\stackrel{\perp}{=} \leftrightarrow$ Aardingskabel PE Draai vervolgens de schroeven aan op de contactdragers. (1 N.m)

OPMERKING

- De N-opening (N = neutraal) in de contactdrager moet op de juiste manier worden aangesloten op de N-terminal (neutrale terminal) van de AC-stroomonderbreker op de verdeelkast. Als dit niet op de juiste manier wordt gedaan, kan het product ernstig beschadigd raken.
- De PE-aardingsaansluiting (PE = Protective Earth) in de contactdrager moet op de juiste manier worden aangesloten op de -terminal (aarding) van de verdeelkast. Als dit niet op de juiste manier wordt gedaan, kan het product ernstig beschadigd raken.



Duw de contactdragers in de behuizing totdat ze vastklikken.

Plaats de rubberen afdichting in de behuizing en bevestig met behulp van de sleutel van 30 mm de kabelwartel in de behuizing. (4,5 N.m)

Sluit AC-r prod Sluit aan o (M4)

Sluit de AC-kabelstekker aan op de AC-netkabelaansluiting onderaan het product.

Sluit vervolgens de extra aardingskabel aan op de extra aardingsaansluiting. (M4)

De stekker loskoppelen

 \bigcirc

6

7

Druk de ontgrendelingsknop met een schroevendraaier omlaag en haal de stekker uit de aansluiting.



Koppel de stekker nooit onder belasting aan of los. De stekkers zijn niet geschikt om de stroom te onderbreken.





Elektriciteitsmeter en internetverbinding

De aansluiting van de elektriciteitsmeter moet informatie over energiestroom krijgen. De elektriciteitsmeter voor dit product wordt niet meegeleverd met dit productpakket. Installeer de elektriciteitsmeter voordat u deze aansluit op dit product. Raadpleeg de installatiehandleiding van de elektriciteitsmeter voor meer informatie over de installatie van de elektriciteitsmeter.

Internetverbinding is vereist om verschillende functies te gebruiken. Denk hierbij aan functies zoals netwerkupdate, EnerVu-bewakingssysteem etc. Mogelijk moet u contact opnemen met uw internetserviceprovider (ISP) om voor dit product verbinding te maken met internet.

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de AC-stroomonderbreker, PV-schakelaar en DC-stroomonderbreker van de batterij zijn losgekoppeld voordat u begint met elektrische kabelverbindingen.

Aansluiting van elektriciteitsmeter

- 1. Koppel de stekker van de elektriciteitsmeter los van het product.
- 2. Strip twee draden van de elektriciteitsmeterkabel en plaats gestripte kabeluiteinden in de bijbehorende kabelopening op de stekker. Zorg ervoor dat de cijfers in de afbeelding overeenkomen met de aansluitingen op de elektriciteitsmeter.
- 3. Sluit de stekker aan op de aansluiting van de elektriciteitsmeter onderaan het product.



🤣 OPMERKING

- Op pagina 78 vindt u het merk en de modelnaam van compatibele elektriciteitsmeters.
- De cijfers die in de afbeelding worden vermeld, zijn het poortnummer voor de aansluiting van de ABB-elektriciteitsmeter.
Internetverbinding

Plaats de ethernetkabel met de RJ-45-stekker in de ethernetpoort onderaan het product, zoals weergegeven in de afbeelding.



Elektriciteitsmeter en LAN-verbindingsdiagram



WLAN-dongle-aansluiting

De instellingen van het installatieprogramma en de stroombewaking kunnen alleen worden bekeken op het mobiele apparaat dat via een draadloze verbinding is verbonden met het product. Als u verbinding wilt maken tussen het product en uw mobiele apparaat, moet de WLAN-dongle die wordt meegeleverd in het productpakket zijn aangesloten op het product.

Plaats de WLAN-dongle in de USB-aansluiting onderaan het product zoals weergegeven in de afbeelding.



Het product inschakelen

Wanneer alle verbindingen tot stand zijn gebracht, controleert u de status in de onderstaande volgorde.

- 1) Schakel de AC-stroomonderbreker naar de stand 'AAN'.
- 2) Schakel de DC-stroomonderbreker van de aangesloten batterij naar de stand 'AAN'.
- 3) Schakel de PV-schakelaar van het PCS naar de stand 'AAN'.

Het product uitschakelen

De volgorde van de stappen om het product uit te schakelen is de omgekeerde volgorde die wordt gebruikt voor het inschakelen van het product.

- 1) Schakel de PV-schakelaar van het PCS naar de stand 'UIT'.
- 2) Schakel de DC-stroomonderbreker van de aangesloten batterij naar de stand 'UIT'.
- 3) Schakel de AC-stroomonderbreker naar de stand 'UIT'.

Installateurinstellingen

Wanneer dit product voor de eerste keer wordt ingeschakeld, moeten de instellingen in het menu [Instellingen installateur] worden ingesteld door bevoegd servicepersoneel.

Voordat u [Instellingen installateur] start, controleert u of de fysieke aansluiting en installatie exact en veilig zijn uitgevoerd zoals beschreven in deze handleiding.

De app LG EnerVu Plus installeren

Download LG EnerVu Plus in de Apple App Store of de Google Play Store.



OPMERKING

- Afhankelijk van het apparaat werkt LG EnerVu Plus mogelijk niet.
- De app LG EnerVu Plus is als volgt beschikbaar in de versie van de software:
 - Android-besturingssysteem: Lollipop (5.0) of later
 - iOS-besturingssysteem: iPhone 6 (9.0) of later

Verbinden met een mobiel apparaat

Als u het systeem met een mobiel apparaat wilt verbinden, moet u de mobiele LG EnerVu Plustoepassing op uw mobiele apparaat installeren. Zoek en download de toepassing LG EnerVu Plus in de Apple App Store of de Google Play Store.

Als u rechtstreeks verbinding met het systeem wilt maken, moet de WLAN-dongle op het systeem zijn aangesloten. Controleer of de meegeleverde WLAN-dongle met het systeem is verbonden.



Rechtstreeks verbinding maken met het ESS



Voer de app LG EnerVu Plus uit op uw mobiele apparaat.

Als u voor de eerste keer verbinding met het systeem maakt, wordt het scherm voor het selecteren van de verbindingsmethode weergegeven.

Tik op de optie [Direct verbinding maken met ESS].





Voer het WLAN-wachtwoord in het wachtwoordveld in om verbinding met het systeem te maken.

Het WLAN-wachtwoord is 8 cijfers lang. Zoek het WLAN-wachtwoord dat op het etiket aan de buitenzijde van het PCS is gedrukt.

OPMERKING

Als de verbinding niet tot stand kan worden gebracht, schakelt u de optie voor mobiele gegevens op uw mobiele apparaat uit en probeert u het opnieuw.

Android: Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt het hoofdscherm weergegeven (zie afbeelding).

iOS: Als de verbinding tot stand is gebracht, voert u de app [LG EnerVu Plus] uit om het hoofdscherm weer te geven (zie afbeelding).

Het scherm [Instellingen installateur] openen

Als u het menu [Instellingen installateur] op uw mobiele apparaat wilt openen, volgt u de onderstaande instructies.

- 1. Tik op [🐼] in het hoofdscherm. Het venster [Instelling] wordt weergegeven.
- 2. Tik op de optie [Instellingen installateur] om het scherm voor het invoeren van het wachtwoord weer te geven.
- 3. Voer het installateurswachtwoord in en tik op [OK] om het venster [Instellingen installateur] te openen. Het eerste wachtwoord is het hoofdlettergevoelige registratienummer dat op de buitenkant van het PCS is gedrukt. Het wordt aanbevolen om het wachtwoord na de eerste keer openen te wijzigen. Raadpleeg pagina 52 voor meer informatie over de optie [Wijziging wachtwoord].



Verplichte instellingen

Voor het systeem moeten verplichte instellingen in de volgende volgorde worden ingesteld wanneer het systeem voor de eerste keer wordt ingeschakeld.

Volgorde van verplichte instellingen: [PV/Meter] > [PCS] > [Netwerk] > [Bedrijfstest]

[PV/Meter]-instellingen

U kunt ook de informatie over PV en Meter bekijken.

■ PV/Meter	l ir
PV	V
	[
Merk	1
LGE-SOLAR	
Netcode	
Germany	2
PV1	
PV-systeemcapaciteit]
4.5 kWp	
Azimuthoek	
0 °	
Kantelhoek	
0 °	
DV0	Г
PVZ	V
PV-systeemcanaciteit	

OPMERKING

De opties [PV-systeemcapaciteit] van [PV1] en [PV2] zijn de verplichte opties voor de bedieningstest.

Tik op [PV/Meter] in [Instellingen installateur]. De informatie over PV en elektriciteitsmeter wordt weergegeven.

[PV], [PV1] en [PV2]

- Selecteer de momenteel geselecteerde waarde voor elke optie om te wijzigen. Er wordt een invoermenu op het beeldscherm weergegeven.
- 2. Voer de gewenste waarde in.
- 3. Selecteer [Accepteren] om de instellingen te voltooien.

[Meter]

- Selecteer de momenteel geselecteerde waarde voor elke optie om te wijzigen. Er wordt een invoermenu op het beeldscherm weergegeven.
- 2. Voer de gewenste waarde in.
- 3. Selecteer [Accepteren] om de instellingen te voltooien.

Tik op [Autom starten] om de informatie van de verbonden elektriciteitsmeter te verzamelen en om alle optiewaarden automatisch in te stellen.

[PCS]-instellingen

U kunt de PCS-instellingen en -status instellen of controleren.

≡ PCS	/
Battery Only Mode	off
Beperking toevoer 100 %	
Installatiedatum 01.01.2018	
Grid	
System	
System 2	

Selecteer [PCS] in [Instellingen installateur]. De informatie over PCS wordt weergegeven.

[PCS]

Alle instellingsopties en -waarden van PCSinformatie worden weergegeven.

De opties [Beperking toevoer] en [Installatiedatum] kunnen handmatig worden gewijzigd.

Stel de opties in zoals hieronder beschreven.

- Selecteer de momenteel geselecteerde waarde. Er wordt een invoermenu op het beeldscherm weergegeven.
- 2. Voer de gewenste waarde in.
- 3. Selecteer [Accepteren] om de instellingen te voltooien.

Het tabblad [ADVANCED (GEAVANCEERD)] geeft meer instellingsopties voor het PCS weer.

OPMERKING

- Alle waarden op het scherm [PCS] mogen niet worden bewerkt door de gebruiker. Als de waarden door de gebruiker worden gewijzigd, kan een storing optreden in het systeem.
- Informatienamen die kunnen worden weergegeven, staan hieronder -

Stabiele voltagemodus, vast cosPhi-type, vast cosPhi-instelpunt, cosPhi(P)-type, cosPhi(P) Start, cosPhi(P) End, cosPhi(P) PowerStart, cosPhi(P) PowerEnd, fixedQ Reactief instelpunt, Q(U) NumOfActive Point, Q(U) Xa, Q(U) Xb, Q(U) Xc, Q(U) Xd, Q(U) Xe, Q(U) Xf, Q(U) Xg, Q(U) Xh, Q(U) Ya, Q(U) Yb, Q(U) Yc, Q(U) Yd, Q(U) Ye, Q(U) Yf, Q(U) Yg, Q(U) Yh, Q(U) Stroom Lock-in, Q(U) Stroom Lock-out, Q(U)_OP Reactief bereik

• Wanneer u de optiewaarden van het menu [PCS] wijzigt, raadpleegt u pagina 80 voor meer informatie.

[Netwerk]-instellingen



Selecteer [Netwerk] in [Instellingen installateur]. De huidige status van de netwerkverbinding wordt weergegeven.

Als u verbinding wilt maken met de EnerVuserver, tikt u op [Data-upload webserver] om te wijzigen naar [Aan]. Tik nogmaals op [Data-upload webserver] om de optie uit te schakelen.

[Aan]: De energiegegevens van het systeem worden opgeslagen en iedere minuut geüpload naar de server.

[Uit]: De energiegegevens van het systeem worden niet opgeslagen. En ze worden ook niet geüpload naar de server.

Tik op [Test] om de serververbinding te controleren.

Als u de EnerVu-service wilt gebruiken, moet u zich registreren bij de EnerVu-service en de apparaten activeren.

Als de optie [Data-upload webserver] niet is ingesteld op [Aan], worden de gegevens mogelijk niet geüpload naar de server.

Instellingen voor bekabeld netwerk

■ Netwerk	
Verbindingsstatus	Bekabelde instelling
Internet Verbonden	
IP-status Handmatig	INSTELLEN
Voer de verplichte velden	* voor IP-instelling in
IP-adres *	
10.175.192.28	
Subnetmasker *	
255.255.255.0	
Gateway *	
10.175.192.254	
DNS *	
10 176 2 0	

Wanneer de optie [Verbindingstype] in de [Verbindingsstatus] is ingesteld op [Bekabeld]. Opties voor bekabelde verbinding worden weergegeven.

Als de optie [IP-status] op het tabblad [Bekabelde instelling] is ingesteld op [Automatisch], wordt er automatisch een IP-adres van het local area network (LAN) toegewezen aan het systeem via een bekabelde verbinding. Mogelijk moet u de netwerkverbinding handmatig instellen afhankelijk van de netwerkvoorwaarden. Tik in dit geval op [Automatisch] om naar [Handmatig] te wijzigen.

Als u de optie [IP-status] instelt op [Manual (Handmatig)], vult u de opties [IP-adres], [Subnetmasker], [Gateway] en [DNS] handmatig in.

Instellingen voor draadloos netwerk



Wanneer de optie [Verbindingstype] in de [Verbindingsstatus] is ingesteld op [Draadloos]. Opties voor draadloze verbinding worden weergegeven.

Op het tabblad [SSID] wordt de SSID-lijst weergegeven. Selecteer de SSID waarmee uw ESS is verbonden en tik op [BEVESTIGEN].

Selecteer het coderingstype op de optie [Codering]. Voer vervolgens het wachtwoord van de SSID in het veld [Wachtwoord] in.

Als u alle velden hebt ingevuld, tikt u op [Verbinden] om de draadloze netwerkverbinding tot stand te brengen.

Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt [Verbonden met internet] weergegeven op het scherm.

Als de optie [IP-status] op het tabblad [Draadloze instelling] is ingesteld op [Automatisch], wordt er automatisch een IP-adres van het local area network (LAN) toegewezen aan dit product via een bekabelde verbinding. Mogelijk moet u de netwerkverbinding handmatig instellen afhankelijk van de netwerkvoorwaarden. Tik in dit geval op [Automatisch] om naar [Handmatig] te wijzigen. Als u de optie [IP-status] instelt op [Handmatig],

Als u de optie [IP-status] instelt op [Handmatig] vult u de opties [IP-adres], [Subnetmasker], [Gateway] en [DNS] handmatig in.

OPMERKING

Opmerkingen over de internetverbinding:

- Vaak kunnen problemen bij het opbouwen van een netwerkverbinding opgelost worden door het resetten van de router of het modem. Nadat u het product op het thuisnetwerk hebt aangesloten, schakelt u de stroom even uit en/of koppelt u de stroomkabel van de router of het modem los. Vervolgens schakelt u de stroom weer in en/of sluit u de stroomkabel weer aan.
- Afhankelijk van de internetserviceprovider (ISP) is het aantal apparaten dat internetservice kan ontvangen, mogelijk beperkt volgens de geldende servicevoorwaarden. Neem voor meer informatie contact op met uw ISP.
- Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor het niet werken van dit product en/of de internetverbinding ten gevolge van communicatiefouten/storingen die verband houden met uw breedbandinternetaansluiting of andere aangesloten apparatuur.
- Sommige functies van de internetverbinding werken mogelijk niet vanwege bepaalde beperkingen die zijn ingesteld door de internetserviceprovider (ISP) die uw breedbandverbinding levert.
- Voor een kabelaansluiting op dit product is een 10 Base-T of 100 Base-TX LAN-poort nodig. Als uw internetleverancier een dergelijke aansluiting niet toestaat, kunt u dit product niet aansluiten.
- Voor het gebruik van DSL-services is een DSL-modem vereist en voor het gebruik van kabelmodemservices is een kabelmodem vereist. Afhankelijk van de toegangsmethode van, en de abonnementsovereenkomst met uw internetleverancier is het mogelijk dat u de internetverbindingsfunctie van dit product niet kunt gebruiken of dat uw internetleverancier beperkingen heeft gesteld aan het aantal apparaten dat u gelijktijdig kunt aansluiten. (Als uw internetleverancier de abonnementsovereenkomst tot één apparaat heeft beperkt, is het mogelijk dat u dit product niet op het internet kunt aansluiten als u al een pc op het internet hebt aangesloten.)
- Het gebruik van een 'Router' is mogelijk niet toegestaan of het gebruik ervan is beperkt afhankelijk van de beleidsregels en beperkingen van uw ISP. Neem voor meer informatie contact op met uw ISP.
- Schakel alle niet gebruikte netwerkapparaten in uw thuisnetwerk uit. Sommige apparaten kunnen netwerkverkeer genereren.
- Installeer het PCS van het toegangspunt zo dicht mogelijk bij het product voor de beste draadloze verbinding.
- In sommige gevallen kan de ontvangst verbeteren als het toegangspunt minimaal 0,45 meter boven de grond wordt geplaatst.
- Als u een draadloze netwerkverbinding gebruikt, verwijdert u voor een betere verbinding alle obstakels tussen het PCS en het toegangspunt.
- De ontvangstkwaliteit via een draadloze verbinding is afhankelijk van diverse factoren zoals het type toegangspunt, de afstand tussen het PCS en het toegangspunt en de plaats van het PCS.

Instellingen voor [Bedrijfstest]

Dit is de laatste fase van de verplichte instellingen. Voordat u dit product gaat gebruiken, moet u de [Bedrijfstest] uitvoeren om te controleren of alle systemen klaar zijn voor gebruik. Als [Bedrijfstest] niet wordt uitgevoerd, werkt het product niet.

≡ Bed	☰ Bedrijfstest				
Gereedhei	Gereedheid TEST				
PV	Batterij mvormer	Net	Slimme meter		
Bedrijfste	st		Alle		
<u>*</u>	Laden(van net) Gereed		START		
₩… 🛱	Laden(van PV) Gereed	START			
Ē	Ontladen Gereed		START		
₽	Inverter Gereed		START		

OPMERKING

De bedieningstest is een stap om de PCSstatus voor de generatie van zonneenergie en opladen/ontladen van de batterij te controleren.

Aanbevolen wordt om door te gaan wanneer de SOC van de batterij hoger is dan 10% en de hoeveelheid zonnestralen voldoende is. Tik op [Bedrijfstest] in [Instellingen installateur]. Het menu van de bedieningstest wordt weergegeven.

U moet 4 bedieningstests uitvoeren. Als u de test wilt starten, tikt u op [Alle] om alle bedieningstests automatisch te starten.

U kunt tests ook afzonderlijk uitvoeren door voor elke test op [START] te tikken.

Aanbevolen wordt om alle tests tegelijkertijd uit te voeren met behulp van de knop [Alle] in plaats van de tests afzonderlijk uit te voeren.



Laden (van net):

De bedieningstest voor het opladen van de batterij via het elektriciteitsnet.

₽ ··· 🖡 🧯



Opladen (van PV):

De bedieningstest voor het opladen van de batterij via PV.

Ontladen:

De bedieningstest voor het ontladen van de batterij naar het elektriciteitsnet.

Inverter.

De bedieningstest voor het omvormen van DC-vermogen naar AC-vermogen van de PV.

Het resultaat wordt weergegeven wanneer elke test is voltooid. Wanneer er geen probleem met de test is vastgesteld, wordt [Geslaagd] weergegeven. Wanneer [Mislukt] wordt weergegeven, tikt u op elk testresultaat om de informatie weer te geven. Controleer de fout en los deze op door de foutcode in de informatie op te zoeken. Voer vervolgens de test opnieuw uit. Raadpleeg pagina 63 voor informatie over de foutcode.

Aanvullende instellingen

[Batterij]-instellingen

Selecteer [Batterij] in [Instellingen installateur]. De informatie over Batterij wordt weergegeven.

U kunt de instelling [Batterijen gebruiken] wijzigen. Tik op de schakelaar om [Aan] of [Uit] in te stellen. Als de instelling is ingesteld op [Uit], wordt de gegenereerde energie niet gebruikt om de aangesloten batterij op te laden.

≡ Batterij	[B wi
Algemeen Batterijen gebruiken On	to ha
Meervoudig gebruik batterij Off O	1.
Batterijfabrikant	
LG Chem.	2.
SOC wintermodus	3.
20 %	
SOC back-upmodus	
30 %	
Batterii-installatie/Datum toevoegen	
01.01.2018	
Battariicapacitait	
10.8 kWh	
10.8 kWh	
Bedrijfsbereik	
10 % ~ 100 %	

[Batterijfabrikant], [Bedrijfsbereik], [SOC wintermodus] [Batterij-installatie/Datum toevoegen] en [Batterijcapaciteit] kunnen handmatig worden ingesteld.

- Selecteer de momenteel geselecteerde waarde voor elke optie om te wijzigen. Er wordt een invoermenu op het beeldscherm weergegeven.
- 2. Voer de gewenste waarde in.
- 3. Selecteer [Accepteren] om de instellingen te voltooien.



Als de instelling [Batterijen gebruiken] is ingesteld op 'Uit' of het systeem gedurende langere tijd is uitgeschakeld, kan de batterij volledig ontladen zijn en dan kan deze niet meer worden gebruikt. Zorg ervoor dat u de batterij regelmatig gebruikt.

[Registration (Registratie)]

Als u het EnerVu-webbewakingssysteem wilt gebruiken, moeten het ESS-systeem en de eigenaar ervan zijn geregistreerd bij de EnerVu-webserver. Gebruik deze optie om het systeem te registreren zonder het EnerVu-scherm in de webbrowser te hoeven openen.

Raadpleeg pagina 60 voor meer informatie over systeemregistratie met de mobiele toepassing.

[System Log (Systeemlogboek)]

Hier ziet u de lijst met moduswijzigingen, systeemfouten en het logboek met systeemwaarschuwingen. Raadpleeg pagina 63 voor meer informatie over foutcodes, berichten en oplossingen.

Systeen	nlogboek	
02.04.2019	02.04.2019	Q :

Tik op [Systeemlogboek] op [Instellingen installateur]. Hier ziet u de lijst met alle opmerkingen die gedurende een bepaalde periode optreden in dit product.

Stel de start- en einddatum in en selecteer [Zoeken] om de lijst met opmerkingen gedurende de geselecteerde periode weer te geven.

Instellingen voor [Overige functies]

Selecteer [Overige functies] op [Instellingen installateur] om de opties [Herstarten], [Wijziging wachtwoord], [Reset naar fabriekswaarden] en [Dumplogboek] weer te geven.

Herstarten Wijziging wachtwoord Reset naar fabriekswaarden	re functie
Wijziging wachtwoord Reset naar fabriekswaarden Dumplogboek	
Reset naar fabriekswaarden	achtwoord
Dumploaboek	fabriekswaarden
	ek

[Herstarten]

Selecteer [Herstarten] om het systeem opnieuw op te starten.

[Wijziging wachtwoord]

Selecteer [Wijziging wachtwoord] in [Instellingen installateur]. Het menu [Wijziging wachtwoord] wordt weergegeven.

Voer het nieuwe wachtwoord in de velden [Nieuw wachtwoord] en [Wachtwoordcontrole] in. Selecteer vervolgens [Wachtwoord wijzigen] om het wachtwoord te wijzigen.

[Reset naar fabriekswaarden]

Selecteer [Reset naar fabriekswaarden] om alle systeeminstellingen te herstellen naar de standaardinstellingen. Alle instellingen en systeemlogboeken worden verwijderd na de reset.

[Dumplogboek]

Met deze optie kunt u het systeemlogboekbestand opslaan op de SDgeheugenkaart. De klep aan de voorzijde van het systeem moet worden verwijderd om een SDgeheugenkaart te plaatsen.

OPMERKING

Als u uw wachtwoord bent vergeten, typt u 'passinit' in het aanmeldvenster om het oorspronkelijke wachtwoord (Registratienummer) te herstellen.

EnerVu-instellingen

Als u het EnerVu-webbewakingssysteem wilt gebruiken, moet het product door de installateur worden geregistreerd bij het systeem. Na de registratie kan de gebruiker verschillende gegevens controleren, zoals de systeemstatus, informatie en rapporten met behulp van het LG EnerVu-webbewakingssysteem.

i OPMERKING

Eindgebruikers hoeven zich niet voor de EnerVu-service te registreren. Als de eindgebruiker echter geen gebruik maakt van deze service, is het niet mogelijk om onderhoud via de externe service (zoals een firmware-update) op internet in te schakelen.

Voorbereiding

- U hebt een computer, tablet of mobiele telefoon met een geïnstalleerde internetbrowser en internettoegang nodig voor toegang tot het EnerVu-webbewakingssysteem.
- Dit product moet zijn verbonden met internet. Controleer het instellingenmenu [Network (Netwerk)] in het systeem.
- De systeemeigenaar moet een LG ESS-account maken voordat het product wordt geregistreerd. Raadpleeg het onderstaande gedeelte 'Een nieuw account maken (Eigenaar)'.

Een nieuw account maken (Eigenaar)

		LG Elec	ESS tranics		
		C Aline Inde			
	Press	- Arrest	er – Ondersbeze	w. :	
LG-ACCOU	NT				
C ANNALSON (ACCUM MANS	016 Ma	thand as increasing	ACCOMPRIME	elevitorienes
	AKEN				
+ ACCOUNT M					
	20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	()+ No.000 T 10000	12 Erestination	33 (18-40)	and here have
ACCOUNTM Magnetic Magnetic Augustation Augustation Augustation	20 Terr men dijen 10 MARION X sigenberg i Consection at in	()+ 	io 🖄	33 (Ulas)	ent anestas
ACCOUNT M Automatic	20 Transform 0 MARTICIN N Registration constrained on the pro-		D Ereikenten	aa (end been here a discussion
ACCOUNT W AU AU	20 returns the second		10 Experimentary	33 (U.S.Aug	

Ga in uw browser naar de LG EnerVupagina op <u>http://enervu.lg-ess.com</u>.

Selecteer [Inschrijven]. De pagina [Algemene voorwaarden accepteren] wordt weergegeven. Lees de algemene voorwaarden en het privacybeleid zorgvuldig door.

Als u akkoord gaat met alle voorwaarden, schakelt u het selectievakje [lk ga akkoord] in en selecteert u [ACCEPTEREN]. De pagina [Account maken] wordt weergegeven.

3	LG-ACCOUNT	Vul in het veld [Gebruikers-ID]
	ANDELED SCOLATIONER ADDELED Violment ander ACCAMERATE SUMPLICATIONS	uw e-mailadres in en selecteer
	• ACCOUNT MAKEN	[BESCHIKBAARHEID CONTROLEREN]. Vul
	Algorithment and Algori	bevestigen] en [Verjaardag] in en selecteer
	+ LGLACCOUNT MAREE Seturatives OD Watchmandel Woodcharged weigening Dag *	[BEVESTIGEN]. De pagina voor het bevestigen van het e-mailadres wordt weergegeven.
	AMAGINE ACCURATE AND ACCURATE	
	- ACCOUNT MARCH	
	Agreent statuenten Agreef wähne Pradherringer 13. Arson konninger	
	- 5.844.00VCSICARG	
	b) a sea o event to term tellore particular as a biotecomous applicit/particular distributions. Consistention event and one cuit all distributions that control term terms and the biotecomptem Westand include the term terms and in our term terms and using an address general/family, andres associated in Constraints and terms and term terms and using a general event term as a manufactorial term terms and terms and terms and terms and terms and terms and terms and terms and terms are associated to term terms and terms are address and terms and terms and terms are associated to terms and terms are address and terms and terms are address and terms are address and terms and terms and terms are address and terms are address and terms are address and terms and terms are address and terms and terms and terms are address and terms are address and terms are address and terms and terms are address and terms and terms and terms and terms are address and terms are address and terms and terms are address and terms and terms and terms and terms are address and terms and terms are address and terms and terms and terms and terms are address and terms and terms are address and terms are address and terms and terms and terms are address are address and terms are address and terms are address and terms are address are	
	100,000	
4	E-muitverificatie LG-Account	Er wordt een bevestigingsmail naar uw e-mailadres verzonden. Selecteer [BEVESTIGEN] in het e-mailbericht om uw
	Bedankt voor het nation van om LG-Account. 1934 op de kinas Bevestigen) hetende ook het registratiserscers te votoolen. Nij u zw. e-bakoooant niet bienen dit uit bevertigt, werdt vie occust versidzen. In oft gront moet u het anne rédpissens veer leder oprisiee dochoem adalt o wer nisuwe welf caller-mmail kant versidzen.	bevestiging te voltooien.
	Venetdatum verticate: 05-04-2019-00-11-09 (GMT-01-00 Desin)	
	Als het slässer om de knop (bloestigen) met verkt, koptee der de UNL er plak deze in een nieuw broverschern.	
	Mana Mite Janceowitz went betredie dar? with the plane - Merick and characteristic and a construction of the best	
	end optiviers op da n-e al tanvil doge is do as Space, dant, has resultante in fastes. Versisats do a-mail man yo Make recents a de instantant ver het vertiere volg.	
5	LG-ACCOUNT]] Selecteer [BEVESTIGEN] op de pagina voor
	ARRADEN ACCIDENCES INTERNET OF A CONTRACT AND A CON	het maken van accounts om uw account te
	· ACCOUNT NAKEN	voltooien.
	Algemente sociale del Accust rates Di Construingen Di Construingen	
	- K. MAAL BUNK STITLENG LS-Account generate	
	Et is ent constitut to consigning personal and personalmentgality personal and [Constants on a registion on Constraint to an effective on a biointegrate Report association and a personal and an and historia of a set on a second sequence based, wonders receipted of Constraints and a personal and a set of the set of the Constraints and a set of the set of the set of the se	

elevistra.e

6	LG-ACCOUNT	Selecteer [AANMELDEN] om naar de pagina [AANMELDEN BIJ UW LG- ACCOUNT] te openen.
	LG-ACCOUNT BEVESTIGEN LG-Account realism schoold Mart ven enfert (B-Account helft is megang tet verschillende venices van LD Electronics, Medi is envliej de zervlar noordaj o zuch feder geregesterent.	Voer uw [Gebruikers-ID] en [Wachtwoord] in en selecteer [AANMELDEN].
		Divez
	AANMELDEN BU UW LG-ACCOUNT Profiner van een breed eended een LD-eenden net ve LG-Account.	
7	G-ACCOUNT Descriptions and the second	De beschikbare LG-accountservices worden op het scherm weergegeven.
	BESCHEKEARE LG-ACCOUNT EERVICES If the network LG-Account hash a bregang the network basis are LG Dectroents. C. Somer Wards (TV) C. Somer Wards (Marker (TV) C. Somer Wards (Marker (TV) C. Somer TV (S) C	

Een nieuw account maken (Beheerder)

Een beheerder kan de installateurs van uw bedrijf en uw filialen beheren. En een beheerder beschikt ook over alle rollen die de installateurs hebben.



4	Warmander emiliates	
	Constructional Market and Construction of the Construction of t	ł
	2. Benefit speed to be a set of the set o	
	V A produced	
	Privacybenii) Vistathino	
	Source and a second secon	ŝ
	1. Electricitions of the second se	l
	e x p anor	
	(c)	

Selecteer [Indienen] om het maken van een installateursaccount te voltooien.

Een nieuwe installateur toevoegen



Neuse pdruke Ina institution of parenting of Ga in uw browser naar de LG EnerVupagina op <u>http://enervu.lg-ess.com</u>.

Selecteer [Installateur]. De pagina [Aanmelden installateur] wordt weergegeven. Vervolgens voert u het e-mailadres en wachtwoord van de beheerder in en selecteert u [Aanmelden installateur].

Selecteer het tabblad [Gebruikers] op de pagina [Account].

Selecteer de knop [Nieuwe gebruiker toevoegen] om een nieuwe pagina te openen om een gebruiker toe te voegen.

Voer de voornaam en achternaam van de nieuwe installateur in.

Selecteer de optie [Functie]: [User (Gebruiker)] of [Administrator (Beheerder)]. Gebruiker betekent de installateur die niet bevoegd is om gebruikers of dochterondernemingen toe te voegen.

Selecteer de optie [Bedrijf]: hoofdbedrijf of dochteronderneming.

Selecteer vervolgens de knop [Gebruiker toevoegen] om een nieuwe installateur te registreren met behulp van het popupbericht.



Het PCS registreren (Webbrowser)



LG ESS				Marylers III	스 ### - @i#1 Wie
BB Da	shipperi	🖾 Systeen		CActivering	& Account
Een ninus aptore barrospet	Een nieuw sys	steem toevoegen			
		0 Interestation Protocol	0 Josephine Josephine		-0 ,
	Systeemintorna	tie .			
	Here account +			Tare .	
	dates (444.1	-	
	- von in som inne Ballinise Street Somerholms Arbeitsberg A Descharated				

11

000

Ga in uw browser naar de LG EnerVupagina op http://enervu.lg-ess.com.

Selecteer [Installateur]. De pagina [Aanmelden installateur] wordt weergegeven. Vervolgens voert u het e-mailadres en wachtwoord van de installateur in en selecteert u [Aanmelden installateur].

Als de installateur geen account heeft, selecteert u [Inschrijven] en maakt u een nieuwe installateursaccount.

Selecteer het tabblad [Activering]. Het venster [Een nieuw systeem toevoegen] wordt weergegeven.

Vul alle informatie in het gedeelte [Systeeminformatie] in en selecteer [OPSLAAN] om de informatie op te slaan.

2

3

4

D.4452103

6

Epin

ESS-info		
Ragida atlava		
Levrostern	Weinerrootan	
Prest.	Parts	
Sufferier Processor		
Ro-apygiewe	18.	

Vul in het veld [ESS-info] het productregistratienummer in en selecteer [Controleren]. De ESS-informatie wordt automatisch ingevuld.

Selecteer [OPSLAAN] om naar de volgende stap te gaan.

Vul alle informatie in het veld [Eigenaar] in en selecteer [OPSLAAN] om de informatie op te slaan.

Selecteer vervolgens [Activering] onderaan de pagina om het activeringsproces te voltooien.

Het PCS registreren (mobiele app)

Voorbereiding

- De mobiele applicatie (LG EnerVu Plus) moet op een tablet of mobiel apparaat zijn geïnstalleerd.
- Het PCS-systeem moet worden verbonden met internet en de optie [Web Server data upload (Webservergegevens uploaden)] moet zijn ingeschakeld. Controleer het instellingenmenu [Network (Netwerk)] in de mobiele applicatie.
- De systeemeigenaar moet een LG ESS-account maken voordat het product wordt geregistreerd. Raadpleeg het gedeelte 'Een nieuw account maken (Eigenaar)'.

1	■ Registratie	Voer de app LG EnerVu Plus uit op uw mobiele apparaat. Het hoofdscherm wordt weergegeven op het scherm.
		Tik op [Instellingen installateur] > [Registratie].
2	Aanmelden installateur http://enervu.lg-ess.com	Vul de velden [ID] en [Wachtwoord] van de installateur in en tik op [Aanmelden] om u aan te melden.
	ID ID(e-mailadres)	Het menu [Enervu] wordt op het beeldscherm weergegeven.
	Wachtwoord Wachtwoord	
	Aanmelden	
3	< EnerVu	Vul alle velden in het menu [EnerVu] in.
	Voer de verplichte velden * voor aanmaken systeem in. Systeeminformatie	velden.
	Systeemnaam *	
	Voer de systeemnaam in.	Het veld [E-mail eigenaar] moet zijn
	Land Voer het land in.	ingevuld om de registratie van het systeem te voltooien. Als de eigenaar
	Adres 1	geen account heeft, kan de optie [E-mail eigenaar] worden overgeslagen en kan de
	Voer net adres in.	registratie met onvolledige status worden
	Adres 2	Als de registratie een onvolledige status
	Voer het adres in.	heeft, raadpleegt u pagina 61 voor
	Plaats Voer de plaats in.	meer informatie.



Wanneer u alle velden hebt ingevuld, tikt u op [ACTIVEREN] om de registratie af te ronden.

Tik op [Ga naar EnerVu] om de EnerVu-pagina in de webbrowser te openen.

Bij onvolledige registratiestatus

Als de registratie een onvolledige status heeft, moet het systeem via een van de volgende methoden worden geactiveerd.

Methode 1 (Voor installateur)



Ga in uw browser naar de LG EnerVu-pagina op http://enervu.lg-ess.com.

Selecteer [Installateur]. De pagina [Aanmelden installateur] wordt weergegeven. Vervolgens voert u het e-mailadres en wachtwoord van de installateur in en selecteert u [Aanmelden installateur].

Selecteer [Activering] > [In behandeling] en selecteer de systeemnaam die u wilt activeren.

Email		
Nationa	liteit	
- SELI	ECTEREN	~
Voorna	am	
Achtern	aam	
C		

Vul alle informatie in het veld [Eigenaar] in en selecteer [OPSLAAN] om de informatie op te slaan.

Selecteer vervolgens [Activering] onderaan de pagina om het activeringsproces te voltooien.

Methode 2 (Voor eigenaar)

	Aanmelden Inschrijven
	Gast
	Installateur
LG-/	Account 🗧
o AAI	NMELDEN BIJ UW LG-ACCOUNT
Profitee Account	r van een breed aanbod aan LG-services met uw LG- t.
- Gebr	uikers-ID
Igaco	ount@example.com
- Wach	thwoard
0 On	thoud mijn ID
	AANMELDEN
Zell Internation	Factivering open of code in them. 1999 - Section 1997 - Section 1997 - Section 1997 - Section 1997 - Section 1997 - Section 1997 - Section 1997 - Section 1997 - Section 1997 - Section 1997 - Section 1997 - Section 1997 - Section 1997 - Section 19
RE-MA	
-adiations	

Vraag de systeemeigenaar om een eigenaarsaccount te maken en zich aan te melden op de EnerVupagina.

Het scherm voor het invoeren van het registratienummer wordt weergegeven zoals in de afbeelding.

Noteer het registratienummer van het systeem en voer het nummer in om de activering te voltooien.

OPMERKING

Raadpleeg pagina 53 voor meer informatie over het maken van een nieuw account.

Foutcodes en berichten

- Laat de ESS niet gedurende lange tijd in de status stand-by staan. Tijdens de langdurige standbystatus kan de batterij ontladen.
- Als de batterijstoring direct na het starten van PCS optreedt, betekent dit Batterijstoring. Controleer het ladingsniveau van de batterij en spanning en storingsinformatie. Schakel de stroom van de ESS uit totdat er onderhoud is gepleegd.
- Als het ladingsniveau van de batterij laag is, laadt de batterij mogelijk op via het elektriciteitsnet om zichzelf te beschermen. (Noodlading) Deze functie voorkomt het uitschakelen van de ESS, intensieve ontlading en storing van de Batterij-uitbreidingsset. Een Noodlading is geen ESS-storing.

Code	Bericht	Beschrijving	Oplossing
P400	AC MisWiring Fault	Onjuiste kabelverbinding voor	Neem contact op met
		elektriciteitsnet gedetecteerd	het servicecentrum
P401	Meter Comm Fault	Communicatiestoring voor de	Neem contact op met
		elektriciteitsmeter	het servicecentrum
P402	BMS Fault	Het BMS-storingsbericht van de	Neem contact op met
		batterij.	het servicecentrum
P403	BMS Comm Fault	Meer dan 10 seconden een	Neem contact op met
		communicatiefout met de	het servicecentrum
		aangesloten batterij.	
P404	PMS Comm Fault	Communicatiefout op PCS-	Neem contact op met
		systeem	het servicecentrum
P405	SDSP Comm Fault	Meer dan 15 seconden een	Neem contact op met
		communicatiefout met de	het servicecentrum
		verwerkingseenheid	
P406	SDSP Fault	P540(SDSP-detectie) treedt 3	Neem contact op met
		keer op	het servicecentrum
P407	Fan Fault	P541(Ventilatordetectie) treedt 3	Neem contact op met
		keer op	het servicecentrum
P408	Grid Relay Fault	Storing treedt 3 keer op in	Neem contact op met
		hetzelfde relais	het servicecentrum
P409	PV Over Voltage Fault	Spanningsniveau van de PV is	Neem contact op met
		lager dan de limiet en de status	het servicecentrum
		houdt langer dan 10 minuten aan	
P410	Battery Under Voltage	Spanningsniveau van de batterij	Neem contact op met
	Fault	is lager dan de limiet en de status	het servicecentrum
		houdt langer dan 10 minuten aan	
P411	Battery MisWiring Fault	Onjuiste bekabeling voor batterij	Neem contact op met
			het servicecentrum

PCS-storing

P412	Extention Kit Relay Fault	Het relais van de uitbreidingsset is doorgeslagen	Neem contact op met het servicecentrum
P460	Grid L1 Under Voltage	Het spanningsniveau van het elektriciteitsnet (L1) is lager dan de limiet	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
P461	Grid L2 Under Voltage	Het spanningsniveau van het elektriciteitsnet (L2) is lager dan de limiet	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
P462	Grid L3 Under Voltage	Het spanningsniveau van het elektriciteitsnet (L3) is lager dan de limiet	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
P463	Grid L1 Over Voltage	Het spanningsniveau van het elektriciteitsnet (L1) is hoger dan de limiet	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
P464	Grid L2 Over Voltage	Het spanningsniveau van het elektriciteitsnet (L2) is hoger dan de limiet	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
P465	Grid L3 Over Voltage	Het spanningsniveau van het elektriciteitsnet (L3) is hoger dan de limiet	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
P466	Grid L1 Over Voltage 10min	Het gemiddelde spanningsniveau van het elektriciteitsnet (L1) voor 10 minuten is hoger dan de limiet	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
P467	Grid L2 Over Voltage 10min	Het gemiddelde spanningsniveau van het elektriciteitsnet (L2) voor 10 minuten is hoger dan de limiet	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
P468	Grid L3 Over Voltage 10min	Het gemiddelde spanningsniveau van het elektriciteitsnet (L3) voor 10 minuten is hoger dan de limiet	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
P469	Grid Over Frequency	Het frequentieniveau van het elektriciteitsnet is hoger dan de limiet	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
P470	Grid Under Frequency	Het frequentieniveau van het elektriciteitsnet is lager dan de limiet	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
P471	Grid Anti Islanding	Er heeft een stroomstoring plaatsgevonden	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
P472	Grid L1 DC Offset Current	DC-compensatiestroom is toegevoegd aan elektriciteitsnet (L1)	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
P473	Grid L2 DC Offset Current	DC-compensatiestroom is toegevoegd aan elektriciteitsnet (L2)	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut

P474	Grid L3 DC Offset	DC-compensatiestroom is	Automatisch opnieuw
	Current	toegevoegd aan elektriciteitsnet	starten binnen een
		(L3)	minuut

P500	PV Insulation Resistance	Het niveau van de isolatieweerstand op de PV is	Automatisch opnieuw starten binnen een
		lager dan de limiet	minuut
P501	Inverter Over Temp.	De IGBT-temperatuur van de omvormer is hoger dan de limiet	 Reinig het filter (raadpleeg pagina 76)
			 Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
P502	PV Over Temp.	De IGBT-temperatuur van de PV is hoger dan de limiet	 Reinig het filter (raadpleeg pagina 76)
			 Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
P503	Batt Over Temp.	De IGBT-temperatuur van de batterij is hoger dan de limiet	 Reinig het filter (raadpleeg pagina 76)
			 Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
P504	DC Link Over Voltage	Het spanningsniveau van de DC- verbinding is hoger dan de limiet	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
P505	DC Link Over Voltage Unbalance	Het spanningsniveau van de DC- verbindingsbalans is hoger dan de limiet	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
P506	PVA Over Voltage	Het spanningsniveau van PV A is hoger dan de limiet	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
P507	PVB Over Voltage	Het spanningsniveau van PV B is hoger dan de limiet	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
P508	Batt Over Voltage	Het spanningsniveau van de batterij is hoger dan de limiet	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut

P516	Batt Over Current Instant	Het stroomsterkteniveau van de batterij wordt enorm snel hoger dan de limiet	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
P517	PVA Over Current Instant	Het stroomsterkteniveau van de PV A wordt enorm snel hoger dan de limiet	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut

P518	PVB Over Current	Het stroomsterkteniveau van de	Automatisch opnieuw
	Instant	PV B wordt enorm snel hoger dan	starten binnen een
		de limiet	minuut
P519	L1 Over Current Instant	Het stroomsterkteniveau van het	Automatisch opnieuw
		elektriciteitsnet (L1) wordt enorm	starten binnen een
		snel hoger dan de limiet	minuut
P520	L2 Over Current Instant	Het stroomsterkteniveau van het	Automatisch opnieuw
		elektriciteitsnet (L2) wordt enorm	starten binnen een
		snel hoger dan de limiet	minuut
P521	L3 Over Current Instant	Het stroomsterkteniveau van het	Automatisch opnieuw
		elektriciteitsnet (L3) wordt enorm	starten binnen een
		snel hoger dan de limiet	minuut
P522	Batt Over Current	Het stroomsterkteniveau van de	Automatisch opnieuw
		batterij is hoger dan de limiet	starten binnen een
			minuut
P523	PVA Over Current	Het stroomsterkteniveau van de	Automatisch opnieuw
		PV A is hoger dan de limiet	starten binnen een
			minuut
P524	PVB Over Current	Het stroomsterkteniveau van de	Automatisch opnieuw
		PV B is hoger dan de limiet	starten binnen een
			minuut
P525	L1 Over Current	Het stroomsterkteniveau van het	Automatisch opnieuw
		elektriciteitsnet (L1) is hoger dan	starten binnen een
		de limiet	minuut
P526	L2 Over Current	Het stroomsterkteniveau van het	Automatisch opnieuw
		elektriciteitsnet (L2) is hoger dan	starten binnen een
		de limiet	minuut
P527	L3 Over Current	Het stroomsterkteniveau van het	Automatisch opnieuw
		elektriciteitsnet (L3) is hoger dan	starten binnen een
		de limiet	minuut
P528	RCD Fault	Het reststroomniveau is hoger	Automatisch opnieuw
		dan de limiet	starten binnen een
			minuut

P532	Grid Relay1	Elektriciteitsnet functioneert niet (L1-1)	Automatisch opnieuw starten binnen een
			minuut
P533	Grid Relay2	Elektriciteitsnet functioneert niet	Automatisch opnieuw
		(L1-2)	starten binnen een
			minuut
P534	Grid Relay3	Elektriciteitsnet functioneert niet	Automatisch opnieuw
		(L2-1)	starten binnen een
			minuut
P535	Grid Relay4	Elektriciteitsnet functioneert niet	Automatisch opnieuw
		(L2-2)	starten binnen een
			minuut

P536	Grid Relay5	Elektriciteitsnet functioneert niet	Automatisch opnieuw
		(L3-1)	starten binnen een
			minuut
P537	Grid Relay6	Elektriciteitsnet functioneert niet	Automatisch opnieuw
		(L3-2)	starten binnen een
			minuut
P538	Grid Relay7	Elektriciteitsnet functioneert niet	Automatisch opnieuw
		(N-1)	starten binnen een
			minuut
P539	Grid Relay8	Elektriciteitsnet functioneert niet	Automatisch opnieuw
		(N-2)	starten binnen een
			minuut
P540	SDSP Detection	De subverwerkingseenheid in het	Automatisch opnieuw
		product heeft een storing	starten binnen een
			minuut
P541	Fan Detection	De ventilator in het product heeft	Automatisch opnieuw
		een storing	starten binnen een
			minuut

Batterijstoring (eenmalig)

B101	Cell Over Voltage Warning	Het celspanningsniveau van de batterijcel is hoger dan 4,25 volt	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
B102	Cell Under Voltage Warning	Het celspanningsniveau van de batterijcel is lager dan 2,8 volt	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
B103	Cell Voltage Imbalance Warning	De celspanningsverschillen tussen de batterijcellen zijn hoger dan 300mV	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
B104	Pack Over Voltage Warning	Het spanningsniveau van het pack is hoger dan 236 volt	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
B105	Pack Under Voltage Warning	Het spanningsniveau van het pack is lager dan 166 volt	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
B106	Over Charge Current Warning	Het stroomsterkteniveau van de batterij is hoger dan 20,6A	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
B107	Over Discharge Current Warning	Het stroomsterkteniveau van de batterij is lager dan 20,6A	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
B108	Over Temperature warning	De batterijtemperatuur is hoger dan 45°C	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut

B109	Under Temperature warning	De batterijtemperatuur is lager dan -10°C	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
B110	Temperature Deviation Warning	De temperatuurverschillen tussen de batterijen zijn groter dan 5°C	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut

B301	Cell Over Voltage Fault	Het celspanningsniveau van de	Neem contact op met
B302	Cell Over Voltage 2nd Protection	Het celspanningsniveau van de batterijcel is hoger dan 4,4 volt	Neem contact op met het servicecentrum
B303	Cell Under Voltage Fault	Het celspanningsniveau van de batterijcel is lager dan 2,6 volt	Neem contact op met het servicecentrum
B304	Cell Voltage Imbalance Fault	De celspanningsverschillen tussen de batterijcellen zijn hoger dan 500mV	Neem contact op met het servicecentrum
B305	Pack Over Voltage Fault	Het spanningsniveau van het batterijpack is hoger dan 241 volt	Neem contact op met het servicecentrum
B306	Pack Under Voltage Fault	Het spanningsniveau van het pack is lager dan 160 volt	Neem contact op met het servicecentrum
B307	Over Charge Current Fault	Het stroomsterkteniveau bij opladen is hoger dan 22,5A	Neem contact op met het servicecentrum
B308	Over Discharge Current Fault	Het stroomsterkteniveau bij ontladen is hoger dan 22,5A	Neem contact op met het servicecentrum
B309	Over Temperature fault	De batterijtemperatuur is hoger dan 50°C	Neem contact op met het servicecentrum
B310	Under Temperature fault	De batterijtemperatuur is lager dan -15°C	Neem contact op met het servicecentrum
B311	Temperature Deviation Fault	De temperatuurverschillen tussen de batterijen zijn groter dan 10°C	Neem contact op met het servicecentrum
B312	Current Sensor Offset Error	Er is een fout gedetecteerd in de spanningssensor	Neem contact op met het servicecentrum
B313	External Communication Error	Er is een communicatiefout gedetecteerd tussen de batterij en het PCS	Neem contact op met het servicecentrum
B314	External 12V Power Error	Er wordt geen stroom geleverd aan de batterij via het PCS	Neem contact op met het servicecentrum
B315	Internal Communication Error	Er is gedurende 10 seconden een interne communicatiefout gedetecteerd	Neem contact op met het servicecentrum
B316	Current Sensor Line Error	Fout in stroomsterktesensorlijn	Neem contact op met het servicecentrum

B317	Temperature Sensor Error	Fout in temperatuursensor	Neem contact op met het servicecentrum
B318	MBMS MCU-Battery Monitoring IC Comm. Error	MBMS MCU-batterijbewaking IC Comm. Fout	Neem contact op met het servicecentrum
B319	RBMS Ref V Error	Het spanningsniveau van het batterijmanagementsysteem is hoger dan de beveiligingslimiet.	Neem contact op met het servicecentrum
B320	MBMS ADC Reference Voltage Error	MBMS ADC-referentie spanningsfout	Neem contact op met het servicecentrum
B321	MBMS Cell Voltage Measurement Circuit Fail	Fout in metingscircuit voor MBMS-celspanning	Neem contact op met het servicecentrum
B322	RBMS Flash CRC Error	CRC-fout RBMS knippert	Neem contact op met het servicecentrum
B323	Cell Voltage Sensing Line Open	Detectielijn voor celspanning is open	Neem contact op met het servicecentrum
B324	Cell Sum Voltage Deviation Error	Fout afwijking van totaalspanning van de cel	Neem contact op met het servicecentrum
B325	RBMS-RBMS LOC	Er is een interne communicatiefout gedetecteerd.	Neem contact op met het servicecentrum
B326	RBMS_MCU_SelfTest_F	RBMS MCU-zelftest mislukt	Neem contact op met het servicecentrum
B327	RAM Check	Fout bij RAM-controle	Neem contact op met het servicecentrum
B328	ROM Check	Fout bij ROM-controle	Neem contact op met het servicecentrum
B329	MBMS Initialize Error	Fout bij MBMS initialiseren	Neem contact op met het servicecentrum
B330	OBD Fail	Fout OBD-storing	Neem contact op met het servicecentrum
B331	MBMS S/W Version Check Error	Fout bij controle van MBMS- softwareversie	Neem contact op met het servicecentrum
B332	MBMS EEPROM Error	MBMS EEPROM-fout	Neem contact op met het servicecentrum

Storing in uitbreidingsset

B120	General Warning	Algemene waarschuwing	Automatisch opnieuw
			starten binnen een minuut

B121	Internal Communication Warning	Er is gedurende 5 seconden een interne communicatiefout gedetecteerd	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
B400	General Fault	Algemene storing	Neem contact op met het servicecentrum
B401	External Communication Fault	Er is gedurende 10 seconden een interne communicatiefout gedetecteerd	Neem contact op met het servicecentrum
B402	Internal Communication Fault	Er is gedurende 10 seconden een interne communicatiefout gedetecteerd	Neem contact op met het servicecentrum
B403	Component Malfunction	Componentstoring	Neem contact op met het servicecentrum
B404	Pack Voltage Deviation	De spanningsverschillen tussen de batterijcellen zijn hoger dan 3,5 volt	Neem contact op met het servicecentrum
B405	Termal Fuse Error	Fout thermische zekering	Neem contact op met het servicecentrum
B406	Battery SMPS Error	SMPS-fout batterij	Neem contact op met het servicecentrum

Batterijstoring (vervolg)

B140	Unit1 Cell Over	Het celspanningsniveau van de	Automatisch opnieuw
	Voltage Warning	batterijcel is hoger dan 4,25 volt	starten binnen een minuut
B141	Unit1 Cell Under	Het celspanningsniveau van de	Automatisch opnieuw
	Voltage Warning	batterijcel is lager dan 2,8 volt	starten binnen een minuut
B142	Unit1 Cell Voltage Imbalance Warning	De celspanningsverschillen tussen de batterijcellen zijn hoger dan 300mV	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
B143	Unit1 Pack Over	Het spanningsniveau van het pack	Automatisch opnieuw
	Voltage Warning	is hoger dan 236 volt	starten binnen een minuut
B144	Unit1 Pack Under	Het spanningsniveau van het pack	Automatisch opnieuw
	Voltage Warning	is lager dan 166 volt	starten binnen een minuut
B145	Unit1 Over Charge	Het stroomsterkteniveau van de	Automatisch opnieuw
	Current Warning	batterij is hoger dan 20,6A	starten binnen een minuut
B146	Unit1 Over Discharge	Het stroomsterkteniveau van de	Automatisch opnieuw
	Current Warning	batterij is lager dan 20,6A	starten binnen een minuut
B147	Unit1 Over	De batterijtemperatuur is hoger	Automatisch opnieuw
	Temperature warning	dan 45°C	starten binnen een minuut

B148	Unit1 Under Temperature warning	De batterijtemperatuur is lager dan -10°C	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
B149	Unit1 Temperature Deviation Warning	De temperatuurverschillen tussen de batterijen zijn groter dan 5°C	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
B160	Unit2 Cell Over Voltage Warning	Het celspanningsniveau van de batterijcel is hoger dan 4,25 volt	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
B161	Unit2 Cell Under Voltage Warning	Het celspanningsniveau van de batterijcel is lager dan 2,8 volt	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
B162	Unit2 Cell Voltage Imbalance Warning	De celspanningsverschillen tussen de batterijcellen zijn hoger dan 300mV	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
B163	Unit2 Pack Over Voltage Warning	Het spanningsniveau van het pack is hoger dan 236 volt	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
B164	Unit2 Pack Under Voltage Warning	Het spanningsniveau van het pack is lager dan 166 volt	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
B165	Unit2 Over Charge Current Warning	Het stroomsterkteniveau van de batterij is hoger dan 20,6A	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
B166	Unit2 Over Discharge Current Warning	Het stroomsterkteniveau van de batterij is lager dan 20,6A	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
B167	Unit2 Over	De batterijtemperatuur is hoger dan 45°C	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
	l lemperature warning		
B168	Unit2 Under Temperature warning	De batterijtemperatuur is lager dan -10°C	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
B168 B169	Unit2 Under Temperature warning Unit2 Temperature Deviation Warning	De batterijtemperatuur is lager dan -10°C De temperatuurverschillen tussen de batterijen zijn groter dan 5°C	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
B168 B169	Unit2 Under Temperature warning Unit2 Temperature Deviation Warning	De batterijtemperatuur is lager dan -10°C De temperatuurverschillen tussen de batterijen zijn groter dan 5°C	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut Automatisch opnieuw starten binnen een minuut
B168 B169 B432	Unit2 Under Temperature warning Unit2 Temperature Deviation Warning Unit1 Cell Over Voltage Fault	De batterijtemperatuur is lager dan -10°C De temperatuurverschillen tussen de batterijen zijn groter dan 5°C Het celspanningsniveau van de batterijcel is hoger dan 4,3 volt	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut Automatisch opnieuw starten binnen een minuut Neem contact op met het servicecentrum
B168 B169 B432 B434	Unit2 Under Temperature warning Unit2 Temperature Deviation Warning Unit1 Cell Over Voltage Fault Unit1 Cell Under Voltage Fault	De batterijtemperatuur is lager dan -10°C De temperatuurverschillen tussen de batterijen zijn groter dan 5°C Het celspanningsniveau van de batterijcel is hoger dan 4,3 volt Het celspanningsniveau van de batterijcel is lager dan 2,6 volt	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut Automatisch opnieuw starten binnen een minuut Neem contact op met het servicecentrum Neem contact op met het servicecentrum
B168 B169 B432 B434 B435	Unit2 Under Temperature warning Unit2 Temperature Deviation Warning Unit1 Cell Over Voltage Fault Unit1 Cell Under Voltage Fault Unit1 Cell Voltage Difference Fault	De batterijtemperatuur is lager dan -10°C De temperatuurverschillen tussen de batterijen zijn groter dan 5°C Het celspanningsniveau van de batterijcel is hoger dan 4,3 volt Het celspanningsniveau van de batterijcel is lager dan 2,6 volt De celspanningsverschillen tussen de batterijcellen zijn hoger dan 500mV	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut Automatisch opnieuw starten binnen een minuut Neem contact op met het servicecentrum Neem contact op met het servicecentrum Neem contact op met het servicecentrum
B168 B169 B432 B434 B435 B435	Unit2 Under Temperature warning Unit2 Temperature Deviation Warning Unit1 Cell Over Voltage Fault Unit1 Cell Under Voltage Fault Unit1 Cell Voltage Difference Fault Unit1 Pack Over Voltage Fault	De batterijtemperatuur is lager dan -10°C De temperatuurverschillen tussen de batterijen zijn groter dan 5°C Het celspanningsniveau van de batterijcel is hoger dan 4,3 volt Het celspanningsniveau van de batterijcel is lager dan 2,6 volt De celspanningsverschillen tussen de batterijcellen zijn hoger dan 500mV Het spanningsniveau van het batterijpack is hoger dan 241 volt	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut Automatisch opnieuw starten binnen een minuut Neem contact op met het servicecentrum Neem contact op met het servicecentrum Neem contact op met het servicecentrum
B168 B169 B432 B434 B435 B436 B437	Unit2 Under Temperature warning Unit2 Temperature Deviation Warning Unit1 Cell Over Voltage Fault Unit1 Cell Under Voltage Fault Unit1 Cell Voltage Difference Fault Unit1 Pack Over Voltage Fault Unit1 Pack Under Voltage Fault	De batterijtemperatuur is lager dan -10°C De temperatuurverschillen tussen de batterijen zijn groter dan 5°C Het celspanningsniveau van de batterijcel is hoger dan 4,3 volt Het celspanningsniveau van de batterijcel is lager dan 2,6 volt De celspanningsverschillen tussen de batterijcellen zijn hoger dan 500mV Het spanningsniveau van het batterijpack is hoger dan 241 volt Het spanningsniveau van het pack is lager dan 160 volt	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut Automatisch opnieuw starten binnen een minuut Neem contact op met het servicecentrum Neem contact op met het servicecentrum Neem contact op met het servicecentrum Neem contact op met het servicecentrum
B168 B169 B432 B434 B435 B435 B437 B438	Unit2 Under Temperature warning Unit2 Temperature Deviation Warning Unit1 Cell Over Voltage Fault Unit1 Cell Under Voltage Fault Unit1 Cell Voltage Difference Fault Unit1 Pack Over Voltage Fault Unit1 Pack Under Voltage Fault Unit1 Pack Under Voltage Fault Unit1 Charging Over Current Fault	De batterijtemperatuur is lager dan -10°C De temperatuurverschillen tussen de batterijen zijn groter dan 5°C Het celspanningsniveau van de batterijcel is hoger dan 4,3 volt Het celspanningsniveau van de batterijcel is lager dan 2,6 volt De celspanningsverschillen tussen de batterijcellen zijn hoger dan 500mV Het spanningsniveau van het batterijpack is hoger dan 241 volt Het spanningsniveau van het pack is lager dan 160 volt Het stroomsterkteniveau bij opladen is hoger dan 22,5A	Automatisch opnieuw starten binnen een minuut Automatisch opnieuw starten binnen een minuut Neem contact op met het servicecentrum Neem contact op met het servicecentrum Neem contact op met het servicecentrum Neem contact op met het servicecentrum Neem contact op met het servicecentrum

B439	Unit1 Discharging Over Current Fault	Het stroomsterkteniveau bij ontladen is hoger dan 22,5A	Neem contact op met het servicecentrum
B440	Unit1 Over Temperature Fault	De batterijtemperatuur is hoger dan 50°C	Neem contact op met het servicecentrum
B441	Unit1 Under Temperature Fault	De batterijtemperatuur is lager dan -15°C	Neem contact op met het servicecentrum
B442	Unit1 Temperature Deviation Fault	De temperatuurverschillen tussen de batterijen zijn groter dan 10°C	Neem contact op met het servicecentrum
B443	Unit1 Internal Communication Fault	Er is gedurende 10 seconden een interne communicatiefout gedetecteerd	Neem contact op met het servicecentrum
B444	Unit1 On-Board Diagnosis Fault	Interne diagnosestoring eenheid 1	Neem contact op met het servicecentrum
B448	Unit1 Temperature Sensor Error	Fout in temperatuursensor eenheid 1	Neem contact op met het servicecentrum
B449	Unit1 Current Sensor Offset Error	Compensatiefout spanningssensor eenheid 1	Neem contact op met het servicecentrum
B450	Unit1 Current Sensor Line Error	Fout in sensorlijn voor stroomsterkte eenheid 1	Neem contact op met het servicecentrum
B451	Unit1 MCU Self Test Fail	MCU-zelftest van eenheid 1 mislukt	Neem contact op met het servicecentrum
B452	Unit1 Cell Sum Voltage Deviation Error	Fout afwijking van totaalspanning van de cel eenheid 1	Neem contact op met het servicecentrum
B453	Unit1 RBMS EEPROM/Flash CRC Error	Fout RBMS EEPROM/Knipperende CRC eenheid 1	Neem contact op met het servicecentrum
B454	Unit1 External 12V Power Error	Externe 12 V-voedingsfout eenheid 1	Neem contact op met het servicecentrum
B455	Unit1 RBMS ADC Reference Voltage Error	RBMS ADC-referentie spanningsfout eenheid 1	Neem contact op met het servicecentrum
B457	Unit1 MBMS EEPROM Error	MBMS EEPROM-fout eenheid 1	Neem contact op met het servicecentrum
B458	Unit1 MBMS S/W Version Check Error	Fout bij controle van MBMS- softwareversie voor eenheid 1	Neem contact op met het servicecentrum
B459	Unit1 MBMS Initalize Error	Fout bij initialiseren van MBMS voor eenheid 1	Neem contact op met het servicecentrum
B460	Unit1 Cell Voltage Sensor Line Error	Fout in sensorlijn voor celspanning eenheid 1	Neem contact op met het servicecentrum
B461	Unit1 Cell Voltage Mesaurement Circuit Fail	Storing in meetcircuit voor celspanning van eenheid 1	Neem contact op met het servicecentrum
------	---	--	---
B462	Unit1 MBMS ADC Reference Voltage Error	MBMS ADC-referentie spanningsfout eenheid 1	Neem contact op met het servicecentrum
B463	Unit1 MCU-Battery Monitoring IC Comm. Error	MCU-batterijbewaking IC Comm. eenheid 1 Fout	Neem contact op met het servicecentrum
B464	Unit1 ROM Check Error	Fout bij ROM-controle eenheid 1	Neem contact op met het servicecentrum
B465	Unit1 RAM Check Error	Fout bij RAM-controle eenheid 1	Neem contact op met het servicecentrum

	r		
B480	Unit2 Cell Over	Het celspanningsniveau van de	Neem contact op met het
	Voltage Fault	batteriicel is hoger dan 4.3 volt	servicecentrum
	Voltage i aut		
B482	Unit2 Cell Under	Het celspanningsniveau van de	Neem contact op met het
	Voltage Fault	batteriicel is lager dan 2.6 volt	servicecentrum
	voltage i dale		
B483	Unit2 Cell Voltage	De celspanningsverschillen tussen	Neem contact op met het
	Difference Fault	de batterijcellen zijn hoger dan	servicecentrum
		500mV	
B/8/		Hot spappingspivoau van hot	Noom contact on mot hot
D404	Unitz Pack Over		I Neem contact op met net
	Voltage Fault	batterijpack is noger dan 24 i volt	servicecentrum
B485	LInit? Pack LInder	Het spanningsniveau van het pack	Neem contact op met het
		is lager dan 160 volt	servicecentrum
	Vollage Fault		
B486	Unit2 Charging Over	Het stroomsterkteniveau bij	Neem contact op met het
	Current Fault	opladen is hoger dan 22.5A	servicecentrum
B487	Unit2 Discharging	Het stroomsterkteniveau bij	Neem contact op met het
	Over Current Fault	ontladen is hoger dan 22,5A	servicecentrum
D 400			
B488	Unit2 Over	De batterijtemperatuur is hoger	Neem contact op met het
	Temperature Fault	dan 50°C	servicecentrum
B180	· 	Do battariitamporatuur is lagor dan	Noom contact on mot hot
D409	Unitz Under		I Neem contact op met net
	Temperature Fault	-150	servicecentrum
B490	Init? Temperature	De temperatuurverschillen tussen	Neem contact op met het
2.50		do battorijon zijn grotor dan 10°C	sorvicocontrum
	Deviation Fault	de batterijen zijn groter dan TO C	
B491	Unit2 Internal	Er is gedurende 10 seconden	Neem contact op met het
		een interne communicatiefout	servicecentrum
		addtectoord	
B492	Unit2 On-Board	Interne diagnosestoring eenneid 1	Neem contact op met net
	Diagnosis Fault		servicecentrum
	1	1	

B496	Unit2 TemperatureFout in temperatuursensor eenheidSensor Error1		Neem contact op met het servicecentrum
B497	Unit2 Current Sensor Offset Error	Compensatiefout spanningssensor eenheid 1	Neem contact op met het servicecentrum
B498	Unit2 Current Sensor Line Error	Fout in sensorlijn voor stroomsterkte eenheid 1	Neem contact op met het servicecentrum
B499	Unit2 MCU Self Test Fail	MCU-zelftest van eenheid 1 mislukt	Neem contact op met het servicecentrum
B500	Unit2 Cell Sum Voltage Deviation Error	Fout afwijking van totaalspanning van de cel eenheid 1	Neem contact op met het servicecentrum
B501	Unit2 RBMS EEPROM/Flash CRC Error	Fout RBMS EEPROM/Knipperende CRC eenheid 1	Neem contact op met het servicecentrum
B502	Unit2 External 12V Power Error	Externe 12 V-voedingsfout eenheid 1	Neem contact op met het servicecentrum
B503	Unit2 RBMS ADC Reference Voltage Error	RBMS ADC-referentie spanningsfout eenheid 1	Neem contact op met het servicecentrum
B505	Unit2 MBMS EEPROM Error	MBMS EEPROM-fout eenheid 1	Neem contact op met het servicecentrum
B506	Unit2 MBMS S/W Version Check Error	Fout bij controle van MBMS- softwareversie voor eenheid 1	Neem contact op met het servicecentrum
B507	Unit2 MBMS Initalize Error	Fout bij initialiseren van MBMS voor eenheid 1	Neem contact op met het servicecentrum
B508	Unit2 Cell Voltage Sensor Line Error	Fout in sensorlijn voor celspanning eenheid 1	Neem contact op met het servicecentrum
B509	Unit2 Cell Voltage Mesaurement Circuit Fail	Storing in meetcircuit voor celspanning van eenheid 1	Neem contact op met het servicecentrum
B510	Unit2 MBMS ADC Reference Voltage Error	MBMS ADC-referentie spanningsfout eenheid 1	Neem contact op met het servicecentrum
B511	Unit2 MCU-Battery Monitoring IC Comm. MCU unité 1	MCU-batterijbewaking IC Comm. eenheid 1 Fout	Neem contact op met het servicecentrum
B512	Unit2 ROM Check Error	Fout bij ROM-controle eenheid 1	Neem contact op met het servicecentrum
B513	Unit2 RAM Check Error	Fout bij RAM-controle eenheid 1	Neem contact op met het servicecentrum

• Firmwareversie, foutcodes en storingsvoorwaarden die in de lijsten staan, kunnen op het beeldscherm worden bekeken. En deze kunnen ook via de server worden geopend.

Als u een technisch probleem of een vraag hebt, neemt u via onderstaande opties contact op met het servicecentrum.

LG Electronics ESS | Solar Service E-Service Haberkorn GmbH Augustenhöhe 7 06493 Harzgerode LG Electronics Deutschland GmbH Alfred-Herrhausen-Allee 3-5 65760 Eschborn

Tel.: + 0049 18 06 807 020 E-mail: b2b.service@lge.de

Tel.: DE: 0049 (0)39484 / 976 380 AT: 0043 (0)720 / 11 66 01 CH: 0041 (0)44 / 505 11 42 E-mail: lge@e-service48.de

Onderhoud

Het product reinigen

Veeg de buitenzijde van het product schoon met een zachte doek met lauwwarm water en veeg het product na met een schone handdoek, zodat er geen vuil achterblijft wanneer u een neutraal reinigingsmiddel gebruikt.

Wanneer u de buitenzijde van het product reinigt, mag u geen harde borstel, tandpasta of ontvlambare materialen gebruiken. Gebruik geen reinigingsmiddelen die ontvlambare substanties bevatten.

- Dit kan leiden tot verkleuring of beschadiging van het product.
- Ontvlambare substanties: Alcohol (ethanol, methanol, isopropylalcohol, isobutylalcohol, etc.), thinner, benzeen, ontvlambare vloeistoffen, schuurmiddelen, etc.

Als u druk uitoefent bij het afnemen, kan het oppervlak beschadigd raken. Zorg dat het product niet langdurig in aanraking komt met rubberen of plastic producten.

Wanneer u het luchtkanaal reinigt, moet u alle systemen afsluiten, zoals PCS, de PV-module, de batterij en de AC-stroomonderbreker. Reinig daarna het filter met een zachte borstel, zoals weergegeven in de afbeelding.



Regelmatig inspecteren

Het wordt aanbevolen de besturingsstatus en de verbindingsstatus eenmaal per jaar te controleren. Laat dit uitvoeren door een technicus of bevoegde persoon. Neem contact op met een bevoegde dealer of met uw verkooppunt.

Het product verwijderen

Wanneer de onderhoudscyclus van het product is beëindigd of als het defecte product niet meer kan worden gerepareerd, verwijdert u het product conform uw plaatselijke regelgeving inzake de verwerking van elektronisch afval. Het product mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden verwijderd. Neem contact op met een bevoegde dealer of met uw verkooppunt.

Specificaties

DC-ingang	
Maximaal ingangsvermogen	800 V
Minimaal ingangsvermogen	210 V
Maximaal gelijkstroomvermogen	6,6 kW (3,3 kW per MPPT)
Ingangsvermogenbereik MPPT bij nominaal AC-uitgangsvermogen	210-680 V
Aantal MPPT	2
Aantal strings per MPPT	1
Maximale ingangsstroom per MPPT	12 A
Terugvoerstroom	0 A
Kortsluitingsstroom (Isc) per MPPT	13 A

AC-uitvoer

Nominaal vermogen van elektriciteitsnet	3-NPE 400 V/230 V
AC-spanningsbereik	319 – 458 V/184 – 264,5 V
Frequentie (frequentiebereik)	50 Hz (47,5 Hz – 51,5 Hz)
Maximaal uitgangsvermogen	5,6 kVA
Nominaal uitgangsvermogen	5 kW
Inschakelstroom	70 Aac (piek)/0,05 ms
Maximale foutstroom	80 Aac (piek)/20 ms
Maximale uitgang overbelastingsbeveiliging	11 A
Maximale uitgangsstroom	8 A
Totale harmonische vervorming/ vermogensfactor met nominaal vermogen	< 5%/±0,9
Fasen	3

Batterij	
Batterijtype	Lithiumpolymeer
Maximaal vermogen laden (ontladen)	3,0 kW
Capaciteit (uitbreidbaar)	6,4 kWh (maximaal 12,8 kWh)
DoD	90%
Stroomcapaciteit	31,5 Ah
Nominaal ingangsvermogen	207,2 V

Efficiëntie (PCS)	
Maximale efficiëntie (van PV naar elektriciteitsnet)	97,7%
Efficiëntie in Europa (van PV naar elektriciteitsnet)	96%

Algemene gegevens		
Afmetingen (by by d mm)	408 x 490 x 185 (PCS)	
Anneungen (D x n x u, min)	408 x 682 x 180 (batterij)	
Gewicht (PCS/batterij)	25 kg/58 kg	
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C	

Compatibiliteit elektriciteitsmeter		
Fabrikant	Model	
	B23112-100	
ABB	B23 212-100	
	B23 312-100	

Eigenschappen en functies	
Geluidsuitstoot (typisch)	< 40 dB
Koelen	Verplichte convectie
Topologie	Zonder transformator
Beveiligingsniveau	IP21
Maximaal toegestane waarde voor relatieve vochtigheid (niet-condenserend)	85% (klimaatklasse 3K5)
Garantie (PCS)	10 jaar
Garantie (batterij)	10 jaar (SOH 80%)
Certificaten (PCS)	CE/IEC62109-1/-2, VDE-AR-N-4105/VDE 0126- 1-1/TOR D4 2016/OVE/ONORM E 8001-4-712/ IEC61000-serie
Certificaten (batterij)	CE/IEC62133/IEC62619/UN38.3

- De waarde van de geluidsuitstoot wordt in een geluiddichte kamer gemeten en kan variëren op basis van de omgeving.
- Als u het product in een omgeving installeert waar het veel aan geluid kan worden blootgesteld, vraagt u de installateur om advies.
- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Kantoor voor contact omtrent de naleving van dit product: LG Electronics Inc. European Shared Service Center, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederland www.lg.com

VEREENVOUDIGDE EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart LG Electronics dat de radioapparatuur van type

PCS Unit voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-richtlijnen is beschikbaar op de volgende website:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Dit apparaat is een 2,4 GHz breedband draadloos zendsysteem, bestemd voor gebruik in alle EUlidstaten en EFTA-landen.

Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.

Frequentiebereik	2412 - 2472 MHz
Uitgangsvermogen (Max.)	19 dBm
Softwareversie	LG P1 01.00.01.00

Overige

Verschuivingsfactor / effectieve kenmerken $\cos \phi$ (P)



Naam	Beschrijving	Standaardwaarde	Beschikbare waarde	Eenheid
cosphi(P) Start	cosphi op startpunt	1	0,9 ~ 1	
cosphi(P) Einde	cosphi op eindpunt	0,95	0,9 ~ 1	
cosphi(P) stroom start	Actieve stroom op startpunt (P/Pmax)	50	20~100	%
cosphi(P) stroom einde	Actieve stroom op eindpunt (P/Pmax)	100	20 ~ 100	%

Reactieve stroom/spanningskenmerken Q(U)



Naam	Beschrijving	Standaard- waarde	Beschikbare waarde	Eenheid
Q(U) Aantal punten	Aantal actieve punten in array	4	0~8	
Q(U) Xa	Elektriciteitsnet spanningspunt-a (U/Un)	90	80~120	%
Q(U) Xb	Elektriciteitsnet spanningspunt-b (U/Un)	92	80~120	%
Q(U) Xc	Elektriciteitsnet spanningspunt-c (U/Un)	108	80~120	%
Q(U) Xd	Elektriciteitsnet spanningspunt-d (U/Un)	110	80~120	%
Q(U) Xe	Elektriciteitsnet spanningspunt-e (U/Un)	115	80~120	%
Q(U) Xf	Elektriciteitsnet spanningspunt-f (U/Un)	115	80~120	%
Q(U) Xg	Elektriciteitsnet spanningspunt-g (U/Un)	115	80~120	%
Q(U) Xh	Elektriciteitsnet spanningspunt-h (U/Un)	115	80~120	%
Q(U) Ya	Reactieve stroom punt-a (Q/Sr)	43,6	-43,6 ~ 43,6	%
Q(U) Yb	Reactieve stroom punt-b (Q/Sr)	0	-43,6 ~ 43,6	%
Q(U) Yc	Reactieve stroom punt-c (Q/Sr)	0	-43,6 ~ 43,6	%
Q(U) Yd	Reactieve stroom punt-d (Q/Sr)	-43,6	-43,6 ~ 43,6	%
Q(U) Ye	Reactieve stroom punt-e (Q/Sr)	0	-43,6 ~ 43,6	%
Q(U) Yf	Reactieve stroom punt-f (Q/Sr)	0	-43,6 ~ 43,6	%
Q(U) Yg	Reactieve stroom punt-g (Q/Sr)	0	-43,6 ~ 43,6	%
Q(U) Yh	Reactieve stroom punt-h (Q/Sr)	0	-43,6 ~ 43,6	%
Q(U) Lock-in	Actieve stroom lock-in (P/Pn)	10	0~20	%
Q(U) Lock-out	Actieve stroom lock-out (P/Pn)	20	0 ~ 20	%

Actieve stroomtoevoer bij overfrequentie P(f)



Naam	Beschrijving	Standaardwaarde	Beschikbare waarde	Eenheid
P(f) Actieve stroom	Actieve stroomstijging bij overfrequentie	40	0~100	%
P(f) Startfrequentie	P(f) functie startfrequentie	50,2	50 ~ 51,5	Hz
P(f) Frequentie terugzetten	P(f) functie terugzetten frequentie	50,18	50 ~ 51,5	Hz
P(f) wachttijd	Wachttijd van actieve stroomstijging na het terugzetten van de frequentie	1	60	sec

Door spanning beheerd actief stroombeheer P(U)



Naam	Beschrijving	Standaardwaarde	Beschikbare waarde	Eenheid
P(U) Actieve stroom	Actieve stroomstijging bij overspanning	100	0~100	%
P(U) Startspanning	P(U) functie startspanning (U/Un)	110	100~120	%
P(U) eindspanning	P(U) functie eindspanning (U/Un)	112	100~120	%
P(U) wachttijd	Wachttijd van actieve stroomstijging	1	60	sec





Abonneren op LG ESS-webbewakingssysteem

Voor installateurs

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set gaat installeren en bewaar de handleiding voor toekomstige naslag.

Controleer 3 items voordat u zich abonneert

De onderstaande acties moeten worden uitgevoerd op de mobiele app voordat een installateur het ESS van de eigenaar activeert.

(1) Onthoud het registratienummer.

Systeemgegevens > Registratienummer

(2) Het netwerk moet zijn verbonden. (App)

Pictogram Instellingen (tandwielpictogram) > Instellingen installateur > Netwerk > Bekabelde instelling > IP-status > Automatisch

Kies de toets Instellen.

③ LG EnerVu moet zijn verbonden. (App)

Pictogram Instellingen (tandwielpictogram) > Instellingen installateur > Netwerk > Verbindingsstatus > Data-upload webserver > AAN

Kies de toets Testen.

Controleer of het pop-upbericht 'Communicatie met EnerVu is OK' wordt weergegeven.

[•] We raden u aan Chrome als browser voor het gebruik van EnerVu te gebruiken.

[•] Wanneer gebruikers zich abonneren op EnerVu, kunnen ze profiteren van software-updates, maar als eigenaren zich niet willen abonneren omdat ze hun privégegevens aan de installateur moeten geven, hoeven zij zich niet te abonneren.

Overzicht

De stappen om het ENERVU-systeem te beschrijven

	: Installateur : Eindge	bruiker
1	Installateur (beheerder) Abonneren op het ENERVU-systeem als installateur	Pagina 4 - 8
• 1.1 :	Installateur E-mails met uitnodigingen verzenden naar eindgebruikers	Pagina 9 - 10
† 2 :	Eindgebruiker Abonneren op het ENERVU-systeem als eindgebruiker	Pagina 11 - 18
• 3 :	Installateur Het ESS van de eindgebruiker activeren	Pagina 19 - 22
÷ 4	Eindgebruiker Inloggen op het ENERVU-systeem	Pagina 23 - 26
*	Bijlage (installateur) A-1. Andere installateur als lid in een bedrijf registreren	Pagina 27 - 35
*	Bijlage (installateur) A-2. Een dochteronderneming in een bedrijf registreren	Pagina 33 - 35

1 1.1 2 3 4

Abonneren op het ENERVU-systeem als installateur

(1/5)

Inschrijven

Ga naar de website http://enervu.lg-ess.com/.



- Kies het menu Installateur.
- 2 Kies het menu Aanmelden.

1	1.1	2>	3>	4
---	-----	----	----	---

throad						
ten	Gebruikersregistra	itie				
	B. Email					
			Costrolemen			
	Voornaam		Achternaam		******	
	1					
	Bedrijfsgegevens					
	Bedrijfsnaam *			Land +	Deutschland	~
	Bedrigfsnaam * Adres 1 *			Land * Adres 2	Deutschland	Ŷ
	Bedrijfsnaam * Adres 1 * Plaats *			Land * Adres 2 Staat/Provincie *	Deutschland Baden-Württemberg	v
	Bedrijfsnaam * Adres 1 * Plaats * Postcode *			Land * Adres 2 Stast/Provincie * Telefoon	Deutschland Baden-Württemberg	Ŷ
	Bedrijfsnaam * Adres 1 * Plaats * Postcode *			Land * Adres 2 Staat/Provincie *	Deutschland Baden-Württemberg	

- 3 Vul het e-mailadres in het vak E-mailadres in en kies de knop Controleren. Het pop-upbericht 'E-mailadres is beschikbaar' wordt weergegeven.

4 Kies de OK-toets.

5 Vul de velden met de markering ***** hierboven in. Dit account is de beheerder in het bovenstaande bedrijf. Later kan de nieuwe installateur of dochteronderneming van het bedrijf via dit account met de naam Beheerder worden toegevoegd.

 $1 \longrightarrow 1.1 \longrightarrow 2 \longrightarrow 3 \longrightarrow 4$

Voorwaarden voor installateur

Voorwaarden Installateur	
Nutzungsbedingungen zu den LGE-ESS-Diensten (Installateure)	÷.
Einführung Berechtigung Ber	
Bk ga akkoord	
Privacybeleid installateur	
Datenschutzrichtlinie für LGE-ESS-Dienste (Installateur)	i.
1. Einführung 2. Wie erhebt LGE Daten und welche Daten werden von LGE erhoben? 3. Wie verwendet LGE die erhobenen Daten? 4. Wetergabe von Daten 5. Datenübermittlung in Ausland 6. Wie lange bewahrt LGE meine personenbezogenen Daten auf? 7. Sicherheit 8. Datenschutz bei Kindern/Jugendlichen 9. Anderungen an der Datenschutznichtlinie von LGE 10. Ihre Rechte und Korraksturfehmen int LGE 11. Anderung der eigenen Daten sowie E-Mail-Kommunikation	
iff Bk ge akkoord	
	2 Indanan

- Schakel de twee bovenstaande selectievakjes 'lk ga akkoord' in.
- 2 Kies de toets Indienen. Het pop-upbericht 'Er is een e-mailbericht verzonden...' wordt weergegeven.
- **3** Kies de OK-toets.

Installateur (beheerder) $1 \xrightarrow{1.1} \xrightarrow{2} \xrightarrow{3} \xrightarrow{4} 4$

E-mail met uitnodiging

De e-mail met de uitnodiging wordt naar het e-mailadres verzonden dat is ingevoerd op de pagina Inschrijven.

2 Open het bericht 'E-mailbericht over REGISTREREN. Stel initiële wachtwoord in' in de e-maillijst van de installateur.





3 Kies hierboven de koppeling 'to go' om het wachtwoord in te stellen.



Wachtwoord instellen

Nachtwoord instellen	
Wachtwoord Instellen	
* Your parasiant must be of least eight characters, must contain at least one number and spe The same character or digit connet be used for 3 times or more in a new.	cal characterized angles : $[-10+_\pm 10^{-1}],$ and can't be the same as your estail address
Huidig prregetneerd e-mailadres: shawnfromkge@yopmail.com	2
* Nieuw wachtwoord invoeren	* Nieuw wachtwoord bevestigen
Linnanananan	L

• Lees de waarschuwingen op het scherm en voer het nieuwe wachtwoord in.

2 Bevestig het nieuwe wachtwoord.

- 3 Selecteer de knop 'Indienen'. Het pop-upbericht 'Opgeslagen' wordt weergegeven.
- 4 Kies de OK-toets. Als het resultaat geslaagd is, is het installateursaccount aangemaakt.

OPMERKING

Het wachtwoord moet minimaal uit acht tekens bestaan en moet één nummer en speciaal teken bevatten.

1 1.1 2 3 4

E-mails met uitnodigingen verzenden naar eindgebruikers

Aanmelden

Ga naar de website http://enervu.lg-ess.com/.



- Kies het menu Installateur.
- 2 Voer het e-mailadres en het wachtwoord in.
- 3 Kies Aanmelden voor installateurs



E-mail verzenden

BDashboard	Systeem
Activeringslijst	ο□×
Naam	Fase
Een nieuw systeem toevoegen	Ga naar activeringslijst
Evenementenlijst	٥u×
Naom	Status
	Alle systemen weergeven
Mail versturen	□ ×
E-mail met begeleiding voor lid worden st	uren naar eindgebjuiker

• Voer het e-mailadres van de eigenaar in bij Registratiehandleiding e-mailen naar eindgebruiker.

2 Kies de toets Verzenden. Het pop-upbericht 'Gelukt' wordt weergegeven.

3 Kies de OK-toets.



Abonneren op het ENERVU-systeem als eindgebruiker

E-mail met uitnodiging







2 De eigenaar selecteert de koppeling 'Ga naar' in de e-mail met de uitnodiging via zijn of haar e-mail.



(2/8)

Inschrijven



Kies de koppeling Inschrijven als u nog geen lid bent van de LG-accountservice, anders kiest u Aanmelden.



Voorwaarden accepteren

LG-ACCOUNT
AANMELDEN ACCOUNT MAKEN ANDERE GEBRUIKERS-ID Wachtwoord opnieuw instellen ACCOUNTBEHEER KLANTENSERVICE
O ACCOUNT MAKEN
Algemene voorwaarden Account maken E-mailbevestiging LG-Account bevestigen accepteren
✓ SERVICEVOORWAARDEN
LG-Account
Nutzungsbedingungen
1. Einführung 2. Wie erhebt LGE Deten und welche Deten werden von LGE erhoben? 3. Wie verwendet LGE die erhobenen Deten? 4. Weitengabe von Deten 5. Detenübermittlung ins Ausland 6. Wie lange bewahrt LGE meine personenbezogenen Deten auf? 7. Sicherheit *
Ik ga akkoord.
ACCEPTEREN LATER

De eigenaar schakelt Alles selecteren in en kiest ACCEPTEREN.



ID invoeren

	LG-ACCOL	JNT
	AANMELDEN	ACCOUNT MAKEN ANDERE GEBRUIKERS-ID Wachtwoord opniew instellen ACCOUNTED-IEER KLANTENSERVICE
		MAKEN
	Algemen	e voorwaarden septeren
4	Gebruikers-ID	Internet Revenue com
3	Wachtwoord	0
	Wachtwoord bevestigen	
4	/enjaardag	Dag V Maand V Jaar V
1	Land	Duitsland
		5 BEVESTIGEN ANNULEREN

- De eigenaar vult het veld Gebruikers-ID in en selecteert de toets BESCHIKBAARHEID CONTROLEREN.
- 2 Klik op de OK-toets wanneer het pop-upbericht 'E-mailadres geldig voor gebruik' wordt weergegeven.
- **3** Vul de velden Wachtwoord en Wachtwoord bevestigen in.
- 4 Vul de velden Geboortedatum in.
- **5** Selecteer BEVESTIGEN.



E-mailadres bevestigen

AANMELDEN ACCOUNT NAVEN	ANDERE GEBRUIKERS-ID	Wachtwoord o	prieuw instellen	ACCOUNTEE	HER KLANTENBERVICE
ACCOUNT MAKEN					
Algemene voorwaarden accepteren	Account maken	33	E-mailbevestiging	33	LG-Account bevestigen
E-MAILBEVESTIGING					
ir is een e-mail ter bevestiging gestuun Controleer uw e-mail om uw LG-Accour Neuwe accounts met e-mailadressen di	f naar (shan Soladi jidbet) ti it te verifiëren en te bevestige e niet binnen 48 uur na aann	(jijam). n Helding worden	geverifieerd, worden ver	wijderd.	

1 De eigenaar krijgt de melding BEVESTIGING E-MAILADRES te zien.



2 Zodra de e-mail bij de eigenaar is bezorgd, opent u 'Verificatie van het e-mailadres voor het LG-account' in de e-maillijst van de eigenaar. (Dit bericht moet binnen 48 uur na registratie worden gecontroleerd.)





(6/8)

3 De eigenaar bevestigt de verificatie van het e-mailadres voor het LG-account via zijn of haar eigen e-mailprogramma en kiest vervolgens BEVESTIGEN.

O LG-ACCOUNT BEVESTIGEN

LG-Account maken voltooid

Met een enkel LG-Account hebt u toegang tot verschillende services van LG Electronics. Meld u aan bij de service waarbij u zich hebt geregistreerd.

4 Het bericht 'LG-account is gemaakt' wordt weergegeven.



Aanmelden

De eigenaar gaat naar de website http://enervu.lg-ess.com/.



Selecteer het menu Aanmelden.

AANMELDEN ACCOUNT MAKEN GEBRUIKERS	G-ID Wachtwoord opnieuw instellen ACCOUNTED-IEER KLANTENSERWICE
O AANMELDEN BIJ UW LG-ACCOUNT	
Profiteer van een breed aanbod aan LG-services met u	w LG-Account.
Ω	2
+ Gebrukers-ID	Igaccount@example.com
Wachtwoord	
	Onthoud mijn ID
	WACHTWOORD OPNIEUW INSTELLEN

2 Voer het e-mailadres en het wachtwoord in.



1 2 3 4

(8/8)

Activering



U ziet het scherm aan de linkerkant wanneer de registratie en activering zijn voltooid.

U ziet het scherm aan de linkerkant wanneer de registratie nog niet helemaal is voltooid.

Voer het registratienummer in dat op het etiket aan de buitenzijde van de PCS is gedrukt en selecteer [Controleren] om de registratie en activering te voltooien.

Als er links op het scherm een pop-upbericht wordt weergegeven, neemt u contact op met de installateur om uw systeem te activeren.

Kan het systeem niet vinden dat overeen kwam met uw ingevoerde registratienummer. Controleer of uw registratienummer juist is.

1 1.1 2 3 4

Het ESS van de eigenaar activeren

Aanmelden

De installateur moet eerst 'Controleer 3 items voordat u zich abonneert' op pagina 1 lezen.

De installateur gaat naar de website <u>http://enervu.lg-ess.com/</u>.



- 1 Kies het menu Installateur.
- 2 Voer het e-mailadres en het wachtwoord in.
- 3 Kies Aanmelden installateur.



Systeeminformatie toevoegen

88 Das	hboard	🗹 Systeem	0	() Activering	Account
en nieuw ysteem	Een nieuw sys	teem toevoegen			
behandeling	In behandeling				
		0			0
		Systeeminformatie. Ingevoerd	Registratienr. gecontroleerd	Endgebruiker bevestigd	Systeem geactiveerd
	Systeeminformat	ie		Туре	
				Residential	•
	Adres 1		Adres 2		Plaats
	* Voeg de Juste plaatstaam in voor het bekgi	aam in voor het bekoken van weer	sinformatile.		
	Staat/Prov		Land		Postcode
	Zürich	<u> </u>	Switzerland	×).	
	ZoekenAdres		OF.		
	Breedtegraad	lak.			
		46.8181		and the second	
	Lenoteoraad		9		Heldiglock Q
		8.2275	Google		Map den 82219 Roogie Terra of Law Report a map arter
	-				3

1 Hiermee selecteert u het bovenstaande menu Activering.

2 Voer de systeemnaam, de woonplaats, het adres, de breedtegraad, etc. in.

3 Kies de toets OPSLAAN. Het pop-upbericht 'Opgeslagen.' wordt weergegeven.

4 Kies de OK-toets.



Registratienummer controleren

Blader omlaag in het scherm om de tekst hieronder te lezen.

Registratienr.)(Controleren		
Es-modelnaam			Writemodus	
Prosvinio			Poseinfo	
Batterij-Informatie				
Pcs-utgangslimet			UE	
'V-info				
igenaar				
Email	Nationaliteit		Voornaam	Achternaam
	and a benefit of the			

Voer de ESS-gegevens in door het registratienummer in te voeren en Controleren te selecteren. Het pop-upbericht 'Registratienummer is geldig.' wordt weergegeven. (Raadpleeg 'Controleer 3 items voordat u zich abonneert' op pag. 2 als u zich wilt registreren.)



3 Kies de toets OPSLAAN. Het pop-upbericht 'ESS is verbonden met het systeem.' wordt weergegeven.



Soer het e-mailadres van de eigenaar voor ENERVU in, de voor- en de achternaam.

6 Kies de knop OPSLAAN. Het pop-upbericht 'BESTAAND e-mailadres' wordt weergegeven.

7 Kies de OK-toets.



Activeren



• Kies ten slotte Activering om het ESS van de eigenaar te activeren. Het popupbericht 'Opgeslagen.' wordt weergegeven.

2 Kies de OK-toets. Het pop-upbericht 'E-mail verzonden.' wordt weergegeven.

3 Kies de OK-toets.

Systeem controleren

88 Dashboard		- Systeem		() Activering		Account	
Status	Naam 💠	Staat/Prov 💠	PV- energie (actueel)	Energieverbruik (actueel)	PV-energie 7 dagen (gemiddeld)	Energieverbruik 7 dagen (gemiddeld)	Totale PV- energie (gemiddeld)
Al	Zoeken Q	Zoeken Q					
Normal	Iby system	Baden- Württemberg	0 Wh	0 Wh	0 Wh	0 Wh	0 Wh

Als de activering is gelukt, kan de installateur het zojuist geregistreerde systeem zien met de status Normaal op het tabblad Systeem.



Inloggen op het ENERVU-systeem

Aanmelden



2 Zodra de e-mail bij de eigenaar is bezorgd, opent u 'Mail met volledige activeringshandleiding voor ESS-bewakingssysteem' in de e-maillijst van de eigenaar.Het onderstaande scherm wordt weergegeven.





2 De eigenaar gaat naar de website <u>http://enervu.lg-ess.com/</u>.



3 Kies het menu Aanmelden.

AANMELDEN ACCO	UNT MAKEN GEBRUIKEF	E Wachtwoord opnies IS-ID	windelen ACCOUNTEDHEER RLA	WIENSERVICE
· AANMELDEN BIJ	UW LG-ACCOUNT			
Profiteer van een breed aa	mbod aan LG-services met	uw LG-Account.		
	4		5	
	+ Gebruikers-ID	lgaccount@example.com		
	- Wachtwoord		AANMELDEN	
	****************	Onthoud mijn ID	······	
		🕀 WACHTWO	OORD OPNIEUW INSTELLEN	

4 Voer het e-mailadres en het wachtwoord in.

5 Kies AANMELDEN.
Eindgebruiker



6 Na het inloggen wordt mogelijk het volgende scherm weergegeven. De eigenaar kan toegang krijgen tot het systeem door op het pictogram LG EnerVu (ESS) te klikken.

Als de eigenaar dit pictogram niet kan zien, betekent dit dat er geen ESS beschikbaar is.



Eindgebruiker



Systeem controleren



De eigenaar ziet zijn of haar eigen ESS. Als de titel Tijdstip laatste rapport niet bestaat, heeft het ESS de gegevens voor de periode van 1 minuut nog niet doorgegeven.

A-1.Andere installateur als lid in een bedrijf registreren

Nieuwe installateurs kunnen door een beheerder worden toegevoegd als dit de installateur is die zich voor de eerste keer heeft aangemeld voor een bedrijf.

Aanmelden

Ga naar de website http://enervu.lg-ess.com/.



- Kies het menu Installateur.
- 2 Voer het e-mailadres en het wachtwoord van de beheerder in.
- 3 Kies Aanmelden voor installateurs

Gebruikers

88 Dashboard		🖉 Systeem	ڻ (¹	Activering	Account	
Mijn account	Gebruikers				,	
Bedrijfsinformatie Gebruikers	Gebruikersnaam		Bedrijf	٢	Nieuwe gebruik Actief	er toevoegen
i	Zoeken	٩	Zoeken	٩	(Y V	



Ga naar het menu Account en Gebruikers.

2 Kies de toets Nieuwe gebruiker toevoegen.

Gebruikersgegevens toevoegen

88 Das	hboard	Systeem		() Activering	· .	Account
Mijn account Bedrijfsinformatie	Gebruikers					
Gebruikers	Email E-mail bevestigen			Een e-mail met toelich	ting op aanmeld	en wordt naar dit adres gestuurd.
	Voomaam		umum	Achtemaam		
	3 Functie	User	~	Bednjf	LGE	4
						ANNULLERER Gebruiker Sterningen

Over het e-mailadres in en bevestig het e-mailadres voor de nieuwe installateur.

2 Voer de voor- en achternaam van de nieuwe installateur in.

3 Selecteer de rol van Gebruiker of Beheerder. Gebruiker betekent de installateur die niet bevoegd is om gebruikers of dochterondernemingen toe te voegen.

4 Selecteer Hoofdbedrijf of Dochteronderneming als bedrijf.

5 Kies ten slotte de toets Gebruiker toevoegen. Het pop-upbericht 'Er is een e-mailbericht verzonden naar het e-mailadres dat u hebt ingevoerd voor het instellen van het wachtwoord' wordt weergegeven.

*

6 Kies de OK-toets. De installateur kan controleren of er een andere installateur is geregistreerd, zoals in het onderstaande voorbeeld.

88 Dash	board	🗹 Systeem	Q	Activering	Accoun	t
Mijn account	Gebruikers					
Bedrijfsinformatie					Nauros gitmilia	(Marringury
Gebruikers	Gebruikersnaam		Bedrijf	•	Actief	٠
÷.	Zueken	۵)	Zaeken	٩	(Y 👻	
	Seungjae Min		LGE		Y	
	by lee		LGE		¥	
			1			
	Resultaten: 1-2 of 2		9514139		Paginagroot	te 10 🗸



Aanmelden voor ENERVU



2 Zodra de e-mail bij de eigenaar is bezorgd, opent u 'Mail met volledige activeringshandleiding voor ESS-bewakingssysteem' in de e-maillijst van de eigenaar.Het onderstaande scherm wordt weergegeven.



2 De nieuwe installateur kan aan ENERVU worden toegevoegd door de koppeling Ga naar boven in zijn of haar eigen e-mail te selecteren.



Voorwaarden voor installateur

Vachtwoord instellen		
Voorwaarden installateur		
	Nutzungsbedingungen zu den LGE-ESS-Diensten (Installateure)	i
Einfultrung Einerchtigung Registrierung und Konten Mitro Eaten und Dinabe S. Hafbungsausschluss für Nutzerestellte Angenüche aus Immaterialguterrechter Gestrige Eigenkumsrechte und gewerbl Bungeff auf Dienste und Verfügenste Gestrige Eigenkumsrechte ind gewerbl Subgeste Pflichkene Und Verfügenste Materialiset Pflichkene Eigenkumste oder die Nutz I agree I agree	Inhalte che Schutzrechte sichtlich Ihrer Nutzung der Dienste ungsbedingungen	
Privacybeleid installateur		
		i
Einführung Wie erhebt LGE Daten und welche Date Wie verwendet LGE die erhabenen Date Weitigzabe von Daten Datenübermittlung ins Ausland Wie ange bewahrt LGE meine personen Subernet Batenzührt bei Kindern/Jugendlichen Anderungen an der Datenschutznichtline Nur Bechte und Kontakstaffnahme mit	tasensensitzricittiine, fur LGE ESS-Dienste (Installateur) werden von LGE erhoben? h? bezogenen Daten auf? von LGE LGE	
11. Anderung der eigenen Daten sowie E-f	Ad-Kommunikation	
8. Däherschutz bei Kindern/Juopendichen 9. Anderungen an der Detenschutznichtins 10. Bies Rechte und Kontaklaufinahme mit 11. Anderung der eigenen Daten sowie E-P	r van LGE: LGE Asif-Kommunikation	

De nieuwe installateur moet de twee selectievakjes Ik ga akkoord en de toets Indienen kiezen. Bijlage (installateur)



Wachtwoord instellen

/achtwoord instellen	
Wachtwoord instellen	
* Your password must be at least eight characters, must con- adireas. The same character or digit cannot be used for 3 to	tion at least one number and special character(example : \sim ($\mathbb{R} + _{\ast} \oplus \mathbb{W} \cap \mathbb{W}^{\ast}$), and can't be the same as your emailors or more in a root.
Hadg peregistreent e-mailadnes: sbawinfromlige6@yuga	nal.com
* Mielow Weichtwischt Hwoerlen	Nieuw wachtwoord bevestigen

 Vul ten slotte de velden Nieuw wachtwoord invoeren en Nieuw wachtwoord bevestigen in.

2 Kies de toets Indienen. Het pop-upbericht 'Opgeslagen' wordt weergegeven.

3 Kies de OK-toets. De nieuwe installateur wordt nu lid van een bedrijf.

A-2. Een dochteronderneming* in een bedrijf registreren

Dochterondernemingen kunnen door een beheerder worden toegevoegd als dit de installateur is die zich voor de eerste keer heeft aangemeld voor een bedrijf.

*Dochteronderneming: Een ander installatiebedrijf dat deel uitmaakt van een hoofdbedrijf. (Hoofdbedrijf en Dochteronderneming zijn het bedrijf dat meerdere installateurs inhuurt.)

Aanmelden

Ga naar de website http://enervu.lg-ess.com/.



- 1 Kies het menu Installateur.
- 2 Voer het e-mailadres en het wachtwoord van de beheerder in.
- **3** Kies Aanmelden voor installateurs

*

Filiaal toevoegen

88 Dashb	oard	C Systeem	() Activering	0	옥.Account
Mija account Bedrijfsinformatie	Bedrijfsinforma D _{edrijf}	tie	9		
Gebruikers	Sedriffsnaam*	TestSjmm	Land	Deutschland	•
	Plasts*	222	Staat/Provincie	Baden-Wirttemberg	¥)
	Postcode*		Telefoon		
	Tijdzone	(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Br	em, Rome, Stockholm, Vienna	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Lift loga	[편을 선택] 1억원 파일 안용 Most op IPEC, GF - of PKG-bestered age v Veror de best-speaker and en ver programmer a bibliogram data ven bei nado best	on met gotze dan 1980. Iardo stradiung net etn Ie 480an Inned en 480an		No Image
	Orrechtipling	ther ingenerates total years? wearsproved to amontalizers' door us beings, U with recepting permeasure year nettocopleads new becomes	t de apprilars vestganer van systemer de k sonstangegreens opeaner en te bebet b aan deze gegreik	de Twel	
	Kantoor			2	Arranser Verstyling Deveragen

• Ga naar het menu Account > Bedrijfsgegevens.

2 Kies de knop Filiaal toevoegen.

- 3 Alle vereiste velden moeten worden ingevuld.
- Kies ten slotte de toets Indienen. Het pop-upbericht 'Opslaan voltooid' wordt weergegeven.

5 Kies de OK-toets.

*

6 Klik op Bedrijfsgegevens. De installateur kan controleren of een dochteronderneming is geregistreerd.

88 Dashboard 🖻		ଳ sy	steem	() Activering		Account
Migit account Bedrijfsinformatie	Bedrijfsin Bedrijf	formatie				
Gebruikers	Bedrijfana Adres 1	am* TestSjinin aaa		Land Adres 2	Deutschland	~
	Kantoor					Vestigang toevolegen
	Num	Bedrijfsnasm	Hoofdkantoor		Adves	
	1	TestSjmin	(Main Office)	aaaaaaBaden-Württemi	bergiilii	Maer•
	2	ABC	TestSynin	asdfasdf1234		Masc

