

205 Westwood Ave, Long Branch, NJ 07740

Phone: 866-94 BOARDS (26273) / (732)-222-1511 Fax: (732)-222-7088 | E-mail: sales@touchboards.com





UC2322 / UC2324 / UC4852 / UC4854 USB-to-Serial Hub Quick Start Guide

Printing Date: 12/2007

USB-to-Serial RS-232 Hub USB-to-Serial RS-422/485 Hub

UC2322 / UC2324 / UC4852 / UC4854

Quick Start Guide

ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved. All other

Requirements

This product is RoHS compliant.

Manual Part No. PAPE-1223-330G

© Copyright 2007 ATEN® International Co., Ltd.

trademarks are the property of their respective owners

Computers

The following equipment must be installed on each computer that is to be connected to the system: USB Host Controller

Operating Systems

· Windows 2000 and higher • Linux RedHat 2.6x and higher

Hardware Review @

Front View

1. Power LED

- 2. Port Link LED
- 3. USB Port
- 4. RS-232 Serial Port (UC2324) ; RS-422 / RS-485 Serial Port (UC4854)

Rear View & Side View

- 1. RS-232 Serial Port (UC2322 / UC2324) ; RS-422 / RS-485 Serial Port (UC4852 / UC4854)
- 2. Power Jack
- Note: The USB-to-Serial Hub is bus-powered so use of a power adapter is optional

UC2322 / UC2324 / UC4852 / UC4854 Concentrateur USB-série - Guide de mise en route rapide

Windows Installation @

Installing the Drivers

1 User Manual

1 Quick Start Guide

X

C E FC

- 1. Insert the installation disk into your CD-ROM drive and unzip the file named ATEN_Drivers for Windows.zip.
- 2. Open the Win32/Win64 folder. Click on MSSetup.exe. A dialog box will appear.
- 3. Click Install to install the driver for the USB-to-Serial Hub. To cancel the installation, click Exit.
- 4. When the installation has completed, a dialog box will appear.
- 5. Click Exit to close the wizard. You have successfully installed the driver.
- Note: The USB-to-Serial Hub also supports Linux. Please refer to the User Manual for details

Connecting the UC2322 / UC2324 / UC4852 / UC4854 G

- 1. Connect the UC2322 / UC2324 / UC4852 / UC4854 to a USB port on your computer. The New Hardware Wizard appears.
- 2. Select, No, not this time, and then click Next to continue.
- 3. Leave the default choice (Install from the software automatically), and then click Next to continue.
- 4. Click Finish to close the wizard. You have successfully installed the UC2322 / UC2324 / UC4852 / UC4854.

Peripheral Installation

After you have finished the software installation procedures for your operating system and have connected the UC2322 / UC2324 / UC4852 / UC4854 to your computer, connect the peripheral device to the UC2322 / UC2324 / UC4852 / UC4854 and then turn the peripheral on.

Note:

- 1. Under Windows 2000, if you connect a modem, you must specify it as a Standard Modem.
- 2. Some peripheral devices, such as older PDAs, require that you install the software for the peripheral device before it will work properly.

DB-9 Pin Assignments

Pin	RS-232	RS-422	RS-485
1	DCD	TxD-(A)	Data-(A)
2	RXD	TxD+(B)	Data+(B)
3	TXD	RxD+(B)	-
4	DTR	RxD-(A)	-
5	GND	GND	GND
6	DSR	RTS-(A)	-
7	RTS	RTS+(B)	-
8	CTS	CTS+(B)	-
9	RI	CTS-(A)	-

www.aten.con

www.aten.com

Configuration requise

Ordinateurs

Les composants suivants doivent être installés sur chaque ordinateur qui sera connecté au système Contrôleur d'hôte USB

Systèmes d'exploitation Windows 2000 et versions supérieures · Linux RedHat 2.6x et versions supérieures

Installation sous Windows

Installation des pilotes

correctement installé.

- 1. Insérez le CD d'installation dans votre lecteur de CD-ROM et décompressez le fichier ATEN_Drivers for Windows.zip.
- 2. Ouvrez le dossier Win32/Win64. Cliquez sur MSSetup.exe. Une boîte de dialogue s'affiche.
- 3. Cliquez sur Installer pour installer le pilote du Concentrateur USB-série. Cliquez sur Quitter pour annuler l'installation.

5. Cliquez sur Quitter pour quitter l'assistant. Le pilote est à présent

Remarque : Le Concentrateur USB-série prend également en charge Linux.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation.

À la fin de l'installation, la boîte de dialogue suiv

Connexion du UC2322 / UC2324 / UC4852 / UC4854

1. Connectez le UC2322 / UC2324 / UC4852 / UC4854 à un port USB de votre ordinateur. L'Assistant de nouveau matériel s'affiche.

- 2 Cliquez sur Non pas cette fois-ci puis sur Suivant pour continuer
- 3. Conservez l'option par défaut (Installer le logiciel automatiquement), puis cliquez sur Suivant pour continuer.
- 4. Cliquez sur Terminer pour quitter l'assistant. Le UC2322 / UC2324 / UC4852 / UC4854 est à présent correctement installé

Affectation des broches du connecteur DB-9

Broche	RS-232	RS-422	RS-485
1	DCD	TxD-(A)	Data-(A)
2	RXD	TxD+(B)	Data+(B)
3	TXD	RxD+(B)	-
4	DTR	RxD-(A)	-
5	GND	GND	GND
0	DOD		

Présentation du matériel

Vue avant

- 1. Vovant d'alimentation
- 2. Voyant de liaison des ports 3. Port USB
- 4. Port série RS-232 (UC2324) ; port série RS-422 / RS-485 (UC4854)

Vues arrière et latérale

1. Port série RS-232 (UC2322 / UC2324) ; port série RS-422 / RS-485 (UC4852 / UC4854) 2. Prise d'alimentation

Remarque : le Concentrateur USB-série étant alimenté par USB, l'utilisation d'un adaptateur secteur est facultative.

UC2322 / UC2324 / UC4852 / UC4854 Hub mit Konverter von USB- auf serielle Schnittstelle Kurzanleitung

Voraussetzungen

Computer

Auf den Computern, die mit dem System verbunden werden sollen, muss mindestens Folgendes installiert sein: USB-Host-Controller

Betriebssysteme

• Windows 2000 und höher · Linux RedHat 2.6x und höher

Hardwareübersicht

Vista frontal

- 1. LED-Betriebsanzeige
- 2. Port-Verbindungsanzeige
- 3. USB-Port
- 4. Serielle Schnittstelle vom Typ RS-232 (UC2324) oder RS-422/RS-485 (UC4854)

Rückseitige und seitliche Ansicht

1. Serielle Schnittstelle vom Typ RS-232 (UC2322 / UC2324) oder RS-422/ RS-485 (UC4852 / UC4854)

2. Stromeingangsbuchse

Hinweis: Der Hub mit Konverter von USB- auf serielle Schnittstelle wird über den Bus mit Strom versorgt, sodass der Gebrauch des Netzteils optional ist.

Unter Windows installieren

Treiber installieren

- 1. Legen Sie die Installations-Disk in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein, und entpacken Sie die Datei ATEN_Drivers for Windows.zip.
- 2. Öffnen Sie den Ordner Win32/Win64. Klicken Sie auf MSSetup.exe. Daraufhin erscheint ein Dialogfeld.
- 3. Klicken Sie auf Install (Installieren), um den Treiber für den Hub mit Konverter von USB- auf serielle Schnittstelle zu installieren. Um die Installation abzubrechen, klicken Sie auf Exit (Beenden).
- 4. Nachdem die Installation vollzogen ist, erscheint das folgenden Dialogfeld.
- 5. Klicken Sie auf Exit (Beenden), um den Assistenten zu schließen. Damit haben Sie den Treiber erfolgreich installiert.
- Hinweis: Der Hub mit Konverter von USB- auf serielle Schnittstelle Benutzerhandbuch.

Installation du périphérique

Une fois terminé le processus d'installation du logiciel sur votre système d'exploitation et après avoir raccordé l'UC2322 / UC2324 / UC4852 / UC4854 à votre ordinateur, reliez le UC2322 / UC2324 / UC4852 / UC4854 au périphérique désiré, puis allumez ce dernier.

Remargue :

- 1. Si vous connectez un modem sous Windows 2000, vous devez le définir en tant que modem standard.
- 2. Pour fonctionner normalement, certains périphériques, tels que les anciens assistants personnels (PDA) requièrent l'installation préalable du logiciel pour le périphérique.

An UC2322 / UC2324 / UC4852 / UC4854 anschließen

- 1. Schließen Sie die UC2322- / UC2324- / UC4852- / UC4854-Schnittstellen Ihres Computers an. Daraufhin erscheint der Hardwareassistent.
- 2. Wählen Sie Nein, jetzt nicht, und klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren. 3. Lassen Sie die Standardoption (Software automatisch installieren)
- 4. Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Assistenten zu schließen. Damit

Nachdem Sie die für Ihr Betriebssystem erforderliche Software installiert und den UC2322 / UC2324 / UC4852 / UC4854 an Ihren Computer angeschlossen haben, verbinden Sie die gewünschten Peripheriegeräte mit dem UC2322 / UC2324 / UC4852 / UC4854 und schalten diese ein.

Hinweis:

- dieses als Standardmodem anmelden.
- zuerst die Gerätesoftware installieren, bevor das Gerät funktioniert.

1. Conecte el UC2322 / UC2324 / UC4852 / UC4854 a un puerto USB de

3. Conserve la opción por defecto (Instalar automáticamente el software) y

4. Haga clic en Concluir para cerrar el asistente. El UC2322 / UC2324 /

Una vez finalizado el proceso de instalación del software en su sistema

operativo y conectado el UC2322 / UC2324 / UC4852 / UC4854 a su

ordenador, conecte el UC2322 / UC2324 / UC4852 / UC4854 a los

DB-9-Stiftzuordnung

Stift	RS-232	RS-422	RS-485
1	DCD	TxD-(A)	Data-(A)
2	RXD	TxD+(B)	Data+(B)
3	TXD	RxD+(B)	-
4	DTR	RxD-(A)	-
5	GND	GND	GND
6	DSR	RTS-(A)	-
7	RTS	RTS+(B)	-
8	CTS	CTS+(B)	-
9	RI	CTS-(A)	-

UC2322 / UC2324 / UC4852 / UC4854 Concentrador USB a serie Guía rápida

Requisitos

Ordenadores

En cada ordenador que vaya a conectar al sistema se tienen que instalar los siguientes componentes: Controladora USB

Sistemas operativos

 Windows 2000 o posterior • Linux RedHat 2.6x o posterior

Presentación del hardware

Vista frontal

- 1. Indicador LED de alimentación 2. Indicador LED de enlace de puerto 3. Puerto USB
- 4. Puerto serie RS-232 (UC2324); puerto serie RS-422 / RS-485 (UC4854)

Vistas posterior y lateral

- 1. Puerto serie RS-232 (UC2322 / UC2324); puerto serie RS-422 / RS-485 (UC4852 / UC4854)
- 2. Entrada de alimentación

Nota: El adaptador de puerto USB a puerto serie se alimenta a través del bus, de forma que el uso del adaptador de alimentación es opcional.

Instalación en Windows

Instalación de los controladores

- 1. Inserte el CD de instalación en la unidad de CD-ROM y descomprima el archivo ATEN_Drivers for Windows.zip.
- 2. Abra la carpeta Win32/Win64. Haga clic en MSSetup.exe. Aparece un cuadro de diálogo.
- 3. Haga clic en Install (Instalar) para instalar el controlador del Concentrador USB a serie. Haga clic en Exit (Salir) para cancelar la instalación.
- 4. Una vez terminada la instalación, aparece el siguiente cuadro de diálogo. 5. Haga clic en Exit (Salir) para cerrar el asistente. El controlador se ha instalado con éxito

Nota: El Concentrador USB a serie también admite Linux. Para más detalles, consulte el Manual del usuario.

- Nota:
 - 1. Si conecta un módem en un sistema Windows 2000, debe identificarlo como módem estándar
 - 2. Algunos periféricos, como los antiguos PDAs, requieren la instalación previa del software para el periférico para que funcione correctamente.

Asignación de patillas DB-9

Patilla	RS-232	RS-422	RS-485
1	DCD	TxD-(A)	Data-(A)
2	RXD	TxD+(B)	Data+(B)
3	TXD	RxD+(B)	-
4	DTR	RxD-(A)	-
5	GND	GND	GND
6	DSR	RTS-(A)	-
7	RTS	RTS+(B)	-
8	CTS	CTS+(B)	-
9	RI	CTS-(A)	-

www.aten.com

6 DSR RIS-(A) RTS 7 RTS+(B) 8 CTS CTS+(B) RI CTS-(A) 9

unterstützt auch Linux. Für weitere Details siehe das

- markiert, und klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
 - haben Sie die UC2322- / UC2324- / UC4852- / UC4854-Schnittstellen erfolgreich installiert

Peripheriegeräte anschließen

1. Wenn Sie unter Windows 2000 ein Modem anschließen, müssen Sie

Conexión del UC2322 / UC2324 / UC4852 / UC4854

su ordenador. Aparece el Asistente para hardware nuevo.

2. Seleccione la opción No por el momento y haga clic en Siguiente.

2. Bei einigen Peripheriegeräten (darunter einige ältere PDAs) müssen Sie

haga clic en Siguiente para continuar.

UC4852 / UC4854 se ha instalado con éxito.

Instalación de periféricos

periféricos deseados y enciéndalos.



UC2322 / UC2324 / UC4852 / UC4854 Guida di avviamento radipo per USB-to-Serial Hub

Requisiti

Computer Su ogni computer da collegare al sistema deve essere installato il seguente equipaggiamento: • Controller host USB

• Microsoft® Wi

UC2322 / UC2324 / UC4852 / UC4854 USB-シリアルハブクイックスタートガイド

www.aten.com

www.aten.com

UC2322 / UC2324 / UC4852 / UC4854 USB-to-Serial 集线器快速安装卡

UC2322 / UC2324 / UC4852 / UC4854 USB-to-Serial 集線器快速安裝卡

www.aten.com 技術服務專線:02-8692-6959