## Innstillinger på CTOUCH RIVA



Her finner du kort oversikt over innstillingene du kan gjøre på din CTOUCH Riva.

#### **FINNE INNSTILLINGENE**

Trykk på CTOUCH-knappen nede på skjermen.

Velg tannhjulet oppe til høyre i \_\_\_\_\_ hovedmenyen som kommer opp.

- Side 1: Nettverk og tilkoblede enheter
- Side 2: Lyd og bilde
- Side 3: System

# NETTVERK OG TILKOBLEDE ENHETER



Nettvverk og tilkoblede enheter	Ethernet	Koble skjermen til Ethernet
	Wi-Fi	Koble skjermen til trådløst nettverk
	Internet Hotspot	Sett opp lokalt hotspot - krever ethernet-tilkobling til skjermen
	Bluetooth	Koble til enheter ved hjelp av Bluetooth.



### **BILDE OG LYD**



Bilde	Energy mode	Velg energinivå for skjermen.
	Zoom Mode	Velg størrelsesforhold.
	Bildeopplevelse	
	Picture mode	Velg bildeprofil.
	Colour profile	Velg fargeprofil.
	Backlight	Velg styrke og glans fra baklyset i skjermen.
	Eye protection	Sett opp øyebeskyttelse - når du skriver vil baklyset automatisk bli justert noe ned for å unngå irritasjon av øynene.
	Blue light filter	Sett filter for å dempe blått lys fra skjermen.
	Avansert	
	PC mode	Bildeprosessering optimalisert for PC som hovedkilde via HDMI.
	Overscan	Still reproduksjonsraten; aktivering kan gi et klarere bilde. Overskanning er kun tilgjengelig i PC-modus.
	VGA Auto adjust	Autojustering av lysstyrke og bilde ved bruk av VGA-kabel.
Lyd	Sound mode	Velg lydprofil.
	Media out device	Velg lydkilde.
	Lydkvalitet	
	Balance	Still inn lydstyrke for venstre og høyre høyttaler.
	AVC	Velg [På] for at skjermen skal autojustere lydstyrke over alle kanaler, eller velg [Av] for å slå av automatisk lydjusteringer.
	Sound effect	Velg digital lydprosessering (DSP)
	SPDIF	
	SPDIF mode	Velg digital utgangsprofil for SPDIF
	SPDIF volume	Juster volum via SPDIF.

### **SYSTEM**



Generelt	Home screen	Velg funksjoner for Hjem-knappen, f eks oppstartskilde.
	Languages	Velg systemspråk.
	Keyboard & inputs	Velg innstillinger for inndata, skjermtastatur
	Date & time	Sett dato og tid for skjermen.
	Auto hide quick menu	Automatisk gjem hovedmenyen etter 8 sekunder.
	Bakgrunner	
	Set wallpaper	Velg skjermens bakgrunnsbilde.
	Set 'no input' wallpaper	Velg bakgrunnsbilde når "Ingen kilde" vises.
	Kildeinnstillinger	
	Rename sources	Velg navn på kildene som vises i hovedmenyen.
	HDMI settings	Sett innstillinger for HDMI.
	Auto source switch	Bytt automatisk til sist tilkoblede kilde.
	Automatisk tidsstyring av skjerme	en
	Timer off	Sett tidspunkt for når skjermen skal gå til standby til et spesielt tidspunkt (på ulike dager).
	Timer on	Sett tidspunkt for når skjermen skal slås på til et spesielt tidspunkt (på ulike dager).
App	Apper-	Oversikt og detaljer over installerte apper.
Pin	Change pin code	Endre pinkode for skjermen. Denne pinkoden kan brukes til spesielle menyer eller for åslå av og på touch på skjermen.
Enhet	System information	Detaljer om skjermen, brukt og tilgjengelig lagring og serienummer.
	System updates	Oppdater skjermen via internett eller en USB minnepinne.
	Device reset	Resett alle innstillinger til fabrikkinnstillinger. <b>MERK:</b> Dette kan ikke angres!

Trykk på CTOUCH-knappen og velg 'l''-ikonet for å åpne skjermmanualen eller besøk **support.ctouch.eu.**