## OVERSIKT AP9 / AP9 Premium Interface og fjernkontroll



### INNGANGER I FRONT AV SKJERMEN



### BETJENINGSPANEL



# INNGANGER BAK OG PÅ SIDEN



2	HDMI UT	10	LAN 1
1	LAN 2	12	AUDIO UT
13	AV-INN	14	MIC
15	RS232	16	TOUCH DP
17	DP		

### FJERNKONTROLL

Neste side



### LYSINDIKATORER

	Strøm på	Standby	Hvilemodus
Av / på - knappen	0	•	•
Meny-knappen	0	0	-

SKIFTE BATTERIER PÅ FJERNKONTROLLEN



### OVERSIKT OVER KNAPPER PÅ FJERNKONTROLLEN



1	På / av	2	Midten - bekreft valg	
			Opp / ned - bla til app / objekt / innstilling	
			Høyre / venstre - endre verdi på valgte objekt / innstillinger	
3	Tilbake	4	Appmeny	
5	Frys skjermen	6	Kildevalg	
7	Volum opp(+)	8	Volum ned (-)	
2	Touch på / av	10	Innstillinger	

