



CAT



ATW-R1440 4Ch mottager



WIL-BA-CT1 AuraCast Sentralenhet



Antenner
plasseres med
minst 2m mellom

CAT kabel POE inntil 100m

Møterom med
møtebord 1



ATW-T1406
Boundary Mic

Møterom med
møtebord 2



ATW-T1406
Boundary Mic

Til R1 mottagere benyttes enten halsslynge
eller en hodetelefon med minijack.



WIL-HED 027



Halsslynge
WIL-NKL 001



WIL-BA-R1
Auracast mottager



WIL-CHG-003
Lader med 2 ladeplasser



	MØTEROM 2 X BOUNDARY		
	AURACAST INFINIUM		
Bjørn Johnny Valsgård			REV 1
15.5.25			1 AV 1