



ATW-RU14
Antenne



Auracast
Sender

Antenner
plasseres med
minst 2m mellom

CAT



ATW-R1440 4Ch mottager

F.eks programlyd fra skjerm

Mottageren
summerer 4x ch til
1 summert linje



WIL-BA-CT1 Auracast Sentralenhet

CAT kabel POE inntil 100m

Boundary mikrofoner på
møtebord – inntil 4x



ATW-T1406
Boundary Mic



ATW-T1406
Boundary Mic



ATW-T1406
Boundary Mic



ATW-T1406
Boundary Mic

Lader for 4x Trådløs base
WIL-CHG-404-DW



WIL-HED 027

Til R1 mottagere benyttes
enten halsslynge eller en
hodetelefon med minijack.

Halsslynge
WIL-NKL 001



WIL-BA-R1
Auracast mottager



WIL-CHG-003
Lader med 2 ladeplasser



	MØTEROM MED 4 X BOUNDARY			
	AURACAST INFINIUM			
Bjørn Johnny Valsgård				REV 1
15.5.25			1 AV 1	