



CAT



ATW-R1440 4Ch mottager

F.eks programlyd fra skjerm



WIL-BA-CT1 AuraCast Sentralenhet

Mottageren summerer 4x ch til 1 summert linje



Auracast
Sender



Antenner
plasseres med
minst 2m mellom

CAT kabel POE inntil 100m

Svanehalser på møtebord



ATW-T1407
Svanehals
Sokkel
+Svanehals



ATW-T1407
Svanehals
Sokkel
+Svanehals



ATW-T1407
Svanehals
Sokkel
+Svanehals



ATW-T1407
Svanehals
Sokkel
+Svanehals

Lader for 4x Trådløs base
WIL-CHG-404-DW



WIL-HED 027

Halsslynge
WIL-NKL 001

Til R1 mottagere benyttes enten halsslynge eller en hodetelefon med minijack.



WIL-BA-R1
Auracast mottager



WIL-CHG-003
Lader med 2 ladeplasser



	MØTEROM 4 X SVANEHALS		
	AURACAST INFINIUM		
Bjørn Johnny Valsgård			REV 1
15.5.25			1 AV 1