TeSys U Advantys STB Guide de démarrage rapide

01/2010





Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, et d'évaluer et de tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation des informations contenues dans le présent document. Si vous avez des suggestions, des améliorations ou des corrections à apporter à cette publication, veuillez nous en informer.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou photocopie, sans l'autorisation écrite expresse de Schneider Electric.

Toutes les réglementations locales, régionales et nationales en matière de sécurité doivent être respectées lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit. Pour des raisons de sécurité et afin de garantir la conformité aux données système documentées, seul le fabricant est habilité à effectuer des réparations sur les composants.

Lorsque des équipements sont utilisés pour des applications présentant des exigences de sécurité techniques, suivez les instructions appropriées.

La non-utilisation du logiciel Schneider Electric ou d'un logiciel approuvé avec nos produits peut entraîner des blessures, des dommages ou un fonctionnement incorrect.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.

© 2010 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Table des matières



	A propos de ce manuel	
Chapitre 1	Presentation	4
	Présentation de l'application	
	Solution Schneider Electric avec démarreur Tesys U	
Chapitre 2	Configuration du TeSysU	
-	Réglages LUCA12BL et LUCD18BL	
	Réglages des connecteurs, du débit en bauds et de l'adresse du LULC15	1
Chapitre 3	Configuration d'un réseau de communication vers un automate	1
•	3.1 Configuration du TeSvs U sur le réseau Advantvs STB avec Advantvs et Unity Pro	1
	3.2. Configuration des DFB avec l'application	1



A propos de ce manuel

Présentation

Objectif du document

Le guide de démarrage rapide utilise un exemple d'application pour décrire les différentes étapes permettant d'installer rapidement, de configurer et de commander les démarreurs-moteur TeSys U. Avec ce guide de démarrage rapide, vous pouvez facilement configurer un réseau de communication Advantys STB, sous réserve que vous connaissiez les bases des automates et logiciels d'application (Advantys, Unity Pro). L'exécution de cette tâche ne nécessite pas d'autres documents.

Pour plus de détails sur les autres fonctionnalités des démarreurs TeSys U, consultez les documents associés indiqués ci-dessous.

Champ d'application

Les informations décrites dans ce guide de démarrage rapide sont valables pour le matériel et logiciel utilisés dans l'exemple d'application fourni. Les mêmes procédures peuvent être mises en œuvre avec différentes versions de matériel et logiciel, dans la mesure où des versions compatibles sont utilisées.

Document à consulter

Titre de documentation	Référence
Module de communication TeSys U LULC15 Advantys STB - Manuel d'utilisation	1744083
Variables de communication TeSys U - Manuel d'utilisation	1744082
Mode d'emploi des démarreurs TeSys U LUB/LUS	1629984
TeSys DFB Offer V2 pour Unity Pro - Manuel d'utilisation	1672609
Module d'interface réseau Advantys STB Standard CANopen - Guide d'applications	31003684

Vous pouvez télécharger ces publications et autres informations techniques depuis notre site web à l'adresse : www.schneider-electric.com.

Commentaires utilisateur

Envoyez vos commentaires à l'adresse e-mail techpub@schneider-electric.com

Présentation

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Présentation de l'application	5
Solution Schneider Electric avec démarreur Tesys U	6

Présentation de l'application

Présentation

L'exemple d'application vous permet de définir les démarreurs directs (Direct On Line - DOL) étape par étape, afin de :

- fournir une protection magnéto-thermique
- commander le moteur et
- obtenir un retour du contacteur et un retour de déclenchement du disjoncteur.

Description de l'application

• Moteur 1 (M1) :

moteur triphasé, classe 10, 5,5 kW (7,5 cv) à 440 V, 50 Hz, courant nominal En = 10,5 A, démarrage direct

 Moteur 2 (M2) : moteur triphasé, classe 20, 7,5 kW (10 cv) à 440 V, 50 Hz, courant nominal En = 14,7 A, démarrage direct avec contrôle à distance de la charge du moteur.

Solution traditionnelle

Le schéma ci-dessous illustre le câblage utilisé dans la solution traditionnelle : toutes les informations de commande et de retour sont câblées à travers un automate.



Solution Schneider Electric avec démarreur Tesys U



Schémas d'alimentation et de commande dans la solution Schneider Electric

Unités de contrôle utilisées dans la solution Schneider Electric

La solution Schneider Electric présentée dans ce guide de démarrage rapide utilise le TeSys U pour répondre aux différents besoins des clients.

- LUCA12BL est une unité de contrôle standard utilisée avec le moteur 1 pour les besoins de base :
 - commande à distance un moteur (démarrage/arrêt)
 - fournit les informations d'état (prêt, en marche, défaut)
- LUCD18BL est une unité de contrôle avancée utilisée avec le moteur 2 pour les besoins avancés, en plus des besoins standards :
 - alarme
 - réarmement automatique et à distance par le bus
 - indication de la charge moteur
 - différenciation des défauts

Architecture du système TeSys U

L'architecture suivante présente les principaux composants du système TeSys U monté sur une plaque :



Légende	Référence commerciale	Description
1	Modicon M340	Programmable Logic Controller (automate programmable industriel)
Îlot STB comprenant les composants suivants :		
2	TSXCANKCDF90T	Connecteur SUB-D9 angle droit CANopen en position ON
3	STBNCO2212	Module d'interface réseau (Network Interface Module, NIM) avec bus CANopen
4	STBPDT3100	Module de distribution d'alimentation STB pour 24 V
5	STBDDO3200	Module de sortie numérique
6	STBXBE1100	Module d'extension de fin d'îlot (End of segment, EOS)
7	LU9RCD10	Câble de raccordement de bus, coudé/droit, avec un connecteur de câble d'extension de bus d'îlot à chaque extrémité, fournissant des signaux de bus et une alimentation électrique interne, permettant la connexion du premier module de communication TeSys U (maximum 1 m (39,4 in.) à couper selon la taille du réseau).
8	LUB12	Base puissance TeSys U
9	LUCA12BL	Unité de contrôle standard
10, 13	LULC15	Module de communication Advantys STB
11	LUB32	Base puissance TeSys U
12	LUCD18BL	Unité de contrôle avancée
14	LU9RFL15	Adaptateur de fin de ligne TeSys U
15	LU9RDD10	Câble de raccordement de bus, droit/droit, avec un connecteur de câble d'extension de bus d'îlot à chaque extrémité, fournissant des signaux de bus et une alimentation électrique interne, permettant des connexions entre les modules de communication LULC15 (maximum 1 m (39,4 in.) à couper selon la taille du réseau).
16	LU9BN11L	Raccordement de bobine précâblée (en option) ou
17	Connexion standard fournie avec LULC15	Bornier enfichable, pour contrôle fil à fil pour des bornes A1/A2

Outils logiciels

Les outils logiciels suivants doivent être utilisés pour définir les applications. Leur utilisation nécessite une connaissance de base.

Référence commerciale	Logiciel libre	Description
STB SPU 1000	-	Advantys Logiciel de configuration V2.5 pour le système E/S distribué Advantys STB.
UNY SPU EFM CD40	-	Unity Pro Extra Large Logiciel de programmation V4.0 pour automate M340.
-	Fichier STBNCO2212_0301E.eds	Fichier Electronic data sheet (EDS) utilisé par le logiciel de configuration Unity Pro XL pour manipuler les équipements correctement. Téléchargez le fichier . <i>eds</i> sur le site Web www.schneider-electric.com.
_	Bibliothèque DFB, avec Ctrl_cmd_u	Contrôle/commande cyclique TeSys U. Téléchargez la bibliothèque des DFB TeSys U sur le site Web www.schneider-electric.com.

Réseau de bus de terrain

Protocole : CANopen

Débits en bauds : 500 kbps

Configuration de stratégie de repli pour le TeSys U sur le sous-réseau STB

En cas de perte de communication avec l'automate, la stratégie de repli permet d'actionner un moteur de différentes façons. Définissez le paramètre 682 sur l'une des valeurs suivantes :

Valeur	Mode de repli	Description
0	Désactivée	Aucune stratégie appliquée. Non recommandé.
1	Figé	 En cas de détection de perte de communication, le moteur conservera son statut : Si le moteur est en marche, il continuera de tourner. Si le moteur est arrêté, il restera dans cet état.
		Aucune modification du statut de commande n'est autorisée. Une nouvelle commande ne sera prise en compte qu'après un réarmement sur perte de communication (703.3)
2	Arrêt forcé (valeur par défaut)	Le moteur est forcé de s'arrêter. Sortie OA1= 0 Sortie OA3 = 0
3	Inchangé	Les modifications du statut de commande sont autorisées. Une nouvelle commande sera prise en compte même avant un réarmement sur perte de communication (703.3)
4	Forcé en marche en sens direct	Sortie OA1= 1 (direct) Sortie OA3 = 0
5	Forcé en marche en sens inverse	Sortie OA1= 0 Sortie OA3 = 1 (sens inverse)

La stratégie de repli adaptée à l'application est :

• Valeur 1 = Figé pour le moteur 1

• Valeur 2 = Arrêt forcé pour le moteur 2

Configuration du TeSysU

2

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Réglages LUCA12BL et LUCD18BL	9
Réglages des connecteurs, du débit en bauds et de l'adresse du LULC15	10

Réglages LUCA12BL et LUCD18BL

Régler le courant sur les unités de contrôle

La figure ci-dessous illustre comment régler le courant sur l'unité de contrôle à l'aide d'un tournevis (ici LUCA12BL) :



Valeurs de réglage du courant

Le tableau ci-dessous présente les réglages pour le LUCA12BL (unité standard) et le LUCD18BL (unité avancée) :

Unité de contrôle	Moteur	Plage de réglage du courant	Puissance nominale du moteur	Valeur de réglage du courant = Courant nominal du moteur
LUCA12BL	M1	312 A	5.5 kW (7.5 hp)	10.5 A
LUCD18BL	M2	4.418 A	7.5 kW (10 hp)	14.7 A

Réglages des connecteurs, du débit en bauds et de l'adresse du LULC15

Présentation

Les connecteurs sous le module de communication LULC15 sont les suivants :



- 2
- Bus OUT (sortie logique 1) Bus IN (entrées logiques 1 et 2) 3
- 4 Sorties COM, OA1, OA3

Réglages de débit en bauds et d'adresse

Les paramètres de communication, dont les réglages d'adresse et de débit en bauds, du module de communication LULC15 sont définis automatiquement.

Configuration d'un réseau de communication vers un automate

Présentation

Ce chapitre décrit de façon détaillée comment établir une communication vers un automate.

- Les 2 outils logiciels suivants sont nécessaires pour établir une communication vers un Modicon M340 :
- Advantys
- Unity Pro

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
3.1 Configuration du TeSys U sur le réseau Advantys STB avec Advantys et Unity Pro	12
3.2. Configuration des DFB avec l'application	17

3.1 Configuration du TeSys U sur le réseau Advantys STB avec Advantys et Unity Pro

Processus de configuration



1) Téléchargement et installation des fichiers EDS

Les fichiers EDS correspondants doivent être présents dans Unity. Le tableau suivant présente la procédure de téléchargement et d'installation des fichiers EDS et icône associés au Tesys U à partir du site Web www.schneider-electric.com, si nécessaire :

Étape	Action
1	Ouvrez le site Web Schneider Electric : www.schneider-electric.com.
2	Saisissez Advantys STB dans le champ de recherche.
3	Dans la section Produit Ranges , cliquez sur Advantys STB .
4	Cliquez sur l'onglet Téléchargements puis sur Logiciels.
5	Sélectionnez STBNCO2212 CANopen .eds and .dib Files 2/8/06 et téléchargez le fichier stbnco2212_canopen_eds_1_2006.zip.
6	Extraire le fichier <i>stbnco2212_canopen_eds_1_2006.zip</i> sur votre disque dur. Il contient le fichier <i>STBNCO2212_0301E.eds</i> .
7	À partir du bouton démarrer, sélectionnez Tous les programmes et allez sur Schneider Electric →Unity Pro →Hardware catalog manager.
8	Dans la fenêtre Hardware Catalog Manager, sélectionnez Edit ->Add.
9	Dans la fenêtre qui s'affiche, naviguez jusqu'au fichier STBNCO2212_0301E.eds et sélectionnez-le.
10	Confirmez en cliquant sur Open .
11	Dans la fenêtre Device Profile , vérifiez que Distributed I/Os est sélectionné dans le champ Family , puis confirmez en cliquant sur OK . Résultat : l'équipement apparaît dans la fenêtre Hardware Catalog Manager .
12	Dans la fenêtre Hardware Catalog Manager , cliquez sur le bouton Build Catalog puis cliquez sur Close .

2) Configuration de l'îlot STB avec le logiciel Advantys

La partie du processus de configuration avec le logiciel Advantys est décrite ci-dessous :

Étape	Action
1	Démarrez le logiciel Advantys V2.5.
2	Cliquez sur l'icône STB et choisissez la langue.
3	À partir du menu File, créez un nouvel espace de travail comprenant un fichier d'îlot.
4	Vérifiez que l'îlot est déverrouillé : l'icône en forme de clé dans la barre d'outils ne doit pas être sélectionnée.
5	Configurez l'îlot STB à partir des modules disponibles dans le dossier STB - Catalog du Catalog Browser . Sélectionnez puis double-cliquez sur les modules dans l'ordre suivant : • Networking →STBNCO2212 - V3.xx pour le module d'interface réseau (NIM) • Power →STBPDT3100 - V1.xx pour le module de distribution d'alimentation (PDM) • Digital Output →STBDDO3200 - V1.xx pour le module E/S Advantys • Accessories →STBXBE1100 - V1.xx pour la fin d'îlot (EOS), sachant qu'un équipement TeSys U est le dernier module sur le bus d'îlot.
	Résultat : les modules sélectionnés s'affichent dans l'éditeur d'îlot. Image: Control of the selection o
6	Ajoutez les 2 systèmes TeSys U dans l'ordre suivant en sélectionnant puis double-cliquant sur l'étiquette : ● Preferred →TeSys U Sc St - V1.xx pour le TeSys U standard ● Preferred →TeSys U Sc Ad - V1.xx pour le TeSys U avancé
	 NOTE : Les lettres Sc signifient Starter-Controller (démarreur-contrôleur). Les lettres St et Ad signifient respectivement unité de contrôle Standard et Advanced (avancée).
7	Ajoutez l'équipement de terminaison en sélectionnant Accessories

Étape	Action
8	 Double-cliquez sur chaque image TeSys U dans l'ordre. Dans la boîte de dialogue de configuration qui s'affiche, configurez la stratégie de repli sur perte de communication : déroulez la liste Setting dans l'onglet Parameters, puis sélectionnez Fallback Strategy (682). Sous Configured Value : Pour TeSys U Sc St, configurez la stratégie de repli sur perte de communication sur Frozen dans la liste déroulante, puis confirmez en cliquant sur OK. Pour TeSys U Sc Ad, conservez la stratégie de repli sur perte de communication par défaut : Forced Stop.
9	Enregistrez l'application puis cliquez sur l'icône Build . Résultat : la fenêtre journal doit afficher le message suivant : "Build completed successfully"
10	Sélectionnez File ->Export [project name] et exportez votre projet en tant que fichier .dcf.
11	Enregistrez à nouveau l'application puis quittez le logiciel Advantys.

3) Configuration du réseau d'application avec le logiciel Unity Pro XL

Poursuivez le processus de configuration avec le logiciel Unity Pro XL, comme décrit ci-dessous :

Étape	Action						
1	Démarrez le logiciel Unity Pro XL V4.0.						
2	Configurez le processeur de l'automate Modicon M340 : • A partir du menu File (fichier), créez un nouveau projet. • Dans la fenêtre New Project, déroulez la liste Modicon M340 et sélectionnez BMX P34 2010 (CPU 340-20 Modbus CANopen). New Project Image: Stow all vertions						
	Confirmez en cliquant sur OK.						
3	À partir de la Structural view du Project Browser, sélectionnez Configuration –3 : CANopen.						
4	Dans l'onglet CANopen , double-cliquez sur l'équipement :						
5	 Danis la ferierie New Device, definissez la configuration du module d'interface reseau (NIM) CANopen comme suit : Sélectionnez CANopen drop →Distributed I/Os →STB_NCO_2212 NOTE : si le module d'interface réseau de l'application n'apparaît pas dans la liste des E/S distribuées, vous devez télécharger et installer les fichiers .eds correspondants (voir page 12). Réglez Topological Address sur 4. Confirmez en cliquant sur OK. 						
	New Device CK Topological Address: [1.63] 4 NodelD: Cmrel Heip Patt Number Description Cmrel Potopological Address: [1.63] Cmrel Patt Number Description Cmrel Patt Number Description Cmrel Potopological Address: TB ChroseBookon FFB ChroseBookon FFB ChroseBookon (P67. Diplad 24 VDC /U.0, 8 Input Points, 8 Unput Points, 16 Units Point P67. Diplad 24 VDC /U.0, 8 Input Points, 8 Unput Points, 16 Units Point P67. Diplad 24 VDC /U.0, 16 Input Points, 16 Units Points, 16 Units Point P67. Diplad 24 VDC /U.0, 16 Input Points, 10 Units Point, 16 U						

Étape	Action					
6	À partir de la Structural view du Project Browser , sélectionnez Configuration \rightarrow 3 : CANopen \rightarrow 4 : CANopen drop \rightarrow 0.0 : STB_NCO_2212 , puis double-cliquez sur le nom du module d'interface réseau (NIM). L'écran STB_NCO_2212 s'affiche dans un nouvel onglet.					
7	Dans l'onglet PDO , marquez les PDO vides puis cliquez sur le bouton Import DCF et naviguez jusqu'au fichier <i>.dcf</i> exporté lors de la configuration de l'application dans Advantys. Résultat : les PDO s'affichent à l'écran avec les adresses topologiques associées. NOTE : Consultez les manuels d'utilisation <i>Module de communication TeSys U LULC15 Advantys STB</i> et <i>Variables de communication TeSys U</i> pour plus de détails sur comment nommer les adresses topologiques de façon à éviter de programmer avec des noms qui n'apportent aucune information sur les contenus de l'emplacement de mémoire.					
	 Par exemple : dans l'application, les symboles suivants sont utilisés pour programmer le DFB du moteur 1 (TeSys U standard) : Entrée mappage de données : PDO4 : symbole reg_455_M1 au lieu de %IW\3.4\0.0.096 					
	 Sortie mappage de données : PDO3 : symbole reg_704_M1 au lieu de %QW\3.4\0.0.0.96 PDO3 : symbole reg_703_M1 au lieu de %QW\3.4\0.0.0.97 					
8	À partir de la Structural view du Project Browser, sélectionnez Configuration \rightarrow 0 : PLC bus \rightarrow 0 : BMX XBP 0800 \rightarrow 0 : BMX P34 2010 \rightarrow CANopen. L'écran CANopen communicator head s'affiche dans un nouvel onglet.					
9	Selectionnez Build →Hebuild All Project. NOTE : Un message s'affiche dans la zone Rebuild All Project au sujet du nombre E/S de mots et de bits réservés. Retournez à l'écran CANopen communicator head et entrez les valeurs comme indiqué dans le message. Configurez les options conformément à l'exemple d'application : BO.0 : CANopen : CANopen comm head Communicator head CANopen					
	 CANopen comm head Configuration Inputs Outputs Maintain RESET Nb. of words (XMV) Participation Nb. of words (XMV) Participation Nb. of words (XMV) Participation Nb. of bits (XMV) Participation Prunction: CANopen Transmission speed SYNIC Message COB-ID SYNIC Message COB-ID SYNIC Message Period ms Définissez la vitesse de transmission jusqu'à 500 kbauds. Nb. of words (%MW) doit être 278 pour les entrées et 244 pour les sorties. Index of 1st%MW doit être 0 pour les entrées et 278 pour les sorties. 					
10	Sélectionnez Edit →Validate pour valider la configuration.					
11	Sélectionnez Build → Rebuild All Aroject pour recréer le projet. Lorsque les valeurs sont correctes, l'état NOT BUILT devient BUILT.					
12	Enregistrez l'application avec un nom spécifique puis quittez le logiciel Unity.					

4) Réglage du débit en bauds et de l'adresse de nœud de l'îlot Advantys STB

Les commutateurs rotatifs sur le module NIM STBNCO2212 CANopen sont utilisés pour le réglage du débit en bauds et de l'adresse de nœud de l'îlot Advantys STB.

Les 2 commutateurs rotatifs sont situés à l'avant du module NIM CANopen, en dessous du port de connexion du bus de terrain. Chaque commutateur propose 16 positions.



Procédez comme suit pour régler le débit en bauds puis l'adresse de nœud de l'îlot Advantys STB :

Étape	Action
1	 Réglez le débit en bauds de l'îlot Advantys STB sur 500 kbauds en tournant les commutateurs rotatifs sur le module NIM STBNCO2212 CANopen dans l'ordre : Réglez le commutateur du bas (BAUD RATE) sur une position non marquée Réglez le commutateur du haut (TENS) sur le débit en bauds sélectionné : 5
2	Mettez l'îlot sous tension pour permettre au module NIM de lire le réglage du débit en bauds.
3	Mettez l'îlot hors tension.
4	 Réglez l'adresse de nœud de l'îlot Advantys STB sur 4 en tournant les commutateurs rotatifs sur le module NIM STBNCO2212 CANopen : Réglez le commutateur du bas (ONES) sur 4 Réglez le commutateur du haut (TENS) sur 0
5	Mettez l'îlot sous tension pour permettre au module NIM de lire le réglage de l'adresse.

5) Exécution d'un test fonctionnel du réseau de communication, notamment les produits et l'automate M340

Étape	Action
1	Connectez un câble entre l'îlot CANopen et l'automate M340.
2	Par le port USB sur votre ordinateur, branchez un câble (par ex. TSXPCX3030) sur l'automate M340.
3	Mettez l'automate M340 sous tension.
4	Cliquez sur Connect dans le logiciel Unity Pro XL.
5	Cliquez sur le menu PLC : la fenêtre Transfer Project to PLC s'ouvre. Cliquez sur le bouton Transfer.
6	Mettez les 2 systèmes TeSys U sous tension : la DEL verte COM à l'avant du LULC15 clignote puis reste allumée. La communication fonctionne correctement.

3.2. Configuration des DFB avec l'application

Présentation

Les DFB (Derived Function Blocks - Blocs fonction dérivés) TeSys ont été développés pour faciliter et optimiser l'intégration des démarreurs-contrôleurs TeSys U dans les applications d'automate.

Le DFB Ctrl_cmd_u est destiné au contrôle et à la commande d'un seul démarreur-contrôleur TeSys U (jusqu'à 32 A/15 kW ou 20 hp) via les échanges cycliques de données sur un réseau CANopen.

Les étapes de configuration du DFB sont les suivantes :

- 1. Téléchargement des fichiers DFB
- 2. Installation du DFB dans Unity Pro
- 3. Extraction de votre projet et de l'application DFB dans Unity Pro

Pour de plus amples informations, reportez-vous au *manuel d'utilisation TeSys DFB Offer V2 pour Unity Pro.*

1) Téléchargement des fichiers DFB

Le tableau suivant présente la procédure de téléchargement des TeSys DFB à partir du site Web www.schneider-electric.com :

Étape	Action
1	Accédez au site Web de Schneider Electric à l'adresse suivante : www.schneider-electric.com
2	Saisissez TeSys U dans le champ de recherche.
3	Dans la section Produit Ranges, cliquez sur TeSys U.
4	Cliquez sur l'onglet Téléchargements puis sur Logiciels.
5	Sélectionnez TeSys DFB Library for UnityPro et téléchargez le fichier .zip sur votre disque dur.

2) Installation du DFB dans Unity Pro

Étape	Action
1	Extraire le contenu du fichier <i>tesys library for unitypro-1.0.2.zip</i> sur votre disque dur puis double-cliquez sur le fichier <i>Setup.exe</i> .
2	Sélectionnez la langue pour l'installation.
3	Dans l'assistant d'installation de TeSys Library, cliquez sur Suivant 5 fois.
4	Acceptez, les termes de la licence puis cliquez sur Suivant.
5	Saisissez vos informations client puis cliquez sur Suivant deux fois.
6	Sélectionnez une ou plusieurs langues pour l'application, dont une langue par défaut, puis cliquez sur Suivant .
7	Cliquez sur Installer pour démarrer l'installation.
8	Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez la version de la bibliothèque Unity Pro et la famille à installer.
9	Une boîte de dialogue s'ouvre avec le message suivant : "The Installation Wizard has successfully installed TeSys Library". Quittez l'assistant d'installation.

3) Extraction de votre projet et de l'application DFB dans Unity Pro

Étape	Action						
1	Démarrez le logiciel Unity Pro.						
2	À partir du menu Tools , sélectionnez le sous-menu Type Library Manager . Cliquez sur l Access Assistant (Atteindre l'assistant). Sélectionnez le dossier Ctrl_cmd_u et déplacez-le à droite jusqu'à la zone intitulée Objects to get :						
	Figure Library Manager Al Speet Vasiabilitypes [FB Figure] New Tipe Control Office Office Office Control Office Office Office Office Office Office Office Office Office Office O						
	Cliquez sur Copy into project (Copier dans le projet).						
3	Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre de section puis sélectionnez FFB Input Assistant Une boîte de dialogue Function Input Assistant vide s'ouvre.						
4	Sélectionnez l'icône suivante à côté du champ FFB type :						
5	Dans la boîte de dialogue Function Input Assistant: FFB Selection, naviguez jusqu'au DFB Ctrl_cmd_u.						
6	Sélectionnez Ctrl_cmd_u, puis confirmez avec OK.						
7	Cliquez n'importe où dans la fenêtre de section : la représentation graphique DFB s'affiche.						
	Ctrl_cmd_u 1						
	Reg_703						
	- Run_rev Closed						
	Tripped						
	Rst_warn Fault						
	Alarm —						
	Trip tst						
	Starting						
	Running —						
	Avg_curr						

Caractéristiques d'entrées

Le tableau suivant décrit les entrées des DFB ainsi que leur disponibilité selon l'unité de contrôle :

Entrée	Туре	Plage	Valeur par défaut	Description	LUCA	LUCD
Reg_455	INT	065535	0	Liaison vers le registre 455 de données d'entrée cycliques	V	V
Run_fwd	EBOOL	01	0	Commande de marche directe du moteur		\checkmark
Run_rev	EBOOL	01	0	Commande de marche inverse du moteur	\checkmark	\checkmark
Rst_flt	EBOOL	01	0	Réinitialisation (en cas de défaut interne du module de communication, réinitialise le module de communication aux paramètres d'usine).		V
Rst_warn	EBOOL	01	0	Alarme de réarmement (par exemple, perte de communication)	V	V
Ther_ov_test	EBOOL	01	0	Test de défaut de surcharge thermique automatique		
Trip_tst	EBOOL	01	0	Test de déclenchement de surintensité via le bus de communication		

Caractéristiques de sorties

Le tableau suivant décrit les sorties des DFB ainsi que leur disponibilité selon l'unité de contrôle :

Sortie	Туре	Plage	Valeur par défaut	Description	LUCA	LUCD
Reg_704	INT	065535	0	Liaison vers le registre 704 de données de sortie cycliques	V	V
Reg_703	INT	065535	0	Liaison vers le registre 703 de données de sortie cycliques	V	V
Ready	EBOOL	01	0	Système disponible<:hs>: la poignée rotative est tournée en position On et aucun défaut n'est détecté	V	V
Closed	EBOOL	01	0	Etat du pôle : fermé		
Tripped	EBOOL	01	0	Système déclenché : la poignée rotative est tournée en position Trip	V	V
Fault	EBOOL	01	0	Tous les défauts	\checkmark	\checkmark
Alarm	EBOOL	01	0	Toutes les alarmes $$		\checkmark
Rst_auth	EBOOL	01	0	Réinitialisation du défaut autorisée		\checkmark
Starting	EBOOL	01	0	Démarrage en cours : 1 = le courant croissant est supérieur à 10 % FLA 0 = le courant décroissant est inférieur à 150 % FLA		1
Running	EBOOL	01	0	Moteur en marche avec détection d'un courant, si supérieur à 10 % de FLA		\checkmark
Avg_curr	INT	0200	0	Courant moteur moyen (% FLA)		\checkmark

Programmation des DFB 1 pour le moteur 1

1 Nommez les registres d'automate (%IW, %QW) correspondant aux registres TeSys U (455, 703 et 704). Pour le nœud 1 (TeSys U_Sc_St) : • • Reg_455_M1: %IW3.4\0.0.0.96 • Reg_703_M1: %QW3.4\0.0.0.96 • Reg_703_M1: %QW3.4\0.0.0.97 2 Associez l'entrée DFB1 Run_fw à la condition de démarrage du moteur 1. 3 Associez les sorties DFB 1 aux variables d'automate pour l'utilisation dans le programme : • Sortie DFB 1 fernée = position du contacteur KM1 • Sortie DFB 1 pour le moteur 1 s'affiche comme suit : 4 Vérifiez que le DFB 1 pour le moteur 1 s'affiche comme suit : Reg_455_M1 Reg 455 Reg_703 Run_fwd Ready ² - Run_fwd Ready ² - Run_rev ² Closed - Q1 tripped position Rst_fit ² - Rst_fit ² - - - Rst_fit ² - - - Running ¹ - - - - - - - - - - - - - Reg_455_M1 <t< th=""><th>Étape</th><th>Action</th><th></th><th></th><th></th></t<>	Étape	Action					
2 Associez l'entrée DFB1 Run_fw à la condition de démarrage du moteur 1. 3 Associez les sorties DFB 1 aux variables d'automate pour l'utilisation dans le programme : Sortie DFB 1 fermée = position du contacteur KM1 Sortie DFB 1 déclenchée = position déclenchée du Q1 TeSys U 4 Vérifiez que le DFB 1 pour le moteur 1 s'affiche comme suit : Reg_455_M1 Reg 455 Reg_703 Reg_703_M1 KM1 close command Run_fwd Rst_fit² KM1 position Rst_fit² Q1 tripped position Rst_warn² Fault² Alarm² Alarm² Aug_curr³ Starting³ Avg_curr³ Lalarm²	1	Nommez les registres d'automate (%IW, %QW) correspondant aux registres TeSys U (455, 703 et 704). Pour le nœud 1 (TeSys U_Sc_St) : • Reg_455_M1: %IW\3.4\0.0.0.96 • Reg_704_M1: %QW\3.4\0.0.0.96 • Reg_703_M1: %QW\3.4\0.0.0.97					
3 Associez les sorties DFB 1 aux variables d'automate pour l'utilisation dans le programme : • Sortie DFB 1 fermée = position du contacteur KM1 • Sortie DFB 1 déclenchée = position déclenchée du Q1 TeSys U 4 Vérifiez que le DFB 1 pour le moteur 1 s'affiche comme suit : Reg_455_M1 Reg_455_M1 Reg_455_M1 Run_fivd Reg703 Run_rev ² Closed Tripped Rst_fil ² Rst_warn ² Fault ² Ther_ov_test ¹ Rst_auth ¹ Ther_ov_test ¹ Rstarting ¹ Avg_curr ¹	2	Associez l'entrée DFB1 F	Run_fw à la cond	ition de déma	rrage du moteur 1.		
4 Vérifiez que le DFB 1 pour le moteur 1 s'affiche comme suit : Reg_455_M1 Ctrl_cmd_u Reg 455 Reg_704 Reg 455 Reg_703 KM1 close command Run_ftwd Rest_ftr2 KM1 position Rst_ftr2 Q1 tripped position Rst_warn2 Fault2 Ther_ov_test1 Rst_auth1 Trip_tst1 Starting1 Avg_curr1 Avg_curr1	3	Associez les sorties DFB • Sortie DFB 1 fermée = • Sortie DFB 1 déclence	1 aux variables = position du con hée = position dé	d'automate po tacteur KM1 clenchée du (our l'utilisation dans le programme : Q1 TeSys U		
I INON applicable	4	Vérifiez que le DFB 1 por Reg_455_M1	ur le moteur 1 s'a Ctrl_crr Reg 455 Run_fwd Run_rev ² Rst_flt ² Rst_warn ² Ther_ov_test ¹ Trip_tst ¹	dfiche comme d_u 1 Reg_704 Reg_703 Ready ² Closed Tripped Fault ² Alarm ² Rst_auth ¹ Starting ¹ Running ¹ Avg_curr ¹	<pre>e suit :</pre>		

Programmation des DFB 2 pour le moteur 2

Étape	Action						
1	Nommez les registres d'automate (%IW, %QW) correspondant aux registres TeSys U (455, 703 et 704) Pour le nœud 2 (TeSys U_Sc_Ad) : • Reg_455_M2: %IW\3.4\0.0.0.98 • Reg_704_M2: %QW\3.4\0.0.0.99 • Reg_703_M2: %QW\3.4\0.0.0.100						
2	Associez l'entrée DFB 2	à la condition de	démarrage d	lu moteur 2.			
3	 Associez les sorties DFE Sortie DFB 2 fermée Sortie DFB 2 déclence 	3 2 aux variables = position du cor chée = position de	d'automate p ntacteur KM2 éclenchée du	our l'utilisation dans le programme : Q2 TeSys U			
4	Associez la sortie DFB 2 dans le programme.	' Avg_curr à un re	egistre d'auto	mate pour utiliser le courant moyen du moteur 2			
5	Vérifiez que le DFB 2 pc Reg_455_M2	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					
	 Non applicable Applicable mais non 	utilisé, peutt être	e géré par l'ap	pplication de l'automate.			