SpaceLogic KNX Coupleur de rail DIN

Informations sur le produit et description de l'application

Ce document fournit des informations produit sur le coupleur du rail DIN Spacelogic KNX, MTN6500-0101 et décrit l'application ETS Coupleur Secure 7117/1.1

MTN6500-0101 12/2019





Mentions légales

La marque Schneider Electric et toutes les marques de commerce de Schneider Electric SE et de ses filiales mentionnées dans ce guide sont la propriété de Schneider Electric SE ou de ses filiales. Toutes les autres marques peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Ce guide et son contenu sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle applicables et sont fournis à titre d'information uniquement. Aucune partie de ce guide ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Schneider Electric.

Schneider Electric n'accorde aucun droit ni aucune licence d'utilisation commerciale de ce guide ou de son contenu, sauf dans le cadre d'une licence non exclusive et personnelle, pour le consulter tel quel.

Les produits et équipements Schneider Electric doivent être installés, utilisés et entretenus uniquement par le personnel qualifié.

Les normes, spécifications et conceptions sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Les informations contenues dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Dans la mesure permise par la loi applicable, Schneider Electric et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans le contenu informatif du présent document ou pour toute conséquence résultant de l'utilisation des informations qu'il contient.

Table des matières

Informations de sécurité	5
Pour votre sécurité	6
Informations sur le produit	7
Sécurité KNX	7
Sécurité des données KNX pour l'appareil	7
Sécurité des données KNX pour les télégrammes transférés	7
Installation et connexion	8
Installation	8
Suppression	9
Connexion	9
Caractéristiques techniques	10
Fonction du coupleur (routage TP)	11
Coupleur KNX comme coupleur de ligne	11
Coupleur KNX en tant que coupleur de zone et de ligne	12
Coupleur KNX en tant que répéteur	12
Connexions et éléments de fonctionnement	13
Mode de programmation KNX	14
Affichage des états	15
Fonctionnement manuel	16
Réglages usine par défaut	17
Rétablir les réglages usine de l'appareil (réinitialisation générale)	17
Application ETS	18
Projet ETS	19
Roîte de dialogue des paramètres ETS	
Réglages généraux	22 22
Fonctionnement manuel sur l'appareil	22
Routage (sous-ligne \rightarrow ligne principale)	22
Télégrammes de groupe (groupe principal 0 à 13)	22
Télégrammes de groupe (groupe principal 14 à 31)	23
Télégrammes adressés individuellement	23
Télégrammes de diffusion	23
Répétition de télégrammes de groupe	23
Répétition de télégrammes adressés individuellement	23
Répétition de télégrammes de diffusion	23
Accuser réception (ACK) des télégrammes de groupe	23
Validation (ACK) de télégrammes adressés individuellement	24
Routage (ligne principale \rightarrow sous-ligne)	24
Télégrammes de groupe (groupe principal 0 à 13)	24
Télégrammes de groupe (groupe principal 14 à 31)	24
I élégrammes adressés individuellement	25
l élégrammes de diffusion	25
Repetition de telégrammes de groupe	25
Repetition de telegrammes adresses individuellement	25
Accusor récontion (ACK) des télégrennes de groupe	∠5 ⊃⊑
Accuser reception (ACK) des telegrammes adressés individuallement	20 סב
valuation ($\neg \neg \neg$) de telegrammes autesses individuellemententententententententententententente	

Table de filtre	
Directive WEEE	

Informations de sécurité

Informations importantes

Il est nécessaire de lire attentivement ces instructions et de se familiariser avec le dispositif avant d'essayer de l'installer, de l'utiliser ou de l'entretenir. Les messages spéciaux suivants peuvent figurer dans ce manuel ou sur l'équipement pour mettre en garde contre les risques potentiels ou pour attirer l'attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



L'ajout de l'un des symboles à une étiquette de sécurité « Danger » ou « Avertissement » indique qu'il existe un danger électrique qui peut entraîner des blessures si les instructions ne sont pas respectées.



Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour alerter sur les risques potentiels de blessures. Respectez toutes les consignes de sécurité accompagnant ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou de mort.

A A DANGER

DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut** entraîner la mort ou des blessures graves.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** la mort ou des blessures graves.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** des blessures légères ou modérées.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

AVIS

REMARQUE est utilisée pour aborder des pratiques qui ne sont pas liées à une blessure physique.

Pour votre sécurité

A A DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU DE COUP D'ARC

Seul un personnel électricien qualifié doit effectuer une installation électrique sécurisée. Le personnel électricien qualifié doit faire preuve de connaissances approfondies dans les domaines suivants :

- Raccordement aux réseaux d'installation
- Raccordement de différents appareils électriques
- Pose de câbles électriques
 - Connexion et établissement de réseaux KNX
- Normes de sécurité, règles et réglementations locales pour le câblage

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Informations sur le produit

Le coupleu Spacelogic KNX est un coupleur KNX de conception compacte. Il connecte deux segments de bus KNX (par exemple, une ligne principale KNX avec une zone KNX).

L'appareil prend en charge la sécurité KNX. Cette option peut être activée dans ETS. En tant que coupleur de ligne sécurisé, l'appareil permet le transfert de communication sécurisée et non sécurisée. De plus, l'accès à l'appareil lui-même (par exemple, pour un téléchargement) est protégé par la sécurité KNX.

L'appareil comporte une table de filtrage (8 kilo-octets) et assure une séparation galvanique entre les lignes. Le coupleur prend en charge les cadres longs KNX et est compatible avec le logiciel ETS®.

Les boutons situés à l'avant permettent de désactiver les filtres de télégramme à des fins de test. Les LED indiquent les conditions de fonctionnement et les erreurs de communication sur le bus KNX.

L'alimentation est fournie par le bus KNX (ligne principale et sous-ligne).

Sécurité KNX

La norme KNX a été étendue par KNX Security pour protéger les installations KNX contre les accès non autorisés. La sécurité KNX empêche de manière fiable la surveillance des communications et la manipulation du système.

La sécurité des données KNX décrit le chiffrement au niveau du télégramme. Cela signifie que les télégrammes sur le bus KNX sont également chiffrés.

Sécurité des données KNX pour l'appareil

L'Coupleur KNX prend également en charge la sécurité des données KNX pour protéger l'appareil contre tout accès non autorisé à partir du bus KNX. Si l'Coupleur KNX est programmé via le bus KNX, cela se fait avec des télégrammes chiffrés.

REMARQUE: Les télégrammes chiffrés sont plus longs que les télégrammes non chiffrés précédemment utilisés. Pour une programmation sécurisée via le bus, il est donc nécessaire que l'interface utilisée (par exemple USB) et les éventuels coupleurs de ligne intermédiaires prennent en charge les cadres longs KNX.

La configuration de l'appareil sécurisé est également contenue dans la sécurité des données KNX.

Sécurité des données KNX pour les télégrammes transférés

Les télégrammes en provenance du bus qui ne traitent pas le coupleur KNX comme un appareil sont transférés ou bloqués en fonction des réglages de filtre (paramètres et tableau de filtre). Peu importe que les télégrammes soient non chiffrés ou chiffrés. Le transfert s'effectue exclusivement en fonction de l'adresse de destination. Les propriétés de sécurité sont vérifiées par le destinataire concerné.

Installation et connexion

•

L'appareil est conçu pour être installé sur un rail DIN d'une largeur de 1 unité (18 mm).

A A DANGER RISQUE D'ELECTROCUTION ET D'ENDOMMAGEMENT DE L'APPAREIL Assurez-vous d'avoir un dégagement de sécurité d'au moins 4 mm entre les cœurs individuels du câble d'alimentation 230 V et la ligne KNX (A), conformément à la norme CEI 60664-1. 230 V (≥ 4 mm 3 σ (\mathbb{A})

Assurez-vous que les appareils installés ont un isolement de base minimum • à côté de l'appareil.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Installation



Suppression



Connexion



Caractéristiques techniques

Alimentation	via bus KNX
Ligne principale	< 5 mA
Sous-ligne	< 3 mA
Connexion KNX	Borne de raccordement de bus
Dimensions (L x L x P)	110x18x66 mm
Largeur de l'appareil	1 module = 18 mm

Fonction du coupleur (routage TP)

Le coupleur KNX fonctionne comme un coupleur de ligne ou de dorsale. Dans les deux cas, la paire torsadée (TP) est utilisée comme dorsale.

Le tableau suivant présente les possibilités d'application du coupleur Spacelogic KNX :

	Topologie classique
	(sans IP)
Zone	ТР
(Dorsale)	
Couplage	Coupleur de ligne KNX (max. 15)
Ligne principale	ТР
Couplage	Coupleur de ligne KNX (max. 15x15)
Ligne	ТР

Coupleur KNX comme coupleur de ligne

L'adresse individuelle attribuée au Spacelogic Coupleur KNX-permet de déterminer si l'appareil fonctionne comme coupleur de ligne ou de zone.



Si l'adresse individuelle est sous la forme x.y.0 (x, y : 1 à 15), le routeur fonctionne comme un coupleur de ligne. S'il se présente sous la forme x.0.0 (x : 1 à 15), le de routeur agit en tant que coupleur de dorsale.

Coupleur KNX en tant que coupleur de zone et de ligne



Le Coupleur KNX comporte une table de filtre et contribue ainsi à réduire la charge du bus. La table de filtre (8 Ko) prend en charge la plage d'adresses de groupe étendue (groupes principaux 0 à 31) et est générée automatiquement par l'ETS.

Coupleur KNX en tant que répéteur



Le coupleur KNX peut également être utilisé comme répéteur. Dans ce cas, l'adresse individuelle a la forme x.y.z, où z ne doit pas être égal à 0. Les réglages de filtre dans la boîte de dialogue des paramètres de l'ETS sont inefficaces en mode répéteur.

Connexions et éléments de fonctionnement



(A)	Connecteur de bus KNX (ligne principale)
B	LED KNX (ligne principale, multicolore)
C	LED mode (multicolore)
\bigcirc	LED KNX (sous-ligne, multicolore)
E	Bouton : Pass GA (transmission de télégrammes adressés à un groupe)
F	Bouton : Pass IA (transmission de télégrammes adressés individuellement)
G	LED Programmation (rouge)
(H)	Bouton pour le mode programmation
	Connecteur de bus KNX (sous-ligne)
J	Levier de desserrage pour le démontage
K	Protège-câble

Le coupleur KNX est alimenté par le bus KNX.Une alimentation externe n'est pas nécessaire.

REMARQUE: L'appareil ne fonctionne pas sans alimentation de bus (ligne principale).

Mode de programmation KNX

Le mode de programmation KNX est activé/désactivé en appuyant sur le bouton de programmation KNX vidé B.

Il est possible d'écrire l'adresse individuelle programmée sur le champ d'étiquetage avec un marqueur ou un crayon non permanent. Il est donc possible de le modifier, si nécessaire.



Affichage des états

Présentation des différentes indications de la LED de la ligne principale KNX

État de la LED de la ligne principale KNX ${}^{\textcircled{B}}$	Signification
La LED s'allume en vert	L'appareil est correctement alimenté par le bus KNX (ligne principale).
La LED clignote en vert	Trafic de télégramme sur le bus KNX (ligne principale).
LED rouge rapide	Défaillance de communication sur le bus KNX. Par exemple, la répétition des télégrammes ou des fragments de télégramme est signalée par un court changement de couleur de la LED en rouge (ligne principale).

Présentation des différentes indications de la LED Mode

État de la LED Mode $^{igodold{O}}$	Signification
La LED s'allume en vert	L'appareil fonctionne en mode de fonctionnement standard.
La LED clignote 1x/s orange	Le fonctionnement manuel est actif. Transfert IA ou GA.
La LED clignote 2x/s orange	Le fonctionnement manuel est actif. Transfert IA et GA.
La LED clignote en rouge	Le fonctionnement manuel n'est pas actif. L'appareil n'est pas chargé correctement. Par exemple, après une interruption du téléchargement.

Présentation des différentes indications de la LED LED de sousligne KNX

État de la LED KNX igodot	Signification
La LED s'allume en vert	L'appareil est correctement alimenté par le bus KNX (sous-ligne).
La LED clignote en vert	Trafic de télégramme sur le bus KNX (sous-ligne).
LED rouge rapide	Défaillances de communication sur le bus KNX. Par exemple, les répétitions de télégrammes ou de fragments de télégramme sont indiquées par un changement bref de la couleur de la LED en rouge (sous-ligne).

Fonctionnement manuel

Pour les tests (par exemple, lors de la mise en service), les paramètres de routage configurés (filtre ou bloc) peuvent être contournés par un fonctionnement manuel.

Le bouton Pass GA (E) permet d'activer le transfert de tous les télégrammes adressés de groupe.

Le bouton Pass IA ^(E) permet d'activer le transfert de tous les télégrammes adressés individuellement.

Cette opération est visualisée par le clignotement de la LED Mode \bigcirc 1x/s (orange). Si les deux modes sont activés, la LED Mode \bigcirc clignote 2x/s.

Vous pouvez sélectionner et désélectionner à la demande ces paramètres en appuyant sur le bouton Pass GA (E) ou le bouton Pass IA (E).

Si ni le mode de programmation ni le mode manuel ne sont actifs, la LED C peut visualiser les erreurs de configuration.

Réglages usine par défaut

La configuration suivante est définie par défaut en usine :

15.15.0
Filtre
Verrouillage
Filtre
Verrouillage

Rétablir les réglages usine de l'appareil (réinitialisation générale)

Il est possible de réinitialiser les réglages usine de l'appareil :

- 1. Déconnectez le connecteur de bus KNX (a) (ligne principale) de l'appareil.
- 2. Appuyez sur le bouton de programmation KNX (B) et maintenez-le enfoncé.
- 3. Rebranchez le connecteur de bus KNX (a) (ligne principale) de l'appareil.
- 4. Maintenez le bouton de programmation KNX $\ensuremath{\textcircled{}}$ enfoncé pendant au moins 6 secondes de plus.
- 5. Un bref clignotement de la LED de programmation ©permet de visualiser la réinitialisation réussie de l'appareil aux réglages usine par défaut.

Application ETS

La base de données ETS (ETS 5.7.3 ou version ultérieure) peut être téléchargée à partir du site Web produit de Coupleur KNX (*www.schneider-electric.com*) ou via le catalogue en ligne KNX.

Famille de produits	1.1 Appareils système
Type de produit	1.1.03 Coupleur
Fabricant	Schneider Electric Industries SAS
Nom	SpaceLogic KNX Coupleur de rail DIN
Numéro de commande	MTN6500–0101

Projet ETS

Si le premier produit est inséré dans un projet avec KNX Security, ETS vous invite à saisir un mot de passe de projet.

Set Project Password KNX secure
To ensure secure communication, you must provide your project with a password so the stored keys in the project are protected. Select Cancel to use not security at the IP Backbone in this project.
A good password should consist of at least eight characters \checkmark , at least one number \checkmark , one uppercase letter \checkmark , one lowercase letter \checkmark , and have a special character \checkmark .
New Password
•••••
Good
Confirm Password 🗸
••••••
OK Cancel

Ce mot de passe protège le projet ETS contre les accès non autorisés. Ce mot de passe n'est pas une clé utilisée pour la communication KNX. La saisie du mot de passe peut être contournée par **Cancel**, mais cette opération n'est pas recommandée pour des raisons de sécurité.

ETS nécessite un certificat d'appareil pour chaque appareil avec KNX Security créé dans ETS. Ce certificat contient le numéro de série de l'appareil ainsi qu'une clé intangible (FDSK = Factory Default Setup Key).



Le certificat est imprimé en texte sur l'appareil. Il peut également être facilement analysé à partir du code QR imprimé via une caméra connectée au PC qui exécute ETS.

Le code sécurisé KNX se trouve sur le côté droit de l'appareil. Le petit autocollant de code KNX Secure avec champ d'étiquetage au bas de l'appareil peut être retiré à des fins de documentation.





Cette clé initiale est nécessaire pour mettre un appareil en fonctionnement en toute sécurité dès le début. Même si le téléchargement ETS est enregistré par un tiers, le tiers n'a plus accès aux appareils sécurisés par la suite. Lors du premier téléchargement sécurisé, la clé initiale est remplacée par la clé ETS avec une nouvelle clé générée individuellement pour chaque appareil. Cela empêche les personnes ou les appareils qui peuvent connaître la clé initiale d'accéder à l'appareil. La clé initiale n'est réactivée qu'après une réinitialisation générale.

Le numéro de série du certificat permet à ETS d'attribuer la clé correcte à un appareil pendant un téléchargement.

Boîte de dialogue des paramètres ETS

Les paramètres suivants peuvent être définis avec ETS.

Réglages généraux

1.1.0 SpaceLogic KNX Coupler DIN Rail > General settings			
Description	Device name		
General settings	Manual operation on device	Enabled with time limit 1 min	•
Routing (Sub -> Main)			
Routing (Main -> Sub)			

Fonctionnement manuel sur l'appareil

Ce paramètre définit la durée du mode manuel. Une fois l'opération terminée, le mode de fonctionnement normal est restauré.

Routage (sous-ligne → ligne principale)

1.1.0 SpaceLogic KNX Coupler DIN Rail > Routing (Sub -> Main)		
Description	Group telegrams (main groups 0 to 13)	Filter
General settings	Group telegrams (main groups 14 to 31)	Filter
Routing (Sub -> Main)	Individual addressed telegrams	Filter
	Broadcast telegrams	OBlock ORoute
Routing (Main -> Sub)	Repetition of group telegrams	Oisabled O Enabled
	Repetition of individual addressed telegrams	Oisabled O Enabled

Disabled O Enabled

Always Only if routed

Repetition of broadcast telegrams

telegrams

Acknowledge (ACK) of group telegrams

Télégrammes de groupe (groupe principal 0 à 13)

Bloc	Aucun télégramme de groupe de ces groupes principaux n'est routé vers la ligne principale.
Route	Tous les télégrammes de groupe de ces groupes principaux sont routés vers la ligne principale indépendamment du tableau de filtre. Ce paramètre est uniquement à des fins de test.
Filtre	Le tableau de filtre permet de vérifier si le télégramme du groupe reçu doit être routé vers la ligne principale.

Acknowledge (ACK) of individual addressed Only if routed

Télégrammes de groupe (groupe principal 14 à 31)

Bloc	Aucun télégramme de groupe de ces groupes principaux n'est routé vers la ligne principale.
Route	Tous les télégrammes de groupe de ces groupes principaux sont routés vers la ligne principale indépendamment du tableau de filtre. Ce paramètre est uniquement à des fins de test.
Filtre	Le tableau de filtre permet de vérifier si le télégramme du groupe reçu doit être routé vers la ligne principale.

Télégrammes adressés individuellement

Bloc	Aucun télégramme adressé individuellement n'est routé vers la ligne principale.
Route	Tous les télégrammes adressés individuellement sont routés vers la ligne principale. Ce paramètre est utilisé à des fins de test uniquement.
Filtre	L'adresse individuelle permet de vérifier si le télégramme adressé individuellement reçu doit être routé vers la ligne principale.

Télégrammes de diffusion

Bloc	Aucun télégramme de diffusion reçu n'est routé vers la ligne principale.
Route	Tous les télégrammes de diffusion reçus sont routés vers la ligne principale.

Répétition de télégrammes de groupe

Désactivé	Le télégramme de groupe reçu n'est pas renvoyé au cas de ligne principale d'un défaut.
Activé	Le télégramme de groupe reçu est renvoyé jusqu'à trois fois en cas de défaut.

Répétition de télégrammes adressés individuellement

Désactivé	Le télégramme adressé individuellement reçu n'est pas renvoyé à la ligne principale en cas de défaut.
Activé	Le télégramme adressé individuellement reçu est renvoyé jusqu'à trois fois en cas de défaut.

Répétition de télégrammes de diffusion

Désactivé	Le télégramme de diffusion reçu n'est pas renvoyé à la ligne principale en cas de défaut.
Activé	Le télégramme de diffusion reçu est renvoyé jusqu'à trois fois en cas de défaut.

Accuser réception (ACK) des télégrammes de groupe

Toujours	Un accusé de réception est généré pour chaque télégramme de groupe reçu (de la sous-ligne).
Seulement si routé	Un accusé de réception n'est généré que pour les télégrammes de groupe reçus (de la sous-ligne) s'ils sont routés vers la ligne principale.

Validation (ACK) de télégrammes adressés individuellement

Toujours	Un accusé de réception est généré pour chaque télégramme adressé individuellement reçu (de la sous-ligne).
Seulement si routé	Un accusé de réception n'est généré que pour les télégrammes de groupe adressés individuellement reçus (de la sous-ligne) s'ils sont routés à la ligne principale.
Réponse avec NACK	Chaque télégramme adressé individuellement reçu (de la sous-ligne) reçoit une réponse de la part de NACK (non validé). Cela signifie que la communication avec les télégrammes adressés individuellement sur la ligne KNX correspondante est impossible. La communication de groupe (télégrammes de groupe) n'est pas affectée. Ce paramètre permet de bloquer les tentatives de manipulation.

REMARQUE: Lorsque vous utilisez **Answer avec NACK**, il n'est plus possible d'accéder à l'appareil via la sous-ligne KNX. La configuration doit être effectuée via la ligne principale. Cela permet de sécuriser l'installation.

Routage (ligne principale \rightarrow sous-ligne)

1.1.0 SpaceLogic KNX Coupler DIN Rail > Routing (Main -> Sub)			
Description	Group telegrams (main groups 0 to 13)	Filter	•
General settings	Group telegrams (main groups 14 to 31)	Filter	•
Routing (Sub -> Main)	Individual addressed telegrams	Filter	•
	Broadcast telegrams	Block Route	
Routing (Main -> Sub)	Repetition of group telegrams	Oisabled O Enabled	
	Repetition of individual addressed telegrams	Oisabled O Enabled	
	Repetition of broadcast telegrams	Oisabled O Enabled	
	Acknowledge (ACK) of group telegrams	Always Only if routed	
	Acknowledge (ACK) of individual addressed telegrams	Only if routed	•

Télégrammes de groupe (groupe principal 0 à 13)

Bloc	Aucun télégramme de groupe de ces groupes principaux n'est acheminé vers KNX.
Route	Tous les télégrammes de groupe de ces groupes principaux sont acheminés vers KNX indépendamment du tableau de filtre. Ce paramètre est utilisé à des fins de test uniquement.
Filtre	Le tableau de filtre permet de vérifier si le télégramme du groupe reçu doit être acheminé vers KNX.

Télégrammes de groupe (groupe principal 14 à 31)

Bloc	Aucun télégramme de groupe de ces groupes principaux n'est acheminé vers KNX.	
Route	Tous les télégrammes de groupe de ces groupes principaux sont acheminés vers KNX indépendamment du tableau de filtre. Ce paramètre est utilisé à des fins de test uniquement.	
Filtre	Filtre Le tableau de filtre permet de vérifier si le télégramme du groupe reçu doit être acheminé vers KNX.	

Télégrammes adressés individuellement

Bloc	Aucun télégramme adressé individuellement n'est routé vers la sous-ligne.	
Route	Tous les télégrammes adressés individuellement sont routés vers la sous-ligne. Ce paramètre est utilisé à des fins de test uniquement.	
Filtre	L'adresse individuelle permet de vérifier si le télégramme adressé individuellement reçu doit être routé vers la sous-ligne.	

Télégrammes de diffusion

Bloc	Aucun télégramme de diffusion reçu n'est routé vers la sous-ligne.
Route Tous les télégrammes de diffusion reçus sont routés vers la sous-ligne.	

Répétition de télégrammes de groupe

Désactivé	Le télégramme de groupe reçu n'est pas renvoyé à la sous-ligne en cas de défaut	
Activé	Le télégramme de groupe reçu est renvoyé jusqu'à trois fois en cas de défaut.	

Répétition de télégrammes adressés individuellement

Désactivé	Le télégramme adressé individuellement reçu n'est pas renvoyé à la sous-ligne en cas de défaut.
Activé	Le télégramme adressé individuellement reçu est renvoyé jusqu'à trois fois en cas de défaut.

Répétition de télégrammes de diffusion

Désactivé	Le télégramme de diffusion reçu n'est pas renvoyé à la sous-ligne en cas de défaut.
Activé	Le télégramme de diffusion reçu est renvoyé jusqu'à trois fois en cas de défaut.

Accuser réception (ACK) des télégrammes de groupe

Toujours	Un accusé de réception est généré pour chaque télégramme de groupe reçu (à partir de la ligne principale).
Seulement si routé	Un accusé de réception est généré uniquement pour les télégrammes de groupe reçus (à partir de la ligne principale) s'ils sont acheminés vers la sous-ligne.

Validation (ACK) de télégrammes adressés individuellement

Toujours	Un accusé de réception est généré pour chaque télégramme adressé individuellement reçu (à partir de la ligne principale).
Seulement si routé	Un accusé de réception est généré uniquement pour les télégrammes de groupe adressés individuellement (en provenance de la ligne principale) s'ils sont acheminés vers la sous-ligne.
Réponse avec NACK	Chaque télégramme adressé individuellement reçu (de la ligne principale) reçoit une réponse de la part de NACK (non validé). Cela signifie que la communication avec les télégrammes adressés individuellement sur la ligne KNX correspondante est impossible. La communication de groupe (télégrammes de groupe) n'est pas affectée. Ce paramètre permet de bloquer les tentatives de manipulation.

REMARQUE: Lorsque vous utilisez **Answer with NACK**, il n'est plus possible d'accéder à l'appareil via la ligne principale KNX. La configuration doit être effectuée via une sous-ligne.

Table de filtre

La table de filtre est automatiquement créée par ETS. Les adresses de groupe des télégrammes qui doivent être transférés via le coupleur sont ajoutées à la table de filtre. Le contenu de la table de filtre peut être affiché via l'aperçu :

🛃 Save	🖺 Copy To Clipboard 😑 Print 🗙 Close		
Preview Filter Table			
	1.1.0 SpaceLogic KNX Coupler DIN Rail		
4	 © 0 New main group 2 0 New middle group 3 0/0/1 5 New main group 2 7 New middle group 3 5/7/2 31 New main group 2 8 5 New middle group 31/5/20 		

La table de filtre peut être étendue en ajoutant manuellement des adresses de groupe. Pour cela, vous devez activer « Passer par le coupleur de ligne » dans la fenêtre des propriétés de l'adresse de groupe correspondante.

Prope	rties	>
Contraction Settings	Comments Information	
Name		
New group	address	
Address		
Descriptior		
Group Add	ress Settings	
Central		
✓ Pass three	ough Line Coupler	

Directive WEEE



Ne pas jeter l'appareil avec les déchets ménagers ordinaires mais le mettre au rebut en le déposant dans un centre de collecte publique.

Un recyclage professionnel protège les personnes et l'environnement contre de potentiels effets négatifs.

Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France

Si vous avez des questions d'ordre technique, veuillez contacter le service client de votre pays. www.schneider-electric.com/contact

www.schneider-electric.com

Les normes, spécifications et conceptions pouvant changer de temps à autre, veuillez demander la confirmation des informations figurant dans cette publication.

© 2019 – Schneider Electric. Tous droits réservés.

MTN6500-0101_SW_EN