TeSys[™] U Self-Protected Combination Motor Controller

Instruction Bulletin HRB85601 Rev. 01, 09/2013 Retain for future use.





Introduction	,
Terminology	j
Related Documentation	j
Catalog	
Product Support	;
Spare Parts	j
Assembly	,
TeSys U Starter)
Dimensions11	
Installation	
Mounting the Controller)
Wiring	}
Power Wiring 13 Line Side Wiring 13 Load Side Wiring 14 Ground Wiring 14 Control Wiring 15 Common Control and Transformer Control 15 Separate Control 15 Distant Control 16	
Labels	;
Configuration	,
Setting the Full-Load Current (FLA) with an Advanced Control Module 17 Setting the Address of a Communication Module 18 Setting Basic Parameters with a Multifunction Control Module 21 Keypad Features and Operation 22 Selecting the Language 23 Selecting the Load Type 23 Setting the Full-Load Amperage (FLA) 23 Setting the Trip Class 23	
Installing a Control Unit	ļ
Installing a Communication Module	
Lock Out / Tag Out	;
Reference Tables	;

Hazard Categories and Special Symbols



clarifies or simplifies a procedure. The addition of either symbol to a "Danger" or "Warning" safety label indicates that an electrical hazard exists which will result in personal injury if the instructions are not followed.

it. The following special messages may appear throughout this bulletin or on the equipment to warn of hazards or to call attention to information that

Read these instructions carefully and look at the equipment to become familiar with the device before trying to install, operate, service, or maintain

This is the safety alert symbol. It is used to alert you to personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, **will result in** death or serious injury.

A WARNING

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **can result in** death or serious injury.

ACAUTION

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **can result in** minor or moderate injury.

NOTICE

NOTICE is used to address practices not related to physical injury. The safety alert symbol is not used with this signal word.

NOTE: Provides additional information to clarify or simplify a procedure.

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Introduction	This bulletin contains installation, wiring, and configuration instructions for TeSys U Self-Protected Combination Motor Controllers. To identify parts, see Figures 1 and 2 on pages 7 and 8.
Terminology	The TeSys U Self-Protected Combination Motor Controller is also referred to as the "TeSys U Combination Controller" or "controller" in this instruction bulletin.
	The TeSys U starter is a component in the TeSys U Combination Controller.
Related Documentation	The following documents are referenced in this instruction bulletin and are available from www.schneider-electric.com.
Catalog	TeSys U Starter-Controller Catalog, DIA1ED2081003EN
	Universal Enclosures Catalog, UE12MK02EN
	 Spacial Selection Guide, How to chose the right cable entry for your enclosure, UE12MK04EN
Instruction Sheets	• LUB• + LUCA/LUCB/LUCC/LUCD, 1629984
	• <i>LUCM</i> , AAV40504
	LUCA - LUCB - LUCC - LUCD, AAV40503
	Rotary Handle Instruction Service Bulletin, S1B68997
Quick Start Guides	TeSys U Modbus Quick Start Guide, 1672605
	TeSys U Profibus DP Quick Start Guide, 1672606
	TeSys U Advantys STB Quick Start Guide, 1672608
	TeSys U AS-interface Quick Start Guide, 1672615
	TeSys U CANopen Quick Start Guide, 1672604
	TeSys U DeviceNet with third party PLC Quick Start Guide, 1672607
Advantys STB Application Guides	 Advantys STB Standard Profibus DP Network Interface Applications Guide, 31002957
	 Advantys STB Standard DeviceNet Network Interface Applications Guide, 31003680
	 Advantys STB Standard CANopen Network Interface Applications Guide, 31003684
	 Advantys STB Standard Ethernet Modbus TCP/IP Network Interface Applications Guide, 31003688
	 Advantys STB Standard Modbus Plus Network Interface Applications Guide, 31004629
	 Advantys STB Configuration Software Quick Start User Guide, 31002962
Manuals	TeSys U Communication Variables User's Manual, 1744082
	 TeSys[®] U LULC032–033 Modbus Communication Module User's Manual, 1743234
	TeSys [®] U LULC07 Profibus DP Communication Module User's Manual, 1672610
	 TeSys[®] U LULC08 CANopen Communication Module User's Manual, 1744084

	 TeSys[®] U LULC09 DeviceNet Communication Module User's Manual, 1744085
	 TeSys[®] U LULC15 Advantys STB Communication Module User's Manual, 1744083
	 TeSys[®] U LUCM and LUCMT Multifunction Control Unit User Guide, 1743237
	 ConneXium TeSysPort TCSEQM113M13M Ethernet Interface, 31007460
	 TeSys[®] U ASILUFC5 - ASILUFC51 AS-i Communication Module User Manual, 1639093
	 Electromagnetic Compatibility—Practical Installation Guidelines, DEG999
Product Support	For troubleshooting or repair assistance, call 1-888-778-2733 or contact your local Schneider Electric representative.
Spare Parts	For spare parts not listed in this document, consult catalog DIA1ED2061002EN-US, available from www.schneider-electric.com.

Assembly

Figure 1: Non-Communicating Units



ltem	Description	Part number
1	Back panel	_
2	Support brackets	
3	Handle coupling mechanism	Rotary Handle Kit, Red handle: LU9APN44 Rotary Handle Kit. Black handle: LU9APN43
4	Shaft	··· ·
5	TeSys U starter	The TeSys U starter is composed of a power base, a control unit, and a control circuit contact block. For more information and available accessories, refer to Table 1 on page 9.
6	Phase barrier	LU9SP0
7	Reversing module	24 Vac coil: LU6MB0B 120–240 Vac coil: LU6MB0FU
8	Ground bar	40230-898-62
9	Control power transformer (CPT)	See Table 5 on page 26.
10	Current limiter	LUALB1

Figure 2: Communicating Units



ltem	Description	Part number
1	Back panel	_
2	Support brackets	
3	Handle coupling mechanism	Rotary Handle Kit, Red handle: LU9APN44 Rotary Handle Kit, Black handle: LU9APN43
4	Shaft	
5	TeSys U starter	The TeSys U starter is composed of a power base, a control unit, and a control circuit contact block. For more information and available accessories, refer to Table 1 on page 9.
6	Phase barrier	LU9SP0
7	Reversing module	LU6MB0BL
8	Ground bar	40230-898-62
9	Control power transformer (CPT)	9070TF100D5
10	Current limiter	LUALB1
11	Phaseo [™] power supply	ABL8MEM24012 (for 600 V line voltage applications) ABL8RPS2403 (for 120 V to 480 V line voltage applications)

TeSys U Starter

Accessories

See Figure 3 on page 10 for the lettered items.

Table notes:

- ¹ TeSys U starters LUB120 and LUB320 are used only in reversing applications in oversize enclosures.
- ² "••" = Complete the catalog numbers by adding the appropriate full-load amperage code from Table 6 on page 27.
- ³ Multifunction control units must be used with 24 Vdc control power voltage.
- ⁴ Communication modules must be used with 24 Vdc control power voltage. They can only be used with 24 Vdc control units (Item B).
- 5 $\,$ Only one type of module (item C) can be installed in the TeSys U starter.
- ⁶ 1 N.O. / 1 N.C. instantaneous auxiliary contacts are provided as standard with the TeSys U starter. For LUB120 and LUB320 TeSys U starters, the auxiliary contact terminals are not supplied. For additional auxiliary contacts, select an auxiliary contact module.

ENGLISH

Table 1: Accessories				
Item	Component	Description	Part Nur	nber
А	TeSys U starter	Provides power poles for the controller.	12 A 32 A	LUB12 LUB120 ¹ LUB32 LUB320 ¹
	Advanced three-phase control unit	Provides a class 10 (LUCB) or 20 (LUCD) trip characteristic and manual/auto reset when used with an appropriate function module.		LUCB••B ² LUCB••BL LUCB••FU LUCD••B ² LUCD••BL LUCD••FU
В	Advanced single-phase control unit	Provides a class 10 trip characteristic for a single phase system and manual/auto reset when used with an appropriate function module.		LUCC••B ² LUCC••BL LUCC••FU
	Multifunction control unit ³	Provides a selectable class 5–30 trip characteristic, with additional programmable protection functions and built-in Modbus™ communication.		LUCM••BL ²
	Communication modules ^{4, 5}	Allow serial communication via Modbus, CANopen, DeviceNet and other common communication protocols. Ethernet TCP/IP communications are possible with the Modbus communication option and a TeSysPort gateway.	Modbus: CANopen: DeviceNet: Profibus: Advantys STB: AS-Interface: AS-Interface V2: Beckoff: Ethernet IP: TCSEQM113M13M VW3A8306R10	LULC033 LULC08 LULC09 LULC07 LULC15 ASILUFC5 ASILUFC51 LULC14 LULC033 +
С	Auxiliary contact modules ^{5, 6}	Provide a hard contact to monitor the status of the power poles.	2 N.O.: 1 N.O./1 N.C.: 2 N.C.:	LUFN20 LUFN11 LUFN02
	Other function modules ⁵	Provide alarm indications, fault indications (overload or short circuit), manual or automatic reset on overload trip, and indication of motor load in amperes.	Fault differentiation reset: Fault differentiation reset: Thermal overload pre-alarm: Motor load indication:	with manual LUFDH11 with auto LUFDA10 LUFW10 LUFV2
D	Auxiliary contact blocks	Indicate ready position of the control handle and provide fault signalling.	1 N.O./1 N.C.: 2 N.O.:	LUA1C11 LUA1C20
E	Current limiter / isolator module	Mounts directly to the TeSys U starter and provides increased short-circuit protection.		LUALB1
F	Reversing blocks	Required for reversing applications.		LU2MB0•• ² LU6M0••
L				

Components

Shaded components: Optional. Required only for certain configurations.

Unshaded components: Required. Supplied as standard with each configuration.

Table 1:Accessories (continued)

ltem	Component	Description	Part Number
G	Control circuit contact block	Disconnect control power in association with the state of the TeSys U starter.	LUA8E20
н	Line phase barrier	Required for UL 508 Type E self-protected combination motor controller applications.	LU9SP0

Figure 3: TeSys U Starter Components



Dimensions

The TeSys U controller is available in NEMA 1/12/3R and 4/4X enclosures. NEMA 1/12/3R enclosures are available in two sizes, standard and oversize. NEMA 4/4X enclosures are only available in oversize.

Figure 4: NEMA 1/12/3R Standard Enclosures



Figure 5: NEMA 1/12/3R and 4/4X Oversize Enclosures



Installation

A DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E or CSA Z462.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside the equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Mounting the Controller

A WARNING

HANDLING AND LIFTING HAZARD

Lifting the oversize units requires two people and a lifting table.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury or equipment damage.

1. Disconnect all power.

- 2. Turn the disconnect handle to the Off position and open the enclosure door.
- 3. Drill conduit entries in the enclosure and install hubs suitable for the required environmental rating. See Table 3 on page 26 for available hubs.
- 4. Select a flat, solid, noncombustible vertical mounting surface capable of supporting the controller's weight.
- 5. Mount the enclosure at all four mounting points. See Figures 4 and 5 on page 11 for mounting hole locations.
 - Use hardware rated for the weight of the controller, the expected shock and vibration of the installation, and the expected environment.
 - To maintain seismic qualification, use SAE Grade 5 mounting hardware and appropriate Belleville washers.
 - Torque the hardware to the values specified by the manufacturer to obtain the full strength of the anchors.

Wiring

winnig	
	HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH
	Read the precautions on page 12.
	 Turn off all power supplying this equipment before working on or inside the equipment.
	 Follow the wiring practices described in this document in addition to those required by the National Electrical Code[®] (NEC[®]) and local codes.
	Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.
Power Wiring	The power terminals are rated to accept up to two wires. See Table 4 on page 26 for wire gauge requirements and terminal torques.
	Confirm that the motor being connected to the controller has the same or lower horsepower rating as the controller.
Line Side Wiring	 To access the power terminals in standard size enclosures, spread the leaf spring of the support bracket to remove the handle coupling mechanism. See Figure 1 or 2 on pages 7 and 8.
	 Remove the phase barrier (A) to expose the line terminals. See Figure 6. Pull the phase barrier (A) out towards you to release the hooks at the back from the power terminal slots, then slide the phase barrier up the control wiring and out of the way.
	 Route the line wiring through the phase barrier and install it at terminals 1L1, 3L2, and 5L3 (B). Make sure the tap wires (C) to the control circuit remain in place on the following terminals:
	 — 1L1 and 3L2 for three-phase devices and
	 — 1L1 and 5L3 for single-phase devices
	4. Tighten the terminals to 17–22 lb-in (1.9–2.5 N•m).
	Slide the phase barrier back down over the line terminals (D), making sure the phase barrier hooks engage in the slots of the line terminals.

6. Reinstall the handle coupling mechanism.

Figure 6: Line Side Wiring



Load Side Wiring

2. Tighten the terminals to 17–22 lb-in (1.9–2.5 N•m).

Figure 7: Load Side Wiring



Install the ground wires on the grounding bar at the bottom of the enclosure. See Figure 8. There are typically three ground wires:

- Supply conduit
- Load conduit
- Control circuit conduit

Tighten the terminals as follows:

- #14–10 AWG (2.5–6 mm²):35 lb-in (4 N•m)
- #8–6 AWG (10–16 mm²): 40 lb-in (4.5 N•m)

Figure 8: Ground Wire



Ground Wiring

Control Wiring

ENGLISH

A WARNING

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

- When supplying 24 Vdc separate control, provide the control circuit with a grounding connection.
- For devices fitted with a communication module, keep the communication cabling segregated from all other wiring.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

Follow these recommendations when installing the control wiring:

- The control circuit is factory wired with 16 AWG (1.5 mm²) cable for AC voltage and 20 AWG (0.5 mm²) for DC voltage. See the controller nameplate and Table 4 on page 26 for wire gauge requirements and terminal torques.
- Wire the necessary control command inputs and auxiliary contacts as indicated on the circuit diagram for the unit.
- Class CC, 5 A fuses are recommended for control circuit overcurrent protection.
- When laying control wiring across the hinged side of the door into the enclosure, thread the cables through the protective sleeve provided.
- For separate control devices, ensure that the control circuit is properly grounded.
- For devices fitted with a communication module, keep the communication wiring segregated from the line and load wiring and from other control wires.

For common control and transformer control, the controller comes with the control circuit pre-wired. No additional wiring is required except for configurations with a Hand-Off-Auto selector switch.

Common Control and Transformer Control

Separate Control

For separate control, connect two control wires to contacts 57 and 67 of the control circuit contact block.

Figure 9: Terminals 57 and 67



Distant Control	Depending on the voltage, wire size, and number of control wires used, series impedance or shunt capacitance may limit the maximum distance of the wire run for remotely operated contactors and starters.
	This contactor conforms to IEC60947-4-1, and the coils have demonstrated the ability to drop out when connected to a capacitance equivalent to 100 m (328 ft.) of 1.5 mm ² (16 AWG) control wire. For control wire runs of significant length, consider the effects of series impedance and shunt capacitance.
	For more information, obtain data bulletin 24572-EN from www.schneider-electric.com or your local Schneider Electric field office.
Labels	The controller ships with English language labels applied to the enclosure. French and Spanish labels are supplied in the documentation pouch. Place the appropriate language version over the English labels as necessary.

Configuration

Setting the Full-Load Current (FLA) with an Advanced Control Module

For controllers with an advanced control module (Types LUCB, LUCC, and LUCD), the motor full-load current is set by a dial on the front of the unit as follows. See Figure 11.

- 1. Pull down the locking handle of the advanced control module (A).
- 2. Using a flat-blade or Phillips screwdriver, set the dial to the required fullload current (**B**).
 - If the motor has a 1.0 service factor, multiply the motor full-load current by 0.9 and adjust the dial to that number.
 - If the motor has a 1.15 to 1.25 service factor, set the adjustment dial to the motor full-load current.
- 3. Pull the locking handle of the advanced control module back up (**C**). Make sure the handle is locked into position.











Setting the Address of a Communication Module

If the TeSys U controller is ordered with a communication module, the communication module is pre-installed and pre-wired. If the communication module is ordered separately from the controller, refer to "Installing a Communication Module" on page 24 before performing the steps in this section.

You must set the address of the communication module before it will function.

If your communication module is for one of the following protocols, you must set the address over the network with the PLC software. Refer to the documentation for your communication module for more information. See page 5.

- Beckoff (LULC14)
- AS-Interface (ASILUFC5)
- AS-Interface V2 (ASILUFC51)

For any other communication module, set the address as follows.

 If the configuration does not include a control unit, skip to Step 2. Otherwise, pull down the locking handle of the control unit (A) then remove the control unit from the TeSys U starter (B). See Figure 12.

Figure 12: Remove the Control Unit



2. Remove the plug-in terminal block from the communication module to avoid damaging the wiring (**C**) and remove the communication module from the TeSys U starter (**D**). See Figure 13.

Figure 13: Remove the Terminal Block and Communication Module



3. The communication module address is set by switches on the underside of the module. See Figure 14.

The communication module ships with the address factory set to "1." The range of accepted address values varies with the communication protocol. Address coding is in binary format with the least significant bit on the right, indicated by the up arrow in Figure 15. Address "0" is not valid.

Figure 15 shows Modbus communication module LULC033 as an example. The number of DIP Switches varies according to the communication module.

Figure 14: Address Switch Location



Figure 15: Address Examples



Example Configuration: Address 20

 After the address is configured, reinstall the communication module (A) and reinstall the plug-in terminal block on the communication module (B). See Figure 16.

Figure 16: Reinstall the Communication Module and the Terminal Block



 Return the locking handle to the original position. Then plug the control unit back into the TeSys U starter (C) until it clicks into place (D). See Figure 17.

Figure 17: Reinstall the Control Module



6. Certain communication modules require additional commissioning over the network with the PLC software in order to function. Refer to the documentation for your communication module for more information. See page 5.

Setting Basic Parameters with a Multifunction Control Module

DANGER

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

Before operating the TeSys U controller:

- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside the equipment.
- Read and understand the *TeSys U LUCM/LUCMT Multifunction User Guide*, document no. 1743237, before changing any parameters from the factory defaults.
- If the controller or the multifunction control module is replaced, the controller must be reprogrammed according to the instructions in document no. 1743237.
- Multifunction control units must be used with 24 Vdc control power voltage. Using the multifunction control unit with any other control power voltage will result in equipment damage and inoperability.

Failure to follow these instructions will result in death, serious injury, or equipment damage.

In order to configure and set the basic parameters of the multifunction control unit, 24 Vdc power must be supplied to the auxiliary power input of the device. See item 4 in Figure 18 (page 22). The multifunction control unit does not have to be installed in the TeSys U starter in order to be powered up and programmed.

The multifunction control unit interface is composed of two programs: the Main menu and the Config menu.

The first time the multifunction control unit is powered up, it is in Configuration mode. The interface will automatically display the Config menu. The Config menu can be accessed from the Main menu by performing a reset with the function **84_RstToDfts**.

This section covers set up of the following basic parameters:

- Language
- Load type
- Full-load amperage
- Trip class

For information on setting other parameters, refer to the *Tesys U LUCM/LUCMT Multifunction Control Unit User Guide*, document no. 1743237. The guide is available from www.schneider-electric.com.

Keypad Features and Operation

Figure 18: Keypad Features



1	Locking and removal handle
2	LCD display
3	Keypad
4	24 Vdc auxiliary power supply ¹
5	RJ-45 communication port, Modbus RS-485
6	Option for sealing the locking handle

¹ Sealed connector on LUCMT

Table 2: Keypad Operation

ESC	Move up one level in the menu. The ESC key does not save any settings.	You must press this key several times to return to the program.
•	Browse in: • a program => sub-programs • a sub-program => functions • a function => settings	Some sub-programs include only functions and their settings. Others include functions with several parameters and their settings.
•	Browse available settings.	The "=" sign precedes a factory setting or a user-defined setting. The "?" sign precedes available settings.
	Increase or decrease the value of the displayed setting.	To quickly increase or decrease the value of a setting, press and hold the key.
ENT	 Move down one level in the program. Confirm and save the displayed setting. 	 Once you have saved the setting: The "?" sign is replaced by "=." The setting is displayed for 2 seconds, then the display returns automatically to the next highest level.

ENGLISH

	In order to configure and set the basic parameters of the multifunction control unit, 24 Vdc power must be supplied to the auxiliary power input of the device. See item 4 in Figure 18 (page 22).
Selecting the Language	Available languages are English, French, Spanish, German, and Italian. The factory setting is English. If English is your preferred language, skip to "Selecting the Load Type" below. If English is not your preferred language, change the setting as follows:
	 Press ENT to start the configuration. The first function of the Config menu, Language, will be displayed. Press ENT to select Language.
	Press the Down arrow to display your preferred language. The language will be preceded by the symbol "?."
	 Press ENT to save your preferred language. The "?" symbol will change to "=".
	The display will automatically return to the Config menu after the language setting is saved.
Selecting the Load Type	The load type is factory set to three phase. If three phase is your preferred load type, skip to "Setting the Full-Load Amperage (FLA)" below. If your preferred load type is single phase, follow these steps:
	1. Press the Down arrow key to display Load Type and press ENT to select it
	2. Press the Down arrow to display ? 1 PhMotor.
	3. Press ENT to save the setting. The "?" symbol will change to "=."
	 The display will automatically return to the Config menu after the load type setting is saved.
Setting the Full-Load Amperage (FLA)	1. Press the Down arrow to display End Config.
	2. Press ENT to display =No .
	3. Press the Down arrow to display =Yes .
	Press ENT to save the setting and press ENT again to return to the Main menu.
	NOTE: The device will time out if you wait too long before pressing ENT. If it does, press ENT to return to the Main menu.
	5. Press the Down arrow to display 3_Setup and press ENT to select it.
	31_FLASET will be displayed. Press ENT to select it.
	Press the Up arrow to display the full-load amperage value on the motor nameplate. The value will be preceded by the symbol "?."
	8. Press ENT to save the setting. The "?" symbol will change to "=."
	The display will automatically return to the 3_Setup menu after the setting is saved. Press ESC to return to the Main menu.
Setting the Trip Class	The trip class factory setting is class 5. To change the setting, follow these steps.
	1. Press the Down arrow to display 4 AdvSetup and press ENT.
	41_TripClass will be displayed. Press ENT to select it.
	 5 will be displayed. Press the Up arrow to display your preferred trip class. The value will be preceded by the symbol "?."
	4. Press ENT to save the setting. The "?" symbol will change to "=."
	5. The display will automatically return to the 4_AdvSetup menu after the setting is saved. Press ESC to return to the Main menu.

Installing a Control Unit

If the TeSys U starter does not have a control unit, you must install one.

- TeSys U starters shipped without a control unit have a plastic cover in the control unit's installation slot. Remove the plastic cover (A).
- 2. Break off the top of the plastic cover and discard it (**B**).
- Reinstall the lower part of the cover in the TeSys U starter (C).
- Plug the control unit into the TeSys U starter above the plastic cover (D).
- 5. Push the control unit until it clicks into place (**E**).
- 6. If you need to remove the control unit, pull down the locking handle and use it to pull the control unit out of the starter.







Installing a Communication Module

Optional communication modules are available for the controller. Communication modules can only be used with 24 Vdc control units.

- Pull down the control unit locking handle, remove the control unit from the TeSys U starter (A), and remove the plastic cover below the control unit (B).
- Install the communication module in the TeSys U starter in place of the plastic cover (C).
- Return the locking handle to the original position then plug the control unit into the TeSys U starter above the communication module (D).
- Push the control unit until it clicks into place (E).
- For wiring instructions, refer to the documentation for the communication protocol you are using. See "Related Documentation" on page 5.











Lock Out / Tag Out

To lock out the controller, with the handle in the Off position:

1. Move the handle to the Off position.

Pull the handle out towards you, as shown in Figure 19. This locks the handle in the Off position and the door is interlocked in the closed position.

 Install up to three padlocks, with shackles between 4 mm (0.16 in.) and 8 mm (.315 in.). The total weight of the padlocks must not exceed 450 g (1 lb).

Figure 19: Lock Out / Tag Out



Reference Tables

Table 3: Hubs for NEMA 12, 4/4X, and 3R Applications

Single Entry IP68 ISO Cable Glands					IP55 Conduit Membranes		
Reference	Cable Diameter		Drill Size		Deference	Max. Conduit Diameter	
	mm	in.	mm	in	Reference	mm	in.
ISM71501	3–6.5	0.12-0.25	12.2-0.0 +0.2	0.48-0.0 +0.008	ISM71071	20	0.787
ISM71502	4–8	0.16–0.315	16.2–0.0 +0.2	0.638-0.0 +0.008	ISM71072	25	0.984
ISM71503	6–12	0.24-0.47	20.2-0.0 +0.2	0.795–0.0 +0.008	ISM71073	32	1.26
ISM71504	11–17	0.43-0.67	25.2-0.0 +0.2	0.992-0.0 +0.008	ISM71074	40	1.575
ISM71505	15–21	0.6-0.825	32.2-0.0 +0.2	1.268-0.0 +0.008	_	—	_
ISM71506	19–28	0.75–1.1	40.2-0.0 +0.2	1.583-0.0 +0.008		_	

Table 4: Recommended Wire Gauge

Power Circuit Connection Characteristics			
Stranded cable without cable end	1 conductor	14–8 AWG (2.5–10 mm ²)	
	2 conductors	16–10 AWG (1.5–6 mm ²)	
Stranded cable with cable end	1 conductor	16–10 AWG (1–6 mm ²)	
	2 conductors	16–10 AWG (1–6 mm ²)	
Solid cable	1 conductor	16–8 AWG (1–10 mm ²)	
	2 conductors	16–10 AWG (1–6 mm ²)	
Screwdriver		Phillips no. 2 or 1/4 in. slotted screwdriver	
Tightening torque		17–22 lb-in (1.9–2.5 N•m)	
Control Circuit Connection Characteristics			
Stranded cable without cable	1 conductor	18–14 AWG (0.75–1.5 mm ²)	
end	2 conductors	18–14 AWG (0.75–1.5 mm ²)	
Stranded cable with cable and	1 conductor	22–14 AWG (0.34–1.5 mm ²)	
Stranded cable with cable end	2 conductors	22–14 AWG (0.34–1.5 mm ²)	
Solid cable	1 conductor	18–14 AWG (0.75–1.5 mm ²)	
	2 conductors	18–14 AWG (0.75–1.5 mm ²)	
Screwdriver		Phillips no. 1 or 3/16 in. slotted screwdriver	
Tightening torque		7–10.5 lb-in (0.8–1.2 N•m)	

Table 5: Standard Capacity Control Power Transformers¹, Non-Communicating Units Only

Voltage Code	Primary / Secondary Voltage (Vac)	Control Power Transformer	Primary Fuse (2 required)	Secondary Fuse (1 required)
V89	120 / 24	9070TF100D7	25430-20200	
V90	208 / 24	9070TF100D14	25430-20113	
V82	240 / 24	9070TF100D2	25430-20100	25419-21000
V83	480 / 24	9070TF100D2	25430-20050	
V91	600 / 24	9070TF100D36	25430-20040	
V84	208 / 120	9070TF100D3	25430-20113	
V80	240 / 120	9070TF100D1	25430-20100	25410 20100
V81	480 / 120	9070TF100D1	25430-20050	20419-20100
V86	600 / 120	9070TF100D5	25430-20040	

¹ For extra capacity and additional information, see the *Digest* or contact your closest Schneider Electric sales office.

Table 6: Control Unit Catalog Numbers

Trip Class	Full-Load Amperes (FLA)					
	0.15–0.6 A	0.35–1.4 A	1.25–5 A	3–12 A	4.5–18 A	8–12 A
10, Advanced, Three-Phase	LUCBX6••	LUCB1X••	LUCB05••	LUCB12••	LUCB18••	LUCB32••
20, Advanced, Three-Phase	LUCDX6••	LUCD1X••	LUCD05••	LUCD12••	LUCD18••	LUCD32••
10, Advanced, Single-Phase	LUCCX6••	LUCC1X••	LUCC05••	LUCC12••	LUCC18••	LUCC32••
Selectable from 5 to 30; Single-Phase and Three-Phase	LUCMX6BL	LUCM1XBL	LUCM05BL	LUCM12BL	LUCM18BL	LUCM32BL

"••" = Complete the catalog number by adding the appropriate voltage code from Table 7.

Table 7: Voltage Codes

Volts	24	110–240
DC	BL	_
AC	В	FU

TeSys™ U Self-Protected Combination Motor Controller Instruction Bulletin

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

© 2013 Schneider Electric All Rights Reserved

Modbus, Phaseo, Schneider Electric, and TeSys are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

HRB85601 Rev. 01, 09/2013 Replaces HRB85601, 09/2013

Schneider Electric

1415 S. Roselle Road Palatine, IL 60067 USA 1-888-778-2733 www.schneider-electric.com

Controlador de motores combinado autoprotegido TeSys™ U

Boletín de instrucciones HRB85601 Rev. 01, 09/2013 Conservar para uso futuro.





Introducción	5
Terminología	5
Documentación relacionada	5
Catálogo Hojas de instrucciones Guías de inicio rápido Guías de aplicación Advantys STB Manuales	5 5 5 5
Asistencia técnica del producto	6
Refacciones	6
Ensamble	7
Arrancador TeSys U Accesorios Componentes	9 9 . 10
Dimensiones	. 11
Instalación	. 12
Montaje del controlador	. 12
Alambrado	.13
Alambrado de alimentación Alambrado del lado de línea Alambrado del lado de carga Alambrado de puesta a tierra Alambrado de control Control común y control del transformador Control independiente Control a distancia	13 13 14 15 15 16 16
Etiquetas	16
Configuración	. 17
Ajuste de la corriente a plena carga con un módulo de control avanzado Configuración de la dirección de un módulo de comunicación Configuración de los parámetros básicos con un módulo de control multifunción	17 18 21
Funcionamiento y características de la terminal de programación y ajustes Selección del idioma Selección del tipo de carga Ajuste de la intensidad de corriente a plena carga (APC)	22 23 23 23
Configuración de la clase de disparo	24
Instalacion de una unidad de control	25
Instalación de un módulo de comunicación	25
Bloqueo / etiquetado	26
Tablas de referencia	. 27

Categorías de riesgos y símbolos especiales



clarifica o simplifica un procedimiento. La adición de cualquiera de estos símbolos a una etiqueta de seguridad de "Peligro" o "Advertencia" indica la existencia de un peligro eléctrico que podrá causar lesiones personales si no se observan las instrucciones.

Asegúrese de leer detenidamente estas instrucciones y realice una inspección visual del equipo para familiarizarse con él antes de instalarlo,

hacerlo funcionar o prestarle servicio de mantenimiento. Los siguientes mensajes especiales pueden aparecer en este boletín o en el equipo para advertirle sobre peligros o llamar su atención sobre cierta información que

Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para avisar sobre peligros de lesiones personales. Respete todos los mensajes de seguridad con este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

A PELIGRO

PELIGRO indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, **podrá** causar la muerte o lesiones serias.

A ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **puede** causar la muerte o lesiones serias.

A PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **puede** causar lesiones menores o moderadas.

AVISO

AVISO se usa para hacer notar prácticas no relacionadas con lesiones físicas. El símbolo de alerta de seguridad no se usa con esta palabra de indicación.

NOTA: Proporciona información adicional para clarificar o simplificar un procedimiento.

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Introducción	Este boletín contiene las instrucciones de instalación, alambrado y configuración para los controladores de motores combinados autoprotegidos TeSys U. Para identificar las piezas, consulte las figuras 1 y 2 en las páginas 7 y 8.
Terminología	El controlador de motores combinado autoprotegido TeSys U también se conoce como el "Controlador combinado TeSys U" o "controlador" en este manual de instrucciones.
	El arrancador TeSys U es un componente en el controlador combinado TeSys U.
Documentación relacionada	Se hace referencia a los siguientes documentos en este boletín de instrucciones y están disponibles en el sitio web www.schneider- electric.com.
Catálogo	Catálogo del arrancador controlador TeSys U, DIA1ED2081003EN
-	 Catálogo de gabinetes universales, UE12MK02EN
	 Guía de selección, cómo elegir la entrada de cables correcta para su gabinete Spacial, UE12MK04EN
Hoias de instrucciones	• LUB• + LUCA/LUCB/LUCC/LUCD. 1629984
•	• <i>LUCM</i> , AAV40504
	LUCA - LUCB - LUCC - LUCD, AAV40503
	Boletín de instrucciones de la palanca giratoria, S1B68997
Guías de inicio rápido	Guía de inicio ránido TeSys II Modhus, 1672605
	 Guía de inicio rápido TeSys U Profibus DP. 1672606
	 Guía de inicio rápido TeSys U Advantys STB, 1672608
	Guía de inicio rápido de TeSys U AS-Interface, 1672615
	Guía de inicio rápido de TeSys U CANopen, 1672604
	 Guía de inicio rápido de TeSys U DeviceNet con PLC de otros fabricantes, 1672607
Guías de aplicación Advantys STB	 Guía de aplicación de la interfaz estándar de Advantys STB para la red Profibus DP, 31002957
	 Guía de aplicación de la interfaz estándar de Advantys STB para la red DeviceNet, 31003680
	 Guía de aplicación de la interfaz estándar de Advantys STB para la red CANopen, 31003684
	 Guía de aplicación de la interfaz estándar de Advantys STB para la red Ethernet Modbus TCP/IP, 31003688
	 Guía de aplicación de la interfaz estándar de Advantys STB para la red Modbus Plus, 31004629
	 Guía de usuario de inicio rápido del software de configuración Advantys STB, 31002962
Manuales	 TeSys U—Manual del usuario de las variables de comunicación, 1744082
	 TeSys[®] U Manual del usuario del módulo de comunicación Modbus LULC032–033, 1743234

- TeSys[®] U Manual del usuario del módulo de comunicación Profibus DP LULC07,1672610
- TeSys[®] U Manual del usuario del módulo de comunicación CANopen U LULC08, 1744084
- TeSys[®] U Manual del usuario del módulo de comunicación DeviceNet U LULC09, 1744085
- TeSys[®] U Manual del usuario del módulo de comunicación Advantys STB LULC15, 1744083
- TeSys[®] U Guía del usuario de la unidad de control multifunción LUCM y LUCMT, 1743237
- ConneXium TeSysPort TCSEQM113M13M, Interfaz Ethernet, 31007460
- TeSys[®] U Manual del usuario del módulo de comunicaciónASILUFC5 ASILUFC51 AS-i,1639093
- Procedimientos prácticos de instalación—Compatibilidad electromagnética, DEG999

Asistencia técnica del producto

Si desea obtener información sobre el diagnóstico de problemas o asistencia de reparación, comuníquese con su representante local de Schneider Electric llamando al 1-888-778-2733 (en los EUA).

Refacciones

Para obtener información sobre las refacciones que no figuran en este documento, consulte el catálogo DIA1ED2061002EN-US, disponible en el sitio web www.schneider-electric.com.
Ensamble

Figura 1: Unidades sin módulo de comunicación



Artículo	Descripción	Número de pieza		
1	Panel trasero	_		
2	Soportes sujetadores			
3	Mecanismo de acoplamiento de la palanca	Kit de palanca giratoria roja: LU9APN44 Kit de palanca giratoria negra: LU9APN43		
4	Eje			
5	Arrancador TeSys U	El arrancador TeSys U consiste en una base de potencia, una unidad de contr un bloque de contactos del circuito de control. Para obtener más información y disponibilidad de los accesorios, consulte la tabla 1 en la página 9.		
6	Barrera de fase	LU9SP0		
7	Módulo inversor	Bobina de 24 V~: LU6MB0B Bobina de120 A 240 V~: LU6MB0FU		
8	Barra de tierra	40230-898-62		
9	Transformador de alimentación de control (TAC)	Consulte la tabla 5 en la página 27.		
10	Limitador de corriente	LUALB1		





Artículo	Descripción	Número de pieza		
1	Panel trasero	_		
2	Soportes sujetadores			
3	Mecanismo de acoplamiento de la palanca	Kit de palanca giratoria roja: LU9APN44 Kit de palanca giratoria negra: LU9APN43		
4	Eje			
5	Arrancador TeSys U	El arrancador TeSys U consiste en una base de potencia, una unidad de control un bloque de contactos del circuito de control. Para obtener más información y disponibilidad de los accesorios, consulte la tabla 1 en la página 9.		
6	Barrera de fase	LU9SP0		
7	Módulo inversor	LU6MB0BL		
8	Barra de tierra	40230-898-62		
9	Transformador de alimentación de control (TAC)	9070TF100D5		
10	Limitador de corriente	LUALB1		
11	Fuente de alimentación Phaseo™	ABL8MEM24012 (para aplicaciones de tensión de línea de 600 V) ABL8RPS2403 (para aplicaciones de tensión de línea de 120 V a 480 V)		

Accesorios

Consulte la figura 3 en la página 10 para identificar los artículos marcados con una letra.

Notas de la tabla:

- ¹ Los arrancadores TeSys U LUB120 y LUB320 se utilizan solamente en aplicaciones de inversión en gabinetes extra grandes.
- ² "••" = Complete los números de catálogo agregando el código de intensidad de corriente a plena carga apropiado de la tabla 6 en la página 28.
- ³ Las unidades de control multifunción deben usarse con tensión de alimentación de control de 24 Vcd.
- ⁴ Los módulos de comunicación deben ser utilizados con una tensión de alimentación de control 24 Vcd. Sólo se pueden utilizar con unidades de control de 24 Vcd (artículo B).
- ⁵ Solamente un tipo de módulo (artículo C) puede ser instalado en el arrancador TeSys U.
- ⁶ Contactos auxiliares instantáneos 1 N.A. / 1 N.C. son incluidos normalmente con el arrancador TeSys U. Para los arrancadores TeSys U LUB120 y LUB320, las terminales de los contactos auxiliares no vienen incluidas. Si desea contactos auxiliares adicionales, seleccione un módulo de contactos auxiliares.

Tabla 1: Accesorios

Art.	Componente	Descripción	Número de	pieza
A	Arrancador TeSys U	Proporciona los polos de potencia para el controlador.	12 A I 32 A I	LUB12 LUB120 ¹ LUB32 LUB320 ¹
В	Unidad de control de tres fases avanzada	Proporciona una característica de disparo clase 10 (LUCB) o 20 (LUCD) y restablecimiento manual / automático cuando se utiliza con un módulo de funciones apropiado.		LUCB••B ² LUCB••BL LUCB••FU LUCD••B ² LUCD••BL LUCD••FU
	Unidad de control monofásica avanzada	Proporciona una característica de disparo clase 10 para un sistema monofásico y restablecimiento manual / automático cuando se utiliza con un módulo de funciones apropiado.		LUCC••B ² LUCC••BL LUCC••FU
	Unidad de control multifunción ³	Proporciona una característica de disparo seleccionable clase 5 a 30, con funciones de protección programables y un módulo de comunicación Modbus™.	l	LUCM••BL ²
	Módulos de comunicación 4, 5	Permite la comunicación en serie a través de Modbus, CANopen, DeviceNet y otros protocolos de comunicación comunes. Las comunicaciones Ethernet TCP/IP son posibles con la opción de comunicación Modbus y una pasarela TeSysPort.	Modbus: I CANopen: I DeviceNet: I Profibus: I Advantys STB: I AS-Interface: I AS-Interface V2: I Beckoff: I Ethernet IP: I TCSEQM113M13M VW3A8306R10	LULC033 LULC08 LULC09 LULC07 LULC15 ASILUFC5 ASILUFC51 LULC14 LULC033 + +
С	Módulos de contactos auxiliares ^{5, 6}	Proporcionan un contacto físico para supervisar el estado de los polos de potencia.	2 N.A.: I 1 N.A./1 N.C.: I 2 N.C.: I	LUFN20 LUFN11 LUFN02
	Otros módulos de función ⁵	Proporcionan indicaciones de alarma, indicaciones de fallas (sobrecarga o cortocircuito), restablecimiento manual o automático durante un disparo por sobrecarga y la indicación de carga del motor en amperes.	Diferenciación de fall restablecimiento manual: I Diferenciación de fall restablecimiento automático: I Prealarma de sobrec térmica: I Indicación de carga del motor: I	las con LUFDH11 las con LUFDA10 :arga LUFW10 LUFV2
D	Bloques de contactos auxiliares	Indican la posición disponible "READY" de la palanca de control y proporcionan señalización de fallas.	1 N.A./1 N.C.: I 2 N.A.: I	LUA1C11 LUA1C20
Е	Módulo aislador / limitador de corriente	Se monta directamente en el arrancador TeSys U y proporciona una mayor protección contra cortocircuitos.	l	LUALB1

Art.	Componente	Descripción	Número de pieza
F	Bloques inversores	Necesarios para las aplicaciones de inversión.	LU2MB0•• ² LU6M0••
G	Bloque de contactos del circuito de control	Desconecta la alimentación de control relacionada con el estado del arrancador TeSys U.	LUA8E20
Н	Barrera de fase de línea	Necesaria para las aplicaciones de controlador de motores combinado autoprotegido UL 508 tipo E.	LU9SP0

Tabla 1: Accesorios (continuación)

Componentes

Componentes sombreados: Opcional. Sólo son necesarios para ciertas configuraciones.

Componentes no sombreados: Requeridos. Se suministran normalmente con cada configuración.



l

Dimensiones

El controlador TeSys U está disponible en los gabinetes NEMA 1/12/3R y 4/4X. Los gabinetes NEMA 1/12/3R están disponibles en dos tamaños: estándar y extra grande. Los gabinetes NEMA 4/4 X sólo están disponibles en tamaño extra grande.

Figura 4: Gabinetes NEMA 1/12/3R estándar



Figura 5: Gabinetes NEMA 1/12/3R y 4/4X extra grandes



A PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su Compañía, consulte la norma 70E de NFPA o Z462 de CSA y NOM-029-STPS.
- Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

A ADVERTENCIA

PELIGRO AL LEVANTAR O MANEJAR EL EQUIPO

El levantamiento de las unidades extra grandes requiere de dos personas y una mesa de elevación.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

1. Desconecte toda la alimentación.

- 2. Gire la palanca de desconexión a la posición de OFF/O y abra la puerta del gabinete.
- Perfore las entradas de tubo conduit en los gabinetes e instale receptáculos adecuados para la clasificación ambiental requerida. Consulte la tabla 3 en la página 27 para obtener información sobre los receptáculos disponibles.
- 4. Seleccione una superficie de montaje vertical plana y sólida, no combustible capaz de soportar el peso del controlador.
- Monte el gabinete en los cuatro puntos de montaje. Consulte las figuras 4 y 5en la página 11 para conocer la ubicación de los agujeros de montaje.
 - Utilice herrajes adecuados para el peso del controlador, sacudidas y vibraciones esperadas de la instalación y el medio ambiente.
 - Para mantener la calificación sísmica, utilice herrajes de montaje SAE Grado 5 y roldanas Belleville apropiados.
 - Apriete los herrajes en los valores especificados por el fabricante para adquirir la fuerza total de los herrajes de sujeción.

Montaje del controlador

Alambrado	
	PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO
	Asegúrese de leer las precauciones delineadas en la página 12.
	Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
	 Siga las prácticas de alambrado descritas en este documento, además de aquéllas exigidas por el código eléctrico nacional (NEC[®] de EUA), NOM-001-SEDE y demás códigos locales.
	El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.
Alambrado de alimentación	Las terminales de alimentación aceptan hasta dos conductores. Consulte la tabla 4 en la página 27 para conocer los requisitos de calibre de los cables y valores de par de apriete de las terminales.
	Confirme que el motor que se está conectando al controlador tenga la misma o menor potencia nominal (hp) que el controlador.
Alambrado del lado de línea	 Para acceder a las terminales de alimentación en gabinetes de tamaño estándar, extienda el resorte de hoja del soporte sujetador para quitar el mecanismo de acoplamiento de la palanca. Consulte la figura 1 o 2 en las páginas 7 y 8.
	 Retire la barrera de fase (A) para exponer las terminales de línea. Vea la figura 6 en la página 14. Jale la barrera de fase (A) hacia usted para soltar los ganchos en la parte posterior de las ranuras de las terminales de alimentación, luego, deslice la barrera de fase hacia arriba del alambrado y hacerla a un lado.
	 Dirija el alambrado de línea por la barrera de fase y conéctelo a las terminales 1L1, 3L2 y 5L3 (B). Asegúrese de que los cables de derivación (C) al circuito de control permanecen en su lugar en las siguientes terminales:
	 — 1L1 y 3L2 para los dispositivos trifásicos y — 1L1 y 5L3 para los dispositivos monofásicos
	4. Apriete las terminales de 1,9 a 2,5 N•m (17 a 22 lbs-pulg).
	 Deslice la barrera de fase hacia abajo y por las terminales de línea (D), asegurándose de que los ganchos de la barrera de fase se enganchen en las ranuras de las terminales de línea.
	6. Vuelva a instalar del mecanismo de acoplamiento de la palanca.

ESPAÑOL

Figura 6: Alambrado del lado de línea



Alambrado del lado de carga



- 1. Instale el alambrado de carga en las terminales 2T1, 4T2 y 6T3. Vea la figura 7.
- 2. Apriete las terminales de 1,9 a 2,5 N•m (17 a 22 lbs-pulg).

Figura 7: Alambrado del lado de carga



Alambrado de puesta a tierra

Instale los conductores de tierra en la barra de puesta a tierra en la parte inferior del gabinete. Vea la figura 8. Generalmente, existen tres conductores de tierra:

- Tubo conduit de la alimentación
- Tubo conduit de la carga
- Tubo conduit del circuito de control

Apriete las terminales de la siguiente manera:

- 14-10 AWG (2,5-6 mm²) 4 N•m (35 lbs-pulg)
- 8-6 AWG (10-16 mm²)
 4.5 N•m (40 lbs-pulg)

Figura 8: Conductor de tierra



Alambrado de control

A ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO ACCIDENTAL DEL EQUIPO

- Cuando se suministra un control independiente de 24 Vcd, el circuito de control debe tener una conexión de puesta a tierra.
- Para los dispositivos equipados con un módulo de comunicación, mantenga los cables de comunicación separados del resto del alambrado.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Siga estas recomendaciones al instalar los cables de control:

- El circuito de control viene alambrado de fábrica con cable de 16 AWG (1,5 mm²) para tensiones de ~ y 20 AWG (0,5 mm²) para tensión de cd. Consulte la placa de datos del controlador y la tabla 4 en la página 27 para conocer los requisitos de calibre de los cables y valores de par de apriete de las terminales.
- Conecte las entradas de comando de control y contactos auxiliares necesarios como se indica en el diagrama de circuitos de la unidad.

- Se recomiendan fusibles clase CC, de 5 A para la protección contra sobrecorriente del circuito de control.
- Al colocar los cables de control en el lado abisagrado de la puerta en el gabinete, pase los cables por el casquillo protector proporcionado.
- Para los dispositivos de control independientes, asegúrese de que el circuito de control esté correctamente conectado a tierra.
- Para los dispositivos equipados con un módulo de comunicación, mantenga el alambrado de comunicación separado de los cables de línea y carga y de los demás cables de control.

Para el control común y control del transformador, el controlador viene con el circuito de control prealambrado. No se requiere alambrado adicional, excepto para las configuraciones con un interruptor selector Manual-Desconectado-Automático.

Para el control independiente, conecte dos cables de control a los contactos 57 y 67 del bloque de contactos del circuito de control.

Figura 9: Terminales 57 y 67



Dependiendo de la tensión, del tamaño del conductor y de la cantidad de conductores de control que se usan, la impedancia en serie o la capacitancia en derivación puede limitar la distancia máxima del tendido de cables para los arrancadores y contactores que se hacen funcionar a distancia.

Este contactor cumple con la norma IEC60947-4-1 y las bobinas han demostrado la capacidad de desactivarse cuando se conectan a una capacitancia equivalente a 100 m (328 pies) del cable de control de 1,5 mm² (16 AWG). Para los tendidos de cable de control de una longitud considerable, tenga en cuenta los efectos de la impedancia en serie y capacitancia en derivación.

Para obtener más información, obtenga el boletín de datos 24572-EN del sitio web www.schneider-electric.com, o bien, pónganse en contacto con la oficina local de Schneider Electric.

El controlador se envía de fábrica con las etiquetas en el idioma inglés adheridas al gabinete. Las etiquetas en los idiomas en francés y español vienen incluidas en la bolsa de la documentación. Coloque la versión de idioma adecuada sobre las etiquetas en inglés, según sea necesario.

Control común y control del transformador

Control independiente

Control a distancia

Etiquetas

Configuración

Ajuste de la corriente a plena carga con un módulo de control avanzado Para los controladores con un módulo de control avanzado (tipos LUCB, LUCC y LUCD), la corriente a plena carga del motor se ajusta mediante un selector situado en la parte frontal de la unidad de la siguiente manera. Vea la figura 11.

- Jale la palanca de bloqueo del módulo de control avanzado hacia abajo (A).
- 2. Con un destornillador de punta plana o Phillips, ajuste el selector en la corriente a plena carga requerida (**B**).
 - Si el motor tiene un factor de servicio de 1,0, multiplique la corriente a plena carga del motor por 0,9 y ajuste el selector en ese número.
 - Si el motor tiene un factor de servicio de 1,15 a 1,25, ajuste el selector en la corriente a plena carga del motor.
- Jale la palanca de bloqueo del módulo de control avanzado hacia arriba (C). Asegúrese de que la palanca esté bloqueada en su posición.

Figura 10: Módulo de control avanzado









Configuración de la dirección de un módulo de comunicación

Si el controlador TeSys U se solicita con un módulo de comunicación, el módulo de comunicación es pre-instalado y pre-alambrado. Si el módulo de comunicación se solicita por separado del controlador, consulte "Instalación de un módulo de comunicación" en la página 25 antes de realizar los pasos de esta sección.

Debe configurar la dirección del módulo de comunicación antes de que funcione.

Si el módulo de comunicación es para uno de los siguientes protocolos, debe configurar la dirección en la red con el software del PLC. Consulte la documentación de su módulo de comunicación para obtener más información. Consulte la página 5.

- Beckoff (LULC14)
- AS-Interface (ASILUFC5)
- AS-Interface V2 (ASILUFC51)

Para cualquier otro módulo de comunicación, configure la dirección de la siguiente manera.

 Si la configuración no incluye una unidad de control, vaya al paso 2. De lo contrario, jale la palanca de bloqueo de la unidad de control hacia abajo (A) y luego, desmonte la unidad de control del arrancador Tesys U (B). Vea la figura 12.

Figure 12: Desmontaje de la unidad de control



 Retire el bloque de terminales enchufable del módulo de comunicación para evitar dañar el alambrado (C) y retire el módulo de comunicación del arrancador Tesys U (D). Vea la figura 13.

Figure 13: Extracción del bloque de terminales y módulo de comunicación



ESPA

3. La dirección del módulo de comunicación se configura por medio de los selectores en la parte inferior del módulo. Vea la figura 14.

El módulo de comunicación se envía con la dirección configurada de fábrica en "1." La gama de valores de dirección aceptados varía de acuerdo con el protocolo de comunicación. La codificación de direcciones es en formato binario con el bit menos significativo a la derecha, indicado por la flecha hacia arriba en la figura 15. La dirección "0" no es válida.

La figura 15 muestra el módulo de comunicación Modbus LULC033 como ejemplo. El número de conmutadores DIP varía según el módulo de comunicación.









Configuración de ejemplo: Dirección 20

 Después de que la dirección ha sido configurada, vuelva a instalar el módulo de comunicación (A) y vuelva a instalar el bloque de terminales enchufable en el módulo de comunicación (B). Vea la figura 16.

Figure 16: Reinstalación del módulo de comunicación y bloque de terminales



 Regrese la palanca de bloqueo a la posición original. Luego, conecte la unidad de control nuevamente en el arrancador Tesys U (C) hasta que encaje en su lugar (D). Vea la figura 17.

Figure 17: Reinstalación del módulo de control



 Algunos módulos de comunicación requieren puesta en servicio adicional en la red con el software PLC para que funcionen. Consulte la documentación de su módulo de comunicación para obtener más información. Consulte la página 5.

Configuración de los parámetros básicos con un módulo de control multifunción

A PELIGRO

FUNCIONAMIENTO ACCIDENTAL DEL EQUIPO

Antes de hacer funcionar el controlador TeSys U:

- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Asegúrese de leer y comprender la Manual del usuario de la unidad de control multifunción del arrancador LUCM/LUCMT TeSys U (documento número 1743237) antes de cambiar los valores de fábrica de cualquier parámetro.
- Si el controlador o el módulo de control multifunción es sustituido, el controlador debe ser reprogramado según las instrucciones de programación incluidas en el documento número 1743237.
- Las unidades de control multifunción deben usarse con tensión de alimentación de control de 24 Vcd. Si se usa la unidad de control multifunción con cualquier otra tensión de alimentación de control el equipo se dañará y no funcionará.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Con el fin de configurar y establecer los parámetros básicos de la unidad de control multifunción, deberá suministrarse alimentación de 24 Vcd a la entrada de alimentación auxiliar del dispositivo. Vea el artículo 4 en la figura 18 (página 22). No es necesario instalar la unidad de control multifunción en el arrancador TeSys U para energizarla y programarla.

La interfaz de la unidad de control multifunción se compone de dos programas: el menú principal y el menú de configuración.

La primera vez que la unidad de control multifunción es energizada, se mostrará el modo de configuración. La interfaz mostrará automáticamente el menú de configuración. El menú de configuración se puede acceder desde el menú principal realizando un restablecimiento con la función **84_RstToDfts**.

Esta sección trata sobre la configuración de los siguientes parámetros básicos:

- Idioma
- Tipo de carga
- Intensidad de la corriente a plena carga
- Clase de disparo

Para obtener más información sobre la configuración de otros parámetros, consulte el *Manual del usuario de la unidad de control multifunción LUCM/LUCMT TeSys U*, documento no. 1743237. El manual está disponible del sitio web www.schneider-electric.com.

Funcionamiento y características de la terminal de programación y ajustes

Figura 18: Características de la terminal de programación y ajustes



1	Palanca de extracción y bloqueo
2	Pantalla de cristal líquido
3	Terminal de programación y ajustes
4	Fuente de alimentación auxiliar de 24 Vcd 1
5	Puerto de comunicación RJ-45, Modbus RS-485
6	Opción para sellar la palanca de bloqueo

¹ Conector sellado en la unidad LUCMT

Tabla 2: Funcionamiento de la terminal de programación y ajustes

ESC	Desplácese un nivel hacia arriba en el menú. La tecla ESC no guarda ninguna configuración.	Debe oprimir la tecla varias veces para volver al programa.		
00	Buscar en: • un programa => sub-programas • un sub-programa => funciones • una función => configuraciones	Algunos sub-programas incluyen sólo las funciones y sus configuraciones. Otros incluyen funciones con varios parámetros y sus configuraciones.		
	Busque las configuraciones disponibles.	El signo "=" precede una configuración de fábrica o una configuración definida por el usuario.		
	Aumente o disminuya el valor de la configuración que aparece en la pantalla.	Para aumentar o disminuir rápidamente el valor de una configuración , oprima mantenga oprimida la tecla.		
ENT	 Desplácese un nivel hacia abajo en el programa. Confirme y guarde la configuración que aparece en la pantalla. 	 Una vez que haya guardado la configuración: El signo "?" se sustituirá por "=". La configuración se muestra durante 2 segundos, luego, la pantalla vuelve automáticamente al siguiente nivel más alto. 		

	Con el fin de configurar y establecer los parámetros básicos de la unidad de control multifunción, deberá suministrarse alimentación de 24 Vcd a la entrada de alimentación auxiliar del dispositivo. Vea el artículo 4 en la figura 18 (página 22).				
Selección del idioma	Los idiomas disponibles son inglés, francés, español, alemán e italiano. El ajuste de fábrica es "inglés". Si el inglés es su idioma preferido, vaya a "Selección del tipo de carga" a continuación. Si el inglés no es su idioma preferido, cambie el ajuste de la siguiente manera:				
	 Oprima ENT para iniciar la configuración. La primera función del menú de configuración, Language (idioma), se mostrará. Oprima ENT para seleccionar el idioma. 				
	 Oprima la flecha abajo para ver su idioma preferido. El idioma será precedido por el símbolo "?". 				
	 Oprima ENT para guardar su idioma preferido. El símbolo "?" cambiará a "=". 				
	 La pantalla regresará automáticamente al menú de configuración después de guardar la configuración del idioma. 				
Selección del tipo de carga	El tipo de carga se ajusta en la fábrica en tres fases. Si tres fases es su tipo de carga preferida, vaya a "Ajuste de la intensidad de corriente a plena carga (APC)" a continuación. Si el tipo de carga es de una sola fase, siga estos pasos:				
	 Oprima la tecla flecha abajo para mostrar la Carga y, luego, oprima ENT para seleccionarla. 				
	2. Oprima la tecla flecha abajo para mostrar ? Motor 1F.				
	 Oprima el botón ENT para guardar la configuración. El símbolo "?" cambiará a "=". 				
	 La pantalla regresará automáticamente al menú de configuración después de guardar el tipo de carga. 				
Aiuste de la intensidad de corriente a	1. Oprima la tecla flecha abaio para mostrar Fin				
plena carga (APC)	2. Oprima ENT para mostrar =No .				
	3. Oprima la tecla flecha abaio para mostrar =Sí				
	 Oprima la tecla ENT para guardar el ajuste, y oprima la tecla ENT nuevamente para regresar al menú principal. 				
	NOTA: El tiempo del dispositivo se agotará si espera demasiado tiempo antes de oprimir ENT. Si es así, oprima ENT para volver al menú principal.				
	5. Oprima la tecla flecha abajo para mostrar 3 Configurar y, luego, oprima ENT para seleccionarla.				
	6. 31_Ir motor se mostrará. Oprima ENT para seleccionarla.				
	 Oprima la tecla flecha arriba para mostrar el valor de la intensidad de corriente a plena carga en la placa de datos del motor. El valor será precedido por el símbolo "?". 				
	 Oprima el botón ENT para guardar la configuración. El símbolo "?" cambiará a "=". 				
	9. La pantalla regresará automáticamente al menú 3 Configurar después de guardar la configuración. Oprima ESC para volver al menú principal.				

Configuración de la clase de disparo

El ajuste de fábrica de la clase de disparo es la clase 5. Para cambiar la configuración, siga estos pasos.

- 1. Oprima la flecha abajo para mostrar 4 Ajustar y oprima ENT.
- 2. 41_Clase se mostrará en la pantalla. Oprima ENT para seleccionarla.
- 3. **=5** se mostrará en la pantalla. Oprima la tecla flecha arriba para mostrar la clase de disparo preferida. El valor será precedido por el símbolo "?".
- Oprima el botón ENT para guardar la configuración. El símbolo "?" cambiará a "=".
- 5. La pantalla regresará automáticamente al menú 4 Ajustar después de guardar la configuración. Oprima ESC para volver al menú principal.

Instalación de una unidad de control

Si el arrancador TeSys U no tiene una unidad de control, debe instalar una.

- Los arrancadores TeSys U enviados sin una unidad de control tienen una cubierta de plástico en la ranura de instalación de la unidad de control. Quite la cubierta de plástico (A).
- Desprenda la parte superior de la cubierta de plástico y deséchela (B).
- Vuelva a instalar la parte inferior de la cubierta en el arrancador TeSys U (C).
- Conecte la unidad de control en el arrancador TeSys U por encima de la cubierta de plástico (D).
- 5. Empuje la unidad de control hasta que encaje en su lugar (**E**).
- Si necesita retirar la unidad de control, jale la palanca de bloqueo hacia abajo y utilícela para extraer la unidad de control del arrancador.

Instalación de un módulo de comunicación

Se encuentran disponibles módulos de comunicación opcionales para el controlador. Los módulos de comunicación sólo se pueden utilizar con las unidades de control de 24 Vcd.

- Jale la palanca de bloqueo de la unidad de control, retire la unidad de control del arrancador TeSys U (A), y retire la cubierta de plástico debajo de la unidad de control (B).
- Instale el módulo de comunicación en el arrancador TeSys U en lugar de la cubierta de plástico (C).
- Regrese la palanca de bloqueo a la posición original, luego, conecte la unidad de control en el arrancador TeSys U por encima del módulo de comunicación (D).
- 4. Empuje la unidad de control hasta que encaje en su lugar (**E**).
- Para obtener instrucciones sobre el alambrado, consulte la documentación del protocolo de comunicación que está utilizando. Consulte la sección "Documentación relacionada" en la página 5.

















Bloqueo / etiquetado

Para bloquear el controlador con la palanca en la posición de desconectado (O/Off):

1. Mueva la palanca a la posición Off.

Jale la palanca hacia fuera hacia usted, como se muestra en la figura 19. Esto bloquea la palanca en la posición Off y la puerta es enclavada en la posición cerrada.

Instale hasta tres candados con gancho entre 4 y 8 mm (0,16 y 0,315 pulg). El peso total de los candados no debe exceder 450 g (1 lb).





Tablas de referencia

Tabla 3: Receptáculos para las aplicaciones NEMA 12, 4/4X y 3R

Casquillo para cable IP68 ISO de una sola entrada						ranas de tubo con	duit IP55
Deferencia	Diámetro del cable		Tamaño de la perforación		Defenencia	Diámetro máx. del tubo conduit	
Referencia	mm	pulg	mm	pulg	Referencia	mm	pulg
ISM71501	3–6.5	0,12–0,25	12,2-0,0 +0,2	0,48-0,0 +0,008	ISM71071	20	0,787
ISM71502	4–8	0,16–0,315	16,2–0,0 +0,2	0,638-0,0 +0,008	ISM71072	25	0,984
ISM71503	6–12	0,24–0,47	20,2-0,0 +0,2	0,795–0,0 +0,008	ISM71073	32	1,26
ISM71504	11–17	0,43–0,67	25,2-0,0 +0,2	0,992-0,0 +0,008	ISM71074	40	1,575
ISM71505	15–21	0,6–0,825	32,2-0,0 +0,2	1,268-0,0 +0,008	—	—	—
ISM71506	19–28	0,75–1,1	40,2-0,0 +0,2	1,583-0,0 +0,008	—	—	—

Tabla 4: Calibre del cable recomendado

Características de co	nexión del circuito de a	limentación	
Cable trenzado sin	1 conductor	14–8 AWG (2,5–10 mm ²)	
terminación	2 conductores	16–10 AWG (1,5–6 mm ²)	
Cable trenzado con	1 conductor	16–10 AWG (1–6 mm ²)	
terminación	2 conductores	16–10 AWG (1–6 mm ²)	
Cable sólido	1 conductor	16–8 AWG (1–10 mm ²)	
	2 conductores	16–10 AWG (1–6 mm ²)	
Desatornillador		Phillips no. 2 o desatornillador de punta plana de 1/4 pulg	
Par de apriete		17–22 lb-in (1,9–2,5 N•m)	
Características de co	nexión del circuito de c	ontrol	
Cable trenzado sin	1 conductor	18–14 AWG (0,75–1,5 mm ²)	
terminación	2 conductores	18–14 AWG (0,75–1,5 mm ²)	
Cable trenzado con	1 conductor	22–14 AWG (0,34–1,5 mm ²)	
terminación	2 conductores	22–14 AWG (0,34–1,5 mm ²)	
Cable sólido	1 conductor	18–14 AWG (0,75–1,5 mm ²)	
	2 conductores	18–14 AWG (0,75–1,5 mm ²)	
Desatornillador		Phillips no. 1 o desatornillador de punta plana de 3/16 pulg	
Par de apriete		7–10,5 lb-in (0,8–1,2 N•m)	

Tabla 5: Transformadores de alimentación de control de capacidad estándar¹, unidades sin módulo de comunicación únicamente

Código de tensión	Tensión primaria / secundaria (V~)	Transformador de alimentación de controlFusible primario (se requieren 2)		Fusible secundario (se requiere 1)
V89	'89 120 / 24 9070TF100D7		25430-20200	
V90	208 / 24	9070TF100D14	25430-20113	
V82	240 / 24	9070TF100D2	25430-20100	25419-21000
V83	480 / 24	9070TF100D2	25430-20050	
V91	600 / 24	9070TF100D36	25430-20040	
V84	208 / 120	9070TF100D3	25430-20113	
V80	240 / 120	9070TF100D1	25430-20100	25440 20400
V81	480 / 120	9070TF100D1	25430-20050	25419-20100
V86	600 / 120	9070TF100D5	25430-20040	

¹ Para obtener una mayor capacidad e información adicional, consulte el Compendiado o comuníquese con su oficina de ventas de Schneider Electric más cercana.

Tabla 6: Números de catálogo de la unidad de control

Clase de disparo	Corriente a plena carga						
	0,15–0,6 A	0,35–1,4 A	1,25–5 A	3–12 A	4,5–18 A	8–12 A	
10, avanzada, trifásica	LUCBX6••	LUCB1X••	LUCB05••	LUCB12••	LUCB18••	LUCB32••	
20, avanzada, trifásica	LUCDX6••	LUCD1X••	LUCD05••	LUCD12••	LUCD18••	LUCD32••	
10, avanzada, monofásica	LUCCX6••	LUCC1X••	LUCC05··	LUCC12••	LUCC18••	LUCC32••	
Seleccionable entre 5 y 30; monofásica y trifásica	LUCMX6BL	LUCM1XBL	LUCM05BL	LUCM12BL	LUCM18BL	LUCM32BL	

"••" = Complete el número de catálogo agregando el código de tensión adecuado de la tabla 7.

Tabla 7: Código de tensión

Volts	24	110–240
	BL	—
~	В	FU

Controlador de motores combinado autoprotegido TeSys™ U Boletín de instrucciones

Importado en México por: Schneider Electric México, S.A. de C.V. Calz. J. Rojo Gómez 1121-A Col. Gpe. del Moral 09300 México, D.F. Tel. 55-5804-5000 www.schneider-electric.com.mx Solamente el personal calificado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

© 2013 Schneider Electric Reservados todos los derechos

Modbus, Phaseo, Schneider Electric y TeSys son marcas comerciales de Schneider Electric Industries SAS o sus compañías afiliadas. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

HRB85601 Rev. 01, 09/2013 Reemplaza HRB85601, 09/2013

Commande de moteur combinée auto-protégée TeSys^{MC} U

Directives d'utilisation HRB85601 Rév. 01, 09/2013 À conserver pour usage ultérieur.





Introduction	5
Terminologie	5
Documentation complémentaire	5
Catalogue Fiches d'instructions Guides de démarrage rapide Guide d'applications Advantys STB Manuels	5 5 5 5
Assistance aux produits	6
Pièces de rechange	6
Assemblage	7
Démarreur TeSys U Accessoires Composants	9 9 . 10
Dimensions	11
Installation	12
Montage de la commande	12
Câblage	13
Câblage d'alimentation Câblage du côté ligne Câblage du côté charge Câblage de m.à.l.t. Câblage de contrôle Contrôle commun et contrôle du transformateur Contrôle distinct Contrôle à distance	13 13 14 15 15 16 16
Étiquettes	16
Configuration	17
Réglage du courant à pleine charge (CPC) avec un module de contrôle évolutif Réglage de l'adresse d'un module de communication	. 17 . 18
multifonctions	21 22 23 23 23 23 24
Installation d'une unité de contrôle	25
Installation d'un module de communication	25
Verrouillage et étiquetage	26
Tableaux de référence	27

Catégories de dangers et symboles spéciaux

Lisez attentivement ces directives et examinez l'appareil pour vous familiariser avec son fonctionnement avant de faire son installation ou son entretien. Les messages spéciaux suivants peuvent apparaître dans les présentes directives ou sur l'appareil pour avertir l'utilisateur de dangers ou pour attirer l'attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.

L'ajout d'un de ces deux symboles à une étiquette de sécurité de « Danger » ou d'« Avertissement » indique qu'un danger électrique existe et qu'il peut entraîner des blessures corporelles si les directives ne sont pas respectées.

Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous alerter de dangers de blessures corporelles. Veuillez vous conformer à tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter une blessure ou la mort.

A DANGER

DANGER indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, **entraînera** la mort ou des blessures graves.

A AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

AVIS

AVIS est utilisé pour aborder des pratiques ne concernant pas les blessures. Le symbole d'alerte de sécurité n'est pas utilisé avec ce mot de signal.

REMARQUE : Fournit des renseignements complémentaires pour clarifier ou simplifier une procédure.

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Introduction	Ce bulletin contient les directives d'installation, de câblage et de configuration pour les commandes de moteurs combinées auto-protégées TeSys U. Pour identifier les pièces, voir les figures 1 et 2 aux pages 7 et 8.	
Terminologie	La commande de moteur combinée auto-protégée TeSys U est également appelée « Commande combinée TeSys U » ou « Commande » dans ces directives d'utilisation.	
	Le démarreur TeSys U est un composant de la commande combinée TeSys U.	
Documentation complémentaire	Ces directives d'utilisation renvoient aux documents suivants qui sont disponibles au site www.schneider-electric.com.	
Catalogue	Catalogue TeSys U Démarreurs-contrôleurs, DIA1ED2081003EN	
	Catalogue d'enveloppes universelles, UE12MK02EN	
	 Spacial, Guide de choix, Comment choisir les entrées de câbles adaptées à votre enveloppe, UE12MK04FR 	
Fiches d'instructions	• LUB• + LUCA/LUCB/LUCC/LUCD. 1629984	
	• <i>LUCM</i> , AAV40504	
	• LUCA - LUCB - LUCC - LUCD, AAV40503	
	Directives d'utilisation pour la manette rotative, S1B68997	
Guides de démarrage rapide	Guide de démarrage rapide TeSys II Modbus, 1672605	
Carabo ao aomanago rapido	 Guide de démarrage rapide TeSys U Profibus DP, 1672606 	
	 Guide de démarrage rapide TeSys U Advantys STB, 1672608 	
	Guide de démarrage rapide TeSys U AS-interface, 1672615	
	Guide de démarrage rapide TeSys U CANopen, 1672604	
	Guide de démarrage rapide TeSys U DeviceNet avec un automate tiers, 1672607	
Guide d'applications Advantys STB	 Guide d'application de l'interface réseau Advantys STB - Profibus DP, 31002957 	
0.2	 Guide d'application de l'interface réseau Advantys STB - DeviceNet, 31003680 	
	 Guide d'application de l'interface réseau Advantys STB - CANopen, 31003684 	
	 Guide d'application de l'interface réseau Advantys STB - Ethernet TCP/IP Modbus, 31003688 	
	 Guide d'application de l'interface réseau Advantys STB - Modbus Plus, 31004629 	
	• Guide de démarrage rapide du logiciel de configuration Advantys STB , 31002962	
Manuels	• Manuel d'utilisation des variables de communication TeSys U, 1744082	
	 TeSys[®] U LULC032-033 Modbus, Module de communication, Manuel d'utilisation, 1743234 	
	 TeSys[®] U LULC07 Profibus DP, Module de communication, Manuel d'utilisation, 1672610 	

- TeSys[®] U LULC08 CANopen, Module de communication, Manuel d'utilisation, 1744084
- TeSys[®] U LULC09 DeviceNet, Module de communication, Manuel d'utilisation, 1744085
- TeSys[®] U LULC15 Advantys STB, Module de communication, Manuel d'utilisation, 1744083
- TeSys[®] U LUCM et LUCMT, Unités de contrôle multifonctions, Manuel d'utilisation, 1743237
- ConneXium TeSysPort Interface Ethernet TCSEQM113M13M, 31007460
- TeSys[®] U ASILUFC5 ASILUFC51 AS-i, Module de communication, Manuel d'utilisation, 1639093
- Compatibilité électromagnétique—Manuel didactique, DEG999

Assistance aux produits

Pour une assistance de dépannage ou réparation, appeler le 1-888-778-2733 ou contacter votre représentant des ventes local Schneider Electric.

Pièces de rechange

Pour des pièces de rechange non indiquées dans ce document, consulter le catalogue DIA1ED2061002EN-US, disponible au site www.schneider-electric.com.

Assemblage

Figure 1 : Unités sans module de communication



Article	Description	Numéro de pièce	
1	Panneau arrière	_	
2	Supports de montage		
3	Mécanisme de couplage de la manette	Kit de la manette rotative rouge : LU9APN44 Kit de la manette rotative noire : LU9APN43	
4	Arbre		
5	Démarreur TeSys U	Le démarreur TeSys U comprend une base de puissance, une unité de contrôle et un bloc à contacts du circuit de contrôle. Pour plus de renseignements et les accessoires disponibles, se reporter au tableau 1 à la page 9.	
6	Cloison de phases	LU9SP0	
7	Module inverseur	Bobine de 24 Vca : LU6MB0B Bobine de 120–240 Vca : LU6MB0FU	
8	Barre-bus de mise à la terre	40230-898-62	
9	Transformateur d'alimentation de contrôle (TAC)	Voir le tableau 5 à la page 27.	
10	Limiteur de courant	LUALB1	





Article	Description	Numéro de pièce	
1	Panneau arrière	_	
2	Supports de montage		
3	Mécanisme de couplage de la manette	Kit de la manette rotative rouge : LU9APN44 Kit de la manette rotative noire : LU9APN43	
4	Arbre		
5	Démarreur TeSys U	Le démarreur TeSys U comprend une base de puissance, une unité de contrôle et un bloc à contacts du circuit de contrôle. Pour plus de renseignements et les accessoires disponibles, se reporter au tableau 1 à la page 9.	
6	Cloison de phases	LU9SP0	
7	Module inverseur	LU6MB0BL	
8	Barre-bus de mise à la terre	40230-898-62	
9	Transformateur d'alimentation de contrôle (TAC)	9070TF100D5	
10	Limiteur de courant	LUALB1	
11	Alimentation Phaseo ^{MC}	ABL8MEM24012 (pour applications de tension de ligne de 600 V) ABL8RPS2403 (pour applications de tension de ligne de 120 V à 480 V)	

Démarreur TeSys U

Accessoires

Voir la figure 3 à la page 10 pour les articles désignés par des lettres.

Notes informatives pour le tableau :

- ¹ Les démarreurs TeSys U LUB120 et LUB320 ne sont utilisés que dans des applications d'inversion dans des coffrets surdimensionnés.
- ² "••" = Compléter le numéro de catalogue en ajoutant le code d'intensité à pleine charge approprié du tableau 6 à la page 28.
- ³ Les unités de contrôle multifonctions doivent être utilisées avec une tension d'alimentation de contrôle de 24 Vcc.
- ⁴ Les modules de communication doivent être utilisés avec une tension d'alimentation de contrôle de 24 Vcc. Ils ne peuvent être utilisés qu'avec des unités de contrôle de 24 Vcc (article B).
- ⁵ Un seul type de module seulement (article C) peut être installé dans le démarreur TeSys U
- ⁶ 1 contact auxiliaire instantané N.O. et 1 N.F. sont fournis de façon standard avec le démarreur TeSys U. Pour les démarreurs TeSys U LUB120 et LUB320, les bornes de contacts auxiliaires ne sont pas fournies. Pour des contacts auxiliaires supplémentaires, sélectionner un module de contacts auxiliaires.

Tableau 1 : Accessoires

Article	Composant	Description	Numéro de	pièce
Α	Démarreur TeSys U	Fournit les pôles de puissance pour la commande.	12 A 32 A	LUB12 LUB120 ¹ LUB32 LUB320 ¹
в	Unité de contrôle évolutif triphasé	Fournit une caractéristique classe 10 (LUCB) ou 20 (LUCD) contre les déclenchements et une réinitialisation manuelle/automatique en cas d'usage avec le module de fonction approprié.		LUCB••B ² LUCB••BL LUCB••FU LUCD••B ² LUCD••BL LUCD••FU
	Unité de contrôle évolutif monophasé	Fournit une caractéristique classe 10 contre les déclenchements pour un système monophasé et une réinitialisation manuelle/automatique en cas d'usage avec le module de fonction approprié.		LUCC••B ² LUCC••BL LUCC••FU
	Unité de contrôle multifonctions ³	Fournit une caractéristique de déclenchement classe 5 à 30 au choix, avec des fonctions de protection supplémentaires programmables et un module de communication intégré Modbus ^{MC.}		LUCM••BL ²
с	Modules de communication 4, 5	Permettent la communication en série via Modbus, CANopen, DeviceNet et autres protocoles de communication répandus. Les communications Ethernet TCP/IP sont possibles avec l'option de communication Modbus et une passerelle TeSysPort.	Modbus : CANopen : DeviceNet : Profibus : Advantys STB : AS-Interface : AS-Interface V2 : Beckoff : Ethernet IP : TCSEQM113M13M VW3A8306R10	LULC033 LULC08 LULC09 LULC07 LULC15 ASILUFC5 ASILUFC51 LULC14 LULC033 + +
	Modules de contacts auxiliaires ^{5, 6}	Fournissent un contact mécanique pour surveiller l'état des pôles de puissance.	2 N.O. : 1 N.O. / 1 N.F. : 2 N.F. :	LUFN20 LUFN11 LUFN02
	Autres modules de fonction ⁵	Fournissent les signalisations d'alarmes, de défauts (surcharge ou court-circuit), le réarmement manuel ou automatique sur déclenchement par surcharge et l'indication de charge moteur en ampères.	Différenciation des réarmement manue Différenciation des réarmement auto : Pré-alarme de surch thermique : Indication de la charge moteur :	défauts avec I : LUFDH11 défauts avec LUFDA10 harge LUFW10 LUFV2
D	Blocs de contacts auxiliaires	Indiquent la position « ready » (disponible) de la manette de contrôle et la signalisation d'un défaut.	1 N.O. / 1 N.F. : 2 N.O. :	LUA1C11 LUA1C20
E	Limiteur sectionneur / cartouche limiteur	Se monte directement sur le démarreur TeSys U et fournit une meilleure protection contre les courts-circuits.		LUALB1
F	Blocs inverseurs	Requis pour les applications d'inversion.		LU2MB0•• ² LU6M0••

Article	Composant	Description	Numéro de pièce
G	Bloc à contacts du circuit de contrôle	Coupe l'alimentation de contrôle associée avec l'état du démarreur TeSys U.	LUA8E20
н	Cloison de phases secteur	Requise pour les applications de commande de moteur combinée auto-protégée UL 508 type E.	LU9SP0

Composants

Composants ombrés: En option. Requis uniquement pour certaines configurations.

Composants non ombrés: Requis. Fournis de façon standard avec chaque configuration.

Figure 3 : Composants du démarreur TeSys U



Dimensions

La commande TeSys U est disponible en coffrets NEMA 1/12/3R et 4/4X. Les coffrets NEMA 1/12/3R sont disponibles en deux tailles, standard et surdimensionnée. Les coffrets NEMA 4/4X ne sont disponibles qu'en taille surdimensionnée.

Figure 4 : Coffrets NEMA 1/12/3R standard



Figure 5 : Coffrets NEMA 1/12/3R et 4/4X surdimensionnés



Installation

Montage de la commande

A DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Portez un équipement de protection personnelle (ÉPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E ou CSA Z462.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez l'alimentation de l'appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

A AVERTISSEMENT

RISQUE EN COURS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION

Le levage d'unités surdimensionnées exige deux personnes et une table de levage.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

1. Couper toutes les alimentations.

- 2. Mettre la manette de sectionnement à la position d'arrêt (OFF) et ouvrir la porte du coffret.
- Percer les entrées de conduits dans le coffret et installer les manchons correspondant à la classification d'environnement requise. Voir le tableau 3 à la page 27 pour les manchons disponibles.
- 4. Sélectionner une surface de montage verticale plate, solide, non combustible, capable de supporter le poids de la commande.
- 5. Fixer le coffret aux quatre points de montage. Voir les figures 4 et 5 à la page 11 pour les emplacements des trous de montage.
 - Utiliser des fixations classées pour le poids de la commande, les chocs et vibrations de l'installation envisagés et l'environnement.
 - Pour conserver la qualification anti-séisme, utiliser de la quincaillerie de montage SAE qualité 5 et des rondelles Belleville appropriées.
 - Serrer la quincaillerie aux valeurs de couple spécifiées par le fabricant afin d'obtenir la résistance totale des ancres.

© 2013 Schneider Electric Tous droits réservés
Câblage

	A DANGER
	RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC
	Lisez les mesures de sécurité à la page 12.
	Coupez l'alimentation de l'appareil avant d'y travailler.
	 Suivez les méthodes de câblage décrites dans ce document en plus des méthodes imposées par le code national de l'électricité (NEC[®]; É U.) ainsi que les codes électriques locaux.
	Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.
Câblage d'alimentation	Les bornes de puissance sont spécifiées pour accepter jusqu'à deux fils. Voir le tableau 4 à la page 27 pour les exigences de calibre des fils et de couple de serrage des bornes.
	S'assurer que le moteur raccordé à la commande est d'une puissance nominale inférieure ou égale à celle de la commande.
Câblage du côté ligne	 Pour accéder aux bornes de puissance dans les coffrets de taille standard, déployer le ressort à lames du support de montage pour retirer le mécanisme de couplage de la manette. Voir la figure 1 ou 2 aux pages 7 et 8.
	 Retirer la cloison de phase (A) pour exposer les bornes de ligne. Voir la figure 6 à la page 14. Tirer la cloison de phase (A) vers soi afin de libérer les crochets à l'arrière des fentes des bornes de puissance, puis faire glisser la cloison de phase vers le haut jusqu'au câblage de contrôle et la dégager.
	 Acheminer le câblage de ligne à travers la cloison de phase et l'installer aux bornes 1L1, 3L2 et 5L3 (B). S'assurer que les fils de dérivation (C) vers le circuit de contrôle restent en place sur les bornes suivantes :
	 — 1L1 et 3L2 pour les dispositifs triphasés et
	 — 1L1 et 5L3 pour les dispositifs monophasés
	4. Serrer les bornes au couple de 1,9 à 2,5 N•m (17 à 22 lb-po).
	 Remettre la cloison de phase en place en la faisant coulisser sur les bornes de ligne (D), en s'assurant que les crochets de la cloison de phase s'engagent dans les fentes des bornes de ligne.
	6. Réinstaller le mécanisme de couplage de la manette.

Figure 6 : Câblage du côté ligne



Câblage du côté charge



- 1. Installer le câblage de charge aux bornes 2T1, 4T2 et 6T3. Voir la figure 7.
- 2. Serrer les bornes au couple de 1,9 à 2,5 N•m (17 à 22 lb-po).

Figure 7 : Câblage du côté charge



Câblage de m.à.l.t.

Installer les fils de terre sur la barre de m.à.l.t. au bas du coffret. Voir la figure 8. Typiquement, il y a trois fils de m.à.l.t. :

- Conduit d'alimentation
- Conduit de charge
- Conduit du circuit de contrôle

Serrer les bornes au couple suivant :

- nº 14-10 AWG (2,5-6 mm²)4 N•m (35 lb-po)
- nº 8-6 AWG (10-16 mm²) 4,5 N•m (40 lb-po)





Câblage de contrôle

A AVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'APPAREIL

- Si vous voulez alimenter un contrôle séparé de 24 Vcc, fournissez un raccordement de m.à.l.t. au circuit de contrôle.
- Pour les dispositifs munis d'un module de communication, maintenez le câblage de communication séparé de tout autre câblage.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Observer les recommandations suivantes lors de l'installation d'un câblage de contrôle :

- Le circuit de contrôle est câblé à l'usine avec un câble de calibre 16 AWG (1,5 mm²) pour les tensions ~ (ca) et 20 AWG (0,5 mm²) pour la tension ---- (cc). Voir la plaque signalétique de la commande et le tableau 4 à la page 27 pour les exigences de calibre des fils et les couples de serrage des bornes.
- Câbler les entrées des commandes de contrôle et les contacts auxiliaires nécessaires comme indiqué sur le schéma de circuit pour l'unité.

- Des fusibles de 5 A, classe CC, sont recommandés pour la protection du circuit de contrôle contre les surintensités.
- Lors de la pose du câblage de contrôle au travers du côté à charnière de la porte, dans le coffret, faire glisser les câbles dans la gaine protectrice fournie.
- Pour les dispositifs de contrôle séparés, s'assurer que le circuit de contrôle est correctement mis à la terre.
- Pour les dispositifs munis d'un module de communication, maintenir le câblage de communication séparé du câblage de ligne et de charge et d'autres fils de contrôle.

Pour le contrôle commun et le contrôle du transformateur, la commande est livrée avec le circuit de contrôle pré-câblé. Aucun câblage supplémentaire n'est requis sauf pour la configuration avec un sélecteur manuel-arrêt-auto.

Pour avoir un contrôle distinct, raccorder deux fils de contrôle aux contacts 57 et 67 du bloc à contacts du circuit de contrôle.

Figure 9 : Bornes 57 et 67



Selon la tension, le calibre du fil et le nombre de fils de contrôle utilisés, l'impédance de série ou la capacité shunt peut limiter la longueur maximale du câblage des contacteurs et démarreurs commandés à distance.

Ce contacteur est conforme à la norme IEC60947-4-1 et les bobines ont démontré la possibilité de le relâcher lorsqu'il est connecté à une capacité équivalente à 100 m (328 pieds) de fil de contrôle d'un calibre de 1,5 mm² (16 AWG). Pour des acheminements de fils de contrôle d'une longueur importante, tenir compte des effets de l'impédance de série et de la capacité shunt.

Pour plus de renseignements, obtenir le bulletin de données 24572-EN du site Web www.schneider-electric.com ou au bureau des ventes local Schneider Electric.

La commande est expédiée avec des étiquettes en anglais placées sur le coffret. Des étiquettes en français et espagnol sont fournies dans la pochette de documentation. Placer la version en langue appropriée sur les étiquettes en anglais en tant que de besoin.

Contrôle commun et contrôle du transformateur

Contrôle distinct

Contrôle à distance

Étiquettes

Configuration

Réglage du courant à pleine charge (CPC) avec un module de contrôle évolutif

Pour les commandes munies d'un module de contrôle évolutif (types LUCB, LUCC et LUCD), le courant à pleine charge du moteur est réglé à l'aide d'un cadran sur la face avant de l'unité comme suit. Voir la figure 11.

- 1. Tirer vers le bas la poignée de verrouillage du module de contrôle évolutif (**A**).
- 2. À l'aide d'un tournevis plat ou cruciforme (Phillips), régler le cadran au courant à pleine charge requis (**B**).
 - Si le moteur a un facteur de service de 1,0, multiplier le courant à pleine charge du moteur par 0,9 et régler le cadran à cette valeur.
 - Si le moteur a un facteur de service de 1,15 à 1,25, régler le cadran de réglage au courant à pleine charge du moteur.
- Remettre en place la poignée de verrouillage du module de contrôle évolutif en la tirant vers le haut (C). S'assurer que la poignée est verrouillée en position.

Figure 10 : Module de contrôle évolutif



Figure 11 : Réglage du courant à pleine charge





Réglage de l'adresse d'un module de communication

Si la commande TeSys U est commandée avec un module de communication, celui-ci est pré-installé et pré-câblé. Si le module de communication est commandé séparément de la commande, se reporter à « Installation d'un module de communication» à la page 25 avant d'exécuter les points de cette section.

Il faut régler l'adresse du module de communication pour qu'il puisse fonctionner.

Si le module de communication est conçu pour l'un des protocoles suivants, il faut régler l'adresse sur le réseau à l'aide du logiciel PLC. Pour plus de renseignements, se reporter à la documentation relative au module de communication. Voir la page 5.

- Beckoff (LULC14)
- AS-Interface (ASILUFC5)
- AS-Interface V2 (ASILUFC51)

Pour tout autre module de communication, régler l'adresse comme suit.

 Si la configuration ne comporte pas d'unité de contrôle, passer au point 2. Autrement, tirer vers le bas (A) la poignée de verrouillage de l'unité de contrôle, puis retirer l'unité de contrôle du démarreur TeSys U (B). Voir la figure 12.





 Retirer le bornier enfichable du module de communication afin d'éviter l'endommagement du câblage (C) et retirer le module de communication du démarreur TeSys U (D). Voir la figure 13.

Figure 13: Retrait du bornier et du module de communication



3. L'adresse du module de communication est réglée par des interrupteurs sur le dessous du module. Voir la figure 14.

Le module de communication est expédié avec l'adresse réglée à l'usine à « 1 ». La gamme des valeurs acceptées pour les adresses varie selon le protocole de communication. Le codage des adresses est en format binaire avec le bit de poids faible sur la droite, indiqué par la flèche vers le haut sur la figure 15. L'adresse 0 n'est pas valide.

La figure 15 représente un module de communication Modbus LULC033 à titre d'exemple. Le nombre d'interrupteurs à micro-contacts (interrupteurs DIP) varie en fonction du module de communication.

Figure 14: Emplacement des interrupteurs d'adresse



Figure 15: Exemples d'adresses



Réglage d'usine : Adresse 1



Exemple de configuration : Adresse 20

 Après avoir configuré l'adresse, réinstaller le module de communication (A) et réinstaller le bornier enfichable sur le module de communication (B). Voir la figure 16.

Figure 16: Réinstallation du module de communication et du bornier





 Remettre la poignée de verrouillage à sa position initiale. Puis rebrancher l'unité de contrôle sur le démarreur TeSys U (C) jusqu'à ce qu'il s'emboîte en place (D). Voir la figure 17.

Figure 17: Réinstallation du module de contrôle



 Certains modules de communication nécessitent une mise en service supplémentaire sur le réseau à l'aide du logiciel PLC pour pouvoir fonctionner. Pour plus de renseignements, se reporter à la documentation relative au module de communication. Voir la page 5. Réglage des paramètres de base avec un module de contrôle multifonctions

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'APPAREIL

Avant de faire fonctionner la commande TeSys U :

- Coupez l'alimentation de l'appareil avant d'y travailler.
- Lisez et comprenez le Manuel d'utilisation des unités de contrôle multifonctions LUCM/LUCMT TeSys U (document numéro 1743237) avant de modifier les réglages par défaut d'usine des paramètres.
- Si la commande ou le module de contrôle multifonctions est remplacé, la commande doit être reprogrammée conformément aux directives de programmation comprises dans le document numéro 1743237.
- Les unités de contrôle multifonctions doivent être utilisées avec une tension d'alimentation de contrôle de 24 Vcc. L'utilisation d'une unité de contrôle multifonctions avec toute autre tension d'alimentation de contrôle entraînera l'endommagement et l'impossibilité de fonctionnement de l'appareil.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Pour configurer et régler les paramètres de base de l'unité de contrôle multifonctions, une alimentation de 24 Vcc doit être fournie à l'entrée d'alimentation auxiliaire du dispositif. Voir l'article 4 de la figure 18 (page 22). L'unité de contrôle multifonctions n'a pas à être installée dans le démarreur TeSys U pour être mise sous tension et programmée.

L'interface de l'unité de contrôle multifonctions comporte deux programmes : le menu principal (Main) et le menu de configuration (Config).

La première fois que l'unité de contrôle multifonctions est mise sous tension, elle est en mode de configuration. L'interface affiche automatiquement le menu de configuration. Le menu de configuration peut être saisi à partir du menu principal en exécutant une réinitialisation avec la fonction **84_RstToDfts**.

Cette section couvre la configuration des paramètres de base suivants :

- Langue
- Type de charge
- Intensité à pleine charge
- Classe de déclenchement

Pour les renseignements de configuration d'autres paramètres, se reporter au *Manuel d'utilisation des unités de contrôle multifonctions LUCM/LUCMT TeSys U,* document n° 1743237. Le manuel est disponible au site www.schneider-electric.com.

Caractéristiques et fonctionnement du terminal d'exploitation

Figure 18 : Caractéristiques du terminal d'exploitation



1	Poignée de verrouillage et retrait
2	Afficheur à cristaux liquides (LCD)
3	Terminal d'exploitation
4	Alimentation auxiliaire de 24 Vcc ¹
5	Point d'accès de communication RJ-45, Modbus RS-485
6	Option pour sceller la poignée de verrouillage

¹ Connecteur scellé sur l'unité LUCMT

Tableau 2: Fonctionnement du terminal d'exploitation

ESC	Se déplacer d'un niveau vers le haut dans le menu. La touche ESC (Echap) ne sauvegarde aucun réglage.	On peut appuyer plusieurs fois sur cette touche pour retourner au programme.		
0	Parcourir : • un programme => des sous-programmes • un sous-programme => des fonctions • une fonction => des réglages	Certains sous-programmes comprennent seulement des fonctions et leurs réglages. D'autres comprennent des fonctions avec plusieurs paramètres et leurs rég		
0	Parcourir les réglages disponibles.	Le signe « = » précède un réglage d'usine ou un réglage défini par l'utilisateur. Le signe « ? » précède les réglages disponibles.		
	Augmenter ou diminuer la valeur du réglage affiché.	Pour augmenter ou diminuer rapidement la valeur d'un réglage, appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée.		
ENT	 Se déplacer d'un niveau vers le bas dans le programme. Confirmer et sauvegarder le réglage affiché. 	 Après avoir sauvegardé le réglage : Le signe « ? » est remplacé par « = ». Le réglage est affiché pendant 2 secondes, puis l'afficheur retourne automatiquement au niveau plus élevé suivant. 		

	Pour configurer et régler les paramètres de base de l'unité de contrôle multifonctions, une alimentation de 24 Vcc doit être fournie à l'entrée d'alimentation auxiliaire du dispositif. Voir l'article 4 de la figure 18 (page 22).			
Sélection de la langue	Les langues disponibles sont l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand et l'italien. Le réglage d'usine est anglais. Si l'anglais est préféré, passer à « Sélection du type de charge » ci-dessous. Si l'anglais n'est pas la langue préférée, changer le réglage comme suit :			
	 Appuyer sur ENT pour commencer la configuration. La première fonction du menu de configuration, « Language », s'affichera. Appuyer sur ENT pour sélectionner la langue. 			
	 Appuyer sur la flèche orientée vers le bas (flèche BAS) pour afficher la langue préférée. La langue sera précédée du symbole « ? ». 			
	 Appuyer sur ENT pour enregistrer la langue préférée. Le symbole « ? » sera remplacé par « = ». 			
	 L'afficheur retournera automatiquement au menu de configuration une fois le réglage de la langue enregistré. 			
Sélection du type de charge	Le type de charge est réglé à l'usine en triphasé. Si triphasé est le type de charge préféré, passer à « Réglage du courant à pleine charge (CPC) » ci- dessous. Si le type de charge préféré est monophasé, procéder selon les points suivants :			
	1. Appuyer sur la flèche BAS pour afficher le type de charge « Charge » et appuyer sur ENT pour le sélectionner.			
	2. Appuyer sur la flèche BAS pour afficher le symbole « ? » Moteur 1 ph .			
	 Appuyer sur ENT pour enregistrer le réglage. Le symbole « ? » sera remplacé par « = ». 			
	 L'afficheur retournera automatiquement au menu de configuration une fois le réglage du type de charge enregistré. 			
Réglage du courant à pleine charge	1. Appuver sur la flèche BAS pour afficher « Fin ».			
(CPC)	2. Appuyer sur ENT pour afficher « =Non ».			
	3. Appuyer sur la flèche BAS pour afficher « =Oui ».			
	4. Appuyer sur ENT pour enregistrer le réglage et appuyer de nouveau sur ENT pour retourner au menu principal.			
	REMARQUE : Le dispositif atteindra la fin de son temps de fonctionnement si l'attente est trop longue avant d'appuyer sur ENT. Si cela se produit, appuyer sur ENT pour retourner au menu principal.			
	 Appuyer sur la flèche BAS pour afficher « 3 Régler » et appuyer sur ENT pour le sélectionner. 			
	6. « 31_Ir moteur » s'affichera. Appuyer sur ENT pour le sélectionner.			
	 Appuyer sur la flèche orientée vers le haut (flèche HAUT) pour afficher la valeur du courant à pleine charge indiquée sur la plaque signalétique du moteur. La valeur sera précédée du symbole « ? ». 			
	 Appuyer sur ENT pour enregistrer le réglage. Le symbole « ? » sera remplacé par « = ». 			
	 L'afficheur retournera automatiquement au menu « 3 Régler » une fois le réglage enregistré. Appuyer sur ESC pour retourner au menu principal. 			

Réglage de la classe de déclenchement

Le réglage d'usine est classe 5. Pour changer le réglage, procéder selon les points suivants.

- 1. Appuyer sur la flèche BAS pour afficher **« 4 Paramétrer »** et appuyer sur ENT.
- 2. « 41_Classe » s'affichera. Appuyer sur ENT pour le sélectionner.
- 3. **« =5 »** sera affiché. Appuyer sur la flèche HAUT pour afficher la classe de déclenchement préférée. La valeur sera précédée du symbole « ? ».
- 4. Appuyer sur ENT pour enregistrer le réglage. Le symbole « ? » sera remplacé par « = ».
- L'afficheur retournera automatiquement au menu « 4_Paramétrer » une fois le réglage enregistré. Appuyer sur ESC pour retourner au menu principal.

Installation d'une unité de contrôle

Si le démarreur TeSys U n'a pas d'unité de contrôle, il faut en installer une.

- Les démarreurs TeSys U expédiés sans unité de contrôle sont munis d'un couvercle en matière plastique à l'emplacement d'installation de l'unité de contrôle. Enlever le couvercle en matière plastique (A).
- 2. Séparer le haut de ce couvercle et le jeter (**B**).
- Réinstaller la partie inférieure du couvercle sur le démarreur TeSys U (C).
- Brancher l'unité de contrôle au démarreur TeSys U, sur le couvercle en matière plastique (D).
- 5. Pousser l'unité de contrôle jusqu'à ce qu'elle s'emboîte en place (**E**).
- Pour retirer l'unité de contrôle, si besoin est, abaisser la poignée de verrouillage et s'en servir pour séparer l'unité de contrôle du démarreur.

Installation d'un module de communication

Des modules de communication sont disponibles en option pour la commande. Les modules de communication ne peuvent être utilisés qu'avec des unités de contrôle de 24 Vcc.

- Abaisser la poignée de verrouillage de l'unité de contrôle, séparer l'unité de contrôle du démarreur TeSys U (A) et enlever le couvercle en matière plastique sous l'unité de contrôle (B).
- Installer le module de communication sur le démarreur TeSys U à la place du couvercle en matière plastique (C).
- Remettre la poignée de verrouillage à sa position initiale, puis brancher l'unité de contrôle au démarreur TeSys U, au dessus du module de communication (D).
- Pousser l'unité de contrôle jusqu'à ce qu'elle s'emboîte en place (E).
- Pour les directives de câblage, consulter la documentation pour le protocole de communication utilisé. Voir la section « Documentation complémentaire » à la page 5.

















Verrouillage et étiquetage

Pour verrouiller le contrôleur, la manette étant en position d'arrêt (Off) :

- Mettre la manette en position d'arrêt (OFF). Tirer la manette vers soi, comme indiqué à la figure 19. Cela verrouille la manette en position d'arrêt et la porte est interverrouillée en position fermée.
- Installer jusqu'à trois cadenas ayant des manilles entre 4 mm (0,16 po) et 8 mm (0,315 po). Le poids total des cadenas ne doit pas dépasser 450 g (1 lb).

Figure 19 : Verrouillage et étiquetage



Tableaux de référence

Passe-câbles IP68 ISO à une seule entrée					Membranes de conduits IP55		
Référence	Diamètre	Diamètre du câble		Taille de perçage		Diamètre max. des conduits	
	mm	ро	mm	ро	Reference	mm	ро
ISM71501	3–6.5	0,12-0,25	12,2-0,0 +0,2	0,48-0,0 +0,008	ISM71071	20	0,787
ISM71502	4–8	0,16–0,315	16,2–0,0 +0,2	0,638-0,0 +0,008	ISM71072	25	0,984
ISM71503	6–12	0,24–0,47	20,2-0,0 +0,2	0,795–0,0 +0,008	ISM71073	32	1,26
ISM71504	11–17	0,43–0,67	25,2-0,0 +0,2	0,992-0,0 +0,008	ISM71074	40	1,575
ISM71505	15–21	0,6–0,825	32,2-0,0 +0,2	1,268-0,0 +0,008	—	—	—
ISM71506	19–28	0,75–1,1	40,2-0,0 +0,2	1,583–0,0 +0,008	—		—

Tableau 3 : Manchons pour les applications NEMA 12, 4/4X et 3R

Tableau 4 : Calibre de fil recommandé

Caractéristiques des raccordements du circuit d'alimentation			
Câble toronné sans	1 conducteur	14–8 AWG (2,5–10 mm ²)	
terminaison	2 conducteurs	16–10 AWG (1,5–6 mm ²)	
Câble toronné avec	1 conducteur	16–10 AWG (1–6 mm ²)	
terminaison	2 conducteurs	16–10 AWG (1–6 mm ²)	
Câbla plain	1 conducteur	16–8 AWG (1–10 mm ²)	
	2 conducteurs	16–10 AWG (1–6 mm ²)	
Tournevis		Tournevis Phillips nº 2 ou plat de 1/4 po	
Couple de serrage		17–22 lb-in (1,9–2,5 N•m)	
Caractéristiques des	raccordements du circu	it de contrôle	
Câble toronné sans	1 conducteur	18–14 AWG (0,75–1,5 mm ²)	
terminaison	2 conducteurs	18–14 AWG (0,75–1,5 mm ²)	
Câble toronné avec	1 conducteur	22-14 AWG (0,34-1,5 mm ²)	
terminaison	2 conducteurs	22-14 AWG (0,34-1,5 mm ²)	
Câbla plain	1 conducteur	18–14 AWG (0,75–1,5 mm ²)	
	2 conducteurs	18–14 AWG (0,75–1,5 mm ²)	
Tournevis		Tournevis Phillips nº 1 ou plat de 3/16 po	
Couple de serrage		7–10,5 lb-in (0,8–1,2 N•m)	

Tableau 5 : Transformateurs d'alimentation de contrôle de capacité standard¹, unités sans communication uniquement

Code de tension	Tension primaire / secondaire (Vca)	Transformateur d'alimentation de contrôle	Fusible primaire (2 requis)	Fusible secondaire (1 requis)
V89	120 / 24	9070TF100D7	25430-20200	
V90	208 / 24	9070TF100D14	25430-20113	
V82	240 / 24	9070TF100D2	25430-20100	25419-21000
V83	480 / 24	9070TF100D2	25430-20050	
V91	600 / 24	9070TF100D36	25430-20040	
V84	208 / 120	9070TF100D3	25430-20113	
V80	240 / 120	9070TF100D1	25430-20100	05440 00400
V81	480 / 120	9070TF100D1	25430-20050	25419-20100
V86	600 / 120	9070TF100D5	25430-20040	

¹ Pour une capacité supplémentaire et de plus amples renseignements, voir le *Digest* ou contacter le bureau de ventes Schneider Electric le plus proche.

Tableau 6 : Numéros de catalogue des unités de contrôle

Classe de déclenchement	Courant à pleine charge (CPC)					
	0,15–0,6 A	0,35–1,4 A	1,25–5 A	3–12 A	4,5–18 A	8–12 A
10, évolutif, triphasé	LUCBX6••	LUCB1X••	LUCB05••	LUCB12••	LUCB18••	LUCB32••
20, évolutif, triphasé	LUCDX6••	LUCD1X••	LUCD05••	LUCD12••	LUCD18••	LUCD32••
10, évolutif, monophasé	LUCCX6••	LUCC1X••	LUCC05••	LUCC12••	LUCC18••	LUCC32••
Selectionnable de 5 à 30; monophasé et triphasé	LUCMX6BL	LUCM1XBL	LUCM05BL	LUCM12BL	LUCM18BL	LUCM32BL

"••" = Compléter le numéro de catalogue en ajoutant le code de tension approprié du tableau 7.

Tableau 7: Codes de tension

Volts	24	110–240
сс	BL	
са	В	FU

Commande de moteur combinée auto-protégée TeSys^{MC} U Directives d'utilisation

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

© 2013 Schneider Electric Tous droits réservés

Modbus, Phaseo, Schneider Electric et TeSys sont des marques commerciales de Schneider Electric Industries SAS ou de ses compagnies affiliées. Toutes les autres marques commerciales utilisées dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

HRB85601 Rév. 01, 09/2013 Remplace HRB85601, 09/2013

Schneider Electric Canada, Inc. 5985 McLaughlin Road Mississauga, ON L5R 1B8 Canada Tel:1-800-565-6699 www.schneider-electric.ca