LUFP9 Telemecanique

Guide d'exploitation

Passerelle DeviceNet / Modbus RTU



Merlín Gerín
Modícon
Square D
Telemecaníque



Table des matières

Table des matières3
Informations de sécurité4
Avis de non responsabilité4
A propos de ce manuel5
1. Introduction 6 1.1. Introduction du Guide d'exploitation 6 1.2. Présentation de la passerelle LUFP9 8 1.3. Terminologie 8 1.4. Présentation de l'architecture « système » des communications 9 1.5. Principe de configuration et de fonctionnement de la passerelle 10
2. Mise en œuvre matérielle de la passerelle
LUFP9
4. Mise en œuvre logicielle de la passerelle

5. Initialisation et diagnostic de la passerelle	40
5.1. Gestion complète	.40
5.1.1. Mot de commande du maître DeviceNet	.40
5.1.2. Mot d'état de la passerelle	.41
5.2. Diagnostic seul	.41
5.2.1. Mot de commande du maître Devicenet	.41
5.2.2. Mol d'ela de la passerelle	.42 12
5.4 Description du mot de commande du maître DeviceNet	42
5.5. Description du mot d'état de la passerelle	.45
6 Configuration de la passerelle	47
6.1. Raccordement de la passerelle au PC de configuration	47
6.1.1. Brochage	.48
6.1.2. Protocole de la liaison RS-232	.48
6.2. Installation de ABC-LUFP Config Tool	.49
6.3. Importation de la configuration de la passerelle	.49
6.4. Transfert d'une configuration vers la passerelle	.50
6.5. Suivi du contenu de la mémoire de la passerelle	.50
6.6. Suppression d'un esclave Modbus	.52
6.7. Ajout d'un esclave Modbus	.53
6.8. Modification des données périodiques échangées avec un	
esciave Miodous	.55
6.8.1. Remplacement d'une donnée periodique d'entree	.55
6.8.3. Augmentation du nombre des données périodiques	.50
d'entrée	.57
 6.8.4. Augmentation du nombre des données périodiques de sortie 	.61
6.9. Suppression des données apériodiques de paramétrage	.66
6.10. Modification de la configuration d'un esclave Modbus	.68
6.10.1. Modification du nom d'un esclave Modbus	.69
6.10.2. Modification de l'adresse d'un esclave Modbus	.69
6.11. Ajout et paramétrage d'une commande Modbus	.70
6.11.1. Cas des départs-moteurs TeSys U	.70
6.11.2. Cas d'un esclave Modbus générique	.72
6.11.3. Ajout d'une commande Modbus speciale	.86
5.12. Configuration des caracteristiques generales de la	00
6 12 1 Flément « Fieldhus »	.00 88
6 12 2 Flément « ABC »	.00
6.12.3. Elément « Sub-Network »	.90
6.13. Ajout d'un nœud de diffusion	.92
Annexe A: Caractéristiques techniques	93
Annous D. Confirmation and different	••
Annexe B: Configuration par defaut	96
Annexe C: Exemple d'utilisation (RSLogix 500)	99
Annexe D: Objets DeviceNet1	80
Annexe E: Commandes Modbus 1	27
Index 1	31
Glossaire 1	32

AVIS :

Lisez attentivement ces instructions et examinez le matériel pour vous familiariser avec l'appareil avant de tenter de l'installer, de le faire fonctionner ou d'assurer son entretien. Vous pourrez voir apparaître les messages spéciaux suivants tout au long de cette documentation ou sur l'appareil. Ils ont pour but de vous mettre en garde contre des risques potentiels ou d'attirer votre attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



Les éléments ci-contre sont des symboles d'alerte de sécurité. Ils ont pour but de vous mettre en garde contre des risques potentiels de blessure corporelle.



vous mettre en garde contre des risques potentiels de blessure corporelle. Respectez tous les messages de sécurité suivant ces symboles afin d'éviter tout

risque mortel, de blessure ou d'endommagement de l'appareil.

A DANGER

DANGER signale une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

A AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT signale une situation dangereuse potentielle qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

AATTENTION

ATTENTION signale une situation dangereuse potentielle qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Avis de non responsabilité

VEUILLEZ NOTER : Seul un personnel qualifié doit assurer l'entretien de l'équipement électrique. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de cet appareil ou du Guide d'exploitation associé. Ce document ne constitue pas un manuel d'instructions pour des personnes inexpérimentées.

© 2005 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Remarque sur la validité

Les données et illustrations fournies dans ce manuel ne sont pas contractuelles. Nous nous réservons le droit de modifier nos produits conformément à notre politique de développement permanent. Les informations figurant dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne doivent pas être interprétées comme un engagement de la part de Schneider Electric

Documents associés

Titre du document	Référence
AnyBus Communicator – User Manual	ABC_User_Manual.pdf
Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control	NEMA ICS 1.1 (nouvelle édition)
Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems	NEMA ICS 7.1 (nouvelle édition)
Modbus User Guide	TSX DG MDB E
Modicon Modbus Protocol Reference Guide	PI-MBUS-300 Rev. J

Informations relatives au produit

Schneider Electric n'est nullement responsable des erreurs pouvant figurer dans ce document. Merci de nous contacter pour toute suggestion d'amélioration ou de modification, ou si vous trouvez des erreurs dans cette publication.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou photocopie, sans autorisation préalable de Schneider Electric.

Toutes les réglementations de sécurité pertinentes locales, régionales et nationales doivent être observées lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit. Pour des raisons de sécurité et pour garantir la conformité aux données système documentées, seul le fabricant peut effectuer des réparations sur les composants.

Commentaires

des utilisateurs

Ce document est évolutif. En tant que tel, il sera révisé de temps à autres afin d'ajouter du contenu ou de réviser le contenu existant si nécessaire. Ce manuel a été rédigé pour vous. Vos questions et vos commentaires au sujet de ce document sont les bienvenus. Envoyez-les par courrier électronique à l'adresse techpub@schneider-electric.com.

1. Introduction

1.1. Introduction du Guide d'exploitation

- **Chapitre 1** Introduction: Ce chapitre décrit la passerelle, son guide d'exploitation ainsi que les termes qui y sont employés.
- **Chapitre 2** Mise en œuvre matérielle de la passerelle LUFP9 : Ce chapitre présente la passerelle et décrit l'ensemble des éléments à manipuler lors de sa mise en œuvre, qu'ils soient internes (roues codeuses) ou externes (câbles et connecteurs) à la passerelle.
- Chapitre 3 Signalisation : Ce chapitre décrit les six DEL situées sur la face avant de la passerelle.
- Chapitre 4 Mise en œuvre logicielle de la passerelle : Ce chapitre décrit les étapes successives permettant de mettre en œuvre la passerelle dans sa configuration par défaut, avec un automate utilisant DeviceNet. Les passerelles LUFP9 sont livrées pré-configurées pour permettre d'interfacer un maître DeviceNet avec 8 esclaves Modbus prédéfinis (départs-moteurs TeSys U).
- **Chapitre 5 Initialisation et diagnostic de la passerelle** : Ce chapitre décrit deux registres présents dans la mémoire de la passerelle, ceux-ci étant réservés à l'initialisation et aux diagnostics de la passerelle. Ils sont uniquement échangés entre le maître DeviceNet et la passerelle.
- Chapitre 6 Configuration de la passerelle : Ce chapitre décrit l'utilisation du logiciel « ABC-LUFP Configurator », qui permet de modifier ou de créer une nouvelle configuration destinée à la passerelle, et présente les différentes fonctions de ce logiciel (ajout ou suppression d'un esclave Modbus, ajout ou modification d'une commande Modbus, etc.).

Ce chapitre présente également les changements à reporter sur les opérations de mise en œuvre logicielle sous RSNetWorx.

- Annexe A Caractéristiques techniques : Cette annexe décrit les aspects techniques de la passerelle et des réseaux auxquels elle est interfacée, c'est-à-dire les réseaux DeviceNet et Modbus RTU.
- Annexe B Configuration par défaut : Cette annexe décrit les principales caractéristiques de la configuration par défaut de la passerelle LUFP9, sans toutefois rentrer dans les détails liés à ABC-LUFP Config Tool.
- Annexe C Exemple d'utilisation (RSLogix 500) Cette annexe décrit un exemple simple d'utilisation de la configuration par défaut de la passerelle LUFP9. Cet exemple exploite les registres de commande et de surveillance de 8 départs-moteurs TeSys U et utilise les services apériodiques de lecture et d'écriture de la valeur d'un paramètre de départ-moteur.
- Annexe D Objets DeviceNet : Cette annexe décrit les objets DeviceNet génériques ainsi que les objets DeviceNet spécifiques à la passerelle LUFP9. Les valeurs des attributs de ces objets y sont également fournies.
- Annexe E Commandes Modbus : Cette annexe décrit le contenu des trames des commandes Modbus supportées par la passerelle LUFP9.

1. Introduction



1.2. Présentation de la passerelle LUFP9

La passerelle LUFP9 permet à un maître situé sur un réseau DeviceNet de dialoguer avec les esclaves d'un réseau Modbus RTU. Il s'agit d'un convertisseur de protocole générique qui fonctionne de manière transparente pour l'utilisateur.

Cette passerelle vous permet de relier de nombreux produits distribués par *Schneider Electric* à un réseau DeviceNet, tels que les départs-moteurs TeSys U, les variateurs Altivar et les démarreurs Altistart.

1.3. Terminologie

Tout au long de ce document, le terme « utilisateur » désigne la ou les personnes amenées à manipuler ou à se servir de la passerelle.

Le terme « RTU », qui caractérise le protocole de communication Modbus RTU, sera omis la plupart du temps. Par conséquent, le simple terme « Modbus » désignera le protocole de communication Modbus RTU.

Comme cela reste le cas pour tous les systèmes communicants, les termes « entrée » et « sortie » sont ambigus. Pour éviter toute confusion, nous utilisons une convention unique dans ce document. Ainsi, les notions « entrée » et « sortie » sont toujours vues de l'automate, ou du maître / scanner DeviceNet.

Une « sortie » est donc un signal de commande envoyé à un esclave Modbus, tandis qu'une « entrée » est un signal de surveillance généré par ce même esclave Modbus.

Le schéma représenté ci-dessous symbolise le flux des « entrées » et des « sorties » échangées entre un maître DeviceNet et des esclaves Modbus RTU via la passerelle LUFP9 :



NOTE : Pour obtenir davantage d'informations concernant des termes spécifiques, reportez-vous au Glossaire disponible à la fin de ce guide.

1.4. Présentation de l'architecture « système » des communications

Chaque passerelle DeviceNet / Modbus RTU LUFP9 permet à un automate présent sur le réseau DeviceNet de commander, de contrôler et de configurer jusqu'à 8 esclaves Modbus. Il est possible de distribuer 25 commandes à 8 esclaves, sans contrainte de temps. Si le nombre d'esclaves Modbus est supérieur à 8, vous devrez avoir recours à un nombre approprié de passerelles LUFP9.



La passerelle LUFP9 se comporte à la fois comme un esclave DeviceNet sur le réseau amont et comme un maître Modbus RTU sur le réseau aval.

Reportez-vous à l'Appendix A: Caractéristiques techniques, si vous souhaitez prendre connaissance des caractéristiques techniques de communication de la passerelle.

La passerelle peut effectuer ses échanges de données (entrées et sorties de tous types) avec les esclaves Modbus de manière cyclique, apériodique ou événementielle. L'ensemble de ces échanges Modbus forment le « scanner Modbus » de la passerelle et on utilise le logiciel « ABC-LUFP Config Tool » pour configurer les échanges de ce scanner. Chaque donnée échangée de cette manière est mise à la disposition du maître DeviceNet, qui pourra y accéder de diverses façons (échanges cycliques, apériodiques ou événementiels).

NOTE : Si, par exemple, une communication est périodique sur le réseau Modbus, il n'est pas obligatoire que les données correspondantes soient échangées de manière périodique sur le réseau DeviceNet, et *vice versa*.

Le schéma situé sur la page précédente illustre la répartition de plusieurs esclaves sur trois réseaux avals Modbus RTU, chacun de ces réseaux étant interfacé avec l'automate maître DeviceNet à l'aide d'une passerelle LUFP9.

1.5. Principe de configuration et de fonctionnement de la passerelle

La passerelle LUFP9 fait partie d'une famille de produits (désignés par LUFP•) conçus pour répondre à des besoins génériques de connexion entre deux réseaux utilisant des protocoles de communication distincts.

Les éléments logiciels communs à toutes ces passerelles (outil de configuration, appelé « ABC-LUFP Config Tool », et logiciel Modbus embarqué) cohabitent avec les spécificités du réseau amont de chacune d'elle (DeviceNet dans le cas de la passerelle LUFP9) d'une manière générique. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'interfaçage entre le réseau amont et le réseau Modbus est intégralement effectué via la mémoire physique de la passerelle.

⇒ Les échanges entre la passerelle (qui fait office de maître Modbus) et les esclaves Modbus sont entièrement configurés à l'aide de « ABC-LUFP Config Tool ». Cet outil de configuration atteint un niveau de détail particulièrement élevé (temporisations des échanges, modes de communication, contenu des trames, etc.), ce qui rend son utilisation d'autant plus délicate. Un chapitre entier (chapitre 6 Configuration de la passerelle) lui a donc été consacré dans le présent guide Chaque passerelle LUFP9 est livrée pré-configurée pour en simplifier l'utilisation et pour servir de base à une configuration qui répondrait au mieux aux attentes de l'utilisateur. Les opérations typiques applicables à cette configuration par défaut sont décrites dans le chapitre 6 Configuration de la passerelle.

Le réseau DeviceNet est totalement dissocié du réseau Modbus. Les trames d'un réseau ne sont pas directement « traduites » par la passerelle pour générer des trames sur l'autre réseau. Au lieu de cela, les échanges entre le contenu de la mémoire de la passerelle et les esclaves Modbus forment un système indépendant de celui qui est chargé de la gestion des échanges entre cette même mémoire et le maître DeviceNet. Le système garantit la cohérence des données échangées dans la mémoire partagée.

Vous devez veiller à ce que la taille des données DeviceNet corresponde à la taille de la mémoire utilisée pour les échanges Modbus, car la passerelle configure ses échanges DeviceNet en se basant sur la mémoire utilisée par les trames Modbus. Si la taille ne correspond pas, la DEL Diag n°4 du bus de terrain clignote à une fréquence de 1 Hertz, les échanges Modbus cycliques sont activés et les registres Modbus accessibles en écriture sont définis sur 0.

L'exemple suivant illustre la gestion indépendante de chacun des deux réseaux :



— Gestion des échanges Passerelle↔ Esclaves Modbus —

2.1. Réception

Après ouverture de l'emballage, vérifiez la présence d'une passerelle LUFP9 DeviceNet / Modbus RTU équipée de connecteurs.

2.2. Présentation de la passerelle LUFP9

Les câbles et autres accessoires de raccordement aux réseaux DeviceNet et Modbus doivent être commandés séparément.



Légende :

- Connecteur débrochable d'alimentation de la passerelle (=== 24V).
- ② Connecteur RJ45 femelle pour liaison avec un PC doté du logiciel de configuration ABC-LUFP.
- ③ Connecteur RJ45 femelle du réseau aval Modbus RTU .
- ④ Six DEL de diagnostic .
- (5) Capot amovible dissimulant les commutateurs de configuration de la passerelle, représentés et décrits dans le chapitre 2.7 Configuration des fonctions de communication DeviceNet. L'étiquette de description des DEL est collée sur ce même capot.
- 6 Connecteur DeviceNet femelle débrochable.

2. Mise en œuvre matérielle de la passerelle LUFP9

La passerelle LUFP9 permet des communications entre un réseau DeviceNet et des périphériques Modbus pour des applications industrielles d'automatisation et de contrôle. Comme pour tout composant utilisé dans un système de contrôle industriel, le concepteur doit évaluer les dangers potentiels découlant de l'utilisation de la passerelle LUFP9 pour cette application.

A AVERTISSEMENT

PERTE DE CONTRÔLE

- Le concepteur de tout système de contrôle doit tenir compte des modes de défaillances potentielles des chemins de contrôle et, pour certaines fonctions de contrôle critiques, prévoir un moyen d'atteindre un état sécurisé durant et après la défaillance d'un chemin. L'arrêt d'urgence et l'arrêt en cas de sur-course constituent des exemples de fonctions de contrôle critiques.
- Des chemins de contrôle distincts ou redondants doivent être prévus pour les fonctions de contrôle critiques.
- Les chemins de contrôle du système peuvent inclure des liaisons de communication. Il est nécessaire de tenir compte des conséquences des retards de transmission inattendus ou des défaillances d'une liaison.^a
- Chaque mise en œuvre d'une passerelle LUFP• doit être testée de manière individuelle et approfondie afin de vérifier son fonctionnement avant de la mettre en service.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, de graves blessures ou des dommages matériels.

2.3. Montage de la passerelle sur rail DIN



Montage de la passerelle

Commencez par pousser la passerelle vers le bas (1) pour comprimer le ressort de la passerelle. Tirez ensuite le bas du boîtier de la passerelle vers l'avant (2) jusqu'à ce que le dos du boîtier se déboîte du rail.

Commencez par appliquer l'embase arrière de la passerelle sur la partie supérieure du rail, en poussant vers le bas (1) pour comprimer le ressort de la passerelle. Poussez ensuite la passerelle contre le rail DIN (2) jusqu'à ce que l'embase du boîtier de la passerelle s'emboîte sur le rail.

NOTE : Le ressort fait également office d'organe de mise à la terre de la passerelle (Protective Earth).

Démontage de la passerelle

Pour plus d'informations, reportez-vous aux documents NEMA ICS 1.1 (nouvelle édition), « Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control » et NEMA ICS 7.1 (nouvelle édition), « Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems ».

2.4. Alimentation de la passerelle

Passerelle DeviceNet / Modbus RTU - Vue de dessous

RISQUE DE FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'APPAREIL

N'utilisez pas l'alimentation 24 V CC fournie par le câble du réseau DeviceNet pour alimenter les passerelles LUFP•, car la borne négative (—) de cette alimentation n'est pas nécessairement au même potentiel de mise à la terre que l'installation. L'utilisation d'une alimentation sans mise à la terre peut provoquer un fonctionnement imprévisible des périphériques LUFP•.

Pour garantir un fonctionnement sûr, les passerelles LUFP• exige une alimentation séparée, dont la borne négative (—) est connectée à la mise à la terre du système.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, de graves blessures ou des dommages matériels.

2.5. Raccordement de la passerelle au réseau Modbus

Trois exemples types de raccordement Modbus de la passerelle et de ses esclaves sont présentés ci-après. Il existe de nombreuses autres possibilités de raccordement Modbus, mais elles ne font pas l'objet de ce document.

2.5.1. Exemples de topologies de raccordement Modbus

Topologie « étoile » : Cette topologie utilise des répartiteurs Modbus LU9GC03, qui sont dotés de 8 prises RJ45 femelles. Ces répartiteurs doivent être placés à proximité des esclaves Modbus, auxquels ils sont connectés à l'aide de câbles VW3 A8 306 R··. En revanche, la nature du câble reliant la passerelle LUFP9 à l'un de ces répartiteurs dépendra de l'architecture du réseau, du moment qu'il est pourvu d'un connecteur RJ45 mâle à chacune de ses extrémités. Au besoin, une ou deux terminaisons de ligne pourront être directement connectées sur les répartiteurs.



Les branchements sont schématisés ci-dessous :

2. Mise en œuvre matérielle de la passerelle LUFP9

Topologie « Bus » avec dérivations VW3 A8 306 TF3 : Cette topologie utilise des boîtiers de dérivation VW3 A8 306 TF3 afin de relier chacun des esclaves Modbus au tronçon principal du réseau Modbus. Chaque boîtier doit être placé à proximité immédiate de l'esclave Modbus auquel il est associé. Le câble du tronçon principal du réseau Modbus doit être doté de connecteurs RJ45 mâles (tel que le câble VW3 A8 306 R•• utilisé pour la topologie « étoile »). Le cordon reliant le boîtier de dérivation à l'esclave ou à la passerelle Modbus fait partie intégrante de ce même boîtier. Les branchements sont schématisés ci-dessous :



2. Mise en œuvre matérielle de la passerelle LUFP9

Topologie « bus » avec boîtiers de dérivation : Cette topologie est similaire à la précédente, sauf qu'elle utilise les connecteurs de l'abonné TSXSCA62 et/ou les connecteurs de l'abonné TSXCA50. Il est recommandé d'utiliser un câble de connexion VW3 A68 306 et des câbles Modbus TSXCSA•00. Raccordez le connecteur RJ45 du câble VW3 A68 306 au connecteur Modbus de la passerelle LUFP9.





2.5.2. Brochage

En plus du brochage de la prise située sur la passerelle, celui du câble VW3 A68 306 est également présenté cidessous, car il est le seul câble Modbus à ne pas utiliser exclusivement une connectique en RJ45.



2.5.3. Recommandations de câblage du réseau Modbus

- Utilisez un câble blindé avec 2 paires de conducteurs torsadés,
- · reliez les potentiels de référence entre eux,
- longueur maximale de la ligne : 1 000 mètres
- longueur maximale d'une dérivation : 20 mètres
- ne connectez pas plus de 9 stations sur un bus (esclaves et passerelle LUFP9 confondus),



RISQUE DE FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'APPAREIL

Ne connectez pas plus de 9 stations au bus de terrain Modbus (8 esclaves et une passerelle). Même si la passerelle semble fonctionner correctement avec plus de 9 périphériques, il est probable qu'un ou plusieurs périphériques communiquent par intermittence uniquement, provoquant un comportement imprévisible du système.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, de graves blessures ou des dommages matériels.

- cheminement du câble : éloignez le bus des câbles d'alimentation (30 cm au minimum), effectuez les croisements à angle droit si nécessaire et raccordez le blindage du câble à la masse de chaque équipement,
- adaptez la ligne à ses deux extrémités à l'aide d'un terminateur de ligne de type RC (voir schéma et terminaison VW3 A8 306 RC ci-dessous).





— Adaptation de fin de ligne recommandée aux 2 extrémités — — Terminaison de ligne VW3 A8 306 RC —

AVERTISSEMENT

TERMINAISON DE LIGNE MODBUS À L'AIDE DE LA METHODE PAR RESISTANCE UNIQUEMENT

Utilisez uniquement des terminaisons de câble Modbus RC (Resistance-Capacitance) avec la passerelle LUFP9. Les passerelles LUFP• sont conçues pour prendre en charge des équipements clients qui ne fonctionneront pas correctement sans utiliser de terminaisons de câble Modbus de type RC.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, de graves blessures ou des dommages matériels.

Pour faciliter le raccordement des équipements selon les topologies décrites dans le chapitre 2.5.1 Configuration de la passerelle, divers accessoires sont proposés dans le catalogue Schneider Electric :

1) Répartiteurs, dérivations et terminaisons de ligne :

□ Répartiteur LU9GC03	Се	boîtier	passif	comporte	8 connecteurs	femelles	RJ45.	Chacun	de	ces
(topologie « étoile »)	con	necteur	s peut é	ètre connec	té à un esclave	Modbus, a	à un ma	ître Modb	ous,	à un
	auti	e répart	titeur M	odbus ou à	une terminaisor	n de ligne.				

 Boîtier de dérivation VW3 A8 306 TF3 (topologie « bus » avec dérivations VW3 A8 306 TF3) 	Ce boîtier passif comporte un cordon court avec connecteur RJ45 mâle permettant de le brancher directement sur un esclave Modbus, sans devoir utiliser un câble distinct. Il est équipé de 2 connecteurs femelles RJ45 pour le raccordement de deux câbles Modbus de type VW3 A8 306 R••.
□ Prise abonnés 2 voies TSXSCA62	Ce boîtier passif comporte un circuit imprimé équipé de borniers à vis et permet le raccordement de 2 abonnés sur le bus
(topologie « bus » avec boîtiers de dérivation)	(2 connecteurs SUB-D 15 points femelles). Il inclut la terminaison lorsque le connecteur se situe en bout de ligne. Il est équipé de 2 borniers à vis pour le raccordement de deux câbles Modbus double paire torsadée.
□ Boîtier de dérivation TSXCA50	Ce boîtier passif permet de connecter une unité Modbus à un bornier à vis. Il inclut la terminaison lorsque le connecteur se
(topologie « bus » avec boîtiers de dérivation)	situe en bout de ligne. Il est équipé de 2 borniers à vis pour le raccordement de deux câbles Modbus double paire torsadée.
Double terminaison VW3 A8 306 RC	Chacun de ces deux boîtiers passifs de couleur rouge est un connecteur RJ45 mâle de 3 cm de long contenant une
(toutes topologies)	terminaison de ligne RC (voir schéma et illustration ci-dessus). Seule l'abréviation « RC » est portée sur ces boîtiers.

2) Câbles :

-

•	Câble Modbus VW3 A8 306 R••	Câble blindé doté d'un connecteur mâle RJ45 à chacune de ses extrémités.
•	Câble Modbus VW3 A8 306 (topologie « bus » avec boîtiers de dérivation)	Câble blindé doté d'un connecteur mâle RJ45 et d'un connecteur SUB-D 15 points mâle. Il sert à raccorder un abonné Modbus (esclave ou maître) à un boîtier TSXSCA62 ou TSXCA50.
•	Câble Modbus double paire torsadée blindé (topologie « bus » avec boîtiers de dérivation)	Câble nu (sans connecteurs) destiné à constituer le tronçon principal du réseau Modbus. Trois références sont disponibles : TSXCSA100 (100 m), TSXCSA200 (200 m) et TSXCSA500 (500 m).

2.6. Connexion de la passerelle LUFP9 au réseau DeviceNet

Si la passerelle LUFP9 est physiquement située à l'une des deux extrémités du réseau DeviceNet, il est nécessaire de brancher une terminaison de ligne aux bornes de son connecteur DeviceNet.

La résistance de cette terminaison de ligne doit être égale à 121Ω et elle doit être connectée entre les broches 2 et 4 du connecteur de la passerelle, c'est-à-dire entre les signaux CAN_L et CAN_H.



2.7. Configuration des fonctions de communication DeviceNet

Cette configuration doit être effectuée lorsque la passerelle est hors tension.

ATTENTION

OUVERTURE DU CAPOT DE LA PASSERELLE LUFP• SOUS TENSION

L'alimentation de la passerelle doit être coupée avant d'ouvrir le capot. Une fois le capot retiré, veillez à ne toucher ni les circuits électriques, ni les composants électroniques, car vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Le bloc de commutateurs permettant de configurer les fonctions de communication DeviceNet est dissimulé derrière le capot ⑤ de la passerelle (voir illustration au chapitre 2.2 Présentation de la passerelle LUFP9 Pour retirer ce capot, il suffit de glisser la pointe d'un petit tournevis entre le sommet du capot et le boîtier de la passerelle, puis de le dégager avec précaution.

Le bloc de commutateurs est schématisé ci-dessous, chaque commutateur étant symbolisé dans sa position de réglage usine :



Un commutateur est à l'état 0 lorsqu'il est en position OFF et à l'état 1 lorsqu'il est en position ON.

Note : Toute modification des fonctions de communication de la passerelle ne sera prise en compte qu'à la prochaine mise sous tension de la passerelle.

2.7.1. Codage de la vitesse DeviceNet

La vitesse de communication de la passerelle sur le réseau DeviceNet doit être identique à celle du maître DeviceNet. Dans le cas contraire, une erreur de configuration surviendra.

Le réglage usine est 500 kbits/s.

La valeur de cette vitesse dépend du positionnement des commutateurs 1 et 2.

Vitesse	Adresse (MAC ID)
$ \mathbf{V}_{1 2}^{\mathbf{I}} $ ON	

Commutateurs 1 2 3 4 5 6 7 8	Débit DeviceNet
00xxxxx	125 kbits/s
01xxxxx	250 kbits/s
10xxxxx	500 kbits/s
11xxxxxx	Configuration invalide

2.7.2. Codage de l'adresse de la passerelle

La passerelle LUFP9 est identifiée sur le bus DeviceNet par son adresse (ou « Mac ID »), comprise entre 0 et 63.



L'adresse DeviceNet de la passerelle dépend du positionnement des commutateurs 3 à 8. Elle correspond au nombre binaire donné par la position ON (1) ou OFF (0) de ces 6 commutateurs.

Commutateurs 1 2 3 4 5 6 7 8	Adresse DeviceNet
x x 0 0 0 0 0 0	0
x x 0 0 0 0 0 1	1
x x 0 0 0 0 1 0	2
x x 0 0 0 0 1 1	3
x x 0 0 0 1 0 0	4
x x 0 0 0 1 0 1	5
x x 0 0 0 1 1 0	6
x x 0 0 0 1 1 1	7
x x 0 0 1 0 0 0	8
x x 0 0 1 0 0 1	9
x x 0 0 1 0 1 0	10
x x 0 0 1 0 1 1	11
x x 0 0 1 1 0 0	12
x x 0 0 1 1 0 1	13
x x 0 0 1 1 1 0	14
x x 0 0 1 1 1 1	15
x x 0 1 0 0 0 0	16
x x 0 1 0 0 0 1	17
x x 0 1 0 0 1 0	18
x x 0 1 0 0 1 1	19
x x 0 1 0 1 0 0	20
$x \times 010101$	21

Commutateurs	Adresse DeviceNet
x x 0 1 0 1 1 0	22
x x 0 1 0 1 1 1	23
x x 0 1 1 0 0 0	24
x x 0 1 1 0 0 1	25
x x 0 1 1 0 1 0	26
x x 0 1 1 0 1 1	27
x x 0 1 1 1 0 0	28
x x 0 1 1 1 0 1	29
x x 0 1 1 1 1 0	30
x x 0 1 1 1 1 1	31
x x 1 0 0 0 0 0	32
x x 1 0 0 0 0 1	33
x x 1 0 0 0 1 0	34
x x 1 0 0 0 1 1	35
x x 1 0 0 1 0 0	36
x x 1 0 0 1 0 1	37
x x 1 0 0 1 1 0	38
x x 1 0 0 1 1 1	39
x x 1 0 1 0 0 0	40
x x 1 0 1 0 0 1	41
x x 1 0 1 0 1 0	42
x x 1 0 1 0 1 1	43

	[
Commutateurs	Adresse
12345678	DeviceNet
x x 1 0 1 1 0 0	44
x x 1 0 1 1 0 1	45
x x 1 0 1 1 1 0	46
x x 1 0 1 1 1 1	47
x x 1 1 0 0 0 0	48
x x 1 1 0 0 0 1	49
x x 1 1 0 0 1 0	50
x x 1 1 0 0 1 1	51
x x 1 1 0 1 0 0	52
x x 1 1 0 1 0 1	53
x x 1 1 0 1 1 0	54
x x 1 1 0 1 1 1	55
x x 1 1 1 0 0 0	56
x x 1 1 1 0 0 1	57
x x 1 1 1 0 1 0	58
x x 1 1 1 0 1 1	59
x x 1 1 1 1 0 0	60
x x 1 1 1 1 0 1	61
x x 1 1 1 1 1 0	62
x x 1 1 1 1 1 1	63

2.7.3. Exemples de configuration de la passerelle





Les 6 DEL de la passerelle et l'étiquette descriptive figurant sur le capot amovible permettent de diagnostiquer l'état de la passerelle :

() (3 (5)^	LUFPS	2) 4 6	Telemecanique LUFP9 Q
DEL	DEL → Etat de la passerelle	DEL	DEL \rightarrow Etat de la passerelle
	Eteinte : Passerelle non connectée au bus DeviceNet. Verte : Passerelle connectée au bus DeviceNet : Connexion établie		Eteinte : Pas d'alimentation
NETWORK STATUS	Rouge : Echec fatal lors de la connexion au bus DeviceNet	MODULE STATUS	Rouge : Défaut irrémédiable
	Clignotante (vert) : Passerelle connectée au bus DeviceNet : Connexion non établie		Verte : Passerelle opérationnelle
	Clignotante (rouge) :Timeout de connexion au bus DeviceNet		
	<i>'</i> →La durée de ce timeout est définie par le maître DeviceNet.	4 NOT USED	Eteinte : —
B NOT	Eteinte :		Eteinte : Pas d'alimentation
USED	Eteinte : Pas d'alimentation		Clignotante (rouge/vert) : Configuration absente / non valide
5 Modbus	Clignotante (vert) : Pas de communications Modbus	G GATEWAY	General Gener
	Verte : Communications Modbus OK		Verte : Passerelle en cours d'initialisation et de configuration
	Rouge :		Clignotante (vert) : Passerelle en ordre de
	- Perte de communication avec un ou plusieurs esclaves Modbus (pas de réponse de l'esclave) (1)		fonctionnement : Configuration OK
	- Code d'exception provenant d'une commande ou d'une transaction		

(1) La DEL Modbus
 devient rouge lorsqu'un ou plusieurs esclaves Modbus ne répondent pas à la passerelle de façon attendue. Ce comportement peut être dû à :

- une perte de communication (un câble est endommagé ou déconnecté, par exemple),
- une écriture de valeurs incorrecte dans les sorties qui correspondent aux deux services apériodiques de lecture/écriture (voir chapitre 4.3, Description des services affectés aux E/S de la passerelle).

Note : Lorsque la DEL MODBUS S clignote en rouge en raison d'une simple perte de communication, elle redeviendra verte lorsque les communications sont restaurées. Lorsque la DEL (5) clignote en rouge en raison de l'utilisation de valeurs incorrectes avec les services apériodiques de lecture/écriture, la seule façon d'effacer cette erreur est de réutiliser ces services apériodiques avec des valeurs correctes.

Note : Si la DEL DEVICENET STATUS **G** clignote suivant une séquence commençant par un ou plusieurs flashs rouges, il est conseillé de noter l'ordre du déroulement de cette séquence et de communiquer ces renseignements au service de support de Schneider Electric. Dans certains cas, le problème se résout simplement par la mise hors tension de la passerelle puis sa remise sous tension.

4.1. Introduction

Ce chapitre présente une mise en œuvre rapide de la passerelle LUFP9, grâce à l'utilisation de sa configuration par défaut, l'ensemble des passerelles LUFP9 étant livrées pré-configurées.

NOTE : La configuration a été définie pour 8 départs-moteurs. Si vous en utilisez moins de 8, reportez-vous au chapitre 6, Configuration de la passerelle.

La configuration par défaut proposée par Schneider Electric a pour objectif de fournir un bon point de départ pour les clients utilisant des départs-moteurs TeSys U, ainsi que de limiter les modifications de la configuration nécessaires pour la plupart des installations. La configuration par défaut permet la mise en œuvre de la passerelle à l'aide d'un outil de configuration pour automate maître DeviceNet. Cependant, il incombe à l'utilisateur uniquement de s'assurer que la configuration par défaut, ou toute autre configuration, est sûre et appropriée pour ses installations et l'usage prévu.

4.1.1. Architecture système

La configuration par défaut d'une passerelle LUFP9 lui permet d'effectuer la commande, la surveillance et le paramétrage de 8 départs-moteurs TeSys U :



Reportez-vous au chapitre 2 passerelle LUFP9, pour la mise en œuvre matérielle de la configuration par défaut.

4.1.2. Configuration des départs-moteurs

Chaque départ-moteur doit être configuré de la manière suivante :

Protocole :	Modbus RTU esclave	Bits de start	1
Adresse Modbus	1 à 8	Parité	Aucune
Vitesse de transmission	19 200 bits/s	Bit de parité	0
Bits de données	8	Bits de stop	1

Dans le cas d'un départ-moteur TeSys U doté d'un module de communication Modbus (module LULC031), les paramètres de configuration de la liaison RS485 sont automatiquement détectés ; seule doit être configurée l'adresse Modbus du départ-moteur.

4.1.3. Temps de cycle Modbus

La configuration par défaut de la passerelle LUFP9 impose un temps de cycle de 300 ms aux commandes Modbus. Ce temps de cycle correspond au temps d'interrogation nécessaire pour couvrir les 8 départs-moteurs.

4.1.4. Gestion des modes dégradés avec la configuration par défaut de la passerelle

La gestion des modes dégradés avec la configuration par défaut de la passerelle est décrite ci-dessous, mais elle ne tient pas compte de l'automate utilisé, ni du scanner DeviceNet. Reportez-vous au chapitre 6.11.2.1 Gestion des modes dégradés, si vous souhaitez gérer les modes dégradés de toute autre configuration.

4.1.4.1. Description des options de mode dégradé de la passerelle

Offline options for fieldbus

Cette option affecte les données envoyées à un esclave Modbus si aucune communication ne provient du maître DeviceNet.

Elle est définie au niveau de la requête de chaque commande ou transaction envoyée aux différents esclaves.

Cette option peut prendre 3 valeurs :

Clear :Toutes les données envoyées à l'esclave Modbus concerné ont la valeur 0.Freeze :Toutes les données envoyées conservent leur valeur actuelle.No scanning :La requête n'est plus transmise.

Avec la configuration par défaut de la passerelle :

L'option « Clear » est sélectionnée pour les échanges périodiques.

L'option « No scanning » est sélectionnée pour les échanges apériodiques.

Cela signifie que les registres Tesys Command et Status continuent à être actualisés,

mais la mémoire de sortie associée (registres de commande du Tesys U) est forcée à 0, et la mémoire d'entrée (registres d'état du Tesys U) fonctionne normalement,

alors que les échanges Modbus apériodiques sont interrompus.

Timeout time

Cette option définit le délai pendant lequel la passerelle attend une réponse avant d'essayer de renvoyer la même requête ou de déconnecter l'esclave et de le déclarer manquant.

Elle est définie au niveau de la requête de chaque commande ou transaction envoyée aux différents esclaves. Avec la configuration par défaut de la passerelle, ce délai est de 300 ms.

Retries

Cette option détermine le nombre de retransmissions effectuées par la passerelle en cas d'absence de réponse de l'esclave.

Elle est définie au niveau de la requête de chaque commande ou transaction envoyée aux différents esclaves. Avec la configuration par défaut de la passerelle, cette option est définie sur la valeur 3.

Reconnect time

Cette option définit le temps durant lequel la passerelle attend une réponse avant de reconnecter un esclave manguant.

Elle est définie au niveau de la requête de chaque commande ou transaction envoyée aux différents esclaves. Avec la configuration par défaut de la passerelle, ce délai est de 10 secondes.

RISQUE DE FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'APPAREIL

Durant le délai de reconnexion, il est impossible de contrôler un esclave (lecture/écriture) via le bus. Selon les caractéristiques de l'esclave et la configuration du chien de garde, l'esclave peut conserver le même état ou prendre une position de repli.

Afin d'éviter tout fonctionnement imprévu de l'appareil, vous devez connaître l'état possible d'un esclave et adapter le délai de timeout et de reconnexion en fonction de la vitesse d'envoi de la requête.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, de graves blessures ou des dommages matériels.

Offline options for sub-network

Cette option affecte les données envoyées au scanner DeviceNet lorsque aucune réponse ne provient d'un esclave.

Elle est définie au niveau de la réponse de chaque commande ou transaction envoyée depuis les différents esclaves.

Cette option peut prendre 2 valeurs :

Clear : Toutes les données envoyées au scanner DeviceNet ont la valeur 0.

Freeze : Toutes les données envoyées au scanner DeviceNet conservent leur valeur actuelle.

Avec la configuration par défaut de la passerelle, l'option « Clear » est sélectionnée et les registres d'état du Tesys U ainsi que les données d'entrée apériodiques sont forcées à 0.

4.1.4.2. Description du mode dégradé

Cette description prend en compte les éléments suivants :

Le processeur de l'automate Le scanner DeviceNet La passerelle LUFP9 Les démarreurs-contrôleurs Tesys U.

Arrêt ou défaillance du processeur de l'automate

Réponse du processeur de l'automate
Sorties :
Erreur logicielle, réinitialisation des sorties sur leur état par défaut ou conservation de leur état
actuel selon la configuration
Erreur matérielle (EEDBOM ou défaillance matérielle), état de sortie indéterminé
Entrége :
L'inites .
L'automate cesse de repondre aux entrees, quei que soit i etat d'erreur.
Réponse du scanner DeviceNet
En fonction de la configuration du scanner :
le scanner cesse de communiquer avec la passerelle LUFP9,
force les sorties DeviceNet sur la valeur 0 et actualise les entrées
ou maintient les sorties DeviceNet sur leur dernière position et actualise les entrées
Réponse de la passerelle LUFP9
Si le scanner cesse de communiquer avec la passerelle :
les échanges Modbus périodiques continuent de s'exécuter
avec la mémoire de sortie associée forcée sur la valeur 0.
la mémoire d'entrée continue à être actualisée.
les échanges Modbus apériodiques sont interrompus
Si le scanner force les sorties DeviceNet sur la valeur 0 et actualise les entrées :
les échanges Modbus périodiques continuent de s'exécuter
avec les sorties définies sur 0
la mémoire d'entrée continue à être actualisée
la memore d'entre continue à etre àctualisée,
les echanges modulus apenodiques sont interrompus.
Si le scanner maintient les sorties DeviceNet et actualise les entrees :
les échanges Modbus périodiques continuent de s'exécuter
avec la mémoire de sortie associée maintenue sur sa dernière position,
la mémoire d'entrée continue à être actualisée,
les échanges Modbus apériodiques sont interrompus.
Réponse du Tesys U
Si le scanner cesse de communiquer ou force les sorties sur 0 :
les échanges Modbus périodiques continuent de s'exécuter
les registres de commande sont définis sur 0 et les moteurs sont arrêtés.
le registre d'état est transmis à la passerelle.
les échanges Modbus apériodiques sont interrompus
Si le scanner maintient les mots de sortie DeviceNet et actualise les mots d'entrées :
les áchandes Modhus náriodiques continuent de s'exécuter
les registres de commande consenvont leur dernière valeur et les moteurs restant
udito le illetite etal.
les données du régistre d'étationes cont transmisés à la passereile,
les echanges Modbus aperiodiques sont interrompus.

Arrêt ou défaillance du scanner DeviceNet

Réponse du processeur de l'automate

Le processeur de l'automate fournit à l'application plusieurs erreurs et/ou objets de diagnostic au cas où le scanner DeviceNet cesserait de fonctionner ou connaîtrait une défaillance (entrée/sortie non valide).

Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'automate pour consulter leur description.

Ces informations doivent être gérées dans l'application de l'automate.

Réponse du scanner DeviceNet

Si le scanner DeviceNet est arrêté (commande provenant de l'application) :

le scanner cesse de communiquer avec la passerelle LUFP9.

Si le scanner DeviceNet connaît une défaillance,

le scanner cesse de communiquer avec le processeur et la passerelle LUFP9.

Réponse de la passerelle LUFP9

Avec la configuration par défaut de la passerelle (Offline option for fieldbus) :

les échanges Modbus périodiques continuent de s'exécuter,

avec la mémoire de sortie associée forcée sur la valeur 0,

la mémoire d'entrée continue à être actualisée,

les échanges Modbus apériodiques sont interrompus.

Réponse du Tesys U

les échanges Modbus périodiques continuent de s'exécuter :

les registres de commande sont définis sur 0 et les moteurs sont arrêtés,

les données du registre d'état sont transmises à la passerelle,

les échanges Modbus apériodiques sont interrompus.

Passerelles LUFP9 déconnectées du côté DeviceNet

Réponse de l'automate

Le processeur de l'automate fournit plusieurs objets d'erreur et de diagnostic provenant du scanner DeviceNet en cas de déconnexion d'un esclave de l'application : Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'automate pour consulter leur description.

Ces informations doivent être gérées dans l'application de l'automate.

Réponse du scanner DeviceNet

Le scanner DeviceNet fournit au processeur différents objets d'erreur et de diagnostic en cas de déconnexion d'un esclave DeviceNet.

Réponse de la passerelle LUFP9

Avec la configuration par défaut de la passerelle (Offline option for fieldbus) :

Les échanges Modbus périodiques continuent de s'exécuter,

avec la mémoire de sortie associée forcée sur la valeur 0,

la mémoire d'entrée continue à être actualisée,

les échanges Modbus apériodiques sont interrompus.

Réponse du Tesys U

Les échanges Modbus périodiques continuent de s'exécuter :

Les registres de commande sont définis sur 0 et les moteurs sont arrêtés,

les données du registre d'état sont transmises à la passerelle,

les échanges Modbus apériodiques sont interrompus.

Défaillance des passerelles LUFP9

Réponse de l'automate

Le processeur de l'automate fournit plusieurs objets d'erreur et de diagnostic provenant du scanner DeviceNet en cas de défaillance d'un esclave vers l'application.

Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'automate pour consulter leur description.

Ces informations doivent être gérées dans l'application de l'automate.

Réponse du scanner DeviceNet

Le scanner DeviceNet fournit au processeur différents objets d'erreur et de diagnostic en cas de défaillance d'un esclave DeviceNet.

Réponse de la passerelle LUFP9

En cas de défaillance, la passerelle cesse de communiquer avec le scanner DeviceNet et les esclaves Modbus.

Réponse du Tesys U

Selon la configuration du Tesys U :

Si les démarreurs-contrôleurs ne reçoivent aucune requête, ils :

stoppent le moteur, conservent le même état

ou actionnent le moteur.

Reportez-vous aux manuels d'utilisation du Tesys U pour régler ces positions de repli.

Passerelles LUFP9 déconnectées du côté Modbus ou défaillance du Tesys U

Réponse de l'automate

Le processeur donne accès au mot d'état de la passerelle provenant de la table d'entrée du scanner DeviceNet, ainsi qu'au mot de commande de la passerelle provenant de la table de sortie. Ces 2 mots doivent être gérés dans l'application de l'automate afin de détecter si un esclave Modbus est manquant.

Réponse du scanner DeviceNet

Le scanner DeviceNet doit être configuré de façon à accéder à l'état de la passerelle et aux mots de commande afin de fournir des informations de diagnostic Modbus.

Réponse de la passerelle LUFP9

Avec la configuration par défaut de la passerelle : Timeout time = 300 ms, Retries = 3, Reconnect time = 10 sec et Offline option for sub-network = Clear.

Après l'envoi d'une requête à un esclave, si aucune réponse ne parvient après 300 ms, la passerelle l'envoie de nouveau deux fois avant de fournir des informations relatives à l'esclave manquant dans le mot d'état de la passerelle. Toutes les données envoyées au scanner DeviceNet (requêtes de lecture) ont la valeur 0. La passerelle essaie de reconnecter l'esclave manquant en respectant le même ordre toutes les 10 secondes.

Réponse du Tesys U

Si la passerelle LUFP9 est déconnectée du côté Modbus :

Les démarreurs-contrôleurs ne reçoivent aucune requête. Selon leur configuration, ils :

stoppent le moteur,

conservent le même état

ou actionnent le moteur.

Reportez-vous aux manuels d'utilisation du Tesys U pour régler la position de repli.

En cas de défaillance du Tesys U :

Aucune réponse n'est envoyée à la passerelle. L'état du moteur est indéterminé. Ce cas doit être gérée dans l'application de l'automate.

4.2. Configuration de la passerelle sous RsNetWorx

L'automate maître DeviceNet doit être configuré de façon à avoir accès à toutes les données décrites dans l'Appendix B: Configuration par défaut, mémoire de données d'entrée et de sortie.

Les chapitres suivants décrivent les étapes de configuration sous RSNetWorx qu'il est nécessaire d'effectuer pour que la passerelle soit correctement reconnue par l'automate maître DeviceNet.

NOTE : Le réseau DeviceNet qui est décrit dans les chapitres suivants comporte un maître et un seul esclave (passerelle LUFP9). Vous devrez donc adapter l'adressage des entrées et des sorties présenté ci-après (%IW et %QW) en fonction des autres esclaves du réseau DeviceNet que vous aurez à configurer.

4.2.1. Sélection et ajout du scanner DeviceNet de l'automate maître

Sous RSNetWorx, sélectionnez le type de scanner dont vous disposez et ajoutez-le à la topologie du réseau DeviceNet.

Dans notre exemple, ce scanner est un « 1747-SDN Scanner Module (4) » et son adresse MAC ID est égale à 00.



4.2.2. Mise en place du fichier de description de la passerelle

Le fichier EDS qui décrit la passerelle doit être placé sur le disque dur du PC afin que le logiciel RSNetWorx puisse y avoir accès à tout moment.

Ce fichier est situé sur le CD LU9CD1 : « LUFP9 100.eds ».

→ Une fois sous RSNetWorx, reportez-vous à sa documentation afin de prendre connaissance de la procédure à effectuer pour importer un fichier EDS. Cette procédure doit être ensuite appliquée au fichier « LUFP9 100.eds ». Elle utilise l'assistant « EDS wizard », accessible depuis le menu « Tools ».

Les deux entrées suivantes sont alors ajoutées dans l'arborescence des produits DeviceNet reconnus :

- DeviceNet / Category / Communication Adapter / LUFP9
- DeviceNet / Vendor / Schneider Automation / LUFP9

4.2.3. Sélection et ajout d'une passerelle au réseau DeviceNet

Sélectionnez « LUFP9 » dans la liste de gauche, puis ajoutez-le à la topologie du réseau DeviceNet.

Dans notre exemple, nous avons affecté l'adresse MAC ID à la passerelle (la configuration de l'adresse d'une passerelle est décrite dans le chapitre 2.7.2 2.7.2).



4.2.4. Modification des paramètres de la passerelle

Double-cliquez sur l'icône qui correspond à la passerelle, dans le cadre droit.

Dans la fenêtre qui apparaît alors, sélectionnez l'onglet « Device Parameters » et vérifiez que les valeurs des paramètres correspondent à celles des paramètres reproduits ci-dessous.

Au besoin, modifiez-les (seuls les paramètres 1 à 5 sont accessibles en écriture pour l'utilisateur), puis cliquez sur le bouton « <u>D</u>ownload To Device » afin de transmettre ces modifications à la passerelle.

💐 LUFP9						? ×
General D	evice Pa	arameters	EDS File			
<u>G</u> roups All parame <u>R</u> estore <u>P</u> aran	iters Default ¹ neter He	Values	Online © Single © <u>A</u> ll	<u> </u>	<u>J</u> pload Fro 2ownload T <u>S</u> tart Mr	m Device To Device
ID	0 17	Param	eter		Current	t Value 🔺
		Polled	production		Input 1	
2		Polled	consumption	n	Output	1
3		Strobe	a production d concumpti		Output 1	1
5		COS n	COS production Input 1			
6		Inputi	Input1 offset 0			
7		InputI	length		32 byte	s
8	Ê	Input2	offset		0	
9	٢	Input2	length		0 bytes	5
10	1	Input3	offset		0	
11		Input3	length		0 bytes	5
12		Input4	offset		U	
13	T	Input4	length		U Dytes	3 <u> </u>
	0	к	Cancel	A	vpply	Help

💐 LUFP9					? ×
General D	evice Pa	arameters	EDS File		
<u>G</u> roups All parame <u>R</u> estore <u>P</u> arar	eters Default ' meter He	Values	Online © Single © <u>A</u> ll	<u>U</u> pload Fro <u>D</u> ownload 1 <u>S</u> tart M	m Device o Device onitor
ID	0 17	Parar	neter	Curren	t Value 🔺
14		Input	5 offset	0	
15	Ē	Input	5 length	0 byte:	5
16	B	Input	6 offset	0	
17		Input	6 length	0 bytes	;
18	Ē	Outpu	ut1 offset	0	
19	Ē	Outpu	ut1 length	32 byte	es 🔰
20		Outpu	ut2 offset	0	
21	Ĩ	Outpu	ut2 length	0 bytes	;
22	Ē	Outpu	ut3 offset	0	
23		Outpu	ut3 length	0 byte:	;
24	1	Outpu	ut4 offset	0	
25	Ē	Outpu	ut4 length	0 bytes	;
26	T I	Outpu	ut5 offset	0	<u> </u>
-	0	к	Cancel	Apply	Help

En cas de doute sur l'affichage obtenu, cliquez sur le bouton « <u>U</u>pload From Device », puis sur « <u>S</u>tart Monitor ». Le logiciel RSNetWorx commence alors à lire dans la passerelle les valeurs des paramètres affichés. Cliquez sur le bouton « <u>S</u>top Monitor » pour arrêter ce processus de lecture.

Les paramètres les plus importants, dans le cas de la configuration par défaut de la passerelle, sont les paramètres 1 et 2 (transferts périodiques entre l'automate et la passerelle via une connexion périodique appelée « polled »), 6 et 7 (offset et taille de la zone des données d'entrée dans la mémoire d'entrée de la passerelle), 18 et 19 (offset et taille de la zone des données de sortie dans la mémoire de sortie de la passerelle). La valeur de chaque paramètre de type « offset » fait référence à un décalage depuis le début de la zone mémoire des données d'entrée de la passerelle.

NOTE : Seul le contrôle des zones « Input1 » et « Output1 » est évoqué dans ce manuel. Le contrôle des zones Input2 à Input6 et Output2 à Output6 est une application avancée et ne constitue pas l'objet de ce manuel. Contactez le service de support de *Schneider Electric* pour obtenir de l'aide concernant le contrôle de ces paramètres.

NOTE : Si vous créez ou modifiez une configuration à l'aide de ABC-LUFP Config Tool (voir le chapitre 6), vérifiez que les zones de données d'entrée / sortie définies dans la mémoire de la passerelle sont appropriées pour la nouvelle configuration et pour les communications à l'aide du maître DeviceNet. Ces zones de données d'entrée / sortie définissent l'ensemble des octets échangés avec les esclaves Modbus via les champs « Data » ou « Preset Data » des trames Modbus. Le non-respect de ces étapes peut générer une erreur de configuration.

4.2.5. Configuration du Scanner DeviceNet

Double-cliquez sur l'icône qui correspond au scanner DeviceNet.

La fenêtre qui apparaît alors permet de configurer les échanges effectués par le scanner. Sélectionnez l'onglet « Scanlist » et ajoutez la passerelle « LUFP9 » à la « <u>S</u>canlist » (boutons **>** ou **>>**). Après sélection de la passerelle dans cette liste, le bouton « <u>E</u>dit I/O Parameters… » devient accessible.

🍱 1747-SDN Scanner M	1747-SDN Scanner Module (4)					
General Module Scanlist Ir	nput Output	ADR Summ	ary			
Availa <u>b</u> le Devices:		anlist:				
Automap on Add	[Node Agtive				
Upload from Scanner	Г Г	Device Type				
Download to Scanner	ŗ	Product Code	e i			
Edit I/O Parameters	T T	Major <u>H</u> evisio	n or <u>hig</u> her			
OK	Cancel	Apply	Help			

1747-SDN Scanner Modu	🏁 1747-SDN Scanner Module (4) 🛛 🔹 🛛 🗶					
General Module Scanlist Input	Output ADR Summary					
Availa <u>b</u> le Devices:	Scanlist:					
 Automap on Add Upload from Scanner Download to Scanner Edit 1/0 Parameters 	Node Agtive Electronic Key: ✓ Device Type ✓ Yendor ✓ Product Code ✓ Major Elevision ✓ Mijor □ or bigher ✓ Or bigher					
OK Ca	cel Apply Help					

Cliquez sur le bouton « <u>E</u>dit I/O Parameters… ».

Dans la fenêtre qui apparaît alors, cochez la case « <u>P</u>olled: », puis configurez la taille des données reçues (Rx = 32 octets) et la taille des données émises (Tx = 32 octets) par le scanner.

Dans le cas de la configuration par défaut de la passerelle LUFP9, ces valeurs permettent d'échanger l'ensemble des données présentées dans l'Appendix B: Configuration par défaut.

Edit I/O Parameters : 04, LUFP9 ? 🔀						
Strobed: Bx Size:Bytes	Change of State / Cyclic					
∐se Tx Bit: □	Rx Size: Bytes					
Polled:	Tx Size: 🛛 🔤 Bytes					
R <u>x</u> Size: 32 📑 Bytes	Heart <u>b</u> eat Rate: 250 🚔 msec					
Ix Size: 32 Bytes	<u>A</u> dvanced					
Poll Rate: Every Scan 💌						
OK Cancel Restore I/O Sizes						

NOTE : Si vous créez ou modifiez une configuration à l'aide de ABC-LUFP Config Tool, reportez-vous au chapitre 6 Configuration de la passerelle

4.2.6. Configuration des entrées issues de la passerelle

Dans l'onglet « Input », sélectionnez la passerelle « LUFP9 », puis cliquez sur le bouton « Auto<u>Map »</u>. RSNetWorx établit alors de manière automatique la correspondance entre les 32 octets de données (format 8 bits) issues de la passerelle et les 16 entrées automate « I:1.1 » à « I:1.16 » (format 16 bits) correspondantes.

Vérifiez qu'une correspondance entre toutes les données issues de la passerelle et les entrées automate « l:1.1 » à « l:1.16 » a été établie.

💐1747-SDN	Scanner Module (4)	×				
General Module Scantist Input Output ADR Summary						
Node	Type Rx Map AutoMep 9 Poiled 32 I:1.1.0	I				
	Unmap	I				
	Advanced	1				
	Dptions	I				
M <u>e</u> mory:	Discrete 🗨 Start Word: 🛛 💌	I				
Bits 15 - 0	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -	L				
1:1.0	Read-Only	L				
1:1.1	04, LUFP3	L				
1:1.2	04, LUFP9	L				
1:1.3	04, LUFP9					
1:1.4	U4, LUFP3					
1.1.5	04 LUEPS					
1.1.0						
1:1.8	04, LOFT 5					
1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
	OK Cancel Apply Help					

	Type Rx Map	Auto <u>M</u> a
U4.LUFF	a Foled az I:1.1.U	
		<u>U</u> nmap
		Advance
		<u>Options</u>
M <u>e</u> mory:	Discrete 💌 <u>S</u> tart Word:	
M <u>e</u> mory: [Bits 15 · 0	Discrete <u>S</u> tart Word:	
M <u>e</u> mory: [Bits 15 - 0 1:1.10	Discrete <u>S</u> tart Word: 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 04,LUFP9	
M <u>e</u> mory: Bits 15 - 0 1:1.10 1:1.11	Discrete <u>s</u> tart Word: 15]14[13]12[11]10[9][8]7[6]5 04,LUFP3 04,LUFP3	
M <u>e</u> mory: Bits 15 · 0 1:1.10 1:1.11 1:1.12	Discrete <u>S</u> tart Word: 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 04, LUFP9 04, LUFP3 04, LUFP3	
Mgmory: Bits 15 · 0 1:1.10 1:1.11 1:1.12 1:1.13	Discrete <u>S</u> tart Word: 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 04, LUFP3 04, LUFP3 04, LUFP3 04, LUFP3 04, LUFP3	
Memory: Bits 15 · 0 1:1.10 1:1.11 1:1.12 1:1.12 1:1.13 1:1.14	Discrete	
Memory: Bits 15 - 0 1:1.10 1:1.11 1:1.12 1:1.13 1:1.14 1:1.15	Discrete Start Word:	

La correspondance entre le contenu de la mémoire d'entrée de la passerelle (voir Appendix B: Configuration par défaut) et les entrées de l'automate « I:1.1 » à « I:1.16 » est donnée dans le tableau suivant :

Sanvica	Entrée	Description			
Service	Automate	Bit 0 Bit 7	Bit 8Bit 15		
Gestion du réseau aval Modbus	1.4.4	Mot d'état de la	passerelle LUFP9		
(Mots d'état)	1.1.1	$(MSB \rightarrow 0xxx \bullet \bullet)$	$(LSB \rightarrow 0x \cdot \cdot xx)$		
	l:1.2	Valeur du registre d'	état du départ-moteur ①		
	l:1.3	Valeur du registre d'	état du départ-moteur 2		
Communications périodiques	l:1.4	Valeur du registre d'	Valeur du registre d'état du départ-moteur 3		
—	l:1.5	Valeur du registre d'état du départ-moteur ④			
Surveillance des	l:1.6	Valeur du registre d'état du départ-moteur ©			
départs-moteurs TeSys U	l:1.7	Valeur du registre d'	état du départ-moteur 6		
	l:1.8	Valeur du registre d'	état du départ-moteur 🛛		
	l:1.9	Valeur du registre d'	état du départ-moteur ®		
Communications apériodiques	l:1.10	Emplacement mémoire libre	N° esclave (0x01-0x08)		
-	1.1 11	Numéro de la fonction	Nombre d'octets		
Lecture de la valeur d'un paramètre de		(0x03)	lus (0x02)		
départ-moteur (REPONSE)	1.1 12	Valeur du paramètre lu			
	2	$(MSB \rightarrow 0xxx \cdot \cdot)$	$(LSB \rightarrow 0x \cdot \cdot xx)$		
Communications anériodiques	l:1.13	N° esclave (0x01-0x08)	N° fonction (0x06)		
communications apenouiques	1.1 14	Adresse du	paramètre écrit		
Ecriture de la valeur d'un paramètre de	1.1.14	$(MSB \rightarrow 0xxx \bullet \bullet)$	$(LSB \rightarrow 0x \cdot \cdot xx)$		
départ-moteur (REPONSE)	1.1 15	Valeur du p	paramètre écrit		
	1.1.15	$(MSB \rightarrow 0xxx \bullet \bullet)$	$(LSB \rightarrow 0x \cdot \cdot xx)$		
Communications apériodiques (« Trigger bytes » des réponses)	l:1.16	Compteur de réponse de la lecture d'un paramètre	Compteur de réponse de l'écriture d'un paramètre		
4. Mise en œuvre logicielle de la passerelle

4.2.7. Configuration des sorties destinées à la passerelle

Dans l'onglet « Output », sélectionnez la passerelle « LUFP9 », puis cliquez sur le bouton « Auto<u>Map</u> ». RSNetWorx établit alors de manière automatique la correspondance entre les 32 octets de données (format 8 bits) à transmettre à la passerelle et les 16 sorties automate « O:1.1 » à « O:1.16 » (format 16 bits) correspondantes.

Vérifiez qu'une correspondance entre toutes les données destinées à la passerelle et les sorties automate « 0:1.1 » à « 0:1.16 » a été établie.



Polled 32 0:1.1.0		
Unma		
Advance		
Option		
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		
04,LUFP9		
04, LUFP9		
04111500		

La correspondance entre le contenu de la mémoire de sortie de la passerelle (voir Appendix B: Configuration par défaut et les sorties de l'automate "O:1.1" à "O:1.16" est donnée dans le tableau suivant :

Somvino	Sortie	Description			
Service	Automate	Bit 0Bit 7	Bit 8Bit 15		
Gestion du réseau aval Modbus	0.1.1	Mot de commande o	du maître DeviceNet		
(Mot de commande)	0.1.1	$(MSB \rightarrow 0xxx \bullet \bullet)$	$(LSB \rightarrow 0x \cdot \cdot xx)$		
	0:1.2	Valeur du registre de comr	nande du départ-moteur ①		
Communications	0:1.3	Valeur du registre de comr	mande du départ-moteur 2		
périodiques	0:1.4	Valeur du registre de comr	mande du départ-moteur 3		
penodiques	O:1.5	Valeur du registre de comr	mande du départ-moteur ④		
Commande des	O:1.6	Valeur du registre de comr	mande du départ-moteur (S)		
départs-moteurs TeSvs U	0:1.7	Valeur du registre de comr	mande du départ-moteur 6		
	O:1.8	Valeur du registre de commande du départ-moteur 🗇			
	O:1.9	Valeur du registre de comr	Valeur du registre de commande du départ-moteur ®		
Communications apériodiques	O:1.10	N° esclave (0x01-0x08) N° fonction (0x03)			
_	0.1 11	Adresse du paramètre à lire			
Lecture de la valeur d'un	0.1.11	$(MSB \rightarrow 0xxx \cdot \cdot)$	$(LSB \rightarrow 0x \cdot \cdot xx)$		
paramètre de départ-moteur	0.1 12	Nombre de pa	ramètres à lire		
(REQUETE)	0.1.12	$(MSB \rightarrow 0x00 \bullet \bullet)$	$(LSB \rightarrow 0x \bullet 01)$		
Communications apériodiques	0:1.13	N° esclave (0x01-0x08)	N° fonction (0x06)		
_	0.1 14	Adresse du par	amètre à écrire		
Ecriture de la valeur d'un	0.1.14	$(MSB \rightarrow 0xxx \bullet \bullet)$	$(LSB \rightarrow 0x \cdot \cdot xx)$		
paramètre de départ-moteur	0.1 15	Valeur du para	amètre à écrire		
(REQUETE)	0.1.13	$(MSB \rightarrow 0xxx \cdot \cdot)$	$(LSB \rightarrow 0x \cdot \cdot xx)$		
Communications apériodiques	0.1 16	Compteur de requête de	Compteur de requête de		
(« Trigger bytes » des requêtes)	0.1.10	la lecture d'un paramètre	l'écriture d'un paramètre		

4.2.8. Transfert de la configuration du scanner DeviceNet

Une fois que vous aurez achevé les opérations précédemment décrites, assurez-vous que les modifications effectuées sont transmises au scanner DeviceNet. Pour cela, cliquez sur le bouton « <u>D</u>ownload to Scanner... » présent dans chacun des onglets « Module » et « Scanlist » de la fenêtre des propriétés du scanner DeviceNet.

Si besoin est, reportez-vous à la documentation de RSNetWorx pour de plus amples détails à ce sujet.

4.2.9. Développement d'une application DeviceNet.

L'automate maître DeviceNet pris pour exemple est un SLC500, commercialisé par *Allen Bradley*. Un exemple d'application automate, développé sous RSLogix 500, est présenté dans l'Appendix C: Exemple d'utilisation (RSLogix 500)

Cet exemple utilise l'automate, la passerelle et les 8 départs-moteurs TeSys U présentés dans la section Mise en œuvre logicielle de la passerelleDescription des services affectés aux entrées/sorties de la passerelle.

4.3. Description des services affectés aux E/S de la passerelle :

Communications périodiques Reportez-vous au chapitre 5.2, Diagnostic seul pour obtenir une description détaillée de ce service. L'exemple fourni et décrit dans Appendix C: Programme principal, effectue uniquement un acquittement automatique des diagnostics de la passerelle, c'est-à-dire qu'il n'exploite pas les données de ces diagnostics. Dans le cas de la configuration par défaut de la passerelle, dans ABC-LUFP Config Tool, le champ « Control/Status Byte » de l'élément « ABC » est défini sur « Enabled but no startup lock ».

Communications périodiques (entrées) : La valeur de chacun des 8 mots de ce service correspond à celle du registre d'état d'un départ-moteur TeSys U (registre situé à l'adresse 455).

Communications périodiques (sorties) : La valeur de chacun des 8 mots de ce service correspond à la valeur à destination du registre de commande d'un départ-moteur TeSys U (registre situé à l'adresse 704).

Reportez-vous à l'Appendix C: Sous-programme de commande/surveillance, pour consulter un exemple d'utilisation simplifiée de ces services de « communications périodiques ».

Communications apériodiques : Reportez-vous à l'Appendix C: Sous-programme de lecture d'un paramètre... et Sous-programme d'écriture d'un paramètre..., pour consulter un exemple d'utilisation des services de « communications apériodiques ».

Ces services de communications apériodiques proposent des fonctions similaires à celles des « variables périodiques indexées », ou PKW, que l'on peut trouver sur certains produits *Schneider Electric*, tels que les variateurs de vitesse de type ATV.

Lors de l'utilisation d'entrées et de sorties 16 bits pour lesquelles l'ordre du LSB et du MSB est spécifié, le maître DeviceNet utilise les octets dans l'ordre LSB MSB ('Big Endian'), alors que les esclaves Modbus utilisent l'ordre MSB LSB ('Little Endian'). Dans de nombreuses situations, le maître DeviceNet gère cette conversion en interne. Il est possible que cela ne soit pas le cas avec certaines configurations, certains services apériodiques ou certaines applications personnalisées. Il est nécessaire que ce comportement soit correctement identifié avant de mettre le système en service.

RISQUE DE FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'APPAREIL

L'utilisateur doit s'assurer que la conversion de l'ordre des octets ('Endian') dans un mot de 16 bits est correcte entre les bus de terrain DeviceNet et Modbus. Durant la configuration du maître DeviceNet, lors de l'utilisation d'applications personnalisées ou lors d'une opération de programmation visant à établir une communication entre le maître DeviceNet et les esclaves Modbus par l'intermédiaire de la passerelle, la gestion de l'ordre des octets ('Endian') dans un mot de 16 bits doit être correcte pour chaque bus de terrain. Si l'ordre des octets transmis à des entrées et à des sorties de 16 bits est gérée de façon inappropriée, des données incorrectes peuvent être écrites dans la configuration du périphérique Modbus ou dans les registres de commande, provoquant un fonctionnement imprévu de l'appareil.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, de graves blessures ou des dommages matériels.

4. Mise en œuvre logicielle de la passerelle

• Exemple de lecture d'un paramètre de départ-moteur :

Lecture du 1er registre de défaut (adresse = $452 = 0 \times 01C4$) sur le départ-moteur « TeSys U n°5 ». Les valeurs initiales de O:1.16 et de I:1.16 sont égales à 0×1306 . Le résultat de la lecture est 0×0002 (défaut magnétique).

Sortie	Valeur	Signification (MSB + LSB)		
O:1.10	0x0305	N° Fonction + N° Esclave		
O:1.11	0xC401	Adresse paramètre (MSB↔LSB)		
0:1.12	0x0100	Nombre de paramètres (MSB↔LSB)		
O:1.16	0x13 07	« Trigger byte » de la requête (LSB)		

Entrée	Valeur	Signification (MSB + LSB)
l:1.10	0x0500	N° Esclave + (non utilisé)
l:1.11	0x0203	Nombre d'octets + N° Fonction
l:1.12	0x0200	Valeur lue (MSB↔LSB)
I:1.16	0x13 07	« Trigger byte » de la réponse (LSB)

• Exemple d'écriture d'un paramètre de départ-moteur :

Ecriture du 2nd registre de commande (adresse = $705 = 0 \pm 0 \pm 2 \pm 1$) sur le départ-moteur « TeSys U n°7 » à la valeur $0 \pm 0 \pm 0 \pm 0 \pm 0 \pm 1$ (RAZ statistiques + RAZ mémoire thermique). Les valeurs initiales de O:1.16 et de I:1.16 sont égales à 0 ± 1307 . Le résultat de l'écriture est un écho à la commande, c'est-à-dire que les valeurs des champs « adresse paramètre » et « valeur à écrire » sont identiques dans la requête et dans la réponse.

Sortie	Valeur	Signification (MSB + LSB)		Entrée	Valeur	Signification (MSB + LSB)
0:1.13	0x0607	N° Fonction + N° Esclave		l:1.13	0x0607	N° Fonction + N° Esclave
O:1.14	0xC102	Adresse paramètre (MSB↔LSB)		l:1.14	0xC102	Adresse paramètre (MSB↔LSB)
O:1.15	0x0600	Valeur à écrire (MSB↔LSB)		l:1.15	0x0600	Valeur à écrire (MSB↔LSB)
O:1.16	0x 14 07	« Trigger byte » de la requête (MSB)		l:1.16	0x 14 07	« Trigger byte » de la réponse (MSB)

Aucune vérification des erreurs n'est effectuée pour les données transmises à l'aide des services apériodiques décrits ci-dessus. Les valeurs incorrectes écrites vers les sorties et qui correspondent à des services de communication apériodiques provoqueront la transmission d'un cadre Modbus incohérent. Ce cadre Modbus incohérent peut retourner une erreur ou provoquer un comportement imprévisible des périphériques esclaves.

RISQUE DE FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'APPAREIL

L'utilisateur doit vérifier les erreurs et les gérer de façon appropriée pour les valeurs écrites vers les sorties, qui correspondent aux services de communication apériodiques. L'envoi de valeurs incorrectes aux sorties des services apériodiques peut provoquer un comportement imprévisible du système.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, de graves blessures ou des dommages matériels.

Ce chapitre décrit le principe de l'initialisation et du diagnostic de la passerelle selon chacune des trois options offertes par celle-ci. Ces options peuvent être configurées via ABC-LUFP Config Tool, en modifiant l'affectation du champ « Control/Status Byte » de l'élément « ABC » (voir chapitre 6.12.2). Ces options sont les suivantes :

Champ « Control/Status Byte » :	Signification
Activé	.Gestion complète
Enabled but no startup lock	.Diagnostic seul
Désactivé	.Fonctionnement simplifié

L'option retenue dans le cas de la configuration par défaut est l'option « Enabled but no startup lock », encadrée ci-dessus.

Gestion complète	Gestion dans l'application d'automate :	
-	→ du démarrage des échanges Modbus cycliques	
	→ du diagnostic du réseau Modbus.	
Diagnostic seul	Gestion dans l'application d'automate :	
	→ du diagnostic du réseau Modbus.	
Fonctionnement simplifié	→ Démarrage automatique des échanges Modbus cycliques	
	→ Aucun diagnostic du réseau Modbus	

5.1. Gestion complète

Le maître DeviceNet gère le démarrage des échanges Modbus cycliques et du diagnostic Modbus au moyen de 2 mots :

- Un mot de commande DeviceNet transmis par l'application de l'automate et associé aux adresses 0x0200 et 0x0201 de la mémoire de sortie de la passerelle ;
- Un mot d'état de la passerelle transmis par la passerelle et associé aux adresses 0x0000 et 0x0001 de la mémoire d'entrée de la passerelle.

Le mot d'état de la passerelle n'est pas actualisé de façon cyclique. La mise à jour de ce mot repose sur un système de bit de basculement qui doit être géré dans l'application de l'automate :

Le diagnostic est actualisé par la passerelle à l'aide du bit de basculement B15.

Toute nouvelle commande provenant du maître DeviceNet est envoyée à l'aide du bit de basculement B14.

5.1.1. Mot de commande du maître DeviceNet



Reportez-vous au chapitre 5.4 pour consulter la description détaillée de chaque bit.

5. Initialisation et diagnostic de la passerelle

5.1.2. Mot d'état de la passerelle



Reportez-vous au chapitre 5.5 pour consulter la description détaillée de chaque bit.

5.2. Diagnostic seul

Le maître DeviceNet gère uniquement le diagnostic du réseau Modbus à l'aide des 2 mêmes mots que pour la gestion complète.

Les bits de gestion des échanges Modbus cycliques sont inactifs.

5.2.1. Mot de commande du maître DeviceNet



Reportez-vous au chapitre 5.4 pour consulter la description détaillée de chaque bit.

5. Initialisation et diagnostic de la passerelle

5.2.2. Mot d'état de la passerelle



Reportez-vous au chapitre 5.5 pour consulter la description détaillée de chaque bit.

Dans les modes « Gestion complète » et « Diagnostic seul », il est important que vous configuriez votre maître DeviceNet pour qu'il ait accès aux deux premiers octets de la zone des données de sortie de la passerelle, ainsi qu'aux deux premiers octets de la zone des données d'entrée de la passerelle

CONFIGURATION ERRONEE DES ZONES DE DONNEES DE LA PASSERELLE LUFP•

Configurez votre maître DeviceNet pour qu'il ait accès aux deux premiers octets de la zone des données de sortie de la passerelle, ainsi qu'aux deux premiers octets de la zone des données d'entrée de la passerelle. Un défaut de configuration de l'accès à ces octets peut engendrer une incapacité à arrêter les communications Modbus et empêcher l'enregistrement des conditions d'erreur pour une évaluation ultérieure. Chacune de ces conséquences peut provoquer un fonctionnement imprévu de l'appareil.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, de graves blessures ou des dommages matériels.

Reportez-vous au chapitre 4.2 Configuration de la passerelle sous RsNetWorx, pour plus d'informations.

5.3. Fonctionnement simplifié

Les deux registres de 16 bits situés aux adresses 0x0000-0x0001 (entrées) et 0x0200-0x0201 (sorties) ne sont plus utilisés. Ces deux adresses peuvent donc être utilisées pour échanger des données avec l'esclave Modbus.

Aucun diagnostic n'est renvoyé à l'automate. Le mot de commande du maître DeviceNet et le mot d'état de la passerelle n'existent pas durant des opérations simplifiées.

5.4. Description du mot de commande du maître DeviceNet

Le mot de sortie situé aux adresses 0x0200 (MSB) et 0x0201 (LSB) dans la mémoire de sortie de la passerelle constitue le mot de commande du maître DeviceNet. Sa structure est décrite ci-dessous :

Bits	Description			
15	FB_HS_CONFIRM : Bit d'acquittement d'un diagnostic de la passerelle			
	Le maître DeviceNet doit comparer la valeur du bit FB_HS_CONFIRM à celle du bit ABC_HS_SEND (bit 15 du mot d'état de la passerelle). Si ces deux valeurs sont différentes, cela signifie que la passerelle a transmis un nouveau diagnostic au maître DeviceNet.			
	Pour indiquer à la passerelle qu'il a pris connaissance d'un diagnostic, le maître DeviceNet doit recopier la valeur du bit ABC_HS_SEND dans le bit FB_HS_CONFIRM. Cela autorise la passerelle à émettre un nouveau diagnostic.			
	Récapitulatif :			
	 Si (FB_HS_CONFIRM = ABC_HS_SEND) → Le mot d'état de la passerelle contient un diagnostic qui a déjà été acquitté par le maître DeviceNet. La passerelle pourra donc à nouveau utiliser ce mot d'état pour y placer un autre diagnostic. 			
	 Sinon → Un nouveau diagnostic est disponible dans le mot d'état de la passerelle. Le maître DeviceNet peut lire ce diagnostic, mais doit également recopier la valeur de ABC_HS_SEND dans FB_HS_CONFIRM afin d'autoriser la passerelle à générer de nouveaux diagnostics. 			
14	FB_HS_SEND : Bit de basculement - Nouvelle commande provenant du maître DeviceNet			
	(Réservé en mode « Diagnostic seul »)			
	Avant de modifier la valeur de FB_DU, le maître DeviceNet doit comparer les valeurs de FB_HS_SEND et de ABC_HS_CONFIRM (bit 14 du mot d'état de la passerelle). Si ces deux valeurs sont différentes, cela signifie que la passerelle n'a pas encore tenu compte de la commande précédente du maître DeviceNet. Dans le cas contraire, le maître DeviceNet peut transmettre une nouvelle commande. Il peut alors mettre à jour le bit FB_DU en fonction de la nature de sa commande (arrêt ou activation des échanges Modbus), puis faire basculer la valeur du bit FB_HS_SEND afin de signifier à la passerelle qu'il lui a transmis une nouvelle commande.			
	Récapitulatif :			
	 Si (FB_HS_SEND ≠ ABC_HS_CONFIRM) → Le mot de commande du maître DeviceNet contient une commande n'ayant pas encore été acquittée par la passerelle. Le maître DeviceNet ne peut donc pas utiliser ce mot pour y placer une nouvelle commande. 			
	 Sinon → La commande précédente du maître DeviceNet a été acquittée par la passerelle, ce qui l'autorise à émettre une nouvelle commande. Dans ce cas, il modifie la valeur du bit FB_DU, puis fait basculer la valeur du bit FB_HS_SEND. 			
13	FB_DU : Mise en route des échanges Modbus			
	(Réservé en mode « Diagnostic seul »)			
	La mise à un de ce bit par le maître DeviceNet sert à autoriser les communications entre la passerelle et les esclaves Modbus. Sa remise à zéro sert à les inhiber.			
	Lorsque le maître DeviceNet met ce bit à un, il est préférable que l'ensemble des données de sortie qu'il aura placées dans la mémoire de sortie de la passerelle soient à jour (« FB_DU » signifie « FieldBus - Data Updated »). Si elles ne le sont pas, ces données seront transmises telles quelles aux esclaves Modbus.			
0-12	Réservé.			

5. Initialisation et diagnostic de la passerelle

En raison de l'inversion du LSB et du MSB de ce registre entre la passerelle et le maître DeviceNet, la structure du mot de sortie correspondant (« O:1.1 » dans le cas de la configuration par défaut) est la suivante :

Bits	Description
8-15	Réservé.
7	FB_HS_CONFIRM : Bit d'acquittement d'un diagnostic de la passerelle
6	FB_HS_SEND : Nouvelle commande du maître DeviceNet (Réservé en mode « Diagnostic seul »)
5	FB_DU : Mise en route des échanges Modbus (Réservé en mode « Diagnostic seul »)
0-4	Réservé.

Exemple : Si le mot de sortie O:1.1 est égal à 0x00A0, le mot de commande du maître DeviceNet sera égal à 0xA000.

L'utilisation correcte de ce mot de commande par le maître DeviceNet, afin de transmettre une nouvelle commande à la passerelle, passe par les étapes suivantes :

- Vérification de (FB_HS_SEND = ABC_HS_CONFIRM) ;
- → Mise à jour de la commande, c'est-à-dire de la valeur du bit FB_DU ;
- └→ Inversion de la valeur du bit FB_HS_SEND.

NOTE : Il est possible de simplifier cette utilisation de la manière suivante :

- Mise à un des bits FB_DU et FB_HS_SEND pour activer les communications Modbus.
- Remise à zéro des bits FB_DU et FB_HS_SEND pour arrêter les communications Modbus.

Même si l'écriture de données à 8 bits et de données à 16 bits dans le mot de commande du maître DeviceNet est possible en théorie, l'écriture directe dans le mot de commande du maître DeviceNet de données au format 16 bits peut engendrer des erreurs. Ce type d'écriture de données à 16 bits peut perturber le fonctionnement du transfert des diagnostics de la passerelle (modification non souhaitée de FB_HS_CONFIRM).

RISQUE DE FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'APPAREIL

N'écrivez pas directement au format 16 bits dans le mot de commande du maître DeviceNet, car cela peut perturber le fonctionnement du transfert des informations de diagnostic de la passerelle vers le maître. Selon la configuration de l'utilisateur, cela peut provoquer un fonctionnement imprévu de l'appareil.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, de graves blessures ou des dommages matériels.

5.5. Description du mot d'état de la passerelle

Le mot d'entrée situé aux adresses 0x0000 (MSB) et 0x0001 (LSB) dans la mémoire d'entrée de la passerelle constitue le mot d'état de la passerelle. Sa structure est décrite ci-dessous :

Bits	Description		
15	ABC_HS_SEND : Nouveau diagnostic de la passerelle		
	(Voir description du bit 15 du mot de commande du maître DeviceNet, FB_HS_CONFIRM.)		
14	ABC_HS_CONFIRM : Bit d'acquittement d'une commande du maître DeviceNet		
	(Réservé en mode « Diagnostic seul »)		
	(Voir description du bit 14 mot de commande du maître DeviceNet, FB_HS_SEND.)		
13	ABC_DU : Echanges Modbus activés		
	La passerelle active ce bit pour signaler au maître DeviceNet que toutes les données Modbus qui sont situées dans sa zone mémoire d'entrée ont été mises à jour au moins une fois depuis la dernière activation de FB_DU (« ABC_DU » signifie « ABC – Data Updated »). Ces données Modbus d'entrée comprennent toutes les données des réponses de tous les esclaves Modbus, commandes périodiques et commandes apériodiques confondues.		
	Ce bit est désactivé par la passerelle lorsque le bit FB_DU est désactivé, c'est-à-dire lorsque le maître DeviceNet demande l'arrêt des échanges Modbus.		
	NOTE : Une fois qu'il est actif, ce bit n'est pas désactivé lorsque surviennent des erreurs de communication avec les esclaves Modbus. Pour signaler ce type d'erreurs, la passerelle utilise le bit 12 de son mot d'état.		
12	Périodicité des échanges Modbus		
	La passerelle active ce bit tant qu'elle communique de manière périodique avec l'ensemble des esclaves Modbus. Elle le désactive dès qu'elle perd la communication avec l'un d'entre eux.		
	Les éléments « Reconnect time (10ms) », « Retries » et « Timeout time (10ms) » de chacune des requêtes Modbus (voir chapitre 6.11.2.2) sont utilisés pour déterminer s'il y a perte, puis reprise, de communication.		
	NOTE : Si plusieurs échanges périodiques sont configurés pour un même esclave Modbus, il suffit qu'un seul d'entre eux reste actif pour que les communications périodiques avec cet esclave soient déclarées actives.		
8-11	EC : Code de l'erreur associée au réseau Modbus		
	Code de l'erreur détectée sur le réseau Modbus par la passerelle et émise au maître DeviceNet (voir le tableau EC-ED).		
0-7	ED : Donnée de l'erreur associée au réseau Modbus		
	Donnée associée au code d'erreur EC (voir le tableau EC-ED).		

En raison de l'inversion du LSB et du MSB de ce registre entre la passerelle et le maître DeviceNet, la structure du mot d'entrée correspondant (« l:1.1 » dans le cas de la configuration par défaut) est la suivante :

Bits	Description
8-15	ED : Donnée de l'erreur associée au réseau Modbus
7	ABC_HS_SEND : Nouveau diagnostic de la passerelle
6	ABC_HS_CONFIRM : Bit d'acquittement d'une commande du maître DeviceNet
	(Réservé en mode « Diagnostic seul »)
5	ABC_DU : Echanges Modbus activés
4	Périodicité des échanges Modbus
0-3	EC : Code de l'erreur associée au réseau Modbus

Exemple : Si le mot d'état de la passerelle est égal à 0xF031, le mot d'entrée l:1.1 sera égal à 0x31F0.

5. Initialisation et diagnostic de la passerelle

L'utilisation correcte de ce mot d'état par le maître DeviceNet, afin de prendre connaissance d'un diagnostic généré par la passerelle, passe par les étapes suivantes :

- Vérification de (ABC_HS_SEND ≠ FB_HS_CONFIRM) ;
- └→ Lecture de la valeur de ABC_DU pour déterminer si toutes les données Modbus d'entrée sont à jour ;
- Lecture des valeurs de EC et de ED pour prendre connaissance d'une éventuelle erreur détectée par la passerelle sur le réseau Modbus (voir tableau ci-dessous);
- → Recopie de la valeur du bit ABC_HS_SEND dans le bit FB_HS_CONFIRM.

Cette dernière étape est très importante si le système est conçu pour lire les diagnostics de la passerelle et effectuer certaines actions en fonction du résultat. La copie de la valeur du bit ABC_HS_SEND dans le bit FB_HS_CONFIRM permet à la passerelle de transmettre un diagnostic futur, empêchant la perte d'informations relatives aux erreurs ultérieures.

RISQUE DE FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'APPAREIL

L'utilisateur doit s'assurer que la programmation du maître DeviceNet conclut des opérations de lecture en copiant la valeur du bit ABC_HS_SEND sur le bit FB_HS_CONFIRM. En cas d'omission de cette étape dans les applications dans lesquelles les diagnostics de la passerelle sont lus et génèrent une réaction, les informations de diagnostics futurs seront bloquées. Selon la configuration de l'utilisateur, cela peut provoquer un fonctionnement imprévu de l'appareil.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, de graves blessures ou des dommages matériels.

Les valeurs des champs EC et ED sont décrites dans le tableau suivant :

EC	Description de l'erreur	ED	Remarques
2#0000	Ré-émissions sur le réseau Modbus	Nombre de ré-émissions	Nombre total de ré-émissions effectuées sur le sous-réseau, tous esclaves confondus.
2#0001	Absence d'un esclave Modbus	Adresse de l'esclave Modbus absent	—
2#0010	Absence de plusieurs esclaves Modbus	_	—
2#0011	Données excessives dans une réponse Modbus	Adresse de l'esclave Modbus incriminé	Cette erreur se produit lorsque la passerelle reçoit un trop grand nombre de données dans la réponse émise par l'un de ses esclaves Modbus.
2#0100	Erreur Modbus inconnue	Adresse de l'esclave Modbus incriminé	—

Le compteur de ré-émissions utilisé pour signaler cette erreur n'est pas remis à zéro lorsque la passerelle génère ce code d'erreur. En cas de problèmes récurrents de communication sur le réseau Modbus, la passerelle générera ce même diagnostic de manière répétitive, afin de renseigner le plus souvent possible le maître DeviceNet du nombre total de ré-émissions effectuées. La remise à zéro de ce compteur est effectuée lorsque sa valeur dépasse sa valeur maximale (compteur modulo 256 : $0xFF \rightarrow 0x00$).

En cas de déconnexion d'un ou de plusieurs équipements du sous-réseau Modbus, la passerelle LUFP9 commence par reporter des erreurs de ré-émissions, puis l'erreur « Absence d'un esclave Modbus » ou « Absence de plusieurs esclaves Modbus ». Ensuite, lorsque la passerelle procède aux tentatives de re-connexion, seule l'erreur de ré-émission est reportée. De ce fait, l'indication des erreurs « Absence d'un esclave Modbus » ou « Absence de plusieurs esclaves Modbus » peut être perçue comme fugitive.

Chacune des parties de ce chapitre décrit une étape distincte permettant de personnaliser la configuration de la passerelle, selon les besoins de l'utilisateur. Chaque partie présente une opération élémentaire en l'isolant du reste de la configuration et en décrivant les opérations à effectuer à l'aide de ABC-LUFP Config Tool (principalement) et de RSNetWorx (si besoin est), ainsi que leurs implications sur le comportement général de la passerelle.

Dans tous les cas, les deux premières étapes sont obligatoires, puisqu'elles permettent d'établir le dialogue entre la passerelle et le logiciel du PC qui permet de la configurer, c'est-à-dire ABC-LUFP Config Tool.

La lecture du chapitre 4 Mise en œuvre logicielle de la passerelle, est fortement recommandée, car toutes les opérations effectuées sous AbcConf ou sous RsNetWorx partent du principe que l'on utilise la configuration par défaut de la passerelle LUFP9.

6.1. Raccordement de la passerelle au PC de configuration

Cette étape est obligatoire lors de la mise en œuvre du logiciel permettant de configurer la passerelle, ABC-LUFP Config Tool.

Le raccordement de la passerelle à l'un des ports série (COM) d'un ordinateur nécessite un câble direct PowerSuite et un convertisseur RS232/RS485. Ces deux éléments sont les mêmes que ceux qui permettent de dialoguer avec des variateurs et des démarreurs depuis le logiciel **PowerSuite**, et sont tous deux disponibles sur catalogue (réf. : VW3 A8 106).

Assurez-vous de bien utiliser le câble libellé « POWERSUITE » et le convertisseur « RS232 / RS485 PC ». Un câble « ATV28 before 09 / 2001 » et un convertisseur « ATV 58 » sont également fournis avec ces éléments, mais ils ne doivent pas être utilisés avec la passerelle LUFP9.



Passerelle LUFP9 (vue de dessous)

Une fois la passerelle reliée à un PC à l'aide du câble PowerSuite et du convertisseur RS232/RS485, sa configuration peut être modifiée grâce à l'outil de configuration « ABC-LUFP Config Tool ». Ce configurateur permet également d'effectuer quelques diagnostics sur la passerelle.

6.1.1. Brochage



NOTE : Le croisement des signaux Rx et Tx entre la passerelle et le PC est représenté au niveau des connecteurs SUB-D 9 points, car au-delà de cette jonction, les signaux RS-232 sont remplacés par les polarisations D(A) et D(B) des signaux RS-485.

6.1.2. Protocole de la liaison RS-232

Il n'est pas nécessaire de configurer le port COM du PC, car ABC-LUFP Config Tool utilise un paramétrage spécifique qui vient remplacer celui du port utilisé. Ce remplacement est temporaire et est annulé dès que ABC-LUFP Config Tool est fermé.

6.2. Installation de ABC-LUFP Config Tool

La configuration minimum requise pour pouvoir utiliser ABC-LUFP Config Tool est la suivante :

- ProcesseurPentium 133 MHz
- Espace libre sur le disque dur...... 10 Mo
- RAM...... 8 Mo
- Système d'exploitationMS Windows 95 / 98 / ME / NT / 2000 / XP
- NavigateurMS Internet Explorer 4.01 SP1

Le programme d'installation de ABC-LUFP Config Tool se trouve sur le CD de PowerSuite (réf. VW3 A8 104). Pour l'installer, il suffit de lancer le programme « ABC-LUFP_Setup.exe » correspondant, puis de suivre les instructions affichées à l'écran.

L'utilisation de ABC-LUFP Config Tool est décrite dans un manuel d'utilisation intitulé **AnyBus Communicator -User Manual**, également disponible sur le CD de PowerSuite : « ABC_User_Manual.pdf ». Nous vous recommandons vivement de vous reporter à ce manuel lors de l'utilisation de ABC-LUFP Config Tool, car le présent guide décrit uniquement les différentes possibilités offertes par cet outil dans le cadre de la mise en œuvre de la passerelle LUFP9.

6.3. Importation de la configuration de la passerelle

Avant de pouvoir apporter des modifications à la configuration de la passerelle, vous devez tout d'abord importer sa configuration actuelle. Si cette configuration est déjà présente sur votre disque dur, il vous suffit d'ouvrir le fichier correspondant à cette configuration.

Vérifiez que la passerelle dispose d'une configuration valide et qu'elle fonctionne correctement, c'est-à-dire que la DEL 6 DEVICE STATUS clignote en vert.

Dans ABC-LUFP Config Tool, sélectionnez « <u>Upload</u> configuration from ABC-LUFP » dans le menu « <u>File</u> » ou cliquez sur le bouton de la barre d'outils. Une fenêtre nommée « Upload » s'ouvre alors et une barre de progression indique l'état d'avancement de la récupération de la configuration de la passerelle. Cette fenêtre disparaît une fois la récupération achevée.

Upload		

Cette étape est particulièrement importante si vous souhaitez prendre connaissance des détails de configuration par défaut de la passerelle, suite à son déballage. Cette configuration pourra ensuite vous servir de modèle pour les modifications que vous apporterez par la suite, vous évitant ainsi d'en créer une de toutes pièces et diminuant les risques d'erreurs possibles.

NOTE :

- Sauvegardez cette configuration sur le disque dur de votre PC afin de pouvoir en disposer à tout moment. Cela vous permettra de reconfigurer la passerelle de manière « propre » dans l'éventualité où sa configuration serait devenue invalide.
- La configuration par défaut de la passerelle LUFP9 se trouve sur le CD LU9CD1 : « LUFP9.cfg ».

6.4. Transfert d'une configuration vers la passerelle

Lorsque vous utilisez ABC-LUFP Config Tool, vous pouvez à tout moment transférer vers la passerelle la configuration qui est en cours d'édition.

Sélectionnez « Download configuration to ABC-LUFP » dans le

menu « File » ou cliquez sur le bouton 📥 de la barre d'outils.

Une phase de vérification du type de la passerelle est initialisée par ABC-LUFP Config Tool.

NOTE: Pendant cette phase de vérification, le PC ne doit effectuer aucune autre opération, car cela peut provoquer le blocage apparent de ABC-LUFP Config Tool et le ralentissement du fonctionnement général du PC, et ce pendant plusieurs minutes ! Une fois cette vérification terminée, le PC retrouve sa pleine vitesse et peut être utilisé normalement.

Une fois cette phase achevée, une fenêtre intitulée « Download » s'ouvre et une barre de progression indique l'état d'avancement du transfert de la configuration vers la passerelle.

NOTE : N'interrompez pas cette opération, car vous seriez obligé de la reprendre depuis le début.

ABC C	onfiguration Tool
2	Checking Fieldbus type

Download	

Vérifiez que le transfert s'est correctement déroulé : la DEL 6 DEVICE STATUS doit clignoter en vert.

Si cette DEL clignote alternativement en rouge et en vert, sauvegardez la configuration que vous étiez en train d'éditer, ouvrez le fichier contenant la configuration par défaut des passerelles LUFP9, puis procédez à son transfert vers la passerelle. Cette procédure permettra de la remettre dans un état initial connu. Vous pourrez ensuite reprendre la configuration précédemment transférée, puis procéder aux corrections nécessaires.

6.5. Surveillance du contenu de la mémoire de la passerelle

L'une des principales commandes que vous aurez à utiliser lors de la mise en œuvre de la passerelle est la commande qui permet de lire le contenu de la mémoire de la passerelle et de l'afficher dans une fenêtre prévue à cet effet. Elle vous sera particulièrement utile lors de la mise au point de vos configurations et de vos applications automate. Cependant, elle permet de visualiser uniquement les données des champs « Data » et « Preset Data » configurés dans les éléments « Query » et « Response » d'un seul des esclaves Modbus, plus le contenu des deux registres réservés de la passerelle, situés aux adresses mémoire 0x0000-0x0001 (mot d'état de la passerelle) et 0x0200-0x0201 (mot de commande du maître DeviceNet).

Pour effectuer la surveillance du contenu de la mémoire de la passerelle, commencez par sélectionner le nœud qui correspond à l'esclave Modbus dont vous souhaitez visualiser les données, puis exécutez la commande « <u>M</u>onitor » dans le menu dont le nom correspond au nom du nœud préalablement sélectionné. Une fenêtre de surveillance apparaît alors. L'exemple de fenêtre qui est reproduit en haut de la page suivante correspond à la visualisation du contenu de la mémoire qui est échangé, dans le cas de la configuration par défaut de la passerelle, avec le départ-moteur « TeSys U n°1 ».

₩ ^{#s} Monitor - TeSys U n*1									
<u>File N</u> ode <u>C</u> ommand									
<table-of-contents> 🕄 🔐 🖉 🖉</table-of-contents>	賽 豊 督 △ 📓 🌣								
Read Coil Status Que	ay .								
Slave Address	Function	Starting Address (Hi,Lc	Number of points (Hi,L)	Checksum					
Value	Value	Value	Value	Eror check type	Error check start byte				
0x01	0x01	0x0000	0x0000	CRC	0x0000				
Read Coil Status Res	ponse								
Slave Address	Function	Byte count	Data	Checksum					
In Area 32 bytes (512)		Out Area 32 bytes (51	2)	General Area 0 bytes	(960)				
0000 E1 1 0 0007 000E 0015 2 0 80 001C 0 78 7 0023	0 1 3 1 6 2 5F 13 •	0200 60 0 0 0207 020E 0215 72 0 1 021C 0 78 7 0223	0 1 3 2 1 6 2 5F 13	0400 0407 040E 0415 041C 0423					

La partie supérieure de cette fenêtre permet de choisir une commande Modbus, d'en éditer le contenu, puis de l'envoyer sur le réseau Modbus (menu « <u>C</u>ommand »). La réponse sera ensuite affichée dans cette même partie. Reportez-vous au chapitre 2.10 Node monitor du manuel d'utilisation de ABC-LUFP Config Tool, intitulé **AnyBus Communicator – User Manual**, pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation de cette fenêtre. Ce manuel est disponible sur le CD LU9CD1 : « ABC User Manual.pdf ».

La partie inférieure de cette fenêtre permet de visualiser le contenu de la mémoire de la passerelle, mais uniquement les octets qui sont utilisés dans les trames des requêtes et des réponses des commandes et des transactions configurées pour le nœud sélectionné. Les valeurs des deux mots réservés de la passerelle (adresses 0x0000-0x0001 et 0x0200-0x0201) sont également affichées, quel que soit le nœud sélectionné.

Dans la fenêtre reproduite ci-dessus, les données affichées correspondent aux valeurs situées aux emplacements mémoire désignés par les champs « Data » des commandes et transactions configurées pour le nœud « TeSys U n°1 », c'est-à-dire les commandes suivantes : « Read Holding Registers », « Preset Multiple Registers », « Transactions 1 » et « Transactions 2 ».

NOTE : Les données échangées avec l'esclave Modbus précédemment sélectionné sont affichées dans l'ordre octet LSB / octet MSB (lecture de gauche à droite, dans le sens des adresses mémoire croissantes), à condition que l'option « Byte Swap » de l'élément « Data » ou Preset Data » de la commande Modbus soit définie sur « Swap 2 bytes » (voir chapitre 6.11.2.5 Configuration du contenu de la trame de la réponse Dans le cas des deux mots réservés à la gestion du réseau aval Modbus, c'est le contraire : octet MSB / octet LSB.

En revanche, dans le cas du nœud « TeSys U n°1 » uniquement, les données situées à partir des adresses 0x0013, 0x0018, 0x0212 et 0x0218 (voir Appendix B: Contenu de la mémoire DPRAM de la passerelle) suivent le même ordre que le contenu des trames auxquelles elles correspondent (voir Appendix E: Commandes), du premier au dernier octet (hors checksum), dans le sens des adresses croissantes dans la mémoire de la passerelle. Enfin, les octets 0x001E, 0x001F, 0x021E et 0x021F correspondent aux compteurs de réception et d'émission de ces trames (« Trigger bytes » des transactions 1 et 2). En revanche, *tous ces octets* sont permutés deux à deux entre la passerelle et le maître DeviceNet.

Les boutons de la barre d'outils de cette fenêtre sont brièvement décrits ci-dessous :



Arrêt / Mise en route des communications avec le nœud sélectionné.



Sélection / Envoi de la commande Modbus présentée dans la partie supérieure de la fenêtre.

Arrêt / Reprise du rafraîchissement des données affichées dans la partie inférieure de la fenêtre.

6.6. Suppression d'un esclave Modbus

Cette étape permet, par exemple, de libérer un emplacement sur le réseau aval Modbus, appelé « Sub-Network » dans ABC-LUFP Config Tool, afin de remplacer un esclave Modbus par un autre.

En effet, la configuration par défaut de la passerelle lui permet de communiquer avec huit départs-moteurs TeSys U, ce qui constitue le nombre maximum d'esclaves Modbus.

Si la passerelle est utilisée pour gérer les échanges sur un réseau Modbus comportant moins de huit départsmoteurs TeSys U, il est préférable de supprimer de la passerelle les départs-moteurs TeSys U redondants. Vous devez effectuer cette opération à l'aide de ABC-LUFP Config Tool.

Si vous utilisez les services apériodiques de lecture/écriture, n'oubliez pas que ces services sont configurés à l'aide de l'espace mémoire du premier départ-moteur TeSys U configuré. Par conséquent, la suppression du premier départ-moteur TeSys U configuré peut également engendrer la suppression des services apériodiques de lecture/écriture.

PERTE DES COMMUNICATIONS APERIODIQUES

Ne supprimez pas le premier départ-moteur TeSys U configuré si vous utilisez les services apériodiques de lecture/écriture. La suppression de ce premier élément provoquera également la suppression des services apériodiques. Puisque ces services permettent de communiquer avec tous les périphériques Modbus configurés, et pas uniquement avec le premier périphérique, vous risquez de perdre les communications avec tous les périphériques et de provoquer un fonctionnement imprévu de l'appareil.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, de graves blessures ou des dommages matériels.

Procédure de suppression d'un esclave Modbus :

- Sélectionnez le nœud qui correspond à l'esclave Modbus que vous souhaitez supprimer de la configuration. S'il ne reste plus que cet unique nœud dans la configuration, vous ne pourrez pas le supprimer, car le réseau aval Modbus doit comporter au moins un esclave.
- 2) Cliquez, à l'aide du bouton droit de la souris, sur l'icône ou sur le nom de cet esclave Modbus. Un menu apparaît sous le curseur de la souris.
 - ои

Dans le menu principal de ABC-LUFP Config Tool, ouvrez le menu dont le nom correspond au nom du nœud précédemment sélectionné.

- 3) Dans ce menu, cliquez sur la commande « <u>D</u>elete ». La fenêtre de confirmation illustrée ci-dessous apparaît alors, vous demandant de confirmer ou d'annuler la suppression du nœud sélectionné (« TeSys U n°2 » dans le cas de l'exemple présenté ici).
- 4) Si vous confirmez la suppression du nœud, le menu disparaît, ainsi que le nœud précédemment sélectionné. Dans le cas contraire, le nœud sera toujours présent après la disparition de la fenêtre.

Delete 🔀
Are you sure you want to Delete TeSys U n*2?
Yes No

Raccourci clavier : touche « Suppr ».

Ajustement de la mémoire de la passerelle (étape optionnelle) :

Les données préalablement échangées entre la passerelle et l'esclave Modbus qui vient d'être supprimé libéreront des emplacements dans la mémoire de la passerelle. Si vous souhaitez optimiser les échanges entre la mémoire de la passerelle et les entrées/sorties du scanner DeviceNet de l'automate maître, vous devrez modifier la configuration de tous les autres esclaves Modbus afin d'ajuster le contenu de la mémoire de la passerelle.

Cependant, ces opérations sont inutiles dans le cas de la suppression d'un unique esclave. A l'inverse, elles deviennent quasiment indispensables lorsque la majeure partie des esclaves Modbus sont supprimés, car ces suppressions morcellent la mémoire de la passerelle.

Reportez-vous au chapitre 6.11 Ajout et paramétrage d'une commande Modbus, qui décrit l'ensemble des modifications pouvant être apportées à la configuration de chacune des commandes Modbus.

6.7. Ajout d'un esclave Modbus

Cette fonctionnalité vous servira à ajouter un esclave Modbus dont le type est différent de celui des autres esclaves Modbus présents dans la configuration. En revanche, si le type de l'esclave correspond à celui de l'un des esclaves précédemment configurés, il est préférable de dupliquer cet esclave plutôt que d'en créer un nouveau.

Une fonctionnalité supplémentaire d'importation/exportation vous permet également de sauvegarder de manière individuelle la configuration complète d'un esclave Modbus, dans le but d'y avoir accès, dans ABC-LUFP Config Tool, depuis n'importe quelle configuration et à n'importe quel moment.

Ces deux fonctionnalités ne sont disponibles qu'à la condition qu'il y ait moins de 8 esclaves Modbus déclarés, ce qui n'est pas le cas de la configuration par défaut, celle-ci comportant 8 départs-moteurs TeSys U.

Ajout d'un nouveau type d'esclave Modbus :

Procédez selon l'une des deux méthodes présentées ci-dessous :

- a) Sélectionnez l'élément « Sub-Network », puis exécutez la commande « Add <u>N</u>ode » du menu « <u>Sub-Network »</u>. Un nouveau nœud est ajouté à la suite de tous les autres nœuds configurés. Par défaut, son nom est « New Node ».
- b) Sélectionnez l'un des nœuds de l'élément « Sub-Network », puis exécutez la commande « Insert New <u>N</u>ode » du menu dont le nom correspond au nom du nœud sélectionné. Un nouveau nœud est ajouté juste avant le nœud sélectionné. Par défaut, son nom est « New Node ».

L'ensemble des étapes permettant de configurer le nouveau nœud sont décrites dans le chapitre 6.10 Modification de la configuration d'un esclave Modbus.

Duplication d'un esclave Modbus précédemment configuré :

Sélectionnez le nœud qui correspond à l'esclave dont vous comptez recopier la configuration, puis exécutez la commande « <u>C</u>opy » du menu dont le nom correspond au nom du nœud sélectionné. **Raccourci clavier :** « Ctrl C ».

Procédez ensuite selon l'une des deux méthodes présentées ci-dessous :

a) Sélectionnez l'élément « Sub-Network », puis exécutez la commande « <u>P</u>aste » du menu « <u>S</u>ub-Network ». Un nouveau nœud est ajouté à la suite de tous les autres nœuds configurés. Son nom et l'ensemble de sa configuration sont identiques à ceux du nœud précédemment copié. **Raccourci clavier :** « Ctrl V ».

b) Sélectionnez l'un des nœuds de l'élément « Sub-Network », puis exécutez la commande « Insert » du menu dont le nom correspond au nœud sélectionné. Un nouveau nœud est ajouté juste avant celui qui est sélectionné. Son nom et l'ensemble de sa configuration sont identiques à ceux du nœud précédemment copié.

Le nouveau nœud et le nœud d'origine étant identiques en tous points, vous devrez procéder à la modification (1) du nom du nœud, (2) de l'adresse de l'esclave Modbus correspondant et (3) de l'emplacement des données échangées entre la mémoire de la passerelle et cet esclave Modbus. Reportez-vous au chapitre 6.10 Modbus et au chapitre 6.11 Ajout et paramétrage d'une commande Modbus

ADRESSES MODBUS OU PLAGES DE MEMOIRE DE LA PASSERELLE DUPLIQUEES

Si l'utilisateur choisit d'ajouter un esclave Modbus en recopiant la configuration d'un esclave Modbus existant, il doit modifier l'adresse Modbus du périphérique ajouté et les emplacements mémoire que ce dernier utilise afin d'échanger des données avec la passerelle. Les adresses Modbus ou les emplacements mémoire de la passerelle dupliqués peuvent provoquer des erreurs de communications, l'écriture d'informations incorrectes dans les registres d'un esclave ou l'écriture dans les registres d'un périphérique non souhaité. Chacune de ces erreurs peut provoquer un fonctionnement imprévu de l'appareil.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, de graves blessures ou des dommages matériels.

Importation/exportation de la configuration d'un esclave Modbus :

ABC-LUFP Config Tool offre la possibilité de sauvegarder et de charger de manière indépendante la configuration d'un nœud sur le réseau aval « Sub-Network ». Cela vous permettra, par exemple, de constituer une bibliothèque de modèles d'esclaves Modbus, afin de les utiliser dans n'importe quelle configuration.

Pour sauvegarder la configuration d'un esclave Modbus, sélectionnez le nœud auquel il correspond, puis exécutez la commande « <u>Save Node » du menu dont le nom correspond au nom du nœud sélectionné. Une boîte de dialogue vous permettra alors d'en sauvegarder la configuration (exportation au format XML).</u>

Pour insérer un nœud en prenant pour modèle le fichier XML contenant la configuration d'un esclave Modbus, procédez selon l'une des deux méthodes présentées ci-dessous :

- a) Sélectionnez l'élément « Sub-Network », puis exécutez la commande « Load Node » du menu « Sub-Network ». Une boîte de dialogue vous permet ensuite de choisir un fichier contenant la configuration d'un esclave Modbus (import au format XML). Un nouveau nœud est ajouté à la suite de tous les autres nœuds configurés. Son nom et l'ensemble de sa configuration sont identiques à ceux de l'esclave Modbus, tel qu'il était configuré lors de sa sauvegarde.
- b) Sélectionnez l'un des nœuds de l'élément « Sub-Network », puis exécutez la commande « Insert from <u>F</u>ile » du menu dont le nom correspond au nom du nœud sélectionné. Un nouveau nœud est ajouté juste avant le nœud sélectionné. Son nom et l'ensemble de sa configuration sont identiques à ceux de l'esclave Modbus, tel qu'il était configuré lors de sa sauvegarde.

Vous devrez ensuite procéder à la modification (1) du nom du nœud, (2) de l'adresse de l'esclave Modbus correspondant et (3) de l'emplacement des données échangées entre la mémoire de la passerelle et cet esclave Modbus. Reportez-vous au chapitre 6.10Modification de la configuration d'un esclave Modbus, et au chapitre 6.11 Ajout et paramétrage d'une commande Modbus

ADRESSES MODBUS OU PLAGES DE MEMOIRE DE LA PASSERELLE DUPLIQUEES

Si l'utilisateur choisit d'ajouter un esclave Modbus en recopiant la configuration d'un esclave Modbus existant, il doit modifier l'adresse Modbus du périphérique ajouté et les emplacements mémoire que ce dernier utilise afin d'échanger des données avec la passerelle. Les adresses Modbus ou les emplacements mémoire de la passerelle dupliqués peuvent provoquer des erreurs de communications, l'écriture d'informations incorrectes dans les registres d'un esclave ou l'écriture dans les registres d'un périphérique non souhaité. Chacune de ces erreurs peut provoquer un fonctionnement imprévu de l'appareil.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, de graves blessures ou des dommages matériels.

6.8. Modification des données périodiques échangées avec un esclave Modbus

Cette opération consiste à remplacer, à ajouter ou à supprimer des données périodiques échangées avec l'un des esclaves Modbus. Dans le cas de chacune de ces opérations, nous prendrons pour exemple la configuration par défaut de la passerelle LUFP9, c'est-à-dire que toute modification précédemment effectuée aura été annulée au début de chaque opération. De plus, les opérations à effectuer sont présentées dans le cadre d'un exemple ciblé.

N'oubliez pas de sauvegarder les modifications effectuées ou de transférer l'ensemble de la configuration vers la passerelle. Vous pourrez ainsi vérifier la validité de la configuration, car la passerelle vérifie automatiquement la configuration lorsqu'elle est transmise.

6.8.1. Remplacement d'une donnée périodique d'entrée

Dans notre exemple, nous utiliserons le nœud correspondant au départ-moteur « TeSys U n°3 ». Nous cherchons à remplacer la surveillance du registre « TeSys U Status Register » (adresse 455 = 0x01C7) par la surveillance du registre « 1st Fault Register » (adresse 452 = 0x01C4).

L'opération à effectuer est très simple et consiste uniquement à modifier la valeur de l'élément « Starting Address (Hi, Lo) » de la requête « Query » de la commande « Read Holding Registers » (commande Modbus de lecture des valeurs de plusieurs registres).

Sélectionnez cet élément, puis modifiez sa valeur comme cela est indiqué ci-dessous. Vous pouvez saisir l'adresse du paramètre au format décimal. Elle sera automatiquement convertie au format hexadécimal par ABC-LUFP Config Tool.



Cette opération ne modifie en rien la configuration de la mémoire de la passerelle, car nous n'avons pas besoin de modifier les valeurs des champs « Data length » et « Data location » de l'élément « Data » de la réponse « Response » à la commande précédemment mentionnée. Aucune opération supplémentaire ne sera donc nécessaire, ni dans ABC-LUFP Config Tool, ni sous RSNetWorx.

En revanche, le logiciel de l'automate maître DeviceNet devra tenir compte du changement de la nature de l'entrée correspondante. Dans l'Appendix B:, Zone mémoire des données d'entrée, la description du mot situé à l'adresse 0x0006 devient « Valeur du 1er registre de défaut du départ-moteur ». Ce mot correspond au mot d'entrée l:1.4 de l'automate (voir chapitre 4.2.6 Configuration des entrées issues de la passerelle

6.8.2. Remplacement d'une donnée périodique de sortie

Dans notre exemple, nous utiliserons le nœud correspondant au départ-moteur « TeSys U n°6 ». Nous cherchons à remplacer la commande du registre « Command Register » (adresse 704 = 0x02C0) par la commande du registre « 2nd Command Register » (adresse 705 = 16#02C1).

L'opération consiste à modifier la valeur de l'élément « Starting Address » dans la requête « Query » et dans la réponse « Response » de la commande « Preset Multiple Registers » (commande Modbus d'écriture des valeurs de plusieurs registres).

Sélectionnez l'élément « Starting Address » de la requête « Query », puis modifiez sa valeur comme cela est indiqué ci-dessous. Vous pouvez saisir l'adresse du paramètre au format décimal. Elle sera automatiquement convertie au format hexadécimal par ABC-LUFP Config Tool. Faites de même pour l'élément « Starting Address » de la réponse « Response » car la passerelle vérifie la valeur de ce champ lors de la réception de chaque réponse Modbus. Si la valeur ne correspond pas à celle de la requête, la passerelle ne tiendra pas compte de la réponse.



Cette opération ne modifie en rien le contenu de la mémoire de la passerelle, car nous n'avons pas besoin de modifier les valeurs des champs « Data length » et « Data location » de l'élément « Data » de la requête « Query ». Aucune opération supplémentaire ne sera donc nécessaire, ni dans ABC-LUFP Config Tool, ni sous RSNetWorx.

En revanche, le logiciel de l'automate maître DeviceNet devra tenir compte du changement de la nature de la sortie correspondante. Un mot situé à l'adresse 0x020C devient « Valeur du 2ème registre de commande du départ-moteur ». Ce mot correspond au mot de sortie O:1.7 de l'automate (voir chapitre 4.2.7 Configuration des sorties destinées à la passerelle

6.8.3. Augmentation du nombre des données périodiques d'entrée

Dans notre exemple, nous utiliserons le nœud correspondant au départ-moteur « TeSys U n°2 ». Nous cherchons à compléter la surveillance de ce départ-moteur en partant du registre actuellement surveillé, c'est-à-dire « TeSys U Status Register » (adresse 455 = 0x01C7), et en allant jusqu'au registre « Reserved : 2nd Warning Register » (adresse 462 = 0x01CE). Le nombre de registres surveillés passe donc de 1 à 8.

Dans le cas présent, le nombre d'opérations à effectuer est relativement important. Elles sont décrites, dans l'ordre, ci-après :

 <u>Modification du nombre de registres surveillés</u>: Cette étape consiste à modifier la valeur de l'élément « Number of points (Hi, Lo) » de la requête « Query » de la commande « Read Holding Registers » (commande Modbus de lecture des valeurs de plusieurs registres). Sélectionnez cet élément, puis modifiez sa valeur comme cela est indiqué ci-dessous. Toute valeur saisie au format décimal sera automatiquement convertie au format hexadécimal par ABC-LUFP Config Tool.



2) Modification du nombre d'octets de données dans la réponse Modbus : Le nombre d'octets lus dans la mémoire du départ-moteur « TeSys U n°2 » passe de 2 à 16, puisque le nombre de registres surveillés est passé de 1 à 8. Sélectionnez l'élément « Byte count » de la réponse « Response » et modifiez sa valeur comme cela est indiqué ci-dessous. Toute valeur saisie au format décimal sera automatiquement convertie au format hexadécimal par ABC-LUFP Config Tool.



3) <u>Modification de l'emplacement des données Modbus reçues dans la mémoire de la passerelle :</u> Le nombre d'octets récupérés (voir étape précédente) étant passé de 2 à 16, les données Modbus reçues doivent être placées à un endroit différent dans la mémoire de la passerelle, et la taille de la mémoire occupée doit elle aussi être ajustée de manière appropriée.

Si vous n'êtes pas certain de l'occupation mémoire actuelle de la passerelle, sélectionnez l'élément « Sub-Network » et exécutez la commande « <u>M</u>onitor » du menu « <u>S</u>ub-Network ». La fenêtre suivante apparaît alors, vous permettant de consulter l'occupation de la mémoire de la passerelle.



Pour connaître les emplacements mémoire occupés par les données de la commande qui nous intéresse, il suffit de décocher la case qui correspond à la commande « Read Holding Registers » du nœud « TeSys U n°2 », comme cela est indiqué ci-dessus. Nous constatons que les données Modbus reçues en réponse à cette commande occupent 2 octets situés à partir de l'adresse 0x0004.

NOTE : Les emplacements mémoire 0x0000 et 0x0001 sont réservés (voir chapitre5 Initialisation et diagnostic de la passerelle). Vous ne pourrez donc pas y placer de données Modbus. Les tailles indiquées au-dessus des zones graphiques de cette fenêtre (« In Area 32 bytes » et « Out Area 32 bytes ») correspondent aux tailles totales des entrées et des sorties que vous devez observer sous RSNetWorx (voir point 6, page suivante) et configurer pour le scanner DeviceNet (voir point 7)).

Si nous souhaitons placer en mémoire les 16 octets de données Modbus qui seront reçues par la passerelle pour cette commande, une fois les modifications effectuées, nous devons soit décaler de 14 octets toutes les autres données reçues, ce qui peut être fastidieux, soit modifier l'emplacement mémoire du bloc des données reçues. Dans le cadre de l'exemple décrit ici, nous utiliserons la seconde solution, bien que la première solution soit préférable, dans le principe, car elle évite de laisser des « trous » dans la mémoire de la passerelle, optimisant ainsi le transfert de l'ensemble des données vers l'automate maître DeviceNet. De plus, le scanner 1747-SDN ne peut échanger que 32 mots d'entrée avec l'automate maître. Le fait de laisser de tels « trous » dans la mémoire de la passerelle est donc déconseillé dans le cas de configurations volumineuses.

Nous placerons les 16 octets de données à partir de l'adresse 0x0020 (32 au format décimal), c'est-à-dire directement à la suite des données d'entrée de la configuration par défaut de la passerelle.

Fermez la fenêtre « Sub-network Monitor », puis, de retour dans la fenêtre principale de ABC-LUFP Config Tool, sélectionnez l'un après l'autre les champs « Data length » et « Data location » de l'élément « Data » de la réponse « Response » et modifiez leurs valeurs comme cela est indiqué en haut de la page suivante. Toute valeur saisie au format décimal sera automatiquement convertie au format hexadécimal par ABC-LUFP Config Tool.



Afin de vérifier que ces modifications ont été prises en compte dans la configuration, exécutez à nouveau la commande « <u>Monitor</u> » du menu « <u>Sub-Network »</u> :

⊮ ^{#s} Sub-network Monitor						_ 🗆 ×
Eile						
* *						
TeSys U n*1 — TeSys U n*2 Select All Deselect All Select All Deselect All Ø Read Holding Regi Ø Read Holding Regi Ø Preset Multiple Re Ø Preset Multiple Re Ø Transactions 1 Ø Transactions 2	 TeSys U n*3	TeSys U n*4 Select All Deselect All ☑ Read Holding Regi ☑ Preset Multiple Re	TeSys U n*5 Select All Deselect All ☑ Read Holding Regi ☑ Preset Multiple Re	TeSys U n°6 Select All Deselect All ☑ Read Holding Regi ☑ Preset Multiple Re	TeSys U n*7 Select All Deselect All ☑ Read Holding Regi ☑ Preset Multiple Re	TeSys U n*8 Select All Deselect All ☑ Read Holding Regi ☑ Preset Multiple Re
In Area 48 bytes (512) 0000 0010 003A 0057 0074 0091 00AE 00CB 00CB 00CB 000CB 00105 00105 00122 013F 015C	Out Ar 0200 021D TeSys U n*1 Select All Deselect All Preset Multiple Re Preset Multiple Re Transactions 1 Transactions 2	ea 32 bytes (512) TeSys U n*2 Select All Deselect All ☐ Read Holding Regi. ☑ Preset Multiple Re	TeSys U n*3 Select All Des ✔ Read Holdin ✔ Preset Multip	General Area 0 0400 041B 0436 0451 0451 0487 0487 0487 048D 0480 0473 0505 0529 0529	bytes (344)	
0179 0196 01B3 01D0 01ED	In Area 48 bytes (512) 0000 001D 003A			055F 057Å 0595 0580 05E0		
- Hesponse	Uuei	ry .		Collision		

- 4) <u>Transfert de cette configuration vers la passerelle</u>: Voir chapitre 6.4 Transfert d'une configuration vers la passerelle. Vérifiez que la configuration est valide (clignotement vert de la DEL **G** DEVICE STATUS).
- 5) Sauvegarde de cette configuration sur le disque dur de votre PC.
- 6) <u>Vérification du paramétrage de la passerelle :</u> Sous RSNetWorx, procédez à la vérification des valeurs des paramètres de la passerelle (voir chapitre 4.2.4 Modification des paramètres de la passerelle Seule la valeur du paramètre n°7, « Input1 length », doit avoir été modifiée, passant de « 32 bytes » à « 48 bytes ».

NOTE: Vous devez vérifier que les valeurs des paramètres affichés soient identiques aux tailles des échanges indiquées dans la fenêtre « Sub-network Monitor ». Dans le cas de l'exemple présent, « In Area 48 bytes » implique que la zone « Input1 » commence à l'offset 0 (adresse physique 0x0000) et que sa longueur soit égale à 48 octets. De même, « Out Area 32 bytes » implique que la zone « Output1 » commence à l'offset 0 (adresse physique 0x0200) et que sa longueur soit égale à 32 octets.

7) <u>Modification du nombre de données reçues par le scanner DeviceNet :</u> Toujours sous RsNetWorx, modifiez la valeur du nombre de données périodiques reçues par le scanner DeviceNet (voir chapitre 4.2.5 Configuration du Scanner DeviceNet) Modifiez la valeur du champ « R<u>x</u> Size: » de 32 à 48, dans la section « <u>P</u>olled: ».

8) <u>Configuration des entrées de l'automate maître DeviceNet :</u> Sous RSNetWorx, établissez une nouvelle correspondance entre les données issues de la passerelle et les entrées automate, selon les besoins de votre application (voir chapitre 4.2.6 Configuration des entrées issues de la passerelle Les différentes possibilités offertes par RSNetWorx afin d'établir une correspondance entre les données issues d'un abonné DeviceNet et les entrées automate ne seront pas décrites ici. Reportez-vous à la documentation de ce logiciel afin d'en savoir plus sur cette étape de la mise en œuvre d'un automate maître DeviceNet.

Dans le cadre du présent guide, nous utiliserons la commande « Auto<u>Map</u> » afin d'établir une correspondance « brute » avec toutes les données issues de la passerelle LUFP9. Nous obtenons alors la correspondance représentée ci-dessous, dérivée de celle qui est utilisée dans le cas de la configuration par défaut de la passerelle. Les modifications par rapport à la configuration par défaut sont représentées par un fond grisé, tout comme les « emplacements mémoire libres ».

Sonvico	Entrée	Descr	iption		
Service	Automate	Bit 0Bit 7	Bit 8Bit 15		
Gestion du réseau aval Modhus	1.1 1	Mot d'état de la p	asserelle LUFP9		
Cestion du reseau avai moubus	1. 1. 1	$(MSB \rightarrow 0xxx \bullet \bullet)$	$(LSB \rightarrow 0x \cdot \cdot xx)$		
	l:1.2	Valeur du registre d'ét	at du départ-moteur ①		
	l:1.3	Emplacement	mémoire libre		
Communications périodiques	l:1.4	Valeur du registre d'ét	at du départ-moteur 3		
—	l:1.5	Valeur du registre d'ét	at du départ-moteur ④		
Surveillance des	l:1.6	Valeur du registre d'ét	at du départ-moteur 🛽		
départs-moteurs TeSys U	l:1.7	Valeur du registre d'ét	at du départ-moteur ©		
	l:1.8	Valeur du registre d'ét	at du départ-moteur 🛛		
	l:1,9	Valeur du registre d'ét	at du départ-moteur ®		
Communications apériodiques	l:1.10	Emplacement mémoire libre	N° esclave (0x01-0x08)		
L'octure de la valeur d'un paramètre	l:1.11	Numéro de la fonction (0x03)	Nombre d'octets lus (0x02)		
de départ-moteur (PEPONSE)	l:1.12	Valeur du paramètre lu			
de depart-moteur (REFONSE)		$(MSB \rightarrow 0xxx^{\bullet\bullet})$	$(LSB \rightarrow 0x \cdot \cdot xx)$		
Communications apériodiques	l:1.13	N° esclave (0x01-0x08)	N° fonction (0x06)		
	1.1 14	Adresse du paramètre écrit			
Ecriture de la valeur d'un	1:1.14	$(MSB \rightarrow 0xxx \bullet \bullet)$	$(LSB \rightarrow 0x \cdot \cdot xx)$		
paramètre de départ-moteur	1.1 15	Valeur du paramètre écrit			
(REPONSE)	1.1.10	$(MSB \rightarrow 0xxx \cdot \cdot)$	$(LSB \rightarrow 0x \cdot \cdot xx)$		
Communications apériodiques	1.1 16	Compteur de réponse de	Compteur de réponse de		
(« Trigger bytes » des réponses)	1.1.10	la lecture d'un paramètre	l'écriture d'un paramètre		
	l:1.17	Valeur du registre « TeSys	U Status Register »		
	l:1.18	Valeur du registre « Comple	ementary Status Register »		
	l:1.19	Valeur du registre « K7 Sta	tus Register »		
Communications périodiques —	l:1.20	Valeur du registre « K7 Status Register 2 (free format) »			
Surveillance du départ-moteur TeSys U ②	l:1.21	Valeur du registre « K7 Sta format) »	tus Register 3 (free		
	1:1.22	Valeur du registre « Warnin	a Number »		
	I:1.23	Valeur du registre « Warning Register »			
	I:1.24	Valeur du registre « Reserv	ved : 2 nd Warning Register »		

9) <u>Transfert de la configuration du scanner DeviceNet :</u> Suite aux modifications apportées à la liste des échanges du scanner DeviceNet, il est nécessaire de la transférer vers le scanner DeviceNet. Reportez-vous au chapitre 4.2.8 4.2.8 Transfert de la configuration du scanner DeviceNet

6.8.4. Augmentation du nombre des données périodiques de sortie

Dans notre exemple, nous utiliserons le nœud correspondant au départ-moteur « TeSys U n°4 ». Par défaut, nous contrôlons la commande de registre Command Register 704. Pour contrôler également la commande de registre Command Register 705, nous allons effectuer les opérations suivantes.

1) <u>Modification du nombre de registres commandés :</u> Cette étape consiste à modifier la valeur de l'élément « No. of Registers » dans la requête « Query » et dans la réponse « Response » de la commande « Preset Multiple Registers » (commande Modbus d'écriture des valeurs de plusieurs registres). Commencez par sélectionner l'élément « N° of Registers » de la requête « Query », puis modifiez sa valeur comme indiqué cidessous. Toute valeur saisie au format décimal sera automatiquement convertie au format hexadécimal par ABC-LUFP Config Tool. Faites de même pour l'élément « N° of Registers » de la réponse « Response », car la passerelle vérifie la valeur de ce champ lors de la réception de chaque réponse Modbus. Si la valeur ne correspond pas à celle de la requête, la passerelle ne tiendra pas compte de la réponse.



2) Modification du nombre d'octets de données dans la requête Modbus : Le nombre d'octets écrits dans la mémoire du départ-moteur « TeSys U n°4 » passe de 2 à 4, puisque le nombre de registres commandés est passé de 1 à 2. Sélectionnez l'élément « Byte count » de la requête « Query » et modifiez sa valeur comme cela est indiqué ci-dessous. Toute valeur saisie au format décimal sera automatiquement convertie au format hexadécimal par ABC-LUFP Config Tool.



3) <u>Modification de l'emplacement des données Modbus transmises dans la mémoire de la passerelle :</u> Le nombre d'octets transmis (voir étape précédente) étant passé de 2 à 4, les données Modbus à transmettre au départ-moteur « TeSys U n°4 » doivent être placées à un endroit différent dans la mémoire de la passerelle et la taille de la mémoire occupée doit elle aussi être ajustée de manière appropriée.

Si vous n'êtes pas certain de l'occupation mémoire actuelle de la passerelle, sélectionnez l'élément « Sub-Network » et exécutez la commande « <u>Monitor</u> » du menu « <u>S</u>ub-Network ». La fenêtre ci-dessous apparaît alors, vous permettant de consulter l'occupation de la mémoire de la passerelle.

HMS Sub-network Moni	itor						_ _ ×
Eile							
3 3							
TeSys U n°1 🔔	TeSys U n°2 🔔	TeSys U n°3 💶	TeSys Uin*4 📃	TeSys U n°5 💶	TeSys U n°6 📃	TeSys U n°7 💶	TeSysUn*8 🔔
Select All Deselect All	Select All Deselect All	Select All Deselect All	Select All Deselect All	Select All Deselect All	Select All Deselect All	Select All Deselect All	Select All Deselect All
Read Holding Reg	Read Holding Reg	🗹 Read Holding Reg	🗹 Read Holding Reg	Read Holding Reg	Read Holding Reg	Read Holding Reg	Read Holding Reg
Preset Multiple Re	Preset Multiple Re	Preset Multiple Re	Preset Multiple Re	Preset Multiple Re	Preset Multiple Re	Preset Multiple Re	Preset Multiple Re
Transactions 1							
Transactions 2							
In Area 32 bytes (512)		Out Ar	ea 32 Jutes (512)		General Area () bytes (960)	
0000		0200			0400		
001D		021D	•	TaSualla	•*4 TeSuella	*E TaQual	1
0057		0257		E Tesys of	Developt All Select All	Decelect All Select	
0074		02/4		Bog Deciding	Holding Rog	Jolding Reg.	
OOAE		02AE		Be Re Prese	Multiple Re	Multiple Re	
00E8		02CB					
0105		0305					
013F		033F					
015C		035C		Out Area 32 bytes	; (512)		
0196		0396		0200			
01B3		03B3		0234			
ŎĨĔĎ		U U U U U U U U U U U U U U U U U U U			USCB	<u>····</u>	
Response		📃 Que	ſŷ		Collision		

Pour connaître les emplacements mémoire occupés par les données de la commande qui nous intéresse, il suffit de décocher la case qui correspond à la commande « Preset Multiple Registers » du nœud « TeSys U n°4 », comme cela est indiqué ci-dessus. Nous constatons que les données Modbus transmises avec la requête correspondant à cette commande occupent 2 octets situés à partir de l'adresse 0x0208.

NOTE: Les emplacements mémoire 0x0200 et 0x0201 sont réservés (voir chapitre 5 Initialisation la passerelle). Vous ne pourrez donc pas y placer de données Modbus. Les tailles indiquées au-dessus des zones graphiques de cette fenêtre (« In Area 32 bytes » et « Out Area 32 bytes ») correspondent aux tailles totales des entrées et des sorties que vous devez observer sous RSNetWorx (voir point 6, page suivante) et configurer pour le scanner DeviceNet (voir point 7)).

Si nous souhaitons placer en mémoire les 4 octets de données Modbus qui seront transmises par la passerelle pour cette commande, une fois les modifications effectuées, nous devons soit décaler de 2 octets toutes les autres données transmises, ce qui peut être fastidieux, soit modifier l'emplacement mémoire du bloc des données transmises. Dans le cadre de l'exemple décrit ici, nous utiliserons la seconde solution, bien que la première solution soit préférable, dans le principe, car elle évite de laisser des « trous » dans la mémoire de la passerelle, optimisant ainsi le transfert de l'ensemble des données vers l'automate maître DeviceNet. De plus, le scanner 1747-SDN ne peut échanger que 32 mots de sortie avec l'automate maître. Le fait de laisser de tels « trous » dans la mémoire de la passerelle est donc déconseillé dans le cas de configurations volumineuses.

Lorsque vous sélectionnez une valeur pour le champ « Data Location », les données doivent être situées à des adresses paires afin d'aligner les données Modbus (au format 16 bits) sur les sorties O:1.x du scanner DeviceNet. Si les données ne sont pas situées à des adresses paires, les valeurs prévues pour les registres Modbus peuvent être réparties sur deux mots de l'automate DeviceNet. Ceci complique considérablement la programmation de l'application, car celle-ci peut être contrainte d'analyser un mot de l'automate pour l'octet Modbus LSB et un autre pour l'octet Modbus MSB. Si ce problème n'est pas géré correctement, il est possible de lire et d'écrire des valeurs de données erronées sur les esclaves Modbus.

RISQUE DE FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'APPAREIL

L'utilisateur doit utiliser des valeurs paires pour le champ « Data Location ». La sélection de valeurs de données impaires complique la programmation de l'application et augmente les risques d'écriture ou de lecture de valeurs Modbus incorrectes sur ou depuis les périphériques esclaves. Selon la configuration de l'utilisateur, cela peut provoquer un fonctionnement imprévu de l'appareil.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, de graves blessures ou des dommages matériels.

Pour revenir à notre exemple précédent, la valeur à affecter au registre CMD de l'ATS48 doit être placée dans la zone des données de sortie de la passerelle. Nous utiliserons le premier emplacement libre commençant à une adresse paire, c'est-à-dire celui qui est situé à l'adresse 16#0220, dans le cas de la configuration par défaut de la passerelle.

Nous placerons les 4 octets de données à partir de l'adresse 0x0220 (544 au format décimal).

Fermez la fenêtre « Sub-network Monitor », puis, de retour dans la fenêtre principale de ABC-LUFP Config Tool, sélectionnez l'un après l'autre les champs « Data length » et « Data location » de l'élément « Data » de la requête « Query » et modifiez leurs valeurs comme indiqué en haut de la page suivante. Toute valeur saisie au format décimal sera automatiquement convertie au format hexadécimal par ABC-LUFP Config Tool.



Afin de vérifier que ces modifications ont été prises en compte dans la configuration, exécutez à nouveau la commande « <u>Monitor</u> » du menu « <u>Sub-Network »</u> :



4) <u>Transfert de cette configuration vers la passerelle</u> Reportez-vous au chapitre 6.4 Transfert d'une configuration vers la passerelle. Vérifiez que la configuration est valide (clignotement vert de la DEL ⁶ DEVICE STATUS).

- 5) Sauvegarde de cette configuration sur le disque dur de votre PC.
- 6) <u>Vérification du paramétrage de la passerelle :</u> Sous RSNetWorx, procédez à la vérification des valeurs des paramètres de la passerelle (voir chapitre 4.2.4 Modification des paramètres de la passerelle). Seule la valeur du paramètre n°19, « Output1 length », doit avoir été modifiée, passant de « 32 bytes » à « 36 bytes ».

NOTE: Vous devez vérifier que les valeurs des paramètres affichés sont identiques aux tailles des échanges indiquées dans la fenêtre « Sub-network Monitor ». Dans le cas de l'exemple présent, « In Area 32 bytes » implique que la zone « Input1 » commence à l'offset 0 (adresse physique 0x0000) et que sa longueur soit égale à 32 octets. De même, « Out Area 36 bytes » implique que la zone « Output1 » commence à l'offset 0 (adresse physique 0x0200) et que sa longueur soit égale à 36 octets.

- 7) <u>Modification du nombre de données émises par le scanner DeviceNet :</u> Toujours sous RSNetWorx, modifiez la valeur du nombre de données périodiques transmises par le scanner DeviceNet (voir chapitre 4.2.5 Configuration du Scanner DeviceNet). Modifiez la valeur du champ « <u>T</u>x Size: » de 32 à 36, dans la section « <u>P</u>olled: ».
- 8) <u>Configuration des sorties de l'automate maître DeviceNet :</u> Sous RSNetWorx, établissez une nouvelle correspondance entre les données transmises à la passerelle et les sorties automate, selon les besoins de votre application (voir chapitre Configuration des sorties destinées à la passerelle). Les différentes possibilités offertes par RSNetWorx afin d'établir une correspondance entre les données transmises à un abonné DeviceNet et les sorties automate ne seront pas décrites ici. Reportez-vous à la documentation de ce logiciel afin d'en savoir plus sur cette étape lors de la mise en œuvre d'un automate maître DeviceNet.

Dans ce guide, nous utiliserons la commande « Auto<u>Map</u> » afin d'établir une correspondance « brute » avec toutes les données transmises à la passerelle LUFP9. Nous obtenons alors la correspondance représentée cidessous, dérivée de celle qui est utilisée dans le cas de la configuration par défaut de la passerelle. Les modifications par rapport à la configuration par défaut sont représentées par un fond grisé, tout comme les « emplacements mémoire libres ».

Sometico	Sortie	Descr	iption		
Service	Automate	Bit 0Bit 7	Bit 8Bit 15		
Gestion du réseau aval Modbus	0.11	Mot de commande du maître DeviceNet			
	0	$(MSB \rightarrow 0xxx \bullet \bullet)$	$(LSB \rightarrow 0x \cdot \cdot xx)$		
	O:1.2	Valeur du registre de comr	mande du départ-moteur ①		
Communications	0:1.3	Valeur du registre de commande du départ-moteur			
périodiques	0:1.4	Valeur du registre de comr	mande du départ-moteur 3		
	O:1.5	Emplacement	mémoire libre		
Commande des	O:1.6	Valeur du registre de comr	mande du départ-moteur (5)		
départs-moteurs TeSvs U	O:1.7	Valeur du registre de comr	mande du départ-moteur 6		
	O:1.8	Valeur du registre de comr	mande du départ-moteur 🗇		
	O:1.9	Valeur du registre de comr	mande du départ-moteur ®		
Communications apériodiques	O:1.10	N° esclave (0x01-0x08)	N° fonction (0x03)		
_ ' '	O:1.11	Adresse du paramètre à lire			
Lecture de la valeur d'un		$(MSB \rightarrow 0xxx \cdot \cdot)$	$(LSB \rightarrow 0x \cdot \cdot xx)$		
paramètre de départ-moteur	O:1.12	Nombre de pa	ramètres à lire		
(REQUETE)		$(MSB \rightarrow 0x00 \cdot \cdot)$	$(LSB \rightarrow 0x - 01)$		
Communications apériodiques	0:1.13	N° esclave (0x01-0x08)	N° fonction (0x06)		
—	0.1 14	Adresse du paramètre à écrire			
Ecriture de la valeur d'un	0.1.14	$(MSB \rightarrow 0xxx \bullet \bullet)$	$(LSB \rightarrow 0x \cdot \cdot xx)$		
paramètre de départ-moteur	0.1 15	Valeur du para	amètre à écrire		
(REQUETE)	0.1.10	$(MSB \rightarrow 0xxx \cdot \cdot)$	$(LSB \rightarrow 0x \cdot \cdot xx)$		
Communications apériodiques	0:1 16	Compteur de requête de	Compteur de requête de		
(« Trigger bytes » des requêtes)	0.1.10	la lecture d'un paramètre	l'écriture d'un paramètre		
Communications périodiques	0.1 17	Valeur du registre de comm	nande : « Command		
Surveillance du départ-moteur	0.1.17	Register »			
TeSvs U @	O:1.18	Valeur du deuxième registre de commande : « 2nd			
	0.1110	Command Register »			

9) <u>Transfert de la configuration du scanner DeviceNet :</u> Suite aux modifications apportées à la liste des échanges du scanner DeviceNet, il est nécessaire de la transférer vers le scanner DeviceNet. Reportez-vous au chapitre Transfert de la configuration du scanner DeviceNet.

6.9. Suppression des données apériodiques de paramétrage

Si votre application automate n'a pas besoin du service apériodique de paramétrage des esclaves Modbus, vous pouvez supprimer les commandes qui lui sont associées. Si vous comptez également ajouter des données Modbus, et donc utiliser de nouveaux emplacements dans la mémoire de la passerelle, il est préférable que vous supprimiez les commandes de paramétrage dès le début afin d'en réutiliser les emplacements mémoire.

En revanche, si la seule opération de configuration que vous souhaitez effectuer sur la passerelle LUFP9 consiste à ne pas utiliser le service apériodique de paramétrage, vous pouvez vous contenter de ne pas utiliser ce service sous RSNetWorx. Passez directement à l'étape 8.

Si vous décidez de supprimer les commandes apériodiques, vous devez effectuer les opérations suivantes :

 <u>Affichage des commandes de paramétrage</u>: Sélectionnez le tout premier nœud du réseau aval Modbus, « TeSys U n°1 », et développez l'arborescence de ses commandes et de ses transactions. L'affichage obtenu est reproduit ci-dessous :

🕬 ABC Configurator - C:\Schneider\ABC Config Tool\LUFP9 - Tutorial.cfg 👘 🗖 🗖 🔀									
<u>File T</u> eSysUin*1 <u>P</u> ort <u>V</u> iew <u>H</u> elp									
🗅 😅 🖬 🚖 📩 🛍 👗 🛍 🛍 🗙 🎥 😭 🆤 🖾 🏹 🔯 🏷									
ABC Master Mode - LL	JFP9 (tutorial)							
Devices:		Configuration:							
E Sub-Network	_	Alphabetic Catego	rized						
□ □ TeSys U n*1		(Name) TeS	ius II n°1						
Hand Holding Registers	s	Slave address 1	,						
Transactions 1]								
🕀 🛅 Transactions 2		(Name)							
	•	(reame)							
TeSys U n°1	04/02/02	11:00	Config Line 🥥 🖉 🅢						

2) <u>Suppression de la commande de lecture d'un paramètre :</u> Sélectionnez la commande personnalisée « Transactions 1 » et supprimez-la à l'aide de la touche « Suppr » (ou la commande « <u>D</u>elete » du menu dont le nom correspond au nom du nœud sélectionné). Une demande de confirmation apparaît alors, vous proposant de procéder ou non à la suppression de la commande « Transactions 1 ». Dans le cas présent, validez la suppression à l'aide du bouton « <u>Y</u>es ».

Delete	×
Are you sure you want to Delete Transactions 1	?
Yes No	

3) <u>Suppression de la commande d'écriture d'un paramètre :</u> De retour dans la fenêtre principale de ABC-LUFP Config Tool, la commande « Transactions 1 » a été supprimée. La seconde commande personnalisée, « Transactions 2 », est automatiquement renommée en « Transactions 1 », mais conserve l'ensemble de son paramétrage. Supprimez-la à son tour, de la même manière que pour la commande précédente. Cette opération n'a aucune conséquence sur les autres nœuds.

4) <u>Vérification de la nouvelle occupation mémoire :</u> Si vous souhaitez vérifier la nouvelle occupation mémoire de la passerelle, sélectionnez l'élément « Sub-Network » et exécutez la commande « <u>Monitor</u> » du menu « <u>Sub-Network</u> ». La fenêtre suivante apparaît alors, vous permettant de consulter la nouvelle occupation de la mémoire de la passerelle par les données Modbus. La partie encadrée en rouge représente l'occupation de la mémoire avant la suppression des deux commandes de paramétrage. Elle a été incrustée dans l'illustration présentée ci-dessous pour vous permettre de constater les effets des suppressions effectuées.

HMS Sub-network Monit	or						
<u>F</u> ile							
**							
TeSys U n°1 💶	TeSysUn*2 🗕	TeSys U n°3 💶	TeSys U n°4 📃	TeSysUn°5 🗕	TeSys U n°6 💶	TeSys U n°7 📃	TeSysUn*8 🗕
Select All Deselect All	Select All Deselect All	Select All Deselect All					
🗹 Read Holding Regi	Read Holding Regi	🗹 Read Holding Regi	Read Holding Regi	Read Holding Regi	🗹 Read Holding Regi	Read Holding Regi	Read Holding Regi
Preset Multiple Re	Preset Multiple Re	Preset Multiple Re					
In Area 18 bytes (512)		Out Are	a 18 bytes (512)		General Area 0	bytes (988)	
0000 001D 0034		0200 021D 023A			0400 041B 0436		
0057		TeSys U n°1	TeSys U n°2	🗕 TeSys Uin*3	TeSys U n*4	🗕 TeSys Uin*5	_ TeSys
0074		Select All Deselect /	All Select All Deselect	All Select All Deselec	t All Select All Deselect	All Select All Deselect	All Select
OOAE		💷 🗹 Read Holding Reg	gi 🗹 Read Holding Re	gi 🗹 Read Holding R	egi 🗹 Read Holding Re	gi 🗹 Read Holding Re	gi 🗹 Rea
00CB		🗾 🗹 Preset Multiple Re	e 🗹 Preset Multiple Ri	e 🗹 Preset Multiple F	le 🗹 Preset Multiple R	e 🗹 Preset Multiple R	e 🗹 Pre
0105		Transactions 1					
0122 013F		Transactions 2					
015C		In Area 22 butes (51)	י וכ		lut Area 22 butes (512)	,	
0196					200		
01B3 01D0				Ö	21D		
01ED		003A			23A		
Response		Query			Collision		

Vous constaterez que la section « TeSys U n°1 » ne comporte plus que les deux commandes Modbus communes aux huit départs-moteurs TeSys U et que les emplacements mémoire qui correspondaient au deux commandes personnalisées sont désormais libres.

NOTE : L'emplacement mémoire libre situé à l'adresse 0x0012 de la mémoire de la passerelle ne fait désormais plus partie des entrées de la passerelle, car il n'y a plus aucune donnée d'entrée utilisée au-delà de cette adresse.

- 5) <u>Transfert de cette configuration vers la passerelle :</u> Reportez-vous au chapitre .Transfert d'une configuration vers la passerellea configuration est valide (clignotement vert de la DEL ^(G) DEVICE STATUS).
- 6) <u>Sauvegarde de cette configuration sur le disque dur de votre PC.</u>
- 7) <u>Vérification du paramétrage de la passerelle :</u> Sous RSNetWorx, procédez à la vérification des valeurs des paramètres de la passerelle (voir chapitre) 4.2.4.Modification des paramètres de la passerelle La valeur du paramètre n°7, « Input1 length », doit avoir été modifiée, passant de « 32 bytes » à « 18 bytes ». La valeur du paramètre n°19, « Output1 length », passe de « 32 bytes » à « 18 bytes ».
- 8) Modification du nombre de données reçues et du nombre de données émises par le scanner DeviceNet : Toujours sous RSNetWorx, modifiez le nombre de données périodiques reçues et le nombre de données périodiques transmises par le scanner DeviceNet (voir chapitre) 4.2.5.Configuration du Scanner DeviceNet Dans la section « <u>Polled</u>: », modifiez la valeur du champ « R<u>x</u> Size: » de 32 à 18 et la valeur du champ « <u>T</u>x Size: » de 32 à 18.
- 9) <u>Configuration des entrées et des sorties de l'automate maître DeviceNet :</u> Sous RSNetWorx, établissez une nouvelle correspondance entre les données issues de la passerelle et les entrées automate (voir chapitre 4.2.6. Configuration des entrées issues de la passerelle Effectuez la même opération pour la correspondance entre les données transmises à la passerelle et les sorties automate (voir chapitre 4.2.7 Configuration des sorties destinées à la passerelle et les sorties automate (voir chapitre 4.2.7 Configuration des sorties destinées à la passerelle

Nous obtenons alors les deux correspondances représentées sur la page suivante, dérivées de celles qui sont utilisées dans le cas de la configuration par défaut de la passerelle.

Service	Entrée Automate	Description		
		Bit 0Bit 7	Bit 8Bit 15	
Gestion du réseau aval Modbus	l:1.1	Mot d'état de la passerelle LUFP9 $(MSB \rightarrow 0xxx**)$ $(LSB \rightarrow 0x**xx)$		
	l:1.2	Valeur du registre d'état du départ-moteur ①		
	l:1.3	Valeur du registre d'état du départ-moteur 2		
Communications périodiques	l:1.4	Valeur du registre d'état du départ-moteur ③ Valeur du registre d'état du départ-moteur ④ Valeur du registre d'état du départ-moteur ⑤		
—	l:1.5			
Surveillance des	l:1.6			
départs-moteurs TeSys U	l:1.7	Valeur du registre d'état du départ-moteur 6		
	l:1.8	Valeur du registre d'état du départ-moteur 🗇		
	l:1.9	Valeur du registre d'état du départ-moteur ®		

Sonvico	Sortie	Description			
Service	Automate	Bit 0	Bit 7	Bit 8	Bit 15
Gestion du réseau aval Modbus	O:1.1	Mot de commande du maître DeviceNet $(MSB \rightarrow 0xxx \cdots)$ $(LSB \rightarrow 0x \cdots xx)$			iceNet → 0x••xx)
Communications périodiques — Commande des départs-moteurs TeSys U	O:1.2	Valeur du registre de commande du départ-moteur ①			
	O:1.3	Valeur du registre de commande du départ-moteur 2			
	0:1.4	Valeur du registre de commande du départ-moteur 3			
	O:1.5	Valeur du registre de commande du départ-moteur ④			
	O:1.6	Valeur du registre de commande du départ-moteur S			
	0:1.7	Valeur du registre de commande du départ-moteur 6			
	O:1.8	Valeur du registre de commande du départ-moteur 🛛			
	O:1.9	Valeur du registre de commande du départ-moteur ®			

10) <u>Transfert de la configuration du scanner DeviceNet :</u> Suite aux modifications apportées à la liste des échanges du scanner DeviceNet, il est nécessaire de la transférer vers le scanner DeviceNet. Reportez-vous au chapitre 4.2.8 Transfert de la configuration du scanner DeviceNet.

6.10. Modification de la configuration d'un esclave Modbus

La configuration d'un esclave Modbus lui-même reste très simple, car elle concerne uniquement le nom et l'adresse Modbus du nœud auquel il correspond. En revanche, la configuration des commandes Modbus est beaucoup plus compliquée et fait l'objet d'un chapitre à part entière (voir chapitre 6.11 Ajout et paramétrage d'une commande Modbus).

La modification de la configuration d'un esclave Modbus est nécessaire lorsque vous ajoutez un nouvel équipement Modbus (voir chapitre 6.7, Ajout d'un esclave Modbus.

La modification du nom du nœud correspondant à un esclave Modbus permet de le distinguer des autres nœuds lorsque la configuration de ses commandes Modbus a été modifiée.

6.10.1. Modification du nom d'un esclave Modbus

Pour effectuer cette opération, il suffit de sélectionner le nœud qui correspond à l'esclave Modbus concerné (section « Devices: »), de cliquer sur le nom actuel (valeur du champ « (Name) », dans la section « Configuration: »), puis de le modifier. Après validation du nouveau nom (touche « Entrée » ou clic en dehors du champ de saisie du nom), celui-ci sera pris en compte par ABC-LUFP Config Tool et le nom du nœud sera automatiquement mis à jour dans la section « Devices: ». Un exemple est donné en haut de la page suivante. Les trois cadres rouges représentés sur cet exemple indiquent la séquence des modifications effectuées.

HMMS ABC Configurator - C:\Schneider\ABC Configurator File IeSys U n°1 Port View Help Image: Second	HMS ABC Configurator - C:\Schneider\ABC File Motor Name 001 Port View Help Image: Configurator - C:\Schneider\ABC File Motor Name 001 Port View Help Image: Configurator - C:\Schneider\ABC File Motor Name 001 Port View Help Image: Configurator - C:\Schneider\ABC Image: Configurator - C:\Schneider\ABC Image: Configurator - C:\Schneider\ABC Image: Configurator - C:\Schneider\ABC Image: Configurator - C:\Schneider\ABC Image: Configurator - C:\Schneider\ABC Image: Configurator - C:\Schneider\ABC Image: Configurator - C:\Schneider\ABC Image: Configurator - C:\Schneider\ABC Image: Configurator - C:\Schneider\ABC Image: Configurator - C:\Schneider\ABC Image: Configurator - C:\Schneider\ABC Image: Configurator - C:\Schneider\ABC Image: Configurator - C:\Schneider\ABC Image: Configurator - C:\Schneider\ABC Image: Configurator - C:\Schneider\ABC Image: Configurator - C:\Schneider\ABC Image: Configurator - C:\Schneider\ABC Image: Configurator - C:\Schneider\ABC Image: Configurator - C:\Schneider\ABC Image: Configurator - C:\Schneider\ABC Image: Configurator - C:\Schneider\ABC Image: Configurator - C:\Schneider\ABC Image: Configurator - C:\Schneide		
ABC Master Mode - LUFP9 (tt	ABC Master Mode - LUFP9 (
Devices: ABC Sub-Network TeSys U n*1 TeSys U n*1 TeSys U n*1 Odd	Configuration: Alphabetic Categorized (Name) TeSys U n°1 Slave address 1 (Name) 1 /02/02 15:07 Config Line @@ ///	Devices: Fieldbus ABC Sub-Network Motor Name 001 Fieldbus ABC Sub-Network TeSys U n*3 Motor Name 001	
	Configuration: Alphabetic Categori (Name) Moto Slave address 1	zed	

6.10.2. Modification de l'adresse d'un esclave Modbus

Pour effectuer cette opération, il suffit de sélectionner le nœud correspondant à l'esclave Modbus concerné (section « Devices: »), de cliquer sur la valeur de l'adresse actuelle (valeur du champ « Slave address », dans la section « Configuration: »), puis de la modifier.

Rappel : L'adresse d'un esclave Modbus doit être comprise entre 1 et 247. Le système ne vous permettra pas d'ajouter une valeur supérieure à 247.

A AVERTISSEMENT

UTILISATION D'ADRESSES MODBUS RESERVEES

N'utilisez pas les adresses Modbus 65, 126 ou 127 si les esclaves Modbus d'une passerelle comportent un système de variation de vitesse Schneider Electric, tel qu'un démarreur Altistart ou un variateur Altivar. Les périphériques Altistart et Altivar réservent ces adresses pour d'autres communications et l'utilisation de ces adresses dans un tel système peut avoir des conséquences imprévues.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, de graves blessures ou des dommages matériels.

Après validation de la nouvelle adresse (touche « Entrée » ou clic en dehors du champ de saisie de l'adresse de l'esclave Modbus), celle-ci sera prise en compte par ABC-LUFP Config Tool et les valeurs des éléments « Slave Address » des requêtes et des réponses des commandes Modbus du nœud sélectionné seront automatiquement mises à jour. Un exemple avec la mise à jour d'un seul élément « Slave Address » est représenté ci-dessous :



6.11. Ajout et paramétrage d'une commande Modbus

6.11.1. Cas des départs-moteurs TeSys U

Dans le cas des départs-moteurs TeSys U, l'ajout d'une commande Modbus permet de commander ou de surveiller des registres supplémentaires, sans modifier la configuration par défaut. Ainsi, le fonctionnement des services périodiques et des services apériodiques de communication reste le même qu'avec la configuration par défaut, contrairement aux opérations décrites dans le chapitre 6.8 Modification des données périodiques échangées avec un esclave Modbus.

Plutôt que d'ajouter une commande et de la configurer entièrement, il est préférable de copier l'une des deux commandes par défaut « Read Holding Registers » ou « Preset Multiple Registers » à partir d'un nœud existant et de la coller dans la liste des commandes Modbus du nœud approprié.

Pour copier une commande Modbus déjà configurée à partir d'un nœud existant, sélectionnez-la, puis exécutez la commande « <u>Copy</u> » du menu dont le nom correspond à celui du nœud sélectionné. **Raccourci clavier :** « Ctrl C ». Continuez ensuite selon l'une des deux méthodes présentées ci-dessous :

- a) Sélectionnez le nœud correspondant à l'esclave Modbus pour lequel vous souhaitez ajouter cette commande (par exemple, « TeSys U n°4 »), puis exécutez la commande « <u>P</u>aste » du menu dont le nom correspond au nœud sélectionné. Une nouvelle commande est ajoutée à la suite de toutes les autres commandes configurées pour ce nœud. L'ensemble de sa configuration est identique à celle de la commande précédemment copiée. **Raccourci clavier :** « Ctrl V ».
- b) Sélectionnez l'une des commandes du nœud concerné, puis exécutez la commande « <u>Insert</u> » du menu dont le nom correspond à celui de la commande sélectionnée. Une nouvelle commande est ajoutée juste avant celle qui est sélectionnée. L'ensemble de sa configuration est identique à celle de la commande précédemment copiée.

La nouvelle commande Modbus et la commande Modbus d'origine étant identiques, vous devrez procéder aux modifications des champs surlignés en bleu dans l'un des deux schémas suivants, selon qu'il s'agit d'une commande « Preset Multiple Registers » ou d'une commande « Read Holding Registers » (voir chapitre 6.8 Modification des données périodiques échangées avec un esclave Modbus). La correspondance entre les différents éléments apparaissant dans ces arborescences et la terminologie standard Modbus est située à leur droite :





NOTE: Dans tous les cas, les éléments « Query / Slave Address » et « Response / Slave Address » sont automatiquement mis à jour par ABC-LUFP Config Tool en fonction du nœud dans lequel la commande est située. Leurs valeurs ne peuvent pas être modifiées par l'utilisateur. De même, les champs « Query / Function » et « Response / Function » dépendent de la nature de la commande Modbus et ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur.

Les opérations à effectuer sont sensiblement les mêmes que celles qui consistent à modifier les commandes par défaut. Pour la commande « Read Holding Registers », reportez-vous au chapitre 6.8.1 Remplacement d'une donnée périodique d'entrée et au chapitre 6.8.3 Augmentation du nombre des données périodiques d'entrée. Pour la commande « Preset Multiple Registers », reportez-vous au chapitre 6.8.2 Remplacement d'une donnée périodique de sortie et au chapitre 6.8.4Augmentation du nombre des données périodiques de sortie.

6.11.2. Cas d'un esclave Modbus générique

Dans ce chapitre, nous allons ajouter et configurer des commandes Modbus différentes des commandes par défaut de la passerelle LUFP9.

Reportez-vous à l'Appendix E: Commandes pour consulter la liste des fonctions Modbus prises en charge par la passerelle LUFP9. Si vous avez besoin d'utiliser une commande qui n'est pas prise en charge par la passerelle, vous pouvez la configurer. Une telle commande est englobée dans un élément spécifique appelé « Transactions » ou devient une nouvelle commande Modbus à part entière. Reportez-vous au dernier paragraphe pour plus d'informations à ce sujet.

Pour cet exemple, nous allons utiliser un démarreur Altistart, l'ATS48, et une commande Modbus reconnue par la passerelle et l'ATS48. Il s'agit de la commande « Preset Single Register », dont le code fonction est 6 et qui permet d'écrire la valeur d'un unique mot de sortie. Cette fonction servira à écrire de manière périodique la valeur du registre de commande CMD de l'ATS48, situé à l'adresse W400 (adresse 400 = 0x0190).

Puisque la configuration par défaut de la passerelle comporte déjà 8 esclaves Modbus, il est nécessaire d'en supprimer un, tel que le nœud « TeSys U n°2 », par exemple, et d'ajouter un nouveau nœud à sa place (voir chapitre 6.6 Suppression d'un esclave Modbus et le chapitre 6.7 Ajout d'un esclave Modbus).

Rappel : Il est fortement déconseillé de supprimer le nœud « TeSys U n°1 », car il contient les commandes qui correspondent aux services de lecture et d'écriture d'un paramètre dans un esclave Modbus.
Après avoir créé le nouveau nœud, nous devons le renommer et lui attribuer l'adresse Modbus 10, comme indiqué ci-contre :

Nous ajoutons ensuite la commande « Preset Single Register » en exécutant la commande « Add <u>C</u>ommand » du menu « <u>A</u>TS48 ».

HINS Select Command				
<u>File</u> <u>C</u> ommand				
D	🖻 🗡			
	∇	Command Name:		
8	0x03	Read Holding Registers		
	0x06	Preset Single Register		
8	0x10	Preset Multiple Regs		

HMS ABC Configurator - C:\Schneider\ABC Config Tool\LUFP9 - Tutorial.cfg _ 🗆 × <u>File ATS48 Port View Help</u> 🗅 😅 🖬 📥 👗 🛍 👗 🛍 🛍 🗙 🧽 🖆 🖗 🖾 🌾 😰 💭 🖄 ABC Master Mode - LUFP9 (tutorial) Devices: Configuration: Alphabetic Categorized • (Name) ATS48 🗄 🔂 Sub-Network Slave address 10 📋 TeSys U n°1 ÷ ATS48 Slave address TeSys U n°3 ÷ The address of the slave т..... 05/02/02 10:39 Config Line 🥝 🕘 ATS48

Dans la fenêtre qui apparaît (reproduite ci-contre), sélectionnez la commande « 0x06 Preset Single Register » et exécutez la commande « <u>S</u>elect » du menu « <u>F</u>ile ».

De retour dans la fenêtre principale de ABC-LUFP Config Tool, la commande « Preset Single Register » apparaît désormais dans la liste des commandes Modbus du nœud « ATS48 ».

Développez l'arborescence complète de cette commande, comme illustré ci-dessous. La correspondance entre les différents éléments apparaissant dans cette arborescence et la terminologie standard Modbus est située à sa droite.

🗍 ATS48Name	of the Modbus slave
🗄 🛅 Preset Single Register ———— Na	me of the Modbus command
🗄 🖂 Query —————	Modbus query 🛛 🖉 Frame 🗞
🍸 Slave Address	Slave no.
	Function no.
📑 Negister	Word no. (MSB / LSB)
🗗 Preset data	Value of the word (MSB / LSB)
🔤 🍸 Checksum ————	CRC16 (LSB / MSB)
🖞 🖂 Response — M	odbus response 🛛 🖉 Frame 🗞
🍸 Slave Address	Slave no.
🔤 🔐 Function ————	Function no.
🍸 Register	Word no. (MSB / LSB)
🔤 🔐 Preset data ————	Value of the word (MSB / LSB)
🔤 🍸 Ühecksum ————	CRC16 (LSB / MSB)

Ces éléments peuvent être configurés à l'aide de ABC-LUFP Config Tool, comme décrit dans les chapitres suivants.

6.11.2.1. Gestion des modes dégradés

Arrêt ou défaillance du processeur de l'automate

Sorties :
Erreur logicielle, réinitialisation des sorties sur leur état par défaut ou conservation de leur état actuel, selon la configuration. Erreur matérielle (EEPROM ou défaillance matérielle), état de sortie indéterminé.
Entrées : L'automate cesse de répondre aux entrées quel que soit l'état d'erreur.
Réponse du scanner DeviceNet
En fonction de la configuration du scanner :
le scanner cesse de communiquer avec la passerelle LUFP9,
force les sorties DeviceNet sur la valeur 0 et actualise les entrées,
ou maintient les sorties DeviceNet sur leur dernière position et actualise les entrées.
Réponse de la passerelle LUFP9
Si le scanner cesse de communiquer avec la passerelle, le comportement dépend des options « Offline options for fieldbus » :
Clear : Toutes les données envoyées à l'esclave Modbus concerné ont la valeur 0. Freeze : Toutes les données envoyées conservent leur valeur actuelle. No scanning : La requête n'est plus transmise.
Si le scanner force les sorties DeviceNet sur la valeur 0 et actualise les entrées : toutes les données émises (requêtes d'écriture) sont configurées sur la valeur 0, la lecture à partir des esclaves continue de s'effectuer normalement.
Si le scanner maintient les sorties DeviceNet et actualise les entrées :
toutes les données envoyées (requêtes d'écriture) conservent leur valeur actuelle,
la lecture à partir des esclaves continue de s'effectuer normalement.
Réponse de l'esclave

Arrêt ou défaillance du scanner DeviceNet

Réponse du processeur de l'automate

Le processeur de l'automate fournit à l'application plusieurs erreurs et/ou objets de diagnostic au cas où le scanner DeviceNet cesserait de fonctionner ou connaîtrait une défaillance (entrée/sortie non valide). Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'automate pour consulter leur description. Ces informations doivent être gérées dans l'application de l'automate.

Réponse du scanner DeviceNet

Si le scanner DeviceNet est arrêté (commande provenant de l'application) :

le scanner cesse de communiquer avec la passerelle LUFP9.

Si le scanner DeviceNet connaît une défaillance,

le scanner cesse de communiquer avec le processeur et la passerelle LUFP9.

Réponse de la passerelle LUFP9

Si le scanner cesse de communiquer avec la passerelle, le comportement dépend des options « Offline options for fieldbus » :

Clear :Toutes les données envoyées à l'esclave Modbus concerné ont la valeur 0.Freeze :Toutes les données envoyées conservent leur valeur actuelle.No scanning :La requête n'est plus transmise.

6. Configuration de la passerelle

Réponse de l'esclave

La réponse dépend de chaque esclave.

Passerelles LUFP9 déconnectées du côté DeviceNet

Réponse de l'automate

Le processeur de l'automate fournit plusieurs objets d'erreur et de diagnostic provenant du scanner DeviceNet en cas de déconnexion d'un esclave de l'application. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'automate pour consulter leur description. Ces informations doivent être gérées dans l'application de l'automate.

Réponse du scanner DeviceNet

Le scanner DeviceNet fournit au processeur différents objets d'erreur et de diagnostic en cas de déconnexion d'un esclave DeviceNet.

Réponse de la passerelle LUFP9

Le comportement dépe	nd des options « Offline options for fieldbus » :
Clear :	Toutes les données envoyées à l'esclave Modbus concerné ont la valeur 0.
Freeze :	Toutes les données envoyées conservent leur valeur actuelle.
No scanning :	La requête n'est plus transmise.
Réponse de l'esclave	

La réponse dépend de chaque esclave.

Défaillance des passerelles LUFP9

Réponse de l'automate

Le processeur de l'automate fournit plusieurs objets d'erreur et de diagnostic provenant du scanner DeviceNet en cas de défaillance d'un esclave vers l'application. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'automate pour consulter leur description. Ces informations doivent être gérées dans l'application de l'automate.

Réponse du scanner DeviceNet

Le scanner DeviceNet fournit au processeur différents objets d'erreur et de diagnostic en cas de défaillance d'un esclave DeviceNet.

Réponse de la passerelle LUFP9

En cas de défaillance, la passerelle cesse de communiquer avec le scanner DeviceNet et les esclaves Modbus.

Réponse de l'esclave

La réponse dépend de chaque esclave.

Passerelles LUFP9 déconnectées du côté Modbus ou défaillance d'un esclave

Réponse de l'automate

Le processeur donne accès au mot d'état de la passerelle provenant de la table d'entrée du scanner DeviceNet, ainsi qu'au mot de commande de la passerelle provenant de la table de sortie. Ces 2 mots doivent être gérés dans l'application de l'automate afin de détecter si un esclave Modbus est manquant.

Réponse du scanner DeviceNet

Le scanner DeviceNet doit être configuré de façon à accéder à l'état de la passerelle et aux mots de commande afin de fournir des informations de diagnostic Modbus.

Réponse de la passerelle LUFP9

Le comportement dépend des différentes options : Timeout time, nombre de Retries, Reconnect time et Offline option for sub-network.

Réponse de l'esclave

En cas de déconnexion Modbus, le comportement dépend de chaque esclave.

En cas de défaillance d'un esclave, il présente un état indéterminé qui doit être géré dans l'application de l'automate.

6.11.2.2. Configuration de la requête

Sélectionnez l'élément « Query » de la commande Modbus. Les différents éléments de la configuration de la requête de cette commande sont reproduits ci-contre. Les valeurs affichées correspondent aux valeurs par défaut pour toute nouvelle commande.

Ces éléments permettent de configurer la gestion de l'ensemble de la commande, y compris la gestion des modes dégradés (nombre de ré-émissions, par exemple).

Alphabetic	Categorized	
Offline option	Clear	
Reconnect t	1000	
Retries		3
Timeout time	: (10ms)	100
Trigger byte	address	0x05FF
Update mod	e	Cyclically
Update time	(10ms)	100

Chacun de ces éléments est décrit, dans l'ordre, dans le tableau situé ci-dessous. Lorsqu'une unité est attribuée à un élément, elle est indiquée entre parenthèses à la suite du nom de l'élément :

Elément de configuration	Description
Offline options for fieldbus	Cet élément affecte les données envoyées à l'esclave Modbus (pour la seule requête à laquelle appartient cet élément) lorsque la passerelle est déconnectée du réseau DeviceNet. Cet élément prend l'une des trois valeurs suivantes :
	 ClearLes données envoyées à l'esclave Modbus à l'aide de cette requête sont désormais égales à 0x0000 (RAZ des données de sortie dans la mémoire de la passerelle).
	 FreezeLes données envoyées à l'esclave Modbus à l'aide de cette requête conservent leur valeur actuelle (gel des données de sortie dans la mémoire de la passerelle).
	- NoScanningLa requête n'est plus envoyée à l'esclave Modbus par la passerelle.
Reconnect time (10ms)	En cas de non-réponse de l'esclave Modbus à une requête, ou suite à la réception d'une réponse erronée, la passerelle utilise les éléments « Retries » et « Timeout time (10ms) » pour effectuer des ré-émissions. Si l'esclave Modbus n'a toujours pas répondu
Valeur par défaut : 10 ms x 1000 =	correctement suite à ces ré-émissions, la passerelle cesse de lui envoyer la requête correspondante pendant une durée réglable à l'aide de l'élément « Reconnect time (10ms) ».
10 s	Lorsque cette durée s'achève, la passerelle tente de restaurer la communication avec l'esclave Modbus.
Retries	Cet élément indique le nombre de ré-émissions effectuées par la passerelle en cas de non- réponse de l'esclave Modbus à une requête ou en cas de réponse erronée. Ce processus
Valeur par défaut : 3	de ré-émission cesse des que la passerelle obtient dans les temps une réponse correcte. Si aucune des ré-émissions n'a permis à la passerelle d'obtenir une réponse correcte, l'esclave Modbus est considéré comme étant déconnecté, mais uniquement vis-à-vis de la commande concernée. La passerelle utilise alors les éléments « Offline options for sub- network » et « Reconnect time (10ms) » et la DEL 6 MODBUS devient rouge. Celle-ci ne redeviendra verte qu'à condition que la commande Modbus associée obtienne une réponse correcte, suite à la reprise des communications (voir élément « Reconnect time (10ms) »). Si le nombre de ré-émissions est égal à 0, le processus décrit ci-dessus ne sera pas exécuté.
Timeout time (10ms) Valeur par défaut : 10 ms x 100 = 1 s	Cet élément représente le temps d'attente d'une réponse de la part de la passerelle. Si une réponse n'est pas parvenue à la passerelle dans le temps imparti, configuré à l'aide de l'élément « timeout time (10ms) », la passerelle procède à une ré-émission. Ce processus continue jusqu'à atteindre la dernière ré-émission autorisée (voir élément « Retries »), puis la passerelle déclare l'esclave Modbus comme étant déconnecté, mais uniquement vis-àvis de la commande à laquelle appartient l'élément « timeout time (10ms) ».

Elément de configuration	Description
Trigger byte address	Cet élément n'est utilisé par la passerelle qu'à la condition que « Update mode » soit défini sur « Change of state on trigger ». Dans ce cas, il spécifie l'adresse, dans la mémoire de sortie de la passerelle (0x0202 à 0x03FF), d'un compteur 8 bits géré par le maître DeviceNet.
	Lorsque le maître DeviceNet actualise la valeur de l'élément « Trigger Byte Address » en lui attribuant toute autre valeur que zéro, la requête configurée à l'aide d'un « Update Mode » défini sur « Change of state on trigger » est transmise à l'esclave Modbus. Le maître DeviceNet doit donc avoir accès à ce compteur de la même manière que pour les registres de sortie périodiques destinés aux départs-moteurs TeSys U.
	Comparativement à la valeur « On data change » du « Update Mode », ce mode permet d'envoyer une commande sur ordre spécifique du maître DeviceNet si, par exemple, celui-ci ne peut pas mettre à jour l'ensemble des données d'une requête au même moment.
	NOTE : Dans le cas de la configuration par défaut de la passerelle, le mode des commandes personnalisées « Transactions 1 » et « Transactions 2 » du nœud « TeSys U n°1 » est défini sur « Change of state on trigger ». Ces commandes apériodiques servent, respectivement, à lire et à écrire la valeur d'un paramètre de l'un des esclaves Modbus. Les éléments « Trigger byte address » des éléments « Query » de ces deux commandes sont configurés aux adresses 0x021E et 0x021F. Il s'agit des « compteurs de requête de la lecture/écriture d'un paramètre ». Vis-à-vis du scanner DeviceNet et de RSNetWorx, ces deux données sont configurées de la même manière que les autres sorties (voir
	chapitre 4.2.4 Modification des paramètres de la passerelle) et correspondent à la sortie O:1.16.
	Pour émettre l'une de ces deux commandes, l'automate maître DeviceNet devra tout d'abord mettre à jour l'ensemble des données à transmettre sur le réseau Modbus pour cette commande (adresses 0x0212 à 0x0217 ou adresses 0x0218 à 0x021D), puis modifier la valeur du compteur associé (adresse 0x021E ou 0x021F). La passerelle transmettra alors la requête qui correspond à la commande.
	NOTE : Il n'est pas obligatoire que le « trigger byte » soit une donnée de sortie mise à jour par le maître DeviceNet. Il est tout à fait envisageable qu'il s'agisse d'une entrée comprise entre 0x0002 et 0x01FF. Dans ce cas, l'esclave Modbus qui met à jour cet octet conditionnera les échanges de la commande en cours de configuration.
Update mode	Cet élément sert à préciser le mode d'émission de la requête sur le réseau Modbus. Il prend l'une des quatre valeurs suivantes :
	 Cyclically Mode de communication par défaut. La requête est transmise de manière périodique sur le réseau Modbus (voir élément « Update time »).
	 On data change La passerelle transmet la requête sur le réseau Modbus lorsqu'au moins l'une des données de cette requête est modifiée par le maître DeviceNet. Il s'agit donc d'un mode de communication apériodique.
	 Single Shot Ce mode de transmission n'autorise qu'un seul échange Modbus pour toute la durée de fonctionnement de la passerelle. Cet échange a lieu juste après l'initialisation de celle-ci.
	 Change of state on trigger Avec ce mode de communication apériodique, la requête Modbus est envoyée à chaque fois que le maître DeviceNet modifie la valeur d'un compteur 8 bits désigné par l'élément « Trigger byte address ». C'est le cas, par exemple, des requêtes associées aux commandes personnalisées « Transactions 1 » et « Transactions 2 » du nœud « TeSys U n °1 » de la configuration par défaut de la passerelle. Ces requêtes sont transmises lorsque la valeur des « trigger bytes » associés (adresses 0x021E et 0x021F) sont modifiées par le maître DeviceNet. Reportez-vous à la description de cet élément pour obtenir
	de plus amples informations sur l'utilité de ce mode de communication.

6. Configuration de la passerelle

Elément de configuration	Description
Update time (10ms)	Cet élément n'est utilisé par la passerelle qu'à la condition que « Update mode » soit défini sur « Cyclically ». Dans ce cas, il spécifie la période d'émission de la requête sur le réseau Modbus.
Valeur par défaut : 10ms x 100 = 1s	

Pour revenir à notre exemple utilisant l'ATS48 à l'adresse 10, nous utiliserons la configuration présentée ci-contre. Les points notables de cette configuration sont les suivants :

- Lors de la déconnexion, les données sont réinitialisées sur les deux réseaux.
- 3 ré-émissions sont effectuées avec un timeout de 100 ms.
- Les communications périodiques ont un « Update time » cyclique égal à 300 ms.

Alphabetic Categorized

Offline options for fieldbus	Clear
Reconnect time (10ms)	1000
Retries	3
Timeout time (10ms)	10
Trigger byte address	0x05FF
Update mode	Cyclically
Update time (10ms)	30

6.11.2.3. Configuration de la réponse

Sélectionnez ensuite l'élément « Response » de la commande Modbus. Les différents éléments de la configuration de la réponse à cette commande sont reproduits ci-contre. Les valeurs affichées correspondent aux valeurs par défaut pour toute nouvelle commande.

Alphabetic	Categori:	zed	
Trigger byte		Disabled	-
Trigger byte	address	0x05FF	_

Ces éléments permettent de configurer un seul aspect de la gestion de la commande, décrit en haut de la page de droite. Chacun de ces éléments est décrit, dans l'ordre, dans le tableau situé ci-dessous :

Elément de configuration	Description
Trigger byte	Cet élément est utilisé par la passerelle pour activer ou non l'incrémentation unitaire d'un compteur 8 bits afin de signaler au maître DeviceNet la réception d'une nouvelle réponse à la commande Modbus associée. Il prend l'une des deux valeurs suivantes :
	 DisabledConfiguration par défaut. La passerelle n'incrémente aucun compteur sur réception de la réponse Modbus.
	 EnabledChaque fois que la passerelle reçoit une nouvelle réponse à la commande Modbus associée, elle incrémente la valeur d'un compteur 8 bits désigné par l'élément « Trigger byte address » (voir ci-dessous). Cette modification de la valeur de l'élément « Trigger Byte Address » peut être utilisée pour indiquer au maître DeviceNet que les données de la réponse Modbus sont déjà sur le point d'être interrogées.
Trigger byte address	Cet élément n'est utilisé par la passerelle qu'à la condition que l'élément « Trigger byte » soit défini sur « Enabled ». Dans ce cas, il spécifie l'adresse, dans la mémoire d'entrée de la passerelle (0x0002 0 0x01FF), d'un compteur 8 bits géré par la passerelle.
	Lorsque la passerelle reçoit une réponse à la commande Modbus associée, elle incrémente la valeur de ce compteur de manière unitaire (valeur = valeur+1). Le maître DeviceNet doit donc avoir accès à ce compteur de la même manière que pour les registres d'entrée périodiques issus des départs-moteurs TeSys U.
	Ce mode permet d'informer le maître DeviceNet qu'une nouvelle réponse est disponible. Cela peut être utile, par exemple, s'il est possible que les données de deux réponses successives soient identiques.
	NOTE : Dans le cas de la configuration par défaut de la passerelle, l'élément « Trigger byte » des réponses aux commandes personnalisées « Transactions 1 » et « Transactions 2 » du nœud « TeSys U n°1 » est défini sur « Enabled ». La gestion des réponses aux commandes de lecture et d'écriture de paramètres est donc événementielle .
	Les éléments « Trigger byte address » des éléments « Response » de ces deux commandes sont configurés aux adresses 0x001E et 0x001F. Il s'agit des « compteurs de réponse de la lecture/écriture d'un paramètre ». Vis-à-vis du scanner DeviceNet et de RSNetWorx, ces deux données sont configurées de la même manière que les autres entrées (voir chapitre 4.2.6 Configuration des entrées issues de la passerelle) et correspondent tous deux à l'entrée I:1.16.
	L'automate maître DeviceNet pourra détecter la réception d'une réponse de la part d'un esclave Modbus en comparant la valeur précédente et la valeur actuelle du compteur associé (adresse 0x001E or 0x001F). S'il y a eu <i>incrémentation unitaire</i> de ce compteur, l'automate pourra, par exemple, lire l'ensemble des données de la réponse (adresses 0x0013 à 0x0017 ou adresses 0x0018 à 0x001D) et autoriser l'émission d'une nouvelle requête de lecture ou d'écriture de la valeur d'un paramètre (à l'aide d'un « Trigger byte » dédié aux requêtes). Contrairement aux autres compteurs « Query », la valeur enregistrée à l'adresse « Response » du Trigger byte est un véritable compteur 256, <i>c'est-à-dire</i> que la valeur nulle doit être prise en compte (254, 255, 0, 1, 2).

Dans cet exemple utilisant l'ATS48, nous ne souhaitons pas que la réponse devienne événementielle. Nous conserverons par conséquent la configuration par défaut.

6.11.2.4. Configuration du contenu de la trame de la requête

La fenêtre reproduite ci-dessous est obtenue à l'aide de la commande « <u>E</u>dit Frame » du menu « <u>Query</u> ». Contrairement à l'arborescence de la fenêtre principale de ABC-LUFP Config Tool, cet affichage présente l'avantage de visualiser l'ensemble des champs de la trame en même temps que leurs valeurs. Les valeurs affichées ci-dessous correspondent aux valeurs affectées par défaut à la requête de la commande Modbus que nous avons créée. Sous cette fenêtre a été ajoutée la correspondance avec le contenu de la trame Modbus correspondante.

배종 Frame Editor							_ 🗆 ×
<u>F</u> ile							
Slave Address	Function	Register	Preset data			Checksum	
Value	Value	Value	Data location	Data length	Byte swap	Eror check type	Error check start byte
0x0A	0x06	0x0000	0x0002	0x0000	No swapping	CRC	0x0000

Editez les valeurs non grisées les unes après les autres. Leur description est fournie ci-après.

La nature des champs d'une trame dépend de la commande Modbus à laquelle elle correspond. Cependant, un certain nombre de ces champs sont communs à toutes les trames, tandis que d'autres sont communs à plusieurs d'entre elles. Voici la description de celles qui sont présentées ci-dessus, dans le cadre de l'exemple décrit au début du chapitre 6.11.2.

Champ dans la trame	Taille dans la trame	Description
Slave Address	1 octet	Ce champ ne peut pas être modifié par l'utilisateur et sa valeur est grisée pour le lui signaler. ABC-LUFP Config Tool met à jour la valeur de ce champ de manière automatique à l'aide de l'adresse de l'esclave Modbus qui correspond au nœud courant.
		NOTE : Ce champ est commun aux requêtes de toutes les commandes Modbus. Exemple : La valeur de ce champ est définie sur l'adresse de l'esclave Modbus qui correspond aux nœuds « ATS48 », c'est-à-dire à 0x0A.
Function	1 octet	Ce champ ne peut pas être modifié par l'utilisateur et sa valeur est grisée pour le lui signaler. ABC-LUFP Config Tool met à jour la valeur de ce champ de manière automatique à l'aide du code fonction de la commande Modbus correspondante.
		NOTE : Ce champ est commun aux requêtes de toutes les commandes Modbus.
		Exemple : La valeur de ce champ est égale au code de la commande « Preset Single Register » (écriture de la valeur d'un mot de sortie), c'est-à-dire à 0x06.
Register	2 octets	Adresse d'un mot de sortie, ou d'un registre, dans la mémoire de l'esclave Modbus. Ce champ désigne donc l'objet mémoire sur lequel porte la commande.
		NOTE : Ce champ est commun aux requêtes de toutes les commandes Modbus ayant pour but d'accéder à un ou plusieurs emplacements dans la mémoire d'un esclave Modbus. Dans le cas d'un accès à plusieurs emplacements mémoire, le champ « Register » désigne l'adresse du premier mot pris pour objet par la commande.
		Exemple : La valeur de ce champ doit être modifiée en saisissant l'adresse du registre de commande CMD, c'est-à-dire 400 (0x0190). Cette valeur sera automatiquement convertie au format hexadécimal si l'utilisateur la saisit au format décimal.

6. Configuration de la passerelle

Champ dans la trame	Taille dans la trame	Description
Preset Data	2 octets ou plus s'il s'agit d'un bloc de données	<u>Data Location</u> : Adresse, dans la mémoire des données de sortie de la passerelle (0x0202 to 0x03FF), de la donnée à transmettre dans le champ « Preset Data » de la trame de la requête. NOTE : Le champ « Data location » est utilisé pour chaque trame permettant de faire transiter des données entre les esclaves Modbus et le maître DeviceNet. Dans ce cas, il désigne l'adresse de début du bloc de données à transmettre.
		Lorsque vous sélectionnez une valeur pour le champ « Data Location », les données doivent être situées à des adresses paires afin d'aligner les données Modbus (au format 16 bits) sur les sorties O:1.x du scanner DeviceNet. Si les données ne sont pas situées à des adresses paires, les valeurs prévues pour les registres Modbus peuvent être réparties sur deux mots de l'automate DeviceNet. Ceci complique considérablement la programmation de l'application, car celle-ci peut être contrainte d'analyser un mot de l'automate pour l'octet Modbus LSB et un autre pour l'octet Modbus MSB. Si ce problème n'est pas géré correctement, il est possible de lire et d'écrire des valeurs de données erronées sur les esclaves Modbus.

RISQUE DE FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'APPAREIL

L'utilisateur doit utiliser des valeurs paires pour le champ « Data Location ». La sélection de valeurs de données impaires complique la programmation de l'application et augmente les risques d'écriture ou de lecture de valeurs Modbus incorrectes sur ou depuis les périphériques esclaves. Selon la configuration de l'utilisateur, cela peut provoquer un fonctionnement imprévu de l'appareil.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, de graves blessures ou des dommages matériels.

	Pour revenir à notre exemple précédent, la valeur à affecter au registre CMD de l'ATS48 doit être placée dans la zone des données de sortie de la passerelle. Nous utiliserons le premier emplacement libre commençant à une adresse paire, c'est-à-dire celui qui est situé à l'adresse 0x0220, dans le cas de la configuration par défaut de la passerelle.
	<u>Data length</u> : Longueur du bloc des données de sortie, dans la mémoire de la passerelle, dont les valeurs doivent être transmises dans le champ « Preset Data » de la trame de la requête. Elle est exprimée en nombre d'octets.
	NOTE : Le champ « Data length » est toujours utilisé conjointement au champ « Data location », décrit ci-dessus.
	Exemple : Puisque la commande « Preset Single Register » sert à écrire la valeur d'un seul registre (16 bits), la valeur du champ « Data length » doit être égale à 2.
	Consultez la documentation de chaque esclave Modbus pour connaître le nombre maximum de données 8 bits qu'il est possible de placer dans les champs de type « Data » des requêtes et des réponses de cet esclave. Dans le cas de l'ATS48, par exemple, ce nombre est limité à 30 mots de 16 bits (la longueur du champ « Data » est limitée à ≤ 60).

6. Configuration de la passerelle

Champ dans la trame	Taille dans la trame	Description
		<u>Byte swap</u> : Précise si les octets des données de sortie à transmettre à l'esclave Modbus doivent être ou non permutés avant d'être placés dans la trame Modbus. Les trois valeurs possibles sont les suivantes :
		 No swapping Configuration par défaut. Les données sont transmises dans le même ordre que celui de leur présence dans la mémoire de la passerelle.
		 Swap 2 bytes Les octets à transmettre sont permutés deux à deux. Pour une donnée 16 bits, l'octet de poids fort est placé en premier dans la trame Modbus, alors qu'elle est toujours écrite dans la mémoire de la passerelle par un maître DeviceNet avec l'octet de poids faible en premier.
		 Swap 4 bytes Les octets à transmettre sont permutés quatre à quatre. Ce cas est très peu utilisé, car il concerne uniquement les données 32 bits. Son principe est similaire à celui du cas précédent, « Swap 2 bytes ».
		NOTE : Avec DeviceNet, utilisez « Swap 2 bytes ».
		Exemple : Nous utiliserons la valeur « Swap 2 bytes », car les deux octets de la valeur à écrire dans le registre CMD de l'ATS48, transmis par l'automate SLC500, sont placés dans la mémoire de la passerelle dans l'ordre poids faible / poids fort.
Checksum	2 octets	Error check type : Type du contrôle d'erreur pour la trame.
		- CRC Méthode par défaut.
		Il s'agit de la méthode qui a été adoptée pour le protocole Modbus RTU. Il est impossible de la changer.
		<u>Error check start byte</u> : Indique le numéro de l'octet, dans la trame, à partir duquel le calcul du « checksum » doit commencer. Le premier octet de chaque trame porte le numéro 0.
		NOTE : Le calcul du checksum d'une trame doit toujours commencer par le premier octet. Ne remplacez pas la valeur par défaut « zéro » de l'élément « Error check start byte ». Une valeur différente de zéro provoquera une erreur de CRC et toutes les communications Modbus retourneront une erreur.

6.11.2.5. Configuration du contenu de la trame de la réponse

La fenêtre reproduite ci-dessous est obtenue à l'aide de la commande « <u>E</u>dit Frame » du menu « <u>Response</u> ». Les valeurs qui y sont présentées correspondent aux valeurs affectées par défaut à la réponse de la commande Modbus que nous avons créée. Sous cette fenêtre a été ajoutée la correspondance avec le contenu de la trame Modbus correspondante.

⊮Ms Frame Editor							
<u>F</u> ile							
Slave Address	Function	Register	Preset data	Preset data Checksum			
Value	Value	Value	Data location	Data length	Byte swap	Eror check type	Error check start byte
0x0A	0x06	0x0000	0x0002	0x0000	No swapping	CRC	0x0000

N° esclave	N° fonction	Numéro du mot (MSB / LSB)	Valeur du mot (MSB / LSB)	CRC16 (LSB / MSB)

Editez les valeurs non grisées les unes après les autres.

Leur description est fournie sur la page suivante, mais reportez-vous également au chapitre précédent, car la nature du contenu des trames des réponses est très proche de celle des champs des trames des requêtes Modbus.

NOTE: Si la valeur de l'un des champs de la réponse d'un esclave Modbus est différente de celle qui est configurée via ABC-LUFP Config Tool, la réponse sera refusée par la passerelle. Celle-ci procédera alors à une ré-émission de la requête, à condition qu'au moins une ré-émission ait été configurée pour cette commande (voir chapitre 6.11.2.2 Configuration de la requête

6. Configuration de la passerelle

Champ dans la trame	Taille dans la trame	Description
Slave Address	1 octet	Identique à celle du champ « Slave Address » de la requête.
Function	1 octet	Identique à celle du champ « Function » de la requête.
Register	2 octets	Identique à celle du champ « Register » de la requête, puisque la réponse Modbus, dans le cas de la commande « Preset Single Register », est un écho à la requête correspondante.
		Vous devez ici aussi saisir l'adresse de l'objet mémoire sur lequel porte la commande.
		Si vous recevez un code d'exception, reportez-vous à (*).
Preset Data	2 octets ou plus s'il s'agit d'un	<u>Data Location</u> : Adresse, dans la mémoire des données d'entrée de la passerelle (0x0002 à 0x01FF), de la donnée reçue dans le champ « Preset Data » de la trame de la réponse.
	bloc de données	NOTE : Veillez à ce que les données soient situées à des adresses paires afin d'aligner les données Modbus (au format 16 bits) sur les entrées l:1.x du scanner DeviceNet.
		Exemple : La valeur renvoyée en guise d'écho à la commande doit être placée dans la zone des données d'entrée de la passerelle. Nous utiliserons le premier emplacement libre, c'est-à-dire celui qui est situé à l'adresse 0x0020, dans le cas de la configuration par défaut de la passerelle.
		Si vous recevez un code d'exception, reportez-vous à (*).

AVERTISSEMENT

RISQUE DE FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'APPAREIL

L'utilisateur doit utiliser des valeurs paires pour le champ « Data Location ». La sélection de valeurs de données impaires complique la programmation de l'application et augmente les risques d'écriture ou de lecture de valeurs Modbus incorrectes sur ou depuis les périphériques esclaves. Selon la configuration de l'utilisateur, cela peut provoquer un fonctionnement imprévu de l'appareil.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, de graves blessures ou des dommages matériels.

		Data length : Longueur du bloc des données d'entrée reçues dans le champ « Preset Data » de la trame de la réponse. Elle est exprimée en nombre d'octets.
		Exemple : La valeur du champ « Data length » doit être égale à 2.
		<u>Byte swap</u> : Identique à celle du champ « Byte swap » de la requête (reportez- vous au tableau des requêtes pour plus d'informations).
		Exemple : Nous utiliserons ici aussi la valeur « Swap 2 bytes », pour les mêmes raisons que dans le cas de la requête.
Checksum	2 octets	Error check type : Identique à celle du champ « Error check type » de la requête.
		Error check start byte : Identique à celle du champ « Error check start byte » de la requête.
		NOTE : Ces deux champs ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur et leurs valeurs sont grisées pour le lui signaler. ABC-LUFP Config Tool met à jour les valeurs de ces champs de manière automatique à l'aide de celles des champs « Error check type » et « Error check start byte » de la requête.

(*) Si vous recevez un code d'exception, la passerelle procède à la ré-émission de la requête conformément au nombre de nouvelles tentatives qui a été défini. Elle déconnecte ensuite l'esclave.

6.11.3. Ajout d'une commande Modbus spéciale

En dehors des commandes Modbus standards dont il est question dans le chapitre précédent, il est possible de créer deux types de commandes Modbus spéciales : des commandes Modbus utilisant le même modèle que les commandes standards, et des commandes Modbus dont la nature et le contenu des trames est entièrement modifiable par l'utilisateur.

6.11.3.1. Commandes Modbus ayant pour modèle les commandes standard

Pour créer une commande de ce type, dans la fenêtre « Select Command » (voir chapitre 6.11.2 Cas d'un esclave Modbus générique), exécutez la commande « Add <u>C</u>ommand » du menu « <u>C</u>ommand ». La fenêtre reproduite en haut de la page suivante apparaît alors. Elle présente la structure des trames des requêtes et des réponses de la future commande, qui sera ensuite ajoutée à la liste des commandes Modbus disponibles. Cette structure comprend les éléments standard, c'est-à-dire les champs « Slave Address », « Function » et « Checksum », décrits dans les chapitres précédents.

HMS Command	Editor			
<u>F</u> ile <u>C</u> olumn				
Command Na	ame: New Command	Comman	d ID: 0xA	Allow Broadcasting
Query	1	2	3	4
DisplayName	Slave Address	Function	Data	Checksum
ObjectType	Byte	Byte	Data	Checksum
Value	[SlaveAddress]	ID	User	User
,				
Response	1	2	3	4
DisplayName	Slave Address	Function	Data	Checksum
ObjectType	Byte	Byte	Data	Checksum
Value	[SlaveAddress]	ID	User	Depend

Reportez-vous au chapitre 2.12 « Command editor » du manuel d'utilisation de ABC-LUFP Config Tool, intitulé **AnyBus Communicator – User Manual**, pour de plus amples informations sur la création de commandes **Modbus standards**. Ce manuel est disponible sur le CD LU9CD1 : « ABC User Manual.pdf ».

6.11.3.2. Commandes Modbus personnalisables

Dans ABC-LUFP Config Tool, ces commandes sont appelées des « Transactions ». Contrairement aux exemples précédents, dans lesquels de nombreuses variables étaient fixes en raison de la commande Modbus sélectionnée, l'ensemble de la structure des trames de requêtes et de réponses associées à ces transactions repose sur les données présentes dans la mémoire de la passerelle. Ces champs de données présents dans la mémoire de la passerelle peuvent contenir des données aux formats Byte, Word ou DWord et un champ final « Checksum ».

(Reportez-vous au tableau des requêtes pour plus d'informations.)

Toutes les données contenues dans les champs « Data » des requêtes et des réponses d'une commande de type « Transactions » sont gérées par le maître DeviceNet, y compris les champs « Slave address » et « Function » si ceux-ci sont placés dans un champ « Data ». Cela permet, par exemple, de gérer l'intégralité des champs des trames Modbus depuis le maître DeviceNet si l'ensemble des champs de la requête et de la réponse d'un élément « Transactions » (hors « Checksum ») sont des champs de type « Data ».

CHAMPS « DATA » MULTIPLES DANS UNE TRAME MODBUS

N'utilisez pas plus d'un champ « Data » par trame Modbus. Plusieurs champs « Data » utilisés dans une même trame Modbus risquent de ne pas être exécutés dans l'ordre approprié par la passerelle, provoquant des conséquences imprévues.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, de graves blessures ou des dommages matériels.

Les constantes au format Byte, Word ou DWord placent les valeurs de ces constantes dans les trames des requêtes Modbus (constantes des éléments « Query ») ou les comparent à celles qui sont situées dans les réponses Modbus (constantes des éléments « Response »). Ces comparaisons servent à accepter (valeurs identiques) ou à refuser (valeurs différentes) les réponses Modbus de la même façon que dans le cas des commandes Modbus standards. Le maître DeviceNet n'a pas accès à ces constantes. Elles servent principalement à remplacer des champs tels que « Slave address », « Function », « Starting Address », etc.

Reportez-vous à la section « Actions on query/response » du chapitre **2.6.4 Transaction** et au chapitre **2.6.6 Frame objects** du manuel d'utilisation de ABC-LUFP Config Tool, intitulé **AnyBus Communicator – User Manual**, pour de plus amples informations sur la manipulation des commandes de type « Transactions ». Ce manuel est disponible sur le CD LU9CD1 : « ABC_User_Manual.pdf ».

La configuration par défaut de la passerelle LUFP9 comporte deux commandes de type « Transactions ». Il s'agit des commandes apériodiques de lecture et d'écriture de la valeur d'un paramètre d'esclave Modbus (forcément un départ-moteur TeSys U dans le cas de la configuration par défaut). Elles sont configurées pour le seul nœud « TeSys U n°1 », car l'adresse de l'esclave est pilotée par le maître DeviceNet via le premier octet du champ « Data », qui correspond au champ « Slave Address » des commandes Modbus standards. Cela permet au maître DeviceNet d'envoyer cette commande à tous les esclaves Modbus, en procédant esclave par esclave, par le biais du premier octet du champ « Data ». Le reste des trames de ces deux commandes est lui aussi placé dans le même champ « Data ». Le maître DeviceNet a donc accès à l'intégralité du contenu des trames de ces deux commandes.

88

6.12. Configuration des caractéristiques générales de la passerelle

Cette opération concerne les caractéristiques générales de la passerelle (éléments « Fieldbus » à « Sub-Network »), alors que les chapitres précédents s'attachaient à décrire la configuration des esclaves Modbus (éléments situés sous l'élément « Sub-Network »).

L'élément « Fieldbus » décrit le réseau amont, c'est-à-dire le réseau DeviceNet dans le cas de la passerelle LUFP9.

Les éléments « ABC » et « Sub-Network » décrivent le réseau aval, c'està-dire le réseau Modbus RTU dans le cas de la passerelle LUFP9, et permettent d'identifier la version du logiciel présent dans la passerelle.

La configuration de ces trois éléments, ainsi que les commandes auxquelles ils donnent accès, sont décrites dans les trois chapitres suivants.

6.12.1. Elément « Fieldbus »

Sous cet élément figure la liste des télégrammes (appelés « mailboxes ») configurés par défaut. Ces éléments ne sont pas décrits ici, car ils sont propres à la gestion interne de la passerelle. Ces « mailboxes » configurés par défaut ne peuvent être ni modifiés, ni supprimés. Leur nombre et leur nature dépendent du type du réseau amont.

Lorsque l'élément « Fieldbus » est sélectionné, vous avez la possibilité de sélectionner le type du réseau amont : « DeviceNet » avec la passerelle LUFP9.

Si le réseau sélectionné ne correspond pas à la passerelle, un message d'erreur s'affiche et la configuration n'est pas chargée.

Si votre PC est relié à la passerelle à l'aide du câble PowerSuite et que vous utilisez ABC-LUFP Config Tool en mode « connecté » dès le démarrage de ABC-LUFP Config Tool, le type du réseau amont sera automatiquement détecté.

L'unique commande accessible depuis le menu « F<u>i</u>eldbus » est la commande « About Fieldbus… ».

₩ ^{Ms} Fieldbus Type	×
Fieldbus Type	
DeviceNet	

Fieldbus specific EndInit ABC	Passerel
 ➡ ☐ TeSys Un*1 ➡ ☐ TeSys Un*2 ➡ ☐ TeSys Un*3 ➡ ☐ TeSys Un*4 ➡ ☐ TeSys Un*5 ➡ ☐ TeSys Un*6 ➡ ☐ TeSys Un*7 ➡ ☐ TeSys Un*7 ➡ ☐ TeSys Un*8 	Esclaves Modbus

Fieldbus

🖤 StartInit

Devices:		
. ⊡⊸ 🛞 Fieldbu		
ABC	About Fieldbus	
🗄 🔂 Sub-Network		
	SysUn*1 ँ	

En mode « connecté », la fenêtre représentée cicontre s'affiche. En mode « déconnecté », la mention « Unknown » remplacera « DeviceNet » pour signifier que le type de réseau amont ne peut pas être identifié.

Configuration	n:	
Alphabetic	Categ	gorized
🗆 Fieldbu	IS	
Fieldbus	Туре	DeviceNet 🗾
		Profibus-DP
		DeviceNet
		FIP I/O
		Modbus RTU

6.12.2. Elément « ABC »

Les deux commandes accessibles depuis le menu « <u>A</u>BC » sont les commandes « About ABC... » et « Disconnect » (ou « Connect » si l'on est en mode « déconnecté »).





- L'exécution de la commande « About ABC... » permet à ABC-LUFP Config Tool de récupérer et d'afficher l'ensemble des informations permettant d'identifier la version du logiciel présent sur le PC et celle du logiciel présent dans la passerelle.

Un exemple est illustré cicontre.

Lorsque la commande « About ABC... » est exécutée en mode « déconnecté », les trois derniers champs sont remplacés par « Unknown » pour signifier que la version du logiciel de la passerelle ne peut pas être identifiée.

NOTE : Seule la version du logiciel présent dans la carte Modbus de la passerelle est affichée. Ce logiciel est commun à plusieurs types de passerelles commercialisées par *Schneider Electric*. La version du logiciel de la carte DeviceNet de la passerelle est uniquement accessible à l'aide de l'objet DeviceNet approprié (voir Appendix D:, Identité de l'objet).

- La commande « Disconnect » permet de passer du mode « connecté » au mode « déconnecté ». Elle n'est disponible qu'en mode « connecté ». Elle est remplacée par la commande « Connect » une fois en mode « déconnecté ».

En dehors de ces deux commandes exclusives, le passage en mode « connecté » est demandé par ABC-LUFP Config Tool lors de certains événements (démarrage de ABC-LUFP Config Tool, utilisation des commandes « Upload » et « Download », etc.).

Le mode de connexion de ABC-LUFP Config Tool est affiché à droite de sa barre d'état :

Config Line 🥝 🥥	Mode « connecté » (DEL de gauche verte)
Config Line 🥥 🥥	Mode « déconnecté » (DEL de droite rouge)

6. Configuration de la passerelle

Quatre options permettent de configurer certains aspects du système de la passerelle :

- Control/Status Byte : Les trois possibilités disponibles pour cette option sont décrites dans le chapitre 5 5.
- <u>Module Reset</u>: Par défaut, cette option empêche la passerelle de se réinitialiser lorsqu'un problème de fonctionnement interne se produit. La modification de cette option est principalement destinée à un usage de type « laboratoire ».
- <u>Physical Interface</u>: L'unique possibilité offerte pour cette option indique que l'interface physique du réseau aval de la passerelle est une liaison série.
- <u>Protocol</u>: Cette option ne doit pas être modifiée, car elle indique le type de protocole utilisé sur le réseau aval de la passerelle. Dans le cas de la passerelle LUFP9, « Master Mode » doit impérativement être sélectionnée. Les autres possibilités offertes sont réservées à d'autres produits de la même famille que cette passerelle.

Configuration:			Configuration:			
Alphabetic Categorized			Alphabetic Categorized			
Control/Status Byte Module Reset Physical Interface	Enabled but no startup lock Enabled Enabled but no startup lock Disabled		Control/Status Byte Module Reset Physical Interface	Enabled but no startup lock Disabled Disabled Enabled		
Protocol	Master Mode		Protocol			
Configuration:			Configuration:			
Alphabetic Categorized			Alphabetic Categor	ized		
Control/Status Byte Enabled but no startup lock			Control/Status Byte	Enabled but no startup lock		
Module Reset	Disabled		Module Reset	Disabled		
Physical Interface	Serial 💌		Physical Interface	Serial		
Protocol	Serial		Protocol	Master Mode 💌 💌		
	ης			Master Mode Atv68 C FIPIO-MB Gateway		

6.12.3. Elément « Sub-Network »

Les cinq commandes accessibles depuis le menu « Sub-Network » sont :

- « Monitor » : Permet de consulter la correspondance entre les données des commandes Modbus et le contenu de la mémoire de la passerelle. Des exemples de l'utilisation de cette commande sont présentés dans les chapitres 6.8.3, 6.8.4 et 6.9.
- « Add <u>N</u>ode » : Permet d'ajouter un nouveau nœud sur le réseau aval Modbus. Chaque nœud correspond à un esclave Modbus différent. Cette commande n'est pas disponible s'il y a déjà 8 esclaves Modbus, ce qui est le cas de la configuration par défaut de la passerelle.



- « Add <u>Broadcaster »</u>: Permet d'ajouter un nœud de diffusion (voir chapitre 6.13 Ajout d'un nœud de diffusion
 - « <u>L</u>oad Node » : Permet d'ajouter un nœud pré-configuré sur le réseau aval Modbus. La configuration de ce
 nœud est contenue dans un fichier XML (voir section « Importation/exportation de la configuration d'un esclave
 Modbus » du chapitre 6.7 Ajout d'un esclave Modbus). Cette commande n'est pas disponible s'il y a déjà
 8 esclaves Modbus, ce qui est le cas de la configuration par défaut de la passerelle.

-« Sub-Network Status... » : En mode « connecté » (voir chapitre 6.12.2 Elément « ABC » cette commande permet d'afficher une fenêtre récapitulant les valeurs des compteurs d'erreurs de la passerelle. Ces compteurs sont également utilisés par la passerelle pour mettre à jour la valeur de son mot d'état (voir chapitre 5.5 Description du mot d'état de la passerelle). Le bouton « Update » permet de relire les valeurs actuelles de ces compteurs.

Lorsque cette commande est exécutée en mode « déconnecté », toutes les valeurs affichées sont remplacées par la mention « Unknown » pour signifier qu'elles ne peuvent pas être lues sur la passerelle. Le bouton « Update » devient alors inaccessible.

HMS Sub Network Status	×
Retransmission Error Single Node Missing Multiple Nodes Missing Overrun Other Error	0x84 0x00 0x00 0x00 0x00
	Update OK

Configuration:

Lorsque l'élément « Sub-Network » est sélectionné, vous avez accès à l'ensemble des options permettant de paramétrer le format du protocole de communication de la passerelle sur le réseau Modbus. Les différents paramétrages que vous pouvez effectuer sont décrits ci-dessous. L'ensemble des esclaves Modbus présents doivent supporter ce paramétrage et être configurés de manière appropriée.

- Bitrate (bits/s) : La passerelle supporte un nombre limité de vitesses de communication. Sélectionnez celle qui convient à l'esclave le plus lent.
- Data bits : 8 bits (obligatoire).
- Message delimiter (10ms): Durée de silence ajoutée au temps de silence normal entre la fin d'un message et le début du message suivant. Le temps de silence normal correspond au temps d'émission de 3,5 caractères.
- Parity : Choisissez la parité en fonction du format retenu pour les communications sur votre réseau Modbus.
- Physical standard : RS485 (obligatoire).
- Start bits : 1 bit (obligatoire).
- Stop bits : 1 bit (parité paire ou impaire) ou 2 bits (sans parité).



Configuration:			
Alphabetic	Categorized	1	
Bitrate (bits/	's)	19200	
Data bits		8	-11
Message delimiter (10ms)		7	
Parity		8	
Physical eta	ndərd	DCAOR VS	

	Configuration:		
1	Alphabetic Categorized		
Bitrate (bits/s)		s)	19200
	Data bits		8
	Message delimiter (10ms)		0

Configuration:		
Alphabetic Categorized	1	
Bitrate (bits/s)	19200	
Data bits	8	
Message delimiter (10ms)	0	
Parity	None 🔽	
Physical standard	None	
Start bits	odd ry	
Stop bits	Even	

Alphabetic Categorized	1
Bitrate (bits/s)	19200
Data bits	8
Message delimiter (10ms)	0
Parity	None
Physical standard	RS485 💌
Start bits	RS232
Stop bits	RS422
	H5485
	v
Configuration:	
Alphabetic Categorized]
Bitrate (bits/s)	19200
Bitrate (bits/s) Data bits	19200 8
Bitrate (bits/s) Data bits Message delimiter (10ms)	19200 8 0
Bitrate (bits/s) Data bits Message delimiter (10ms) Parity	19200 8 0 None
Bitrate (bits/s) Data bits Message delimiter (10ms) Parity Physical standard	19200 8 0 None RS485
Bitrate (bits/s) Data bits Message delimiter (10ms) Parity Physical standard Start bits	19200 8 0 None RS485 1

Configuration:		
Alphabetic Categorized	1	
Bitrate (bits/s)	19200	
Data bits	8	
Message delimiter (10ms)	0	
Parity	None	
Physical standard	RS485	
Start bits	1	
Stop bits	1 💌	
	2 2	

6.13. Ajout d'un nœud de diffusion

Un nœud de diffusion ne correspond à aucun esclave Modbus en particulier, car il s'applique à **tous** les esclaves Modbus. Toutes les commandes qui seront configurées pour ce nœud seront émises avec le champ « Slave Address » égal à 0x00. Cela signifie que tous les esclaves exécuteront la commande, mais qu'aucun d'entre eux n'y répondra.

Pour ajouter un nœud de diffusion, sélectionnez l'élément « Sub-Network », puis exécutez la commande « Add <u>B</u>roadcaster » du menu « <u>Sub-Network ». Le</u> nœud de diffusion ainsi créé ne compte pas dans la limite du nombre de nœuds configurables. Un exemple simple figure ci-contre :

L'ajout et le paramétrage d'une commande Modbus dans la liste des commandes du nœud de diffusion sont effectués de la même manière que pour les autres nœuds, aux différences suivantes près :

- La liste des commandes Modbus standard qu'il est possible d'utiliser en diffusion est considérablement réduite. Seules les fonctions 0x06 et 0x10 peuvent être utilisées (voir la liste du chapitre 6.11.2).
- Sub-Network
 Sub-Network
 Broadcaster
 Slave Address
 G' Function
 G' Starting Address
 G' No. of Registers
 G' Byte Count
 G' Data
 G' Checksum
- La commande est constituée d'une requête, mais ne comporte aucune réponse. La requête porte le nom de la commande elle-même, au lieu de l'appellation « Query ». De plus, chaque commande de diffusion ne consomme qu'une seule des 50 requêtes et réponses admises par la passerelle, puisqu'il n'y a aucune réponse possible pour une telle commande.
- La valeur du champ « Slave Address » de la trame de la requête est égale à 0x00.

Reportez-vous au chapitre 6.11.2.2 Configuration de la requête, pour plus d'informations concernant la configuration d'une requête Modbus.

Environnement

Dimensions (hors connecteurs)	Hauteur : 120 mm	Largeur : 27 mr	m	Profondeur : 7	75 mm
Apparence externe	Boîtier plastique avec dispositif de fixation à un rail DIN.				
Couple de serrage	Connecteur d'alimentation	tion : compris entre	e 0,56 et 0),79 N-m.	
Alimentation	24 V régulée à ± Consommation maximation	10 % ale : Environ 95 m	A		
Humidité relative maximale	95% sans condensa IEC 68-2-30	ation ni ruisselle	ement, co	onformément	à la norme
Température de l'air ambiant	Conformément aux nor	rmes IEC 68-2-1 A	b, IEC 68-	-2-2 Bb et IEC	68-2-14 Nb :
au voisinage de l'appareil, en	• Stockage : -2	25°C (± 3)	à +8	5°C (± 2)	
milieu sec	 Fonctionnement : -5 	5°C (± 3)	à +7	0°C (± 2)	
UL	Certificat E 214107 Catégorie « type ouver Le produit doit être inst équivalent.	t » tallé dans une arm	oire électric	que ou dans u	n emplacement
CE	Certifié conforme aux r	normes européenn	nes, sauf a	vis contraire.	
Compatibilité électromagnétique (CEM) : Emission	Conforme à la norme E Testé selon la classe A	EN 50 081-2:1993 A en rayonnement	(environne de la norm	ement industrie ne EN 55011:1	el) 1990
Compatibilité électromagnétique (CEM) : Immunité	Conformité aux no (environnement industr Testé selon les norm 3:1996, EN 61000-4-4:	ormes EN 50 08 riel) es EN 50 204:199 1995, EN 61000-4	32-2:1995 95, EN 61 I-5:1995 et	et EN 61 000-4-2:1995, t EN 61000-4-	000-6-2:1999 EN 61000-4- 6:1996.

Caractéristiques de communication

Réseau « amont »	DeviceNet
Réseau « aval »	Modbus RTU
 Caractéristiques DeviceNet I opologie du réseau : I opologie linéaire multipoints (bus) avec terminaisons de adaptées (impédance de 121 Ω ± 1 % ¼ W). Média physique : Quatre types de câbles DeviceNet spécifiques, avec alimentation === 24V intégre ① Câble cylindrique épais à double paire torsadée ③ Câble plat ② Câble cylindrique fin à double paire torsadée ④ Câble de type « KwikLini Vitesse de communication : 125, 250 ou 500 kbits/s Longueur totale maximale du réseau : 500 m à 125 kbits/s 250 m à 250 kbits/s 	
	Nombre maximum d'abonnés : 64
	Transactions : Jusqu'à 8 octets de données par trame.
	Possibilité de connecter ou de déconnecter un abonné sans affecter les communications entre les autres abonnés.

Annexe A : Caractéristiques techniques

Spécificités DeviceNet de la passerelle LUFP9	 La passerelle LUFP9 est un abonné DeviceNet de type « group two only server » (reportez-vous à DeviceNet Specifications).
	 Support de la fragmentation pour les transactions exigeant plus de 8 octets de données.
	 Connexions supportées : 1 connexion « Explicit Connection » 1 connexion « Polled Command/Response » 1 connexion « Bit Strobed Command/Response » 1 connexion « Change-of-State / Cyclic »
	 Vitesse de communication configurée à l'aide de 2 commutateurs.
	• Adresse DeviceNet (MAC ID) de la passerelle configurée à l'aide de 6 commutateurs (adresse comprise entre 0 et 63).
	Configuration facilitée par l'usage d'un fichier EDS specifique.
Caractéristiques	 Média physique : Liaison série RS485
Modbus RTU	 Topologie du réseau : Topologie linéaire multipoints avec terminaisons de ligne adaptées (impédance de 120 Ω en parallèle avec une capacité de 1 nF)
	Vitesse de communication : 1 200 à 57 600 bits/s
	Bits de données : 8
	 Adresses des abonnés : 1 à 247. Adresse 0 réservée à la diffusion. Adresses 65, 126 et 127 réservées si des produits de la gamme Variation de Vitesse de Schneider Electric sont utilisés sur le même réseau Modbus.
	Temps de silence : Equivalent à la transmission de 3,5 caractères.

UTILISATION D'ADRESSES MODBUS RESERVEES

N'utilisez pas les adresses Modbus 65, 126 ou 127 si les esclaves Modbus d'une passerelle comportent un système de variation de vitesse Schneider Electric, tel qu'un démarreur Altistart ou un variateur Altivar. Les périphériques Altistart et Altivar réservent ces adresses pour d'autres communications et l'utilisation de ces adresses dans un tel système peut avoir des conséquences imprévues.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, de graves blessures ou des dommages matériels.

Spécificités	Nombre maximum d'abonnés (hors passerelle) : 8 esclaves Modbus.				
Modbus RTU de la passerelle LUFP9	Nombre maximum de commandes configurées : Jusqu'à 50 requêtes et répons Modbus configurées pour la même passerelle à l'aide de ABC-LUFP Config Toc				
	• Vitesse de communication : 1 200, 2 400, 4 800, 9 600 ou 19 200 bits/s ; configurée à l'aide de ABC-LUFP Config Tool.				
	 Temps de silence : Possibilité d'augmenter le temps de silence de la passerelle par pas de 10 ms, à l'aide de ABC-LUFP Config Tool. 				
	 Parité : Aucune, pa 	aire ou impaire, configurée à l'aide de ABC-LUFP Config Too	ol.		
	Bits de départ : 1 bit, configuration à l'aide de ABC-LUFP Config Tool.				
	• Bits d'arrêt : 1 ou 2 bits, configuration à l'aide de ABC-LUFP Config Tool.				
Structure de la mémoire	• 2 octets pour le diagnostic des erreurs du réseau aval par la passerelle (voir				
de la passerelle LUFP9 :	chapitre 5 Initialisation et diagnostic de la passerelle).				
	• 510 octets accessibles par le maître DeviceNet sous la forme de donné				
Entrées	d'entrée (voir Appendix Exemple d'utilisation (RSLogix 500), Zone mér				
	des données d'entrée, pour l'utilisation par défaut de ces données d'entrée).				
	Adresses	Zone des données d'entrée			
	0x0000	Mot d'état de la passerelle			
	0x0001	(sauf si « Control/Status Byte » = « Disabled »)			
	0x0002	Entrées accessibles par le maître DeviceNet			
	:	510 octets			
	0x01FF	1 zone de données d'entrée			

Structure de la mémoire	2 octets pour l'activation ou l'inhibition du réseau aval par la passerelle (voir		
de la passerelle LUFP9 :	chapitre 5 Initialisation et diagnostic de la passerelle)		
	• 510 octets accessibles par le maître DeviceNet sous la forme de données de		
Sorties	sortie (voir Appendix B, Configuration par défaut, Zone mémoire des données		
	de sortie, pour l'utilisation par défaut de ces données de sortie).		
	Adresses Zone des données de sortie		
	0x0200	Mot de commande du maître DeviceNet	
	0x0201	(sauf si « Control/Status Byte » = « Disabled »)	
	0x0202	Sorties accessibles par le maître DeviceNet	
	:	510 octets	
	0x03FF	1 zone de données de sortie	
Structure de la mémoire	960 octets inaccessibles par le maître DeviceNet.		
	Adresses	Zone des données générales	
Données	0x0400	Zone d'entrée réservée aux Mailboxes	
générales	0x051F	(288 octets)	
	0x0520	Zone de sortie réservée aux Mailboxes	
	0x063F	(288 octets)	
	0x0640	Zone interne réservée à la gestion du réseau amont	
		(384 octets)	
	0x07BF	(zone d'entrée / zone de sortie / zone bidirectionnelle)	
	NOTE : Vous pouvoz utilisor cotto zono do donnéos pour y placar los donnéo		
	d'une réponse M	odbus que vous ne souhaitez pas faire remonter jusqu'au maître	
	DeviceNet. Dans	ce cas, utilisez toujours 0x0400 comme adresse de départ. Si	
	vous utilisez pl	lusieurs fois les mêmes adresses dans cette zone, ces	
	emplacements a	pparaîtront en rouge dans la zone « General Area » de l'écran	
	« Sub-network M	lonitor » (voir exemple page 58). Cependant, cela n'aura aucune	
	conséquence sur	r le fonctionnement de la passerelle.	
Ordre de transfert des	 Réseau Device 	Net : LSB en premier et MSB en dernier.	
donnees (swapping)	Réseau Modbus RTU : MSB en premier et LSB en dernier.		
	Passerelle LUF	P9 : MSB stocké dans l'adresse mémoire la plus basse.	
	\rightarrow Dans la plupa	rt des cas, l'option qui doit être retenue pour les données	
	Modbus stocké	ées dans la mémoire de la passerelle est « Swap 2 bytes ».	
	Cette option co	oncerne tous les champs « Data » des trames des requêtes et	
	des réponses Modbus.		

Appendix B: Configuration par défaut

La configuration décrite ci-dessous correspond à la configuration par défaut de la passerelle LUFP9.

NOTE : Ce chapitre est principalement destiné à renseigner l'utilisateur sur les performances obtenues sur le réseau aval Modbus. Il permet à l'utilisateur de décider s'il doit, par exemple, modifier la période des échanges cycliques effectués avec un ou plusieurs des départs-moteurs TeSys U (voir chapitre 6 Configuration de la passerelle).

Configuration des échanges Modbus

La passerelle LUFP9 effectue quatre types d'échanges avec chacun des 8 départs-moteurs TeSys U. Les deux premiers échanges sont cycliques et permettent de commander et de surveiller le départ-moteur. Les deux derniers échanges sont apériodiques (uniquement sur changement des valeurs des données à transmettre au départ-moteur) et permettent de lire et de modifier la valeur de n'importe quel paramètre du départ-moteur.

Fonction	Fonction Modbus	Nombre d'octets (1)	Echange entre la passerelle LUFP9 et le départ-moteur TeSys U
0x03	Read Holding Registers	11,5 + 10,5	Lecture périodique (période de 300 ms) du seul registre d'état du départ-moteur TeSys U (adresse 455 = 0x01C7)
0x10	Preset Multiple Registers	14,5 + 11,5	Ecriture périodique (période de 300 ms) du seul registre d'état du départ-moteur TeSys U (adresse 704 = 0x02C0)
(0x03)	(Read Holding Register)	11,5 + 10,5	Lecture apériodique de la valeur d'un seul paramètre, pour un seul départ-moteur TeSys U à la fois (fonction et adresse fournies par l'utilisateur)
(0x06)	(Preset Single Register)	11,5 + 11,5	Ecriture apériodique de la valeur d'un seul paramètre, pour un seul départ-moteur TeSys U à la fois (fonction, adresse et valeur fournies par l'utilisateur)

(1) Nombre d'octets de la requête (Query) + nombre d'octets de la réponse (Response), avec + 3,5 caractères de temps de silence pour chacune de ces deux trames (voir description du paramètre « Message delimiter (10ms) » dans le chapitre 6.12.3 Elément « Sub-Network »). Chaque octet sera transmis sous la forme d'un groupe de 10 bits (8 bits de données, 1 bit de start et 1 bit de stop). Ces valeurs permettent de calculer le trafic approximatif sur le réseau aval Modbus de la manière suivante :

Par conséquent, sur un réseau fonctionnant à 9 600 bits/s, il sera nécessaire d'augmenter de manière importante le temps de cycle de tout ou partie des commandes Modbus périodiques. En revanche, à la vitesse de 19 200 bits/s (vitesse par défaut), la réserve de la bande passante est suffisante pour assurer des communications correctes, même en cas de mode dégradé occasionnel (répétitions de trames par ré-émission), et pour permettre l'utilisation des échanges apériodiques de paramétrage.

Contenu de la mémoire DPRAM de la passerelle

La mémoire DPRAM de la passerelle LUFP9 contient toutes les données échangées entre la passerelle et les 8 départs-moteurs TeSys U, ainsi que deux registres spéciaux uniquement échangés entre la passerelle et le maître DeviceNet (mots utiles à la gestion du réseau aval Modbus).

Le flux des données échangées entre les départs-moteurs TeSys U, la passerelle et le maître DeviceNet est schématisé ci-dessous, afin de représenter l'implication de la mémoire de la passerelle dans ces échanges :



Zone mémoire des données d'entrée

La passerelle dispose de 512 octets d'entrée. Seuls les 32 premiers octets sont utilisés. L'ensemble de ces 32 octets forme la zone d'entrée de la passerelle, référencée « Input 1 » dans le configurateur RSNetWorx.

Service	Adresse	Taille	Description	
Gestion du réseau aval Modbus	0x0000	1 mot	Mot d'état de la passerelle	
	0x0002	1 mot	Valeur du registre d'état du départ-moteur ①	
	0x0004	1 mot	Valeur du registre d'état du départ-moteur 2	
Communications périodiques	0x0006	1 mot	Valeur du registre d'état du départ-moteur 3	
—	0x0008	1 mot	Valeur du registre d'état du départ-moteur ④	
Surveillance des	0x000A	1 mot	Valeur du registre d'état du départ-moteur S	
departs-moleurs resys o	0x000C	1 mot	Valeur du registre d'état du départ-moteur ©	
	0x000E	1 mot	Valeur du registre d'état du départ-moteur 🗇	
	0x0010	1 mot	Valeur du registre d'état du départ-moteur ®	
	0x0012	1 octet	Emplacement mémoire libre	
Communications apériodiques	0x0013	1 octet	N° esclave (0x01 à 0x08)	
 Lecture de la valeur d'un	0x0014	1 octet	N° fonction (0x03)	
paramètre de départ-moteur	0x0015	1 octet	Nombre d'octets lus (0x02)	
(REPONSE)	0x0016	1 mot	Valeur du paramètre lu (0xxxxx)	
Communications apériodiques	0x0018	1 octet	N° esclave (0x01 à 0x08)	
	0x0019	1 octet	N° fonction (0x06)	
paramètre de départ-moteur	0x001A	1 mot	Adresse du paramètre écrit (0xxxxx)	
(REPONSE)	0x001C	1 mot	Valeur du paramètre écrit (0xxxxx)	
Communications apériodiques	0x001E	1 octet	Compteur de réponse de la lecture d'un paramètre	
(« Trigger bytes » des réponses)	0x001F	1 octet	Compteur de réponse de l'écriture d'un paramètre	
	0x0020	1 octet	Zone d'entrée libre	
	 0x01FF	 1 octet	(480 octets)	

Zone mémoire des données de sortie

La passerelle dispose de 512 octets de sortie. Seuls les 32 premiers octets sont utilisés. L'ensemble de ces 32 octets forment la zone de sortie de la passerelle, référencée « Output 1 » dans le configurateur RSNetWorx.

Service	Adresse	Taille	Description	
Gestion du réseau aval Modbus	0x0200	1 mot	Mot de commande du maître DeviceNet	
	0x0202	1 mot	Valeur du registre de commande du départ- moteur ①	
	0x0204	1 mot	Valeur du registre de commande du départ-moteur ②	
Communications périodiques	0x0206	1 mot	Valeur du registre de commande du départ-moteur 3	
 Commande des	0x0208	1 mot	Valeur du registre de commande du départ-moteur ④	
départs-moteurs TeSys U	0x020A	1 mot	Valeur du registre de commande du départ-moteur S	
	0x020C	1 mot	Valeur du registre de commande du départ-moteur ©	
	0x020E	1 mot	Valeur du registre de commande du départ-moteur Ø	
	0x0210	1 mot	Valeur du registre de commande du départ-moteur ®	
Communications apériodiques	0x0212	1 octet	N° esclave (0x01 à 0x08)	
Lecture de la valeur d'un	0x0213	1 octet	Numéro de la fonction (0x03)	
paramètre de départ-moteur	0x0214	1 mot	Adresse du paramètre à lire (0xxxxx)	
(REQUETE)	0x0216	1 mot	Nombre de paramètres à lire (0x0001)	
Communications apériodiques	0x0218	1 octet	N° esclave (0x01 à 0x08)	
 Ecriture de la valeur d'un	0x0219	1 octet	Numéro de la fonction (0x06)	
paramètre de départ-moteur	0x021A	1 mot	Adresse du paramètre à écrire (0xxxxx)	
(Requete)	0x021C	1 mot	Valeur du paramètre à écrire (0xxxxx)	
Communications apériodiques	0x021E	1 octet	Compteur de requête de la lecture d'un paramètre	
(« Thyyer bytes » des requetes)	0x021F	1 octet	Compteur de requête de l'écriture d'un paramètre	
	0x0220	1 octet	Zone de sortie libre	
	 0x03FF	 1 octet	(480 octets)	

Nombre total de requêtes et de réponses Modbus

Le nombre total de requêtes et de réponses Modbus est égal à 36 (2 requêtes et 2 réponses périodiques pour chacun des 8 départs-moteurs TeSys U, plus 2 requêtes et 2 réponses apériodiques pour l'ensemble de ces départs-moteurs). Puisque le nombre total de requêtes et de réponses Modbus qu'il est possible de configurer pour une seule et même passerelle est limité à 50, il ne reste donc plus qu'une réserve de 14 requêtes et réponses Modbus (c'est-à-dire l'équivalent de 7 commandes Modbus).

Cette réserve ne permet donc pas d'ajouter une même commande Modbus pour chacun des départs-moteurs TeSys U, puisque cet ajout nécessiterait l'utilisation de 16 requêtes et réponses Modbus (1 requête et 1 réponse pour chacun des 8 départs-moteurs).

NOTE : Cette annexe est réservée aux utilisateurs possédant une bonne connaissance des produits Rockwell Automation RSNetWorx et RSLogix 500.

Un exemple d'utilisation est disponible sur le CD LU9CD1. Il est composé de deux fichiers. Le premier de ces fichiers, nommé « SLC_Guide_LUFP9.dnt », présente la configuration du scanner DeviceNet sous RSNetWorx, décrit dans les chapitres précédents. Le second, nommé « » SLC_Guide_LUFP9_EN.rss », est un fichier RSLogix 500 file et constitue donc l'exemple en lui-même.

La configuration du fichier RSNetWorx correspondant exactement à ce qui est décrit dans les chapitres précédents, son contenu ne sera pas repris ici. En revanche, le fichier RSLogix 500 est décrit ci-après, en se basant sur la structure des sous-programmes utilisés.

Programme principal : « LAD 2 - MAIN_LUFP9 »

Le rôle du programme principal consiste à activer les communications DeviceNet et Modbus, ainsi qu'à appeler les autres sous-programmes, décrits dans les chapitres suivants. Les processus effectués dans le programme principal sont décrits ci-dessous, dans l'ordre de leur exécution :

- Validation des échanges DeviceNet du scanner par activation du bit O:1.0/0.
- Activation des communications Modbus de la passerelle à l'aide des bits 13 (FB_DU) et 14 (FB_HS_SEND) du mot de commande du maître DeviceNet. Ces deux bits correspondent aux bits O:1.1/5 et O:1.1/6 du scanner DeviceNet.

NOTE : Ce processus n'est utile qu'à la condition que l'option « Control/Status Byte » soit définie sur « Enabled ». Dans le cas de la configuration par défaut de la passerelle LUFP9 (« Control/Status Byte » = « Enabled but no startup lock »), ce processus est inutile mais peut tout de même être conservé. *Enfin, cet exemple ne doit pas être utilisé lorsque cette option est définie sur « Disabled », car les mots l:1.1 et O:1.1 ne sont plus réservés à la « gestion du réseau aval Modbus »*. Reportez-vous au chapitre 5 Initialisation et diagnostic de la passerelle, pour de plus amples informations à ce sujet.

- Acquittement automatique des diagnostics de la passerelle par le maître DeviceNet. Il suffit de recopier la valeur du bit 15 (ABC_HS_SEND) du mot d'état de la passerelle dans le bit 15 (FB_HS_CONFIRM) du mot de commande du maître DeviceNet (voir chapitre 5 Initialisation et diagnostic de la passerelle). Cet acquittement automatique permet surtout de ne pas bloquer le mécanisme de remontée des diagnostics de la passerelle au maître DeviceNet.
- Commande/surveillance du départ-moteur « TeSys U n°1 » par utilisation du sous-programme U:3, c'est-àdire le sous-programme « LAD 3 - CMD_SURV ». Ce sous-programme utilise des variables locales en tant que paramètres. Le mot N7:0 est utilisé pour indexer le registre de sortie et le registre d'entrée, utilisés pour effectuer la commande et la surveillance du départ-moteur « TeSys U n°1 ». Avant l'appel du sousprogramme, la valeur de ce mot est donc fixée à 2 afin d'accéder aux mots O:1.2 et l:1.2. N7:0 est également utilisé pour indexer l'un des bits de chacun des registres N7:32, 33, 34 et 35 (registres manipulés par l'utilisateur).
- Commande/surveillance du départ-moteur « TeSys U n°2 » : *Idem*, mais en fixant la valeur de N7:0 à 3 (O:1.3 et l:1.3).
- Commande/surveillance du départ-moteur « TeSys U n°3 » : *Idem*, mais en fixant la valeur de N7:0 à 4 (O:1.4 et l:1.4).
- Commande/surveillance du départ-moteur « TeSys U n°4 » : *Idem*, mais en fixant la valeur de N7:0 à 5 (O:1.5 et l:1.5).
- Commande/surveillance du départ-moteur « TeSys U n°5 » : *Idem*, mais en fixant la valeur de N7:0 à 6 (O:1.6 et l:1.6).
- Commande/surveillance du départ-moteur « TeSys U n°6 » : *Idem*, mais en fixant la valeur de N7:0 à 7 (O:1.7 et l:1.7).

- Commande/surveillance du départ-moteur « TeSys U n°7 » : *Idem*, mais en fixant la valeur de N7:0 à 8 (O:1.8 et l:1.8).
- Commande/surveillance du départ-moteur « TeSys U n°8 » : *Idem*, mais en fixant la valeur de N7:0 à 9 (O:1.9 et l:1.9).
- Lecture de la valeur d'un même paramètre sur l'ensemble des départs-moteurs TeSys U, par utilisation du sous-programme U:4, c'est-à-dire le sous-programme « LAD 4 LECT_PAR ».
- Ecriture de la valeur d'un paramètre dans un seul départ-moteur TeSys U à la fois, par utilisation du sousprogramme U:5, c'est-à-dire le sous-programme « LAD 5 - LECT_PAR ».
- Mise à jour de la sortie O:1.16 à l'aide des deux compteurs N7:36 et N7:37. Cette sortie contient les deux « Trigger bytes » utilisés pour provoquer l'émission de la requête de lecture d'un paramètre (LSB) et la requête d'écriture d'un paramètre (MSB). Ces deux compteurs sont mis à jour de manière indépendante dans les sous-programmes « LAD 4 – RD_PAR », pour N7:36, et « LAD 5 – WR_PAR », pour N7:37.

NOTE : La lecture d'un paramètre sur tous les départs-moteurs et l'écriture d'un paramètre sur l'un d'entre eux peuvent être effectuées en parallèle, car ces services utilisent des commandes Modbus différentes.

Les différentes données utilisées par le programme principal sont rassemblées dans le tableau suivant :

Adresse	Symbole	Description		
I:1.1/ 7 → I:1/23	ABC_HS_SEND	Bascule indiquant la présence d'un nouveau diagnostic de la passerelle		
$0:1.0/ \ 0 \rightarrow 0:1/ \ 0$	VALIDATION_DU_SCA N	Validation des communications DeviceNet : ce bit doit être à 1 pour valider les échanges		
$0:1.1/5 \to 0:1/21$	FB_DU	Activation des communications Modbus par la passerelle		
$0:1.1/6 \to 0:1/22$	FB_HS_SEND	Bascule indiquant à la passerelle la présence d'une nouvelle commande		
O:1.1/ 7 → O:1/23	FB_HS_CONFIRM	Bit d'acquittement des diagnostics de la passerelle par le maître DeviceNet		
N7:0	MODULE	Paramètre d'accès (index) au départ-moteur (appelé « module » pour simplifier)		
O:1.16	TRIGGER_OUT_RD_W R	« Trigger bytes" provoquant l'émission de la commande de lecture (LSB) ou d'écriture (MSB) d'un paramètre		
N7:36		Compteur local pour le "trigger byte" de la requête de lecture d'un paramètre		
N7:37		Compteur local pour le "trigger byte" de la requête d'écriture d'un paramètre		

Sous-programme de commande/surveillance d'un départ-moteur TeSys U : « LAD 3 - CMD_SURV »

Le rôle de ce sous-programme consiste à effectuer une commande très simple sur l'un des départs-moteurs TeSys U, en fonction de son état actuel et des commandes de l'utilisateur. Les processus effectués dans ce sous-programme sont décrits ci-dessous, dans l'ordre de leur exécution :

Commande du moteur en marche avant / marche arrière / arrêt. Le registre N7:0 est utilisé en guise de paramètre. Il contient le numéro du mot d'entrée et du mot de sortie à utiliser pour commander et pour surveiller le départ-moteur TeSys U. Ce même numéro sert à indexer le bit à prendre en compte dans les registres N7:32 à N7:35. Le mot d'entrée utilisé est compris entre l:1.2 et l:1.9 (départs-moteurs n°1 à 8), et le mot de sortie utilisé est compris entre O:1.2 et O:1.9 (*idem*). La valeur de N7:0 doit donc être comprise entre 2 et 9, selon le numéro du départ-moteur commandé.

L'utilisateur pilote le mode de marche du départ-moteur à l'aide des bits 2 à 9 (départs-moteurs n°1 à 8) des registres N7:32 (Run(1) / Stop(0)) et N7:33 (Marche Avant (0) / Marche Arrière (1)).

Les commandes de marche avant, de marche arrière et d'arrêt du départ-moteur TeSys U sont effectuées aux conditions suivantes :

- Bit 14 du mot d'état d'un TeSys U = 0 Le départ-moteur n'est pas en mode local.
- Bit 2 du mot d'état d'un TeSys U = 0 Le départ-moteur n'est pas en défaut.
- Bit 0 ou 1 du mot d'état d'un TeSys U = 1 Le départ-moteur est en état « Ready » ou « Switched on ».

Lorsque ces conditions sont toutes rassemblées, les registres N7:32 et N7:33 (bit 2 à 9, selon la valeur de N7:0) sont utilisés pour commander soit la marche avant / marche arrière du départ-moteur, soit son arrêt par freinage. Ces deux registres sont mis à jour bit à bit par l'utilisateur, en fonction des commandes qu'il souhaite effectuer.

 Remise à zéro des défauts du départ-moteur TeSys U. Le registre N7:0 est utilisé de la même manière que ci-dessus et les mots d'entrée et de sortie sont les mêmes que pour la commande du départ-moteur.

Lorsqu'un défaut est présent sur le départ-moteur (bit 2 du registre de surveillance égal à 1), ce défaut est recopié dans l'un des bits 2 à 9 (un bit par départ-moteur) du registre N7:34 (Présence Défaut (1) / Départ-moteur OK (0)), simplement pour faire figurer cet état de manière conjointe à la commande utilisateur qui permet de remettre à zéro les défauts du départ-moteur. Cette commande utilisateur correspond à l'un des bits 2 à 9 du registre N7:35 (RAZ défaut (1)) et sert à activer le bit 3 du registre de commande du départ-moteur TeSys U correspondant (bit de « Reset »), c'est-à-dire le bit O:1.[N7:0]/3.

Cette commande de remise à zéro des défauts par l'utilisateur est ensuite annulée par programme lorsque le départ-moteur TeSys U ne signale plus la présence d'un défaut.

Adresse	Symbole	Description	
I:1.[N7:0]/ 0	_	Bit 0 « Ready » du registre d'état du TeSys U	
I:1.[N7:0]/ 1	_	Bit 1 « On » du registre d'état du TeSys U	
I:1.[N7:0]/ 2	_	Bit 2 « Fault » du registre d'état du TeSys U	
l:1.[N7:0]/14	_	Bit 14 « Reserved : Local control » du registre d'état du départ-moteur TeSys U	
N7:32/[N7:0]	CMD_RUN [MODULE]	Commande utilisateur : Marche (1) / Arrêt (0) sur le départ- moteur dont le numéro est défini sur N7:0	
N7:33/[N7:0]	CMD_REVERSE [MODULE]	Commande utilisateur : Avant (0) / Arrière (1) sur le départ moteur dont le numéro est défini sur N7:0	
N7:34/[N7:0]	SURV_FAULTY_DEV [MODULE]	Surveillance utilisateur : Présence (1) / Absence (0) d'u défaut sur le départ-moteur dont le numéro est défini sur N7:	
N7:35/[N7:0]	CMD_RESET [MODULE]	Commande utilisateur : RAZ défaut (1) sur le départ-moteu repéré à l'aide de l'index N7:0	
O:1.[N7:0]/ 0	—	Bit 0 « Reserved : Run Forward » du registre de commande du TeSys U repéré à l'aide de l'index N7:0	
O:1.[N7:0]/ 1	—	Bit 1 « Reserved : Run Reverse » du registre de commande du TeSys U repéré à l'aide de l'index N7:0	
O:1.[N7:0]/ 2	_	Bit 2 « Reserved (stopping) » du registre de commande du TeSys U repéré à l'aide de l'index N7:0	
O:1.[N7:0]/ 3	_	Bit 3 « Reset » du registre de commande du TeSys U repéré à l'aide de l'index N7:0	
N7:0	MODULE	Paramètre d'accès au départ-moteur (index compris entre 2 et 9, pour les départs-moteurs TeSys U n°1 à n°8)	

Les différentes données utilisées par ce sous-programme sont rassemblées dans le tableau suivant :

L'exemple comporte un écran de surveillance des données personnalisé, appelé « CDM 0 - CMD_SURV », afin de simplifier l'utilisation de cet exemple. Le contenu de cet écran est reproduit ci-dessous :

Adresse	Symbole	Affichage
O:1/ 0	VALIDATION_DU_SCAN	Binaire
O:1/21	FB_DU	Binaire
O:1/22	FB_HS_SEND	Binaire
N7:0	MODULE	Décimal
N7:32	CMD_RUN	Binaire
N7:33	CMD_REVERSE	Binaire
N7:34	SURV_FAULTY_DEV	Binaire
N7:35	CMD_RESET	Binaire
l:1.2	SURV_TESYS_U_1	Binaire
O:1.2	CMD_TESYS_U_1	Binaire
l:1.3	SURV_TESYS_U_2	Binaire
O:1.3	CMD_TESYS_U_2	Binaire

Adresse	Symbole	Affichage
l:1.4	SURV_TESYS_U_3	Binaire
O:1.4	CMD_TESYS_U_3	Binaire
l:1.5	SURV_TESYS_U_4	Binaire
O:1.5	CMD_TESYS_U_4	Binaire
l:1.6	SURV_TESYS_U_5	Binaire
O:1.6	CMD_TESYS_U_5	Binaire
l:1.7	SURV_TESYS_U_6	Binaire
0:1.7	CMD_TESYS_U_6	Binaire
l:1.8	SURV_TESYS_U_7	Binaire
0:1.8	CMD_TESYS_U_7	Binaire
l:1.9	SURV_TESYS_U_8	Binaire
O:1.9	CMD TESYS U 8	Binaire

Sous-programme de lecture d'un paramètre dans tous les départs-moteurs TeSys U : « LAD 4 - LECT_PAR »

Le rôle de ce sous-programme consiste à effectuer la lecture de la valeur d'un seul et même paramètre pour l'ensemble des départs-moteurs TeSys U. Les résultats sont placés, au fur et à mesure de la lecture, dans un tableau commençant en N7:4 (départ-moteur n°1) et s'achevant en N7:11 (départ-moteur n°8). L'index N7:2 est utilisé pour avoir accès à ces différentes adresses. Les processus effectués dans ce sous-programme sont décrits ci-dessous, dans l'ordre de leur exécution :

- La modification par l'utilisateur du numéro (ou adresse) du paramètre à lire (N7:1) provoque l'initialisation des données utilisées par le sous-programme, mais uniquement si le processus de lecture précédent est achevé (B3:0/0 = 0). La comparaison entre N7:1 (nouvelle adresse) et O:1.11 (adresse dans la dernière commande utilisée) est effectuée au travers d'une variable de travail, N9:0, dans laquelle l'inversion entre le LSB et le MSB de la nouvelle adresse est effectuée. Les initialisations sont résumées ci-dessous :
 - B3:0/0 = 1Lecture d'un paramètre sur tous les départs-moteurs TeSys U : En cours de réalisation.
 - Reset (C5:0) Réinitialisation du compteur du nombre de départs-moteurs interrogés.
 - Reset (T4:0)......Réinitialisation de la temporisation associée au timeout d'attente d'une réponse de lecture d'un paramètre.
 - N7:2 = 4Indice dans le tableau des résultats \rightarrow N° du 1^{er} élément du tableau = N7:4.
 - N7:3 = 1Adresse de l'esclave Modbus interrogé → Adresse du premier départ-moteur TeSys U, c'est-à-dire 1.
 - N7:[4..11] = 0......RAZ du contenu du tableau des résultats.
 - B3:0/5 = 0Autorisation de mise à jour du compteur / « trigger byte » provoquant l'émission de la requête.
- Mise à jour des données de sortie qui correspondent à la requête de lecture (O:1.10 à O:1.12), incrémentation du compteur N7:36 (« trigger byte »). Cette mise à jour n'est effectuée qu'une seule fois (utilisation du bit B3:0/5 dans ce but). Rappel : Dans la configuration par défaut de la passerelle LUFP9, ces données de sortie correspondent aux données de la commande Modbus personnalisée « Transactions 1 » du nœud « TeSys U n°1 ». La trame de la requête de cette commande personnalisée est envoyée sur changement de la valeur du « trigger byte » situé dans les bits 0-7 du mot 0:1.16 (« Update mode » = « Change of state on trigger »). Par conséquent, l'incrémentation du compteur N7:36, puis la mise à jour de O:1.16 à l'aide de N7:36 (dans « LAD 2 MAIN_LUFP9 »), provoque l'envoi de cette requête. L'ensemble des données de sortie O:1.10 à O:1.12 doivent être correctes pour que le contenu de la requête Modbus soit cohérent !
- Vérification des données de la réponse Modbus qui correspond à cette commande de lecture. Les valeurs des entrées l:1.10 et l:1.11 sont comparées à celles de la sortie O:1.10 et de la valeur 0x02xx (masque ET égal à 0#FF00) afin de déterminer si la réponse à la commande est arrivée ou non. Si le numéro de l'esclave et le numéro de la fonction correspondent à ceux de la requête (voir ci-dessus) et si le nombre d'octets de données reçus est correct, le bit B3:0/1 est activé pour signaler au reste du sous-programme que la réponse est arrivée et qu'elle est correcte. La variable temporaire N9:0 est utilisée pour permettre de comparer les entrées et les sorties sous un même format.
- Recopie de la valeur du paramètre lu dans le tableau des résultats. La valeur de l:1.12 est donc transférée à l'emplacement qui est réservé au résultat du départ-moteur actuellement interrogé (utilisation de l'index N7:2). Ce transfert n'a lieu qu'à la condition que la réponse soit arrivée et que son contenu soit correct (bit B3:0/1 actif). Le LSB et le MSB de cette valeur sont ensuite permutés dans ce tableau afin de rétablir la valeur du paramètre lu. La temporisation du timeout d'attente de la réponse (T4:0) est réinitialisée pour préparer le processus de la lecture du même paramètre sur le départ-moteur suivant.
- Gestion du timeout d'attente de la réponse (bloc TON sur la variable T4:0). Tant que la réponse n'est pas arrivée ou que son contenu est incorrect (bit B3:0/1 = 0), une temporisation de 3 secondes est activée. Sur déclenchement de ce timeout (T4:0/DN = 1), la temporisation associée est réinitialisée et un résultat égal à –1 est placé dans le tableau des résultats, à l'emplacement normalement réservé au départ-moteur interrogé.
- Sur réception de la réponse, ou suite au déclenchement du timeout, les données internes au sous-programme sont mises à jour pour permettre la lecture du même paramètre sur le départ-moteur suivant, et ce jusqu'au dernier départ-moteur, pour un total de 8 départs-moteurs (adresses 1 à 8). Le compteur C5:0 est utilisé pour compter le nombre de départs-moteurs ayant été interrogés jusqu'à présent.
- Lorsque la lecture du 8^{ème} départ-moteur est achevée (compteur C5:0 atteignant sa valeur de présélection), le processus de lecture est stoppé (RAZ du bit B3:0/0). En revanche, tant que la lecture du paramètre du 8^{ème} départ-moteur n'est pas achevée, le sous-programme recommence depuis le début au cycle automate suivant (passage au départ-moteur suivant ou poursuite de l'attente de la réponse pour le départ-moteur actuellement interrogé).

Adresse	Symbole	Description	
B3.0/0	LECT_RUNNING	Lecture d'un paramètre dans tous les départs-moteurs TeSys U : En cours	
B3.0/1 LECT_OK_KO		Lecture d'un paramètre dans tous les départs-moteurs TeSys U : Lecture	
		correcte (OK) ou incorrecte (KO) pour un départ-moteur (si la réponse est	
		arrivée ou sur déclenchement du timeout T4:0)	
B3:0/5		Mise à jour du « trigger byte » d'émission effectuée : Oui (1) / Non (0)	
		Lecture d'un paramètre dans les départs-moteurs TeSysU: Compteur.	
C5:0	CPT_LECT_TESYS_U	Lorsque la valeur de ce compteur parvient à 9, le processus de lecture d'un	
		paramètre sur l'ensemble des départs-moteurs TeSys U est arrêté.	
		Résultat de la lecture d'un paramètre : Esclave (0x01 à 0x08) en MSB. La	
I:1.10		valeur de ce champ est comparée à celle du champ correspondant dans la	
	E.	trame de la requête. Le LSB de ce mot d'entrée n'est pas utilisé.	
		Résultat de la lecture d'un paramètre : Fonction (toujours 0x03) en LSB (la valeur	
I:1.11	CR_RDPAR_FCI_BTIE	de ce champ est comparée à celle du champ correspondant dans la trame de la	
	5	requête) + Nombre d'octets lus (0x02) en MSB (valeur masquée et vérifiée).	
		Résultat de la lecture d'un paramètre : Valeur du paramètre lu (MSB et LSB	
I:1.12	CR_RDPAR_VALUE	inversés). Cette valeur est placée dans le tableau N7:[N7:2], puis son MSB et	
		son LSB y sont permutés afin de rétablir la valeur correcte du paramètre lu.	
N7:1	NUMPARAM	Commande utilisateur : Numéro du paramètre lu.	
NIZ:0		Indice dans le tableau des résultats de la lecture d'un paramètre TeSys U.	
IN7.2	LECT_INDEX	Valeur = 4 à 11 (départs-moteurs n°1 à 8).	
NI7-2	ADRESSE	Adresse de l'esclave Modbus dont l'un des paramètres est en cours de lecture.	
N7.5		Valeur = 1 à 8.	
		Tableau des résultats de la lecture d'un paramètre TeSys U (départs-moteurs	
N7:[N7:2]	— [LECT_INDEX]	n°1 à 8). Eléments N7:4 à N7:11 (voir N7:2). Valeur = -1 en cas d'erreur (timeout	
		de l'attente de la réponse).	
N7:36		Compteur local correspondant au « trigger byte » de la requête d'écriture.	
N9:0	VAR_EPHEMERE_1	Variable temporaire de travail servant à effectuer des calculs intermédiaires.	
O:1.10	RDPAR SLAVE FCT	Demande de lecture d'un paramètre : Esclave (de 0x01 à 0x08) en LSB +	
		Fonction (toujours 0x03) en MSB.	
0:1 11	ROPAR ADRPAR	Demande de lecture d'un paramètre : Adresse du paramètre (recopie de N7:1,	
0.1.11		avec permutation du LSB et du MSB).	
0.1 12		Demande de lecture d'un paramètre : Nombre de paramètres à lire (toujours	
0.1.12		0x0001, mais avec inversion du MSB et du LSB, c'est-à-dire 0x0100).	
T4:0	TIMEOUT LECT PARAM	Temporisation du timeout de la lecture d'un paramètre (3 secondes)	

Les différentes données utilisées par ce sous-programme sont rassemblées dans le tableau suivant :

L'exemple comporte un écran de surveillance personnalisée des données, appelé « CDM 1 - LECT_PAR », afin d'en simplifier l'utilisation. Le contenu de cet écran est reproduit ci-dessous :

Adresse	Symbole	Affichage
N7:1	NUMPARAM	Décimal
B3:0/0	LECT_RUNNING	Binaire
B3:0/1	LECT_OK_KO	Binaire
N7:2	LECT_INDEX	Décimal
N7:3	ADRESSE	Décimal
N7:4	PARLU1	Décimal
N7:5	PARLU2	Décimal
N7:6	PARLU3	Décimal
N7:7	PARLU4	Décimal
N7:8	PARLU5	Décimal
N7:9	PARLU6	Décimal

Adresse	Symbole	Affichage
N7:10	PARLU7	Décimal
N7:11	PARLU8	Décimal
O:1.10	RDPAR_SLAVE_FCT	Hexadécimal
O:1.11	RDPAR_ADRPAR	Décimal
O:1.12	RDPAR_NBPARS	Hexadécimal
l:1.10	CR_RDPAR_XXX_SLAVE	Hexadécimal
l:1.11	CR_RDPAR_FCT_BYTES	Hexadécimal
l:1.12	CR_RDPAR_VALUE	Hexadécimal
l:1.16	TRIGGER_IN_RD_WR	Hexadécimal
O:1.16	TRIGGER_OUT_RD_WR	Hexadécimal
N7:36		Hexadécimal
B3:0/5		Binaire

Sous-programme d'écriture d'un paramètre dans un seul départ-moteur TeSys U : « LAD 5 - ECRIT_PAR »

Le rôle de ce sous-programme consiste à effectuer l'écriture de la valeur d'un paramètre dans un seul départmoteur TeSys U. L'utilisateur doit procéder à la saisie de l'adresse du départ-moteur TeSys U (N7:12), de l'adresse du paramètre (N7:13) et de la valeur à affecter au paramètre (N7:14). Enfin, il doit activer le bit B3:0/2 pour activer le processus d'écriture. Ce bit est automatiquement remis à zéro par le sous-programme LAD 5. Lorsque le processus d'écriture s'achève, le résultat de l'écriture (adresse du paramètre et valeur du paramètre) est placé dans un tableau commençant en N7:16 (pour le départ-moteur n°1) et s'achevant en N7:31 (pour le départ-moteur n°8), en utilisant la variable N7:15 comme index. Deux cases successives de ce tableau sont utilisées pour chaque départ-moteur : la première reçoit l'adresse du paramètre et la deuxième reçoit sa valeur. Les processus effectués dans ce sous-programme sont décrits ci-dessous, dans l'ordre de leur exécution :

- Mise en attente du sous-programme. Tant que l'utilisateur n'a pas activé le bit B3:0/2, le reste du sousprogramme n'est pas exécuté. Cela permet à l'utilisateur de saisir les valeurs des données N7:12, 13 et 14 les unes après les autres.
- Initialisation des données que le sous-programme utilise par la suite, mais uniquement si le processus d'écriture précédent est achevé (B3:0/3 = 0). Ces initialisations sont résumées ci-dessous :
 - B3:0/2 = 0.....Commande utilisateur : RAZ de la commande d'écriture d'un paramètre dans un départ-moteur TeSys U.
 - B3:0/3 = 1.....Ecriture d'un paramètre dans un départ-moteur TeSys U : En cours de réalisation.
 - Reset (T4:1)RAZ de la temporisation associée au timeout d'attente d'une réponse d'écriture d'un paramètre.
 - N7:15 = (N7:12 × 2) + 14 Indice dans le tableau des résultats.
 - N7:[N7:15] = { 0 ; 0 }RAZ du contenu du tableau des résultats, mais uniquement pour le départ-moteur concerné par la requête d'écriture (deux octets successifs).
 - B3:0/6 = 0.....Autorisation de mise à jour du compteur / « trigger byte » provoquant l'émission de la requête.
- Mise à jour des données de sortie qui correspondent à la requête d'écriture (O:1.13 à O:1.15), incrémentation du compteur N7:37 (« trigger byte »). Cette mise à jour n'est effectuée qu'une seule fois (utilisation du bit B3:0/6 dans ce but). Rappel : Dans la configuration par défaut de la passerelle LUFP9, ces données de sortie correspondent aux données de la commande Modbus personnalisée « Transactions 2 » du nœud « TeSys U n°1 ». La trame de la requête de cette commande personnalisée est envoyée sur changement de la valeur du « trigger byte » situé dans les bits 8-15 du mot 0:1.16 (« Update mode » = « Change of state on trigger »). Par conséquent, l'incrémentation du compteur N7:37, puis la mise à jour de O:1.16 à l'aide de N7:37 (dans « LAD 2 MAIN_LUFP9 »), provoque l'envoi de cette requête. L'ensemble des données de sortie O:1.13 à O:1.15 doivent être correctes pour que le contenu de la requête Modbus soit cohérent ! Le LSB et le MSB des sorties O:1.14 et O:1.15 doivent être permutés. La variable temporaire N9:0 est utilisée pour effectuer cette inversion entre les variables N7:13 et N7:14 et les sorties O:1.14 et O:1.15.
- Vérification des données de la réponse Modbus qui correspond à cette commande d'écriture. Les valeurs des entrées l:1.13 à l:1.15 sont comparées à celles des sorties O:1.13 à O:1.15 afin de déterminer si la réponse à la commande est arrivée ou non. Si le numéro de l'esclave, le numéro de la fonction, l'adresse du paramètre et sa valeur correspondent à ceux de la requête (voir ci-dessus), et si le nombre d'octets de données reçus est correct, le bit B3:0/4 est activé pour signaler au reste du sous-programme que la réponse est arrivée et qu'elle est correcte.
- Recopie de l'adresse et de la valeur du paramètre dans le tableau des résultats. Cette recopie est effectuée dans deux emplacements successifs du tableau (indexation effectuée à l'aide de N7:15), réservés au départ-moteur actuellement interrogé, et n'a lieu qu'à la condition que la réponse soit arrivée et que son contenu soit correct (bit B3:0/4 actif). Le LSB et le MSB de chacune de ces deux données sont ensuite permutés afin de rétablir sa valeur correcte. La temporisation du timeout d'attente de la réponse (T4:1) est réinitialisée pour préparer une future commande d'écriture. Le bit B3:0/3 est remis à zéro pour signaler que la commande est achevée, évitant ainsi au reste du sous-programme d'être exécuté.

Gestion du timeout d'attente de la réponse (T4:1). Tant que la réponse n'est pas arrivée ou que son contenu est incorrect (bit B3:0/4 = 0), une temporisation de 3 secondes est activée. Sur déclenchement de ce timeout (T4:1/DN = 1), la temporisation est réinitialisée, l'adresse du paramètre (O:1.14, après inversion LSB / MSB via la variable de travail N9:0) et une valeur erronée (N9:1 = -1) sont placées dans le tableau des résultats. Cette copie est effectuée dans deux emplacements successifs du tableau, réservés au départ-moteur actuellement interrogé. Enfin, le processus d'écriture est stoppé (RAZ du bit B3:0/3).

Les différentes données utilisées par ce sous-programme sont rassemblées dans le tableau suivant :

Adresse	Symbole	Description		
B3:0/2	ECRIT_COMMANDE	Commande utilisateur : Ecriture d'un paramètre dans un départ-moteur TeSys U : l'activation de ce bit est effectuée par l'utilisateur et sa remise à zéro est effectuée par le programme.		
B3.0/3	ECRIT_RUNNING	Ecriture d'un paramètre dans un départ-moteur TeSys U : En cours		
B3.0/4	ECRIT_OK	Ecriture d'un paramètre dans un départ-moteur TeSys U : Ecriture OK (si la réponse est arrivée et qu'elle est correcte)		
B3.0/6		Mise à jour du « trigger byte » d'émission effectuée : Oui (1) / Non (0)		
l:1.13	CR_WRPAR_SLAVE_F CT	Résultat de l'écriture de la valeur d'un paramètre : Esclave (de 0x01 à 0x08) en LSB + Fonction (toujours 0x06) en MSB. Les valeurs de ces champs sont comparées à celles de la requête.		
l:1.14	CR_WRPAR_ADRPAR	Résultat de l'écriture de la valeur d'un paramètre : Adresse du paramètre. La valeur de ce champ est comparée à celle de la requête (inversion du MSB et du LSB dans le cas de chacun de ces deux champs).		
l:1.15	CR_WRPAR_VALUE	Résultat de l'écriture de la valeur d'un paramètre : Valeur du paramètre écrit. La valeur de ce champ est comparée à celle de la requête (inversion du MSB et du LSB dans le cas de chacun de ces deux champs).		
N7:12	ECRIT_ESCLAVE	Commande utilisateur : Adresse Modbus du départ-moteur auquel la demande d'écriture doit être envoyée.		
N7:13	ECRIT_ADRESSE	Commande utilisateur : Adresse du paramètre NOTE : N'essayez pas de modifier la valeur du registre 704 (registre de commande), car celui-ci est déjà commandé par le maître DeviceNet (voir sous-programme « LAD 3 - CMD_SURV ») !		
N7:14	ECRIT_VALEUR	Commande utilisateur : Nouvelle valeur du paramètre		
N7:15	ECRIT_INDEX	Index dans le tableau des résultats des écritures de paramètres TeSys U (départs-moteurs n°1 à 8). Valeur = 16 + 2 × (n° départ-moteur – 1) = 16 à 30		
N7:[N7:15]	— [ECRIT_INDEX]	 Tableau des résultats des écritures de paramètres TeSys U (départs-moteurs n°1 à 8). Eléments N7:16 à N7:31 organisés par couple « adresse du paramètre » / « valeur du paramètre », chaque couple occupant deux adresses successives. « Valeur du paramètre » = -1 en cas d'erreur (timeout de l'attente de la réponse). 		
N7:37		Compteur local correspondant au « trigger byte » de la requête d'écriture.		
N9:0 N9:1	VAR_EPHEMERE_1 VAR_EPHEMERE_2	Variables temporaires de travail servant à effectuer des calculs intermédiaires (principalement des inversions LSB / MSB).		
0:1.13	WRPAR_SLAVE_FCT	Demande d'écriture de la valeur d'un paramètre : Esclave (recopie de N7:12) en LSB + Fonction (toujours 0x06) en MSB.		
O:1.14	WRPAR_ADRPAR	Demande d'écriture de la valeur d'un paramètre : Adresse du paramètre (recopie de N7:13, avec permutation du LSB et du MSB).		
O:1.15	WRPAR_VALUE	Demande d'écriture de la valeur d'un paramètre : Valeur du paramètre à écrire (recopie de N7:14, avec permutation du LSB et du MSB).		

Adresse	Symbole	Description
S:24	INDEX_SYS	Registre d'index utilisé dans les adressages indexés (préfixe : '#')
T4:1	TIMEOUT_ECRIT_PARAM	Temporisation du timeout de l'écriture d'un Paramètre (3 secondes)

L'exemple comporte un écran de surveillance personnalisée des données, appelé « CDM 2 - ECRIT_PAR », afin d'en simplifier l'utilisation. Le contenu de cet écran est reproduit ci-dessous :

Adresse	Symbole	Affichage
N7:12 ECRIT_ESCLAVE		Décimal
N7:13 ECRIT_ADRESSE		Décimal
N7:14	N7:14 ECRIT_VALEUR	
B3:0/2	ECRIT_COMMANDE	Binaire
B3:0/3	ECRIT_RUNNING	Binaire
B3:0/4	ECRIT_OK	Binaire
N7:15	ECRIT_INDEX	Décimal
N7:16	PARECRIT_1_ADRESSE	Décimal
N7:17	PARECRIT_1_VALEUR	Décimal
N7:18	PARECRIT_2_ADRESSE	Décimal
N7:19	PARECRIT_2_VALEUR	Décimal
N7:20	PARECRIT_3_ADRESSE	Décimal
N7:21	PARECRIT_3_VALEUR	Décimal
N7:22	PARECRIT_4_ADRESSE	Décimal
N7:23	PARECRIT_4_VALEUR	Décimal
N7:24	PARECRIT_5_ADRESSE	Décimal

Adresse	Symbole	Affichage
N7:25	PARECRIT_5_VALEUR	Décimal
N7:26	PARECRIT_6_ADRESSE	Décimal
N7:27	PARECRIT_6_VALEUR	Décimal
N7:28	PARECRIT_7_ADRESSE	Décimal
N7:29	PARECRIT_7_VALEUR	Décimal
N7:30	PARECRIT_8_ADRESSE	Décimal
N7:31	PARECRIT_8_VALEUR	Décimal
0:1.13	WRPAR_SLAVE_FCT	Hexadécimal
0:1.14	WRPAR_ADRPAR	Hexadécimal
O:1.15	WRPAR_VALUE	Hexadécimal
l:1.13	CR_WRPAR_SLAVE_FCT	Hexadécimal
l:1.14	CR_WRPAR_ADRPAR	Hexadécimal
l:1.15	CR_WRPAR_VALUE	Hexadécimal
l:1.16	TRIGGER_IN_RD_WR	Hexadécimal
O:1.16	TRIGGER_OUT_RD_WR	Hexadécimal
N7:37		Hexadécimal
B3:0/6		Binaire

Restrictions concernant l'exemple RSLogix 500

L'exemple présenté ici n'est pas parfait. Par exemple, en cas de réponse erronée (mauvais numéro d'esclave, de fonction, etc.), le programme n'effectue aucun traitement particulier et continue d'attendre une réponse jusqu'au timeout, alors que la passerelle n'a procédé à aucune ré-émission, puisque de son point de vue la réponse est correcte. En effet, l'ensemble du contenu de la réponse Modbus étant placé dans un champ de « Data », il ne sera pas vérifié avant d'être recopié dans la mémoire de la passerelle. Seul le Checksum de la trame est vérifié par la passerelle.

Les deux « trigger bytes » situés dans le mot d'entrée l:1.16 ne sont pas utilisés. Vous devrez vous en servir si vous souhaitez que votre application soit informée de l'arrivée de chaque réponse associée aux deux commandes personnalisées « Transactions 1 » et « Transactions 2 ».

La compatibilité avec les différentes options offertes pour le champ « Control/Status Byte » de l'élément « ABC » (voir chapitre 5 Initialisation et diagnostic de la passerelle) n'est traitée que de manière partielle dans l'exemple présent. Les évolutions à apporter concernent principalement la gestion des bits 14 et 15 du mot de commande du maître DeviceNet et du mot d'état de la passerelle (bits 6 et 7 de l'entrée l:1.1 et de la sortie O:1.1 correspondantes). De plus, l'utilisation des diagnostics de la passerelle (champs EC et ED) reste à définir par l'utilisateur.

Présentation des objets DeviceNet de la passerelle

Le logiciel de la passerelle LUFP9 a été développé conformément à la **Modélisation des Objets** du protocole DeviceNet. De ce modèle découle une méthode d'adressage des données de la passerelle, appelées Attributs, constituée de quatre valeurs distinctes : ① *l'Adresse du Nœud* (MAC ID), ② l'*Identificateur de la Classe de l'Objet* (Class ID), ③ le *Numéro de l'Instance* (Instance ID) et ④ le *Numéro de l'Attribut* (Attribute ID). Une adresse constituée de cette manière est appelée un « **Chemin** ». La *Connexion par Messagerie Explicite*, par exemple, utilise de tels chemins pour échanger des données d'un point à l'autre sur un *réseau DeviceNet*.

Adresse	Min. – max.	Description
Nœud	0 – 63	Ce champ permet d'adresser un abonné parmi l'ensemble des abonnés d'un réseau DeviceNet grâce à son MAC ID.
Classe	1 – 65 535	Tous les objets partageant les mêmes caractéristiques appartiennent à une même classe, caractérisée par son Class ID.
Instance	0 – 65 535	Les instances représentent les différents objets d'une même classe. Toutes les instances d'une même classe partagent les mêmes comportements (1) et les mêmes Attributs , mais chacune d'entre elles possède son propre jeu de valeurs pour ces attributs. Lors de la création d'une instance (instanciation) par un abonné, celui-ci lui attribue un Instance ID unique, ce qui permet aux autres abonnés DeviceNet d'y avoir accès de manière individuelle.
Attribut	1 – 255	Chaque attribut représente l'une des caractéristiques des Instances appartenant à la même classe. Il se voit affecter une valeur de nature variable (octet, entier non signé, chaîne de caractères, etc.) dans le but de fournir des renseignements sur l'état de l'abonné ou pour effectuer des réglages sur les comportements (1) de l'abonné. NOTE : Pour accéder aux attributs de la Classe même d'un objet, il faut utiliser l'Instance 0x00 lors de la composition du Chemin complet. Exemple : Pour accéder à l'attribut « Revision » de la classe « Identity Object » de l'abonné DeviceNet n°4, le chemin à utiliser est le suivant : « 0x04 • 0x01 • 0x00 • 0x01 ».

(1) Les comportements désignent les actions entreprises par un objet DeviceNet en réponse à des événements déterminés.

Liste des objets DeviceNet de la passere
--

Classe	ID	Requis	Instances	Interfaces
Identity object	0x01	Oui	1	Message router
Message router	0x02	Oui	1	Explicit messages connection
DeviceNet object	0x03	Oui	1	Message router
Assembly object	0x04	Non	2 (1)	I/O connections ou Message router
Connection object	0x05	Oui	4 (2)	I/O connections ou Explicit messages
Acknowledge handler object	0x2B	Non	1	I/O connections ou Message router
I/O data input mapping object	0xA0	Non	1	Message router
I/O data output mapping object	0xA1	Non	1	Message router
Diagnostic object	0xAA	Non	1	Message router

(1) Une zone d'entrée et une zone de sortie sont créées dans la mémoire de la passerelle.

(2) Les quatre connexions instanciées sont : ① Explicit Connection, ② Polled Command/Response, ③ Bit Strobed Command/Response et ② Change-of-State / Cyclic. Les trois dernières connexions sont du type « I/O Connection ».
Représentation graphique des objets DeviceNet de la passerelle



Mémoire de la passerelle LUFP9

(1) Les zones des données d'entrée et de sortie peuvent être lues ou écrites soit à l'aide des « I/O connections », soit à l'aide des « explicit messages ».

Identity Object (classe 0x01)

L'objet « Identity » ne possède qu'une seule instance (Instance ID = 0x01). Cet objet contient des informations d'ordre général permettant d'identifier la passerelle et d'en diagnostiquer l'état. Cet objet est décrit dans le chapitre 6-2. du tome II des spécifications DeviceNet sur le site Web ODVA.

Attributs de la classe 0x01

ID	Accès	Nom	Besoin	Туре	Valeur	Description
0x01	Get	Revision	Requis	UINT	1	Indices majeur et mineur de la révision du « Identit Object ».

Services de la classe 0x01

Code du service	Nom du service	Besoin	Description
0x0E	Get_Attribute_Single	Requis	Ce service permet de lire la valeur de l'un des attributs de la classe.

					<u> </u>	_		
ID	Acces	Nom			Besoin	Гуре	Valeur	
0x01	Get	Identifiant du ve	ndeur		Requis	UINT	90	
	L'ensemble de	es ID des fabricar	nts de produits	DeviceNe	et sont gérés p	ar l'ODVA. Dans le c	as de la passerelle	
	LUFP9, cet II	D est égal à 90 (pa	asserelles HM	S Fieldbus	s Systems AB	(Hassbjer Micro Sys)).	
0x02	Get	Type composan	t		Requis	UINT	12	
	La liste des o	différents types de	e produits Dev	iceNet est	gérée par l'C	DVA. Cet attribut pe	ermet d'identifier le profil	
	d'un abonné	DeviceNet, et d'	en déduire les	exigence	es minimales	et les options coura	imment utilisées par les	
	abonnes de	ce profil. La pass	serelle LUFPs	correspo	nd a un prod	uit de type « Commi	Inication Adapter » (Voir	
000		du tome il des sp		eviceinel).	Desuis			
0X03	Get	Code produit			Requis	UINT	60	
		est gere par le fai	bricant du pro	duit afin (de caracterise	r ses propres produ	Its. II Iui sert a identifier	
	chacun de se	es produits au se	in de la meme		univeau de leu	aunous « type de pr	de leurs options	
0×04	Cot	Bovision			Poquie			
0X04	Gel			anat d'idanat	Requis			
	membres de re	vision majeur et r	nineur permetta		nier le « laeni	ity Object». La vale	ur de chacun des deux	
	« maieur mine	eur » avec 3 chif	fres nour l'indi	ce mineur	complétés à	dauche par des zéro	naices de la revisión est os si besoin est l'indice	
	maieur est lim	nité à 7 bits utiles.	Son 8 ^{ème} bit est	réservé e	st doit être éq	al à zéro.		
0x05	Get	Status			Requis	МОТ	(registre de 16 bits)	
	Cet attribut o	onstitue un résum	é de l'état géné	éral du pro	nduit II s'anit	d'un registre de 16 h	nite :	
	Bit 0 A	lloué à un maître	e de l'état gene		Rit 8	Equite mineure ré	narahle	
	ы о А (с	connexion maître	elave préd	éfinie)	Bit 9	Faute mineure irr	éversible	
	Rit 1 R	éservé (valeur =	2#0)	enne).	Bit 10	Faute maieure ré	narable	
	Bit 2 P	Produit configuré.	21107.		Bit 11	Faute majeure irr	éversible.	
	Bits 3-7 R	Réservés (valeur =	= 2#00000).		Bits 12-15Réservés (valeur = 2#0000).			
0x06	Get	Numéro de série	9		Requis	UDINT	(variable)	
	Le numéro d	de série du proc	duit est combin	é à l'attril	but « ID du fa	abricant » afin de pr	oduire un identificateur	
	unique pour	chacun des prod	luits DeviceNe	t. Chaque	fabricant do	oit prendre la respor	isabilité de garantir que	
	l'ensemble de	es produits Device	eNet qu'il fabriqu	ue dispose	e d'un numéro	de série unique.		
	Exemple de «	numéro de série	» : 0x 23 00 DD	20.				
0x07	Get	Nom du produit			Requis	SHORT_STRING	« Anybus-C DeviceNet »	
	Cet attribut fo	ournit une méthoo	de d'identificatio	on visuelle	et prend la fo	rme d'une chaîne As	3CII. Ce texte fournit une	
	description co	ourte du produit, o	u de la famille	de produ	its, équivaler	ite à l'attribut « code	e du produit » (0x03).	
	L'octet qui p	précède cette cha	aîne ASCII ind	lique la lo	ongueur tota	le de cette chaîne,	du premier au dernier	
	caractere. D	ans le cas de la	passerelle Ll	JFP9, le	nombre total	d'OCTETS compris da	ans l'attribut « nom du	
	l'ensemble di	i egai a 24. La li contenu de l'at	tribut « nom d	yous-C De lu produit	eviceinet» co	mporte 18 caracter	LIFP9 est donc égal à :	
	0x 12 41 6F 7	79 62 75 73 2D 43	3 20 44 65 76 6	9 63 65 4	F 65 74 00 00	00 00 00 les octet	S qui n'apparaissent pas	
	en gras cons	tituent le contenu	i de la chaîne /	ASCII (lon	aueur = 0x12).	e qui il apparaiosent pue	
0x09	Get	Valeur de l'intéo	rité de la Conf	iguration	Option	UINT	(variable)	
	La valeur de	cet attribut perme	t de vérifier la v	alidité de	la configuratio	n du produit. Celui-ci	modifie cet attribut de	
	manière auto	omatique lorsque	la valeur d'un a	ittribut nor	n volatile est m	odifiée. Le comporte	ment du produit lors de	
	la détection c	d'une erreur d'int	égrité de la co	onfiguration	n est spécifiqu	ie à chaque type de	e produit. De même, la	
	méthode de	calcul de la valeur	⁻ de cet attribut	dépend er	ntièrement du J	produit : CRC, comp	teur unitaire, etc.	
	Cet attribut	permet donc à u	ın maître Dev	/iceNet, p	oar exemple,	de vérifier que la c	onfiguration du produit	
	DeviceNet n'a	a pas été modifiée.						
	NOTE : En pl	lus de calculer la	valeur de cet a	attribut, Ia	passerelle l	_UFP9 utilise sa DE	L G DEVICE STATUS pour	
	signaler lorsqu	ue sa configuration	n n'est pas valio	de (DEL da	ans un état clig	notant rouge/vert).		
Servio	es de l'insta	ance 0x01 de la	classe 0x01					
Co	de du Nom	du service	Exigence	Descrip	tion			

service	Nom du service	Lxigence	
0x05	Reset	Requis	Ce service permet de réinitialiser la passerelle.
0x0E	Get_Attribute_Single	Requis	Ce service permet de lire la valeur de l'un des attributs de l'instance.

Message Router Object (classe 0x02)

L'objet « Message Router » est l'élément par lequel tous les objets de type « Explicit messages » transitent afin d'être aiguillés vers les objets auxquels ils sont destinés. Il ne possède qu'une seule instance (Instance ID = 0x01). Cet objet est décrit dans le chapitre 6-3. du tome II des spécifications DeviceNet.

Attributs de la classe 0x02

ID	Accès	Nom	Besoin	Туре	Valeur	Description
0x01	Get	Revision	Option	UINT	1	Indice de révision de la classe du « Message Router Object ».

Services de la classe 0x02

Code du service	Nom du service	Besoin	Description
0x0E	Get_Attribute_Single	Requis	Ce service permet de lire la valeur de l'un des attributs de la classe.

Attributs de l'instance 0x01 de la classe 0x02

Cette instance ne possède aucun attribut.

DeviceNet Object (classe 0x03)

L'objet « DeviceNet » ne possède qu'une seule instance (Instance ID = 0x01). Cet objet contient l'état et la configuration générale du nœud de la passerelle sur le réseau DeviceNet. Il est décrit dans le chapitre 5-5. du tome I des spécifications DeviceNet. La passerelle LUFP9 est un abonné du type « Group 2 only server » (voir chapitre 7-9.du tome I des spécifications DeviceNet).

Attributs de la classe 0x03

ID	Accès	Nom	Besoin	Туре	Valeur	Description
0x01	Get	Revision	Requis	UINT	2	Indice de révision de la définition de la classe du « DeviceNet Object » actuellement utilisé pour l'implémentation des fonctions de communications DeviceNet de la passerelle. (1)

(1) Cet indice doit être compris entre 1 et 65 535 et sera incrémenté si la définition de la classe est remplacée par une définition plus récente.

Services de la classe 0x03

Code du service	Nom du service	Besoin	Description
0x0E	Get_Attribute_Single	Option	Ce service permet de lire la valeur de l'un des attributs de la classe.

Attributs de l'instance 0x01 de la classe 0x03

ID	Accès	Nom	Besoin	Туре	Valeur					
0x01	Get	MAC ID	Requis	USINT	0 à 63					
	La valeur	a valeur de cet attribut correspond à l'adresse de la passerelle sur le réseau DeviceNet (MAC ID), c'est-								
	à-dire à l	-dire à l'adresse qui est configurée à l'aide des commutateurs décrits dans le chapitre 2.7.2 Codage de								
	l'adresse	de la passerelle.								
0x02	Get	Vitesse de transmission	Option	USINT	0 à 2					
	La valeur de cet attribut correspond à la vitesse de communication du réseau DeviceNet, telle qu'elle a été									
	configurée	configurée sur la passerelle à l'aide des commutateurs décrits dans le chapitre 2.7.1 Codage de la vitesse								
	DeviceNe	et Cette vitesse doit être la même pour	tous les abor	nnés du réseau De	viceNet. Les différentes					
	valeurs p	ossibles pour cet attribut sont : 0 (125 kbits	s/s), 1 (250 kbi	its/s) et 2 (500 kbits/s).					

ID	Accès	Nom	Besoin	Туре	Valeur					
0x05	Get	Informations sur l'allocation	Requis	BYTE , USINT	(variable)					
	Cet attribut fournit des renseignements généraux sur la méthode d'allocation DeviceNet actuellement utilisée.									
	Elle est co	Elle est composée du « choix d'allocation », au format BYTE, et du « MAC ID du maître », au format USINT et								
	dont la va	aleur est comprise entre 0 et 63. Si le	e « MAC ID du maît	re » est égal à 255 (ce qui est le cas lors de					
	l'initialisa	l'initialisation de la passerelle), cela signifie qu'aucune allocation n'a eu lieu dans le cadre de l'utilisation du								
	« Jeu Pré	défini des Connexions Maître/Escl	ave ». Reportez-vous	s aux chapitres 3-4.,	5-5.4.2. et 7. du tome I					
	des spéci	ifications DeviceNet pour de plus amp	ples détails à ce suje	t.						
	Exemple :	0x03, 0x00.								

Services de l'instance 0x01 de la classe 0x03

Code du service	Nom du service	Besoin	Description
0x0E	Get_Attribute_Single	Option	Ce service permet de lire la valeur de l'un des attributs de l'instance.
0x4B	Allocate Master/Slave Connection Set	Option	Ce service permet d'allouer la connexion maître/esclave à un maître DeviceNet, sur demande de ce dernier.
0x4C	Release Master/Slave Connection Set	Option	Ce service permet de libérer la connexion maître/esclave précédemment allouée à un maître DeviceNet, sur demande de ce dernier.

Assembly Objects (Classe 0x04)

En règle générale, les objets de la classe « Assembly » servent à regrouper au sein d'un attribut unique des attributs (données) appartenant à des objets différents. Cela permet d'y avoir accès à l'aide d'un seul message. Dans le cas de la passerelle LUFP9, cette classe possède seulement 2 instances, chacune d'entre elles étant affectée à la zone d'entrée (Instance ID = 0x64) ou à la zone de sortie (Instance ID = 0x96) de la passerelle. Cet objet est décrit dans le chapitre 6-5. du tome II des spécifications DeviceNet.

La première instance (Instance ID = 0x64) est affectée à la zone des données d'entrée de la passerelle. Cette zone d'entrée couvre l'ensemble des emplacements mémoire recevant une donnée issue d'une réponse Modbus à transmettre au maître DeviceNet. La seconde instance (Instance ID = 0x96) est affectée à la zone des données de sortie de la passerelle. Cette zone de sortie couvre l'ensemble des emplacements mémoire recevant une donnée à placer dans d'une requête Modbus, c'est-à-dire toutes les données qui sont transmises par le maître DeviceNet.

Attributs de la classe 0x04

ID	Accès	Nom	Besoin	Туре	Valeur	Description
0x01	Get	Revision	Requis	UINT	2	Indice de révision de la classe du « Assembly Object ».

Services de la classe 0x04

Code du service	Nom du service	Besoin	Description
0x0E	Get_Attribute_Single	Option	Ce service permet de lire la valeur de l'un des attributs de la classe.

Attributs de l'instance 0x64 de la classe 0x04 (ENTREES MODBUS)

ID	Accès	Nom	Besoin	Туре	Valeur			
0x03	Get	Données	Requis	USINT []	(tableau de valeurs)			
	Les donne l'objet I/O Dans le c passerelle correspon des donr	Données Requis USINT [] (tableau de valeurs) ées regroupées au sein de cet attribut correspondent à celles de l'attribut 0x01 de l'instance 0x01 de Data Input Mapping. cas de la configuration par défaut, la taille de l'instance 0x64 (zone des données d'entrée de la e) est égale à 32 octets et les données qui sont associées à l'attribut 0x03 de cette instance dent à ce qui est décrit dans l'Appendix C: Exemple d'utilisation (RSLogix 500), Zone mémoire pées d'entrée						

Attributs de l'instance 0x96 de la classe 0x04 (SORTIES MODBUS)

ID	Accès	Nom	Exigence	Туре	Valeur				
0x03	Get/Set	Données	Requis	USINT []	(tableau de valeurs)				
	Les donné l'objet I/O Dans le c la passe instance Zone mé	onnéesRequisUSINT [](tableau de valeurs)s regroupées au sein de cet attribut correspondent à celles de l'attribut 0x01 de l'instance 0x01 de ata Output Mapping.s de la configuration par défaut, la taille de l'instance 0x96 (zone des données de sortie de lle) est égale à 32 octets et les données qui sont associées à l'attribut 0x03 de cette prrespondent à ce qui est décrit dans l'Appendix C: Exemple d'utilisation (RSLogix 500), oire des données de sortie.							

Services des instances 0x64 et 0x96 de la classe 0x04

Code du service	Nom du service	Besoin	Description
0x0E	Get_Attribute_Single	Requis	Ce service permet de lire le tableau de valeurs qui correspond à l'attribut 0x03 de l'une des instances du « Assembly Object ».
0x10	Get_Attribute_Single	Option	Ce service permet d'écrire un tableau de valeurs dans le tableau de l'attribut 0x03 de l'une des instances du « Assembly Object ».

Connection Object (Classe 0x05)

Dans le cas de la passerelle LUFP9, l'objet « Connection » possède jusqu'à quatre instances (Instance ID = 0x01 à 0x04). Chacune de ces instances représente l'une des deux extrémités d'une connexion virtuelle établie entre deux nœuds du réseau DeviceNet, en l'occurrence le nœud du maître DeviceNet et le nœud de la passerelle. Chaque instance de cet objet appartient à l'un des deux types de connexions suivants : Connexion explicite, qui permet de faire transiter des *Explicit Messages*, ou connexion implicite (*I/O Connections*). Cet objet est décrit dans le chapitre 5-4. du tome II des spécifications DeviceNet.

Les quatre instances de l'objet « Connection » de la passerelle LUFP9 sont brièvement décrites dans le tableau suivant, avant d'être détaillées dans la suite de ce chapitre :

Instance ID	Type de connexion	Nom de la connexion
0x01	Explicit Messaging	Explicit Connection
0x02	I/O Connection	Polled Command/Response Connection
0x03	I/O Connection	Bit Strobed Command/Response Connection
0x04	I/O Connection	Change-of-State / Cyclic (Acknowledged) Connection

Chaque message d'une connexion de type « Explicit Messaging » contient l'adressage complet et les valeurs de l'attribut concerné, ainsi que le Code de Service décrivant l'action à entreprendre.

Chaque message d'une connexion de type « I/O Connection » contient uniquement des données d'E/S. L'ensemble des informations décrivant l'utilisation de ces données sont situées dans l'instance du « Connection Object » associée à ce message.

L'objet « Change-of-State / Cyclic Connection » (Instance ID 0x04) permet de sélectionner une connexion « Change-of-state » (COS) ou une connexion « Cyclic ».

La connexion « Change-of-state » permet à la passerelle de produire ses données uniquement sur changement de leurs valeurs ou sur expiration d'une temporisation appelée « heartbeat rate ». Une borne temporelle inférieure permet d'empêcher cette connexion de monopoliser la bande passante du réseau DeviceNet si les valeurs de ses données produites changent trop souvent.

Le passage en mode « Cyclic » permet de réduire les échanges effectués via cette connexion si la période de mise à jour (échantillonnage) des données produites est lente. En réglant le temps de cycle de la connexion sur la valeur de cette période, les données produites correspondent exactement aux échantillons des données, sans perte ni répétition d'échantillons.

FONCTIONNEMENT IMPREVU DU SYSTEME

Vous devez configurer l'objet « Change-of-State / Cyclic Connection » correctement. Dans le cas contraire, il affectera les communications sur l'ensemble du réseau DeviceNet network, provoquant la saturation du bus et l'absence de transmission de données depuis les autres esclaves.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, de graves blessures ou des dommages matériels.

ID	Accès	Nom	Besoin	Туре	Valeur	Description
0x01	Get	Revision	Option	UINT	1	Indice de révision de la classe du « Connection Object ».
0x64	Get/Set	Polled production	Option	USINT	0	Indice de la zone d'entrée utilisée par la passerelle pour les productions de sa connexion « Polled Command/Response ».
0x65	Get/Set	Polled consumption	Option	USINT	0	Indice de la zone de sortie utilisée par la passerelle pour les consommations de sa connexion « Polled Command/Response ».
0x66	Get/Set	Strobed production	Option	USINT	0	Indice de la zone d'entrée utilisée par la passerelle pour les productions de sa connexion « Bit Strobed Command/Response ».
0x67	Get/Set	Strobed consumption	Option	USINT	0	Indice de la zone de sortie utilisée par la passerelle pour les consommations de sa connexion « Bit Strobed Command/Response ».
0x68	Get/Set	COS production	Option	USINT	0	Indice de la zone d'entrée utilisée par la passerelle pour les productions de sa connexion « Bit Strobed Command/Response ».

Attributs de la classe 0x05

Services de la classe 0x05

Code du service	Nom du service	Besoin	Description
0x0E	Get_Attribute_Single	Requis	Ce service permet de lire la valeur de l'un des attributs de la classe.

Attributs de l'instance 0x01 de la classe 0x05 : Explicit Connection

ID	Accès	Nom	Besoin	Туре	Valeur		
0x01	Get	Etat	Requis	USINT	0 à 5		
	Cet attribut représente l'état de l'objet « Explicit Connection ». Les valeurs supportées par la passerelle LUFP9 sont les suivantes : 0 (inexistant), 1 (en cours de configuration), 3 (connexion établie), 4 (en timeout) et 5 (suppression différée). Reportez-vous aux figures 5.16 et 7.4 du tome I des spécifications DeviceNet pour de plus amples renseignements à ce sujet.						
0x02	Get	Type d'instance	Requis	USINT	0		
	Cet attribut définit le type de connexion de l'instance : Messaging connection (0) ou I/O connection (1).						

ID	Accès	Nom	Besoin	Туре	Valeur			
0x03	Get/Set	Déclencheur de la classe transport	Requis	BYTE	0x83			
	Cet attrib	out définit le comportement de la connexion.	Dans le	cas de l'objet « E	xplicit Connection » de la			
	passerell	le LUFP9, cet attribut prend la valeur 0x83, déco	omposée de	e la manière suivan	ite :			
	Bits 0-3 = 2#0011 Classe de transport = Classe 3.							
	Bits 4-6 =	2#xxx Valeur ignoree dans le cas d'un serve	eur de donr	nées.				
	Bit / =	2#1 La passerelle se comporte comme u client DeviceNet.	in serveur	de donnees repu	ndant aux requetes a un			
0x04	Get/Set	ID des productions de la connexion	Requis	UINT	2#11• ••xx xxxx			
	La valeur en émissie de la pas Exemple : l'adresse	 de cet attribut est placée dans le Champ d'Iden on (messages du groupe 3). Le terme « xx xxxx » serelle. Le terme « ••• » représente l'ID du messi c 0x070A = 2#111 0000 1010 (messages du gr e 10). 	tification du > représente age. roupe 3 ; 1	i protocole CAN lo e les 6 bits de l'adi ID des messages	resque la connexion passe resse du nœud DeviceNet = 4 ; passerelle située à			
0x05	Get/Set	ID des consommations de la connexion	Requis	UINT	2#11∙ ••xx xxxx			
	La valeur	de cet attribut correspond au contenu du Chan	np d'Identif	rication du protoco	le CAN des messages que			
	la connex	xion doit recevoir (messages du groupe 3). Le t	terme « xx	xxxx » représente	les 6 bits de l'adresse du			
	nœud De	viceNet. Le terme « ••• » représente l'ID du mess	age.					
	Exemple :	0x0601 = 2#110 0000 0001 (messages au g	jroupe 3 ;	ID des messages	= 0; producteur situe a			
0x06	Get/Set	Caractéristiques initiales de la comm	Requis	BYTE	0x21			
UNUC	Cet attrib	ut définit le ou les Groupes de Messages par les	nuels les r	productions et les c	onsommations associées à			
	l'objet «	Explicit Connection » sont effectuées. Reporte:	z-vous aux	chapitres 3-2.	et 5-4.3.6. du tome l des			
	spécifica	tions DeviceNet pour de plus amples détails à ce	sujet.	•				
0x07	Get/Set	Taille des productions de la connexion	Requis	UINT	516			
	Nombre I	maximum d'octets pouvant être transmis via la co	nnexion d	e cette instance.				
0x08	Get/Set	Taille des consommations de la connexio	n Requ	is UINT	516			
	Nombre I	maximum d'octets pouvant être reçus via la conn	exion de c	ette instance.				
0x09	Get/Set	Fréquence prévisionnelle des échanges (Expected_packet_rate)	Requis	UINT	10 000 (unité = 1 ms, par pas de 10 ms)			
	Cet attrib de la Ten Connectio renseigne	ut permet à la passerelle de calculer les valeurs nporisation d'Inactivité / du Chien de Garde pou on ». Reportez-vous au chapitre 5-4.4. du tome ments au sujet de ces temporisations.	de la Tem Ir les écha I des spé	porisation du Décle anges effectués à cifications Device	enchement de l'Emission et l'aide de l'objet « Explicit Net pour de plus amples			
0x0C	Get/Set	Action sur declenchement du chien de garde	Requis		3			
	Cet attrib différentes (Suppress	ut définit l'action entreprise sur decienchement du s valeurs possibles sont les suivantes : 0 (Pass sion Différée).	age en tin	jarde ou sur macu neout), 1 (Suppre	vité de la connexion. Les ssion Automatique) et 3			
0x0D	Get/Set	Productions : Longueur du chemin	Requis	UINT	0			
	Taille du	tableau d'USINT de l'attribut 0x0E (chemin des	productions	s de la connexion)	·			
0x0E	Get/Set	Productions : Chemin de la connexion	Requis	USINT []	(chemin vide)			
	Cet attrib produire I connexior	ut définit le chemin local (sans MAC ID) de l'o es données de la connexion. Dans le cas p n « Explicit Connection ».	objet Devi présent, il r	ceNet de la pass n'y a pas de cher	serelle qui est utilisé pour nin de production pour la			
0x0F	Get/Set	Consommations : Longueur du chemin	Requis	UINT	0			
	Taille du	tableau d'USINT de l'attribut 0x10 (chemin des o	consommat	tions de la connex	ion).			
0x10	Get/Set	Consommations : Chemin de la connexion	Requis	USINT []	(chemin vide)			
	Cet attrib recevoir I consomm	out définit le chemin local (sans MAC ID) de l' es données consommées par la connexion ation pour la connexion « Explicit Connection ».	objet Dev n. Dans le	viceNet de la pas e cas présent, il l	sserelle qui est destiné à n'y a pas de chemin de			

Attributs de l'instance 0x02 de la classe 0x05 : Polled Command/Response Connection

ID	Accès	Nom	Besoin	Туре	Valeur	
0x01	Get	Etat	Requis	USINT	0 à 4	
	Cet attribut passerelle timeout). Re renseigneme	représente l'état de l'objet « Polled Command/Resp LUFP9 sont les suivantes : 0 (inexistant), 1 (en cou eportez-vous aux figures 5.16 et 7.4 du tome I des ents à ce sujet.	oonse Conne rs de configu s spécificat	ction ». Les va uration), 3 (cor ions DeviceNe	aleurs supportées par la nnexion établie) et 4 (en et pour de plus amples	
0x02	Get	Type d'instance	Requis	USINT	1	
	Cet attribut	définit le type de connexion de l'instance : Messagin	g connectior	n (0) ou I/O cor	nnection (1).	
0x03	Get/Set	Déclencheur de la classe transport	Requis	BYTE	0x82	
	Cet attribut Connection	: définit le comportement de la connexion. Dans » de la passerelle LUFP9, cet attribut prend la valé	s le cas de eur 0x82, dé	l'objet « Poll composée de l	ed Command/Response a manière suivante :	
	Bits $4_{-6} = 2t$	tvvv Valeur ignorée dans le cas d'un serveur de	données			
	Bit $7 = 2#$	41La passerelle se comporte comme un se client DeviceNet.	rveur de do	nnées répond	lant aux requêtes d'un	
0x04	Get/Set	ID des productions de la connexion	Requis	UINT	2#0•• ••xx xxxx	
	La valeur d en émission de la passe Exemple : 0 l'adresse 10	e cet attribut est placée dans le Champ d'Identificat (messages du groupe 1). Le terme « xx xxxx » repre erelle. Le terme « •• •• » représente l'ID du message x03CA = 2#011 1100 1010 (messages du groupe 0).	ion du proto ésente les 6 e 1 ; ID des	cole CAN lors bits de l'adres messages = 1	que la connexion passe sse du nœud DeviceNet 15 ; passerelle située à	
0x05	Get/Set	ID des consommations de la connexion	Requis	UINT	2#10x xxxx x•••	
	La valeur de la connexion nœud Devid Exemple : 0 l'adresse 10	e cet attribut correspond au contenu du Champ d'I on doit recevoir (messages du groupe 2). Le terme ceNet. Le terme « ••• » représente l'ID du message. 0x0455 = 2#100 0101 0101 (messages du group 0).	dentification « x xxxx x » e 2 ; ID des	du protocole représente les s messages =	CAN des messages que s 6 bits de l'adresse du = 5 ; producteur situé à	
0x06	Get/Set	Caractéristiques initiales de la comm.	Requis	BYTE	0x01	
	Cet attribut l'objet « Pol tome I des s	définit le ou les Groupes de Messages par lesquels led Command/Response Connection » sont effectuée pécifications DeviceNet pour de plus amples détails	i les producti es. Reportez s à ce sujet.	ons et les con -vous aux cha	sommations associées à pitres 3-2. et 5-4.3.6. du	
0x07	Get/Set	Taille des productions de la connexion	Requis	UINT	(taille de la zone d'entrée)	
	Nombre ma être égale à défaut de d'entrée « Ir	aximum d'octets pouvant être transmis via la connex la taille de la zone d'entrée choisie à l'aide de l'a la passerelle LUFP9, la valeur de cet attribut e aput1 ».	ion de cette ttribut 0x0E st égale à 3	instance. La va . Dans le cas 82, c'est-à-dire	aleur de cet attribut doit de la configuration par e à la taille de la zone	
0x08	Get/Set	Taille des consommations de la connexion	Requis	UINT	(taille de la zone de sortie)	
	Nombre maximum d'octets pouvant être reçus via la connexion de cette instance. La valeur de cet attribut doit être égale à la taille de la zone de sortie choisie à l'aide de l'attribut 0x10. Dans le cas de la configuration par défaut de la passerelle LUFP9, la valeur de cet attribut est égale à 32, c'est-à-dire à la taille de la zone d'entrée « Output1 ».					
0x09	Get/Set	Fréquence prévisionnelle des échanges (Expected_packet_rate)	Requis	UINT	80 (unité = 1 ms, par pas de 10 ms)	
	Cet attribut	définit la périodicité des échanges effectués via les	connexion	s de cette insta	ance.	
0x0C	Get/Set	Action sur déclenchement du chien de garde	Requis	USINT	0	
	Cet attribut différentes v Automatiqu	définit l'action entreprise sur déclenchement du chier valeurs possibles sont les suivantes : 0 (Passage e re) et 3 (Suppression Différée).	n de garde o n timeout),	u sur inactivit 1 (Suppression	é de la connexion. Les n Automatique), 2 (RAZ	
0x0D	Get/Set	Productions : Longueur du chemin	Requis	UINT	6	
	Taille du tab	leau d'USINT de l'attribut 0x0E (chemin des production	ons de la cor	nexion).		

ID	Accès	Nom	Besoin	Туре	Valeur			
0x0E	Get/Set	Productions : Chemin de la connexion	Requis	USINT []	0x 20 04 24 64 30 03			
	Cet attribut définit le chemin local (sans MAC ID) de l'objet DeviceNet de la passerelle qui est utilisé pour produire les données de la connexion. Dans le cas présent, le chemin de production par défaut pour la connexion « Polled Command/Response Connection » désigne l'attribut 0x03 de l'instance 0x64 de la classe							
	0x04. c'est-à-dire les données de la zone d'entrée « Input1 ».							
	NOTE : La modification de la valeur de l'attribut 0x64 de l'instance 0x00 de la classe 0x04 (paramètre EDS « Polled production ») a une influence directe sur la valeur de l'attribut présenté ici, puisque le chemin de la connexion correspondante est modifié pour qu'il permette d'avoir accès à la zone d'entrée sélectionnée. Ces modifications ne doivent avoir lieu qu'au moyen du fichier EDS fourni avec la passerelle.							
0x0F	Get/Set	Consommations : Longueur du chemin	Requis	UINT	6			
	Taille du t	ableau d'USINT de l'attribut 0x10 (chemin des c	onsommatio	ns de la connexior	ı).			
0x10	Get/Set	Consommations : Chemin de la connexion	Requis	USINT []	0x 20 04 24 96 30 03			
	Cet attribut définit le chemin local (sans MAC ID) de l'objet DeviceNet de la passerelle qui est destiné à recevoir les données consommées par la connexion. Dans le cas présent, le chemin de consommation par défaut pour la connexion « Polled Command/Response Connection » désigne l'attribut 0x03 de l'instance 0x96 de la classe 0x04, c'est-à-dire les données de la zone d'entrée « Output1 ». NOTE : La modification de la valeur de l'attribut 0x65 de l'instance 0x00 de la classe 0x04 (paramètre EDS « Polled consumption ») a une influence directe sur la valeur de l'attribut présenté ici, puisque le chemin de la connexion correspondante est modifié pour qu'il permette d'avoir accès à la zone de sortie sélectionnée. Ces modifications ne doivent avoir lieu qu'au moyen du fichier EDS fourni avec la passerelle.							

Attributs de l'instance 0x03 de la classe 0x05 : Bit Strobed Command/Response Connection

ID	Accès	Nom	Besoin	Туре	Valeur			
0x01	Get	Get Etat Requis USINT 0 à 4						
	Cet attribut représente l'état de l'objet « Bit Strobed Command/Response Connection ». Les valeurs supportées par la passerelle LUFP9 sont les suivantes : 0 (inexistant), 1 (en cours de configuration), 3 (connexion établie) et 4 (en timeout). Reportez-vous aux figures 5.16 et 7.4 du tome I des spécifications DeviceNet pour de plus amples renseinnements à ce suiet							
0x02	Get	Type d'instance	Requis	USINT	1			
	Cet attribu	it définit le type de connexion de l'instance : Mes	saging conn	ection (0) ou I/O c	onnection (1).			
0x03	Get/Set	Déclencheur de la classe transport	Requis	BYTE	0x83			
	Cet attribut définit le comportement de la connexion. Dans le cas de l'objet « Bit Strobed Command/Response Connection » de la passerelle LUFP9, cet attribut prend la valeur 0x83, décomposée de la manière suivante : Bits 0-3 = 2#0011 Classe de transport = Classe 3. Bits 4-6 = 2#xxx Valeur ignorée dans le cas d'un serveur de données. Bit 7 = 2#1 La passerelle se comporte comme un serveur de données répondant aux requêtes d'un client DeviceNet							
0x04	Get/Set	ID des productions de la connexion	Requis	UINT	2#0•• ••xx xxxx			
	La valeur de cet attribut est placée dans le Champ d'Identification du protocole CAN lorsque la connexion passe en émission (messages du groupe 1). Le terme « xx xxxx » représente les 6 bits de l'adresse du nœud DeviceNet de la passerelle. Le terme « •• •• » représente l'ID du message. Exemple : 0x038A = 2#011 1000 1010 (messages du groupe 1 ; ID des messages = 14 ; passerelle située à l'adresse 10)							
0x05	Get/Set	ID des consommations de la connexion	Requis	UINT	2#10x xxxx x•••			
	La valeur de cet attribut correspond au contenu du Champ d'Identification du protocole CAN des messages que la connexion doit recevoir (messages du groupe 2). Le terme « x xxxx x » représente les 6 bits de l'adresse du nœud DeviceNet. Le terme « ••• » représente l'ID du message. Exemple : 0x0400 = 2#100 0000 0000 (messages du groupe 2 ; ID des messages = 0 ; producteur situé à l'adresse 0).							
0x06	Get/Set	Caractéristiques initiales de la comm.	Requis	BYTE	0x02			
	Cet attribu à l'objet « 4.3.6. du t	it définit le ou les Groupes de Messages par les Bit Strobed Command/Response Connection » ome I des spécifications DeviceNet pour de plus	squels les pro sont effectue s amples déta	oductions et les co ées. Reportez-vou ails à ce sujet.	onsommations associées s aux chapitres 3-2. et 5-			

ID	Accès	Nom	Besoin	Туре	Valeur				
0x07	Get/Set	Taille des productions de la connexion	Requis	UINT	(taille de la zone d'entrée)				
	Nombre maximum d'octets pouvant être transmis via la connexion de cette instance. La valeur de cet attribut doit être égale à la taille de la zone d'entrée choisie à l'aide de l'attribut 0x0E. Dans le cas de la configuration par défaut de la passerelle LUFP9, la valeur de cet attribut est égale à 0, car aucune zone d'entrée n'est attribuée à l'objet « Bit Strobed Command/Response Connection ». Taille maximale = 8 octets.								
0x08	Get/Set	Taille des consommations de la connexion	Requis	UINT	(taille de la zone de sortie)				
	La valeur Connectio	de cet attribut n'est pas significative dans le n ». Cette valeur est fixée à 8.	e cas de l'ol	bjet « Bit Strob	ed Command/Response				
0x09	Get/Set	Fréquence prévisionnelle des échanges (Expected_packet_rate)	Requis	UINT	80 (unité = 1 ms, par pas de 10 ms)				
	Cet attribu	t définit la périodicité des échanges effectués via	les connexior	ns de cette instar	nce.				
0x0C	Get/Set	Action sur déclenchement du chien de garde	Requis	USINT	0				
	Cet attribu différentes Automatio	ut définit l'action entreprise sur déclenchement du s valeurs possibles sont les suivantes : 0 (Passague) et 3 (Suppression Différée).	chien de gar ge en timeou	de ou sur inactiv t), 1 (Suppressio	vité de la connexion. Les on Automatique), 2 (RAZ				
0x0D	Get/Set	Productions : Longueur du chemin	Requis	UINT	0				
	Taille du t	ableau d'USINT de l'attribut 0x0E (chemin des pro	ductions de la	a connexion).					
0x0E	Get/Set	Productions : Chemin de la connexion	Requis	USINT []	(chemin de la zone)				
	Cet attribut définit le chemin local (sans MAC ID) de l'objet DeviceNet de la passerelle qui est utilisé pour produire les données de la connexion. Dans le cas présent, le chemin de production pour la connexion « Bit Strobed Command/Response Connection » correspond à la zone d'entrée affectée à la connexion « Polled Command/Response Connection » à l'aide du paramètre EDS « Strobed production ».								
0x0F	Get/Set	Consommations : Longueur du chemin	Requis	UINT	0				
	Taille du t	ableau d'USINT de l'attribut 0x10 (chemin des cor	nsommations	de la connexion)					
0x10	Get/Set	Consommations : Chemin de la connexion	Requis	USINT []	(chemin de la zone)				
	Cet attribut définit le chemin local (sans MAC ID) de l'objet DeviceNet de la passerelle qui est destiné à recevoir les données consommées par la connexion. Dans le cas présent, le chemin de consommation pour la connexion « Bit Strobed Command/Response Connection » correspond à la zone de sortie qui a été affectée à cette connexion à l'aide du paramètre EDS « Strobed consumption ».								

Attributs de l'instance 0x04 de la classe 0x05 : Change-of-State / Cyclic (Acknowledged) Connection

ID	Accès	Nom	Besoin	Туре	Valeur		
0x01	Get	Etat	Requis	USINT	0 à 4		
	Cet attribut représente l'état de l'objet « Change-of-State / Cyclic (Acknowledged) Connection ». Les val supportées par la passerelle LUFP9 sont les suivantes : 0 (inexistant), 1 (en cours de configuration (connexion établie) et 4 (en timeout). Reportez-vous aux figures 5.16 et 7.4 du tome I des spécificar DeviceNet pour de plus amples renseignements à ce sujet.						
0x02	Get	Type d'instance	Requis	USINT	1		
	Cet attribu	t définit le type de connexion de l'instance : Mess	aging connect	ion (0) ou I/O c	connection (1).		
0x03	Get/Set	Déclencheur de la classe transport	Requis	BYTE	0x12 ou 0x02		
	Cet attrib (Acknowlet la manière Bits 0-3 = Bits 4-6 = Bit 7 =	ut définit le comportement de la connexion. I edged) Connection » de la passerelle LUFP9, cet a e suivante : 2#0010 Classe de transport = Class 2#001 ou 2#000 Mode « Change-of-State » (2#0	Dans le cas attribut prend l e 2. (2#001) ou mo	de l'objet « C a valeur 0x12 d de « Cyclic » (change-of-State / Cyclic ou 0x02, décomposée de 2#000).		

ID	Accès	Nom	Besoin	Туре	Valeur			
0x04	Get/Set	ID des productions de la connexion	Requis	UINT	2#0•• ••xx xxxx			
	en émission (messages du groupe 1). Le terme « xx xxxx » représente les 6 bits de l'adresse du nœud DeviceNet de la passerelle. Le terme « •• •• » représente l'ID du message. Exemple : 0x034A = 2#011 0100 1010 (messages du groupe 1 ; ID des messages = 13 ; passerelle située à l'adresse 10).							
0x05	Get/Set	ID des consommations de la connexion	Requis	UINT	2#10x xxxx x•••			
	La valeur la connexi nœud Dev Exemple : l'adresse	de cet attribut correspond au contenu du C ion doit recevoir (messages du groupe 2). viceNet. Le terme « ••• » représente l'ID du 0x0452 = 2#100 0101 0010 (messages	Champ d'Identi Le terme « x : i message. du groupe 2 ;	fication du protocole xxxx x » représente le ID des messages =	CAN des messages que es 6 bits de l'adresse du = 2 ; passerelle située à			
0x06	Get/Set	Caractéristiques initiales de la comm.	Requis	BYTE	0x01			
	Cet attribu à l'objet désigne le pour de pl	ut définit le ou les Groupes de Messages p « Change-of-State / Cyclic (Acknowledge es groupes 1 et 2. Reportez-vous aux chap us amples détails à ce sujet.	ar lesquels les d) Connection hitres 3-2. et 5-	productions et les co » sont effectuées. 4.3.6. du tome I des	bonsommations associées Dans le cas présent, il spécifications DeviceNet			
0x07	Get/Set	Taille des productions de la connexion	Requis	UINT	(taille de la zone d'entrée)			
	Nombre m être égale défaut de l'objet « C	haximum d'octets pouvant être transmis via à la taille de la zone d'entrée choisie à l' la passerelle LUFP9, la valeur de cet attrib hange-of-State / Cyclic (Acknowledged) Co	la connexion d' aide de l'attribut est égale à onnection ».	de cette instance. La out 0x0E. Dans le cas 0, car aucune zone o	valeur de cet attribut doit s de la configuration par d'entrée n'est attribuée à			
0x08	Get/Set	Taille des consommations de la connexion	Requis	UINT	0			
	Nombre m ne conson	naximum d'octets pouvant être reçus via la nme aucune donnée via cette connexion, la	connexion de a valeur de cet	e cette instance. Puiso attribut restera égale	que la passerelle LUFP9 à 0.			
0x09	Get/Set	Fréquence prévisionnelle des échanges (Expected_packet_rate)	Requis	UINT	0 (unité = 1 ms, par pas de 10 ms)			
	Cet attribu	it définit la périodicité des échanges effectu	iés via les coni	nexions de cette insta	nce.			
0x0C	Get/Set	Action sur déclenchement du chien de garde	Requis	USINT	0			
	Cet attribu différentes Automatiq	ut définit l'action entreprise sur déclenchem s valeurs possibles sont les suivantes : 0 (l ue) et 3 (Suppression Différée).	ent du chien d Passage en tir	le garde ou sur inactiv neout), 1 (Suppressio	vité de la connexion. Les on Automatique), 2 (RAZ			
0x0D	Get/Set	Productions : Longueur du chemin	Requis	UINT	0			
	Taille du ta	ableau d'USINT de l'attribut 0x0E (chemin d	des production	s de la connexion).				
0x0E	Get/Set	Productions : Chemin de la connexion	Requis	USINT []	(chemin de la zone)			
	cet attribu produire I « Change cette conn	ut definit le chemin local (sans MAC ID) es données de la connexion. Dans le d -of-State / Cyclic (Acknowledged) Connec nexion à l'aide du paramètre EDS « COS pr	de l'objet De cas présent, l tion » corresp roduction ».	viceNet de la passer e chemin de produc ond à la zone de so	relle qui est utilise pour ction pour la connexion rtie qui a été affectée à			
0x0F	Get/Set	Consommations : Longueur du chemin	Requis	UINT	4			
	Taille du ta	ableau d'USINT de l'attribut 0x10 (chemin d	des consomma	tions de la connexion	ı).			
0x10	Get/Set	Consommations : Chemin de la connexion	Requis	USINT []	(chemin de la zone)			
	Cet attribu les donné « Change l'unique ol NOTE : Le quelconqu	It définit le chemin local (sans MAC ID) de es consommées par la connexion. Dans le -of-State / Cyclic (Acknowledged) Connecti bjet de la classe « Acknowledge Handler O e fichier EDS fourni avec la passerelle ne le influence sur la valeur de cet attribut.	l'objet Devicel cas présent, le ion » désigne bject ». e contient pas	Net de la passerelle c e chemin de consomr l'instance 0x01 de la de paramètre dont la	qui est destiné à recevoir nation pour la connexion classe 0x2B, c'est-à-dire a modification aurait une			

Code du service	Nom du service	Besoin	Description
0x0E	Get_Attribute_Single	Requis	Ce service permet de lire la valeur d'un attribut de l'une des instances du « Connection Object ».
0x10	Set_Attribute_Single	Option	Ce service permet d'écrire la valeur d'un attribut de l'une des instances du « Connection Object ».

Attributs des instances 0x01 à 0x04 de la classe 0x05

Acknowledge Handler Object (classe 0x2B)

L'objet « Acknowledge Handler » ne possède qu'une seule instance (Instance ID = 0x01). Cet objet est utilisé par les connexions dont le producteur a besoin de savoir si ses données ont été reçues par son, ou ses, destinataires (consommateurs). Cet objet est décrit dans le chapitre 6-31. du tome II des spécifications DeviceNet.

Attributs de la classe 0x2B

ID	Accès	Nom	Besoin	Туре	Valeur	Description
0x01	Get	Revision	Option	UINT	1	Indice de révision de la classe du « Acknowledge Handler Object ».
0x02	Get	Instance maximum	Option	UINT	1	Numéro maximum de chacune des instances créées au sein de la classe « Acknowledge Handler Object ».

Services de la classe 0x2B

Code du service	Nom du service	Besoin	Description
0x0E	Get_Attribute_Single	Requis	Ce service permet de lire la valeur de l'un des attributs de la classe.

Attributs de l'instance 0x01 de la classe 0x2B

ID	Accès	Nom	Besoin	Туре	Valeur			
0x01	Get/Set	Temporisation d'acquittement	Requis	UINT	20 (unité : 1ms)			
	La valeur de cet attribut détermine la durée de l'attente de l'acquittement du message d'une connexion. Une fois cette durée écoulée, la passerelle procède à la ré-émission du message qui vient de ne pas être acquitté. La valeur de cet attribut doit être comprise entre 1 et 65 535, et sa valeur par défaut est égale à 20.							
0x02	Get/Set	Nombre de ré-émissions	Requis	USINT	1			
	Cet attribut détermine le nombre maximum autorisé de déclenchements successifs du timeout d'acquitteme pour un même message, et donc le nombre de ré-émissions autorisé pour chaque message. La valeur de attribut doit être comprise entre 0 et 255, et sa valeur par défaut est égale à 1.							
0x03	Get/Set	Instance de la connexion COS productrice	Requis	UINT	4			
	La valeur correspon associatio sont destii	de cet attribut est égale au numéro de l'in d à la connexion de type « Change-of-S n permet à ce dernier de transmettre les a nés à celle-ci.	stance (Instan State » associé cquittements c	ce ID) de la classe « ée à l'objet « Acknov qu'il reçoit à la conne:	Connection Object » qui vledge Handler ». Cette kion correspondante s'ils			
0x04	Get	Taille de la liste des acquittements	Option	BYTE	1			
	Cet attrib acquittem passerelle	ut représente le nombre maximum de ents. Si la valeur de cet attribut est nulle, la EUFP9.	membres qu'i taille de la list	l est possible de p e est dynamique, ce	lacer dans la liste des qui n'est pas le cas de la			
0x05	Get	Liste des acquittements	Option	BYTE , USINT []	0, (liste vide)			
	Get Liste des acquittements Option BYTE, USINT[] 0, (liste Vide) Cet attribut correspond à la liste des instances actives de la classe « Connection Object » pour lesquelles la réception d'un acquittement est nécessaire. Il est composé de deux éléments : le nombre de membres (BYTE) et la liste des numéros des instances de la classe « Connection Object » associées (USINT []). La taille de la liste est égale à la valeur du premier élément. Par défaut, la liste est vide (absence du terme de type USINT []) et seul l'élément BYTE est créé. Exemple : « 1, 4 » pour une liste ne comportant qu'une seule instance de la classe « Connection Object ». Cette instance (0x04) correspond à la connexion « Change-of-State / Cyclic (Acknowledged) Connection ».							

ID	Accès	Nom	Besoin	Туре	Valeur				
0x06	Get	Taille de la liste des chemins des données d'acquittement	Option	BYTE	1				
	Cet attribu des donne pas le cas	ut représente le nombre maximum de men ées d'acquittement. Si la valeur de cet attri a de la passerelle LUFP9.	nbres qu'il est but est nulle, l	possible de placer d la taille de la liste est	ans la liste des chemins dynamique, ce qui n'est				
0x07	Get	Liste des chemins des données d'acquittement	Option	BYTE, (UINT, USINT, USINT[])[]	(liste des chemins des données d'acquittement)				
	Cet attrib permettan forcément • Le noi • La lisi	ut correspond à la liste des associations « t de rediriger les données reçues dan des données et cet attribut est donc optio mbre de membres de la liste (BYTE). te des associations « instance de conne	instance de co ns un acquitt nnel. Celui-ci e xion / objet a	onnexion / objet app ement. Un acquitte est composé des élém applicatif consomma	licatif consommateur » ement ne contient pas nents suivants : nteur » (UINT, USINT,				
	est elle	[]) []. La tallie de cette liste est egal e-même composée des éléments suivants numéro de l'instance de la connexion COS	e a la Valeur : acquittée (UII	du premier element,	decrit CI-dessus, et elle				
	 La longueur du chemin de l'objet DeviceNet destiné à recevoir les données de l'acquittement (USINT). 								
	- Le	- Le chemin de l'objet DeviceNet destiné à recevoir les données de l'acquittement (USINT [])							
	Exemple : 0x 01 00 04 06 20 04 24 98 30 01. La valeur de cet attribut signifie que cette liste ne contient qu'un seul élément (0x01), celui-ci faisant référence à l'instance 0x0004 et que le chemin des données d'acquittement (0x06 : longueur de 6 octets) fait référence à l'attribut 0x01 de l'instance 0x98 de la classe 0x04, c'est-à-dire aux données de la zone de sortie n°1, c'est-à-dire « Output1 ».								

Services de l'instance 0x01 de la classe 0x2B

Code du service	Nom du service	Besoin	Description
0x0E	Get_Attribute_Single	Requis	Ce service permet de lire la valeur d'un attribut de l'unique instance du « Acknowledge Handler Object ».
0x10	Set_Attribute_Single	Requis	Ce service permet d'écrire la valeur d'un attribut de l'unique instance du « Acknowledge Handler Object ».

I/O Data Input Mapping Object (classe 0xA0)

L'objet « I/O Data Input Mapping Object » ne possède qu'une seule instance (Instance ID = 0x01) et est spécifique à la passerelle LUFP9. Il contient l'ensemble des données de l'unique zone d'entrée de la passerelle. L'unique attribut (Attribute ID = 0x01) de l'instance de cet objet est associé à la zone d'entrée « Input1 ». Cette zone d'entrée couvre l'ensemble des emplacements mémoire recevant une donnée issue d'une réponse Modbus.

Attributs de la classe 0xA0

ID	Accès	Nom	Besoin	Туре	Valeur	Description
0x01	Get	Revision	Option	UINT	1	Indice de révision de la classe du « I/O Data Input Mapping Object ».
0x64	Get/Set	Input1 offset	Option	USINT	0x0000	Adresse relative du début de la zone d'entrée n°1. (1)
0x6E	Get/Set	Input1 length	Option	USINT	0x0020	Taille, exprimée en octets, de la zone d'entrée n°1. (1)

(1) Ces 2 attributs correspondent aux paramètres « Param6 » et « Param7 » référencés par le fichier EDS fourni avec la passerelle. Leur accès en écriture (Accès = Set) est réservé aux outils de configuration DeviceNet, puisqu'il permet de modifier l'emplacement ou la taille de cette zone de données d'entrée. Le service « Set_Attribute_Single » ne devra donc pas être utilisé avec ces attributs. La modification de l'un de ces deux attributs a des conséquences directes sur l'attribut 0x01 de l'instance 0x01 de l'objet « I/O Data Input Mapping » (taille des données). Cet attribut n'est pas créé si la taille de la zone d'entrée de la passerelle est nulle. L'attribut « Input1 offset » correspond à un décalage depuis le début de la zone mémoire réservée aux données d'entrée (0x0000).

Les valeurs situées dans la colonne « Valeur » correspondent à la configuration par défaut de la passerelle LUFP9 (zone « Input1 » située à l'adresse 0x0000 et comportant 32 octets).

Services de la classe 0xA0

Code du service	Nom du service	Besoin	Description
0x0E	Get_Attribute_Single	Requis	Ce service permet de lire la valeur de l'un des attributs de la classe.

Attributs de l'instance 0x01 de la classe 0xA0

ID	Accès	Nom	Besoin	Туре	Valeur			
0x01	Get	Données	Option	USINT []	(zone d'entrée n°1)			
	Cet attrib	ut correspond à la zone d'entrée « Input1	» de la passe	erelle. Sa lecture perr	met d'obtenir les valeurs			
	de l'ense	mble des données contenues dans cette	zone sous la	forme d'un tableau	I d'octets dont la taille			
	correspond à celle de la zone. Ce même attribut est également impliqué dans l'utilisation de l'instance Assembly							
	Object dé	crite dans l'Appendix E: Commandes Moc	dbus.					
	NOTE : D	ans le cas de la configuration par défaut	, l'attribut 0x0	1 correspond à un ta	bleau de 32 octets dont			
1	le conten	u est décrit dans l'Exemple d'utilisation (l	RSLogix 500), Zone mémoire des	données d'entrée.			

Services de l'instance 0x01 de la classe 0xA0

Code du service	Nom du service	Besoin	Description
0x0E	Get_Attribute_Single	Requis	Ce service permet de lire le tableau de valeurs du seul attribut de l'unique instance du « I/O Data Input Mapping Object ».

I/O Data Output Mapping Object (classe 0xA1)

L'objet « I/O Data Output Mapping Object » ne possède qu'une seule instance (Instance ID = 0x01) et est spécifique à la passerelle LUFP9. Il contient l'ensemble des données de l'unique zone de sortie de la passerelle. L'unique attribut (Attribute ID = 0x01) de l'instance de cet objet est associé à la zone de sortie « Output1 ». Cette zone de sortie couvre l'ensemble des emplacements mémoire dont les valeurs sont transmises aux esclaves Modbus via des requêtes Modbus.

Attributs de la classe 0xA1

ID	Accès	Nom	Besoin	Туре	Valeur	Description
0x01	Get	Revision	Option	UINT	1	Indice de révision de la classe du « I/O Data Output Mapping Object ».
0x64	Get/Set	Output1 offset	Option	USINT	0x0000	Adresse relative du début de la zone de sortie n°1. (1)
0x6E	Get/Set	Output1 length	Option	USINT	0x0020	Taille, exprimée en octets, de la zone de sortie n°1. (1)

(1) Ces 2 attributs correspondent aux paramètres « Param18 » et « Param19 » référencés par le fichier EDS fourni avec la passerelle. Leur accès en écriture (Accès = Set) est réservé aux outils de configuration DeviceNet, puisqu'il permet de modifier l'emplacement ou la taille de cette zone de données de sortie. Le service « Set_Attribute_Single » ne devra donc pas être utilisé avec ces attributs. La modification de l'un de ces deux attributs a des conséquences directes sur l'attribut 0x01 de l'instance 0x01 de l'objet « I/O Data Output Mapping » (taille des données). Cet attribut n'est pas créé si la taille de la zone de sortie de la passerelle est nulle. L'attribut « Output1 offset » correspond à un décalage depuis le début de la zone mémoire réservée aux données de sortie (0x0200).

Les valeurs situées dans la colonne « Valeur » correspondent à la configuration par défaut de la passerelle LUFP9 (zone « Output1 » située à l'adresse 0x0200 et comportant 32 octets).

Services de la classe 0xA1

Code du service	Nom du service	Besoin	Description
0x0E	Get_Attribute_Single	Requis	Ce service permet de lire la valeur de l'un des attributs de la classe.

Attributs de l'instance 0x01 de la classe 0xA1

ID	Accès	Nom	Besoin	Туре	Valeur				
0x01	Get/Set	Données	Option	USINT []	(zone de sortie n°1)				
	Cet attribut correspond à la zone d'entrée « Output1 » de la passerelle. Sa lecture permet d'obtenir les valeurs de l'ensemble des données contenues dans cette zone, et son écriture permet de les modifier. Ces valeurs prennent la forme d'un tableau d'octets dont la taille correspond à celle de la zone. Ce même attribut est également impliqué dans l'utilisation de l'instance 0x96 de l'objet « Assembly Object », décrite dans l'Appendix E: Commandes Modbus.								
	NOTE : D contenu e	ans le cas de la configuration par défaut, st décrit dans l'Exemple d'utilisation (RS	l'attribut 0x01 Logix 500), Z	correspond à un tabl one mémoire des dor	eau de 32 octets dont le nnées de sortie.				

Services de l'instance 0x01 de la classe 0xA1

Code du service	Nom du service	Besoin	Description
0x0E	Get_Attribute_Single	Option	Ce service permet de lire le tableau de valeurs du seul attribut de l'unique instance du « I/O Data Output Mapping Object ».
0x10	Set_Attribute_Single	Requis	Ce service permet d'écrire / de modifier toutes les valeurs du seul attribut de l'unique instance du « I/O Data Output Mapping Object ».

Diagnostic Object (Classe 0xAA)

L'objet « Diagnostic Object » ne possède qu'une seule instance (Instance ID = 0x01) et est spécifique à la passerelle LUFP9. Il contient un grand nombre de données de diagnostic de tous niveaux. Par conséquent, certaines d'entre elles ne devront pas être utilisées dans le cadre de la mise en œuvre de la passerelle, car elles sont réservées aux opérations de maintenance effectuées sur la passerelle ou lors du développement de son logiciel. Cependant, les attributs auxquels elles correspondent sont tous décrits ci-dessous dans un souci d'exhaustivité.

Attributs de la classe 0xAA

ID	Accès	Nom	Besoin	Туре	Valeur	Description
0x01	Get	Revision	Option	UINT	1	Indice de révision de la classe de l'objet « Diagnostic Object ».

Services de la classe 0xAA

Code du service	Nom du service	Besoin	Description
0x0E	Get_Attribute_Single	Requis	Ce service permet de lire la valeur de l'un des attributs de la classe.

Attributs de l'instance 0x01 de la classe 0xAA

ID	Accès Nom	Besoin	Туре	Valeur			
0x01	Get Numéro de série du module DeviceNet	Option	UDINT	(variable)			
	La valeur du « numéro de série du module Device DeviceNet de la passerelle, c'est-à-dire la car connecteur DeviceNet. Exemple : 0x 20 DD 00 23.	Net » correspor te sur laquelle	nd au numéro de sér sont situés le bloc d	ie de la carte <i>AnyBus-S</i> de commutateurs et le			
0x02	Get Identifiant du vendeur	Option	UINT	0x0001			
	La valeur de cet attribut est égale à 0X0001 dans le	e cas de la pass	erelle LUFP9.				
	Il est impossible d'utiliser la valeur 0x0000 et les valeurs comprises entre 0x0002 et 0xFFFF sont réservées pour les fournisseurs de la passerelle.						
0x03	Get Type du réseau amont	Option	UINT	0x0025			
	Dans le cas de la passerelle LUFP9, cet attribut prend toujours la même valeur (0x0025), puisqu'il caractérise le réseau DeviceNet. Toute autre valeur serait erronée (exemple : 0x0001 pour un réseau Profibus-DP).						
0x04	Get Version du logiciel du module DeviceNet	Option	UINT	0x0105			
	Cet attribut indique la version du logiciel présent d majeur de cette version est donné par l'octet de p faible, tous deux au format BCD. Exemple : 0x0105	ans la carte <i>An</i> oids fort et son correspond à la	yBus-S DeviceNet de indice mineur est dou version 01.05.	e la passerelle. L'indice nné par l'octet de poids			
0x05	Get Compteur d'interruptions	Option	UINT	(compteur)			
	La valeur du « compteur d'interruptions » est incré gestion du réseau aval Modbus se produit.	mentée d'une u	nité à chaque fois qu	'une interruption liée à la			
0x06	Get Compteur en entrée du chien de gard	le Option	UINT	0x0000			
	Ce compteur n'est pas implémenté. L'utilisation de c	et attribut est d	onc inutile.				
	La fonction première de ce compteur consiste a	a assurer un fe	edback du compteu	r de vie représenté par			
	l'attribut 0x07, ce qui permettrait à la carte AnyBus-S DeviceNet de s'assurer que la carte à laquelle elle est connectée fonctionne correctement en comparant les valeurs de ces deux attributs.						
0x07	Get Compteur de sortie du chien de gard	e Option	UINT	(compteur)			
	La valeur de ce compteur est incrémentée d'une un les 50 ms) et fait fonction de compteur de vie intern à-dire la carte à laquelle se superpose la carte <i>Any</i>	nité toutes les m e, à l'attention d ⁄ <i>Bus-S DeviceNe</i>	illisecondes (au min e la carte applicative et.	imum une écriture toutes de la passerelle, c'est-			
0x08	Get Etat de la méthode d'accès	Option	USINT [4]	0x 40 00 00 80			
	Ce tableau de 4 éléments de type USINT détermi mémoire de la passerelle. Cet attribut n'est pas u	ne l'état de la m tile dans le cadr	éthode d'accès aux e de la mise en œuvr	zones générales de la e de la passerelle.			

ID	Accès	Nom	Besoin	Туре	Valeur					
0x09	Get	Etat des DEL	Option	USINT [6]	(variable)					
	Les valeu	urs des éléments de cet attribut corresp	pondent à l'éta	at des 6 DEL de la	passerelle (1 octet par					
	DEL). Le	premier octet correspond à la DEL (), le	e deuxième à	à la DEL ②, etc., jus	qu'à la DEL 6. Chaque					
	OCIEI prei	nd l'une des Valeurs suivantes pour desig	gner l'etat de l	la DEL a laquelle il	correspond : UXUU (DEL					
ΩvΩΔ	Get	Type de module	Ontion		0~0101					
		r do cot attribut est toujours égale à 0x01			UED0 car il s'agit d'un					
	module de	module de type « AnyBus-S ».								
0x0B	Get	Etat du module DeviceNet	Option	USINT	(registre de 8 bits)					
	La lecture	des bits de cet attribut permet de connaî	itre certains re	nseignements sur l'ét	at de la carte AnyBus-S					
	DeviceNe	t de la passerelle. Les quatre bits utiles de	e ces registre	s sont décrits ci-dess	sous :					
	Bit 0 : Pa	asserelle hors ligne (0) / en ligne (1) sur le	réseau Devi	ceNet.						
	Bit 1:To pa	utes les sorties sont remises à zéro (0) sserelle est hors ligne sur le réseau De	ou maintenue viceNet.	es (1) dans la zone r	némoire de sortie si la					
	Bit 8 : To	utes les entrées sont remises à zéro (f	0) ou mainten	ues (1) dans la zon	e mémoire d'entrée si					
	ľap	pplication de la passerelle est arrêtée.								
	Bit 9 : Re	gistre d'indication de changement d'état de	es sorties désa	activé (0) / activé (1).	,					
0x0C	Get	Changement d'état des sorties	Option	LWORD						
	Chacun de sortie a e 0x0215, e	es bits de ce registre de 64 bits indique si l été modifié. Le bit 0 concerne les octets etc., jusqu'au bit 63, qui concerne les octets	le contenu de 0x0200 à 0x0 0x03F8 to 0x	8 octets consécutifs o 0207, le bit 1 concer 03FF.	de la zone mémoire de ne les octets 0x0208 à					
0x0D	Get	Causes de l'interruption	Option	BYTE	(registre de 8 bits)					
	Ce registre permet de déterminer la cause de la dernière interruption survenue. Chaque bit est activé lorsque l'événement associé se produit, puis il est remis à zéro par le gestionnaire d'interruption de la passerelle. Ce registre n'est donc pas destiné à être utilisé par le maître DeviceNet. Bit 0 : Passage de la passerelle en ligne sur le réseau DeviceNet. Bit 1 : Passage de la passerelle hors ligne sur le réseau DeviceNet.									
0.0F	Bit 2 : Mic	Intration des donnees.	Ortion	DVTE						
UXUE	Get	Notification d'interruption	Option	BY IE	(registre de 8 bits)					
	Ce registre permet de déterminer quels types d'interruptions sont autorisés (voir description de l'attribut 0x0D). Sa valeur est fixée lors de l'initialisation de la passerelle, au moyen d'un télégramme spécifique (non décrit dans ce guide).									
	Bit 0 : Ge	enération d'une interruption lors du passag	je en ligne de	la passerelle sur le r	réseau DeviceNet.					
	Bit 1 : Ge	Ineration d'une interruption lors du passag	je hors ligne a	e la passereile sur le	e reseau Deviceinet.					
	Bit 2 : Ge	angement d'état des sorties doit être activé	(voir description	des donnees; pou on du bit 9 de l'attribu	r ceia, le registre de it 0x0B).					
0x0F	Get	Taille des entrées cycliques	Option	UINT	0x0020					
	Cet attribut indique la taille totale des données d'entrée cycliques (<i>I/O IN data</i>), exprimée en nombre d'octets. Cette taille couvre l'ensemble de l'espace mémoire de la passerelle occupé par les données d'entrée Modbus, les emplacements libres étant également comptabilisés. Dans le cas de la configuration par défaut de la passerelle LUFP9, la valeur de cet attribut correspond à la taille de la zone d'entrée de la passerelle, c'est-à-dire 32 octets.									
0x10	Get	Taille des entrées en DPRAM	Option	UINT	0x0020					
	Cet attrib passerell l'espace emplacem des attrib	Dut indique la taille totale des données le (valid IN bytes in DPRAM), exprimée mémoire de la passerelle occupé par nents libres étant également comptabilisés. F puts 0x0E et 0x10 sont toutes deux identi	et des para en nombre les données Puisque aucun iques. Dans le	d'octets. Cette taill d'octets. Cette taill s et les paramètres paramètre d'entrée cas de la configura	ans la mémoire de la e couvre l'ensemble de s d'entrée Modbus, les e n'est défini, les valeurs ation par défaut de la					
	passerell	le LUFP9, la valeur de cet attribut est égr	ale à 32 octets							

ID	Accès	Nom	Besoin	Туре	Valeur			
0x11	Get	Taille totale des entrées étendues	Option	UINT	0x0020			
	Cet attribut indique la taille totale des données d'entrée utilisées dans la mémoire interne étendue de la passerelle (<i>IN bytes supported</i>), exprimée en nombre d'octets. Cette taille est égale à la valeur de l'attribut précédent (taille des entrées en DPRAM), car elle ne contient que des données d'entrée. Les valeurs des attributs 0x0F, 0x10 et 0x11 sont toutes identiques. Dans le cas de la configuration par défaut de la							
	passerelle LUFP9, la valeur de cet attribut est égale à 32 octets.							
	NOTE : La mémoire interne étendue de la passerelle est différente de la mémoire DPRAM, dont il est question dans le reste du présent guide. Par conséquent, vous n'aurez pas à vous en soucier dans le cadre d'une utilisation normale de la passerelle.							
0x12	Get	Taille des sorties cycliques	Option	UINT	0x0020			
	Cet attrib d'octets. sortie Mo défaut de passerelle	ut indique la taille totale des données o Cette taille couvre l'ensemble de l'espace dbus, les emplacements libres étant égale e la passerelle LUFP9, la valeur de ce e, c'est-à-dire 32 octets.	de sortie cycl e mémoire de ement compta et attribut corr	iques (I/O OUT data e la passerelle occu bilisés. Dans le cas o respond à la taille de), exprimée en nombre ipé par les données de de la configuration par la zone de sortie de la			
0x13	Get	Taille des sorties en DPRAM	Option	UINT	0x0020			
	Cet attribut indique la taille totale des données et des paramètres de sortie dans la mémoire de la passerelle (<i>valid OUT bytes in DPRAM</i>), exprimée en nombre d'octets. Cette taille couvre l'ensemble de l'espace mémoire de la passerelle occupé par les données et les paramètres de sortie Modbus, les emplacements libres étant également comptabilisés. Puisque aucun paramètre de sortie n'est défini, les valeurs des attributs 0x12 et 0x13 sont toutes deux identiques. Dans le cas de la configuration par défaut de la							
0x14	Get	Taille totale des sorties étendues	Option	UINT	0x0020			
	Cet attribut indique la taille totale des données de sortie utilisées dans la mémoire interne étendue de la passerelle (<i>OUT bytes supported</i>), exprimée en nombre d'octets. Cette taille est égale à la valeur de l'attribut précédent (taille des sorties en DPRAM), car elle ne contient que des données de sortie. Les valeurs des attributs 0x12, 0x13 et 0x14 sont toutes identiques. Dans le cas de la configuration par défaut de la passerelle LUFP9, la valeur de cet attribut est égale à 32 octets. NOTE : La mémoire interne étendue de la passerelle est différente de la mémoire DPRAM, dont il est question dans le reste du présent guide. Par conséquent, vous n'aurez pas à vous en soucier dans le cadre d'une utilisation normale de la passerelle.							
0x15	Get	Attribut réservé	Option	UINT	0x0000			
	Cet attrib	ut n'est pas utilisé.						
0x16	Get	Indicateurs applicatifs	Option	USINT	(registre de 8 bits)			
	Ce registre de 8 bits est réservé à la carte applicative de la passerelle, c'est-à-dire à la carte à laquelle se superpose la carte <i>AnyBus-S DeviceNet</i> . Les différents bits de ce registre sont principalement utilisés lorsque des commandes internes à la passerelle sont destinées à agir sur la mémoire de la passerelle. Ces bits ne sont pas destinés à être utilisés par le maître DeviceNet et ne seront pas décrits ici.							
0x17	Get	Indicateurs AnyBus	Option	USINT	(registre de 8 bits)			
	Get Indicateurs AnyBus Option Ostivit (registre de 8 bits) Ce registre de 8 bits est réservé pour la carte AnyBus-S DeviceNet de la passerelle. Les différents bits de ce registre sont principalement utilisés lorsque des commandes internes à la passerelle sont destinées à agir sur la mémoire de la passerelle. Ces bits ne sont pas destinés à être utilisés par le maître DeviceNet et ne seront pas décrits ici, sauf le bit 4 : Bit 4 : Ce bit est min à un une fein que le carte AnyBus S DeviceNet de la passerelle set initializés.							

Services de l'instance 0x01 de la classe 0xAA

Code du service	Nom du service	Besoin	Description
0x0E	Get_Attribute_Single	Requis	Ce service permet de lire la valeur d'un attribut de l'unique instance du « Diagnostic Object ».

Les seules commandes Modbus autorisées par la passerelle sont présentées ci-contre. La structure des trames de la requête et de la réponse de chacune d'entre elles est ensuite décrite dans les chapitres suivants.

Cod	e fonction	Diffusion (1)	Commande Modbus
3	0x03		Read Holding Registers
6	0x06	Oui	Preset Single Register
16	0x10	Oui	Preset Multiple Registers

(1) Cette colonne indique si la commande peut être ajoutée (« Oui ») ou non (« — ») dans la liste des commandes d'un nœud de diffusion, appelé « Broadcaster » dans ABC-LUFP Config Tool.

Dans les chapitres suivants, chacun des octets des trames de la requête et de la réponse d'une commande Modbus sont décrits, les uns après les autres, à l'exception des champs représentés cicontre. Ceux-ci sont systématiquement présents dans les requêtes et les réponses de toutes les commandes Modbus.

Les champs « Slave Address » et « Function » constituent les deux premiers octets de ces trames. Les deux octets du « Checksum » constituent leurs deux derniers octets.

Slave Address	- Valeur non modifiable (adresse Modbus : 1 à 247 ; adresses 65, 126 et 127 réservées)
Function	- Valeur non modifiable (code de la commande Modbus)
Autres champs	Spécificités des commandes Modbus
Cheksum (Lo)	- Type du contrôle d'erreur - N° du 1er octet contrôlé
Cheksum (Hi)	

Les descriptions des trames Modbus qui figurent dans les chapitres suivants sont principalement destinées à vous aider à configurer les échanges Modbus de la passerelle à l'aide de ABC-LUFP Config Tool. Reportezvous à la documentation des esclaves Modbus pour prendre connaissance des limites d'utilisation de ces trames pour chacun d'eux (nombre de registres pouvant être lus ou écrits en une seule commande Modbus, par exemple).

Il est préférable que vous vous procuriez un document Modbus standard, tel que le guide intitulé *Modicon Modbus Protocol Reference Guide* (réf. : PI-MBUS-300 Rev. J), afin de pouvoir faire la correspondance entre les éléments affichés dans ABC-LUFP Config Tool et le contenu des trames Modbus correspondantes. Voici un exemple de correspondance pour une trame complète (y compris les champs de début et de fin de trame présentés ci-dessus), basée sur la commande Read Holding Registers.

	Champs des trames Modbus	Eléments sous ABC-LUFP Config Tool	Taille
Requête	Slave Address	Slave Address	1 octet
Modbus	Function Code	Function Code	1 octet
	Starting Register Address (Hi, Lo)	Starting address	2 octets
	Number of points (Hi, Lo)	Quantity of Registers	2 octets
	Checksum	CRC16	2 octets
	- ·		_
Réponse	Slave Address	Slave Address	1 octet
Modbus	Function Code	Function Code	1 octet
	Byte count	Byte Count	1 octet
	Data	First Register Value	2 octets
		Last Register Value	2 octets
	Checksum	CRC16	2 octets

Le chapitre 6.11 Ajout et paramétrage d'une commande Modbus présente lui aussi quelques exemples de correspondance entre les éléments affichés dans ABC-LUFP Config Tool et les champs des trames Modbus correspondantes.

Voir également : Chapitre 6.11.2 Cas d'un esclave Modbus générique, et chapitre 6.11.3 Ajout d'une commande Modbus spéciale, dans le cas où l'implémentation de l'une de ces commandes serait incompatible avec son implémentation dans la passerelle, par exemple II devient alors nécessaire de créer une commande Modbus spéciale afin de palier cette incompatibilité.

Trame	Champ ABC-LUFP Config Tool	Valeur ou propriétés
Requête	Starting Register Address	- Adresse du registre
	Number of Registers	- Nombre de registres
	Checksum	- CRC16
Réponse	Byte Count	- Nombre d'octets de données = nombre de registres × 2
	Data (premier registre)	- Byte swap = « Swap 2 bytes »
		- Data length = Valeur du champ « Byte count »
	Data (demier registre)	- Data location = Adresse dans la mémoire d'entrée de la passerelle
	Checksum	- CRC16

Commande « Read Holding Registers » (0x03)

Commande « Preset Single Register » (0x06)

Trame	Champ ABC-LUFP Config Tool	Valeur ou propriétés
Requête	Register Address	- Adresse du registre
	Preset Data	 Byte swap = « Swap 2 bytes » Data length = 0x0002 Data location = Adresse dans la mémoire de sortie de la passerelle
Réponse	Register Address	- Byte swap = « Swap 2 bytes »
	Preset Data	 Data length = 0x0002 Data location = Adresse dans la mémoire d'entrée de la passere
	Checksum	- CRC16

NOTE : Etant donné que la réponse de l'esclave fait écho à la requête, vous n'avez pas besoin de la charger au niveau du scanner DeviceNet.

Trame	Champ ABC-LUFP Config Tool	Valeur ou propriétés
Requête	Starting Register Address	- Adresse du 1er registre
	Number of Registers	- Nombre de registres
	Byte Count	- Nombre d'octets de données = nombre de registres × 2
	Data (premier registre)	- Byte swap = « Swap 2 bytes »
		- Data length = Valeur du champ « Byte count »
	Data (dernier registre)	- Data location = Adresse dans la mémoire de sortie de la passerelle
	Checksum	- CRC16
Réponse	Starting Register Address	- Adresse du 1er registre
	Number of Registers	- Nombre de registres
	Checksum	- CRC16

Commande « Preset Multiple Registers » (0x10)

Réponses d'exception du protocole Modbus

Lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exécuter une commande dictée par une requête Modbus, un esclave envoie une réponse d'exception à la place de la réponse normale à la requête.

FONCTIONNEMENT SANS SURVEILLANCE DU SYSTEME

Dans le cas des commandes Modbus standard, la passerelle LUFP9 considère que toutes les réponses d'exception qu'elle reçoit de la part des esclaves Modbus sont des réponses erronées. Par conséquent, elle effectuera les ré-émissions configurées pour les requêtes incriminées.

Si vous désirez que le logiciel applicatif de votre maître DeviceNet puisse gérer les réponses d'exception, vous avez la possibilité de remplacer la commande Modbus, dans ABC-LUFP Config Tool, par une commande personnalisée (voir chapitre 6.11.3.2 **Commandes** Modbus personnalisables) Cela permet alors de remonter les champs « Slave Address » et « Function » jusqu'au maître DeviceNet.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, de graves blessures ou des dommages matériels.

La structure d'une réponse d'exception est indépendante de la commande Modbus associée au champ « Function » de la requête incriminée. L'intégralité de la trame d'une réponse d'exception est présentée cidessous :

Slave Address	Adresse Modbus (1 à 247 ; adresses 65, 126 et 127 réservées) : La valeur de ce champ est identique à celle du champ « Slave Address » de la requête incriminée.
Function	Code de la commande, avec indicateur d'exception : La valeur de ce champ est égale à
	0x80 + la valeur du champ « Function » de la requête incriminée.
Exception Code	Code indiquant la nature de l'erreur qui est à l'origine de la réponse d'exception (voir
	tableau présenté sur la page suivante).
Cheksum (Lo)	Contrôle d'erreur.
Cheksum (Hi)	

Code	Nom de l'exception	Description de l'exception
0x01	ILLEGAL FUNCTION	La commande « Function » de la requête n'est pas implémentée dans le logiciel de l'esclave Modbus, ou bien celui-ci n'est pas en mesure de l'exécuter pour l'instant.
0x02	ILLEGAL DATA Address	La combinaison des champs « Starting Address » et « No. of Registers » de la requête (ou champs assimilés) donne accès à une ou plusieurs adresses non accessibles sur l'esclave Modbus.
0x03	ILLEGAL DATA VALUE	La valeur de l'un des champs de la requête Modbus est hors limites autorisées. Cette erreur ne concerne pas le contenu des champs « Data » (ou assimilés), car cette erreur ne tient compte que des champs utiles à la gestion du protocole Modbus.
0x04	SLAVE DEVICE FAILURE	Une erreur irrémédiable s'est produite lors de l'exécution de la commande.
0x05 (1)	ACKNOWLEDGE	L'esclave Modbus informe la passerelle qu'il a pris en compte la commande (acquittement), mais que son exécution est trop longue pour qu'il puisse se permettre d'attendre qu'elle soit menée à terme avant de pouvoir émettre une réponse. La passerelle devra émettre des requêtes ultérieures afin de déterminer si la
		commande est achevée ou non.
0x06 (1)	SLAVE DEVICE BUSY	L'esclave Modbus informe la passerelle qu'il est déjà en train d'exécuter une commande et qu'il ne peut donc pas exécuter celle qui lui est transmise. La passerelle devra donc ré-émettre la requête ultérieurement.
0x07 (1)	NEGATIVE ACKNOWLEDGE	L'esclave Modbus informe la passerelle qu'il n'est pas en mesure d'exécuter la commande demandée. Cette exception ne concerne que les commandes 13 et 14 (0x0D et 0x0E). Ces fonctions ne font pas partie des commandes Modbus standard et ne sont pas décrites dans le document présent.
0x08 (1)	MEMORY PARITY ERROR	L'esclave Modbus informe la passerelle qu'il a détecté une erreur de parité lors de l'accès à sa propre mémoire. Cette exception ne concerne que les commandes standard 20 et 21 (0x14 et 0x15). Ces commandes ne sont pas supportées par la passerelle.

(1) Reportez-vous à la documentation Modbus standard pour de plus amples renseignements au sujet de ces différents cas de figure.

Index

A

Adresse, 22 Adresse MAC ID, 33 Allen Bradley SLC500, 38 Architecture, 9, 26 Automate maître DeviceNet, 32

B

Boîtier de dérivation TSXCA50, 19 Boîtier de dérivation VW3 A8 306 TF3, 19 Boîtiers de dérivation, 17

С

Câble Modbus, 19 Câble VW3 A68 306, 17 Communications apériodiques, 36, 37, 38 périodiques, 36, 37, 38 Commutateur, 21 Connecteur RJ45, 12, 17

D

DEL, 24 DEL de diagnostic, 12 Documents associés, 5 Données échangées, 11 Double terminaison VW3 A8 306 RC, 19

E

Esclave DeviceNet, 10

Esclaves Modbus, 9, 10

F

Fichier EDS, 32

P

Paramètres, 33 Prise abonnés 2 voies TSXSCA62, 19 Protective Earth, 13

R

Rail DIN, 13 Répartiteur LU9GC03, 19 Résistance de ligne, 20 RSLogix 500, 38 RSNetWorx, 36, 37

S

Scanner DeviceNet, 35 SLC500, 38

Т

Temps de cycle, 27 Topologie bus, 16 étoile, 14

V

Vitesse de communication, 21

Glossaire

0x••••	Valeur exprimée au format hexadécimal, ce qui équivaut aux notations H••••, ••••h et 16#•••• parfois utilisées dans d'autres documents. NOTE : Le logiciel ABC-LUFP Config Tool utilise la notation 0x•••• notation. Exemple : 0x0100 = 16#0100 = 256.	
02#•••• ••••	Valeur exprimée en binaire. Le nombre de digits '•' dépend de la taille de la donnée représentée. Chaque quartet (groupe de 4 bits) est séparé des autres quartets par un espace. Exemple octet 2#0010 0111 = 39, mot 2#0110 1001 1101 0001 = 0x69D1 = 27089.	
ABC-LUFP Config Tool	Abréviation utilisée pour désigner l'outil AnyBus Communicator utilisé pour configurer et mettre en œuvre de la passerelle LUFP9. Egalement appelé « ABC-LUFP Configurator ».	
Elément « ABC »	Elément de l'outil de configuration ABC-LUFP qui peut être un type de données d'entrée ou de sortie.	
ATS	Abréviation de « Altistart » (démarreur).	
ΑΤV	Abréviation de « Altivar » (variateur de vitesse).	
Control/Status byte	Champ de l'outil de configuration ABC-LUFP.	
CRC	Cyclical Redundancy Check.	
EDS	Electronic Data Sheet. Désigne le format des fichiers (extension « .eds ») qui permettent à un outil de configuration et de mise au point de maîtres DeviceNet de configurer leurs échanges selon ce même protocole.	
Fieldbus	Terme désignant le réseau amont DeviceNet dans ABC-LUFP Config Tool.	
Handshake	Ancien terme désignant les deux registres d'initialisation et de diagnostic de la passerelle LUFP9. Ce terme a été remplacé par l'expression « Control/Status Byte ».	
Diode	Diode Electro-Luminescente (DEL).	
LRC	Longitudinal Redundancy Check.	
LSB	Octet de poids faible d'un mot de 16 bits.	
MAC ID	Media Access Control ID. Adresse d'un module sur un bus DeviceNet.	
MSB	Octet de poids fort d'un mot de 16 bits.	
Nœud	Terme désignant le point de connexion d'un esclave Modbus dans ABC-LUFP Config Tool.	
ODVA	Open DeviceNet Vendor Association, Inc.	
Sub-Network	Terme désignant le réseau aval DeviceNet dans ABC-LUFP Config Tool.	
XML	EXtensible Markup Language. Langage utilisé par ABC-LUFP Config Tool pour l'import/export de la configuration d'un esclave Modbus.	

Guide d'exploitation de LUFP9