

**EM210**

**Installation and use instructions**  
*Three-phase energy analyzer for indirect connection (5A or 0.333V) with Modbus or pulse interface*

**Istruzioni installazione e uso**  
*Analizzatore di energia trifase per connessione indiretta (5A o 0.333V) con interfaccia impulsi o Modbus*

**Installations- und Gebrauchsanweisung**  
*Energieanalysator, dreiphasig, für den indirekten Anschluss (5A oder 0.333V) mit Modbus- oder Impuls-Schnittstelle*

**EN: Features**

**Electrical specifications**  
**Power** Self power supply from 40 to 480VAC (45-65Hz), 52VA/1W  
**Consumption** Transformer primary current corresponding to 5A secondary output (AV5, AV6) or 0.333 V secondary output (MV5, MV6)  
**Nominal current (In)** 1.2 In  
**Maximum current (continuing)** 1.2 In  
**Start up current** AV5: 230 V LN, 400 V LL ac  
**Nominal voltage** AV6: 120 V LN, 230 V LL ac  
**Voltage range** AV5: 160 to 240 V LN ac, 277 to 415 V LL ac  
**Frequency** AV6: 57.7 to 133 V LN ac, 100 to 230 V LL ac 45-65Hz  
**Environmental specifications**  
**Working temperature** From -25 to +55 °C/From -13 to +131 °F  
**Storage temperature** From -30 to +70 °C/From -22 to +158 °F  
**Output specifications**  
**Pulse output** Programmable from 0.01 to 9.99 kWh per impulse  
**Pulse duration** TOFF ≥120ms, secondo EN62052-31  
**Modbus RS485 port output** Modbus RTU protocol  
*NOTE: to set output parameters, see Parameters menu (Fig. 23).*

**LED specifications**  
**Pulse weight** Proportional to the result of CT/Primary current and VT ratio:  
**Weight (kWh/pulse)** CT \* VT Primary current \* VT (AV5, AV6) (MV5, MV6)  
**Current** < 35.0  
**Frequency** 1 Hz  
**Max Frequency** 16Hz  
**Color** Red

**General features**  
**Terminals** 2.4 x 3.5 mm, Min./Max. screws tightening torque: 0.4 Nm / 0.8 Nm  
**Protection degree** Front: IP40, terminals: IP20  
**Dimensions** See Fig. 24.

**Cleaning**  
 Use a slightly dampened cloth to clean the instrument display; do not use abrasives or solvents.

**SERVICE AND WARRANTY**  
 In the event of malfunction, fault or information on the warranty, contact the CARLO GAVAZZI dealer or distributor in your country.

**UL NOTES:** Open type Device, indoor use only. Current measuring input terminals must be connected through RfC Measuring transformers in compliance with requirements of UL61010-1, or ANSI/IEEE C57.13, or equivalent standards. Direct connection to the voltage is not allowed. Use min 75°C wires.

**IT: Caratteristiche**

**Caratteristiche elettriche**  
**Alimentazione** Autoalimentato da 40 a 480VAC (45-65Hz), 52VA/1W  
**Consumo** Trasformatore di corrente primaria corrispondente a 5A di uscita secondaria (AV5, AV6) o 0.333V (MV5, MV6)  
**Corrente nominale (In)** 1.2 In  
**Corrente massima (continuativa)** 1.2 In  
**Consenso** AV5: 230 V LN, 400 V LL ca  
**Tensione nominale** AV6: 120 V LN, 230 V LL ca  
**Campo della tensione** AV5: da 160 a 240 V LN ca, da 277 a 415 V LL ca  
**AV6:** da 57,7 a 133 V LN ca, da 100 a 230 V LL ca 45-65Hz  
**Frequenza** 45-65Hz  
**Caratteristiche ambientali**  
**Temperatura di esercizio** Da -25 a +55 °C/da -13 a +131 °F  
**Temperatura di stoccaggio** Da -30 a +70 °C/da -22 a +158 °F

**Caratteristiche uscite**  
**Uscita impulsi** Programmabile, da 0,01 a 9,99 kWh per impulso  
**Durata impulso** TOFF ≥120ms, secondo EN62052-31  
**Uscita porta Modbus RS485** Protocollo Modbus RTU  
*NOTE: per impostare i parametri delle uscite, vedi Menu parametri (Fig. 23).*

**Caratteristiche LED**

**Peso impulso** Proporzionale al prodotto dei rapporti di TA/Corrente primaria e di TV/Peso (kWh/impulso) TA \* TV Corrente Primaria \* TV (AV5, AV6) (MV5, MV6)  
**Current** < 35.0  
**Frequency** 1 Hz  
**Max Impingement** 16Hz  
**Color** Rosso

**Caratteristiche generali**  
**Morsetti** 2,4 x 3,5 mm, coppia di serraggio viti Min./Max.: 0,4 Nm / 0,8 Nm  
**Indice di protezione** Frontale: IP40, morsetti: IP20  
**Dimensioni** Vedi Fig. 24.

**Pulizia**  
 Per mantenere pulito il display dello strumento usare un panno leggermente umidificato, non usare abrasivi o solventi.

**ASSISTENZA E GARANZIA**  
 In caso di malfunzionamento, guasto o informazioni sulla garanzia contattare la filiale CARLO GAVAZZI o il distributore nel paese di appartenenza.

**DE: Daten**

**Elektrische Spezifikationen**  
**Leistung** Eigenstromversorgung von 40 bis 480VAC (45 bis 65Hz), 52VA/1W  
**Verbrauch** Transformator-Primärstrom entsprechend 5A Sekundärausgang (AV5, AV6) oder 0.333 V Sekundärausgang (MV5, MV6)  
**Nennstrom (In)** 1.2 In  
**Maximalstrom (kontinuierlich)** 1.2 In  
**Anlaufstrom** AV5: 230 V LN, 400 V LL ac  
**Nennspannung** AV6: 120 V LN, 230 V LL ac  
**Spannungsbereich** AV5: 160 bis 240 V LN ac, 277 bis 415 V LL ac  
**AV6:** von 57,7 bis 133 V LN ac, 100 bis 230 V LL ac 45-65Hz  
**Frequenz** 45-65Hz  
**Umweltbedingungen**  
**Betriebstemperatur** Von -25 bis +55 °C/von -13 bis +131 °F  
**Lagertemperatur** Von -30 bis +70 °C/von -22 bis +158 °F

**Ausgangsspezifikationen**

**Impulsabgang** Programmierbar von 0,01 bis 9,99 kWh pro Impuls  
**Impulsbreite** TOFF ≥120ms, gemäß EN62052-31  
**Modbus RS485-Port Ausgang** Modbus RTU-Protokoll  
*HINWEIS: zur Einstellung der Ausgangsparameter, siehe Parametermenü (Abb. 23).*

**LED-Spezifikationen**

**Impulsgewicht** Proportional to dem Ergebnis der CT/Primärstrom- und VT-Verhältnisse  
**Gewicht (kWh/Impuls)** CT \* VT Primärstrom \* VT (AV5, AV6) (MV5, MV6)  
**Current** < 35.0  
**Frequency** 1 Hz  
**Max Frequenz** 16Hz  
**Farbe** Rot

**Allgemeine Funktionen**

**Klemmen** 2,4 x 3,5 mm, Min./Max. Schraubanzugsmoment: 0,4 Nm / 0,8 Nm  
**Schutzgrad** Front: IP40, Klemmen: IP20  
**Abmessungen** Siehe Abb. 24.

**Reinigung**

Das Display am installierten Gerät mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen; keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.

**KUNDENDIENST UND GARANTIE**

Bei Störungen oder Fehlern bzw. wenn Sie Auskünfte bezüglich der Garantie benötigen, kontaktieren Sie bitte die Niederlassung von CARLO GAVAZZI oder den zuständigen Vertriebspartner in Ihrem Land.

**ENGLISH**

**GENERAL WARNINGS**

**DANGER!** Live parts. Heart attack, burns and other injuries. Disconnect the power supply and load before installing the analyzer. The energy analyzer should only be installed by qualified/authorized personnel.  
**INTENDED USE:** measurement of electrical parameters, indoor use. Use it in installations with overvoltage cat. III or lower.

These instructions are an integral part of the product. They should be consulted for all situations tied to installation and use. They should be kept within easy reach of operators, in a clean place and in good conditions.

Pay attention to remove the instrument from the DIN rail in order to avoid breakage of the support.

Excessive rotation of the instrument to remove it, might break the support as shown in the figure. We suggest extracting downwards.

**ITALIANO**

**AVVERTENZE GENERALI**

**PERICOLO!** Parti sotto tensione. Arresto cardiaco, bruciature e altre lesioni. Scollegare l'alimentazione e il carico prima di installare l'analizzatore. Proteggere i morsetti con le coperture. L'installazione degli analizzatori d'energia deve essere eseguita solo da persone qualificate/autorizzate.  
**USO PREVISTO:** misurazione di parametri elettrici in ambienti interni. Usare in installazioni con sovratensione cat. III o inferiore.

Queste istruzioni sono parte integrante del prodotto. Devono essere consultate per tutte le situazioni legate all'installazione e all'uso. Devono essere conservate in modo che siano accessibili agli operatori, in un luogo pulito e mantenuto in buone condizioni.

Prestare attenzione alla rimozione dello strumento dalla guida DIN al fine di evitare la rottura del sostegno.

Una eccessiva rotazione dello strumento in fase di smontaggio potrebbe causare la rottura del sostegno, come illustra la figura a lato. Si consiglia di sfilarlo verso il basso.

**FRANÇAIS**

**ATTENTION GÉNÉRALE**

**DANGER!** Parties sous tension. Arrêt cardiaque, brûlures et autres blessures. Déconnecter l'alimentation et la charge avant d'installer l'analyseur. Protéger les bornes avec les capots. L'installation des analyseurs d'énergie doit être effectuée uniquement par des personnes qualifiées/autorisées.  
**USAGE PRÉVU:** mesure de paramètres électriques en intérieur. Utiliser dans des installations à surtension cat. III ou inférieure.

Ces instructions font partie intégrante du produit. Elles doivent être consultées pour toutes les situations liées à l'installation et à l'utilisation. Elles doivent être conservées de manière à être accessibles aux opérateurs, dans un endroit propre et maintenu en bonnes conditions.

Attention à retirer l'instrument de la rail DIN afin d'éviter la rupture du support.

Une rotation excessive de l'instrument pour le retirer, peut casser le support comme illustré dans la figure. Nous recommandons de le retirer vers le bas.

**DEUTSCH**









































**ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE**

**GEFAHR!** Spannungsführende Teile. Gefahr von Herzstillstand, Verbrennungen und sonstigen Verletzungen. Vor Beginn der Installation des Energieanalysators elektrischen Versorgung und Last trennen. Die Installation der Energieanalysatoren darf nur von qualifizierten und befugten Personen ausgeführt werden.  
**VERWENDUNG:** Messung von elektrischen Parametern, in Innenbereichen. In Installationen mit Überspannungskategorie III oder niedriger verwenden.

Diese Anweisungen sind fester Bestandteil des Produkts. Sie müssen vor der Installation und Verwendung sorgfältig gelesen werden. Diese Anweisungen sicher an einem sauberen Ort aufbewahren und für Bedienpersonen jederzeit verfügbar halten.

Entfernen Sie das Instrument vorsichtig von der DIN-Schiene, um die Beschädigung der Halterung zu vermeiden.

Eine zu starke Drehung des Instrumentes bei der Entfernung kann die Halterung beschädigen, siehe Abbildung. Wir empfehlen es nach unten herauszunehmen.



**GENERAL WARNINGS**  
**DANGER!** Live parts. Heart attack, burns and other injuries. Disconnect the power supply and load before installing the analyzer. The energy analyzer should only be installed by qualified/authorized personnel.  
**INTENDED USE:** measurement of electrical parameters, indoor use. Use it in installations with overvoltage cat. III or lower.  
 These instructions are an integral part of the product. They should be consulted for all situations tied to installation and use. They should be kept within easy reach of operators, in a clean place and in good conditions.  
 Pay attention to remove the instrument from the DIN rail in order to avoid breakage of the support.  
 Excessive rotation of the instrument to remove it, might break the support as shown in the figure. We suggest extracting downwards.

**PRODUCT (Fig. 1)**

**Area A:** Green LED: steady: the instrument is power supplied & blinking: the instrument is power supplied and is communicating by serial port.  
**B:** Current, voltage, output and communication connection terminals.  
**C:** Command keys.  
**D:** Red LED.  
**E:** blinking: pulses proportional to energy being measured (pulse weight: see Features). LCD display (not backlit).

Note: In separate package, cap seals for terminals

**Procedure for adaptation to the mounting (Fig. 3)**  
 It is possible to convert the type of instrument installation, from DIN to Panel (72x72) or vice versa, thanks to the special removable front panel (patented). The instrument without the front panel will have the function of transducer.

The table below instructs the conversion process:

Step	Action
1	Unloip, using a screwdriver of appropriate size, the spring tabs (total of two) A pushing them from the slots B.
2	Pull out the display unit.
3	Insert the display unit into the side desired, according to the type of montage: C- DIN rail D- panel 72x72

Note: the package includes two mounting brackets for panel mounting of the instrument

**ARON CONNECTION MODELS, AV5 AND AV6 MODELS ONLY**

**Diagram Description**  
**Fig. 4:** 3-ph, 3-wire, unbalanced load, 2-CT connections. F=315 mA 3P  
**Fig. 5:** 3-ph, 3-wire, unbalanced load, 3-VT/PT and 2-CT connections 3P

**Connection diagrams, all models.**

**Diagram Description**  
**Fig. 6:** 3-ph, 4-wire, unbalanced load, 3-CT connection. F=315 mA 3Pn  
**Fig. 7:** 3-ph, 4-wire, unbalanced load, 3-CT and 3-VT/PT connections 3Pn  
**Fig. 8:** 3-ph, 3-wire, unbalanced load, 3-CT connection. F=315 mA 3P  
**Fig. 9:** 3-ph, 3-wire, unbalanced load, 3-CT and 2-VT/PT connections 3P  
**Fig. 10:** 3-ph, 3 or 4-wire, balanced load, 1-CT connection. F=315 mA 3P,1  
**Fig. 11:** 3-ph, 3-wire, balanced load, 1-CT and 2-VT/PT connection 3P,1  
**Fig. 12:** 2-ph, 3-wire, 2-CT connection. F=315 mA 2P  
**Fig. 13:** 2-ph, 3-wire, 2-CT and 2-VT/PT connections 2P  
**Fig. 14:** 1-ph, 2-wire, 1-CT connection. F=315 mA 1P  
**Fig. 15:** 1-ph, 2-wire, 1-CT and 1-VT/PT connection 1P  
**Fig. 16:** Opto-mosfet static output  
**Fig. 17:** RS485 Modbus with Master

Note: additional instruments with RS485 are connected in parallel. The serial output must only be terminated on the last network device connecting terminals B+ and T. For connections longer than 1000 m or networks with more than 160 instruments, use a signal repeater.

Fig. 18, REMEMBER: In case of use of Current Sensors with the secondary output of 0,333V use EM2100 MV5 or MV6 models only (see the code key) connected as shown in figure 18.

Fig. 19, REMEMBER: In case of use of Rogowski Current Sensors, use EM210 MV5 or MV6 models only (see the code key) connected as shown in figure.

**Menu map (Fig. 20)**

**Area Function**  
**A:** Measurement menu. Measurements displayed by default when turned on. Pages are characterized by the reference unit of measure.  
**B:** Parameter menu. Parameter settings pages. Require log password.  
**C:** Information menu. The pages display information and set parameters without having to enter a password.

**Setting a parameter (Fig. 21)**

Procedure example: how to set U<sub>rat</sub>=11 (passing the value 13).  
 NOTE: the first displayed value is the current one. Settings are applied when the value is confirmed. The value is being edited if C or < appears. After 120 s of inactivity on a value, being set, the title page is displayed (P Int in the figure) and C/C disappears. After further 120 s, the measurement page is displayed.

**Measurement menu (Fig. 22)**

The picture shows some available measure pages as example.

Measure	Application (see also parameter menu "APPLIC")					
	A	B	C	D	E	F
Total kWh; kW sys						
Total kvarh; kvar sys						
NOTE*: in application F kvarh is calculated by both positive and negative kvar integration						
PF sys; Hz						
PF per phase, A, V LL, V LN, THD VLL, THD VLN, THD A, An, Working hours.						
NOTE: to see the THD measure the THD function must be enabled						
Exported kWh (kWh-), working hours of exported kWh (h)						

**Available variables only via RS485**

V LN sys, V LL sys, VA sys, VA L1, VA L2, VA L3, var L1, var L2, var L3, W L1, W L2, W L3.  
 Wrong wiring detection function (supporting the voltages/currents connections to the metering device).

**Measurement faults**

If the measured signal exceeds the admitted analyzer limits, a specific message appears:  
**EE** blinking: the measured value is out of limits  
**EEE** on: the measurement depends on a value that is out of limits  
**NOTE: active and reactive energy measurements are displayed but do not change.**

**Parameter menu (Fig. 23)**

**Available menus for ALL MODELS**

Page	Description	Values	
PASS	Enter current password	Current password.	
CNPASS	Change password	Three digits (000-999)	
APPLIC	Selects the pertinent application	A / B / C / D / E / F	
SYS	System type	3Pn: 3-phase unbalanced with neutral; 3P: 3-phase unbalanced without neutral; 3P,1: 3-phase balanced with or without neutral; 2P: 2-phase; 1P: single phase LQ-999	
U <sub>rat</sub>	Voltage transformer ratio (VT)	1-999 kW. (The pulses frequency is according to the "PULSE" weight selection)	
PULSE	selects the pulse weight	0.01-9.99	
ton	Pulse duration (ON time in msec)	30-100	
PRES	sets the simulated power value (kW), for the pulse output test. Note: with APPLIC C, d, E, F only.	1-999 kW. (The pulses frequency is according to the "PULSE" weight selection)	
tEST	activates the pulse output test when ON (the function is active until you remain within the menu). Note: with APPLIC C, d, E, F only.		
Add	serial address	1-247	
bAud	baud rate (kbps)	9,6/ 19,2/ 38,4/ 57,6/ 115,2	
pARity	Parity	No or Even	
bStoP	Stop bit	1-2	
tHd	THD enabling	On: enabled / Off: disabled	
eN rES	rESet of all the meters	NQ; cancels reset / Yes; enable reset	
End	It allows exiting the programming mode	-	

**Available menu for AV5, AV6 ONLY**

Page	Description	Values	"roG" values
Ct rAt.	Current transformer ratio (CT)	1.0-999*	
NOTE*: The maximum VT by CT ratio is 1187			
Available menu for MV5, MV6 ONLY			
Page	Description	Values	"roG" values
SeNSOr	Selects the used current sensor	CT: current transform-er/roG: Rogowsky sensor. 10-9990*	1.00k, 2.00k, 4.00k
Ct Prin	Current sensor nominal primary current		

EM210

Instructions d'installation et d'utilisation
Analyseur d'énergie triphasé pour branchement indirect (5 A ou 0,333V) avec interface Modbus et impulsion

Instrucciones de instalación y uso
Analizador de energía trifásico para conexión indirecta (5A o 0,333V) con interfaz Modbus y de pulsos

Installations- og betjeningsvejledning
3-faset energianalysator til målte tilslutning (5A eller 0,333V) med Modbus og puls-grænseflade

FR: Caractéristiques

Table with 2 columns: Caractéristiques électriques, Auto-alimentation de 80 à 480VAC (45-65Hz), s=2VA/1W, Transformateur de courant primaire correspondant à la sortie secondaire 5A (AV5, AV6) ou à la sortie secondaire 0,333 V (MVS, MV6), 0,01 A

Spécifications environnementales

Table with 2 columns: Température de travail, De -25 à +55 °C/entre -13 à +131 °F, Température de stockage, De -30 à +70 °C/entre -22 à +158 °F

Spécifications de sortie

Table with 2 columns: Sortie d'impulsion, Programmables de 0,01 à 9,99 kWh par impulsion, TOF ±20ms, selon norme EN62052-31, TON sélectionnable (30 ms ou 100 ms) selon norme EN62053-31

Caractéristiques générales

Table with 2 columns: Bornes, 2,4 x 3,5 mm, Couple de serrage vis min./max.: 0,4 Nm / 0,8 Nm, Déviant: IP40, bornes: IP20

Nettoyage

Utiliser un chiffon légèrement mouillé pour nettoyer l'écran de l'instrument ; n'utilisez pas d'alcools ou de solvants.

ENTRETIEN ET GARANTIE

En cas de dysfonctionnement, de panne ou de besoin d'informations sur la garantie, contactez la filiale ou le distributeur CARLO GAVAZZI de votre pays.

NOTES UL : Dispositif de Type Ouvert, usage intérieur uniquement.

Les bornes d'entrée de mesure du courant doivent être connectées en utilisant des transformateurs de mesure R/C conformément aux exigences de UL61010-1 ou ANSI/IEEE C57.13, ou normes équivalentes. Le raccordement direct à la tension n'est pas autorisé.

ES: Características

Table with 2 columns: Especificaciones eléctricas, Fuente de alimentación independiente desde 80 a 480VAC (45-65Hz), s=2VA/1W, Transformador de intensidad primario correspondiente a la salida secundaria 5A (AV5, AV6) o la salida secundaria 0,333 V (MVS, MV6), 0,01 A

Especificaciones ambientales

Table with 2 columns: Temperatura de funcionamiento, Entre -25 y +55 °C/entre -13 y +131 °F, Temperatura de almacenamiento, Entre -30 y +70 °C/entre -22 y +158 °F

Especificaciones de salida

Table with 2 columns: Salida de impulso, Programable de 0,01 a 9,99 kWh por pulso, TOF ±20ms, según norma EN62052-31, TON seleccionable (30 ms o 100 ms) según norma EN62053-31

Especificaciones del led

Table with 2 columns: Proporción de pulsos, Proporcional al resultado de las relaciones de CT/Intensidad primaria, Proporción (kWh/pulso) CT \* VT / Intensidad primaria \* VT (MVS, MV6) < 3,50

Características generales

Table with 2 columns: Grado de protección, 2,4 x 3,5 mm, Min./Máx. par de apriete de tornillos: 0,4 Nm / 0,8 Nm, Frontal: IP40; Terminales: IP20

REPARACION Y GARANTIA

Si se producen fallos o anomalías en el funcionamiento o quiere conocer las condiciones de garantía póngase en contacto con CARLO GAVAZZI filial o distribuidor de su país.

DA: Frenskeber

Table with 2 columns: Elektriske specifikationer, Egen strømforsyning fra 80 til 480VAC (45-65Hz), s=2VA/1W, Primær strøm uafhængt til SA sekundært output (AV5, AV6) eller 0,333 V sekundært output (MVS, MV6), 0,01 A

Specifikationer for driftsområde

Table with 2 columns: Arbejdsstemperatur, Fra -25 til +55 °C/fra -13 til +131 °F, Opbevaringsstemperatur, Fra -30 til +70 °C/fra -22 til +158 °F

Output specifikationer

Table with 2 columns: Pulsværdi, Programmerbar fra 0,01 til 9,99 kWh pr. puls, TOF ±20ms, i henhold til EN62052-31, TON vælgbar (30 ms eller 100 ms) i henhold til EN62053-31

Modbus RS485 udgangsport

BEMÆRK: Instrumentet kan indstilles til udgangsparets parametre kan se Menuen Parameter (Fig. 23).

Specifikationer for LED-lamper

Table with 2 columns: Pulsværdi, Proportional med resultatet af CT/Primær strøm- og VT-ratioerne, Vægt (kWh/puls) CT \* VT / Primær strøm \* VT (MVS, MV6) < 3,50

Maks. frekvens

Table with 2 columns: Måltid, 16kHz

Generelle specifikationer




























Table with 2 columns: Terminaler, 2,4 mm x 3,5 mm, Min./maks. skruber tilspændingsmoment: 0,4 Nm / 0,8 Nm, Frontal: IP40; Terminaller: IP20

REngering

Brug et blødt, fugtig klud til at gøre instrumentets display rent; brug ikke slibende midler eller opløsningsmidler.

SERVICE OG GARANTI

Hvis der opstår fejlfunktioner og defekter, eller hvis der er brug for oplysninger om garantien, bedes du kontakte den lokale CARLO GAVAZZI-forhandler eller afdeling.



AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

⚠ DANGER! Pièces sous tension. Crise cardiaque, brûlures et autres blessures. Débranchez l'alimentation électrique et chargez le dispositif avant d'installer l'analyseur. L'analyseur d'énergie doit être installé par un personnel qualifié/agréé. USAGE PRÉVU : mesure des paramètres électriques, usage en intérieur. À utiliser sur des installations avec une surtension de cat. III ou inférieure.

⚠ Ces instructions font partie intégrante du produit. Elles doivent être consultées pour toutes les installations liées à l'installation et à l'utilisation. Elles doivent être conservées de manière à être facilement accessibles aux opérateurs, dans un endroit propre et en bon état.

Faire attention lorsqu'on enlève l'instrument du rail DIN de manière à éviter la rupture du support.

Une rotation excessive de l'instrument lors de son démontage, pourrait provoquer la rupture du support comme illustré sur la figure On conseille de l'ôter en l'extrayant vers le bas.

Produit (Fig. 1)

- DEL verte: allumée fixe: l'instrument est alimenté et clignotante: l'instrument est alimenté et communique par port série. Bornes de connexion de courant, de tension, de sortie et de communication. Touches de commande. DEL rouge: clignotante: impulsions proportionnelles à l'énergie mesurée (pois d'impulsion: voir Caractéristiques). Affichage ACL (non rétroéclairé).

Remarque: dans un emballage séparé, capuchons d'étanchéité pour bornes

Procédure d'adaptation au type de montage (Fig. 3)

Il est possible de convertir le type d'installation de l'instrument, de DIN à Panneau (72x72) ou vice-versa, grâce au panneau frontal amovible (breveté spécial. L'instrument sans le panneau frontal aura la fonction d'un transducteur.

Le tableau ci-dessous donne des instructions sur le procédé de conversion:

Table with 2 columns: Étape, Action. 1: Décocher, en utilisant un tournevis à lame plate de dimension appropriée, les languettes (deux au total) élastiques A en les poussant par les fentes B. 2: Extraire l'unité d'affichage.

Remarque: l'emballage comprend deux supports de fixation pour le montage sur panneau de l'instrument

ARON schémas de branchement, seulement pour les modèles AV5 et AV6.

Table with 2 columns: Schéma, Description. Fig. 4: 3 phases, 3 fils, charge déséquilibrée, connexions 2 CT. F=315 mA. Fig. 5: 3 phases, 3 fils, charge déséquilibrée, connexions 3 TT et 2 CT.

Schémas de branchement, tous les modèles.

Table with 2 columns: Schéma, Description. Fig. 6: 3 phases, 4 fils, charge déséquilibrée, connexion 3 CT. F=315 mA. Fig. 7: 3 phases, 4 fils, charge déséquilibrée, connexions 3 CT et 3 TT.

Remarque: d'autres instruments avec RS485 sont connectés en parallèle. La sortie série doit uniquement se terminer sur les dernières bornes de branchement du dispositif de résout B+ et T. Pour les branchements de plus de 1000 m ou des réseaux ayant plus de 160 instruments, utilisez un répéteur de signal.

Fig. 18, RAPPELZ-VOUS: en cas d'utilisation de Capteurs de Courant avec la sortie secondaire de 0,333V utilisez uniquement les modèles EM210D MV5 ou MV6 (voir légende code) connectés comme illustré sur la figure 18.

Fig. 19, RAPPELZ-VOUS: en cas d'utilisation de Capteurs de Courant Rogowski, utilisez uniquement les modèles EM210 MV5 ou MV6 (voir légende code) connectés comme illustré sur la figure.

Plan des menus (Fig. 20)

A Menu Mesures. Mesures affichées par défaut lorsqu'elles sont activées. Les pages sont caractérisées par l'unité de mesure de référence. B Menu Paramètres. Pages de définition des paramètres. Exiger le mot de passe de connexion. C Information menu. The pages display information and set parameters without having to enter a password.

Définition d'un paramètre (Fig. 21)

Exemple de procédure: comment définir UT rat-11 (en passant par la valeur 13). REMARQUE: la première valeur affichée concerne le courant. Les paramètres sont appliqués lorsque la valeur est confirmée. La valeur est en cours d'édition si Cor-C s'affiche. Après 120 s de désuétude d'une valeur définie, la page de titre s'affiche (P Int dans la figure) et C-C disparaît. Après une autre période de 120 s, la page de mesure s'affiche.

Menus Mesures (Fig. 22)

L'image illustre certaines pages de mesure disponibles à titre d'exemple.

Mesures générales

Table with 2 columns: Mesure, Application (voir aussi menu paramètres 'APPLIC'). kWh totaux; kW sys. Total kWh; kvar sys.

Remarque\*: dans l'application F kvarh est calculé en intégrant le kvar positif et négatif

PF sys; Hz. PF par phase, A, V, L, V, L, THD VLL, THD VLN, THD A, An, Heures de fonctionnement.

Remarque: pour voir la mesure THD la fonction THD doit être activée

KWh générés (kWh)- heures de fonctionnement des kWh générés (h-)

Variables disponibles seulement via RS485

V, L N sys, V, L L sys, VA sys, VA L1, VA L2, VA L3, var L1, var L2, var L3, W L1, W L2, W L3. Fonction de contrôle des connexions (en soutien du câblage des tensions et des courants au dispositif de mesure).

Erreurs de mesure

- Si le signal mesuré dépasse les limites admises de l'analyseur, un message spécifique s'affiche: • EEE clignotant: la valeur mesurée est hors limite • EEE allumé: la mesure dépend d'une valeur qui est hors limite REMARQUE: les mesures de l'énergie active et réactive s'effacent mais ne changent pas.

Menu Paramètres (Fig. 23)

Menus disponibles pour TOUS LES MODÈLES

Table with 2 columns: Page, Description. PASS: Entrer le mot de passe actuel. CnGPASS: Changer le mot de passe. APPLIC: Sélectionner l'application pertinente. SYS: Type de système.

UT rAt: Rapport transformateur de tension (VT) sélectionne les poids d'impulsion.

PULSE: Durée d'impulsion (durée ACTIVÉE en msec) configure la valeur de puissance (kW) simulée, pour l'essai de la sortie d'impulsion. Sélection: uniquement avec APPLIC C, D, E, F.

TEST: Actif sur la sortie d'impulsion avec sélection ON (la fonction est active tant que l'on reste dans le menu). Remarque: uniquement avec APPLIC C, D, E, F.

Add adresse série. baud taux de baud (kbps). ParITY Parité. bStoP Bit de parada. thd il permet d'activer la visualisation des mesures de THD. En rES réinitialisation de tous les compteurs.

End Permet de quitter le mode de programmation

Menu disponible SEULEMENT pour les MODÈLES AV5, AV6

Table with 2 columns: Page, Description. Ct rAt: Rapport de transformateur courant (CT) REMARQUE\*: Le rapport maximum TT par TC est de 1187 (AV5), 2421 (AV6)

Menu disponible SEULEMENT pour les MODÈLES MV5, MV6

Table with 2 columns: Page, Description. SENSor: Sélection du type de capteur de courant utilisé

Ct Prin Courant primaire du capteur de courant NOTE\*: la valeur maximale du produit entre courant primaire \* rapport TV est 220000

Bloquer l'accès au menu des paramètres

Il est possible de bloquer l'accès à la programmation au moyen d'un trimmer spécifique situé à l'arrière de l'unité d'affichage amovible.

Turner le trimmer dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en fin de course à l'aide d'un tournevis approprié.

FRANÇAIS

ADVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

⚠ DANGER! Pièces sous tension. Crise cardiaque, brûlures et autres blessures. Débranchez l'alimentation électrique et chargez le dispositif avant d'installer l'analyseur. L'analyseur d'énergie doit être installé par un personnel qualifié/agréé. USAGE PRÉVU : mesure des paramètres électriques, usage en intérieur. À utiliser sur des installations avec une surtension de cat. III ou inférieure.

⚠ Ces instructions font partie intégrante du produit. Elles doivent être consultées pour toutes les installations liées à l'installation et à l'utilisation. Elles doivent être conservées de manière à être facilement accessibles aux opérateurs, dans un endroit propre et en bon état.

Faire attention lorsqu'on enlève l'instrument du rail DIN de manière à éviter la rupture du support.

Une rotation excessive de l'instrument lors de son démontage, pourrait provoquer la rupture du support comme illustré sur la figure On conseille de l'ôter en l'extrayant vers le bas.

Producto (Fig. 1)

- DEL verde: el instrumento recibe alimentación eléctrica y se comunica a través del puerto serie. B Bornes de conexión de intensidad, tensión, salida y comunicación. C Teclas de comando. D Led rojo: intermitente: pulsos proporcionales a la energía que se está midiendo (proporción de pulso: consulte Características). E Visualizador LCD (sin retroiluminación).

Nota: los tapones para terminales se entregan en un paquete separado

Procedimiento de adaptación para el montaje (Fig. 3)

Puede cambiar el tipo de instalación del instrumento, de DIN a panel (72x72) e inversa gracias a su panel frontal extraíble especial (patentado). Sin el panel frontal, el instrumento desempeñará la función de transductor.

La tabla a continuación explica el proceso de conversión:

Table with 2 columns: Paso, Acción. 1: Suelte, con un destornillador del tamaño adecuado, las pestañas flexibles (dos en total) A presionándolas desde las ranuras B. 2: Saque el visualizador. 3: Introduzca el visualizador en el lado que desee, en función del tipo de montaje: C- Rail DIN, D- Panel 72x72

Nota: el paquete incluye dos soportes de montaje para la instalación del instrumento en un panel

Diagramas de conexión ARON, solo modelos AV5 y AV6.

Table with 2 columns: Diagrama, Descripción. Fig. 4: 3 fases, 3 hilos, carga desequilibrada, conexiones 2-CT. F=315 mA. Fig. 5: 3 fases, 3 hilos, carga desequilibrada, conexiones 3-VT/PT y 2-CT.

Diagramas de conexión, todos los modelos.

Table with 2 columns: Diagrama, Descripción. Fig. 6: 3 fases, 4 hilos, carga desequilibrada, conexión 3-CT. F=315 mA. Fig. 7: 3 fases, 4 hilos, carga desequilibrada, conexiones 3-CT y 3-VT/PT.

Nota: otros instrumentos con RS485 están conectados en paralelo. La salida serie se tiene que finalizar en los bornes del último dispositivo de red conectado B+ y T. Si las conexiones tienen una longitud mayor que 1000 m o la red tiene más de 160 instrumentos usa un repetidor de señales.

Fig. 18, RECUERDE: en caso de uso de sensores de intensidad con la salida secundaria de 0,333V, utilice únicamente modelos EM210D MV5 o MV6 (consulte los códigos) conectados como se muestra en la figura 18.

Fig. 19, RECUERDE: en caso de uso de sensores de intensidad Rogowski, utilice únicamente modelos EM210 MV5 o MV6 (consulte los códigos) conectados como se muestra en la figura.

Mapa de menús (Fig. 20)

A Menú de medición. Se muestran las páginas de mediciones por defecto al encender. Las páginas se caracterizan por la unidad de medida de referencia. B Menú de parámetros. Páginas de configuración de parámetros. Requiere de contraseña de inicio de sesión. C Menú de información. Las páginas muestran información y los valores de los parámetros sin tener que introducir contraseña.

Fijación del valor de un parámetro (Fig. 21)

Ejemplo de procedimiento: como configurar UT rat-11 (pasando el valor 13). NOTA: el primer valor que se muestra es el actual. La configuración se aplica al confirmar el valor. El valor se está editando si se muestra Cor-C. Después de 120 s de inactividad, se muestra la página de título (P Int en la figura) y C-C desaparece. Tras otros 120 s, se muestra la página de medición.

Menú de medición (Fig. 22)

La imagen muestra algunas páginas de medidas disponibles como ejemplo.

Mediciones generales

Table with 2 columns: Medida, Aplicación (consulte también el menú de parámetros 'APPLIC'). Total kWh; kW sys. Total kWh; kvar sys.

Nota\*: en aplicación F kvarh se calcula por la integración positiva y negativa de kvar

PF sys; Hz. PF por fase, A, V, L, V, L, THD VLL, THD VLN, THD A, An, horas de funcionamiento.

Nota: para poder ver the medida THD, la función THD debe estar habilitada

KWh (kWh)- generados, horas de funcionamiento de kWh generados (h-)

Variables disponibles únicamente a través de RS485

V, L N sys, V, L L sys, VA sys, VA L1, VA L2, VA L3, var L1, var L2, var L3, W L1, W L2, W L3. Función de control de las conexiones (como refuerzo del cableado de las tensiones y de intensidad al dispositivo de medición).

Fallos de medición

- Si la señal medida supera los límites del analizador admitidos, se muestra un mensaje específico: • EEE parpadeando: el valor medido supera los límites • EEE on: la medición depende de un valor que supera los límites • NOTA: las mediciones de energía activa y reactiva se muestran pero no cambian.

Menú de parámetros (Fig. 23)

Menús disponibles para TODOS LOS MODELOS

Table with 2 columns: Página, Descripción. PASS: Introduzca la contraseña actual. CnGPASS: Cambie la contraseña. APPLIC: Seleccione la aplicación pertinente. SYS: Tipo de sistema.

Ut rAt: Relación del transformador de tensión (VT) selecciona la proporción de pulso.

Pulse: Duración del pulso (tempo ON en msec) configura el valor de potencia simulada (kW) para la 1-999 kW. (Frecuencia de los impulsos proporcional con prueba de salida de pulso. Nota: solo con APPLIC C, D, E, F. Fajregado a "PULSE".

TEST: se activa en la prueba de salida de pulso cuando está- ON (la función está activa mientras permanezca dentro del menú). Nota: solo con APPLIC C, D, E, F.

Add dirección serie. Tasa de baudios (kbps). ParITY Paridad. bStoP Bit de parada. thd permite la visualización de las medidas THD. En rES No; cancela el reinicio/ Yes; habilita el reinicio

End permite salir del modo de programación

Menú disponible para los MODELOS AV5, AV6 ÚNICAMENTE

Table with 2 columns: Página, Descripción. Ct rAt: Relación del transformador de intensidad (CT) NOTA\*: La relación máxima VT por CT es 1187 (AV5), 2421 (AV6)

Menú disponible para los MODE



**CARLO GAVAZZI**

# EM210

**Installation and use instructions**  
Three-phase energy analyzer for indirect connection (5A or 0.333V) with Modbus or pulse interface

**安裝及使用指示**  
通用間接連接 (5A 或 0.333V) 的三相電能分析儀  
附 Modbus 或脈衝介面

**安装和使用说明**  
间接连接 (5A 或 0.333V) Modbus 或脉冲接口的三相电能分析仪

**EN: Features**

**Electrical specifications**

**Power**  
Self power supply from 40 to 480VAC (45-65Hz), 25VA/1W

**Consumption**  
Transformer primary current corresponding to 5A secondary output (AV5, AV6) or 0.333 V secondary output (MV5, MV6)

**Nominal current (In)**  
1.2 In

**Maximum current (continuing)**  
1.2 In

**Start up current**  
1.2 In

**Nominal voltage**  
AV5: 230 V LN, 400 V LL ac  
AV6: 120 V LN, 230 V LL ac  
AV5: 160 to 240 V LN ac, 277 to 415 V LL ac  
AV6: 57.7 to 133 V LN ac, 100 to 230 V LL ac 45-65Hz

**Voltage range**  
AV5: 230 V LN, 400 V LL ac  
AV6: 120 V LN, 230 V LL ac  
AV5: 160 to 240 V LN ac, 277 to 415 V LL ac  
AV6: 57.7 to 133 V LN ac, 100 to 230 V LL ac 45-65Hz

**Frequency**  
45-65Hz

**Environmental specifications**

**Working temperature**  
From -25 to +55 °C / from -13 to +131 °F

**Storage temperature**  
From -30 to +70 °C / from -22 to +158 °F

**Output specifications**

**Pulse output**  
Programmable from 0.01 to 9.99 kWh per pulses TOFF ≥120ms, according to EN62052-31

**Pulse duration**  
TON selectable (30 ms or 100 ms) according to EN62052-31

**Modbus RS485 port output**  
Modbus RTU protocol

**NOTE: to set output parameters, see Parameters menu (Fig. 23).**

**LED specifications**

**Pulse weight**  
Proportional to the result of CT/Primary current and VT ratio:  
Weight (kWh/pulse) CT \* VT Primary current \* VT (AV5, AV6) (MV5, MV6)

**Max Frequency**  
1 kHz

**Color**  
Red

**General features**

**Terminals**  
2.4 x 3.5 mm, Min./Max. screws tightening torque: 0.4 Nm / 0.8 Nm

**Protection degree**  
Front: IP40, terminals: IP20 See Fig. 24.

**Cleaning**  
Use a slightly dampened cloth to clean the instrument display; do not use abrasives or solvents.

**Service and warranty**  
In the event of malfunction, fault or for information on the warranty, contact the CARLO GAVAZZI branch or distributor in your country.

**UL NOTES:** Open Type Device, indoor use only. Current measuring input terminals must be connected through R/C Measuring transformers in compliance with requirements of UL61010-1, or ANSI/IEEE C57.13, or equivalent standards. Direct connection to the voltage is not allowed. Use min 75°C wires.

**中文簡體：功能**

**電氣規格**

**功率**  
自供電源 40 到 480VAC (45-65Hz), 25VA/1W

**消耗電流 (In)**  
對 5A 二次輸出 (AV5, AV6) 或 0.333 V 二次輸出 (MV5, MV6) 的對應電流—一次電流 1.2 In

**最大電流 (連續)**  
1.2 In

**啟動電流**  
1.2 In

**標稱電壓**  
AV5: 230 V LN, 400 V LL ac  
AV6: 120 V LN, 230 V LL ac  
AV5: 160 至 240 V LN ac, 277 至 415 V LL ac  
AV6: 57.7 至 133 V LN ac, 100 至 230 V LL ac 45-65Hz

**電壓範圍**  
AV5: 230 V LN, 400 V LL ac  
AV6: 120 V LN, 230 V LL ac  
AV5: 160 至 240 V LN ac, 277 至 415 V LL ac  
AV6: 57.7 至 133 V LN ac, 100 至 230 V LL ac 45-65Hz

**環境規格**

**工作溫度**  
-25 到 +55 °C / -13 到 +131 °F

**存儲溫度**  
-30 到 +70 °C / -22 到 +158 °F

**輸出規格**

**脈沖輸出**  
可程式設定：每脈沖 0.01 至 9.99 kWh，TOFF ≥120 毫秒，依據 EN62052-31

**脈沖持續時間**  
TON 可選擇 (30 毫秒或 100 毫秒) 依據 EN62052-31

**Modbus RS485 通訊輸出**  
Modbus RTU 協議

**備註：若要設定輸出參數，請參閱參數功能表 (圖 23)。**

**LED 燈規格**

**脈衝重量**  
與 CT/一次電流和 VT 比率結果成正比：  
重量 (kWh/脈沖) CT \* VT 一次電流 \* VT (MV5, MV6)

**最大頻率**  
1 kHz

**顏色**  
紅色

**一般功能**

**端子**  
2.4 x 3.5 公釐，最小/最大螺絲鎖緊扭力：0.4 Nm / 0.8 Nm

**防護等級**  
正面：IP40，端子：IP20

**尺寸**  
請參閱圖 24。

**清潔**  
使用微濕抹布清潔儀器顯示器；請勿使用研磨劑或溶劑。

**服務與保固**  
若功能異常、發生故障或需要保固資訊，請聯絡您在國家/地區的 CARLO GAVAZZI 分公司。

**UL 備註：**開放型裝置，僅可於室內使用。電流測量輸入端子必須透過 R/C 測量轉換器連接，且 R/C 測量轉換器需符合 UL61010-1 或 ANSI/IEEE C57.13 同等標準的要求。禁止直接連接至電壓。使用最小 75°C 的線。

**中文簡體：功能**

**電氣規格**

**功率**  
自供電源 40 到 480VAC (45-65Hz), 25VA/1W

**消耗電流 (In)**  
對 5A 二次輸出 (AV5, AV6) 或 0.333 V 二次輸出 (MV5, MV6) 的對應電流—一次電流 1.2 In

**最大電流 (連續)**  
1.2 In

**啟動電流**  
1.2 In

**標稱電壓**  
AV5: 230 V LN, 400 V LL ac  
AV6: 120 V LN, 230 V LL ac  
AV5: 160 至 240 V LN ac, 277 至 415 V LL ac  
AV6: 57.7 至 133 V LN ac, 100 至 230 V LL ac 45-65Hz

**環境規格**

**工作溫度**  
-25 到 +55 °C / -13 到 +131 °F

**存儲溫度**  
-30 到 +70 °C / -22 到 +158 °F

**輸出規格**

**脈沖輸出**  
每次脈沖 0.01 至 9.99 kWh，可編程

**脈沖持續時間**  
TOFF ≥120ms，符合 EN62052-31

**脈沖持續時間**  
TON 可選擇 (30 ms 或 100 ms)，符合 EN62052-31

**Modbus RS485 通訊輸出**  
Modbus RTU 協議

**注意：要設置輸出參數，請參閱參數菜單 (圖 23)。**

**LED 規格**

**脈衝重量**  
與 CT/一次電流和 VT 比率的結果成正比：  
重量 (kWh/脈沖) CT \* VT 一次電流 \* VT (MV5, MV6)

**最大頻率**  
1 kHz

**顏色**  
紅色

**一般功能**

**端子**  
2.4 x 3.5 公釐，最小/最大螺絲鎖緊扭力：0.4 Nm / 0.8 Nm

**防護等級**  
正面：IP40，端子：IP20

**尺寸**  
請參閱圖 24。

**清潔**  
使用微濕的布清潔儀器顯示器；不要使用研磨劑或溶劑。

**維修和保固**  
如果發生故障或需要了解保固信息，請與 CARLO GAVAZZI 在您所在國家/地區的分公司或經銷商聯繫。

**UL 備註：**開放型裝置，僅供室內使用。必須透過 R/C 測量轉換器連接電流測量輸入端子。不允許直接連接電壓。使用最低 75°C 電線。

**中文簡體：功能**

**電氣規格**

**功率**  
自供電源 40 到 480VAC (45-65Hz), 25VA/1W

**消耗電流 (In)**  
對 5A 二次輸出 (AV5, AV6) 或 0.333 V 二次輸出 (MV5, MV6) 的對應電流—一次電流 1.2 In

**最大電流 (連續)**  
1.2 In

**啟動電流**  
1.2 In

**標稱電壓**  
AV5: 230 V LN, 400 V LL ac  
AV6: 120 V LN, 230 V LL ac  
AV5: 160 至 240 V LN ac, 277 至 415 V LL ac  
AV6: 57.7 至 133 V LN ac, 100 至 230 V LL ac 45-65Hz

**環境規格**

**工作溫度**  
-25 到 +55 °C / -13 到 +131 °F

**存儲溫度**  
-30 到 +70 °C / -22 到 +158 °F

**輸出規格**

**脈沖輸出**  
每次脈沖 0.01 至 9.99 kWh，可編程

**脈沖持續時間**  
TOFF ≥120ms，符合 EN62052-31

**脈沖持續時間**  
TON 可選擇 (30 ms 或 100 ms)，符合 EN62052-31

**Modbus RS485 通訊輸出**  
Modbus RTU 協議

**注意：要設置輸出參數，請參閱參數菜單 (圖 23)。**

**LED 規格**

**脈衝重量**  
與 CT/一次電流和 VT 比率的結果成正比：  
重量 (kWh/脈沖) CT \* VT 一次電流 \* VT (MV5, MV6)

**最大頻率**  
1 kHz

**顏色**  
紅色

**一般功能**

**端子**  
2.4 x 3.5 公釐，最小/最大螺絲鎖緊扭力：0.4 Nm / 0.8 Nm

**防護等級**  
正面：IP40，端子：IP20























**尺寸**  
請參閱圖 24。

**清潔**  
使用微濕的布清潔儀器顯示器；不要使用研磨劑或溶劑。

**維修和保固**  
如果發生故障或需要了解保固信息，請與 CARLO GAVAZZI 在您所在國家/地區的分公司或經銷商聯繫。

**UL 備註：**開放型裝置，僅供室內使用。必須透過 R/C 測量轉換器連接電流測量輸入端子。不允許直接連接電壓。使用最低 75°C 電線。

**中文簡體：功能**



**GENERAL WARNINGS**


**⚠ DANGER!** Live parts. Heart attack, burns and other injuries. Disconnect the power supply and load before installing the analyzer. The energy analyzer should only be installed by qualified/authorized personnel.

**INTENDED USE:** measurement of electrical parameters, indoor use. Use it in installations with overvoltage cat. III or lower.

**These instructions are an integral part of the product. They should be consulted for all situations tied to installation and use. They should be kept within easy reach of operators, in a clean place and in good conditions.**

**Pay attention to remove the instrument from the DIN rail in order to avoid breakage of the support.**

**Excessive rotation of the instrument to remove it, might break the support as shown in the figure. We suggest extracting downwards.**



Note: In separate package, cap seals for terminals

**Procedure for adaptation to the mounting (Fig. 3)**  
It is possible to convert the type of instrument installation, from DIN to Panel (72x72) or vice versa, thanks to the special removable front panel (patented). The instrument without the front panel will have the function of transducer.

The table below instructs the conversion process:

Step	Action
1	Undo, using a screwdriver of appropriate size, the spring tabs (total of two) A pushing them from the slots B.
2	Put out the display unit < 35.0
3	Insert the display unit in the side desired, according to the type of montage: C- DIN rail. D- Panel 72x72

**Note: the package includes two mounting brackets for panel mounting of the instrument**

**ARON connection diagrams, AV5 and AV6 models only.**

**Diagram Description**  
Fig. 4 3-ph, 3-wire, unbalanced load, 2-CT connections. F=315 mA  
Fig. 5 3-ph, 3-wire, unbalanced load, 3-VT/PT and 2-CT connections

**Connection diagrams, all models.**

**Diagram Description**  
Fig. 6 3-ph, 4-wire, unbalanced load, 3-CT connection. F=315 mA  
Fig. 7 3-ph, 4-wire, unbalanced load, 3-CT and 3-VT/PT connections  
Fig. 8 3-ph, 3-wire, unbalanced load, 3-CT connection. F=315 mA  
Fig. 9 3-ph, 3-wire, unbalanced load, 3-CT and 2-VT/PT connections  
Fig. 10 3-ph, 3 or 4-wire, balanced load, 1-CT connection. F=315 mA  
Fig. 11 3-ph, 3-wire, balanced load, 1-CT and 2-VT/PT connection  
Fig. 12 2-ph, 3-wire, 2-CT connection. F=315 mA  
Fig. 13 2-ph, 3-wire, 2-CT and 2-VT/PT connections  
Fig. 14 1-ph, 2-wire, 1-CT and 1-VT/PT connection  
Fig. 15 1-ph, 2-wire, 1-CT and 1-VT/PT connection  
Fig. 16 Opto-mosfet static output  
Fig. 17 RS485 Modbus with Master

Note: additional instruments with RS485 are connected in parallel. The serial output must only be terminated on the last network device connecting terminals B+ and Y. For connections longer than 1000 m or networks with more than 160 instruments, use a signal repeater.

**Fig. 18, REMEMBER:** in case of use of Current Sensors with the secondary output of 0.333V use EM210D MV5 or MV6 models only (see the code key) connected as shown in figure 18.

**Fig. 19, REMEMBER:** in case of use of Rogowski Current Sensors, use EM210 MV5 or MV6 models only (see the code key) connected as shown in figure.

**Menu map (Fig. 20)**

**Area Function**  
A Measurement menu. Measurements displayed by default when turned on. Pages are characterized by the reference unit of measure.  
B Parameter menu. Parameter settings pages. Require login password.  
C Information menu. The pages display information and set parameters without having to enter a password.

**Setting a parameter (Fig. 21)**  
Procedure example: how to set Ut rat=11 (passing the value 13).  
NOTE: The first displayed value is the current one. Settings are applied when the value is confirmed. The value is being edited if C or < appears. After 120 s of inactivity on a value being set, the title page is displayed (P int in the figure) and C/C disappears. After further 120 s, the measurement page is displayed.

**Measurement menu (Fig. 22)**  
The picture shows some available measure pages as example.

**General measurement**

Measure	Application (see also parameter menu "APPLIC")					
	A	B	C	D	E	F
Total kWh; kW sys	A	B	C	D	E	F
Total kvarh; kvar sys	A	B	C	D	E	F*

NOTE: in application F kvarh is calculated by both positive and negative kvar integration

PF sys; Hz  
PF per phase, A, V LL, V LN, THD VLL, THD VLN, THD A, An, Working hours.  
NOTE: to see the THD measure the THD function must be enabled  
Exported kWh (kWh-), working hours of exported kWh (h)

**Available variables only via RS485**  
V LN sys, V LL sys, VA sys, VA L1, VA L2, VA L3, var L1, var L2, var L3, W L1, W L2, W L3.  
Wrong wiring detection function (supporting the voltages/currents connections to the metering device).

**Measurement faults**  
If the measured signal exceeds the admitted analyzer limits, a specific message appears:  
• EEE blinking: the measured value is out of limits  
• EEE on: the measurement depends on a value that is out of limits  
NOTE: active and reactive energy measurements are displayed but do not change.

**Parameter menu (Fig. 23)**

**Available menus for ALL MODELS**


Page	Description	Values
PASS	Enter current password	Current password.
CnGPASS	Change password	Three digits (000-999)
APPLIC	Selects the pertinent application	A/ B/ C/ D/ E/ F
SYS	System type	3Pn: 3-phase unbalanced with neutral; 3P: 3-phase unbalanced without neutral; 3P1: 3-phase balanced with or without neutral; 2P: 2-phase; 1P: single phase

**Ut rAt:** Voltage transformer ratio (VT)  
**PuLSE** selects the pulse weight  
**ton** selects the duration (ON time in msec)  
**rAtEst** sets the simulated power value (kW), for the pulse output test. Note: with APPLIC C, d, E, F only, activates the pulse output test when ON (the function is active until you remain within the menu). Note: with APPLIC C, d, E, F only.

**Available menu for MV5, MV6 ONLY**

Page	Description	Values	"roG" values
Ct rAt.	Current transformer ratio (CT)	1.0-999*	
SEnSOR	Selects the used current sensor	Ct: current transformer/roG: Rogowski sensor	
Ct Prin	Current sensor nominal primary current	10-9990*	1.00k, 2.00k, 4.00k

**Blocking access to the parameter menu**  
It is possible to block the access to programming by means of a specific trimmer positioned on the rear of the removable display unit.  
Turn the trimmer clockwise up to its run end with the help of a suitable screwdriver.



**Available menu for AV5, AV6 models only.**

Page	Description	Values
ADD	serial address	1-247
bAud	baud rate (kbps)	9.6/ 19.2/ 38.4/ 57.6/ 115.2
pArity	Parity	No or Even
bStOP	Stop bit	1-2
tHd	THD enabling	On: enabled/ Off: disabled
eNE rES	reset of all the meters	N:; cancels reset/ Yes: enable reset
End	It allows exiting the programming mode	-

**Available menu for MVS, MV6 ONLY**

Page	Description	Values	"roG" values
Ct rAt.	Current transformer ratio (CT)	1.0-999*	
SEnSOR	Selects the used current sensor	Ct: current transformer/roG: Rogowski sensor	
Ct Prin	Current sensor nominal primary current	10-9990*	1.00k, 2.00k, 4.00k

**Blocking access to the parameter menu**  
It is possible to block the access to programming by means of a specific trimmer positioned on the rear of the removable display unit.  
Turn the trimmer clockwise up to its run end with the help of a suitable screwdriver.


**ENGLISH**

**一般警告**  
⚠ **危險!** 帶電零件。可能導致心臟病發作、燒傷及其他傷害。安裝分析儀前請先切斷電源及負載。電能分析儀只可由合格/授權人員安裝。  
預期用途：測量電性參數，於室內使用。用於搭配過電壓類別 III 或更低的裝置使用。

**這些說明是本產品不可或缺的一部分，與安裝及使用相關的所有情況皆參閱本指示。這些說明應方便操作者取得，並置於整潔位置且維持完好狀況。**

**為避免支撐件損壞，將儀器從 DIN 導軌上移除時請務必留意。**

**移除時若過度旋轉儀器，可能會損壞支撐件，如圖所示。建議向下拿取。**



**安裝調整程序 (圖 3)**  
使用特殊的可卸式前面板 (專利註冊)，即可將儀器安裝類型從 DIN 轉換為面板 (72x72)，反之亦然。無前面板的儀器具有轉換器功能。

下表說明轉換程序：  
步驟 動作  
1 使用大小適中的螺絲起子，鬆開彈簧式調整片 (總共兩個) A，從插槽 B 推出扣件。  
2 拉出顯示器部件。  
3 根據安裝類型，將顯示器部件插入所需的側面：  
C- DIN 導軌。  
D- 面板 72x72

備註：包裝箱內兩個安裝架，用於儀器的面板安裝。

**ARON 接線圖，僅適用 AV5 和 AV6 型號。**

**佈線圖 說明**  
圖 4 3 相，3 線，不平衡負載，2 CT 連接 F=315 mA  
圖 5 3 相，3 線，不平衡負載，3 VT/PT 和 2 CT 連接

**接線圖，所有型號。**

**佈線圖 說明**  
圖 6 3 相，4 線，不平衡負載，3 CT 連接 F=315 mA  
圖 7 3 相，4 線，不平衡負載，3 CT 和 3 VT/PT 連接  
圖 8 3 相，3 線，不平衡負載，3 CT 連接 F=315 mA  
圖 9 3 相，3 線，不平衡負載，3 CT 和 2 VT/PT 連接  
圖 10 3 相，3 線或 4 線，平衡負載，1 CT 連接 F=315 mA  
圖 11 3 相，3 線，平衡負載，1 CT 和 2 VT/PT 連接  
圖 12 2 相，3 線，2 CT 連接。F=315 mA  
圖 13 2 相，3 線，2 CT 和 2 VT/PT 連接  
圖 14 1 相，2 線，1 CT 和 1 VT/PT 連接  
圖 15 1 相，2 線，1 CT 和 1 VT/PT 連接  
圖 16 光電 MOSFET 靜態輸出  
圖 17 RS485 Modbus (靜態主機)

備註：RS485 的其他儀器以並聯方式連接。串列輸出只可在連接端子 A 和 T 的最後一個網路裝置上連接。對於長度超過 1000 公尺或具有超過 160 個儀器的連接，請使用訊號重發器。

**圖 18，請謹記：**若使用二次輸出為 0.333V 的電流感測器，則只能使用 EM210D MV5 或 MV6 型號 (請見代碼鍵)，連接方式如圖 18 所示。

**圖 19，請謹記：**若使用 Rogowski 電流感測器，則只能使用 EM210 MV5 或 MV6 型號 (請見代碼鍵)，連接方式如圖所示。

**功能表地圖 (圖 20)**

**區域 功能**  
A 度量功能表開啟時會預設顯示度量單位。頁面根據參考測量單位進行特色化。  
B 參數功能表。參數設定頁面。需要登入密碼。  
C 資訊功能表。本頁面可顯示資訊和設定參數。無需輸入密碼。

**設定參數 (圖 21)**  
程序範例：如何設定 Ut rat=11 (傳遞值 13)。  
備註：第一個顯示的數值為當前值。在確認值後系統會套用設定。若顯示 C 或 <，則正在編輯值。設定中的值不活動 120 秒後，即會顯示標題頁面 (圖中的 P int)，且 C/C 會消失。再過 120 秒後，會顯示度量頁面。

**度量功能表 (圖 22)**  
本圖顯示部分可用測量頁面作為範例。

**一般度量**

度量	應用 (也請參閱參數功能表 "APPLIC")					
	A	B	C	D	E	F
總 kWh; kW sys	A	B	C	D	E	F
總 kvarh; kvar sys	A	B	C	D	E	F*

備註：在應用 F 中，kvarh 通過正負 kvar 積分計算得出

PF sys; Hz  
PF 各相位, A, V LL, V LN, THD VLL, THD VLN, THD A, An, 工作時數。