

Montage des Briefeinwurfs

Die dargestellte Zeichnung ist ein Einbauvorschlag mit dem Briefschlitz 1608.00 auf der Außen- und der Briefeinwurfabdeckung 1609.00 auf der Innenseite. Beide Teile können auch einzeln verwendet werden. Zu beachten ist bei der Verwendung des Briefschlitzes, dass der Schacht nicht waagrecht sein und der Einwurf schräg nach unten mit ca. 30° erfolgen sollte. Im anderen Fall ist die Bedienung durch die Spannung der Feder mühsam und nur mit zwei Händen möglich.

Der Briefschlitz 1608.00 ist mit Gewindehülsen versehen und wird von der Gegenseite verschraubt. Die Schrauben werden bei dem gezeigten Beispiel durch die Klappe 1609.00 verdeckt.

