

FloatRing - monteringsveiledning

Viktig å sjekke i forkant av montering:

FloatRing bør monteres minst en uke i forkant av asfaltering. Da får ringen tid til å "sette" seg før nytt asfaltdekke legges. Det må være minimum 14 cm ned til toppring/kjegle.

Monteringsveiledning:

- Meisle/skjær/fres ut et hull på minimum 106 cm i diameter og minimum 17 cm dypt.
- Fjern massene slik at toppring blir synlig. Vurdèr om toppring må skiftes.
- Bunnflaten på FloatRing skal optimalt ligge 3 cm under toppring slik at det blir 3 cm åpning mellom toppring og overflate FloatRing.
- Fordel strøsingel eller annen egnet masse rundt toppring for å sikre stabilt grunnlag for FloatRing.
- Legg FloatRing ned rundt toppring. Mål at du får riktig åpning mellom toppring og FloatRing. Sett rammen på plass.
- Fyll i asfalt, type AGB11. Komprimer for hver 4 cm tykkelse for å unngå store setninger i ettertid. Husk å komprimere godt under kragen på rammen.
- Ta høyde for at asfalt kan etterkomprimeres.
- Ved reasfaltering kan rammen løsnes på vanlig måte og deretter justeres opp i riktig høyde i nytt asfaltdekke.

Ta gjerne kontakt med en av våre selgere dersom du ønsker veiledning ved montering.