



J5010.. Agrafe «Picarde»

Code



1 Plate

J501031 Z.BLANC

2 Coudée droite

J501023 Z.BLANC

3 Coudée gauche

J501022 Z.BLANC

4 Contre-coudée

J501011 Z.BLANC

- 1) Fixer les agrafes plates sur le volet (ou panneau de protection bois).
- 2) Positionner le volet sur l'issue (fenêtre, vitrine, porte-vitrée, etc.) à protéger afin de repérer les emplacements des agrafes coudées. Pour faciliter la manutention du volet, utiliser des poignées types persienne ou St Etienne selon le poids du volet.
- 3) Fixer les agrafes coudées en s'assurant qu'une fois le volet positionné, les vis ne soient pas accessibles.

Meuler chaque pièce zinguée avant toute soudure.