



FICHE TECHNIQUE

ROUILLANT FER 0857 *EXTERIEUR -INTERIEUR*

MEUBLES - OBJETS - SERRURERIES - PENTURES

Permet de rouiller uniformément tous les métaux ferreux plus rapidement.

CARACTERISTIQUES

Le Rouillant Fer 0857 permet de rouiller tous les Métaux Ferreux rapidement et uniformément sur les meubles, objets, serrureries, pentures....

Pour l'extérieur ou l'intérieur.

APPLICATION

Sur un métal propre, non calaminé, non vernis, non peint, dégraissé et froid (non exposé au soleil), il s'applique au pulvérisateur, au pinceau ou au trempé.

- **Au pulvérisateur** : pulvériser en couches régulières **deux fois par jour** et renouveler l'opération **pendant quatre jours. (Il est impératif de bien respecter cette mise en œuvre qui permettra d'avoir une belle rouille bien accrochée sur le métal).**
- **Au pinceau** : appliquer en couches régulières et généreuses, puis laisser agir.
Renouveler l'opération **comme au pulvérisateur.**
- **Au trempé** : cette méthode de travail convient pour les petites pièces, elle est plus efficace qu'au pinceau. Laisser immerger de 1 à 6 heures ou plus. Puis laisser le métal à l'air libre renouveler l'opération trois ou quatre fois. La rouille apparaît après quelques heures, à la fin du processus, rincez à l'eau.

NEUTRALISATION

Quel que soit le type d'application et lorsque que le résultat désiré est obtenu, laissez sécher et neutralisez avec le **neutralisant 0858**



FICHE TECHNIQUE

ACCROCHAGE ET DEMARAGE DIFFICILE SUR LES TOLES

1^{er} jour : Appliquer le **rouillant 0857** matin et soir

2^{ème} jour : Le matin, appliquer de l'eau oxygénée, cette opération fera un apport d'oxygène qui accélèrera le processus, étant donné que la rouille est une combustion.

Renouveler l'opération si nécessaire et reprendre le déroulement normal du procédé.

Couleurs :

On peut obtenir une couleur de **ROUILLE JAUNE CLAIR** en procédant de la manière suivante :

Après avoir terminé les applications du rouillant fer 0857 (4 jours matin et soir) avant d'appliquer le neutralisant 0858.

Vous appliquez pendant 2 jours matin et soir de l'eau du robinet (ne jamais utiliser d'eau sous pression type « karcher »).

Après Cette opération vous appliquez le neutralisant 0858 et vous pouvez procéder à la finition.

- ❖ **Finition, protection** : Après séchage, vous pouvez protéger le Métal avec le Protec Rouille 0861 Mat ou Satiné ou notre Cire Incolore 0730 (*voir les Fiches techniques*).
- ❖ **Nettoyage du matériel d'application** : A L'EAU
- ❖ **Conditionnement** : 1 L. 5 L. 30 L. 220 L et plus
- ❖ **Rendement** : 10 à 12m² au litre par couche

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- ✚ Lire attentivement l'étiquette de sécurité
- ✚ Travailler dans une pièce bien ventilée ou porter un masque approprié
- ✚ Porter des gants en caoutchouc
- ✚ Ne pas avaler
- ✚ Ne pas laisser à la portée des enfants

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité