



**Charnières avec système décélérant intégré dans le boîtier.**

**Bras et boîtier en acier nickelé mat.**  
**Dimensions du boîtier  $\varnothing$  35 mm.**



Constante "L" 0.7 mm (cette valeur ne change pas lors du réglage latéral).

Nombre de charnières nécessaires en fonction des dimensions et du poids de la porte (à titre indicatif).



### Réglages

Réglage latéral compensé de -1.5 mm à +4.5 mm.  
Réglage vertical  $\pm 2$  mm.  
Réglage frontal avec embases Série 200 +2.8 mm.  
Réglage frontal avec embases Domi de -0.5 mm à +2.8 mm.  
Dispositif d'arrêt de sécurité.

### Embases


Embases symétriques et asymétriques en acier ou en zamak nickelé mat de la Série 200.  
Fixation rapide sur embases Domi.  
Positionnement de la charnière en butée sur embases traditionnelles Série 200.

N.B. : Utiliser le tournevis POZIDRIVE n° 2 pour toutes les vis.

		110°	155°		
Vis à bois		A	A	P	P
		110°	155°		
Rapido		6	6	7	7
Tourillon		B	B	R	R
Logica		I	I	J	J
		110°	155°		
				2	2
				W	W
				Q	Q

Utiliser les tableaux pour identifier les perçages et les fixations disponibles. Insérer en troisième position de la référence de la charnière, la lettre ou le numéro correspondant au choix fait. Exemple : C7\_6AD9.

↑  
Insérer dans cette position la lettre ou le numéro sélectionné.



Ouverture 110°, 155°  
et charnières complémentaires



**Attention :**  
pour un fonctionnement parfait de la charnière,  
il est nécessaire de perçer la porte comme indiqué.



**Informations techniques**

**Charnières avec système décélérant intégré dans le boîtier.**

**Charnières pour portes d'épaisseur min. 16 mm.**


**Profondeur du boîtier 13.5 mm.**

Ouverture 110°.


Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 6 mm.

Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à toutes les embases Domi à fixation rapide.

**Jeu nécessaire pour l'ouverture de la porte**



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	<b>A=</b>	0.7	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.2	4.4	5.7
K=4	<b>A=</b>	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	1.8	2.2	2.5	2.9	3.4	4.7
K=5	<b>A=</b>	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.2	3.7
K=6	<b>A=</b>	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.1	3.6




	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	<b>L=</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.9
K=4	<b>L=</b>	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	1.8
K=5	<b>L=</b>	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.8
K=6	<b>L=</b>	1.5	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8

**Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de "A" et de "L"**

**Recul de la porte**


Recul de la porte par rapport au côté en position d'ouverture maximum (valeur obtenue avec une charnière bras droit, hauteur de l'embase H=0 et valeur K=3).



**L'encombrement**

Par cette formule vous pouvez obtenir l'épaisseur maximum de la porte ouverte sans interférer avec côtés, portes ou parois adjacentes. Il faut aussi toujours tenir compte du tableau des valeurs L - K - T.

$C = 22.5 + K + A$




### Emballage


Carton 300 pièces  
Palette 7.200 pièces

Utilisez ces formules pour définir le type de bras de la charnière, le perçage de la porte "K" et la hauteur de l'embase "H" nécessaires pour résoudre chaque problème d'application.

Utilisez les tableaux "Perçages et fixations" de la page 47 pour compléter la référence de la charnière désirée.



### Bras 0



**C7\_6AD9**