



Verlegeanleitung

25.05.2012

Artikel: GaLaVlies T100

Bitte vor Einbau beachten

- Bereiten Sie den Untergrund vor und verwenden Sie bei Bedarf eine Harke.
- Stellen Sie sicher, dass sämtliches Unkraut vollständig von der Verlegefläche entfernt wurde, bevor Sie das GaLaVlies T100 verlegen.

Verlegung von GaLaVlies T100

- Material auf dem Untergrund ausrollen
- Ränder in den Untergrund eingraben bzw. ausreichend befestigen
- Verwenden Sie U-Pins, DuPont™ Plantex® Pins oder DuPont™ Plantex® Bio-Pins, um die Verbindungsstellen zu fixieren.

Abdecken

- GaLaVlies T100 kann z.B. unter Rindenmulch, Holzterrassen, Steinplatten und allen Gesteinssorten verlegt werden.
- Die Deckschicht muss das Vlies vollständig abdecken, um es vor Sonnenlicht zu schützen.

