

Einfacher Einbau, perfekte Lösungen

Bodenwannensystem für den Außenbereich

Das ACO Schuhabstreifersystem Vario für den Außenbereich nimmt selbst grössten Schmutz und Feuchtigkeit auf. Der Einbau ist denkbar einfach, weil ausschließlich Fertigelemente verwendet werden – interessant vor allem für den Selbstbau.



Den Untergrund so vorbereiten, dass der obere Rand des ACO Schuhabstreifers Vario mit dem angrenzenden Oberflächenbelag abschließen wird (wichtig für nachfolgende Arbeiten!).



Die Bodenwanne des Schuhabstreifers auf den Untergrund setzen und ausrichten.



Die Schuhabstreifermatte oder den Abdeckrost einlegen und auf festen Sitz prüfen.



Anschließend den angrenzenden Oberflächenbelag anarbeiten.

Bei Anschluss an die Kanalisation ein PVC-Rohr (DN 100) verwenden. Durch den Entwässerungsanschluss wird das Eindringen von Wasser in Ihr Haus erschwert.

Winkelrahmensystem für den Innenbereich

Das ACO Schuhabstreifersystem Indoor gibt Schmutz im Flur keine Chance. Ihr Vorteil: weniger Arbeit, dazu ein sicherer Schutz Ihrer Bodenbeläge. Die Montage ist problemlos und erfolgt direkt in den feuchten Fliesenkleber.



Den Winkelrahmen auf den vorbereiteten Fliesenkleber setzen, ausrichten und andrücken.



Um eine plane Auflage für die Matte herzustellen, Fliesenkleber bündig an die Rahmenunterkante anarbeiten.



Anschließend den Bodenbelag anarbeiten. Berücksichtigen Sie eine schmale Dehnungsfuge.



Legen Sie zum Abschluss die Indoor Schuhabstreifermatte nach der Trocknungsphase in den Winkelrahmen ein.

