



SEM-PRO XXL

GEBRAUCHSFERTIGER TAPETENKLEISTER HOCHFESTE VERKLEBUNG VON VINYL-, SPEZIAL- UND VLIESTAPETEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

SEM-PRO XXL ist ein gebrauchsfertiger, leistungsstarker und harzhaltiger Tapetenkleister zum Verkleben von Vinyltapeten, aufgeschäumte Relief-Vinyltapeten sowie Spezialtapeten (Velourtapeten, Raufasertapeten usw.).

Zum Tapezieren in Küche und Bad geeignet. Nach dem Trocknen transparent, bildet keine Flecken.

ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Tapetenkleister als Fertigmasse aus Stärke, Zelluloseäther, Harz, Wasser und Konservierungsstoffen.

SEM-PRO XXL ist ein leicht weißliches, sämiges Gel.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

- Gipskartonplatten.
- Gips-Wandbauplatten.
- Beton oder Zementputz.

BESCHICHTUNGEN.

- Vinyltapeten.
- Aufgeschäumte Relief-Vinyltapeten.
- Leichte Textiltapeten.
- Überstreichbare Vliestapeten.
- Spezialtapeten (Velourtapeten, Raufasertapeten usw.).

DOKUMENTE ZUM NACHSCHLAGEN.

DTU 59.4.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN. Dichte: ca. 1.

VERPACKUNG. 5 und 15 kg-Kunststoffeimer.

LAGERUNG.

6 Monate in nicht angebrochener Originalpackung vor Frost und starker Hitze geschützt (Lagertemperatur zwischen 0 und 30° C), 1 bis 2 Monate nach dem erstmaligen Öffnen.

ANWENDUNG

VERWENDUNGSHINWEISE.

Die Temperatur beim Auftragen und Trocknen muss zwischen 8 und 35° C liegen.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE.

Die Untergründe müssen in einwandfreiem Zustand, hart, staubfrei, normal saugfähig sein und den Anforderungen von DTU 59.1 entsprechen. Auf stark saugenden Untergründen (Gips-Wandbauplatten, Gipskartonplatten usw.) zuvor unser Haftgrund SEMIN SOUS-COUCHE auftragen. Alte Tapeten entfernen.

Alte Anstriche abschleifen, ablaugen und abspülen.

Abblätternde Farbanstriche entfernen.

Auf weichen Untergründen unser Härtemittel DURCIFOND auftragen.

Ein Vorkleistern des Untergrunds mit einer Verdünnung des SEM-PRO XXL im Verhältnis 1 Volumen Kleister für 3-4 Volumen Wasser kann von Vorteil sein, um das Anpassen der Tapetenbahnen zu erleichtern.

EINKLEISTERN DER TAPETEN.

Die Rückseite der Tapete einkleistern, dabei den Kleister regelmäßig und in ausreichender Menge verteilen.

Die Tapetenbahn gemäß den Anweisungen des Herstellers einweichen lassen (ca. 5 bis 10 min). Es ist möglich, mehrere Tapetenbahnen im Voraus vorzubereiten, bis zu max. 40 Minuten Trockenzeit des Kleisters.

Die zwei Enden der Tapetenbahn Rand auf Rand zusammenfalten.

ANBRINGUNG DER TAPETEN.

Die Tapetenbahn oben an der Wand anbringen und dann von oben nach unten und von der Mitte zu den Rändern hin ankleben. Die Fugen mit einem Schwamm abwischen und für die Endbearbeitung der Fugen mit einer Rolle darüberstreichen.

Frische Kleisterflecken mit einem feuchten Schwamm entfernen.

VERBRAUCH. 200 g/m².

TAPETENKLEISTER FÜR HOCHFESTE VERKLEBUNGEN

Dank seines Harzanteils ist SEM-PRO XXL empfehlenswert zum Verkleben von Vlies-, Spezialtapeten oder Tapeten auf Vinylbasis, besonders in Feuchträumen (Küchen, Badezimmer).

VORTEILE

- Für Tapeten jeder Art geeignet.
- Gebrauchsfertig.
- Bildet keine Flecken.

VERARBEITUNGSTIPPS

Lagern Sie Ihre Tapetenrollen zur Stabilisierung mindestens 48 Stunden vor dem Tapezieren in den Räumen, in denen sie angebracht werden sollen.

