

NETAFIM Tropfbewässerung Starter Kit

Montageanleitung

Inhalt:



Anschluss an
Schlauchkupplung
13 mm (1/2")



Filtersieb



Druckminderer



Flachdichtung

Diese Komponenten sind bereits vormontiert!



Startverbinder



50 m Tropfrohr
(Tropferabstand 30 cm)

Startverbinder vormontiert auf Tropfrohr!



2 x

T-Verbinder



4 x

Verbinder gerade



3 x

Endverschluss



20 x

Erdspieß

Technische Voraussetzung:

Wasseranschluss mit einem Mindestdruck von 1,5 bar

Schlauch mit Schnellkupplung als Zuleitung

Bei einer Wasserentnahme aus anderen Quellen (z.B. Regenwasser) muss ein zusätzlicher Filter installiert werden. Fragen Sie hierzu Ihren Fachhändler.

Installation:



Legen Sie das Tropfrohr nach Bedarf aus, z.B. entlang einer Hecke. Das Tropfrohr kann auch unterirdisch (in Wurzelnähe) verlegt werden.



Sie können mit Hilfe des T-Verbinders auch eine zweireihige Auslegung realisieren. **Bitte beachten Sie beim Zuschneiden des Tropfrohres, dass Sie mindestens 5 cm Abstand vom nächsten Tropfelement einhalten.**



Verschließen Sie die Tropfleitung am Ende mit einem Endverschluss.



Mit Hilfe der Erdspieße können Sie die Tropfrohrleitung am Boden fixieren.



Jetzt müssen Sie die vormontierte Seite des Tropfrohres nur noch mit Ihrem Wasser-schlauch verbinden, um die Bewässerung zu starten. Unser Anschlussstück ist passend für alle gängigen 13 mm (1/2 Zoll) Schlauch-/ Bewässerungssysteme.



Zur Reinigung des Filtersiebes kann der Schlauchkupplungsanschluss herausgedreht werden. Achten Sie beim Zusammenbau auf den korrekten Sitz des Siebes.



Für den Installations-Film einfach den QR-Code mit dem Smartphone scannen.