



Verlegeanleitung

08-07-2014

Artikel: DuPont™ Plantex® Pro

Wichtig vor Einbau

- Bereiten Sie die Erde vor und verwenden Sie bei Bedarf eine Harke.
- Stellen Sie sicher, dass sämtliches Unkraut, Trümmer und Steine vollständig von der Verlegefläche entfernt wurde, bevor Sie das Plantex® Pro Unkrautvlies verlegen.

Ausrollen von Plantex® Pro

- Überlappen Sie Plantex® Pro bei großen Flächen mindestens 10 cm.
- Verwenden Sie DuPont™ Plantex® Pins oder DuPont™ Plantex® Bio-Pins, um die Verbindungsstellen zu fixieren.
- Verwenden Sie mindestens zwei Pins pro Meter.



Pflanzen in Plantex® Pro

- Schneiden Sie die Form über einer vorhandenen Pflanze aus oder an der Stelle, an der eine neue Pflanze gesetzt werden soll.
- Arbeiten Sie Plantex® Pro vorsichtig über vorhanden Pflanzen oder pflanzen Sie neue darauf an.



Abdecken

- Plantex® Pro sollte mit einer mindestens 5cm dicken Multschicht bedeckt werden, z. B. Rindenmulch. Alternativ können auch Stroh, Kies oder Holzspäne benutzt werden. Die Deckschicht muss das Vlies vollständig abdecken, um es vor Sonnenlicht zu schützen.



Beachten Sie, dass Plantex® Pro bedeckt werden muss, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Plantex® Pro fungiert als Trennlage und verhindert, dass das Abdeckmaterial mit dem Boden vermischt wird. Das bedeutet, dass mit Plantex® Pro weniger Abdeckmaterial erforderlich ist, als nur mit Mulch. (Außerdem wird das Risiko von Stickstoffmangel verringert.) Plantex® Pro ist reißfest, sehr leicht und vielseitig. Wenn die Multschicht nicht dick genug ist, kann dies dazu führen, dass aggressives Unkraut durch die Schicht wächst.

