



PIPER
COLLECTION

Belwith Products
hickoryhardware.com
800.235.9484
#79483

What You Will Need

1. Screwdriver – Phillips #2
2. Drill (5/16" and 1/8" size drill bit)
3. Hammer
4. Level
5. Pencil
6. Tape
7. Safety Glasses
8. Bracket Mounting Template (see right)
9. Stud Finder
10. Screw Pack*

- *Screw Pack Includes:
- x1 Mounting Bracket
 - x2 #8 x 1.5" Flat Head Wood Screws
 - x2 Drywall Anchors
 - x1 Push Pin
 - x1 Allen Wrench

- *Screw pack qty can vary by product type:
- Robe Hook, Toilet Paper Holder and Towel Ring = Qty 1
 - 18" Single Towel Bar, 24" Single Towel Bar and 24" Double Towel Bar = Qty 2

BEFORE YOU BEGIN

- Make certain to read all directions thoroughly before installation to avoid errors in set up.
- This product includes small parts. Keep out of reach of children to avoid choking hazard.

Instrucciones en español en la página del reverso ↓

Initial Installation Steps

1. Establish where you are going to mount your Hickory Hardware® bath accessory fixture by positioning it on the wall. Mark the spot with a pencil. Adhere your mounting template to the wall where you have marked your final location with non-abrasive tape, making sure to cover location pencil marks. Confirm the template is straight by placing a level against the template adhered to the wall and checking alignment.

- Note: Consider placement of bath accessory fixture and determine if installation will hit a stud or not by using stud finder before drilling any holes in the wall. See Step 3 for hollow drywall mounting. For stud mounting, skip Step 3.
2. Using a drill with 5/16" size drill bit, drill two holes per bracket, in accordance with bracket mounting template (see right for mounting template).

Instructions en français au verso ↓

- Max load capacity = 25 pounds. Product not designed for capacity load higher than suggested amount. DO NOT HANG OR CLIMB ON PRODUCT.

Drywall Mounting

3. For stud applications, skip to Step 4. Insert hollow drywall anchors in drilled holes by gently folding insert ends together to fit into hole then lightly hammer anchor into place until flush with the wall. Insert pin and push to expand anchor. Proceed to Step 5.

Stud Mounting

4. When mounting into a stud, anchors will not be used. Pre-drill marked hole locations with a 1/8" drill bit, and screw in the #8 x 1.5" screws directly into the drywall/stud.

Final Installation Steps

5. Using the provided allen wrench, loosen each cone-point set screw at

Bracket holes will be vertical to each other. Remove bracket mounting template from wall.

Robe Hook / Gancho para bata / Crochet de robe

Towel Ring / Toallero redondo / Anneau porte-serviettes

Paper Holder / Soporte de papel sanitario / Porte-papier hygiénique

Level Line / Línea de nivel / Ligne de référence

18" Single Towel Bar / Barra sencilla de toallero de 18 pulg. / Porte-serviette simple de 18 po (45,7 cm)

For drywall: Use 5/16" drill bit / Para panel de yeso: Use una broca de 5/16 pulg. / Pour la cloison sèche : Utilisez une mèche de perceuse de 5/16 po (7,9 mm)

24" Single or Double Towel Bar / Barra sencilla o doble de toallero de 24 pulg. / Porte-serviette simple ou double de 24 po (60,9 cm)

the bottom of the fixture posts, but avoid fully removing. Loosen each screw until the fixture is able to lay flush against the wall on the mounting bracket.

*Note: For towel bars and certain towel ring designs with modular bars, make certain straight and rounded bars are positioned in the single or double posts tightly before aligning on wall.

1

2

3

4

5

6

7

Lo que necesitará

- Destornillador – Phillips #2
- Taladro brocas de 5/16 y 1/8 pulg.)
- Martillo
- Nivel
- Lápiz
- Cinta métrica
- Anteojos de seguridad
- Plantilla de montaje de soportes (ver a la derecha)
- Localizador de vigas de soporte
- Paquete de tornillos*†

*El paquete de tornillos incluye:

- 1 soporte de montaje
- 2 tornillos de cabeza plana para madera #8 x 1.5 pulg.
- 2 anclas para yeso
- 1 tachuela
- 1 llave Allen

†La cantidad de paquetes de tornillos puede variar con el tipo de producto:

- Gancho para bata, soporte de papel sanitario y toallero redondo = 1
- Toallero sencillo de 18 pulg., toallero sencillo de 24 pulg. y toallero doble de 24 pulg. = 2

⚠ ANTES DE COMENZAR ⚠

- Asegúrese de leer todas las instrucciones detenidamente antes de la instalación para evitar errores en la preparación.
- Este producto incluye piezas pequeñas. Manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar riesgos de asfixia.
- Capacidad máxima de carga = 25 libras El producto no está diseñado para una carga mayor a la sugerida. NO SE CUELQUE O NI TREPE EN EL PRODUCTO.

Pasos iniciales para la instalación.

- Determine en dónde quiere montar su accesorio de baño Hickory Hardware® colocándolo junto a la pared. Marque el sitio con un lápiz. Pegue su plantilla de montaje a la pared en donde marcó su posición definitiva.

usando cinta no abrasiva y asegurándose de cubrir las marcas de lápiz. Confirme que la plantilla está recta colocando un nivel junto a la plantilla pegada a la pared y revisando su alineación.

Nota: Planee la colocación del accesorio de baño y determine si la instalación está sobre una viga de soporte o no, usando un localizador de vigas antes de taladrar agujeros en la pared. Vea el paso 3 para el montaje en paredes de yeso hueco. Para el montaje en vigas de soporte, omita el paso 3.

- Usando un taladro con broca de tamaño 5/16 pulg., taladre dos agujeros por soporte, de acuerdo con la plantilla de montaje de soportes (ver la plantilla de montaje a la derecha). Los agujeros del soporte formarán una línea vertical. Quite la plantilla de montaje de soportes de la pared.

Montaje en paneles de yeso

- Para uso con vigas de soporte, vaya al paso 4. Inserte anclas para paneles de yeso huecos doblando con cuidado los extremos para que entren en el agujero, y luego inserte las anclas con golpes suaves de martillo hasta que queden al ras de la pared. Inserte la clavija y empujela para expandir el ancla. Vaya al paso 5.

Montaje en vigas de soporte

- Al montar en una viga de soporte, no se utilizarán las anclas. Perfore agujeros guía en las ubicaciones marcadas de broca de 1/8 pulg. y coloque los tornillos #8 x 1.5 pulg. directamente en el yeso o la viga de soporte.

Pasos finales de la instalación

- Usando la llave Allen incluida, afloje cada tornillo de punta cónica en la parte inferior de los postes del accesorio, pero sin sacarlos por completo. Afloje cada tornillo hasta que el accesorio quede a ras de la pared sobre el soporte de montaje.
- Posicione el accesorio armado sobre el soporte de montaje, con los tornillos hacia abajo.* Manteniendo el accesorio pegado a la pared, use la llave Allen para apretar los tornillos y fijar el accesorio en su sitio.

*Nota: Para los toalleros rectos y ciertos diseños de toalleros redondos con barras modulares, asegúrese de que las barras rectas y redondeadas estén bien colocadas sobre los postes sencillos o dobles antes de alinearlas en la pared.

- Asegúrese de que el accesorio esté bien sujeto a la pared, aplicando una ligera fuerza hacia arriba y abajo, y hacia los lados.

Ce dont vous aurez besoin

- Tournevis – Phillips #2
- Foret (foret de 5/16 po (7,9 mm) et 1/8 po (3,2 mm))
- Marteau
- Niveau
- Crayon
- Ruban adhésif
- Lunettes de sécurité
- Gabarit de montage du support (voir à droite)
- Recherche de goujons
- Ensemble de vis *†

*L'ensemble de vis comprend :

- x1 plaque de montage
- x2 vis à bois à tête plate #8 x 1,5 po (38 mm)
- x2 ancrages pour cloisons sèches
- x1 goupille
- x1 clé Allen

†La quantité de l'ensemble de vis peut varier selon le type de produit :

- Crochet de robe, support de papier hygiénique et anneau de serviette = Qté 1
- Porte-serviette simple de 18 po (45,7 cm), porte-serviette simple de 24 po (60,9 cm) et porte-serviette double de 24 po (60,9 cm) = Qté 2

⚠ AVANT DE COMMENCER ⚠

- Assurez-vous de lire attentivement toutes les instructions avant l'installation pour éviter les erreurs de configuration.
- Ce produit comprend de petites pièces. Tenir hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.
- Capacité de charge maximale = 25 livres. Produit non conçu pour une charge de capacité supérieure à la quantité suggérée. NE PAS ACCROCHER OU GRIMPER SUR LE PRODUIT.

Étapes initiales de l'installation

- Décidez où vous allez monter votre accessoire de bain Hickory Hardware® en le positionnant sur le mur. Marquez l'endroit avec un crayon. Collez votre gabarit de montage au mur où vous avez marqué votre emplacement final avec du ruban adhésif non abrasif, en vous assurant de couvrir les marques de crayon d'emplacement. Vérifiez que le gabarit est droit en plaçant un niveau contre le gabarit collé au mur et en vérifiant l'alignement.

Remarque : Envisagez la mise en place d'accessoires de bain et déterminez si l'installation va heurter un goujon ou non en utilisant le détecteur de goujons avant de percer des trous dans les murs. Voir l'étape 3 pour le montage de cloisons sèches creuses. Pour le montage des goujons, sautez l'étape 3.

- À l'aide d'une perceuse avec foret de taille 5/16 po (7,9 mm), percez deux trous par support, conformément au modèle de montage du support (voir à droite pour le modèle de montage). Les trous du support seront verticaux les uns par rapport aux autres. Retirez le gabarit de montage du support du mur.

Montage de cloison sèche

- Pour les applications de goujons, passez à l'étape 4. Insérez des ancrages creux de cloison sèche dans les trous percés en plantant doucement les extrémités des inserts ensemble pour les insérer dans le trou, puis enfoncez légèrement l'ancrage jusqu'à ce qu'il affleure le mur. Insérez la goupille et poussez pour étendre l'ancrage. Passez à l'étape 5.

Montage du goujon

- Lors du montage dans un goujon, les ancrages ne seront pas utilisés. Pré-percez les emplacements de trous marqués avec un foret de 1/8 po (3,2 mm) et vissez les vis #8 x 1,5 po (38 mm) directement dans la cloison sèche/le goujon.

Étapes finales de l'installation

- À l'aide de la clé Allen fournie, desserrez chaque vis de réglage à pointe conique au bas des poteaux de fixation, mais évitez de la retirer complètement. Desserrez chaque vis jusqu'à ce que l'installation soit en mesure de reposer contre le mur sur le support de montage.

- Positionnez l'installation assemblée sur le support de montage avec les vis de réglage face vers le bas.* En gardant l'installation affleurant contre le mur, utilisez la clé

Allen pour serrer les vis et fixer l'installation en place.

*Remarque : Pour les porte-serviettes et certains modèles de porte-serviettes avec barres modulaires, assurez-vous que les barres droites et arrondies sont positionnées fermement dans les montants simples ou doubles avant de les aligner sur le mur.

Assurez-vous que l'installation est correctement fixée au mur en appliquant une force douce de haut en bas et d'un côté à l'autre.