

Les Instructions d'Assemblage Robinet Berkey (Berkey Light et à tous systèmes d'acier inoxydable.)

Placez la rondelle extérieure biseautée sur les filets de l'extrémité du robinet avec le côté biseauté vers le trou du système et le côté plat vers le robinet. Insérer la tige filetée de l'extrémité à travers le trou en bas de la chambre inférieure. Insérez la rondelle plate sur les filets. Fixez le robinet en place avec l'écrou-raccord. Serrez fermement à la main seulement. Astuce: Pour le dernier quart à un demi-tour, maintenir l'écrou en place et tourner doucement le robinet jusqu'à ce qu'il soit serré. Puis tournez à la fois le robinet et l'écrou jusqu'à ce que la poignée soit orientée vers le haut.

