

D8096**Chêne San Diego**


Référence stratifié 2041286 / Laminate reference 2041286

Dimensions :

Épaisseur / Thickness




Longueur / Length



Largeur / Width

**V4 côtés****Fini texturé**
Textured Finish

Contenu de la boîte / Package contents:

13,61 pi²**8 planches / boîte**
8 planks / box**Aide-mémoire / Checklist**

De quoi avez-vous besoin pour poser votre plancher stratifié? Lisez et suivez attentivement les instructions d'installation fournies avec le produit avant de commencer la pose.

What do you need to lay laminate floors? Please read carefully and make sure to follow the installation instructions that are attached to the package before starting installation.

Matériaux / Materials:

- Revêtement de sol stratifié KRONOCLIC / KRONOCLIC laminate flooring
- Sous-plancher / isolation / Subfloor / insulation
- Plinthes / Baseboards
- Patins en feutre / Felt glides
- Moulures / Mouldings
- Arrêts de porte / Door stoppers
- Joint d'étanchéité acrylique / Acrylic sealing compound

Outils / Tools:

- Marteau / Hammer
- Couteau pour stratifié / Laminate cutter
- Scie circulaire avec lame au carbure ou scie sauteuse à lame fine / Circular saw with carbide blade or a jigsaw with a fine saw blade
- Scie à main pour la découpe de l'encadrement des portes / Handsaw for the undercutting of the door frames
- Ruban à mesurer / Tape measure
- Crayon / Pencil
- Cales pour les joints de dilatation / Distance markers

Entretien / Care:

- Produit nettoyant pour revêtement stratifié / Laminate cleaner



KRONOCLIC

