


# INDUSTRIAL

# D22001453

## PALOMA Béton Millénaire

RÉFÉRENCE STRATIFIÉ 22001453  
LAMINATE REFERENCE 22001453



8 mm

1380 mm  
54,3"

244 mm  
9,6"



**Emballage/  
Packaging**

7 Planches/  
Planks

**25,8 pi<sup>2</sup>**



**AC4/CI.32**



### Aide-mémoire / Checklist

De quoi avez-vous besoin pour poser votre plancher stratifié?  
Lisez et suivez attentivement les instructions d'installation  
fournies avec le produit avant de commencer la pose.

What do you need to lay laminate floors? Please read carefully  
and make sure to follow the installation instructions that are  
attached to the package before starting installation.

#### Matériaux / Materials:

- Revêtement de sol stratifié INDUSTRIAL / INDUSTRIAL laminate flooring
- Sous-plancher / isolation / Subfloor / insulation
- Plinthes / Baseboards
- Patins en feutre / Felt glides
- Moulures / Mouldings
- Arrêts de porte / Door stoppers
- Joint d'étanchéité acrylique / Acrylic sealing compound

#### Outils / Tools:

- Marteau / Hammer
- Couteau pour stratifié / Laminate cutter
- Scie circulaire avec lame au carbure ou scie sauteuse à lame fine / Circular saw with carbide blade or a jigsaw with a fine saw blade
- Scie à main pour la découpe de l'encadrement des portes / Handsaw for the undercutting of the door frames
- Ruban à mesurer / Tape measure
- Crayon / Pencil
- Cales pour les joints de dilatation / Distance markers

#### Entretien / Care:

- Produit nettoyant pour revêtement stratifié / Laminate cleaner

