

AlinO™ GARD

WATERPROOF MEMBRANE

Easy-to-install Waterproofing Membrane for Tiled Showers

- Fully waterproof and vapour tight
- Prevent mold growth
- Quick and easy to install
- Use with AlinO Shower System

Membrane d'étanchéité facile à installer pour les douches carrelées

- Complètement imperméable et résistant à la vapeur
- Préviend la propagation des moisissures
- Rapide et facile à installer
- S'emploie avec le système de douche AlinO Shower System

AlinO Gard Applications Utilisations De La Membrane AlinO Gard

- A) Walls: Gypsum wallboard or Cement backerboard
Murs: Panneau de gypse ou panneau de ciment
- B) Shower Bases: AlinO shower tray or mortar base
Bases de douche: Base de douche AlinO ou lit de mortier

Tools & Materials Required Outils Et Matériel Requis

- Modified thin-set mortar
ANSI A118.4 and A118.15
- ¼" x 3/16" V-notch trowel
- Ciment-colle modifié
ANSI A118.4 and A118.15
- Truelle avec dents en V ¼" x 3/16"

Application Steps:

- 1) Apply thin-set mortar
Appliquez le ciment-colle
- 2) Apply AlinO GARD membrane
Appliquez membrane AlinO GARD
- 3) Apply thin-set mortar and set tiles
Appliquez le ciment-colle et posez les carreaux

