

### Yleisiä ohjeita

**Faluplastin korotusrenkaita käytetään valun tai muun toimenpiteen yhteydessä lattiaa korotettaessa. Näin lattiakaivon liitos vesieristeeseen saadaan pitäväksi Korotusrenkaat ovat tyyppihyväksytyjä: RISE SC0138-10.**



Korotusrenkaita käytetään ainoastaan Faluplast lattiakaivoihin. Kaksi kokoa:

**Korkeus 15 mm (LVI 331 9736)**

**Korkeus 25 mm (LVI 331 9737)**

### Tuotepaketti sisältää:

**1 kpl. Korotusrenkas**

**5 kpl. Ruostumattomia erikoisruuveja, 4,0 x 23 A4**

**1 kpl. Tiivisterengas NBR 159 x 4mm**

1. Irroita sihti. Irroita kiritsytysrenkas avaamalla ruuvit (5 kpl)
2. Aseta tiivisterengas kaivon kotilon uraan. Ks. punainen nuoli.



**Käytä aina tiivisterengasta lattiakaivon ja korotusrenkaan välissä.**

3. Aseta korotusrenkas oikeaan asentoon niin että lukitusosa asettuu sille tarkoitettuun loveen. Ks. punainen ympyrä



**Kiinnitä erikoisruuvit niin että korotusrenkas asettuu tasaisesti lattiakaivoon . Ruuvinreikiä ei saa suurentaa .Vääntömomentti max 1,0 Nm.**

Käytä esim. momenttiruuvivalttaa Wera 7440 ja Phillipsbits 2 (PH2)  
Kivistä varovasti / käytä alhaisia kierroksia.



Varmista, että korotusrenkaan alapuoli osuu lattiakaivoon. Jatka asennusta lattiakaivon asennusohjeiden mukaisesti.



Älä käytä irroitettua korotusrenkasta uudestaan. Korotusrenkas sisältyy seuraaviin tuotteisiin:

Korotusrenkaspaketti (sopii kaikkiin Faluplast lattiakaivoihin) LVI 331 9736 // 331 9737

Kansipaketti (harmaa) (sopii kaikkiin Faluplast lattiakaivoihin) RSK 712 9809 // NRF 451 6025

Kansipaketti (valkoinen) (sopii kaikkiin Faluplast lattiakaivoihin) RSK 712 9808 // NRF 451 6024

Kansipaketti G2 (sopii lattiakaivoihin: Ida, Bodil, Siv, Rut) RSK 712 9813 // NRF 451 6032

