

PEXFLEX-PUTKEN TALVIASENNUSOHJE

Talviolosuhteissa LD-polyeteenistä (suojakuorimateriaalit) valmistetut tuotteet on hyvä esilämmittää ennen asentamista.

Ohjeet koskevat seuraavia tuoteryhmiä

PexFlex PLUS
PexFlex Arctic
PexFlex Arctic PLUS
PexFlex BLUE
RauHeat maalämpöputkistot

0 °C tai kylmemmissä lämpötiloissa säilytä putkikiappeja yön yli lämpimässä tilassa. Mikäli lämmintä tilaa ei ole saatavilla, putkikiappeja voi lämmittää pressujen alla puhaltimien avulla tai suojakuoren pintaa voi myös suoraan lämmittää pehmeällä kaasuliekillä tai kuumailmapuhaltimella.

Jokainen asentaja päättää itsenäisesti esilämmityksestä ja valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet alle 0 °C asennuslämpötiloissa.



Putkea ei saa asentaa mikäli suojakuoren pintamateriaali on jäässä. Jäätynyt suojakuori on esilämmitettävä ennen asennusta.