

INSTRUCCIONES DE ARMADO DEL SUJETADOR TR-130

4X TB 050 TORNILLO ALLEN 0.25-20 X 0.75 INOX.
APLICAR BLUE LOCTITE (No. 242) A LAS ROSCAS
APRETAR A 16,3 N-M (84 IN-LB/7 FT-LB)

4X GP 200 BSPP4 ANILLOS DE COBRE

4X GS 325-20 TORNILLOS
TORNILLOS ALLEN 0.25-20 X 5,00 INOX.
APLICAR BLUE LOCTITE (No.242)
A LAS ROSCAS

TORNILLOS ALLEN 0.312-18 X 1,00 INOX
4X TR130 175 TORNILLOS DE SELLADO
APLICAR BLUE GOOP A LAS ROSCAS
APRETAR A 16,3 N-M (144 IN-LB/12 FT-LB)

APRETAR A 16,3 N-M
(84 IN-LB/7 FT-LB)
4X GS 325-20 TORNILLOS
TORNILLOS ALLEN 0.25-20 X 5,00 INOX.
APLICAR BLUE LOCTITE (No.242)
A LAS ROSCAS
APRETAR A 16,3 N-M (84 IN-LB/7 FT-LB)

4X GS 115-20 TORNILLOS DE SELLADO
TORNILLOS ALLEN .312-18 X 1,50 INOX.
APLICAR BLUE GOOP A LAS ROSCAS
APRETAR A 16,3 N-M (144 IN-LB/12 FT-LB)