



## Praktiske tips for rør merking med Flo-Code merketape

For å få en ryddig og tydelig oversikt på anlegget.

### 1. Verktøy

- Tommestokk
- penn (blyant)
- Saks
- Kniv
- Rengjøring (børste, filler, egnet rengjøringsmiddel)

### 2. Oversikt over merkeområdet.

Man kan trekke en tenkt linje før montering på vertikale rør slik at merketapen ender i samme høyde. Bruk en tommestokk og markere denne høyden på forhånd.

Ved merking av rørstrek, gjør det samme på forhånd så merketapen ender rett.

### 3. Rengjøring.

Er røret skitten eller oljete. Gjør rent på forhånd ellers festes ikke merketapen seg.

Bruk en børste, fille eller et egnet rengjøringsmiddel.

### 4. Montere merketapen rett.

Flo-Code rørmerkningstape skal monteres rundt røret med en overlapp på ca. 3-4 cm.

Et tips er å kutte passende lengde først, og deretter dra det rundt merkepunktet uten å fjerne backup-papiret. Hold det stramt rundt røret og marker langs kanten med blyanten. Deretter følg blyantstreken ved montering av tapen, så det er mye lettere å få dette rett.

Er det trangt mellom rørene, er ett tips og ikke trekke av backup-papiret fra hele tapen på en gang, klipp av ca. 5 cm av backup-papiret og feste tapen. Deretter trekker du gradvis i resten av backup-papiret og tapen gnis fast til røret.

Hvis overlapps-enden av tapen blir skjev. Rett ut kantene med en skarp kniv.

### 5. Ekstra lim om nødvendig

Om merketapen selv etter rengjøring ikke fester seg, kan du bruke ekstra lim på sprayflaske, for eksempel 3M Scotch-Weld 76 eller lignende. Merk! Husk å vent i minst 30 sekunder før montering slik at spraylimmets løsemidler fordamper!

### 6. Rydd opp etterpå