

## Monteringsvejledning for radiatortilslutning

## Monteringsvägledning för radiatoranslutning

## Monteringsanvisning for radiatortilkobling



### Danmark

Beskyttelsesrøret på radiator-tilslutningen saves til på mål, alt efter radiatorstørrelse og monteringshøjde. Grater fjernes.

### Sverige

Skyddsrøret på radiatoranslutningen sågas till, enligt mått efter radiatorstorlek och monteringshöjd. Grader tas bort.

### Norge

Beskyttelsesrøret på radiator-koblingen kappes til, alt etter radiatorstørrelse og monteringshøyde. Gradene fjernes.



Tomrøret afkortes i en passende længde (ca. længden på beskyttelsesrøret). Pex-røret føres op gennem beskyttelsesrøret. Det kan være vanskeligere at montere 15 mm Pex-rør end 12 mm.

Tomrøret kortas till en passende längd (ca längden på skyddsrøret). Pex-røret förs upp genom skyddsrøret, det kan vara svårare att montera 15 mm Pex rör än 12 mm.

Varerøret kappes i en passende lengde (ca. lengden på beskyttelsesrøret). Pex-røret føres opp gjennom beskyttelsesrøret.



Den ene halvpart af koblingen pakkes og monteres på radiator/radiatorventil.

Den ena halvan av kopplingen förses med gängtätning och monteras på radiator/radiatorventil.

Den ene halvparten av koblingen pakkes og monteres på radiator/radiatorventil.



Den anden halvdel monteres på Pex-røret.

Den andra halvan monteras på Pex-røret.

Den andre halvparten monteres på Pex-røret.



De to dele sammenspændes.

De två delarna monteras samman.

De to delene monteres sammen.



#### Danmark

Tomrør og beskyttelsesrør samles ved at skubbe tomrøret ind i gummipakningen. Anvend evt. glidemiddel for at lette montagen.

#### Sverige

Tomrör och skyddsror monteras genom att tomröret skjuts in i gummipackningen. Använd ev. smörjmedel för att underlätta montaget.

#### Norge

Varerør og beskyttelsesrør monteres.



Radiatorkoblingen skubbes ned i beskyttelsesrøret.

Radiatorkopplingen skjuts ner i skyddsroret.

Radiatorkoblingen trykkes ned i beskyttelsesrøret.



Fastgør beskyttelsesrøret i gulvet og tilslut radiatoren.

Fäst skyddsroret i gulvet och anslut radiatoren.

Fest beskyttelsesrøret i gulvet og koble til radiatoren.



En færdig installation.

En färdig installation.

En ferdig installasjon.



Nr. 6560803/011098

Danmark  
Tel. 86 96 20 00

Sverige  
Tel. 016 917 05

Norge  
Tel. 33 03 57 50