

Let at installere, perfekt løsning

Udendørs montering

ACO Vario fodskraberiste for udendørs installation opsamler fugt og grovere skidt. Installation er enkel, da alle emner er præfabrikerede. Den enkle installation, gør indbygning af Vario fodskraberiste til et oplagt gør det selv projekt.



1 Forbered underlaget, så den øverste karm af ACO Vario fodskraberist flugter med den tilstødende belægning.



2 Sikre at ACO Vario fodskraberist bundkasse er placeret vandret



3 Kontroller at rist kan ligges korrekt i bundrammen.



4 Genetabler belægning omkring Vario fodskraberist. Evt. afløb skal udføres af aut. kloakmester.