

TA 5040

Undermontage (underlimning)

Mått för håltagning i bänkskiva

