



## Slut med duggede spejle

Du kender måske situationen? Hurtigt ud af morgenbadet. Håret skal sættes, morgenmaden tilberedes og børnene skal køres i børnehaven eller i skole. – Og så er spejlet dugget. Det ta' r 10 minutter, før du igen kan se dig selv klart i øjnene. Det lyder måske ikke af så meget, – men om morgenen er 10 minutter evigheder, der kan gøre forskellen på, om morgenen bliver et langt stresset hækkeløb eller en god og harmonisk start på dagen. Problemet kan løses med DEVI' spejlvarme! Specielt i mindre badeværelser

er tilduggede spejle et problem. Næsten uanset hvor godt rummet er udluftet, betyder kombinationen af høj luftfugtighed og varme, at spejlfladerne tildugges. Men problemet kan løses let og – frem for alt – elegant ved at montere en elektrisk DEVI' spejlvarme-måtte i fliseklæben bag spejlet. Varmemåtten bag spejlet varmer hurtigt spejloverfladen op, så tildugningen helt undgås! Ved at montere DEVI' spejlvarme-måtten så den tænder sammen med den øvrige belysning i badeværelset –

på samme måde, som man f.eks. bruger ved udluftningsventilatorer – opnår du dugfri komfort ved et energiforbrug svarende til en 60 watt pære. – Og du bruger vel at mærke kun energi, når du er på badeværelset og lyset er tændt!

### DEVI varmemåtte for spejlvarme

Bredde x længde i cm	Effekt W
50x70	50
60x60	50
60x80	70

# Du kan gøre meget af arbejdet selv!

Monteringen af varmemåttens bag spejlet kan udføres af den erfarne Gør-Det-Selv'er, men tilslutningen til el-nettet skal foretages af autoriseret el-installatør.

1



Spejlet måles op, og optegnes på væggen.

2



Der monteres et flexrør i væggen fra spejlet frem til nærmeste samledåse.

3



Ved hjælp af en tand-spartel påføres det optegnede område fliseklæb. Husk at købe fliseklæb der ikke angriber spejlglasset, – dit byggemarked kan rådgive dig.

4



Tryk spejlvarmemåtten ind i fliseklæben så den sidder jævnt og fast. Herefter glatspartles måtten med fliseklæb.

5



Før varmemåttens til-ledning ind i flexrøret og skub op til samledåsen.

6



Nu kan spejlet monteres enten direkte i fliseklæben eller med syrefri silicone efter at fliseklæben er tør.

7



Hvis finishen skal være extra flot, monteres fliserne op mod spejlet, så fliserne flugter med spejlfladen.

Husk: Fliseklæb skal være godkendt for spejlmontage.