

MONTERING AF OVERLØB

Skruen til montering af overløbet opfattes oftest, som værende for lang til det firkantede overløb, den skal dog blot skrues igennem plasten, som på billederne herunder.

Der ikke risiko for utætheder, overløbet er forberedt til gennemskruining.

Ved farvede skruer, skal iskrningen foregå forsigtigt da overfladen kan beskadiges.

TIP: Læg evt. en post-elastik mellem skruens kørv og skruetrækkeren.

