

## Tilbehør Panel # 701026

---



Panel	Dimension	Vægt	Ordrenummer
front, til D-Code badekar, *, 1600 mm			
<b>Farver</b>			
<b>Varianter</b>			
<b>Infobox</b>			
* Ved montering af badekarpanel anbefaler vi kantbånd og befæstigelse til badekar. Sammen med panelet medfølger specielt bensæt og det nødvendige fastgørelsesmateriale og derfor er bensæt # 790127 ikke nødvendig			

*Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.*