

Installationsprocedure – tynd varmemåtte i fliseklæber



1. Varmesystem med tynd måtte: varmemåtte, termostats med gulvtemperaturføler, ledningsrør.



2. Kontrollér/lav en plantegning over placeringen af det opvarmede område, måtte, koldkabel, gulvføler, termostats og tilslutningsboks, hvis denne findes.



3. Lav en rille til ledningsrøret til følerkredsen og koldkablet.



4. Installér ledningsrør til gulvføler (skal være forseglet ved endestykket). Kontrollér følerens modstand før installation i rør. Installér kabelføler i røret.



5. Kontrollér måttens modstands- og isoleringsværdier. Udrul varmemåttens fra termostatspositionen. Fastgør den til undergulvet.



6. Ved vægge eller forhindringer skæres og vendes måttens net. SKÆR IKKE kablet over.



7. Installér varmemåttens, idet forhindringer og fremtidige gulvfaste genstande undgås. Min. 3 cm mellem to kabelstrenger.



8. Installér måttens på hele overfladen. Ca. 3-4 cm mellem nærliggende måtter. Kontrollér måttens modstands- og isoleringsværdier og følerens modstand.



9. Påfør fliseklæber, og installér fliser. Kontrollér måttens modstands- og isoleringsværdier og følerens modstand.

Endvidere Følg installationsvejledningerne for varmekabel/-måtte og termostats, der følger med hvert produkt.