

Monteringsanvisning

- 1 Rengør overfladen grundigt og lad det tørre ca. 10 min. *Rengørings-midelt må ikke indeholde olie*
- 2 Fjern beskyttelsesfilmen
- 3 Placer produktet på den ønskede plads
- 4 Lad limen hærde 24 timer inden produktet belastes

