



DUSJKABINETT BREEZE 80X80 SQUARE

Art nr: 1450772

Elegante profiler og store glassflater gir et luftig og stilrent inntrykk. Totalhøyde 2000 mm som gjør det mulig å plassere kabinettet i et rom med takhøyde på 2,05 m. 5 mm herdet sikkerhetsglass med bakvegger i frostet glass.

Profiler og håndtak i aluminium med matt sølv finish. Lavt dusjkar i sanitetsakryl 115 mm med rustfritt sveiset stativ og avtagbar front. Magnetfunksjon ved lukking. Dusjsett er inkludert og kabinettet er tilpasset for blandedbatteri cc 150/160 mm. Blandebatteriet monteres på høyre eller venstre side på 80x80 og 90x90 mens 70x90 alltid har blandedbatteriet på 70 cm siden. Dusjkabinettet monteres helt uten bruk av silikon. Kjøp til kabingjennomføring, tilkoblingslange og blandedbatteri.



DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

| | |
|------|---------------|
| NOBB | 56920583 |
| RSK | 7365830 |
| EAN | 7330027116211 |

Standarder og klassifiseringer

| | |
|-----------------|------------------|
| EN-standard | EN14428, EN14527 |
| Omfattes av CE: | Ja |
| ETIM | EC010491 |

Produktmål og vekt

| | |
|-------------------------|---------|
| Høyde (mm) | 1980 |
| Høyde min. (mm): | 1970 |
| Høyde maks. (mm) | 2000 |
| Bredde (mm) | 800 |
| Dybde (mm) | 800 |
| Tykkelse glass (mm) | 5 |
| Nettovekt (kg) | 93,4 |
| Venstre-/høyreutforming | Vendbar |

Material og overflatebehandling

| | |
|------------------------|--|
| Hovedsakelig materiale | Akryl, Herdet sikkerhetsglass, Aluminium |
| Glass | Klart glass |
| Farge | Aluminium |

Emballasjemål og vekt

| | |
|-------------------------|--------|
| Emballasjens bredde (m) | 0,870 |
| Emballasjens høyde (m) | 1,930 |
| Emballasjens lengde (m) | 0,275 |
| Bruttovekt (kg) | 99,400 |

VEDLIKEHOLDSRÅD

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging tæs bort med sitron eller vinsyre, skylt nøye etterpå. Kalkflekker tæs bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skylt bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.