

MONTERINGSVEJLEDNING FOR GEVINDTAPE

1. Rengør og affas gevindet dér, hvor tapen skal anvendes.
2. Vikl tapen på gevindet fra rørenden og indad – i gevindets stigningsretning. Sørg for at stramme tapen godt under påviklingen, uden at den beskadiges eller brister. Mængden af tape afhænger af den valgte type samt gevindets tolerance. Ved tape med lav densitet kræves flere lag oven på hinanden. Ved tape med højere densitet er ca. 50 % overlap som regel tilstrækkeligt.
3. Saml samlingen, så der ved fuld tilspænding stadig er et par synlige gevindgange. Bemærk, at tape med en densitet under $1,0 \text{ g/cm}^3$ ikke må efterjusteres baglæns. Tape med højere densitet – som eksempelvis Multitape, Sealrite og Topseal – kan efterjusteres op til 45° baglæns svarende til $\frac{1}{4}$ omdrejning.

Bemærk: Oplysningerne er baseret på test og praktisk erfaring. Da vi ikke har kontrol over den konkrete anvendelse, anbefales det altid at udføre en prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den påtænkte installation.