

Sæbebehandlede overflader

Generelt

Sæbebehandlet træ minder om ubehandlet træ og er kendetegnet ved den smukke patina, der skabes over tid. Som årene går, bliver træet mere modstandsdygtigt over for snavs, da overfladen vil blive "fedtet" af daglig brug og jævnlig vedligeholdelse med sæbespånere.

Daglig Rengøring

Aftør overfladen med en tør, blød klud. Massivt træ tåler ikke vand i større mængder, så hvis der spildes på møblet, skal væsken straks tørres op for at undgå misfarvninger af overfladen. Ved almindelig rengøring bruges en klud hårdt opvredet i lunkent vand. Hvis overfladerne er blevet meget snavsede, kan du tilføje sæbespånere til vandet. Vær opmærksom på aldrig at gennemvæde overfladen, da for meget vand kan forårsage skader og revner i overfladen.

Vedligeholdelse

Sæbebehandlede overflader vedligeholdes med vand og hvide/naturlige sæbespånere en til to gange om året – eller efter behov – som beskrevet herunder.

Δ Brug altid hvide, naturlige og økologiske sæbespånere.

Δ ALDRIG brune sæbespånere.

Δ Brug ALDRIG sæbespånere, der indeholder blegemiddel.

For at få det bedste resultat bør du bruge kogt vand, afkølet til stuetemperatur. Brug ¼ dl sæbespånere til 1 liter vand.

Sæbespånere skal opløses helt i det varme vand. Hæld aldrig opløsningen direkte ud på møblet. Møblet har kun brug for sæbefedt, ikke vand. Påføres der for meget vand, kan den efterfølgende tørring forårsage revner i overfladen.

Ved sæbebehandling af egetræsmøbler må sæbeopløsningen ikke være for kraftig. En kraftig sæbeopløsning gør træet mørkere.

Fugt en ren, blød svamp med sæbeopløsningen, arbejd opløsningen ind i overfladen, og rengør med lange tag i træstrukturens længderetning.

Vær opmærksom på ikke at gennemvæde overfladen, da store mængder vand kan forårsage revner og skævvridning af træet.

Aftør møblet med en blød og tør klud, og lad det tørre i ca. to timer inden brug. Gentag efter behov.

Som alternativ til almindelige sæbespånere kan Fredericia anbefale at benytte Leather Masters Natural Soap Protector – en færdigblandet sæbeopløsning, som arbejdes ind i overfladen på samme måde som almindelig sæbevand-sopløsning.

Hvis træfibrene rejser sig, kan overfladen slibes forsigtigt med fint sandpapir (korn 240). Træk sandpapiret én gang henover overfladen i træstrukturens længderetning. Aftør herefter overfladen med en tør klud for at fjerne støvpartikler.

Δ Påføring af sæbe vil gøre møblet mere modstandsdygtigt over for snavs. Dog kan overdrevet brug af vand og sæbespånere ødelægge træets fibre og dets naturlige farve. Egetræ er i den forbindelse ekstra udsat, fordi træet indeholder meget garvesyre. Hvis afvaskning i sæbespånere sker for tit, kan egetræ miste sin glød og blive misfarvet, brunt eller gråt.

Δ Brug ALDRIG sulfo, brun sæbe, linolie eller rengøringsmidler med jern. Overflader i egetræ skal beskyttes mod genstande i stål og jern, da disse metaller reagerer med træets garvesyre og kan forårsage permanente sorte pletter.

