



Gesimsstigen skal avstives ved påstigningspunktet. Den bør dessuten ha en håndløper fra vinduet og frem til toppen av stigen. (Artikkel nr. 66026)  
Skråstaget festes på motsatt side av utstigningspunktet. Dersom det er vanskelig å finne et godt feste for staget, kan én løsning være å montere en aluminiumsvinkel på toppen av rennekrokene på takrenna; som vist på illustrasjonen ovenfor.